



GEBRUIKSAANWIJZING

INSTALLATIE

Basis:

- het kleine steekertje aan het telefoonsnoer achter in de basis steken (het steekertje aandrukken tot u een klik hoort)
- de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken
- het laagspanningssteekertje van de adapter achter in de telefoon steken en de adapter in een 230 Volt stopcontact doen

Handset:

- open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
- plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
- schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis
- de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis laten staan om de batterijen goed op te laden

Extra handsets en opladers:
Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor elke extra handset 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd. Doe de adapter van deze opladers in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) gedurende in de oplader(s) om de batterijen op te laden.

⚠️ GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTERS. HET AANSLUITEN VAN ANDERE ADAPTERS ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELECTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.

PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEIDT TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.

GERBUIKSAANWIJZING

OPROEP AANNEHMEN:

- druk op toets **R** om een FLASH puls te geven *de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor het hoofdstuk INSTELLINGEN TELEFOON*

Mute (microfoon uit):

- druk tijdens het gesprek kort op toets **C** om de microfoon uit te schakelen
u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet meer horen
- noemaals toets **C** kort indrukken om de microfoon weer in te schakelen

Handset zoeken:

- druk op de basis kort op toets **Ⓢ**
gedurende 60 seconden klinkt uit de handset een signaal en knip-pert het woord "PAGING" in het display van de handset; druk op de telefoon-uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen

Gesprekstimer:

- gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in het display weergegeven

Sneltoets bel-uit:

- druk gedurende ruim 2 seconden op toets **#** om de bel van de handset uit te schakelen
- noemaals toets **#** ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen

Handset zoeken:

- druk op de basis kort op toets **Ⓢ**
gedurende 60 seconden klinkt uit de handset een signaal en knip-pert het woord "PAGING" in het display van de handset; druk op de telefoon-uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen

Gesprekstimer:

- gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in het display weergegeven

Sneltoets bel-uit:

- druk gedurende ruim 2 seconden op toets **#** om de bel van de handset uit te schakelen
- noemaals toets **#** ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen

Handset zoeken:

- druk op de basis kort op toets **Ⓢ**
gedurende 60 seconden klinkt uit de handset een signaal en knip-pert het woord "PAGING" in het display van de handset; druk op de telefoon-uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen

Gesprekstimer:

- gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in het display weergegeven

Sneltoets bel-uit:

- druk gedurende ruim 2 seconden op toets **#** om de bel van de handset uit te schakelen
- noemaals toets **#** ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen

GERBUIKSAANWIJZING

OPROEP AANNEHMEN:

- druk op toets **R** om een FLASH puls te geven *de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor het hoofdstuk INSTELLINGEN TELEFOON*

Mute (microfoon uit):

- druk tijdens het gesprek kort op toets **C** om de microfoon uit te schakelen
u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet meer horen
- noemaals toets **C** kort indrukken om de microfoon weer in te schakelen

Handset zoeken:

- druk op de basis kort op toets **Ⓢ**
gedurende 60 seconden klinkt uit de handset een signaal en knip-pert het woord "PAGING" in het display van de handset; druk op de telefoon-uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen

Gesprekstimer:

- gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in het display weergegeven

Sneltoets bel-uit:

- druk gedurende ruim 2 seconden op toets **#** om de bel van de handset uit te schakelen
- noemaals toets **#** ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen

Handset zoeken:

- druk op de basis kort op toets **Ⓢ**
gedurende 60 seconden klinkt uit de handset een signaal en knip-pert het woord "PAGING" in het display van de handset; druk op de telefoon-uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen

Gesprekstimer:

- gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in het display weergegeven

Sneltoets bel-uit:

- druk gedurende ruim 2 seconden op toets **#** om de bel van de handset uit te schakelen
- noemaals toets **#** ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen

TELEFOONBOEKGEHEUGEN

Introductie:
Elke handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 50 telefoonnummers van 20 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maximaal 12 karakters programmeren. Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond. U dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave.

Inprogrammeren:

- druk achtereenvolgens op toets **[]** en 2x op toets **OK**
- voer via het toetsbord de naam in (zie het ABC op de kiestoetsen) *een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen*
- druk op toets **OK**
- voer via het toetsbord het nummer in *een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen*
- druk op toets **OK**
- selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
- druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen

Kiezen:

- druk op toets **[]**
- zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op
- druk op de telefontoets om dit nummer te kiezen

Wijzigen:

- druk op toets **[]**
- zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op
- druk op toets **OK**
- selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [BEWERKEN], druk op toets **OK**

TELEFOONBOEKGEHEUGEN

Introductie:
Elke handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 50 telefoonnummers van 20 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maximaal 12 karakters programmeren. Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond. U dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave.

Inprogrammeren:

- druk achtereenvolgens op toets **[]** en 2x op toets **OK**
- voer via het toetsbord de naam in (zie het ABC op de kiestoetsen) *een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen*
- druk op toets **OK**
- voer via het toetsbord het nummer in *een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen*
- druk op toets **OK**
- selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
- druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen

Kiezen:

- druk op toets **[]**
- zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op
- druk op de telefontoets om dit nummer te kiezen

Wijzigen:

- druk op toets **[]**
- zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op
- druk op toets **OK**
- selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [BEWERKEN], druk op toets **OK**

Selectief geheugen wissen:

- druk op toets **[]**
- zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op
- druk op toets **OK**
- selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [WISSEN]
- druk op toets **OK** om dit geheugen te wissen

Gehele geheugen wissen:

- druk op toets **[]**
- druk op toets **OK**
- selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [ALLES WISSEN]
- druk 2x op toets **OK** om het gehele geheugen te wissen

Geheugen status:
Als volgt kunt u zien hoeveel geheugenplaatsen van de beschikbare 50 u in gebruik heeft:

- druk op toets **[]**
- druk op toets **OK**
- selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [TB STATUS]
- druk op toets **OK**, in het display verschijnt nu bijvoorbeeld: 15/50 BEZET (15 van de 50 geheugens in gebruik)
- druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

Profoon
PDX-7300
PDX-7320
PDX-7330

Service Help

Profoon
Aztjelaan 12
's-Hertogenbosch

WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL

+31 (0) 73 6411 355

CE

LAATSTE NUMMER GEHEUGEN

Nummerherhaling:

- druk op toets **☎**, het laatste nummer verschijnt in het display
- zoek met **▲** en **▼** het gewenste nummer op
- druk op de telefontoets om dit nummer te kiezen

Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:

- druk op toets **☎**
- zoek met **▲** en **▼** het gewenste nummer op
- druk 2x op toets **OK**
- voer via het toetsbord de naam in
- druk 2x op toets **OK**
- selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
- druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen

Selectief laatste gekozen nummer wissen:

- druk op toets **☎**
- zoek met **▲** en **▼** het gewenste nummer op
- druk op toets **OK**
- selecteer met **▲** en **▼** de optie [WISSEN]
- druk op toets **OK** om dit geheugen te wissen

Gehele laatste nummer geheugen wissen:

- druk op toets **☎**
- druk op toets **OK**
- selecteer met **▲** en **▼** de optie [ALLES WISSEN]
- druk 2x op toets **OK** om het gehele laatste nummer geheugen te wissen

Tip: u kunt ook het laatste nummer geheugen openen door vanuit de ruststand van de handset op toets **▼** te drukken.

NUMMERWEERGAVE

Introductie:
Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset(s) weergegeven. Stuur uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam op het display weergegeven. Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van 10 nummers. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven.

Nieuwe oproepen:
Het display geeft aan of en hoeveel nieuwe oproepen in het NummerWeergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien heeft. Zodra u het geheugen heeft ingezien, dooft deze mededeling.

Geheugen inzien & terugbellen:

- druk op toets **▲**, de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
- gebruik **▲** en **▼** om door het geheugen te bladeren
druk, als er een naam wordt weergegeven, op toets # om het nummer te zien; druk op toets OK en selecteer DETAILS om de tijd en datum van de oproep te zien
- druk op de telefontoets om deze abonnee terug te bellen

Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:

- druk op toets **▲**, de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
- zoek met **▲** en **▼** de gewenste oproep op
- druk 2x op toets **OK** en voer via het toetsbord de naam in
- druk 2x op toets **OK** en selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
- druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen
- druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

NUMMERWEERGAVE

Introductie:
Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset(s) weergegeven. Stuur uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam op het display weergegeven. Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van 10 nummers. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven.

Nieuwe oproepen:
Het display geeft aan of en hoeveel nieuwe oproepen in het NummerWeergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien heeft. Zodra u het geheugen heeft ingezien, dooft deze mededeling.

Geheugen inzien & terugbellen:

- druk op toets **▲**, de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
- gebruik **▲** en **▼** om door het geheugen te bladeren
druk, als er een naam wordt weergegeven, op toets # om het nummer te zien; druk op toets OK en selecteer DETAILS om de tijd en datum van de oproep te zien
- druk op de telefontoets om deze abonnee terug te bellen

Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:

- druk op toets **▲**, de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
- zoek met **▲** en **▼** de gewenste oproep op
- druk 2x op toets **OK** en voer via het toetsbord de naam in
- druk 2x op toets **OK** en selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
- druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen
- druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

Datum en tijd:
In rust kunt u de tijd in het display van de handset laten weergegeven en bij NummerWeergave wordt de tijd en de datum van de oproep geregistreerd. Bij [DATUMFORMAAT] kunt u kiezen uit de weergave dag-maand-jaar of maand-dag-jaar en bij [TIJDFORMAAT] kunt u kiezen tussen 12-uur of 24-uur weergave. Voer de tijd en de datum in bij de respectievelijke opties [TIJD INSTEL] en [DATUM INST].

Fabrieksinstellingen:
Via de optie [STANDAARD] kunt u de instellingen terug zetten zoals ze waren toen de telefoon de fabriek verliet:

Handsetnaam: handset
Displaytaal: Nederlands
Beivolume: niveau 3
Belmelodie externe oproep: melodie 1
Belmelodie interne oproep: melodie 2
Ontvangsvolume: niveau 3
Handset tonen: aan
Toetsblokkering: uit
Alarm: uit
Auto aanneemen: uit
Datum formaat: dag-maand-jaar
Uur formaat: 24 uur
Flashtijd: kort (100ms)
De geheugens blijven bij deze reset instructie ongewoed.

MULTIHANDESET

Introductie:
Op de PDX-7300 / PDX-7320 / PDX-7330 kunt u tot 5 draadloze handsets aansluiten (aanmelden). Met meerdere handsets aangemeld, kunt u gratis in en rond het huis met elkaar telefoneren en gesprekken doorverbinden of zelfs met 2'n drieën telefoneren. Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan kunt u extra handsets (*) aanschaffen die u eerst moet aanmelden (zie de desbetreffende instructies verderop in deze gebruiksaanwijzing). Is de telefoon reeds inclusief meerdere handsets geleverd, dan kunt u **direct** intern telefoneren en gesprekken doorverbinden.

** Let op dat dit "GAP COMPATIBLE" handsets moeten zijn; GAP houdt in dat handsets en basisstations van andere typen en/of merken door elkaar gebruikt kunnen worden.*

Intercom:

- druk op toets **C**
- 2 handsets in gebruik: in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de andere handset over
- zodra de opgeroepen handset beantwoord, kunt u het intercom-gesprek voeren

Doorverbinden / conferentie:

- druk tijdens het gesprek met de buitenlijn 2x op toets **OK**
- 2 handsets in gebruik: in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de andere handset over
- meer dan 2 handsets in gebruik: in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan dient u nu het nummer van de gewenste handset in te voeren (of druk op toets 9 om alle handsets op te roepen)

MULTIHANDESET

Introductie:
Op de PDX-7300 / PDX-7320 / PDX-7330 kunt u tot 5 draadloze handsets aansluiten (aanmelden). Met meerdere handsets aangemeld, kunt u gratis in en rond het huis met elkaar telefoneren en gesprekken doorverbinden of zelfs met 2'n drieën telefoneren. Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan kunt u extra handsets (*) aanschaffen die u eerst moet aanmelden (zie de desbetreffende instructies verderop in deze gebruiksaanwijzing). Is de telefoon reeds inclusief meerdere handsets geleverd, dan kunt u **direct** intern telefoneren en gesprekken doorverbinden.

** Let op dat dit "GAP COMPATIBLE" handsets moeten zijn; GAP houdt in dat handsets en basisstations van andere typen en/of merken door elkaar gebruikt kunnen worden.*

Intercom:

- druk op toets **C**
- 2 handsets in gebruik: in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de andere handset over
- zodra de opgeroepen handset beantwoord, kunt u het intercom-gesprek voeren

Doorverbinden / conferentie:

- druk tijdens het gesprek met de buitenlijn 2x op toets **OK**
- 2 handsets in gebruik: in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de andere handset over
- meer dan 2 handsets in gebruik: in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan dient u nu het nummer van de gewenste handset in te voeren (of druk op toets 9 om alle handsets op te roepen)

Aanmelden:
Als volgt kunt u zien hoeveel geheugenplaatsen van de beschikbare 50 u in gebruik heeft:

- houd bij de basis toets **☎** gedurende 15 seconden ingedrukt
- druk bij de handset die u wilt aanmelden op toets **OK** en selecteer de optie [REGISTRATIE]
- druk op toets **OK** en voer de PIN -code in (de fabriekscode 0000 of uw eigen PIN-code en druk op toets **OK** de handset gaat nu op zoek naar het betreffende basisstation
- na enkele seconden klinkt uit de handset een beeping en is de handset aangemeld, rechts in het display wordt het interne nummer van deze handset weergegeven (1-5)

Afmelden handsets:
Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te worden afgemeld.

- druk op toets **OK** en selecteer de optie [BASIS INST]
- druk 2x op toets **OK** en voer de PIN -code in (de fabriekscode 0000 of uw eigen PIN-code)
- druk op toets **OK** en selecteer de handset die u wilt afmelden (*)
- druk op toets **OK**, de geselecteerde handset wordt nu afgemeld ** u kunt alleen andere handsets afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden*

INSTELLINGEN TELEFOON

Introductie:

- u opent het menu door op toets **OK** te drukken
- gebruik de toetsen **▲** en **▼** om door de menu opties te bladeren
- druk op toets **OK** om de gewenste optie te openen
- met de toetsen **▲** en **▼** maakt u dan een keuze of selecteert u 'aan' of 'uit'
- druk tot slot op toets **OK** om de instelling op te slaan.

Menustructuur:
De menustructuur van de telefoon ziet er als volgt uit:

- BELIJST
- TELEFBOEK
- BASIS INST
- HANDESET VERW
- FLASHTIJD
- PIN WIJZIG
- HANDESET INST
- ALARM
- BEL INSTEL
- INTERN BEL
- EXTERN BEL
- BELVOLUME
- TOON INSTEL
- TAAL
- NW NAAM HS
- HS DISPLAY
- AUTOM.ANTW
- DATUM&TIJD
- REGISTRATIE
- STANDAARD

INSTELLINGEN TELEFOON

Introductie:

- u opent het menu door op toets **OK** te drukken
- gebruik de toetsen **▲** en **▼** om door de menu opties te bladeren
- druk op toets **OK** om de gewenste optie te openen
- met de toetsen **▲** en **▼** maakt u dan een keuze of selecteert u 'aan' of 'uit'
- druk tot slot op toets **OK** om de instelling op te slaan.

Menustructuur:
De menustructuur van de telefoon ziet er als volgt uit:

- BELIJST
- TELEFBOEK
- BASIS INST
- HANDESET VERW
- FLASHTIJD
- PIN WIJZIG
- HANDESET INST
- ALARM
- BEL INSTEL
- INTERN BEL
- EXTERN BEL
- BELVOLUME
- TOON INSTEL
- TAAL
- NW NAAM HS
- HS DISPLAY
- AUTOM.ANTW
- DATUM&TIJD
- REGISTRATIE
- STANDAARD

Belsignalen:
Selecteer de optie [BEL INSTEL] om de belsignalen van de handset in te stellen:

- u kunt aparte melodieën instellen voor intercom oproepen en oproepen van buiten af
- bij [INTERN BEL] en [EXTERN BEL] heeft u de keuze uit 5 verschillende melodieën
- bij [BELVOLUME] heeft u de keuze uit 5 volume-standen en 'volume-uit'

Handsettoontjes:
Via de optie [TOON INSTEL] kunt u de volgende toontjes in of uitschakelen:

- [TOETSTOON]: toontjes die klinken bij het indrukken van een toets
- [BATTER TOON]: toontjes die klinkt als de batterijen bijna leeg zijn
- [BUITENBEREIK]: toontjes die klinken als u buiten bereik raakt

Automatisch aanneemen:
Met deze functie [AUTOM.ANTW] ingeschakeld kunt u oproepen aanneemen door alleen de handset uit de basis of oplader te nemen; u hoeft dan niet de telefoon- toets te gebruiken. Let op: *In het geval de handset niet in de basis of in de oplader staat, dient u altijd de telefoon-aan toets in te drukken om een oproep aan te nemen.*

Alarm: (wekfunctie)
U kunt de telefoon op een vooraf ingesteld moment en gedurende 40 seconden een alarmtoontje laten geven. (of druk op een willekeurige toets om het signaal voortijdig uit te schakelen)
Selecteer AAN om deze functie in te schakelen en voer daarna via het toetsbord de alarmtijd in (24-uurs systeem). Hierna kunt u de sluimerfunctie (snooze) in- of uitschakelen. Het alarm wordt niet automatisch dagelijks herhaald.

Weergave handsetnaam of tijd:
Via de optie [HS DISPLAY] kunt u in rust het display van de handset de handsetnaam of de actuele tijd laten weergeven.

INSTELLINGEN TELEFOON

Introductie:

- u opent het menu door op toets **OK** te drukken
- gebruik de toetsen **▲** en **▼** om door de menu opties te bladeren
- druk op toets **OK** om de gewenste optie te openen
- met de toetsen **▲** en **▼** maakt u dan een keuze of selecteert u 'aan' of 'uit'
- druk tot slot op toets **OK** om de instelling op te slaan.

Menustructuur:
De menustructuur van de telefoon ziet er als volgt uit:

- BELIJST
- TELEFBOEK
- BASIS INST
- HANDESET VERW
- FLASHTIJD
- PIN WIJZIG
- HANDESET INST
- ALARM
- BEL INSTEL
- INTERN BEL
- EXTERN BEL
- BELVOLUME
- TOON INSTEL
- TAAL
- NW NAAM HS
- HS DISPLAY
- AUTOM.ANTW
- DATUM&TIJD
- REGISTRATIE
- STANDAARD

Belsignalen:
Selecteer de optie [BEL INSTEL] om de belsignalen van de handset in te stellen:

- u kunt aparte melodieën instellen voor intercom oproepen en oproepen van buiten af
- bij [INTERN BEL] en [EXTERN BEL] heeft u de keuze uit 5 verschillende melodieën
- bij [BELVOLUME] heeft u de keuze uit 5 volume-standen en 'volume-uit'

Handsettoontjes:
Via de optie [TOON INSTEL] kunt u de volgende toontjes in of uitschakelen:

- [TOETSTOON]: toontjes die klinken bij het indrukken van een toets
- [BATTER TOON]: toontjes die klinkt als de batterijen bijna leeg zijn
- [BUITENBEREIK]: toontjes die klinken als u buiten bereik raakt

Automatisch aanneemen:
Met deze functie [AUTOM.ANTW] ingeschakeld kunt u oproepen aanneemen door alleen de handset uit de basis of oplader te nemen; u hoeft dan niet de telefoon- toets te gebruiken. Let op: *In het geval de handset niet in de basis of in de oplader staat, dient u altijd de telefoon-aan toets in te drukken om een oproep aan te nemen.*

Alarm: (wekfunctie)
U kunt de telefoon op een vooraf ingesteld moment en gedurende 40 seconden een alarmtoontje laten geven. (of druk op een willekeurige toets om het signaal voortijdig uit te schakelen)
Selecteer AAN om deze functie in te schakelen en voer daarna via het toetsbord de alarmtijd in (24-uurs systeem). Hierna kunt u de sluimerfunctie (snooze) in- of uitschakelen. Het alarm wordt niet automatisch dagelijks herhaald.

Weergave handsetnaam of tijd:
Via de optie [HS DISPLAY] kunt u in rust het display van de handset de handsetnaam of de actuele tijd laten weergeven.

INSTELLINGEN TELEFOON

Introductie:

- u opent het menu door op toets **OK** te drukken
- gebruik de toetsen **▲** en **▼** om door de menu opties te bladeren
- druk op toets **OK** om de gewenste optie te openen
- met de toetsen **▲** en **▼** maakt u dan een keuze of selecteert u 'aan' of 'uit'
- druk tot slot op toets **OK** om de instelling op te slaan.

Menustructuur:
De menustructuur van de telefoon ziet er als volgt uit:

- BELIJST
- TELEFBOEK
- BASIS INST
- HANDESET VERW
- FLASHTIJD
- PIN WIJZIG
- HANDESET INST
- ALARM
- BEL INSTEL
- INTERN BEL
- EXTERN BEL
- BELVOLUME
- TOON INSTEL
- TAAL
- NW NAAM HS
- HS DISPLAY
- AUTOM.ANTW
- DATUM&TIJD
- REGISTRATIE
- STANDAARD

Belsignalen:
Selecteer de optie [BEL INSTEL] om de belsignalen van de handset in te stellen:

- u kunt aparte melodieën instellen voor intercom oproepen en oproepen van buiten af
- bij [INTERN BEL] en [EXTERN BEL] heeft u de keuze uit 5 verschillende melodieën
- bij [BELVOLUME] heeft u de keuze uit 5 volume-standen en 'volume-uit'

Handsettoontjes:
Via de optie [TOON INSTEL] kunt u de volgende toontjes in of uitschakelen:

- [TOETSTOON]: toontjes die klinken bij het indrukken van een toets
- [BATTER TOON]: toontjes die klinkt als de batterijen bijna leeg zijn
- [BUITENBEREIK]: toontjes die klinken als u buiten bereik raakt

Automatisch aanneemen:
Met deze functie [AUTOM.ANTW] ingeschakeld kunt u oproepen aanneemen door alleen de handset uit de basis of oplader te nemen; u hoeft dan niet de telefoon- toets te gebruiken. Let op: *In het geval de handset niet in de basis of in de oplader staat, dient u altijd de telefoon-aan toets in te drukken om een oproep aan te nemen.*

Alarm: (wekfunctie)
U kunt de telefoon op een vooraf ingesteld moment en gedurende 40 seconden een alarmtoontje laten geven. (of druk op een willekeurige toets om het signaal voortijdig uit te schakelen)
Selecteer AAN om deze functie in te schakelen en voer daarna via het toetsbord de alarmtijd in (24-uurs systeem). Hierna kunt u de sluimerfunctie (snooze) in- of uitschakelen. Het alarm wordt niet automatisch dagelijks herhaald.

Weergave handsetnaam of tijd:
Via de optie [HS DISPLAY] kunt u in rust het display van de handset de handsetnaam of de actuele tijd laten weergeven.

TIPS EN WAARSCHUWINGEN

Algemeen:

- Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats de telefoon niet in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvoering van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De basis, de handset(s), de oplader(s) en de adapter(s) nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

Installatie:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de basis aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

Plaatsing:

- Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladinglampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

TIPS EN WAARSCHUWINGEN

Algemeen:

- Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats de telefoon niet in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvoering van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De basis, de handset(s), de oplader(s) en de adapter(s) nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

Installatie:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de basis aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

Plaatsing:

- Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubber voetjes