



PDX-6600
PDX-6620
PDX-6630

Profoon®



INSTELLINGEN TELEFOON

Introductie:
1. u opent het menu door op toets **OK** te drukken
2. gebruik de toetsen **▲** en **▼** om door de menu opties te bladeren
3. druk op toets **OK** om de gewenste optie te openen
4. met de toetsen **▲** en **▼** maakt u dan een keuze of selecteert u 'aan' of 'uit'
5. druk tot slot op toets **OK** om de instelling op te slaan.

Menustructuur:
De menustructuur van de telefoon serie ziet er als volgt uit:

- BELLIJST
- TELEFBOEK
- BASIS INST
- HANDSET VERW
- FLASHTIJD
- PIN WIJZIG
- HANDSET INST
- ALARM
- BEL INSTEL
- INTERN BEL
- EXTERN BEL
- BELVOLUME
- TOON INSTEL
- TAAL
- NW NAAM HS
- HS DISPLAY
- AUTOM.ANTW
- DATUM&TIJD
- REGISTRATIE
- STANDAARD

Medische apparatuur:
Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.

Voeding handset:
Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteits-meter:
 : geheel symbool knippert als de batterijen geladen worden alleen het binnenste knippert als de batterijen geladen zijn
 : indicatie dat de batterijen geladen dienen te worden knippert als de batterijen vrijwel leeg zijn
 • Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor de oplaadbare batterijen.
 • Oplaadbare batterijen of batterijpakketten mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
 • Batterijen of batterijpakketten nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.

Milieu:
 • De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier invleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
 • Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
 • Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelingsafval.
 • Gooi batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

INSTALLATIE

Basis:
1. het kleine steekertje aan het telefoonsnoer achter in de basis steken (het steekertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken
3. het laagspanningssteekertje van de adapter achter in de telefoon steken en de adapter in een 230 Volt stopcontact doen

Handset:
1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis laten staan om de batterijen goed op te laden

Extra handsets en opladers:
Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor elke extra handset 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd. Doe de adapter van deze opladers in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) gedurende in de oplader(s) om de batterijen op te laden.

! GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTERS. HET AANSLUITEN VAN ANDERE ADAPTERS ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELECTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.

PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEID TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.

LAATSTE NUMMER GEHEUGEN

Nummerherhaling:
1. druk op toets **☺**, het laatst door u gekozen nummer verschijnt in het display
2. zoek met **▲** en **▼** het gewenste nummer op
3. druk op de telefoontoets om dit nummer te kiezen

Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets **☺**
2. zoek met **▲** en **▼** het gewenste nummer op
3. druk 2x op toets **OK**
4. voer via het toetsenbord de naam in
5. druk 2x op toets **OK**
6. selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
7. druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen

Selectief laatste gekozen nummer wissen:
1. druk op toets **☺**
2. zoek met **▲** en **▼** het gewenste nummer op
3. druk op toets **OK**
4. selecteer met **▲** en **▼** de optie [WISSEN]
5. druk op toets **OK** om dit geheugen te wissen

Gehele laatste nummer geheugen wissen:
1. druk op toets **☺**
2. druk op toets **OK**
3. selecteer met **▲** en **▼** de optie [ALLES WISSEN]
4. druk 2x op toets **OK** om het gehele laatste nummer geheugen te wissen

Tip: u kunt ook het laatste nummer geheugen openen door vanuit de ruststand van de handset op toets **▼** te drukken.

BELSIGNALEN

Selecteer de optie [BEL INSTEL] om de signalan van de handset in te stellen:
 - u kunt aparte melodieën instellen voor intercom oproepen en oproepen van buiten af
 - bij [INTERN BEL] en [EXTERN BEL] heeft u de keuze uit 5 verschillende melodieën
 - bij [BELVOLUME] heeft u de keuze uit 5 volume-standen en 'volume-uit'

Handsettoontjes:
Via de optie [TOON INSTEL] kunt u de volgende toontjes in of uitschakelen:
 - [TOETSTOON]: toontjes die klinken bij het indrukken van een toets
 - [BATTER TOON]: toontjes die klinkt als de batterijen bijna leeg zijn
 - [BUITENBEREIK]: toontjes die klinken als u buiten bereik raakt

Automatisch aannemen:
Met deze functie [AUTOM.ANTW] ingeschakeld kunt u oproepen aannemen door alleen de handset uit de basis of oplader te nemen; u hoeft dan niet de telefoon- toets te gebruiken. Let op: in het geval de handset niet in de basis of in de oplader staat, dient u altijd de telefoon-aan toets in te drukken om een oproep aan te nemen.

Alarm: (wekfunctie)
U kunt de telefoon op een vooraf ingesteld moment en gedurende 40 seconden een alarmtoontje laten geven. (of druk op een willekeurige toets om het signaal voortijdig uit te schakelen)
 Selecteer AAN om deze functie in te schakelen en voer daarna via het toetsenbord de alarmtijd in (24-uurs systeem). Hierna kunt u de sluimerfunctie (snooze) in- of uitschakelen. Het alarm wordt dagelijks herhaald totdat u deze functie via de optie [UIT] uitschakelt.

Weergave handsetnaam of tijd:
Via de optie [HS DISPLAY] kunt in rust het display van de handset de handsetnaam of de actuele tijd laten weergeven.

MOGELIJKE PROBLEEMEN EN OPLOSSINGEN

Problemen met inkomende oproepen:
 • Inkomende oproepen worden niet gemeld:
 - De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in.
 • U bent continu in gesprek:
 - Controleer of een 2e telefoon of een 2e handset die op de basis is aangemeld, de lijn heeft belegt.
 - Sluit een andere telefoon aan op de telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon of in uw aansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.

Problemen tijdens telefoneren:
 • Beep-tonen tijdens intercomgesprek:
 - U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindigt dit gesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep
 • Ruis en andere bijgeluiden:
 - U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
 - In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten die storend inwerken op de radiogolven van uw DECT telefoon; probeer een andere locatie.

Problemen met NummerWeergave:
 • U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display van uw handset.
 - Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige providers dient u zich te abonneren op deze dienst)
 • U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon.
 - De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door, informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
 - De naam is niet in het geheugen van uw handset geprogrammeerd; programmeer deze.
 - De naam is wel in het geheugen geprogrammeerd maar het bijbehorende telefoonnummer is ingeprogrammeerd zonder kengetal; programmeer het nummer inclusief kengetal.

GEbruIKEN

Oproep aannemen:
1. druk op de telefoon-aan toets om een oproep aan te nemen zie het hoofdstuk **INSTELLINGEN TELEFOON** om een oproep direct aan te nemen door alleen de handset uit de basis of oplader te nemen

Mute (microfoon uit):
1. druk tijdens het gesprek kort op toets **C** om de microfoon uit te schakelen
 u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet meer horen
 2. nogmaals toets **C** kort indrukken om de microfoon weer in te schakelen

Opbellen: blokkiezen:
1. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in een foutieve invoer kunt u met toets **C** Wissen
 2. druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

direct kiezen:
1. druk op de telefoon-aan toets en wacht op de kiestoon
 2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt nu direct gekozen

Oproep beëindigen:
1. druk op de telefoon-uit toets om een oproep te beëindigen u kunt ook de handset terug in de basis of oplader plaatsen om de oproep te beëindigen.

Toetsblokkering:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets * (STERRETJE) om de toetsblokkering in te schakelen
 2. nogmaals toets * ruim 2 seconden indrukken om de toetsblokkering op te heffen

Hoornvolume:
1. druk tijdens het gesprek op de toetsen **▲** of **▼** om het volume te verhogen of te verlagen

NUMMERWEERGAVE

Introductie:
Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset(s) weergegeven. Stuur uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam op het display weergegeven. Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van 10 nummers. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven.

Nieuwe oproepen:
Het display geeft aan of hoeveel nieuwe oproepen in het NummerWeergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien heeft. Zodra u het geheugen heeft ingezien, dooft deze mededeling.

Geheugen inzien & terugbellen:
1. druk op toets **▲**, de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
 2. gebruik **▲** en **▼** om door het geheugen te bladeren druk, als er een naam wordt weergegeven, op toets # om het nummer te zien; druk op toets **OK** en selecteer DETAILS om de tijd en datum van de oproep te zien
 3. druk op de telefoontoets om deze abonnee terug te bellen

Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets **▲**, de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
 2. zoek met **▲** en **▼** de gewenste oproep op
 3. druk 2x op toets **OK** en voer via het toetsenbord de naam in
 4. druk 2x op toets **OK** en selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
 5. druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen
 6. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

TAAL

Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse instructies op het display weergegeven worden.

Instructies om terug te keren naar de Nederlandse taal in het geval u per ongeluk een vreemde taal heeft ingesteld:

1. 3x 'telefoon-uit' toets drukken
2. 1x toets **OK** drukken
3. 3x toets **▼** drukken
4. 1x toets **OK** drukken
5. 3x toets **▼** drukken
6. 1x toets **OK** drukken
7. met **▲** en **▼** de Nederlandse taal selecteren
8. 1x toets **OK** drukken
9. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

handsetnaam:
Via deze optie (NW NAAM HS) kunt u uw handset een naam geven. gebruik toets **C** om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in van maximaal 10 karakters. Druk op toets **OK** om de naam op te slaan.

Flashtijd:
Een flashpuls is een hele korte onderbreking van de telefoonverbinding. De verbreekduur van de FLASH-puls kunt u instellen op [KORT] (100ms), [NORMAAL] (300ms) of [LANG] (600ms). 100ms is de gestandaardiseerde verbreekduur en deze tijd is vanaf de fabriek ingesteld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of uw telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreekduur.

PIN-code:
Bij [PIN WIJZIG] kunt u de PIN-code wijzigen die u nodig heeft bij het aan- en afmelden van (nieuwe) handsets. De fabrieks PIN-code is 0000. Zie het hoofdstuk 'SYSTEEM RESET' in het geval u de nieuwe PIN-code kwijt of vergeten bent.

Overig:

- Het display blijft blanco:
 - De batterijen zijn leeg. Plaats de handset in de basis of in de oplader om de batterijen op te laden en laat de handset minimaal 15 uur onafgebroken opladen.
 - De handset wil niet inschakelen:
 - De batterijspanning is te laag; plaats de handset in de basis of oplader en laad de batterijen gedurende 15 uur op.
 - De batterijen zijn niet geplaatst; controleer dit.
 • De batterijen raken te snel leeg:
 - Controleer de oplaadcontacten van de basis of oplader en van de handset en reinig deze desgewenst.
 - De batterijen zijn aan vervanging toe; vervang deze.
 • De handset heeft geen contact met de basis:
 - U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
 - De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact); herstel dit.
 - De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan.

In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is:
 • Neem de batterijen uit de handset en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan.

U kunt ook contact opnemen met de Profoon servicedienst op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355 of met de leverancier van deze telefoon.

RI/Flash:

1. druk op toets **R** om de FLASH puls te geven de verbreekduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor het hoofdstuk **INSTELLINGEN TELEFOON**

Mute (microfoon uit):
1. druk tijdens het gesprek kort op toets **C** om de microfoon uit te schakelen
 u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet meer horen
 2. nogmaals toets **C** kort indrukken om de microfoon weer in te schakelen

Handset zoeken:
1. druk op de basis kort op toets **☺** gedurende 60 seconden klinkt uit de handset een signaal en knip-pert het woord 'PAGING' in het display van de handset; druk op de telefoon-uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen

Gesprekstimer:
1. gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in het display weergegeven

Sneltoets bel-uit:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets # om de bel van de handset uit te schakelen
 2. nogmaals toets # ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen

Selectief oproep wissen:

1. druk op toets **▲**, de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
 2. zoek met **▲** en **▼** de gewenste oproep op
 3. druk op toets **OK** en selecteer met **▲** en **▼** de optie [WISSEN]
 4. druk op toets **OK** om deze oproep te wissen

Gehele NummerMeldergeheugen wissen:
1. druk op toets **▲**, de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
 2. druk op toets **OK** en selecteer met **▲** en **▼** de optie [ALLES WISSEN]
 3. druk 2x op toets **OK** om het gehele NummerMeldergeheugen te wissen

VoiceMail indicatie: (O.D)
In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoonmaatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het oplichten van een enveloppe. Zodra u dit bericht heeft beluisterd, dooft dit symbool.

Let op: deze functie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien ondersteund door de telefoonmaatschappij.

Datum en tijd:

In rust kunt u de tijd in het display van de handset laten weergegeven en bij NummerWeergave wordt de tijd en de datum van de oproep geregistreerd.
 Bij [DATUMFORMAAT] kunt u kiezen uit de weergave dag-maand-jaar of maand-dag-jaar en bij [TIJDFORMAAT] kunt u kiezen tussen 12-uur of 24-uur weergave. Voer de tijd en de datum in bij de respectievelijke opties [TIJD INSTEL] en [DATUM INST].

Fabrieksinstellingen:
Via de optie [STANDAARD] kunt u de instellingen terug zetten zoals ze waren toen de telefoon de fabriek verliet:

Handsetnaam:	handset
Displaytaal:	Nederlands
Belvolume:	niveau 3
Belmelodie externe oproep:	melodie 1
Belmelodie Interne oproep:	melodie 2
Ontvangsvolume:	niveau 3
Handset tonen:	aan
Toetsblokkering:	uit
Alarm:	uit
Auto aannemen:	uit
Datum formaat:	dag-maand-jaar
Uur formaat:	24 uur
Flashtijd:	kort (100Ms)

De geheugens blijven bij deze reset instructie ongewoed.

SYSTEEM RESET (PIN-code vergeten)

Indien u de nieuwe PIN-code vergeten of kwijt bent of indien de telefoon niet meer reageert, dan kunt u de telefoon volledig resetten waarbij de PIN-code wordt teruggezet naar 0000. Let op dat ook de handset(s) word(t)en afgemeld. Deze dient u opnieuw aan te melden.
 1. neem de adapter uit het stopcontact
 2. druk op de basis op toets **☺** EN HOUD DEZE TOETS INGEDRUKT
 3. doe de adapter terug in het stopcontact (toets **☺** ingedrukt houden)
 4. laat NA 30 SECONDEN toets **☺** los; de telefoon is nu gerezet
 5. meld nu de handset(s) weer aan zoals in het hoofdstuk 'Multihandset' beschreven is

SPECIFICATIES

Protocol: DECT / GAP, 6 handsets
 NummerMelder: DTMF & FSK, auto herkenning, 10 geheugens
 FLASH : 100/300/600ms, instelbaar
 Voedingboek: 20 geheugens
 Voeding basis: via adapter in: 100-240VAC, 50Hz uit: 6VDC, 300mA, — — — — —
 Voeding handset: via 2 batterijen spanning: 1,2V capaciteit: 500mAh materiaal: NiMH formaat: AAA
 Voeding oplader: via adapter in: 100-240VAC, 50Hz uit: 6VDC, 300mA
 Bereik: 50m binnenshuis / 300m buitenshuis
 Gebruiksduur (bij volle batterijen): stand-by: > 100 uur gebruik: > 10 uur
 Gebruikstemp.: 0°C tot 40°C
 Opslag temp.: -20°C tot 60°C

TELEFOONBOEKGEHEUGEN

Introductie:
De handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 20 telefoonnummers van 20 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maximaal 12 karakters programmeren. Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond. U dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave.

Inprogrammeren:
1. druk achtereenvolgens op toets **☺** en 2x op toets **OK**
 2. voer via het toetsenbord de naam in (zie het ABC op de kiestoetsen) een foutieve invoer kunt u met toets **C** Wissen
 3. druk op toets **OK**
 4. voer via het toetsenbord het nummer in een foutieve invoer kunt u met toets **C** Wissen
 5. druk op toets **OK**
 6. selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
 7. druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen

Kiezen:
1. druk op toets **☺**
 2. zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op
 3. druk op de telefoontoets om dit nummer te kiezen

Wijzigen:
1. druk op toets **☺**
 2. zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op
 3. druk op toets **OK**
 4. selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [BEWERKEN], druk op toets **OK**

MULTIHANDESET

Introductie:
Op de PDX-6600 serie kunt u tot 5 draadloze handsets aansluiten (aansluiten). Met meerdere handsets aangemeld, kunt u gratis in en rond het huis met elkaar telefoneren en gesprekken doorverbinden of zelfs met z'n drieën telefoneren. Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan kunt u extra handsets (*) aanschaffen die u eerst moet aanmelden (zie de desbetreffende instructies verderop in deze gebruiksaanwijzing). Is de telefoon reeds inclusief meerdere handsets geleverd, dan kunt u direct intern telefoneren en gesprekken doorverbinden.

** Let op dat dit 'GAP COMPATIBLE' handsets moeten zijn; GAP houdt in dat handsets en basissets van andere typen en/of merken door elkaar gebruikt kunnen worden.*

Intercom:
1. druk op toets **C**
 2. 2 handsets in gebruik: in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de andere handset over meer dan 2 handsets in gebruik: in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan dient u nu het nummer van de gewenste handset in te voeren (of druk op toets 9 om alle handsets op te roepen)
 3. zodra de opgeroepen handset beantwoord, kunt u het intercom-gesprek voeren

Doorverbinden / conferentie:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn 2x op toets **OK**
 2. 2 handsets in gebruik: meer dan 2 handsets in gebruik: in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de andere handset over meer dan 2 handsets in gebruik: in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan dient u nu het nummer van de gewenste handset in te voeren (of druk op toets 9 om alle handsets op te roepen)

TIPS EN WAARSCHUWINGEN

Algemeen:
 • Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
 • Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
 • Zorg voor een goede afvoering van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
 • Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
 • Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
 • De basis, de handset(s), de oplader(s) en de adapter(s) nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

Installatie:
 • Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de basis aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
 • Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
 • Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
 • Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

Plaatsing:
 • Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
 • Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladinglampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.PROFOON.COM

