

# TEFAL®



[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

**Wij danken u voor de aanschaf van dit Tefal apparaat geschikt voor huishoudelijk gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en houd hem binnen handbereik.**

## Installatie

Plaats het apparaat op een stevige ondergrond: vermijd gebruik op een onstabiele ondergrond.

**Plaats het apparaat niet op of bij gladde of hete oppervlakken. Laat het snoer niet boven een warmtebron hangen (kookplaat, gaspit...).**

Open het apparaat.

Verwijder de verpakking, stickers en accessoires aan de binnen- en buitenzijde van het apparaat.

*Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt dient u alle sticker van het apparaat af te halen en een theelepeltje plantaardige olie over de bakplaten met anti-aanbaklaag te gieten. Verdeel de olie met keukenpapier over de platen en veeg de overtollige olie eraf.*

## Aansluiten

Sluit het apparaat.

**Controleer of de spanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje onder op het apparaat staat vermeld.**

**Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.**

**Wanneer de netaansluitleiding is beschadigd dient deze te worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een gevaarlijke situatie te voorkomen.**

Steek de stekker in het stopcontact: het rode controlelampje gaat branden.

*Het is normaal dat er tijdens het eerste gebruik een onaangename geur en/of rook kan vrijkomen.*

Laat het apparaat voorverwarmen: het groene controlelampje gaat branden wanneer de ideale baktemperatuur is bereikt.

## Bakken

Plaats de tosti's op de tosti-platen.

Sluit het apparaat en druk de handgrepen stevig naar elkaar toe om de randen van de sneden brood dicht te drukken.

Laat de tosti bakken, afhankelijk van uw voorkeur.

*Tijdens het bakken is het normaal dat het groene controlelampje aan en uit gaat.*

**Raak de hete oppervlakken van het apparaat niet aan; gebruik de handgrepen.**

## Recepten

### Tosti met ham en kaas

- 4 sneden brood • 20 g boter • 70 g Goudse kaas • 1 plakje ham • peper

Smeer de sneden brood aan de buitenkant in met wat boter. Snijd de kaas in dunne plakjes en verdeel het over twee sneetjes brood. Leg een half plakje ham op iedere boterham en strooi er een snufje peper overheen. Bedek dit met de twee andere sneden brood.

### Tosti met roomkaas en ui

- 4 sneden brood • 20 g boter • 1 kleine ui • bieslook • 4 theelepels roomkaas • zout • paprikapoeder

Smeer de sneden brood aan de buitenkant in met wat boter. Pel de ui en snijd deze in kleine stukjes. Was de bieslook en knip hem in kleine stukjes. Mix in een kom de ui en de bieslook met de roomkaas, een snufje zout en een halve theelepel paprikapoeder. Vul twee sneden brood met de vulling en leg de overgebleven sneden er bovenop.

### Tosti met chocolade en banaan

- 4 sneden brood • 20 g boter • 2 chocoladerepen • halve banaan

Smeer de sneden brood aan de buitenkant in met wat boter. Leg op twee sneden eerst chocolade, daarna de in schijfjes gesneden banaan en dan nog eens chocolade. Leg daarna de twee sneden er bovenop.

## Na het gebruik

Haal de stekker uit het stopcontact.

Laat het apparaat helemaal afkoelen door deze open te laten staan.

Maak de bakplaten en de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtig zacht sponsje met afwasmiddel.

*Gebruik geen schuur sponsje of een agressief schoonmaakmiddel.*

**Dompel het apparaat en het snoer nooit onder in water.**

### Opbergen :

Het apparaat kan verticaal opgeborgen worden om ruimte te besparen.

Sluit het apparaat en vergrendel het met de vergrendelingsclip.

De Firma TEFAL behoudt zich het recht voor dit apparaat of onderdelen daarvan in het belang van de gebruiker te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.