



## Nederlands

### Beschrijving

- a Deksel
- b Reservoir
- c Filterhouder
- d Warmhoudplaat
- e Aan/uit-knop of display
- f Maatschepje
- g Schenkkkan of thermoskan  
(afhankelijk van het model)

#### Programmeerbare modellen

- h LCD-scherm
- i Aan/uit-toets 
- j **AUTO**-toets
- k **PRO**-toets
- l Controlelampje programmering (groen)
- m **HR**-toets
- n **MIN**-toets
- o Controlelampje aan/uit (rood)

### Veiligheidsadviezen

- **Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt: wanneer het apparaat niet op de juiste wijze gebruikt wordt, kan de fabrikant geen aansprakelijkheid aanvaarden.**
- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken. Indien zij geen ervaring hebben met het gebruik van of kennis hebben van het apparaat, dienen zij onder toezicht te staan van een verantwoordelijk persoon die bekend is met het gebruik van het apparaat. Er moet toezicht op jonge kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Controleer, voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, of de netspanning van uw installatie overeenkomt met die van het apparaat en of het stopcontact geaard is.

#### Een verkeerde aansluiting maakt de garantie ongeldig.

- Uw apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Trek, bij langdurige afwezigheid en als u het apparaat schoonmaakt, de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat niet gebruiken wanneer dit niet goed werkt of beschadigd is. Wendt u in dat geval tot een erkende servicedienst.

- Elke handeling anders dan schoonmaken en het gewone onderhoud dient door een door erkende servicedienst te gebeuren.
- Het apparaat niet gebruiken indien het netsnoer of de stekker beschadigd zijn. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, dient u het netsnoer door een erkende servicedienst te laten vervangen.
- Zet het apparaat, het netsnoer of de stekker niet in water of enige andere vloeistof.
- Laat het netsnoer niet binnen handbereik van kinderen hangen.
- Laat het netsnoer nooit in aanraking komen met of in de buurt hangen van warme onderdelen van het apparaat of van andere warmtebronnen en laat het niet over scherpe hoeken en randen hangen.
- Voor uw eigen veiligheid dient u uitsluitend de voor uw apparaat geschikte accessoires en onderdelen van de fabrikant te gebruiken.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- De schenkkkan of thermoskan niet op open vuur of een elektrische kookplaat verwarmen.
- Doe geen water in het apparaat wanneer dit nog warm is.
- Tijdens de werking van het koffiezetapparaat altijd het deksel (a) gesloten houden.
- Alle apparaten worden onderworpen aan een strenge controle. Met sommige, willekeurig uitgekozen apparaten zijn praktische gebruikstests uitgevoerd, waardoor het kan lijken of het apparaat reeds gebruikt is.
- De schenkkkan of thermoskan nooit in een magnetronoven, de vaatwasmachine of op een kookplaat zetten.
- Steek uw hand nooit in de thermoskan.
- Gebruik de schenkkkan of de thermoskan niet zonder het deksel.

### Voor het eerste gebruik

- Voor het allereerste gebruik spoelt u het koffiezetapparaat om door het in werking te stellen zonder koffiemaling en met 1 liter water.

### Koffiezetten

(Volg de afbeeldingen 1 tot en met 8)

- Gebruik uitsluitend koud water en een papieren filter n°4. Gebruik de thermoskan niet zonder zijn dop.
- Zorg dat u de maximale hoeveelheid water die op het waterreservoir staat aangegeven, niet overschrijdt.
- Dankzij de druppelstopfunctie kunt u de schenkkkan tijdens het koffiezetten even uit het

- koffiezetapparaat halen om een kopje koffie in te schenken. Plaats de schenkan of de thermoskan snel weer terug in het koffiezetapparaat om overlopen van de filterhouder te voorkomen.
- Spoel de thermoskan vóór gebruik om met warm water om de warmte beter vast te houden.
- Het deksel van de thermoskan moet voor het bereiden en warm houden van de koffie stevig naar rechts gedraaid worden tot het niet verder kan.

Druk voor het serveren van de koffie de hendel van het deksel van de thermoskan naar beneden.

- Wacht enkele minuten voordat u opnieuw koffiezet.

### Voor het programmeerbare model:

#### Instelling van de tijd:

- Steek de stekker van het koffiezetapparaat in het stopcontact, het LCD-scherm (h) geeft 12:00 aan.
- Houd de toets «**PRO**» 3 seconden ingedrukt, het scherm houdt op met knipperen en geeft «**set time**» aan.
- Druk op de toets «**HR**» om het uur in te stellen. Door de toets ingedrukt te houden, komen de cijfers snel voorbij.
- Druk op de toets «**MIN**» om de minuten in te stellen. Door de toets ingedrukt te houden, komen de cijfers snel voorbij.
- Bevestig de instelling door opnieuw de toets «**PRO**» 3 seconden ingedrukt te houden.

#### Werking in de handmatige functie:

- Druk op de rode toets «**☺**», het rode controlelampje gaat branden en het koffiezetapparaat gaat aan.
- Druk opnieuw op de toets «**☺**» om de werking uit te schakelen.

#### Werking in de programmeerfunctie:

- Druk tweemaal op de toets «**PRO**», het beeldscherm geeft «**set time**» aan.
- Druk op de toets «**HR**» om het uur in te stellen.
- Druk op de toets «**MIN**» om de minuten in te stellen.
- Bevestig de instelling door opnieuw op de toets «**PRO**» te drukken. Het scherm geeft opnieuw de huidige tijd aan.
- Druk op de toets «**AUTO**» om de programmering in te schakelen. Het groene controlelampje gaat branden.

Op het ingestelde tijdstip gaat het rode controlelampje branden en gaat het koffiezetapparaat aan.

- Druk op de toets «**☺**» om de werking uit te schakelen.
- U kunt op ieder moment de programmering annuleren door op de toets «**AUTO**» te drukken. Het groene controlelampje gaat dan uit. Schakel de programmering weer in door opnieuw op de toets «**AUTO**» te drukken.

**Opmerking betreffende de twee functies:** Het koffiezetapparaat schakelt automatisch na 2 uur uit, wanneer u het aan het einde van de cyclus niet heeft uitgeschakeld met de toets «**☺**».

## Reinigen

- Voor het verwijderen van het gebruikte koffiedik verwijdt u de filterhouder (c) uit het koffiezetapparaat.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Het apparaat niet reinigen wanneer dit nog warm is.
- Reinigen met een vochtige doek of spons.
- Het apparaat nooit in water onderdompelen of onder de kraan houden.
- De filterhouder kan in de vaatwasmachine gewassen worden.

## Ontkalken

- Ontkalk uw koffiezetapparaat na 40 keer koffie gezet te hebben.

U kunt hiervoor gebruiken:

- ofwel een zakje ontkalkingsmiddel, verdund met 2 grote glazen water.
- ofwel 2 grote glazen schoonmaakazijn.
- Giet dit in het reservoir (b) en zet het koffiezetapparaat aan (zonder koffiedik).
- Laat één kopje in de schenkan of de thermoskan (g) lopen en zet het apparaat uit.
- Laat het gedurende 1 uur inwerken.
- Zet het koffiezetapparaat vervolgens weer aan om het restant door te laten lopen.
- Spoel het koffiezetapparaat om en laat het 2 of 3 keer werken met 1 liter schoon water.

**De garantie geldt niet voor apparaten die niet of nauwelijks functioneren omdat zij niet ontkalkt zijn.**

## Accessoires

Thermoskan  
Schenkan

## Wat te doen bij problemen

- Controleer:
    - of de stekker goed in het stopcontact zit.
    - of de schakelaar of de Aan/uit-toets  (rode controlelampje brandt) op Aan staat.
    - of de filterhouder goed vergrendeld is.
  - Het doorlopen van het water duurt te lang of het apparaat maakt veel lawaai:
    - het koffiezetapparaat dient ontkalkt te worden.
- Werkt uw apparaat nog steeds niet? Neem contact op met een erkende servicedienst.



### Wees vriendelijk voor het milieu !

- ① Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- ➡ Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.