

*Gefeliciteerd met uw keus voor een kwaliteitsapparaat,
ontworpen om u vele jaren te dienen.*

Veiligheid voor alles!

Sluit uw apparaat NIET aan op het elektriciteitsnet voordat alle verpakkingen en transportbeschermingen zijn verwijderd.

- *Laat het apparaat tenminste vier uur staan voordat u het inschakelt, zodat de compressorolie naar beneden kan stromen als het apparaat horizontaal is getransporteerd.*
- *Als u een oud apparaat met een slot of grendel op de deur afdankt, zorg er dan voor dat u het in een veilige toestand achterlaat, zodat kinderen niet ingesloten kunnen raken.*
- *Dit apparaat mag alleen voor de doelen worden gebruikt, waarvoor het bestemd is.*
- *U mag het apparaat, wanneer u het afdankt, niet verbranden. In het isolatiemateriaal van uw apparaat zijn niet-CFK-houdende stoffen verwerkt, die vlam kunnen vatten als ze aan vuur worden blootgesteld. Wij adviseren u contact op te nemen met de plaatselijke autoriteiten voor inlichtingen over afvalverwerking en de beschikbare voorzieningen.*
- *Wij raden u af dit apparaat te gebruiken in een onverwarmde, koude ruimte (bv. garage, serre, bijgebouw, schuur, aanbouw enz.).*

Om optimale prestaties en een probleemloze werking van uw apparaat te verkrijgen, is het belangrijk dat u deze aanwijzingen zorgvuldig doorleest.

Indien u deze aanwijzingen niet opvolgt, kan uw recht op gratis service tijdens de garantieperiode komen te vervallen.

Bewaar deze aanwijzingen op een veilige plaats voor latere raadpleging.

Elektrische vereisten

Verzeker u er, voordat u de stekker in de wandcontactdoos steekt, van dat de spanning en frequentie op het typeplaatje in het apparaat overeenkomen met die van het elektriciteitsnet in uw woning.

Wij adviseren u dit apparaat aan te sluiten op het elektriciteitsnet door middel van een geschikte contactdoos met schakelaar en zekering op een gemakkelijk toegankelijke plaats.

Waarschuwing! Dit apparaat moet geaard worden.

Reparaties van elektrische apparatuur mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. Onjuiste reparaties, uitgevoerd door iemand die niet gekwalificeerd is, zijn een potentiële bron van gevaar en kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gebruiker van het apparaat.

Attentie!

Deze toestel bevat als koelende vloeistof R66-isobutaan, een milieuvriendelijk maar brandbaar gas. Tijdens transport en montage van deze toestel, moet het koelsysteem niet beschadigd worden.

In geval van beschadiging van koelsysteem en gaslek naar buiten, moet het toestel ver van vuurbronnen worden gehouden en de omgeving moet enkele minuten worden geventileert.

Attentie!

Het gedeelte van bevrozing niet met een spits of scherp voorwerp schrappen, behalve het door fabrikant meegeleverde werktuig, om het ontdooien te versnellen.

Attentie!

Het koelsysteem niet beschadigen.

Attentie!

Gebruik geen elektrische werktuigen in het toestel, welke door de fabrikant niet goedkeurt zijn.

Aanwijzingen voor het transport

1. Het apparaat moet verticaal, rechtop getransporteerd worden. De bijgeleverde verpakking moet tijdens het transport intact blijven.

2. Als het apparaat tijdens het transport

horizontaal is vervoerd, mag het niet eerder dan na vier uur in gebruik worden genomen, zodat het systeem tot rust kan komen.

3. Het niet opvolgen van bovenstaande aanwijzingen kan schade aan het apparaat veroorzaken. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid als deze aanwijzingen worden genegeerd.

4. Het apparaat moet beschermd worden tegen regen, vocht en andere weersinvloeden.

Belangrijk!

- Ga zorgvuldig te werk bij het reinigen/dragen van het apparaat, om te voorkomen dat u de onderkant van de metalen draden van de condensator, aan de achterkant van het apparaat, aanraakt; u kunt vingers en handen verwonden.

- Ga niet boven op het apparaat zitten of staan. Het apparaat is hiervoor niet bedoeld. U kunt gewond raken of het apparaat beschadigen.

- Verzeker u ervan dat de elektriciteitskabel niet klem zit onder het apparaat tijdens en na het dragen/verplaatsen van het apparaat, om te vermijden dat de elektriciteitskabel wordt doorgesneden of beschadigd.

- Laat kinderen niet met het apparaat spelen of aan de regelknoppen zitten.

Aanwijzingen voor de installatie

1. Plaats uw apparaat niet in een koude ruimte, waar de temperatuur 's nachts en/of vooral in de winter beneden de 10°C (50°F) zou kunnen dalen.

Dit apparaat is ontworpen om te werken bij omgevingstemperaturen tussen +10°C en +32°C (50°F en 90°F). Als het apparaat dus in een onverwarmde/koude ruimte wordt geïnstalleerd (bv. serre/bijgebouw/schuur/garage enz.), werkt het apparaat wellicht niet, waardoor de bewaarduur van levensmiddelen verminderd kan worden.

2. Plaats het apparaat niet in de buurt van kooktoestellen, radiatoren of direct in de zon. Hierdoor moet het apparaat harder werken.

Neem de volgende tussenruimten in acht als u het apparaat naast een warmtebron of vriezer installeert:

Vanaf kooktoestellen:	30 mm
Vanaf radiatoren:	300 mm
Vanaf vriezers:	25 mm

3. Zorg voor voldoende ruimte rond het apparaat, zodat de lucht vrij kan circuleren.

- Installeer de klep voor luchtcirculatie aan de achterkant van uw koelkast, om voldoende afstand tussen de koelkast en de muur te bewaren.

4. Het apparaat moet op een glad oppervlak worden geplaatst. De twee pootjes aan de voorzijde kunnen naar wens worden versteld. Om er voor te zorgen dat uw apparaat loodrecht staat, verstelt u de twee pootjes aan de voorzijde door ze met de klok mee of tegen de klok in te draaien, totdat het apparaat stevig op de grond staat. Door een juiste afstelling van de pootjes worden overmatige trilling en lawaai vermeden.

5. Raadpleeg het hoofdstukje "Schoonmaak en onderhoud" om uw apparaat te prepareren voor de ingebruikname.



Ken uw apparaat (Fig. 1)

- 1.** Voorpaneel
- 2.** Vriesvak
- 3.** Bakje voor ijsblokjes
- 4.** Thermostaatknop
- 5.** Koelvak
- 6.** Uittrekbare schappen
- 7.** Verzamelkanaal voor ontdooiwater-Afvoerleiding
- 8.** Deksel groentelade
- 9.** Groentelade
- 10.** Verstelbare pootjes voorzijde
- 11.** Behuizing verlichting
- 12.** Deksel zuivelproductenvak
- 13.** Vak voor zuivelproducten
- 14.** Verstelbare deurschappen
- 15.** Vak voor eieren
- 16.** Flessehouder
- 17.** Flessehouder

Suggesties voor de plaatsing van levensmiddelen in het apparaat

Met behulp van de hierna volgende richtlijnen en aanbevelingen krijgt u de beste resultaten en hygiëne bij het bewaren van levensmiddelen.

1. Het koelvak is bestemd voor het voor korte tijd bewaren van verse levensmiddelen en dranken.

2. Het vriesvak heeft vier sterren  en is geschikt voor het invriezen en bewaren van reeds ingevroren voedsel. De aanwijzingen voor de bewaarduur in een vriesvak met vier sterren  op de verpakking moeten altijd worden opgevolgd.

3. Zuivelproducten moeten worden bewaard in het speciale vak in de binnenkant van de deur.

4. Gekookte gerechten moeten in luchtdicht afgesloten, afgedekte bakken worden bewaard.

5. Verse verpakte producten kunnen op het schap worden geplaatst. Vers fruit en verse groente moeten worden schoongemaakt en bewaard in de groenteladen.

6. Flessen kunnen in het deurgedeelte worden geplaatst.

7. Verpak rauw vlees in polytheen zakjes en plaats het op het onderste schap. Zorg ervoor dat het niet in aanraking komt met gekookte levensmiddelen, om verontreiniging te voorkomen. Sla rauw vlees voor de veiligheid niet langer dan twee tot drie dagen op.

8. Om de werking van het apparaat optimaal te houden, mogen de verwijderbare schappen niet afgedekt worden met papier of andere materialen. Op deze manier kan koele lucht vrij circuleren.

9. Plaats geen plantaardige olie in de deurschappen. Bewaar de levensmiddelen verpakt, ingewikkeld of afgedekt. Laat warme levensmiddelen en dranken afkoelen voordat u ze in de koelkast zet. Bewaar geen ontplofbare stoffen in het apparaat. Sterke drank moet rechtop, in verzegelde houders worden bewaard. Bewaar geen ingeblikte levensmiddelen in het blik nadat het geopend is.

10. Koolzuurhoudende dranken mogen niet ingevroren worden, en producten zoals waterijsjes mogen niet te koud worden gegeten.

11. Sommige soorten groente en fruit verdragen geen temperaturen dichtbij 0°C. Verpak daarom ananassen, meloenen, komkommers, tomaten en dergelijke in polytheen zakjes.

12. Sterke drank moet rechtop, in goed afsluitende houders worden bewaard. Bewaar nooit producten in het apparaat die een brandbaar drijfgas gebruiken (bv. spuitbussen met slagroom, spuitbussen, enz.) en evenmin explosieve stoffen - explosiegevaar!

Regeling en bijstelling van de temperatuur

De bedrijfstemperatuur wordt geregeld met de thermostaatknop (**Fig. 2**). De knop kan worden ingesteld op 1 tot 5, de koudste stand.

De gemiddelde temperatuur in de koelkast moet ongeveer +5°C (+41°F) zijn.

Stel de thermostaat dus zo af dat u de gewenste temperatuur verkrijgt. Sommige gedeelten van de koelkast kunnen warmer of kouder zijn (bijvoorbeeld de groentelade en het bovenste deel van de binnenruimte). Dit is normaal. Wij adviseren u de temperatuur geregeld te controleren met een thermometer, om u ervan te verzekeren dat de ruimte op deze temperatuur wordt gehouden. Als u de deur vaak opent, stijgt de temperatuur in de koelkast; sluit de deur na gebruik dus zo snel mogelijk.

Het apparaat voor de eerste keer in gebruik nemen

Laatste controle

Voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u de volgende punten na te lopen:

- 1.** De pootjes moeten zodanig zijn afgesteld dat het apparaat perfect recht staat.
- 2.** De binnenkant van het apparaat moet droog zijn en de lucht moet vrij kunnen circuleren aan de achterkant van het apparaat.
- 3.** Maak de binnenkant schoon overeenkomstig de aanwijzingen uit het hoofdstukje "SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD".
- 4.** Steek de stekker in de wandcontactdoos en schakel de stroomtoevoer in. Wanneer de deur open is, zal het lichtje aan de binnenkant gaan branden.
- 5.** Wanneer de compressor opstart, zult u wat lawaai horen. De vloeistof en de gassen die zich (hermetisch afgesloten) in het koelsysteem bevinden kunnen ook lawaai veroorzaken, ongeacht of de compressor wel of niet in bedrijf is; dit is volstrekt normaal.
- 6.** Een licht gegolfde vorm van de bovenkant van de kast is normaal, en hangt samen met de gebruikte fabricageprocessen. Maakt u zich hierover dus geen zorgen, het is geen defect.
- 7.** We raden u aan de thermostaatknop halverwege te zetten en de temperatuur in de gaten te houden, om er zeker van te zijn dat het apparaat de gewenste bewaartemperatuur handhaaft (zie het hoofdstukje Regeling en bijstelling van de temperatuur).

8. Zet geen levensmiddelen in het apparaat onmiddellijk nadat u het heeft ingeschakeld. Wacht tot de juiste bewaartemperatuur bereikt is. We raden u aan de temperatuur te controleren met een goede thermometer (zie het hoofdstukje Regeling en bijstelling van de temperatuur).

Bewaren van bevroren levensmiddelen

Uw vriezer is geschikt voor het voor lange periodes bewaren van in de handel verkrijgbare diepvriesproducten en kan ook gebruikt worden voor het invriezen en bewaren van verse levensmiddelen.

Voor het bewaren van thuis ingevroren verse levensmiddelen verwijzen we u naar het overzicht met bewaartijden op de binnenkant van de deur.

Laat bij een stroomuitval de deur van het apparaat dicht. De ingevroren levensmiddelen worden niet aangetast als de stroomuitval minder dan 13.50 uur duurt. Indien de stroom voor langere tijd uitvalt, dient u de levensmiddelen te controleren; u moet ze ofwel onmiddellijk consumeren ofwel koken en opnieuw invriezen.

Invriezen van verse levensmiddelen

De beste resultaten verkrijgt u door onderstaande aanwijzingen op te volgen.

Vries geen te grote hoeveelheden tegelijk in. De kwaliteit van de levensmiddelen blijft het best bewaard wanneer ze zo snel mogelijk tot in de kern bevroren worden. Overschrijd nooit de maximum hoeveelheid die uw vriezer in 24 uur in kan vriezen.

Wanneer u warme levensmiddelen in het vriesvak zet, wordt het koelsysteem genoodzaakt voortdurend te werken totdat de levensmiddelen bevroren zijn. Dit kan tijdelijk een te sterke koeling van het koelvak tot gevolg hebben. Houd bij het invriezen van verse levensmiddelen de thermostaatknop op de middenstand. Kleine hoeveelheden levensmiddelen (max. 1/2 kg) kunnen worden ingevroren zonder de temperatuurregelknop op een andere stand te hoeven zetten.

Denk er altijd aan geen reeds ingevroren producten en verse levensmiddelen samen in het vriesvak te plaatsen.

Symbolen van diepvriesproducten en vrieskalender

De symbolen van de diepvriesproducten vindt u op de binnenkant van de deur van de vriezer. De afbeeldingen naast de symbolen geven aan hoe lang de producten veilig bewaard kunnen worden (in maanden). Let op de uiterste houdbaarheidsdata die zijn aangegeven op de verpakking van diepvriesproducten.

Ijsblokjes maken

Vul het bakje voor ijsblokjes voor 3/4 met water en zet het in de vriezer. Maak vastgevroren bakjes los met het handvat van een lepel of een dergelijk hulpmiddel, gebruik nooit scherpe voorwerpen zoals messen en vorken.

Ontdooien

A) Koelvak

Het koelvak ontdooit automatisch. Het ontdooiwater stroomt naar de afvoerleiding via een verzamelbak aan de achterkant van het apparaat (**Fig. 3**).

Tijdens het ontdooien kunnen zich druppels vormen aan de achterkant van het koelvak, waar zich, aan het oog onttrokken, een verdamper bevindt. Het is mogelijk dat er na het ontdooien enkele druppels op de binnenkant van het apparaat achterblijven en opnieuw bevroren. Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen zoals messen en vorken om de opnieuw bevroren druppels te verwijderen. Indien het ontdooiwater niet uit het verzamelkanaal stroomt, moet u controleren of de afvoerleiding niet door voedseldeeltjes wordt geblokkeerd. De afvoerleiding kan worden vrijgemaakt door een geschikt voorwerp, bijvoorbeeld een pijpreiniger of iets dergelijks, door de leiding te duwen.

B) Vriesvak

Ontdooien gaat uiterst simpel en zonder extra rommel, dankzij een speciale opvangbak voor het ontdooiwater.

Het apparaat moet twee maal per jaar, of wanneer er zich een ijslaag van ongeveer 7 mm heeft gevormd, ontdooid worden. Om te beginnen moet u de vriezer uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken.

Wikkel alle levensmiddelen in verschillende lagen krantenpapier en bewaar ze op een koele plaats (bijvoorbeeld in de koelkast of in de voorraadkast).

Om het ontdooien te versnellen kunt u bakken met warm water in de vriezer zetten. Ga hierbij voorzichtig te werk.

Gebruik nooit scherpe voorwerpen zoals messen, vorken en dergelijke om de ijslaag te verwijderen.

Gebruik nooit haardrogers, elektrische verwarmingsapparaten en dergelijke om het apparaat te ontdooien.

Verwijder het ontdooiwater dat zich op de bodem van het vriesvak verzamelt met een spons. Maak na het ontdooien de binnenkant van het vriesvak grondig droog. Steek de stekker in de wandcontactdoos en schakel de stroomtoevoer weer in.

Vervangen van het lampje van de binnenverlichting

Als het licht niet werkt, de koelkast uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

Verzekert u ervan dat het lampje goed in de lampehouder is geschroefd. Steek de stekker weer in het stopcontact en zet het apparaat aan.

Indien het licht nog steeds niet werkt, dient u bij uw plaatselijke elektriciteitshandel een vervangingslampje type E14 met schroefkap van 15 Watt (Max) te kopen en dit in de lampehouder te draaien (**Fig. 4**). Om ongelukken te voorkomen dient het doorgebrande lampje onmiddellijk te worden weggegooid.

Schoonmaken en onderhoud

1. Het is raadzaam het apparaat uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te trekken voordat u het gaat schoonmaken.

2. Gebruik nooit scherpe instrumenten of schurende substanties, zeep, huishoudelijke reinigingsmiddelen of was om het apparaat schoon te maken.

3. Gebruik handwarm water om de kast van het apparaat schoon te maken en wrijf droog.

4. Drenk een doek in een oplossing van één theelepel natriumbicarbonaat op ongeveer een halve liter water en wring hem uit. Maak hiermee de binnenkant schoon en wrijf deze droog.

5. Verzekert u ervan dat er geen water in het temperatuurregelkastje terechtkomt.

6. Indien het apparaat voor lange tijd niet gebruikt zal worden, dient u het uit te schakelen, alle levensmiddelen er uit te halen, het apparaat schoon te maken en de deur op een kier te laten staan.

7. We raden u aan de metalen delen van het product (bijvoorbeeld de buitenkant van de deur, de zijkanten van de kast) op te poetsen met siliconenwas (autowas) om de lakafwerking van hoge kwaliteit te beschermen.

8. Stof dat zich ophoopt op de condensator, die zich op de achterzijde van het apparaat bevindt, moet eens per jaar verwijderd worden met een stofzuiger.

9. Controleer de afdichtingen van de deur regelmatig om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van voedselresten.

10. Doe het volgende nooit:

- Het apparaat schoonmaken met middelen die hiervoor niet geschikt zijn; bijv. producten op basis van petroleum,
- Het apparaat op wat voor wijze dan ook blootstellen aan hoge temperaturen,
- Schuren, wrijven etc. met schurend materiaal.

11. Verwijderen van de deksel van het vak voor zuivelproducten en het bakje van de deur:

- Om het deksel van het zuivelproductenvak te verwijderen, het deksel eerst ongeveer 2 1/2 cm oplichten en lostrekken van de zijkant, waar een opening in het deksel zit.
- Om het bakje van de deur te verwijderen, de gehele inhoud van het bakje verwijderen en het bakje vervolgens eenvoudigweg omhoog van de basis drukken.

12. Verzeker u ervan dat de kunststof houder aan de achterzijde van het apparaat, die ervoor dient het ontdooiwater op te vangen, altijd schoon is. Als u de bak wilt verwijderen om hem schoon te maken, de volgende instructies opvolgen:

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Maak de knop op de compressor voorzichtig los met een tang, zodat het bakje verwijderd kan worden.
- Til het bakje op.
- Maak het schoon en wrijf het droog.
- Zet het bakje weer op zijn plaats door bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.

13. Als er zich teveel ijs gevormd heeft, dient dit regelmatig te worden verwijderd met de bijgeleverde kunststof schraper. Een grote hoeveelheid ijs zal de werking van de vriezer nadelig beïnvloeden.

Terugplaatsen van de deur

Ga in de volgorde van de nummers te werk (**Fig. 5**).

Wat u wel en niet moet doen

- Wel** - Maak het apparaat regelmatig schoon en ontdooi het wanneer dit nodig is (zie "Ontdooien")
- Wel** - Bewaar rauw vlees en gevogelte lager in het apparaat dan gekookte etenswaren en zuivelproducten.
- Wel** - Verwijder onbruikbaar loof van groenten en veeg al het vuil weg.
- Wel** - Laat sla, kool, peterselie en bloemkool aan de stelen zitten.
- Wel** - Wikkel kaas eerst in vetvrij papier en vervolgens in een polytheen zak. Zorg ervoor dat er zo min mogelijk lucht in de zak zit. Haal voor de beste resultaten de kaas een uur voor het eten uit het koelvak.
- Wel** - Wikkel rauw vlees en gevogelte losjes in polytheen- of aluminiumfolie. Dit voorkomt uitdroging.
- Wel** - Verpak vis en ingewanden in polytheen zakken.
- Wel** - Verpak levensmiddelen die een sterke geur hebben of die uit kunnen drogen in polytheen zakken, in aluminiumfolie of doe ze in een luchtdicht afgesloten bakje.
- Wel** - Verpak brood goed om het vers te houden.
- Wel** - Koel witte wijn, bier, lagerbier en mineraalwater voor het serveren.

- Wel** - Controleer de inhoud van de vriezer regelmatig.
- Wel** - Bewaar levensmiddelen zo kort mogelijk en houd u aan de "Uiterste houdbaarheids"- en "Houdbaar tot"-data
- Wel** - Bewaar in de handel verkrijgbare diepvriesproducten overeenkomstig de aanwijzingen op de verpakkingen van de producten die u koopt.
- Wel** - Kies altijd vers voedsel van de beste kwaliteit en verzeker u ervan dat het grondig is schoongemaakt voordat u het invriest.
- Wel** - Verdeel vers voedsel om het in te vriezen in kleine porties, zodat het invriezen snel gaat.
- Wel** - Wikkel alle levensmiddelen in aluminiumfolie of diepvrieszakken van polytheen. Zorg ervoor dat er geen lucht in de verpakkingen zit.
- Wel** - Pak bevroren levensmiddelen in wanneer u ze koopt en zet ze zo snel mogelijk in de vriezer.
- Wel** - Ontdooi voedsel in de koelkast.
- Niet** - Bewaar geen bananen in het koelvak.
- Niet** - Bewaar geen meloen in de koelkast. Meloen kan voor korte tijd gekoeld worden mits goed verpakt, om te voorkomen dat de geur op andere producten wordt overgedragen.
- Niet** - Bedek de schappen niet met beschermende materialen, die de luchtcirculatie tussen de schappen kunnen belemmeren.
- Niet** - Bewaar geen giftige of gevaarlijke substanties in het apparaat. Het is uitsluitend ontworpen voor het bewaren van eetbare levensmiddelen.
- Niet** - Eet voedsel dat te lang in de koelkast bewaard is niet meer op.
- Niet** - Bewaar geen verse en gekookte levensmiddelen in dezelfde houder. Verpak en bewaar verse en gekookte levensmiddelen afzonderlijk.
- Niet** - Laat ontdooiend voedsel of sappen van levensmiddelen niet op andere producten druppelen.
- Niet** - Laat de deur niet voor lange periodes open staan, hierdoor zal de vriezer meer stroom verbruiken en wordt te sterke ijsvorming in de hand gewerkt.
- Niet** - Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen zoals messen en vorken om het ijs te verwijderen.
- Niet** - Zet geen warm voedsel in de vriezer. Laat het eerst afkoelen.
- Niet** - Zet geen flessen met vloeistoffen of gesloten blikjes met koolzuurhoudende vloeistoffen in de vriezer, deze kunnen namelijk barsten.
- Niet** - Overschrijd nooit de maximum vriescapaciteit bij het invriezen van verse levensmiddelen.
- Niet** - Geef kinderen geen roomijs en waterijs rechtstreeks uit de vriezer. De lage temperatuur kan 'koudebrandwonden' aan de lippen veroorzaken.
- Niet** - Vries geen dranken met prik in.
- Niet** - Bewaar geen bevroren voedsel dat ontdooit is geweest, maar eet dit binnen 24 uur op of kook het en vries het opnieuw in.
- Niet** - Haal geen producten uit de vriezer met natte handen.

Oplossen van problemen

Indien het apparaat niet werkt wanneer het wordt ingeschakeld, moet u controleren of:

- De stekker goed in het stopcontact zit en de stroomtoevoer is ingeschakeld (om te controleren of er stroom op het stopcontact staat, een ander apparaat aansluiten).
- De zekering doorgebrand is/de hoofdschakelaar is afgeslagen/de netstroom is uitgeschakeld.
- De temperatuurregeling correct is ingesteld.
- De nieuwe stekker goed is aangesloten op de bedrading, in het geval u de vaste, aangespoten stekker heeft vervangen.

Indien het apparaat na deze controles nog steeds niet werkt, moet u contact opnemen met de winkelier waar u het apparaat gekocht heeft.

Verzeker u er a.u.b. van dat bovenstaande controles zijn uitgevoerd; er zal u namelijk een bedrag in rekening worden gebracht als er geen storing wordt gevonden.