

# SPIDER-X4

## GEBRAUCHSANLEITUNG



## **Bedankt voor uw aanschaf van deze mobiele telefoon.**

Lees alle voorzorgsmaatregelen en deze handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt om veilig en gepast gebruik te waarborgen.

De inhoud, afbeeldingen en schermopnames in deze handleiding kunnen afwijken van het feitelijke product.

Geen enkel onderdeel van deze handleiding mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of doorgegeven in enigerlei vorm, digitaal of mechanisch, met inbegrip van fotokopiëren, opnemen of opslaan in een informatiesysteem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Copyright © 2016 Alle rechten zijn voorbehouden

## Inhoud

<b>LEZEN VOORDAT U VERDER GAAT</b>	<b>6</b>
<b>VEILIGHEIDSMATREGELEN</b>	<b>6</b>
<b>PERSOONSgegevens EN GEGEVENSBEVEILIGING</b>	<b>9</b>
<b>SAR-INFORMATIE</b>	<b>10</b>
<b>NALEVING</b>	<b>11</b>
<b>TECHNISCHE REFERENTIE</b>	<b>12</b>
<b>TELEFOON</b>	<b>12</b>
<b>FUNCTIONELE MENU'S</b>	<b>14</b>
<b>BESTANDSBEHEER</b>	<b>14</b>
<b>TELEFOONBOEK</b>	<b>14</b>
<b>OPROEPEN</b>	<b>15</b>
<b>BERICHTEN</b>	<b>16</b>
<b>MULTIMEDIA</b>	<b>17</b>
<b>CAMERA</b>	<b>17</b>
<b>AFBEELDINGEN BEKIJKEN</b>	<b>17</b>
<b>MEDIASPELER</b>	<b>17</b>
<b>FOTOBEWERKER</b>	<b>18</b>

<b>GELUIDSRECORDER</b>	<b>18</b>
<b>FM-RADIO</b>	<b>18</b>
<b>AGENDA</b>	<b>19</b>
<b>KALENDER</b>	<b>19</b>
<b>TAKEN</b>	<b>19</b>
<b>ALARM</b>	<b>19</b>
<b>WERELDKLOK</b>	<b>19</b>
<b>OPMERKINGEN</b>	<b>20</b>
<b>SYNCHRONISATIE</b>	<b>20</b>
<b>TELEFOONSYNCHRONISATIE</b>	<b>20</b>
<b>INSTELLINGEN</b>	<b>21</b>
<b>TELEFOONINSTELLINGEN</b>	<b>21</b>
<b>VEILIGHEIDSINSTELLINGEN</b>	<b>22</b>
<b>CONNECTIVITEIT</b>	<b>22</b>
<b>HERSTEL FABRIEKSINSTELLINGEN</b>	<b>23</b>
<b>GELUIDSEFFECTEN</b>	<b>23</b>
<b>GEBRUIKERSPROFIELEN</b>	<b>24</b>
<b>EXTRA</b>	<b>24</b>
<b>REKENMACHINE</b>	<b>24</b>
<b>EENHEID OMREKENEN</b>	<b>25</b>

<b>VALUTACONVERTER</b>	<b>25</b>
<b>STOPWATCH</b>	<b>25</b>
<b>EBOOK-LEZER</b>	<b>25</b>
<b>ANTWOORDAPPARAAT</b>	<b>26</b>
<b>ELEKTRONISCHE ZAKLAMP</b>	<b>26</b>
<b><u>DIENSTEN</u></b>	<b><u>26</u></b>
<b>INTERNETDIENSTEN</b>	<b>26</b>
<b><u>BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES</u></b>	<b><u>27</u></b>

# Lezen voordat u verder gaat

## Veiligheidsmaatregelen

Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig om er zeker van te zijn dat u uw mobiele telefoon op de juiste manier gebruikt.

1. Niet met de mobiele telefoon slaan, gooien of erin prikken. Voorkom vallen, in elkaar drukken en buigen van de mobiele telefoon.
2. Gebruik de mobiele telefoon niet in een vochtige omgeving zoals een badkamer. Voorkom dat de mobiele telefoon doordrenkt raakt of wordt gereinigd in een vloeistof.
3. Schakel de mobiele telefoon niet in wanneer het gebruik ervan verboden is of de telefoon storingen of gevaar kan veroorzaken.
4. Gebruik de mobiele telefoon niet tijdens het rijden.
5. Volg in ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen alle regels en reglementen. Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van medische apparatuur.
6. Schakel de mobiele telefoon uit in vliegtuigen. De telefoon kan storingen veroorzaken in de bedieningsapparatuur van het vliegtuig.
7. Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van elektronische precisie-instrumenten. De telefoon kan de werking van deze instrumenten verstoren.
8. Probeer de telefoon of accessoires ervan niet te demonteren. Alleen

gekwalificeerd personeel mag de telefoon onderhouden of repareren.

9. Plaats de mobiele telefoon of accessoires niet in houders met een krachtig elektromagnetisch veld.
10. Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van de mobiele telefoon. De erop opgeslagen informatie kan worden gewist door de straling van de telefoon.
11. Stel de mobiele telefoon niet bloot aan hoge temperaturen en gebruik hem niet in de buurt van ontbrandbare gassen zoals bij een benzinstation.
12. Houd de telefoon en accessoires uit de buurt van kinderen. Laat kinderen de telefoon niet gebruiken zonder uw toezicht.
13. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers om de kans op ontploffing te voorkomen.
14. Respecteer alle wetten en reglementen voor het gebruik van draadloze apparaten. Respecteer de privacy en rechten van anderen wanneer u het draadloze apparaat gebruikt.
15. Volg de relevante instructies in deze handleiding strikt na wanneer u de USB-kabel gebruikt. Anders kan uw telefoon of uw pc beschadigd raken.
16. Deze handleiding is alleen als naslagwerk bedoeld. Raadpleeg het materiële object als standaard.
17. Houd het apparaat op ten minste 15 cm van een pacemaker om storingen

te voorkomen.

18. Houd het apparaat aan de tegenovergestelde zijde, uit de buurt van het implantaat, om de kans op storing in de pacemaker te voorkomen.
19. Bij langdurig gebruik van vol volume van de mobiele audiospeler het gehoor van de gebruiker beschadigen.



## Persoonsgegevens en gegevensbeveiliging

Het gebruik van sommige functies of applicaties van derde partijen op uw apparaat kan ertoe leiden dat uw persoonlijke informatie en gegevens verloren gaan of beschikbaar worden voor anderen. Verschillende maatregelen worden aanbevolen om u te helpen uw persoonlijke en vertrouwelijke informatie te beschermen.

- Bewaar het apparaat op een veilige plek om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.
- Vergrendel het apparaatscherm en maak een wachtwoord of ontgrendelpatroon om het apparaat te ontgrendelen.
- Maak periodiek een back-up van de persoonsgegevens die opgeslagen zijn op de sim-/USIM-kaart of in het geheugen van het apparaat. Als u overstapt op een ander apparaat, moet u alle persoonsgegevens op het oude apparaat verwijderen.
- Als u zich zorgen maakt over virussen wanneer u berichten van een onbekende ontvangt, kunt u deze verwijderen zonder ze te openen.
- Als u het apparaat gebruikt om op internet te browsen, kan dat een risico voor diefstal van uw persoonsgegevens opleveren.
- Als u diensten gebruikt zoals wifi of Bluetooth, dient u wachtwoorden in te stellen voor deze diensten om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Schakel deze diensten uit als u ze niet gebruikt.

- Installeer software voor apparaatbeveiliging of waardeer deze op en scan regelmatig op virussen.
- Zorg dat uw toepassingen van derden afkomstig zijn uit betrouwbare bronnen. Gedownloade toepassingen van derden moeten worden gescand op virussen.
- Installeer beveiligingssoftware of patches uitgegeven door andere toepassingsleveranciers.
- Voor sommige toepassingen moeten locatiegegevens worden doorgegeven. Hierdoor kunnen anderen uw locatiegegevens wellicht delen.
- Het apparaat kan detectie- en diagnostische gegevens doorgeven aan externe toepassingsleveranciers. Externe leveranciers gebruiken deze gegevens om hun producten en diensten te verbeteren.

## **SAR-informatie**

Dit toestel voldoet aan de richtlijnen inzake blootstelling aan elektromagnetische velden van radiofrequentie wanneer het tegen het hoofd of op minimaal 15 mm van het lichaam wordt gehouden. De SAR-limiet volgens de ICNIRP-regels is 2,0 W/kg gemiddeld over de 10 g weefsel die het meeste signaal absorbeert.

Tijdens tests is de volgende SAR (Specific Absorption Rate) geregistreerd

voor dit model:

SAR hoofd	0,983 W/Kg
SAR lichaam	0,904 W/Kg

## Naleving

Dit apparaat voldoet aan belangrijke aanbevelingen en andere relevante vereisten vastgelegd in 1995/5/CE. De volledige conformiteitsverklaring van uw telefoon is beschikbaar op de website: [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

**CE 0700**

Geïmporteerd door: CROSSCALL – 655 RUE PIERRE SIMON LAPLACE  
13290 AIX EN PROVENCE – FRANKRIJK

# Technische referentie

## Telefoon

Model	SPIDER-X4
Afmetingen	127x58x15 mm
Gewicht	120,3 g



<b>Beschrijving</b>	
1	Luidspreker
2	Display
3	Toetsenbord
4	Microfoon
5	Oplaadaansluiting
6	Headsetaansluiting
7	Zaklamp
8	Flitser
9	Camera
10	Batterijklep

# Functionele menu's

## Bestandsbeheer

Gebruik bestandsbeheer om uw documenten in mappen op te bergen.

Als een geheugenkaart geplaatst wordt, dan worden de bestanden die hierop opgeslagen zijn apart georganiseerd.

Selecteer Telefoon of Geheugenkaart en selecteer Opties om te bladeren, kopiëren, verwijderen en de bestanden naar mappen te verplaatsen.

- **Open:** Selecteer om de Ontvangen bestanden, Afbeeldingen, Audio, E-Book, Mijn Muziek en Foto's te openen.
- **Formatteren:** Formateer de telefoon of geheugenkaart.

## Telefoonboek

U kunt de naam en het telefoonnummer opslaan in het telefoongeheugen of op de simkaart.

Er kunnen tot 500 combinaties van nummers en namen opgeslagen worden in het geheugen van de telefoon.

Opmerking:

De opslagcapaciteit van de simkaart wordt bepaald door het type kaart.

# Oproepen

## Oproepgeschiedenis

U kunt de gemiste oproepen, gedraaide nummers, ontvangen oproepen via deze functie bekijken. Ook kunnen alle loggegevens etc. via deze functie gewist worden.

## Gespreksinstellingen

- **Zwarte lijst:** u kunt veel nummers instellen. Als deze Zwarte lijst wordt ingeschakeld, dan ontvangt u de oproepen van nummers op deze Zwarte lijst niet.
- **Automatisch opnieuw bellen:** Op Aan of Uit zetten om automatisch opnieuw bellen in of uit te schakelen. Als u Automatisch opnieuw draaien op Aan zet, dan belt de mobiele telefoon even later het nummer automatisch opnieuw, als de gebelde partij niet reageert. Het aantal keer dat het nummer opnieuw gebeld wordt, kan worden ingesteld op maximaal 10. Gedurende de periode waarin automatisch opnieuw bellen ingesteld is, kunt u geen andere nummers draaien. Om het proces van automatisch opnieuw bellen te beëindigen, drukt u op de Einde-toets.

Opmerking:

Voor deze functie is hulp van de netwerkaanbieder waarbij de simkaart

geregistreerd is vereist.

- **IP-bellen:** U dient eerst het IP-nummer in te stellen.
- **Achtergrondgeluid:** Om de afspeelinstellingen en effectenlijst in te stellen.
- **Herinnering beltijd:** Om een pop-up met de duur in een gesprek in te stellen, zodat u weet hoelang het gesprek duurt.
- **Automatisch snel beëindigen:** U kunt deze functie aan- of uitzetten.
- **Weigeren per sms:** u kunt deze functie aan- of uitzetten.
- **Antwoordmodus:** Selecteer een antwoordmodus naar behoefte.

## Berichten

De telefoon ondersteunt Short Messaging Service (SMS) en Multimedia Message Service (MMS). U kunt tekstberichten versturen en de berichten die u verstuurd en ontvangen hebt beheren.

In de stand-bymodus gaat u naar het hoofdmenu door op de zachte linkertoets te drukken. Selecteer dan het berichtencentrum om naar de berichteninterface te gaan.

In het bericht kunt u het menu opties selecteren om het nieuwe menu te bekijken.



# Multimedia

## Camera

Met deze functie kunt u een foto maken of dynamische afbeeldingen opnemen.

U kunt op de linker- of rechterknop drukken om in- of uit te zoomen, op de OK-toets om een afbeelding te nemen of videoclip te maken; de zachte linkertoets om toegang te krijgen tot de camcorder-instellingen; de zachte rechertoets om de opname-interface te verlaten.

## Afbeeldingen bekijken

U kunt via deze functies de foto's of afbeeldingen bekijken.

## Mediaspeler

Gebruik deze functie om audio- en videobestanden af te spelen. Door op de richtingstoets te drukken, kunt u het afspeelproces van de videospeler regelen: afspelen/pauze (toets naar boven), vooruitspoelen (rechterknop ingedrukt houden) en terugspoelen (linkerknop ingedrukt houden). Druk in de videospeler-interface op de 1-toets om over te schakelen op volledig scherm; u kunt op de \*- of #-toets drukken om het volume aan te passen.

## **Fotobewerker**

Fotoartiest: op de geheugenkaart kunnen geselecteerde foto's automatisch worden aangepast aan de schermgrootte.

## **Geluidsrecorder**

Via deze optie kunt u een opname maken.

➤ Start met opnemen: Druk op de knop naar boven om te beginnen en op de zachte rechterknop om te stoppen. Het bestand wordt automatisch opgeslagen. Druk op de Einde-toets om af te sluiten zonder het opnamebestand op te slaan.

Opmerking:

De opnametijd is afhankelijk van de geheugencapaciteit van de mobiele telefoon.

## **FM-radio**

Uw telefoon is uitgerust met een FM-radio. U kunt de applicatie gebruiken als traditionele FM-radio met automatisch zender zoeken en opgeslagen kanalen.

U kunt ernaar luisteren terwijl u andere applicaties gebruikt.

# **Agenda**

## **Kalender**

Zodra u in dit menu bent, ziet u een maandkalender om belangrijke afspraken etc. in de gaten te houden. Dagen waarop gebeurtenissen staan ingepland worden gemarkeerd.

## **Taken**

Met deze functie kunt u taken aanmaken om u ergens aan te herinneren.

## **Alarm**

Vijf alarmen zijn ingesteld, maar standaard gedeactiveerd. U kunt er naar behoefte één, meerdere of ze allemaal activeren. Voor elk alarm kan de datum en de tijd waarop hij afgaat worden ingesteld.

## **Wereldklok**

Ga naar dit menu om te zien hoe laat het is in grote steden in verschillende tijdzones.

## **Opmerkingen**

Met deze functie kunt u nieuwe memo's aanmaken.

## **Synchronisatie**

U kunt uw gegevens van uw account naar uw telefoon synchroniseren. Maar u moet daarvoor eerst de accounts voor synchronisatie toevoegen.

## **Telefoonsynchronisatie**

U kunt de applicatie via deze functie synchroniseren.

# Instellingen

## Telefooninstellingen

- **Tijd en datum:** stel woonplaats, de tijd-/datumnotering in en werk de tijdzone bij.
- **Gepland in-/uitschakelen:** De mobiele telefoon biedt 4 tijdstippen voor gepland in- en uitschakelen. U kunt de status en tijd instellen voor elk ingepland tijdstip.
- **Taal:** U kunt de taal voor het menugebruik selecteren.
- **Voorkeurstaal:** selecteer een invoermethode op basis van uw behoeften.
- **Display:** U kunt de achtergrond, screensaver, het aan-/uitscherm en de stijl van het hoofdmenu instellen en de datum en tijd en het soort klok via deze functie tonen.
- **Thema's:** Activeer het thema naar behoefte.
- **Begroetingstekst:** u kunt aangeven of u wel of geen begroeting wilt zien.
- **Speciale toets:** U kunt de richtingstoets als snelkoppeling gebruiken voor belangrijke functies. Druk op de bijbehorende richtingstoets in stand-bymodus om de functie te starten.
- **Automatisch tijd bijwerken:** Kan de tijd automatisch bijwerken met het netwerk.

- **Vliegtuigmodus:** Zet de vliegtuigmodus aan of uit.

## **Veiligheidsinstellingen**

### **Telefoonbeveiliging**

U kunt het wachtwoord van uw telefoon inschakelen of uitschakelen. Als het telefoonwachtwoord geactiveerd is, moet u dit elke keer als u de telefoon aanzet invoeren. Het standaard telefoonwachtwoord is 1122.

### **Automatische toetsenbordvergrendeling**

Met toetsenbordvergrendeling voorkomt u dat de telefoon onbedoeld gebruikt wordt. U kunt echter nog steeds gebeld worden en noodoproepen doen.

### **Certificaatbeheer**

Via deze functie kunt u het certificaat beheren.

## **Connectiviteit**

- **Bluetooth:** Met Bluetooth kunt u een draadloze verbinding leggen met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons, computers, headsets en handsfree-sets. U kunt Bluetooth gebruiken om afbeeldingen, videoclippen, muziek, geluidsbestanden en aantekeningen

te versturen en bestanden over te dragen vanaf uw compatibele computer.

- **Verbindingsbeheer:** U kunt Bestandsbeheer gebruiken om uw documenten in mappen op te bergen.
- **Internet-tethering:** Zie "Help" in dit menu voor meer informatie.

## Herstel fabrieksinstellingen

Gebruik deze optie om alle systeemdata te herstellen. De menu-instellingen van de telefoon worden naar hun oorspronkelijke waarden teruggezet. Alle gebruikersgegevens die in de telefoon zijn opgeslagen worden verwijderd. Standaard wachtwoord voor de telefoon is 1122.

Opmerking:

Gebruik deze optie met zorg. Maak eerst een back-up van uw gegevens op de telefoon alvorens u deze optie gebruikt.

## Geluidseffecten

- **Audio-effect:** U kunt kiezen voor een Equalizer/Nagalm/3D-surround effect.
- **Basverbetering:** U kunt AAN/UIT kiezen.

# Gebruikersprofielen

De gebruiker kan van de ene naar de andere modus schakelen, afhankelijk van verschillende gelegenheden.

De telefoon biedt: Algemene Modus, Stille modus, Vergadermodus, Buitenmodus en Mijn Stijl-modus. De gebruiker kan persoonlijk ingestelde modi ook opnieuw instellen door op de zachte toets te drukken en naar de optie-interface te gaan.

U kunt de volgende opties voor nieuwe profielen aanpassen.

- **Algemeen:** u kunt kiezen voor Activeren, Aanpassen, Opnieuw instellen.
- **Stil:** u kunt de stille modus selecteren
- **Vergadering:** u kunt de vergadermodus selecteren
- **Buiten:** u kunt de buitenmodus selecteren
- **Mijn stijl:** u kunt de modus aanpassen

## Extra

### Rekenmachine

De rekenmachine kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Om de rekenmachine te gebruiken:

- Druk op naar boven, naar beneden, links en rechts om respectievelijk +, -, ×, ÷ te selecteren.



- Druk op de zachte rechertoets om het cijfer te verwijderen.
- Druk op de OK-toets om het antwoord te krijgen.

## **Eenheid omrekenen**

U kunt gewicht en lengte omrekenen via deze functie.

## **Valutaconverter**

U kunt valuta omrekenen door de verhouding in te vullen.

## **Stopwatch**

Stopwatch is een eenvoudige applicatie om tijd te meten, met de mogelijkheid om verschillende resultaten te registreren en de meting op te schorten/verder te laten gaan.

## **eBook-lezer**

Met eBook-lezer kunt u een TXT-bestand lezen. U kunt via de USB-verbinding bestanden in de eBook-map van de telefoon en de T-Flashkaart zetten. Vind de map en open het eBook en u kunt de tekst direct lezen.

## **Antwoordapparaat**

U kunt berichten instellen en de instellingen regelen via deze functie.

## **Elektronische zaklamp**

U kunt de elektronische zaklamp gebruiken.

## **Diensten**

### **Internetdiensten**

GPRS/WCDMA-functie zal eerst geactiveerd worden voor draadloze internettoegang.

- Homepage: Stel de homepage in.
- Bladwijzers: Stel de bladwijzer in om door de webpagina's te bladeren die u het laatst bekeken hebt.
- URL zoeken of invoeren: Handmatige invoer URL.
- Laatste webadres: URL's van vorige webpagina's opslaan.
- Recente pagina's: Bekijk de recente pagina's.
- Pagina's opslaan: De telefoon geeft de offline-pagina's die u hebt opgeslagen weer.
- Instellingen: bewerk het archief, wis de cache of wis de persoonlijke

informatie van de simkaart.

## **Belangrijke veiligheidsinstructies**

Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, dient u niet gedurende langere tijd naar een hard volume te luisteren.

Gebruik de vermelde batterij in geval van explosierisico. Verwijder de kapotte batterij volgens de richtlijnen. Recycle uw telefoon.

Het WEEE-logo verschijnt op het product om aan te geven dat dit product niet mag worden afgevoerd of weggegooid met uw andere huishoudelijke afval. U dient al uw elektronische of elektrische afval af te voeren via het aangegeven inzamelpunt voor recycling van dergelijk gevaarlijk afval.