

1	TOEPASSING	2
2	BESCHRIJVING.....	2
3	INHOUD.....	2
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	3
5	AANBEVELINGEN	3
6	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	3
6.1	<i>Werkplaats</i>	3
6.2	<i>Elektrische veiligheid</i>	4
6.3	<i>Veiligheid van personen</i>	4
6.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	5
6.5	<i>Service</i>	5
6.6	<i>Voor een veilige bediening</i>	5
7	GEBRUIK:	6
7.1	<i>IN-/UITschakelen (Fig. 2)</i>	6
7.2	<i>Gebruik van de breekhamer</i>	6
8	GEREEDSCHAP VERWISSELEN	7
8.1	<i>Montage</i>	7
8.1.1	<u>Het gereedschap aanbrengen (Fig. 3)</u>	7
8.2	<i>Demontage</i>	7
8.3	<i>Bijkomende greep (Fig. 4)</i>	7
9	SMEERMIDDEL - OLIEPEIL	7
9.1	<i>Olie vervangen (Fig. 5)</i>	8
10	ONDERHOUD	8
11	TECHNISCHE GEGEVENS	8
12	GELUID	8
13	SERVICEDIENST	9
14	OPSLAG.....	9
15	GARANTIE	9
16	MILIEU.....	10
17	CONFORMITEITSVERKLARING	11

BREEKHAMER 1500W

POWE10090

1 TOEPASSING

Dit apparaat is gemaakt om beton of soortgelijk materiaal te breken, afschilferen, graven. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van buizen, kabels, sanitair, drainage en andere civiele bouwwerken. Niet geschikt voor professioneel gebruik.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrische werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen. Deze handleidingen goed bewaren

2 BESCHRIJVING

1. Aan/uitschakelaar
2. Bijkomende greep
3. (hoofd)handgreep
4. Vergrendelbout
5. Gereedschapshouder
6. Inspectievenster/olievulopening
7. Sleutel
8. Vergrendelknop van de hulphandgreep

3 INHOUD

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

- 1 breekhamer 1500 W
- 1 plastic koffer
- 1 puntbeitel 400 mm zeskant
- 1 platte beitel 30 x 400 mm zeskant
- 1 extra handvat
- 1 sleutel
- 1 handleiding



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Lees voor gebruik de handleiding.
	CE Conform de Europese toepasselijke standaards op het gebied van veiligheid.		Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd; een aarddraad is daarom niet nodig.
	Draag gehoorbescherming. Draag een veiligheidsbril.		Draag handschoenen.

5 AANBEVELINGEN

1. De machine moet aan een met de aarde verbonden stroombron aangesloten worden. Wanneer voor uw installatie een verlengsnoer nodig is, ga na of deze met een aardcontact uitgerust is.
2. Draag een beschermende uitrusting (bril, schoenen, mondmasker, handschoenen enz.), vermijd juwelen, laat lang haar niet loshangen en draag geen loszittende kledij.
3. Schakel uw apparaat uit wanneer u deze niet gebruikt, of wanneer u van gereedschap verwisseld of voor onderhoud.
4. Werk in een schone en opgeruimde werkruimte. De belichting in uw werkruimte met goed zijn.
5. Zet het apparaat op een droge plaats en uit de buurt van warmtebronnen en gevaarlijke dampen (ideale temperatuur: 10 tot 15 °C). Gebruik uw apparaat niet in de buurt van ontplofbaar of ontvlambaar materiaal;
6. Werk met goed onderhouden gereedschap en geschikt voor de uit te voeren handeling. Dit doe-het-zelf materiaal moet als zodanig gebruikt worden dat het niet kan overbelast worden. Het apparaat wordt altijd met het extra handvat (B) gebruikt en moet stevig met twee handen vastgehouden worden.
7. Kijk voor ieder gebruik na of het oliepeil voldoende is, of de schroeven goed vastzitten en de goede aansluiting van de contacten na.
8. De onderdelen onder stroom of de gasbuizen, waterbuizen enz. niet aanraken. U loopt dan elektrocutie- of explosiegevaar. Spoor alvorens te beginnen alle plaatsen onder stroom of metalen onderdelen op (bijvoorbeeld een draad in de muur met behulp van een metaaldetector).
9. Probeer het apparaat niet zelf te openen of te demonteren voor reparatie. Alleen een gespecialiseerde en bevoegde service kan dit in alle veiligheid doen, door de oorspronkelijke onderdelen en de fabricatieschema's te gebruiken.

6 ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

6.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.

- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Aflleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

6.2 Elektrische veiligheid

Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

6.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

6.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensbereik.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

6.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

6.6 Voor een veilige bediening

- Wij bevelen het dragen van aangepaste gehoorbeveiliging aan wanneer het geluidsniveau 85 dB(A) overschrijdt.
- Houd het werkvlak schoon. Een rommelige omgeving of werkbank leidt tot ongelukken.
- Houd rekening met de werkomstandigheden. Stel elektrische apparatuur niet bloot aan regen, en gebruik ze niet in vochtige of natte ruimtes. Zorg voor goede verlichting. Niet gebruiken in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Voorkom elektrische schokken. Vermijd lichaamscontact met geaarde objecten (bijv. pijpen, radiatoren, elektrische fornuizen, ijskasten etc.)
- Houd kinderen en huisdieren weg. Laat anderen de machine of het (verleng) snoer niet aanraken, en houd hen uit de buurt.
- Berg gereedschap goed op. Wanneer u uw gereedschap niet gebruikt, berg het dan goed op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
- Forceer het apparaat niet. Het werkt beter en veiliger binnen het aangegeven bereik.
- Gebruik het juiste gereedschap. Gebruik geen te lichte apparaten voor te zware klussen. Gebruik ze uitsluitend waarvoor ze bedoeld zijn.
- Draag gepaste kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Deze kunnen in draaiende gedeeltes terechtkomen. Gebruik builen rubber handschoenen en anti-slip schoenen. Bedek lang haar.
- Gebruik een veiligheidsbril. Gebruik tevens een gezicht - of stofmasker als dat nodig is.

- Misbruik het snoer niet. Draag uw machine nooit aan het snoer. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken bescherm het snoer tegen hitte, olie of scherpe voorwerpen.
- Klem uw werkstuk goed vast. Gebruik klemmen of een bankschroef om uw werkstuk vast te houden. Dat is veiliger dan uw hand te gebruiken, en u kunt met twee handen werken.
- Zorg voor een veilige houding. Blijf stevig op de grand staan en bewaar altijd uw evenwicht.
- Onderhoud uw gereedschap zorgvuldig. Houd gereedschap scherp en schoon voor een veiliger en beter resultaat. Volg de instructies voor het smeren en het vervangen van accessoires. Controleer het netsnoer periodiek en laat het, bij beschadiging, vervangen door een erkend service centrum Controleer ook verlengsnoeren regelmatig en vervang ze indien nodig. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie of vet.
- Machine uitschakelen. Haal de stekker uit het stopcontact indien u de machine niet gebruikt of voor het onderhoud en tevens voor het verwisselen van accessoires.
- Verwijder sleutels. Maak er een gewoonte van te controleren of gereedschapssleutels en andere hulpmiddelen zijn verwijderd voor u uw machine inschakelt.
- Vermijd onbedoeld inschakelen. Draag de machine nimmer met een vinger aan de trekker.
- Verlengsnoeren. Gebruik buiten alleen verlengsnoeren die daarvoor bedoeld zijn en als zodanig gemerkt
- Let steeds goed op. Kijk wat u doet en gebruik uw gezond verstand. Gebruik de machine niet als u moe bent;
- Gebruik de stofafzuiging. Als een machine een aansluiting voor een stofopvang of stofafzuigstelsel heeft: zorg er dan voor dat deze aangesloten en gebruikt wordt.
- Controleer op beschadigingen. Controleer voor gebruik of het apparaat in orde is, om zeker te zijn dat het goed zal werken. Check of bewegende delen goed uitgelijnd zijn en vastzitten. Kijk of alles heel is en correct gemonteerd. Controleer verier alles wat de werking kan beïnvloeden. Als een beschermplaat of ander onderdeel beschadigd is, moet dat door een erkend vakman worden hersteld. Gebruik de machine nooit als de schakelaar kapot is. Laat een kapotte schakelaar vervangen door een erkend vakman.
- Waarschuwing! Het gebruik van andere accessoires of toebehoren dan vermeld in deze handleiding kan leiden tot risico van lichamelijk letsel.
- Laat uw machine alleen repareren door een erkende vakman. Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de betreffen de voorschriften. Ter voorkoming van gevaar voor de gebruiker mogen reparaties alleen worden uitgevoerd door een veiligheid erkende vakman die originele onderdelen gebruikt.

7 GEBRUIK:

7.1 IN-/UITschakelen (Fig. 2)

Stop de stekker in een stopcontact.

- Inschakelen: duw de AAN/UIT-trekkerschakelaar (1) in.
- Uitschakelen: laat de AAN/UIT-trekkerschakelaar (1) los.

7.2 Gebruik van de breekhamer

1. Schakel het gereedschap in nadat de punt van het gereedschap op het betonnen oppervlak werd geplaatst.
2. Door gebruik te maken van het eigen gewicht en door de machine met beide handen stevig vast te houden, kunt u de terugslaan bewegingen controleren.
3. Werk met een gemiddelde werkbelasting, het gebruik van te veel kracht zal de efficiëntie verkleinen.



OPGELET: na lang gebruik wordt de cilindervormige behuizing heet. Wees voorzichtig zodat u uw handen niet verbrandt.



WAARSCHUWING: oefen geen grote druk uit op de machine. Het hamermechanisme wordt geactiveerd door een lichte druk op het gereedschap uit te oefenen wanneer de punt van de beitel in contact is met het werkstuk.

8 GEREEDSCHAP VERWISSELEN

Schakel het apparaat uit, gebruik alleen voor het apparaat geschikte contactpennen.

8.1 Montage



OPGELET: zorg ervoor dat u het gereedschap UITSchakelt en de stekker uit het stopcontact haalt om ernstige problemen te voorkomen.

8.1.1 Het gereedschap aanbrengen (Fig. 3)

- Reinig het gereedschap vóór u het aanbrengt en breng een dun laagje vet aan op de schacht van het gereedschap.
- Trek de vergrendelbout (4) zover mogelijk naar buiten, draai ze 180° en laat ze los.
- Stop het gereedschap in de montageopening (5) en duw het zover mogelijk naar binnen.
- Trek de vergrendelbout (4) opnieuw naar buiten, draai ze 180° in de omgekeerde richting en laat ze los.
- Controleer of het gereedschap goed vastzit door eraan te trekken.

8.2 Demontage

Procedeer in omgekeerde volgorde van de montage.



WAARSCHUWING: gereedschappen kunnen heet zijn na het werken. Raak de punt van het gereedschap niet met de hand aan! Gebruik altijd beschermende werkhandschoenen om het gereedschap te verwijderen.

8.3 Bijkomende greep (Fig. 4)



Om veiligheidsredenen mag deze breekhamer uitsluitend gebruikt worden met de hulphandgreep.

- De hulphandgreep (2) laat u toe om een betere stabiliteit te verkrijgen wanneer u met de breekhamer werkt.
- De hulphandgreep kan in elke stand gedraaid worden. Om dit te doen, zet u de vergrendelknop (8) van de hulphandgreep los. Draai dan de hulphandgreep in de meest comfortabele werkstand en zet de vergrendelknop (8) opnieuw vast.



Belangrijk! Om gevaar te vermijden, mag de machine enkel vastgehouden worden aan de twee handgrepen (2, 3). Anders kunt u een elektrische schok krijgen wanneer u met de beitel in kabels zit.

9 SMEERMIDDEL - OLIEPEIL

Controleer het oliepeil vóór u de machine gebruikt.

- Plaats de machine op de grond met de gereedschapskop (5) naar beneden gericht.
- Het oliepeil moet minimaal 3 mm boven de onderkant van het inspectievenster (6) komen. De olie moet na ongeveer 40 tot 50 werkuren vervangen worden.

Aanbevolen olie: 25 ml SAE 15W/40 of een alternatief van dezelfde kwaliteit.

9.1 Olie vervangen (Fig. 5)

- Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Zet de zeskantschroef met het inspectievenster (6) los m.b.v. de sleutel (7) en laat de olie weglopen.
- Om te voorkomen dat de olie ongecontroleerd wegloopt, houdt u een klein metalen gootje onder de opening en vangt u de olie op in een oliefles totdat ze volledig uit de machine is gelopen.



Belangrijk: de afvalolie moet afgegeven worden bij een geschikt inzamelpunt voor afvalolie.

- Voeg doorheen de olievlopening nieuwe olie toe (ong. 25 ml) totdat de olie het nodige niveau bereikt. Zet de zeskantschroef opnieuw vast.
- Controleer het oliepeil kort na het werken opnieuw.

10 ONDERHOUD

Controleer dagelijks de schroeven en moeren. Behalve de in deze handleiding aangegeven handelingen heeft dit apparaat geen specifiek onderhoud nodig. De reparatie van onderdelen in het apparaat moet door een specialiste uitgevoerd worden. De plastic onderdelen worden met een zacht vochtig doekje en wat zachte zeep gereinigd.. Dompel het apparaat nooit onder en gebruik geen reinigingsmiddelen, alcohol, benzine enz.....Raadpleeg voor een grondige reiniging de klantenservice.



PAS OP: haal bij onderhoud en reiniging altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Gebruik nooit water of andere vloeistoffen voor de reiniging van de elektrische onderdelen.

11 TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V
Nominale frequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	1500 W
Toerental	1400 min ⁻¹
Snoerlengte	5 m
Boorkoptype	HEX / zeskant
Slagfrequentie	1400 slagen/min
Koolborstelmotor	Ja
Slagenergie (Joule)	40 J
Zachte handgreep	Ja
Volledig metalen behuizing	Ja

12 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	82dB(A)
Geluidsvermogeniveau LwA	104dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling)	16,4 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
---------------	-----------------------	--------------------------

13 SERVICEDIENST

- Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld worden.
- Als de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).

14 OPSLAG

- Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren.
- Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en op een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage temperaturen.
- Bescherm de machine tegen direct invallend licht. Bewaar ze, indien mogelijk, op een donkere plaats.
- Bewaar de machine niet in plastic of Nylon zakken om te vermijden dat er zich vocht ophoopt.

15 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.

- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

16 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze. Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

