

1	TOEPASSING	3
2	BESCHRIJVING (FIG. A).....	3
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	3
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	3
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	4
5.1	<i>Werkplaats</i>	4
5.2	<i>Elektrische veiligheid</i>	4
5.3	<i>Veiligheid van personen</i>	5
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	5
5.5	<i>Service</i>	6
6	BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	6
7	ASSEMBLAGE.....	6
7.1	<i>Verwisselen van de schaafmessen</i>	6
7.2	<i>Instellen van de schaafdiepte</i>	7
7.3	<i>Stofafzuiging</i>	7
7.4	<i>De plaats van de stofafzuiging wisselen</i>	7
8	GEBRUIK	7
8.1	<i>In- en uitschakelen</i>	7
8.2	<i>Schaven</i>	7
8.3	<i>Afkanten</i>	7
8.4	<i>Gebruik van de T-geleider</i>	7
8.5	<i>Schaven van sponningen</i>	7
9	PROBLEEMOPLOSSING	8
10	REINIGING EN ONDERHOUD	8
10.1	<i>Reiniging</i>	8
10.2	<i>Controleren en vervangen van de koolborstels</i>	8
10.3	<i>Voedingskabel & stekker</i>	9
11	TECHNISCHE GEGEVENS	9
12	GELUID	9
13	OPSLAG	9

14	GARANTIE	9
15	MILIEU	10
16	CONFORMITEITSVERKLARING	11

SCHAAFMACHINE 800W POWXQ5502

1 TOEPASSING

Uw schaafmachine is ontworpen voor het schaven van houten werkstukken. Deze machine is niet geschikt voor stationair gebruik.

Het apparaat is niet bestemd voor industrieel gebruik.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING (FIG. A)

1. Achterste handgreep
2. Ontgrendelknop
3. Aan/uit schakelaar
4. Stofzuigeraansluiting
5. Hulphandgreep / Schaafdiepte-instelling
6. Dieptemaat
7. Borgschroef voor de T-geleider
8. Montagepunt voor de T-geleider
9. Borgschroef voor de L-aanslag voor de diepte
10. V-vormige groef
11. Verend deksel
12. Montageschroef van het mes
13. Schaafoet
14. Achterste schaafoet
15. Automatisch intrekkende steun
16. Voorste schaafoet
17. Stofzak

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

- 1 x handleiding
- 1 x stofzak
- 1 x set koolstaafjes
- 1 x parallelaanslag, 1 Dieptegeleider
- 1 x montageschroef voor de parallelaanslag, 1 Steeksleutel



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Conform de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en).		Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd een aardedraad is daarom niet nodig.
---	--	---	--



Gevaar voor lichamelijk letsel
of materiële schade.



Draag altijd werkhandschoenen.

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

5.2 Elektrische veiligheid



Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

5.3 *Veiligheid van personen*

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroef sleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.4 *Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap*

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensbereik.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

6 BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Let er voor gebruik op dat de schaafmessen op de juiste wijze bevestigd zitten. Gebruik de machine niet voordat deze volledig volgens de instructies is ingesteld.
- Laat voordat u gaat schaven de machine eerst onbelast draaien om te controleren of de schaafmessen niet in onbalans zijn.
- Belast de machine nooit zodanig dat de motor tot stilstand komt.
- Bij het schaven kunnen houtkrullen gemakkelijk in de groeven terechtkomen. Verwijder de houtkrullen niet met de hand, maar gebruik daarvoor een stukje hout.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde messentrommel en messen.
- Gebruik uitsluitend originele accessoires.
- Gebruik uitsluitend scherpe messen.
- Als u de machine anders wilt instellen, schakel deze dan uit, wacht tot de as stilstaat en trek de netstekker uit het stopcontact.
- Schakel de machine uit en wacht tot de messen stilstaan voordat u de machine wegzet. Draai de schaafdiepte-instelling naar boven toe zodat de schaafmessen niet met andere objecten in contact kunnen komen.
- Vervang altijd de twee messen tegelijk, anders kan een onbalans leiden tot trillen en zo de levensduur van het mes en het gereedschap verkorten.
- Raak de externe metalen onderdelen en messen niet aan nadat ze een tijdje gewerkt hebben. Ze kunnen zeer heet zijn en verwondingen veroorzaken.
- Ga zorgvuldig om met de messen. Zorg ervoor dat de bevestigingsbouten van de messen stevig vastzitten vóór u het toestel gebruikt.
- Wacht tot het toestel tot stilstand is gekomen vóór u het gereedschap neerzet.
- Zorg ervoor dat de messen correct gemonteerd werden vóór u het gereedschap gebruikt.

7 ASSEMBLAGE



Waarschuwing! De messen zijn scherp, wees zeer voorzichtig wanneer u ze vervangt.

7.1 Verwisselen van de schaafmessen

- Leg de machine op de zijkant op tafel met de schaafoet (13) naar u gericht.
- Draai de schroeven een aantal slagen los, zodat ze net voldoende los zitten om de messen naar buiten te kunnen duwen.
- Duw en schuif met een schroevendraaier het schaaftmes uit de messentrommel terwijl u het verend deksel aan de zijkant ingedrukt houdt.

Nota: let op de richting van de rand van het mes wanneer u het verwijdert, zodat u weet hoe u het nieuwe mes correct kunt monteren.

Nota: wanneer u messen plaatst, verwijder dan eerst alle spanen of vreemde stoffen die op de trommel of op het mes vastzitten. Gebruik messen met dezelfde grootte en gewicht of de trommel zal gaan oscilleren en trillen wat tot slechte schaaresultaten of zelfs tot schade aan de machine kan leiden.

- Keer het mes om of vervang het indien nodig. Duw het verend deksel in en steek het mes langs het verend deksel in de meshouder totdat het mes centraal tegen de mestrommel zit.
- Zet de schroeven terug vast.
- Herhaal dit voor het andere mes.



Neem voor het verwisselen van de schaafmesses altijd eerst de netstekker uit het stopcontact.

7.2 Instellen van de schaafdiepte

- Draai aan de schaafdiepte-instelling (5) tot de gewenste schaafdiepte is bereikt.
- U kunt de ingestelde diepte aflezen van de schaalverdeling.

7.3 Stofafzuiging

De stofafvoeropening zorgt met behulp van de stofzak voor stofafzuiging van het werkkoppervlak.

- Plaats de stofzak (17) op de aansluiting.
- Ledig regelmatig de stofzak om optimale stofafzuiging te waarborgen.

7.4 De plaats van de stofafzuiging wisselen

De stofafzuiging kan aan beide kanten van het gereedschap gebeuren. Om de stofafzuiging te verplaatsen volgt u de volgende stappen:

- Duw op de knop van de stofafzuigbuis.
- Hou de andere kant van de buis vast en trek ze naar buiten.
- Duw op de knop van de stofafzuigbuis en steek de buis aan de andere kant in het toestel zodat de knop in zijn originele stand terugspringt en de buis op zijn plaats vastzit.

8 GEBRUIK

8.1 In- en uitschakelen

- Om de machine in te schakelen, drukt u eerst de ontgrendelingsknop (2) in, houdt deze ingedrukt en drukt dan de aan-/uit-schakelaar (3) in.
- Om de machine uit te schakelen, laat u de aan-/uit-schakelaar (3) los.

8.2 Schaven

- Kies vóór het werken de gewenste schaafdiepte.
- Het wordt aangeraden om een kleine schaafdiepte te kiezen en het schaaftproces verschillende malen te herhalen totdat de gewenste diepte bereikt is.
- Klem het werkstuk indien mogelijk vast aan de werkbank.

Nota: het gereedschap heeft een automatisch intrekende steun (15) op de achterste schaafool om te voorkomen dat het mes het bovenzvlak van de werkbank raakt wanneer het wordt neergezet. Tijdens het werken zal deze steun automatisch intrekken wanneer hij in aanraking komt met het werkstuk.

8.3 Afkanten

- De drie "V"-groeven bevinden zich in de voorste schaafool en laten u toe om de randen van het werkstuk af te kanten.
- Plaats gelijk welke "V"-groef op de rand van het werkstuk en maak een gelijkmatige schaafbeweging.

8.4 Gebruik van de T-geleider

De T-geleider wordt gebruikt voor het schaven langsheen randen en kan zowel aan de linker- als aan de rechterzijde van de schaafmachine worden bevestigd.

- Schuif de T-geleider door zijn montageopening op de gewenste positie en zet hem vast door de borgschroef vast te draaien.
- Zorg ervoor dat het vlakke deel van de T-geleider strak tegen het werkstuk wordt gehouden tijdens het schaven.

8.5 Schaven van spanningen

De L-vormige dieptegeleider wordt in samenwerking met de T-geleider gebruikt voor het schaven van spanningen.

De diepte van de sponning wordt bepaald door de schaaftdiepte en het aantal schaafbewerkingen op het werkstuk. De maximale sponningdiepte is 12.5 mm en wordt bereikt na verschillende schaafbewerkingen van telkens maximaal 2 mm. De maximale breedte van de sponning is 82 mm en wordt bepaald door de instelling van de T-geleider.

- Monteer de L-geleider en de T-geleider aan de tegenovergestelde kanten van het gereedschap.
- Stel de T-geleider in volgens de gewenste snijbreedte en zet hem vast met de borgschroef.
- Plaats het gereedschap op een vlak oppervlak met de achterste voet vlak op het oppervlak. Stel de L-geleider zo in dat de afstand tussen de onderkant van de L-geleider en het vlakke oppervlak overeenstemt met de gewenste schaaftdiepte. Zet dan de L-geleider vast met zijn schroef.
- Stel de instelknop voor de schaaftdiepte op een geschikte waarde in.
- Voer de schaafbewerking uit terwijl u de T-geleider strak tegen de rand van het werkstuk houdt. Herhaal deze bewerking totdat de onderkant van de L-geleider gelijk komt met het oppervlak van het werkstuk.

9 PROBLEEMOPLOSSING

Wanneer er zich tijdens het werken een van de volgende situaties voordoet, dan moet onmiddellijk de stroomtoevoer worden onderbroken en moet het toestel grondig door een opgeleid persoon worden gecontroleerd en eventueel worden hersteld.

- De draaiende onderdelen lopen vast of de snelheid wordt plots heel laag.
- Het gereedschap trilt abnormaal en maakt ongewone geluiden.
- De motorbehuizing wordt abnormaal heet.
- Er zijn hevige vonken te zien in de omgeving van de motor.

10 REINIGING EN ONDERHOUD



Opgelet ! Trek de netstekker uit de contactdoos alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten.

10.1 Reiniging

- Reinig de ventilatiesleuven van de machine om oververhitting van de motor te voorkomen.
- Reinig regelmatig de behuizing van de machine met een zachte doek, bij voorkeur na ieder gebruik.
- Houd de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil.
- Als het vuil niet verwijderd kan worden, gebruik dan een zachte doek bevochtigd met zeepwater.



Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniawater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.

10.2 Controleren en vervangen van de koolborstels

De koolborstels dienen regelmatig te worden gecontroleerd.

- Vervang in geval van slijtage beide koolborstels tegelijk.
- Breng de koolborstelhouders weer aan.
- Laat na het aanbrengen van nieuwe koolborstels de machine gedurende 15 minuten onbelast draaien.



Gebruik uitsluitend koolborstels van het juiste type.

10.3 Voedingskabel & stekker

Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).

11 TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning / Netfrequentie	230V ~ 50Hz
Vermogen	800 W
Toerental (onbelast)	15 000 min-1
Schaafbreedte	82 mm
Schaafdiepte	2 mm
Max. diepte sponningen	12,5 mm
Gewicht	3,8 kg

12 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdruk niveau LpA	90 dB(A)
Geluidsvermogen niveau LwA	101 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdruk niveau 85 dB(A) overschrijft.

aw (Trilling):	4.9 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	----------------------	--------------------------

13 OPSLAG

- Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren.
- Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en op een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage temperaturen.
- Bescherm de machine tegen direct invallend licht. Bewaar ze, indien mogelijk, op een donkere plaats.
- Bewaar de machine niet in plastic of Nylon zakken om te vermijden dat er zich vocht ophoopt.

14 GARANTIE

- Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 5 jaar die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoire zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantie bepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.

- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

15 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

16 CONFORMITEITSVERKLARING

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,
Product: Schaafmachine 800W
Handelsmerk: POWERplus XQ
Model: POWXQ5502

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening);

2011/65/EG
2004/108/EG
2006/42/EG

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening);

EN60745-1: 2009
EN60745-2-14: 2009
EN55014-1: 2006
EN55014-2: 1997
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 2008

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove
Regelgevings- en compliancemanager
Datum: 07/06//2013