

1 مهم

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه اطلاعات مهم را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

هشدار

- محفظه موتور را در آب وارد نکنید یا آن را زیر شیر آب نشویید.
- قبل از زدن دوشاخه دستگاه به پریز برق، مطمئن شوید که ولتاژ نشان داده شده در زیر دستگاه با ولتاژ محلی مطابقت داشته باشد.
- اگر سیم برق، دوشاخه یا سایر قسمت ها آسیب دیده باشد، از دستگاه استفاده نکنید.
- در صورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر، آن را نزد نمایندگی های Philips، مرکز خدمات مجاز Philips یا اشخاص متخصص تعویض کنید.
- کودکان و افرادی که از توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا تجربه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده نمایند.
- کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی نمی کنند.
- قبل از اتصال میکسر به برق، همزن ها یا چنگک های خمیرساز را در میکسر قرار دهید.
- قبل از روشن کردن دستگاه، همزن ها یا چنگک های خمیرساز را وارد مواد کنید.

- قبل از سوار کردن، باز کردن و تمیز کردن دستگاه یا وقتی کنار دستگاه نیستید، آن را خاموش کرده و از پریز بکشید.

احتیاط

- هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که Philips آن ها را توصیه نمی کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود.
- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است.
- دفعات و زمان مجاز استفاده از دستگاه در دفترچه راهنما مشخص شده است، از این مقادیر فراتر نروید.
- بدون وقفه با دستگاه کار نکنید. بعد از هر بار استفاده بگذارید پنج دقیقه خنک شود.

توجه

- میزان صدا = 83 دسی بل [A]

میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی (EMF) مطابقت دارد. در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بستن دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد.

بازیافت



این محصول از قطعات و مواد با کیفیت بسیار بالا ساخته شده است که قابل بازیافت و استفاده مجدد می باشند.

علامت ضربه روی سطل زباله بر روی دستگاه نشان می دهد که محصول تحت پوشش مصوبه اروپایی 2002/96/EC قرار دارد.



5 دستور تهیه غذا

نان توسکانا

مواد لازم:

- 1000 گرم آرد همه منظوره
- 500 میلی لیتر آب
- 100 میلی لیتر روغن
- 1.5 قاشق چایخوری نمک
- 1.5 قاشق چایخوری شکر
- 11 گرم مخمر
- 1.5 قاشق چایخوری رزماری خشک
- 100 گرم زیتون سبز یا سیاه

طرز تهیه:

- 1 آرد، آب، روغن، نمک، شکر و مخمر را در یک کاسه بریزید.
- 2 مواد را با سرعت توریو به مدت سه دقیقه مخلوط کنید.
- 3 خمیر را یک ساعت در یخچال بگذارید.
- 4 زیتون ها را ریز خرد کنید.
- 5 خمیر را از یخچال بیرون بیاورید.
- 6 دکمه توریو را فشار داده و نگهدارید و خمیر را به مدت 10 ثانیه مخلوط کنید.
- 7 خمیر نان را در قالب بریزید و با حرارت 180 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه بپزید

توجه

- این دستور برای میکسر شما بسیار سنگین است. پس از آماده سازی خمیر، اجازه دهید میکسر به مدت دو ساعت خنک شود.

6 تمیز کردن (شکل 4)

احتیاط

- قبل از تمیز کردن دستگاه یا جدا کردن لوازم جانبی، آن را از پریز بکشید.
- 1 محفظه موتور را با پارچه مرطوب تمیز کنید.
 - 2 همزن ها و چنگک های خمیرساز را در آب گرم (کمتر از 60 درجه سانتی گراد) و مقداری مایع شوینده یا در ماشین ظرفشویی، بشوئید و تمیز کنید.

7 سفارش دادن لوازم جانبی

برای خرید لوازم جانبی این دستگاه، به وب سایت ما در www.philips.com/shop مراجعه کنید. اگر برای خرید لوازم جانبی مشکل دارید، لطفاً با مرکز خدمات مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید. اطلاعات تماس را در www.philips.com/support بیابید.

8 ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

در صورت بروز هر گونه مشکل، نیاز به خدمات، یا اطلاعات به www.philips.com/support مراجعه کرده یا با مرکز پشتیبانی مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید. شماره تلفن این مراکز در برگ ضمانت نامه جهانی موجود است. اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش Philips وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه نمایید.

هرگز این محصول را همراه با سایر زباله های خانگی دور نریزید. لطفاً از قوانین محلی جمع آوری جداگانه محصولات الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید. دور انداختن صحیح محصول قدیمی، از تأثیر بالقوه منفی بر روی محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری می کند.

2 مقدمه

به دنیای محصولات Philips خوش آمدید. به شما برای خرید این محصول تبریک می گوئیم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید. این میکسر Philips با موتور پر قدرت 300 وات با کمترین زحمت، بهترین نتایج را در تهیه خمیر مخلوط کردن یا هم زدن به شما ارائه می دهد. همراه با کنترل اضافی با 5 تنظیم سرعت برای انواع دستورهای غذایی.

3 نمای کلی (شکل 1)

- ① کنترل سرعت
 - 0: همزن سیمی/همزن نواری/چنگک های خمیرساز را خاموش کنید
 - 1 2 3 4 5: همزن سیمی/همزن نواری/چنگک های خمیرساز را روشن کرده و سرعت مناسبی را انتخاب کنید
- ② دکمه توریو
 - برای کارهای سنگین تر دکمه را فشار داده و نگهدارید تا سرعت زیاد شود.
- ③ دکمه رهاسازی: فشار دهید تا همزن سیمی/همزن نواری/چنگک های خمیرساز آزاد شوند.
- ④ محفظه موتور
- ⑤ محل نگهداری سیم
- ⑥ بست جمع کردن سیم
- ⑦ دو همزن سیمی (بسته به کشور)
- ⑧ دو همزن سیمی (بسته به کشور)
- ⑨ دو چنگک خمیرساز

4 استفاده از دستگاه

قبل از اولین استفاده

- قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، قطعاتی که در تماس مستقیم با مواد غذایی هستند را کاملاً تمیز کنید.
- 1 محفظه موتور را با پارچه مرطوب تمیز کنید.
 - 2 همزن ها و چنگک های خمیرساز را در آب گرم و مقداری مایع شوینده یا در ماشین ظرفشویی، بشوئید و تمیز کنید.

همزن های سیمی/همزن های نواری/چنگک های خمیرساز (شکل 2)

- 1 برای روشن کردن همزن های سیمی/نواری یا چنگک های خمیرساز، یک سرعت مناسب از 1 تا 5 انتخاب کنید. برای جلوگیری از پخش شدن مواد، با سرعت کم شروع به میکس کردن کنید و سپس به سرعت بالاتر بروید.
 - برای کارهای سنگین تر، در حین کار دستگاه، دکمه توریو را فشار داده و نگهدارید.
- 2 پس از استفاده، انتخابگر سرعت را روی 0 (وضعیت خاموش) قرار دهید و دوشاخه را از پریز بکشید.
- 3 دکمه رهاسازی را فشار دهید تا همزن های سیمی/نواری یا چنگک های خمیرساز آزاد شوند.