

**Введение**

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Соковыжималка имеет уникальную конструкцию, благодаря которой удается получить максимальное количество сока и облегчить процесс очистки прибора. Она предназначена для качественной обработки разнообразных продуктов и приготовления различных блюд.

**Общее описание (Рис. 1)**

- 1 Толкатель
- 2 Поддон для ягод (только для моделей HR1837/HR1833)
- 3 Камера для подачи
- 4 Крышка
- 5 Фильтр
- 6 Контеинер для сока с носиком
- 7 Встроенный контейнер для мякоти
- 8 Фиксаторы
- 9 Переключатель режимов
- 10 Отделение для хранения сетевого шнура
- 11 Приводной вал
- 12 Блок электродвигателя
- 13 Чаша для сока

**Важная информация**

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

**Опасно!**

- Запрещается погружать блок электродвигателя в воду или другие жидкости, а также промывать его под струей воды.
- Запрещается мыть блок электродвигателя в посудомоечной машине.

**Предупреждение**

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Запрещается использование прибора при повреждении сетевого шнуря, вилки или других компонентов.
- В случае повреждения сетевого шнуря его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Лица с ограниченными физическими или интеллектуальными возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором только под присмотром или после получения инструкций по безопасному использованию прибора и при условии понимания потенциальных опасностей.
- Запрещается использование прибора детьми. Храните прибор и шнур в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- При обнаружении трещин в фильтре или при любом другом повреждении фильтра, прекратите использование прибора и свяжитесь с центром поддержки потребителей Philips для замены фильтра.
- Не проталкивайте продукты в камеру для подачи пальцами или посторонними предметами во время работы прибора. Для этих целей можно использовать только толкатель.
- Не прикасайтесь к маленьким лезвиям в основании фильтра. Они очень острые.
- Уровень шума: Lc = 78 дБ(A).

**Внимание!**

- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Запрещается держать прибор за фиксаторы во время переноски.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей без специальной рекомендации компании Philips. При использовании таких аксессуаров гарантийные обязательства утрачивают силу.
- Прибор должен находиться в устойчивом положении: следите за тем, чтобы нижняя панель прибора и рабочая поверхность были чистыми.
- Перед включением прибора убедитесь, что все детали установлены правильно.
- Прибор можно использовать, только если фиксаторы находятся в положении "заблокировано".
- Опустяйте фиксаторы только после отключения прибора и остановки вращения фильтра.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- В случаях, когда прибор оставляется без присмотра, а также перед сборкой, разборкой и очисткой его необходимо отключить от розетки электросети.
- Этот прибор предназначен для использования в домашних и других подобных условиях, в том числе: в загородных домах, в мини-отелях, на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других подобных местах, а также постоянными отелями, гостевых домах и других подобных учреждений.

**Электромагнитные поля (ЭМП)**

Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

**Факты о фруктах и овощах**

В зависимости от используемых ингредиентов можно приготовить до 1,5 литров сока, не очищая встроенный контейнер для мякоти. При обработке твердых ингредиентов, например моркови или свеклы, максимальное количество полученного сока зависит от качества используемых ингредиентов.

**Примечание При переполнении встроенного контейнера для мякоти жмых может попадать в контейнер для сока или на внутреннюю поверхность крышки.**

**При заполнении встроенного контейнера для мякоти прибор начинает работать медленнее. В этом случае отключите прибор и очистите встроенный контейнер для мякоти.**

**Рецепты****Сок из апельсина, моркови и имбиря**

- Ингредиенты
- 1 кг моркови
  - 20 г имбиря
  - 4 апельсина
  - 1 столовая ложка оливкового масла
  - 1 большая веточка свежей мяты (дополнительно для украшения)

**1 Очистите апельсины.****2 Приготовьте сок из апельсинов, моркови и имбиря в соковыжималке.**

**Примечание Прибор отжимает сок из имбиря (нарезанным кусочками 3 x 3 см) за 1 минуту.**

**3 Добавьте в сок столовую ложку оливкового масла и несколько кубиков льда.**

**4 Хорошо перемешайте.****5 Перелейте сок в стакан.**

**Совет. Украсьте сок веточкой мяты.**

**Заказ аксессуаров**

Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) или обратитесь в местную торговую организацию Philips. Вы также можете обратиться в местный центр поддержки потребителей Philips (контактные данные указаны на гарантинном талоне).

**Защита окружающей среды**

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 2).

**Гарантия и обслуживание**

Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) или ознакомьтесь с информацией на гарантинном талоне.

**Поиск и устранение неисправностей**

Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, возникающим при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, см. список часто задаваемых вопросов на веб-странице [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.

**Проблема****Способы решения**

Прибор не работает.  
Прибор оснащен системой безопасности. Если детали прибора собраны неправильно, прибор не будет работать. Выключите прибор и проверьте, правильно ли собраны детали. Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший центр поддержки потребителей Philips.

Во время использования прибор прекращает работать.  
Отнесите прибор в местную торговую организацию Philips или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране.

Прибор начинает работать медленнее.  
Встроенный контейнер для мякоти переполнен. Выключите прибор и очистите встроенный контейнер для мякоти.

Прибор слишком шумит, издает неприятный запах, слишком горячее на ощупь, дымится и т.д.  
Зачастую в начале эксплуатации нового прибора может появляться неприятный запах или неизменное количество дыма. Это временное явление, которое исчезает после нескольких сеансов использования. Прибор также может издавать неприятный запах или выделять небольшое количество дыма при обработке твердых ингредиентов (например, лука-порея), большого количества ингредиентов, а также во время длительной работы. В этом случае выключите прибор и дайте ему остыть в течение 60 минут. Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший центр поддержки потребителей Philips.

Прибор поврежден.  
Выключите прибор и отсоедините его от электросети. Фильтр должен быть правильно закреплен в контейнере для сока. Выступы на нижней части фильтра должны быть плотно установлены в приводной вал. Проверьте, не поврежден ли фильтр. Трещины, разрывы, слабо закрепленный диск-измельчитель и другие неполадки могут вызвать сбои в работе прибора.

Фильтр заблокирован.  
При обнаружении трещин в фильтре или при любом другом повреждении фильтра прекратите использование прибора и обратитесь в сервисный центр Philips или центр поддержки потребителей Philips в вашей стране.

Фильтр заблокирован.  
Выключите прибор, очистите камеру для подачи и фильтр и уменьшите объем перерабатываемых продуктов.

Перед обработкой.  
Прибор работает только в том случае, если все детали правильно установлены, а фиксаторы заблокированы.

Прибор не работает и отсоединяет фильтр от прибора.  
Перед помещением овощей или фруктов в камеру подачи тщательно вымойте их и нарежьте кусочками. Убедитесь, что часы для сока находятся непосредственно под носиком.

Чтобы включить прибор, поверните регулятор.  
Не наклоняйте на толкателе слишком сильно, так как это может повлиять на качество приготовления или стать причиной остановки фильтра.

Совместите пазы толкателя с небольшими выступами внутри камеры подачи, затем поместите толкателя в камеру подачи.

По окончании обработки всех ингредиентов или при заполнении контейнера для мякоти выключите прибор, отключите его от сети и дождитесь остановки вращения фильтра.

Чтобы очистить контейнер для мякоти, снимите крышку, фильтр и контейнер для сока.

Для сохранения свежести и аромата подавайте сок сразу после приготовления.

Внимание! Запрещается помещать пальцы или посторонние предметы в камеру подачи.

**Перед обработкой**

Прибор работает только в том случае, если все детали правильно установлены, а фиксаторы заблокированы.

Перед помещением овощей или фруктов в камеру подачи тщательно вымойте их и нарежьте кусочками. Убедитесь, что часы для сока находятся непосредственно под носиком.

Чтобы включить прибор, поверните регулятор.

Не наклоняйте на толкателе слишком сильно, так как это может повлиять на качество приготовления или стать причиной остановки фильтра.

Совместите пазы толкателя с небольшими выступами внутри камеры подачи, затем поместите толкателя в камеру подачи.

По окончании обработки всех ингредиентов или при заполнении контейнера для мякоти выключите прибор, отключите его от сети и дождитесь остановки вращения фильтра.

Чтобы очистить контейнер для мякоти, снимите крышку, фильтр и контейнер для сока.

Для сохранения свежести и аромата подавайте сок сразу после приготовления.

Внимание! Запрещается помещать пальцы или посторонние предметы в камеру подачи.

**Електромагнітні поля (ЕМП)**

Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.

Не тримайте пристрій за затискачі під час перенесення.

Не використовуйте пристрій без нагляду.

Якщо Ви виявите тріщини на фільтрові, або якщо фільтр якимось чином пошкоджений, припиніть використовувати пристрій і зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips для заміни.

Ніколи не встромайте в подавальний отвір пальці чи інші предмети, коли пристрій працює. Для цього використуйте штовхачі.

Не торкайтесь малих ножів на основі фільтра. Вони дуже гострі.

Рівень шуму: Lc = 78 дБ (A).

**Увага**

Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.

Не тримайте пристрій за затискачі під час перенесення.

Не використовуйте пристрій без нагляду.

Якщо Ви виявите тріщини на фільтрові, або якщо фільтр якимось чином пошкоджений, припиніть використовувати пристрій і зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips для заміни.

Ніколи не встромайте пальці від джерела живлення.

Щоб використовувати фільтр чи будь-який інший пристрій, використовуйте правильну засобів очищення.

Щоб використовувати фільтр чи будь-який інший пристрій, використовуйте правильну засобів очищення.

Щоб використовувати фільтр чи будь-який інший пристрій, використовуйте правильну засобів очищення.

Щоб використовувати фільтр чи будь-який інший пристрій, використовуйте правильну засобів очищення.

Щоб використовувати фільтр чи будь-який інший пристрій, використовуйте правильну засобів очищення.

Щоб використовувати фільтр чи будь-який інший пристрій, використовуйте правильну засобів очищення.

Щоб використовувати фільтр чи будь-який інший пристрій, використовуйте правильну засобів очищення.

Щоб використовувати фільтр чи будь-який інший пристрій, використовуйте правильну засобів очищення.

Щоб використовувати фільтр чи будь-який інший пристрій, використовуйте правильну засобів очищення.

Щоб використовувати фільтр чи будь-який інший пристрій, використовуйте правильну засобів очищення.

Щоб використовувати фільтр чи будь-який інший пристрій, використовуйте правильну засобів очищення.

Щоб використовувати фільтр чи будь-який інший пристрій, використовуйте правильну засобів очищення.

Щоб використовувати фільтр чи будь-який інший пристрій, використовуйте правильну засобів очищення.

Щ

