RICOH



Digitale spiegelreflexcamera middenformaat

PENTAX 645Z

Bedieningshandleiding





Lees voor optimale cameraprestaties eerst de handleiding door voordat u deze camera in gebruik neemt.

Bedankt voor uw aankoop van onze PENTAX 645Z middenformaat digitale spiegelreflexcamera. Lees deze handleiding aandachtig voor gebruik om de mogelijkheden en functies van de camera optimaal te benutten. De handleiding is een waardevol hulpmiddel om inzicht te krijgen in alle mogelijkheden van de camera. Bewaar deze daarom op een veilige plaats.

Geschikte objectieven

In het algemeen kan met deze camera gebruik worden gemaakt van D FA645- en FA645-objectieven, en van 645-objectieven met een diafragmastand **A** (Auto). Raadpleeg p.30 in deze handleiding voor informatie over het gebruik van andere objectieven of accessoires.

Auteursrechten

Opnamen van deze camera die voor elk ander doel dan strikt persoonlijk gebruik zijn bestemd, mogen niet worden gebruikt zonder toestemming volgens de rechten zoals bepaald in de auteursrechtwetgeving. Vergeet ook niet dat in sommige gevallen zelfs het fotograferen voor persoonlijk gebruik aan beperkingen verbonden is, zoals bij demonstraties, voorstellingen of presentaties. Opnamen die zijn gemaakt met het doel om auteursrechten te verkrijgen, kunnen alleen gebruikt worden mits naleving van het auteursrecht zoals beschreven in de auteursrechtwetgeving. Ook hiermee dient men rekening te houden.

Handelsmerken

Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Macintosh, Mac OS en QuickTime zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Intel, Intel Core en Pentium zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.

Eye-Fi, het Eye-Fi-logo en Eye-Fi *connected* zijn handelsmerken van Eye-Fi, Inc.

Dit product maakt gebruik van DNG-technologie onder licentie van Adobe Systems Incorporated.

Het DNG-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle overige handelsmerken behoren toe aan de desbetreffende houders.

Dit apparaat ondersteunt PRINT Image Matching III. Wanneer digitale fototoestellen, printers en software worden gebruikt die PRINT Image Matching ondersteunen, kunnen beelden worden gemaakt die beter overeenstemmen met hetgeen de fotograaf wil bereiken. Sommige functies zijn niet beschikbaar op printers die niet compatibel

zijn met PRINT Image Matching III.

Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden. PRINT Image Matching is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation. Het PRINT Image Matching-logo is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

AVC Patent Portfolio License

Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-patentportfoliolicentie voor privégebruik door een consument en andere vormen van gebruik zonder vergoeding met het oog op (i) het coderen van video in overeenstemming met de AVC-norm ("AVC-video") en/of (ii) het decoderen van AVC-video die werd gecodeerd door een consument in een privéactiviteit en/of werd verkregen via een videoleverancier die een licentie heeft om AVC-video te leveren. Geen enkele licentie wordt gegeven of wordt geacht te zijn gegeven voor enig ander gebruik.

Meer informatie kunt u krijgen bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com.

Aan de gebruikers van deze camera

- Gebruik of bewaar deze camera niet in de buurt van apparatuur die krachtige magnetische velden of straling genereert. Krachtige statische ontladingen of magnetische velden door bv. radiozenders kunnen de werking van de monitor storen, opgeslagen gegevens beschadigen, of gevolgen hebben voor de elektronica in de camera en een goed functioneren verstoren.
- Het paneel met vloeibare kristallen voor de monitor is gemaakt met behulp van extreem hogeprecisietechnologie. Hoewel het percentage werkende pixels 99,99% of hoger is, dient u er rekening mee te houden dat 0,01% of minder van de pixels niet oplicht of juist wel oplicht wanneer dat niet zou moeten. Dit heeft echter geen effect op het opgenomen beeld.
- In deze handleiding wordt de algemene term "computer(s)" gebruikt voor zowel Windows-pc's als Macintosh-computers.
- In deze handleiding heeft de term "batterij(en)" betrekking op elk type batterij dat met deze camera en accessoires wordt gebruikt.

De illustraties en het weergavescherm van de monitor in deze handleiding kunnen afwijken van die van het feitelijke product.

VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN DE CAMERA

We hebben de grootst mogelijke aandacht besteed aan de veiligheid van deze camera. Bij gebruik van deze camera vragen we om uw speciale aandacht voor zaken die zijn aangeduid met de volgende symbolen.



Dit symbool geeft aan dat het niet in acht nemen van deze waarschuwing ernstig persoonlijk letsel kan veroorzaken.



Dit symbool geeft aan dat het niet in acht nemen van deze waarschuwing minder ernstig tot gemiddeld persoonlijk letsel of materiële schade kan veroorzaken.

OVER DE CAMERA

🖄 Waarschuwing

- Probeer de camera niet uit elkaar te halen of te veranderen. De camera bevat onderdelen die onder hoogspanning staan, waardoor er gevaar voor elektrische schokken bestaat.
- Mocht het binnenwerk van de camera open liggen, bijvoorbeeld doordat de camera valt of anderszins wordt beschadigd, raak dan nooit het vrijgekomen gedeelte aan, aangezien er gevaar is voor een elektrische schok.
- Richt bij het maken van foto's de camera niet op de zon of andere sterke lichtbronnen, en laat de camera met de objectiefdop verwijderd niet liggen in direct zonlicht. Dit kan tot fouten in de camera leiden of brand veroorzaken.

- Kijk niet door het objectief als deze op de zon of een andere sterke lichtbron gericht is. Dit kan leiden tot verlies of beschadiging van het gezichtsvermogen.
- Als zich tijdens het gebruik onregelmatigheden voordoen, zoals rook of een vreemde geur, houd dan onmiddellijk op de camera te gebruiken. Verwijder de batterij of de netvoedingsadapter en neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum. Verder gebruik van de camera kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

🕂 Let op

- Sommige delen van de camera worden tijdens het gebruik heet. Als dergelijke onderdelen lang worden vastgehouden, is er gevaar voor lichte verbrandingen.
- Mocht de monitor beschadigd raken, pas dan op voor glasdeeltjes. Vermijd ook elk contact van de vloeistofkristallen met uw huid, ogen en mond.
- Afhankelijk van individuele gevoeligheden en uw fysieke conditie kan het gebruik van de camera jeuk, uitslag en blaren veroorzaken. Als zich in die zin iets bijzonders voordoet, mag u de camera niet langer gebruiken en dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

Over de batterijlader en de netvoedingsadapter

🕂 Waarschuwing

- Gebruik uitsluitend de exclusief voor dit product ontwikkelde batterijlader en netvoedingsadapter met het juiste vermogen en de juiste spanning. Gebruik van een batterijlader en netvoedingsadapter met andere specificaties dan voorgeschreven voor dit product, of gebruik van de exclusief voor dit product ontwikkelde batterijlader en netvoedingsadapter met een niet juist gespecificeerd vermogen of spanning kan brand, elektrische schokken of schade aan de camera veroorzaken. De voorgeschreven spanning is 100 - 240V wisselstroom.
- Probeer het product niet te demonteren of te veranderen. Dit kan resulteren in brand of een elektrische schok.
- Als het product gaat roken of een vreemde geur afgeeft, of in het geval van welke andere onregelmatigheid dan ook, houdt u onmiddellijk op de camera te gebruiken en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum. Verder gebruik van het product kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Mocht er water binnendringen in het product, neem dan contact op met een servicecentrum. Verder gebruik van het product kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Als u tijdens gebruik van de batterijlader of netvoedingsadapter een lichtflits ziet of onweer hoort, haal de stekker dan uit het stopcontact en gebruik de camera niet langer. Verder gebruik van de camera kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Veeg de stekker van het netsnoer schoon als deze met stof bedekt is. Opgehoopt stof kan brand veroorzaken.

 Verminder de kans op ongelukken: gebruik uitsluitend een stroomsnoer met CSA/UL-certificering, snoertype SPT-2 of zwaarder, minimaal AWG-koper NO.18, met aan het ene uiteinde een gegoten mannelijke stekker (met een gespecificeerde NEMA-configuratie), en aan het andere uiteinde een gegoten vrouwelijke connector (met een gespecificeerde IEC-configuratie van een niet-industrieel type) of een gelijkwaardig stroomsnoer.

<u> </u>Let op

- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer en buig het netsnoer niet overmatig. Het snoer kan daardoor beschadigd raken. Als het netsnoer beschadigd raakt, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Raak de aansluiting voor netsnoer niet aan als het netsnoer is aangesloten en vermijd kortsluiting.
- Sluit het netsnoer niet met vochtige handen aan op het stopcontact. Dit kan resulteren in een elektrische schok.
- Laat de camera niet vallen en stel deze ook niet bloot aan hevige schokken. Dat kan ertoe leiden dat de camera defect raakt.
- Gebruik de batterijlader D-BC90 uitsluitend voor het opladen van de oplaadbare lithium-ionbatterij D-L190. Het opladen van andere batterijen kan oververhitting, explosies of schade aan de batterijlader veroorzaken.

Over de batterij

🖄 Waarschuwing

• Mocht het lekkende materiaal van de batterij in contact komen met uw ogen, wrijf ze dan niet uit. Spoel uw ogen met schoon water en ga onmiddellijk naar een arts.

🚹 Let op

- Gebruik alleen de aangegeven batterij in deze camera. Het gebruik van andere batterijen kan brand of ontploffing veroorzaken.
- Demonteer de batterij nooit. Het demonteren van batterijen kan leiden tot een explosie of lekkage.
- Pas op dat u zichzelf niet verbrandt bij het verwijderen van de batterij. Sommige delen van de camera worden tijdens het gebruik heet.
- Houd snoeren, haarspeldjes en andere metalen voorwerpen uit de buurt van de plus- en minpolen van de batterij.
- Sluit de batterij nooit kort en stel deze niet bloot aan vuur. De batterij kan exploderen of vlam vatten.
- Mocht lekkend materiaal van de batterij in contact komen met uw huid of kleding, dan kan de huid geïrriteerd raken. Was de betroffen gebieden grondig schoon met water.
- Waarschuwingen bij het gebruik van de batterij D-LI90: GEBRUIK ALLEEN DE AANGEGEVEN BATTERIJOPLADER.
 - RISICO VAN BRAND EN BRANDWONDEN
 - NIET VERBRANDEN.
 - NIET DEMONTEREN.
 - NIET KORTSLUITEN.
 - NIET BLOOTSTELLEN AAN HOGE TEMPERATUREN (60°C). ZIE HANDLEIDING.

Houd de camera en accessoires uit de buurt van kleine kinderen

Waarschuwing

- Bewaar de camera en accessoires niet binnen bereik van kleine kinderen.
 - 1. Als het product valt of per ongeluk wordt bediend, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.
 - 2. Als de riem om de nek wordt gewikkeld, kan dit leiden tot verstikking.
 - Houd kleine accessoires, zoals SD-geheugenkaarten of batterijen, buiten bereik van kleine kinderen om te voorkomen dat deze accessoires per ongeluk worden ingeslikt. Mocht dit toch gebeuren, roep dan onmiddellijk de hulp van een arts in.

Aandachtspunten tijdens het gebruik

Voor u de camera gaat gebruiken

- Neem, als u op reis gaat, het document Worldwide Service Network mee dat deel uitmaakt van het pakket. Dit komt van pas bij problemen in het buitenland.
- Wanneer de camera lange tijd niet is gebruikt, controleer dan of alles nog goed werkt, vooral als u belangrijke opnamen wilt maken (bijvoorbeeld bij een huwelijk of op reis). Als uw camera of opnamemedium (SD-geheugenkaart) een defect vertoont, kunt u er niet zeker van zijn dat beelden correct worden opgenomen of afgespeeld of ongeschonden naar een computer worden gekopieerd.

Over de batterij en de batterijlader

- Voor een optimale werking van de batterij bewaart u ze niet in volledig opgeladen toestand of bij hoge temperaturen.
- Als de camera gedurende langere tijd niet wordt gebruikt terwijl een batterij is geplaatst, kan de batterij te ver ontladen, wat ten koste gaat van de levensduur.
- Het verdient aanbeveling de batterij een dag voor gebruik, of op de dag van gebruik zelf op te laden.
- Het bij de camera geleverde netsnoer dient uitsluitend te worden gebruikt voor de batterijlader D-BC90. Gebruik het netsnoer niet voor andere apparaten.

Voorzorgsmaatregelen voor het dragen en gebruiken van de camera

- Stel de camera niet bloot aan hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid. Laat de camera niet achter in een voertuig, omdat met name in auto's de temperatuur zeer hoog kan oplopen.
- Stel de camera niet bloot aan zware trillingen, schokken of druk. Gebruik een kussen om de camera te beschermen tegen trillingen van een motor, auto of schip.
- Het temperatuurbereik voor gebruik van de camera is -10° tot 40° C.
- De monitor kan bij hoge temperaturen zwart worden, maar werkt weer normaal bij een normale omgevingstemperatuur.
- De reactiesnelheid van de monitor kan traag worden bij lage temperaturen. Dit ligt aan de eigenschappen van de vloeistofkristallen en is geen defect.

- Plotselinge temperatuurschommelingen veroorzaken condensvorming aan de binnen- en buitenkant van de camera. Doe de camera in de draagtas of een plastic zak en haal deze er pas uit als het temperatuurverschil tussen de camera en de omgeving minimaal is geworden.
- Vermijd contact met afval, modder, zand, stof, water, gifgassen of zouten, aangezien de camera hierdoor defect kan raken. Als er regen- of waterdruppels op de camera komen, veeg deze dan weg.
- Druk niet met kracht op de monitor. Het risico bestaat dat de monitor hierdoor gaat barsten of niet meer naar behoren functioneert.
- Draai de bevestigingsbout niet te vast aan wanneer u de camera op een statief plaatst.

De camera schoonmaken

- Maak de camera niet schoon met organische oplosmiddelen zoals verfverdunner, alcohol of benzine.
- Verwijder stof dat zich op het objectief heeft verzameld met een lenskwastje. Gebruik nooit een spuitbus voor het schoonmaken, omdat het objectief hierdoor beschadigd kan raken.
- Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum voor professionele reiniging van de CMOS-sensor. (Deze dienst is niet gratis.)
- Laat de camera om de één tot twee jaar nakijken teneinde de prestaties van het product op peil te houden.

De camera opbergen

- Berg de camera niet op in de nabijheid van conserveermiddelen of chemicaliën. Opslag in ruimten met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid kan schimmelvorming veroorzaken. Haal de camera uit de tas en berg hem op een droge en goed geventileerde plaats op.
- Gebruik of bewaar de camera niet op plaatsen waar hij aan statische elektriciteit of elektrische storingen kan worden blootgesteld.
- Gebruik of bewaar de camera niet op plaatsen waar ze wordt blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht of aan snelle temperatuurschommelingen of condensatie.

Over SD-geheugenkaarten

 De SD-geheugenkaart is voorzien van een schuifje voor schrijfbeveiliging. Wanneer u het schuifje van de schrijfbeveiliging op LOCK zet, kunnen geen nieuwe gegevens worden weggeschreven naar de kaart, bestaande gegevens op



de kaart kunnen niet worden gewist en de kaart kan niet worden geformatteerd door de camera of een computer.

- De SD-geheugenkaart kan heet zijn als u de kaart onmiddellijk na gebruik van de camera verwijdert.
- Verwijder de SD-geheugenkaart niet en schakel de stroom niet uit terwijl er gegevens op de kaart worden opgeslagen of aangesproken. Anders kunnen gegevens verloren gaan of kan de kaart beschadigd raken.

- Buig de SD-geheugenkaart niet en stel hem niet bloot aan hevige schokken. Houd de kaart uit de buurt van water en bewaar hem niet op een plaats met een hoge temperatuur.
- Neem de SD-geheugenkaart niet uit tijdens het formatteren. De kaart kan hierdoor beschadigd raken en onbruikbaar worden.
- Onder de volgende omstandigheden kunnen gegevens op de SD-geheugenkaart worden verwijderd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verwijderde gegevens
 - 1. als de SD-geheugenkaart verkeerd wordt gebruikt door de gebruiker.
 - 2. als de SD-geheugenkaart wordt blootgesteld aan statische elektriciteit of elektrische storingen.
 - 3. als de SD-geheugenkaart lange tijd niet is gebruikt.
 - 4. als de SD-geheugenkaart of de batterij wordt verwijderd terwijl er gegevens op de kaart worden opgeslagen of aangesproken.
- Als de SD-geheugenkaart lange tijd niet wordt gebruikt, kunnen de gegevens op de kaart onleesbaar worden. Sla regelmatig een reservekopie van belangrijke gegevens op een computer op.
- Nieuwe SD-geheugenkaarten moeten worden geformatteerd. Dit geldt ook voor SD-geheugenkaarten die al in andere camera's werden gebruikt.
- Let op dat door het verwijderen van gegevens op een SD-geheugenkaart, of door het formatteren van een SD-geheugenkaart, de originele gegevens niet volledig verwijderd worden. Verwijderde gegevens kunnen soms hersteld worden met behulp van commercieel beschikbare software. Indien u uw SD-geheugenkaart gaat weggooien, weggeven of verkopen, dan dient u ervoor te zorgen dat de gegevens op de kaart volledig verwijderd worden of dat de kaart zelf vernietigd wordt indien deze persoonlijke of gevoelige informatie bevat.
- Het beheer van de gegevens op uw SD-geheugenkaart is volledig voor eigen risico.

Over Eye-Fi-kaarten

- In deze camera kan gebruik worden gemaakt van een SD-geheugenkaart met een ingebouwde draadloze LAN ("Eye-Fi-kaart").
- Gebruik van een toegangspunt en een internetverbinding is vereist om via draadloze LAN opnamen te kunnen verzenden. Raadpleeg de Eye-Fi-website voor bijzonderheden. (http://www.eye.fi)
- Update uw Eye-Fi-kaart naar de nieuwste firmware voordat u deze kaart gebruikt.
- Stel [Actiemodus] van [Draadloze geh.kaart] in op [UIT], of gebruik geen Eye-Fi-kaart op plaatsen waar het gebruik van draadloze LAN-apparaten aan beperkingen onderhevig of verboden is, zoals in vliegtuigen.
- Eye-Fi-kaarten kunnen alleen worden gebruikt in het land waar de kaart is gekocht. Houd u aan alle plaatselijke wetten inzake het gebruik van Eye-Fi-kaarten.
- Deze camera is uitgerust met een functie waarmee de communicatiefunctie van de Eye-Fi-kaart kan worden in/uitgeschakeld. Wij garanderen echter niet dat alle functies van de Eye-Fi-kaart altijd goed werken.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Eye-Fi-kaart voor meer informatie over het gebruik van de kaart.
- Neem contact op met de fabrikant van de Eye-Fi-kaart als de Eye-Fi-kaart storingen of problemen vertoont.

Aangeleverde handleidingen

Er worden twee handleidingen bij deze camera geleverd: "Bedieningshandleiding" (dit boek) en "Menutoelichting". Gebruik deze indien nodig.

Bedieningshandleiding

Beschrijft de nodige voorbereidingen voor gebruik en de basisfuncties van uw camera. De "bedieningshandleiding" bevat de pagina's 1 t/m 119.

Menutoelichting

Beschrijft de functies die kunnen worden ingesteld met de knop (IIII) en de productspecificaties. Nadat u de "Bedieningshandleiding" hebt doorgenomen en bekend bent met de basisfuncties van uw camera, kunt u de "Menutoelichting" bij de hand houden als handige referentiegids. De "Menutoelichting" bevat pagina's R1 t/m R67.

De volgende symbolen geven paginanummers aan met relevante informatie.

- C Verwijst naar een andere plaats in hetzelfde document.
- Verwijst naar een andere plaats in het andere document.

MEMO

Inhoud bedieningshandleiding

Aangeleverde handleidingen	6
Aandachtspunten tijdens het gebruik	3
VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN DE CAMERA	1

1 Voordat u de camera gaat gebruiken

De inhoud van het pakket controleren	12
Namen en functies van de onderdelen	
Bedieningselementen	14
De hoek van de monitor aanpassen	16
Indicaties die op de monitor worden weergegeven	17
Indicaties die op de monitor worden weergegeven Monitor	. 17 17
Indicaties die op de monitor worden weergegeven Monitor Zoeker	. 17 17 24
Indicaties die op de monitor worden weergegeven Monitor Zoeker LCD-display	17 17 24 25

2 Voorbereidingen

De draagriem bevestigen	28
Een objectief bevestigen	28
Schema voor objectiefmogelijkheden	30
Gebruik van de batterij en lader	33
De batterij opladen	33
De batterij plaatsen/uitnemen	33
Gebruik van de netvoedingsadapter	35
Geheugenkaart plaatsen	35
Voeding	37

Basisinstellingen	37
Taal instellen	37
Datum instellen	38
Formatteren van een geheugenkaart	39
Dioptriecorrectie	40
De grote oogschelp bevestigen	40
Uw camera testen	40
Opnamen maken	40
Opnamen bekijken	42
Hoe functie-instellingen kunnen worden gewijzigd	43
De richtingsknoppen gebruiken	43
Het bedieningspaneel gebruiken	43
Werken met de menu's	44

3 Opnamefuncties

11

27

47

Scherp stellen	48
De scherpstellingsstand selecteren	48
Belichtingsvoorkeur	51
De lichtmetingsstand selecteren De gevoeligheid instellen	51 52
De belichtingsfunctie wijzigen Belichtingsgeheugen	53
Video-opname	
Filmopnamen weergeven	57
Witbalans	58
Manuele witbalans Kleurtemperatuur	59 60
Transportstand	61
Continuopname	61
Afstandsbediening	
Dubbelopnamen	63
Intervalopname	64
Intervalcompositie	64
Intervalvideo opnemen	66

Belichtingsbracketing Opnamen maken met spiegel omhoog	67 68
Flitsinstelling	69
Een flitser bevestigen	69
De flitsinstelling selecteren	70
Overzicht compatibiliteit flitsers	72
Voorbeeld	73
Voorbeeld De voorbeeldmethode instellen	73
Voorbeeld De voorbeeldmethode instellen	73 73 74

77

4 Weergave- en verwerkingsfuncties

De weergavefuncties instellen	78
Eén enkele opname weergeven	79
Opnamen één voor één wissen Zoomweergave	79 80
De weergavemethode wijzigen	81
Weergave van meerdere opnamen tegelijkertijd	81
Mapweergave	82
Kalenderfilmstripweergave	82
Diavoorstelling	83
Beeldrotatie	83
Opnamen bewerken en verwerken	84
· Opnamen kopiëren	84
Formaat wijzigen/Uitsnijden	85
Correctie kleurmoiré	86
Digitaal filter	86
Video bewerken	89
RAW-ontwikkeling	90
Opnamen beveiligen	92
De camera aansluiten op een audiovisueel apparaat	93

5 Gebruik van een computer

Aansluiten op een computer	
Systeemvereisten	96
De camera aansluiten op een computer	96
Werken met de bijgeleverde software	
De software installeren	
Het scherm van Digital Camera Utility 5	99

6 Bijlage

Optionele accessoires	104
Foutberichten	107
Problemen oplossen	109
Index	
GARANTIEBEPALINGEN	118

95

103

Informatie over gebruikersregistratie

Wij willen u graag optimaal van dienst zijn. Daarom vragen wij u vriendelijk om u als gebruiker te registreren. Het formulier hiervoor kunt u vinden op de bijgeleverde cd-rom of op onze website (p.101). Hartelijk dank voor uw medewerking.

Voordat u de camera gaat gebruiken

De inhoud van het pakket controleren

De volgende accessoires worden met deze camera mee geleverd. Controleer of alle accessoires aanwezig zijn voordat u uw camera gebruikt.



Flitsschoenbeschermer $F\kappa$ (gemonteerd op de camera)



Cameravattingdop 645 (op de camera bevestigd)



Batterijlader D-BC90



Software (CD-ROM) S-SW150



2P-kapje sync-aansluiting (gemonteerd op de camera)



Driehoekige ring en beschermende afdekking (gemonteerd op de camera)



Netsnoer



Handleiding (deze handleiding)



Standaardoogschelp

(op camera bevestigd)

Draagriem

O-ST150





Grote oogschelp 645 O-EC 107



Oplaadbare lithium-ionbatterij D-LI90

Namen en functies van de onderdelen



* Het voor- en achteraanzicht laten de camera zien zonder de flitsschoenbeschermer Fk.

🖊 Let op

- Hoewel de hoek van de kantelbare monitor kan worden gewijzigd (verhoogd of verlaagd), kan de monitor niet naar links of rechts worden verplaatst.
 Verdraai het beweegbare gedeelte niet en oefen hierop geen kracht uit. Let er ook op dat u de monitor niet tegen de zoeker aan klapt. Plaats de monitor altijd terug naar de uitgangspositie als u de camera niet gebruikt.
- · Vergeet niet om het klepje van de aansluitingen correct te sluiten tegen stof en vocht.

Bedieningselementen



1 Ontspanknop

Druk deze knop in om opnamen te maken. (p.41) Druk deze knop tijdens de weergavestand half in om over te gaan naar de opnamestand.

2 ISO-knop (1990)

Druk deze knop in om de ISO-gevoeligheid te wijzigen. (p.52)

3 Belichtingscompensatieknop (2)

Druk deze knop in om de waarden voor de belichtingscompensatie in te stellen. $(\mathrm{p.55})$

4 Hoofdschakelaar

Verplaats deze om de camera aan/uit te zetten (p.37) of een voorbeeld weer te geven(p.73).

5 E-knop voorzijde (2)

Wijzigt de waarden voor camera-instellingen zoals de belichting (p.54)

U kunt de menucategorie wijzigen indien een menuscherm getoond wordt. (p.44)

Gebruik in de weergavestand deze kiezer om een andere opname te selecteren. (p.42)

6 Ontgrendelknop voor objectief

Druk deze knop in om het objectief op de camera te verwijderen. $({\tt p.28})$

Lichtmetingskiezer

Wijzigt de lichtmetingsstand. (p.51)

8 Vergrendelknop (Lock)

Schakelt tijdelijk de werking van de e-knop en andere knoppen uit om abusievelijke bediening te voorkomen. (D p.R51)

(ME) 8 Knop AF-gebied (

Druk op deze knop om een ander AF-punt te kiezen. (p.49)

- Belichtingsbracketing-knop (
 Stelt de belichtingsbracketing in. (p.67)

U kunt aan deze knop een functie toewijzen. (🛄 p.R25)

12 Vergrendelknop functiekiezer

Druk deze knop in om aan de functiekiezer te kunnen draaien. (p.54)

13 Functiekiezer

Wijzigt de belichtingsfunctie. (p.54)

14 Foto/video-kiezer

Wisselt tussen de stand D (Foto's maken) en de stand P (Video-opname). (p.40)

15 E-knop achterzijde (

Wijzigt de waarden voor camera-instellingen zoals de belichting (p.54)

U kunt andere menutabs kiezen wanneer een menuscherm wordt getoond. (p.44)

U kunt de camera-instellingen wijzigen wanneer het bedieningspaneel panel wordt getoond. (p.44)

Gebruik in de weergavestand deze knop om een opname te vergroten of meerdere opnamen tegelijkertijd weer te geven. (p.80, p.81)

16 Kiezer AF-modus

Schakelt tussen de autofocusstanden (AF.S/C). (p.48)

17 Spiegel-omhoog-kiezer

Maakt het maken van opnamen mogelijk met de spiegel omhoog. (p.68)

18 Verlichtingsknop (18)

Verlicht het LCD-display. (p.25)

19 Belichtingsgeheugenknop (AED)

Vergrendelt de belichtingswaarde voordat de opname wordt gemaakt. (p.55)

In de weergavestand wordt de zojuist gemaakte JPEG-opname ook opgeslagen in RAW-indeling. (p.42)

20 AF-knop (A)

Beschikbaar voor het aanpassen van de scherpstelling, in plaats van dat de ontspanknop half wordt ingedrukt. (p.48)

2) OK-knop (🕲)

Druk tijdens weergave van het bedieningspaneel of een menu op deze knop om het geselecteerde item te bevestigen.

2 Vierwegbesturing ($\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor$)

Toont het menu voor instelling van de Transportstand, Flitsinstelling, Witbalans, Aangepaste opname. (p.43).

Als een menu of het bedieningspaneel wordt weergegeven, verplaatst u hiermee de cursor of wijzigt u hiermee het item dat u instelt.

Druk op ▼ in de enkelbeeldweergave van de weergavestand om het weergavepalet weer te geven. (p.78)

U kunt, als u het gebied of de opname die u wilt vergroten of gebruiken als scherpstelgebied, dit gebied diagonaal verplaatsen door de twee knoppen tegelijk in te drukken.

23 Knop wijziging AF-punt/kaartsleuf (1 / 12)

Druk deze knop in om wijziging van het AF-punt mogelijk te maken. (p.49)

Druk in de weergavestand deze knop in om voor weergave een keuze te maken tussen de geheugenkaarten die in de twee sleuven, SD1 en SD2, zijn geplaatst. (p.42)

24 Groene toets (O)

Voert een reset uit van de waarden die worden gewijzigd. Schakelt over op ISO AUTO wanneer de gevoeligheid wordt aangepast. (p.52)

²⁵ Knop Live weergave/REC/Verwijderen (Ⅲ/.)/⁶)

Hiermee wordt de Live weergave getoond. (p.41) Start/stopt het opnemen van een video in de stand 🚆. (p.56) Druk in de weergavestand op deze knop om opnamen te verwijderen. (p.79)

26 INFO-knop (MEO)

Wijzigt de weergavestijl op de monitor. (p.17, p.21)

27 MENU-knop (

Toont een menu. Druk, terwijl het menu getoond wordt, op deze knop om terug te keren naar het vorige scherm. (p.44)

28 Weergaveknop (D)

Schakelt over naar de weergavestand. Druk de knop opnieuw in om over te gaan naar de opnamestand. (p.42)

Werking knoppen en kiezers

U kunt zowel een knop als e-knop gebruiken, zoals 😫 en 🐨 of 🖻 en 🕾, om de instellingen te wijzigen met behulp van een van de volgende methoden

Werking	De instelling bevestigen
Draai aan de kiezer terwijl u de knop indrukt.	Haal uw vinger van de knop.
Druk de knop in, haal uw vinger van de knop en draai vervolgens aan de kiezer.	De nogmaals de knop in of wacht totdat de timer van de belichtingsmeting uitgaat.

In het vervolg van deze handleiding worden procedures beschreven op basis van de methode "Draai aan de kiezer terwijl u de knop indrukt".

Voor de knoppen 🚾 en 🏔 is alleen de methode "Draai aan 🐨 terwijl u de knop indrukt" mogelijk.

De hoek van de monitor aanpassen

Houd de cameragreep vast met uw rechterhand en houd de bovenzijde van de monitor vast met uw linkerhand.



2 Laat de monitor langzaam zakken totdat deze stopt.



Houd de onderzijde van de monitor vast en trek de monitor omhoog.



Pas de hoek aan.

Voer Stap 3 en vervolgens Stap 2 uit om de monitor in te trekken.

🌽 Let op

- Verdraai het beweegbare gedeelte niet en oefen hierop geen kracht uit.
- · Let erop dat de monitor niet tegen de zoeker aan klapt.

Indicaties die op de monitor worden weergegeven

Monitor

Op de monitor worden diverse indicaties weergegeven. Welke dat zijn, hangt af van de camera-instellingen en opnameomstandigheden.

Opnamestand

Met deze camera kunt u opnamen maken terwijl u door de zoeker kijkt, of terwijl u naar het beeld op het scherm kijkt. Als u de zoeker gebruikt, kunt u opnamen maken terwijl u het statusscherm op de monitor en de zoeker kunt bekijken. Als u de zoeker niet gebruikt, dan kunt u opnamen maken terwijl u kijkt naar de Live weergave die op de monitor getoond wordt.

De camera staat in de "standby-stand" als deze klaar is voor het maken van opnamen, zoals tijdens weergave van het statusscherm of Live weergave. Druk op **NP** in de standby-stand als u het "bedieningspaneel" wilt weergeven en instellingen wilt wijzigen. (p.19) U kunt het informatietype dat getoond wordt in de standby-stand, wijzigen door op **NP** te drukken terwijl het bedieningspaneel wordt getoond. (p.20)



Scherm voor selectie van het display van de opname-informatie

Statusscherm

P ISH * MUP @ HRM(@) ALS ? IS (#) - 1/4000 F 5.6 - 59102400 O Z ISH 102400 - 1/2000 @ + Dpcop999 (25+1.0 B #Dcop999 (25+1.0 B #Dcop999 (25+1.0 B #Dcop999 (25+1.0)

- **1** Belichtingsfunctie (p.53)
- 2 Belichtingsgeheugen (p.55)
- 3 Spiegel omhoog (p.68)
- 4 Copyright-informatie ingesloten (□ p.R40)
- 5 HDR-opname (p.R20)
- 6 Lichtmetingsstand (p.51)
- 7 Focusmethode (p.48)
- 8 Status draadloos LAN (p.R41)
- 9 Status GPS-positiebepaling (p.R22)
- 10 Shake Reduction (p.69)
- 11 Batterijniveau (p.34)
- 12 Hulp e-knop
- 13 Sluitertijd
- 14 Diafragmawaarde
- 15 Gevoeligheid (p.52)
- **16** Belichtingscorrectie (p.55)/ Belichtingsbracketing (p.67)



- 17 Bedieningselementen inschakelen/uitschakelen (p.R51)
- 18 Aantal opnamen tijdens dubbelopnamen, intervalopname of intervalcompositie
- **19** Info 180°-rotatie (<u></u>p.R19)
- 20 Transportstand (p.61)
- 21 Witbalans (p.58)
- 22 AF-punt (p.49)
- 23 Aangepaste opname (p.74)
- 24 Flitsinstelling (p.70)
- 25 Kaartsleufnummer
- 26 Bestandsindeling (p.R19)
- 27 Beeldopslagcapaciteit
- 28 Belichtingscompensatie (p.71)
- **29** Fijnafstemming witbalans (p.58)
- 30 Bedieningsaanwijzingen

Live weergave



- 1 Belichtingsfunctie (p.53)
- 2 Flitsinstelling (p.70)
- 3 Transportstand (p.61)
- 4 Witbalans (p.58)
- **5** Aangepaste opname (p.74)
- 6 HDR-opname (D p.R20)
- 7 Copyright-informatie ingesloten (p.R40)
- 8 Lichtmetingsstand (p.51)
- 9 Status GPS-positiebepaling (p.R22)
- 10 Shake Reduction (p.69)/ Movie SR (p.R32)
- **11** Batterijniveau (p.34)
- 12 Status draadloos LAN (p.R41)
- 13 Temperatuurwaarschuwing
- 14 Bedieningselementen inschakelen/uitschakelen (p.R51)
- 15 Histogram
- **16** Elektr. waterpas (horizontale kanteling) (p.25)



29

- **17** Elektr. waterpas (verticale kanteling) (p.25)
- **18** Belichtingscorrectie (p.55)
- **19** Info 180°-rotatie (p.R19)
- 20 Bedieningsaanwijzingen Aantal opnamen tijdens Dubbelopnamen, Intervalopname of Intervalcompositie
- 21 Belichtingsgeheugen (p.55)
- 22 Sluitertijd
- 23 Diafragmawaarde
- 24 Gevoeligheid (p.52)
- 25 LW-schaal
- 26 Bestandsindeling (p.R19)
- 27 Kaartsleufnummer dat wordt gebruikt
- 28 Beeldopslagcapaciteit
- 29 Gezichtsherkenningskader (wanneer [Contrast-AF] is ingesteld op [Gezichtsherkenning]) (p.50)

Voordat u de camera gaat gebruiken

🥝 Memo

Bedieningspaneel

Stand D



	1 2		3	4
	5	5		7
8	9	10	11	12
13	14	15	16	17
18				
	24		25	

Opnamen maken met Live weergave

ISO AUTO-instelling Instelbereik		▶∎1234 №1234		
_ ¹⁵⁰ 100-3200 _			бито	Aure
OFF	E ON	OFF	ON	HDR OFF
→ D 21	JPEG	LA	ISONR Auto	NR AUTO
:@]	OFF			
05/05/2014 10:30 AM →				

1 2			3	4 4
5			6	7
8	9	10	11	12
13	14	15	16	17
18	20			
	24		25	

Stand 🞥



	1 2	3	4 4	
19	6	7	18	20
13	15	21	22	12
23				
	24		25	

- 1 Functienaam
- 2 Instelling
- 3 Kaartsleufnummer
- 4 Aantal foto's dat kan worden gemaakt/resterende opnameduur voor video's
- 5 Gevoeligheid (p.52)/ ISO AUTO-instelling (p.R21)
- 6 Hooglichtcorrectie (p.R21)
- 7 Schaduwcorrectie (p.R21)
- 8 Vervormingscorrectie (p.R20)
- 9 Instelling laterale chromatische aberratie (p.R20)
- 10 Perifere verlichtingscorrectie (p.R20)
- 11 Diffractiecorrectie (p.R20)
- **12** HDR-opname (p.R20)

🤌 Memo

- Het hangt van de huidige camera-instelling af welke items kunnen worden geselecteerd.
- De camera keert terug naar de standby-stand als er tijdens weergave van het bedieningspaneel 1 minuut lang geen bedieningshandeling heeft plaatsgevonden.
- U kunt de weergavekleur van het statusscherm, bedieningspaneel en de menucursor wijzigen bij [Weerg. kleur] van [LCD-display] in het menu ▲1. (□ p.R36)

- **13** Geheugenkaartopties (p.R19)
- 14 Bestandsindeling (D p.R19)
- 15 JPEG-resolutie en kwaliteitsniveau (p.R19)/ videoresolutie (p.R31)
- 16 Ruisond. hoge ISO-wrd (p.R21)
- 17 Ruisond. lange sltrtijd (p.R22)
- **18** Actief AF-gebied (p.49)/ Contrast-AF (p.R23)
- **19** Belichtingsvoorkeur (p.R31)
- 20 Scherpe contouren (p.R23)
- 21 Beeldsnelheid (p.R31)
- 22 Niveau opnamegeluid (p.R31)
- 23 Movie SR (p.R32)
- 24 Actuele datum en tijd
- 25 Bestemmingstijd (

Display van opname-informatie

U kunt instellen welk informatietype wordt weergegeven in de standby-stand door op (NEO) te drukken terwijl het bedieningspaneel wordt weergegeven. Gebruik ◀ ► om het type te selecteren en druk op (M).

• Wanneer opnamen worden gemaakt met de zoeker

Statusscherm	Toont de instellingen voor het maken van opnamen met de zoeker. (p.18)		
Elektr. waterpas	Geeft de camerahoek weer. Een staafgrafiek die de horizontale camerahoek weergeeft, verschijnt aan de onderkant van het scherm, en een staafgrafiek die de verticale camerahoek weergeeft, verschijnt aan de rechterkant van het scherm. Beide uiteinden en het midden van de staaf rood als de camerahoek nie Verdwijnt als er binnen 1 m bedieningshandeling plaats	Voorbeeld: 1,5° naar links gekanteld (geel) Geen verticale kanteling (groen) grafieken knipperen in het tt kan worden vastgesteld. inuut geen windt.	
Weergave uit	Er wordt niets op het scherm getoond.		
Elektronisch kompas	De huidige geografische breedte, lengte, hoogte, richting en Coordinated Universal Time (UTC) worden weergegeven. Schakel de camera uit en weer in om het statusscherm weer te openen. Alleen beschikbaar als de optionele GPS-unit bevestigd is op de camera en ingeschakeld is. (p.106)		

• Opnamen maken met Live weergave

Standaard infoweergave	Het beeld van Live weergave en de instellingen voor het maken van opnamen met Live weergave worden weergegeven. (p.18)
Geen infoweergave	Bepaalde pictogrammen, zoals voor de belichtingsfunctie en de transportstand, worden niet getoond.

Verticaal display

Als de camera verticaal wordt gehouden, dan worden het statusscherm en het bedieningspaneel getoond in een verticale stand. Om opnamen niet in een verticale stand te tonen, schakelt u [Autom. schermrotatie] uit bij [LCD-display] in het menu ****1. (\locallet p.R36)



Weergavestand

De gemaakte opname en opname-informatie worden weergegeven in de enkelbeeldweergave van de weergavestand. Druk op INFO om het type informatie te wijzigen dat wordt weergegeven in de enkelbeeldweergave. Gebruik ◀► om het type te selecteren en druk op INFO.



Enkelbeeldweergave (Standaard infoweergave)



Standaard infoweergave

AE-L RAV

Scherm voor selectie van het display van de weergave-info

Standaard infoweergave	De gemaakte opname, de bestandsindeling, de belichtingsparameters, en de indicaties van de bedieningsaanwijzingen worden weergegeven.
Gedetailleerde infoweergave	Op het scherm worden details van de opname-instellingen en het tijdstip van de opname weergegeven. (p.22)
Histogramweergave	De gemaakte opname en het helderheidshistogram worden getoond. (p.23) Niet beschikbaar tijdens het afspelen van video's.
RGB-histogramweergave	De gemaakte opname en het RGB histogram worden getoond. (p.23) Niet beschikbaar tijdens het afspelen van video's.
Geen infoweergave	Enkel de opname wordt weergegeven.

👂 Memo

- Druk op **12** om een keuze te maken tussen de geheugenkaarten die zijn geplaatst in de twee sleuven, SD1 en SD2.
- Het display dat is geselecteerd in het scherm voor selectie van het display van de weergave-informatie, wordt weergegeven in de weergavestand wanneer de camera wordt uitgezet en weer wordt aangezet. Indien [Display weergave-info] uitgeschakeld is bij [Geheugen] in het menu 14, dan verschijnt het [Standaard infoweergave] altijd als eerste wanneer de camera wordt aangezet. (19 p.R27)
- U kunt het raster weergeven bij [Rasterweergave] in het menu
 1. (
 p.R33)

Gedetailleerde infoweergave

Foto's



2	3 4	5 6 7	8
	9 10	11	12 37
13	14 15	18 20	,
16	17	19 20	,
21	22 2	23 24 25 20	6 27 ³⁸
28 29	30 31 32	33 34	4
35	3	6	

Video's

	-0001
<u>0</u> *0 i 10'10"	1
1/125 F8.0 🗣	0±0
^{ISC} 1600 본 0.0 🞯	_0±0_
5000K 2000 G1A1	0 ±0
Novie FilhD 30p (Arro 🖓 55mm	0+±0
05/05/2014 10:30 AM	⊛±0

1		3	4	5	67		8
		9		3	39		37
13	14	ł		40			
16		1	7	19			
21	2	2					38
28 29	41	31	32	33	3	4	
			3	6			

Pagina 2

-	
У Р	ີ 🗊 🔙 🛙 100-0001
- Station Land	🗥 0m 🛛 🕐 123°
💭 05/05/2014	● N 36°45.410' ● W140°02.000' ● ■ ■ ■
ABCDEFGHIJK	LMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJK	LMNOPQRSTUVWXYZ

2 1 3	5 6 7 8 42 43
46	44 45
47 48	
49	

- 1 Gemaakte opname
- 2 Rotatie-informatie (p.R49)
- **3** Belichtingsfunctie (p.53)
- 4 Digitaal filter (p.86)/ HDR-opname (p.R20)
- 5 Verzenden via draadloos LAN (p.R41)
- **6** Beveiligingsinstelling (p.92)
- 7 Kaartsleufnummer dat wordt gebruikt
- 8 Mapnummer-Bestandsnummer (□ p.R37, □ p.R40)
- 9 Transportstand (p.61)
- 10 Flitsinstelling (p.70)
- **11** Flitsbelichtingscompensatie (p.71)
- 12 Correctie kleurmoiré (p.86)
- 13 Sluitertijd
- 14 Diafragmawaarde
- 15 Belichtingsbracketing (p.67)
- **16** Gevoeligheid (p.52)
- 17 Belichtingscorrectie (p.55)
- 18 Focusmethode (p.48)
- **19** Lichtmetingsstand (p.51)
- 20 AF-punt (p.49)
- 21 Witbalans (p.58)
- 22 Fijnafstemming witbalans (p.58)
- 23 Vervormingscorrectie (p.R20)
- 24 Instelling laterale chromatische aberratie (p.R20)
- 25 Perifere verlichtingscorrectie (p.R20)

- 26 Diffractiecorrectie (p.R20)
- 27 Correctie kleurrand (p.91)
- 28 Bestandsindeling (p.R19)
- 29 JPEG-resolutie (D p.R19)/ videoresolutie (D p.R31)
- **30** JPEG kwaliteitsniveau (p.R19)
- 31 Hooglichtcorrectie (p.R21)
- 32 Schaduwcorrectie (p.R21)
- 33 Shake Reduction (p.69)/ Movie SR (p.R32)
- 34 Brandpuntsafstand objectief
- 35 Kleurruimte (III p.R49)
- 36 Opnamedatum en -tijd
- **37** Instelling aangepaste opname (p.74)
- **38** Parameters aangepaste opname
- **39** Tijdsduur van de opgenomen film
- 40 Volume
- 41 Beeldsnelheid (p.R31)
- 42 Hoogte (11 p.R22)
- **43** Objectiefrichting (p.R22)
- 44 Breedtegraad (III p.R22)
- 45 Lengtegraad (D p.R22)
- 46 Universal Coordinated Time
- 47 Waarschuwing integriteit informatie geschonden
- 48 Fotograaf (D p.R40)
- 49 Copyrighthouder (p.R40)

Histogramweergave/RGB-histogramweergave

Gebruik ▲ ▼ om te wisselen tussen de Histogramweergave en de RGB-histogramweergave.





Helderheidshistogram

- 1 Histogram (Helderheid)
- 2 Schakelen tussen RGB-histogram/Helderheidsh istogram
- 3 Beveiligingsinstelling
- 4 Kaartsleufnummer dat wordt gebruikt
- 5 Mapnummer-Bestandsnummer

- 6 RAW-data opslaan (p.42)
- 7 Bestandsindeling
- 8 Sluitertijd
- 9 Diafragmawaarde
- 10 Gevoeligheid
- 11 Belichtingscorrectie
- 12 Histogram (R)
- 13 Histogram (G)
- 14 Histogram (B)

Zoeker



- 1 AF-kader
- 2 Spotmeetkader (p.51)
- 3 AF-punt (p.49)
- LW-staafgrafiek: Toont de belichtingscompensatiewaarde of het verschil tussen de juiste en momenteel ingestelde belichtingswaarden in de stand M of X. Geeft de camerahoek weer wanneer [Elektr. waterpas] ingeschakeld is.
- 5 Scherpstelindicatie
- 6 Sluitertijd
- 7 Diafragmawaarde

- 8 Gevoeligheid (p.52): Toont het verschil tussen de juiste en momenteel ingestelde belichtingswaarden in de stand M of X wanneer [Elektr. waterpas] ingeschakeld is.
- 9 Flitser:

Treedt op als de flitser beschikbaar is. Knippert wanneer het gebruik van de flitser aangeraden of opgeladen wordt.

- **10** Flitsbelichtingscompensatie (p.71)
- 11 SD1-bestandsindeling (p.R19)

- 12 SD1-sleuf
- 13 SD2-bestandsindeling (p.R19)
- 14 SD2-sleuf
- 15 Belichtingsgeheugen (p.55)
- **16** Opnamen maken via beeldscherm

• LW-staafgrafiek

Toont het verschil tussen de juiste en momenteel ingestelde belichting in de stand **M** of **X**. Als de waarde het bereik van de LW-staafgrafiek overschrijdt, dan knippert de "+" of "-".

• Belichtingswaarschuwing

Wanneer de juiste belichting niet kan worden verkregen met de waarden die zijn ingesteld in de stand **P**, **Sv**, **Tv**, **Av** of **TAv**, dan gaan de waarden buiten het bereik van de automatische instelling knipperen.

👂 Memo

- Het AF-punt wordt in rood weergegeven (AF-punt weergeven) wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. Als u het rode licht van het weergegeven AF-punt wilt uitschakelen, moet in het menu
 C 2 de optie [14. AF-punt weergeven] worden uitgezet. (
 p.R48)
- Item 16 wordt weergegeven wanneer de camera wordt aangesloten op een computer met gebruik van optionele software waarmee via een beeldscherm opnamen worden gemaakt.

- 17 Shake Reduction (p.69)
- 18 Bedieningselementen inschakelen/uitschakelen (p.R51)
- 19 AF-punt wijzigen (p.49)
- 20 Lichtmetingsstand (p.51)
- 21 ISO/ISO AUTO





LCD-display



- 1 Witbalans (p.58)
- 2 Bedieningselementen inschakelen/uitschakelen (p.R51)
- 3 Dubbelopnamen (p.63)
- **4** HDR-opname (<u></u>p.R20)
- 5 Transportstand (p.61)
- 6 Selectie Sluitertijd/ Scherpstelgebied (p.49)
- 7 Diafragmawaarde
- 8 E-knoppen
- 9 LW-staafgrafiek/ Elektr. waterpas/ Belichtingscorrectie (p.55)
- 10 Batterijniveau (p.34)
- 11 Copyright-informatie ingesloten (p.R40)
- 12 Flitsbelichtingscompensatie (p.71)
- 13 Opnamen maken via beeldscherm
- 14 Gevoeligheid (p.52)/ Belichtingscompensatiewaar de (p.55)

- 15 Verbinding draadloos LAN (III p.R41)
- 16 Status GPS-plaatsbepaling (p.R22)
- 17 Belichtingsbracketing (p.67)
- **18** JPEG-resolutie/ JPEG kwaliteitsniveau (p.R19)
- 19 Spiegel omhoog (p.68)
- 20 SD1-bestandsindeling (p.R19)/ Resterende beeldopslagcapaciteit (tot [1999])
- 21 SD2-bestandsindeling
 (□ p.R19)/ Resterende beeldopslagcapaciteit
 (tot [1999])/
 USB-verbindingsstand
 (□ p.R37)/ Reiniging
 van sensor (□ p.R44)
 PcS: MSC-stand
 PcP: PTP-stand
 Cln: Tijdens reiniging van
 de sensor

- 🦻 Memo
- Item 13 wordt weergegeven wanneer de camera aangesloten is op een computer met behulp van optionele software waarmee via een beeldscherm opnamen worden gemaakt.

Elektronische waterpas

U kunt controleren of de camera horizontaal gekanteld is door het elektronisch niveau weer te geven. Het elektronisch niveau kan worden weergegeven in de LW-staafgrafiek in de zoeker en het LCD-display, en/of op het Live weergave-scherm. Selecteer bij [Elektr. waterpas] in het menu 🗖 3 of u het elektronisch niveau wilt weergeven. (🛄 p.R23)





Wanneer horizontaal (een hoek van 0°)





Wanneer 4,5° naar links gekanteld





Wanneer verticaal gehouden en 3° naar rechts gekanteld



Voorbereidingen

De draagriem bevestigen	28
Een objectief bevestigen	28
Gebruik van de batterij en lader	33
Geheugenkaart plaatsen	35
Voeding	
Basisinstellingen	
Dioptriecorrectie	40
Uw camera testen	40
Hoe functie-instellingen kunnen worden gewijzigd	43

De draagriem bevestigen

Haal het uiteinde van de riem door de driehoekige ring.



2 Maak het uiteinde van de riem vast aan de binnenkant van de gesp.



Een objectief bevestigen

- Zorg ervoor dat de camera uitgeschakeld is.
- Verwijder de dop van de cameravatting (①) en de dop van de objectiefvatting (②).

Houd de ontgrendelknop (③) ingedrukt en verwijder de dop van de cameravatting.

Zorg dat de richttekens (de rode puntjes; ④) op de camera en het objectief tegenover elkaar liggen en draai vervolgens het objectief met de klok mee.

Druk de ontgrendelknop nog niet in.

Het objectief verwijderen

Draai het objectief linksom terwijl u de ontgrendelknop ingedrukt houdt.







Verwijder de objectiefdop aan de voorzijde door het bovenste en onderste gedeelte in te drukken, zoals getoond in de afbeelding.



💋 Let op

- Kies bij het bevestigen of verwijderen van het objectief voor een omgeving die relatief vrij is van vuil en stof.
- Zorg ervoor dat de cameravattingdop op de camera aangesloten blijft als geen objectief aangesloten is.
- Sluit op het objectief de dop van de objectiefvatting en aan de voorzijde de objectiefdop aan nadat u het objectief van de camera hebt gehaald.
- Ga niet met uw vingers in de objectiefvatting van de camera en raak de spiegel niet aan.
- De camerabehuizing en objectiefvatting bevatten informatiecontacten voor het objectief. Vuil, stof of roest kunnen het elektrisch systeem beschadigen. Neem voor professionele reiniging contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken, problemen en defecten die het gevolg zijn van het gebruik van objectieven van een ander merk.

Schema voor objectiefmogelijkheden

Bij gebruik van het D FA645-objectief (voor digitale camera's) zijn alle functies van deze camera beschikbaar. Objectieven voor onze middelgrote filmcamera's kunnen ook met deze camera worden gebruikt, maar hierbij gelden de volgende beperkingen.

(🗸	: Beschikbaar	#: Beperkt	X: Niet beschikbaar)
-----	---------------	------------	----------------------

Objectief	A645	FA645	A645/FA645	A645/FA645	67
Accessoires	Alleen objectief		Met rear converter A en automatische tussenring A	Met Helicoid-tussenring *1	Met adapter 645 voor 67-objectief
Stand P/Sv/Tv/TAv	✓	✓	 ✓ 	×	×
Stand Av/M	✓	✓	 ✓ 	✓ *2	✓
Programma P-DDL automatisch flitsen	✓	✓	 ✓ 	×	×
Automatisch P-DDL-flitsen	✓	✓	 ✓ 	✓	✓
Automatisch veranderen van belichtingshoek bij gebruik van AF540FGZ, AF540FGZ II, AF500FTZ, AF360FGZ, AF360FGZ II, of AF330FTZ	×	~	×	x	×
Weergave van diafragmawaarde in zoeker op diafragmapositie A	•	~	# *4	×	×
Weergave van diafragma-aanwijzing in zoeker bij een andere positie dan $\bm{A}^{\star3}$					
AF	×	~	×	×	×
Weergave van scherpstelindicatie in zoeker in de stand MF ^{*5}	✓ *6	~	~	✔ *6	✔ *6
Lichtmetingsstand kiezen	✓	✓	✓	# *7	# ^{*7}
[Objectiefcorrectie] in het menu 🗅1	×	✓	×	×	×

- *1 Dit omvat alle soorten helicoid-tussenringen en accessoires zonder informatiecontacten.
- *2 Stop-down-lichtmeting
- *3 Afhankelijk van het objectief komen de diafragmaringwaarde en de waarde in de zoeker mogelijk niet overeen.
- *4 De diafragmawaarde van het objectief wordt weergegeven als de automatische tussenring Å of rear converter A645 2× wordt gebruikt. Het display varieert wanneer rear converter A645 1.4× wordt gebruikt met een ander objectief dan A*645 300mm F4 of FA*645 300mm F4. [Weergave van de diafragmawaarde van het objectief zoals op het objectief aangegeven staat] FA645 300mm F5.6, FA645 400mm F5.6, A*645 600mm F5.6 [Weergave van de maximale effectieve diafragmawaarde indien gecombineerd met een objectief] A645 200mm F4, FA645 200mm F4, A*645 300mm F4, FA*645 300mm F4, A645 macro 120mm F4, FA645 macro 120mm F4 [Weergave van de diafragmawaarde met een verkleining van de objectief] A645 150mm F2.8
- *5 Alleen beschikbaar als de diafragmawaarde zonder accessoires F5.6 of breder is, of als de maximale effectieve diafragmawaarde in combinatie met accessoires F5.6 of breder is.
- *6 Bij gebruik van A645 macro 120mm F4 kan de functie onbetrouwbaar worden wanneer de vergrotingsverhouding op het objectief is ingesteld tussen "1" (1:1) en "2" (1:2). (5pot) wordt altijd geselecteerd als het geselecteerde scherpstelgebied.
- *7 Ook wanneer 🖾 (Meervlaksmeting) is geselecteerd, gebruikt de camera 🖸 (Centraalmeting).

De objectiefsluiter van het LS-objectief gebruiken

De PENTAX 645LS-objectieven zijn uitgerust met een ingebouwde centraalsluiter die flitssynchronisatie met hoge snelheden mogelijk maakt.

Zet bij gebruik van een objectief met centraalsluiter op het objectief de sluitertijdring op LS.

Merk op dat bij gebruik van een objectief met centraalsluiter de volgende beperkingen gelden.

- De sluiter van het objectief kan niet worden gebruikt tijdens Live weergave.
- Ongeacht de instelling van de belichtingsfunctie op de camera werkt de camera in de stand M.
 - Het verschil met de juiste belichting wordt niet weergegeven.
 - [LS] wordt weergegeven voor de sluitertijd.
 - Zelfs wanneer u O indrukt, wordt de juiste belichting niet verkregen.
- · LW-correctie is niet beschikbaar.
 - Als u de sluitertijdring instelt op LS wanneer LW-correctie is geselecteerd, wordt LW-correctie geannuleerd.
- · Belichtingsgeheugen is niet beschikbaar.
 - Als u de sluitertijdring instelt op LS wanneer Belichtingsgeheugen is geselecteerd, wordt Belichtingsgeheugen geannuleerd.
- Continuopname, Zelfontspanner (2sec.), Afstandsbed. (3sec vertraging) en Continu opn afstandsbediening van de transportstanden zijn niet beschikbaar.
 - Als u de sluitertijdring instelt op LS wanneer Zelfontspanner (2sec) is geselecteerd, gaat de opnamestand over op Zelfontspanner (12sec).
 - Als u de sluitertijdring instelt op LS wanneer Afstandsbed. (3sec vertraging) of Continu opn afstandsbediening is geselecteerd, gaat de opnamestand over op Afstandsbediening (opname wordt onmiddellijk gemaakt).

- Opnamen maken met spiegel omhoog vergrendeld is niet beschikbaar.
 - Als u de sluitertijdring op LS instelt wanneer de spiegel omhoog staat, dan gaat de spiegel omlaag.
- · Optisch voorbeeld is niet beschikbaar.
 - Als de sluiter van het objectief vooraf is geladen, kan Digitaal voorbeeld worden gebruikt. (Hetzelfde geldt wanneer Digitaal voorbeeld wordt gebruikt om de opname met Witbalans of Aangepaste opname vooraf te bekijken.)
- Intervalopname, Belichtingsbracketing en HDR-opname zijn niet beschikbaar.
 - Als u de sluitertijdring op LS instelt als Belichtingsbracketing of HDR-opname is geselecteerd, wordt de instelling geannuleerd.
 - Als u de sluitertijdring op LS instelt als Intervalopname is geselecteerd, wordt Intervalopname geannuleerd.
- Bij Dubbelopnamen moet de sluiter van het objectief voor elke opname handmatig worden opgeladen.
- Er kan geen externe flitser worden gebruikt, zelfs niet als die aangesloten is op de flitsschoen. Zorg ervoor dat u de sync-aansluiting op het objectief gebruikt.
- Een externe flitser kan niet worden gesynchroniseerd, zelfs niet als die op de sync-aansluiting op de camera is aangesloten.
- De gekozen flitsinstelling is niet van toepassing op het maken van LS-opnamen.

Gebruik van de batterij en lader

Gebruik uitsluitend de batterij D-LI90 en batterijlader D-BC90. Deze zijn speciaal voor deze camera ontwikkeld.

De batterij opladen



- **1** Sluit het netsnoer aan op de batterijlader.
- 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
- 3 Zorg ervoor dat de markering ▲ op de batterij naar boven is gericht en plaats de batterij in de batterijlader.

Het indicatielampje brandt tijdens het opladen en gaat uit wanneer de batterij volledig opgeladen is.

4 Haal de batterij uit de batterijlader.

실 Let op

- Gebruik de batterijlader D-BC90 uitsluitend voor het opladen van de oplaadbare lithium-ion batterij D-LI90. Het opladen van andere batterijen kan schade en hitte veroorzaken.
- Vervang in de volgende gevallen de batterij door een nieuwe:
 - Indien het indicatielampje knippert of niet meer brandt na het correct plaatsen van de batterij
 - Indien de batterij sneller leeg is na het opladen (de batterij heeft het einde van de levensduur bereikt)

🤌 Memo

 De maximale oplaadtijd is circa 390 minuten (dit hangt af van de temperatuur en resterende batterijcapaciteit). Laad de batterij op in een ruimte met een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

De batterij plaatsen/uitnemen

💋 Let op

- Plaats de batterij op de juiste wijze. Als de batterij verkeerd is geplaatst, kan deze mogelijk niet meer worden verwijderd.
- Maak de elektroden van de batterij schoon met een zachte droge doek voordat u de batterij plaatst.
- Open de batterijklep niet en neem de batterij niet uit het compartiment als de camera aan staat.
- Wees voorzichtig: de camera of de batterij kan heet worden als u de camera gedurende langere tijd gebruikt.
- Als u camera langere tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterijen. De batterij kan gaan lekken en de camera beschadigen als deze gedurende een lagere periode waarin de camera niet gebruikt, geplaatst blijft. Laad de batterij gedurende 30 minuten op, als de verwijderde batterij zes maanden of langer niet gebruikt wordt, voordat u deze gaat opbergen. Zorg dat u daarna de batterij iedere zes tot twaalf maanden oplaadt.
- Bewaar de batterij op een plek waar de temperatuur op of beneden de kamertemperatuur blijft. Vermijd plekken met hoge temperaturen.

Open de klep van het batterijcompartiment.

Trek de ontgrendelingsknop van de batterijklep omhoog, draai deze naar OPEN om te ontgrendelen en trek vervolgens de klep open.

Houd de batterij met de markering ▲ naar de buitenzijde van de camera gericht, en plaats de batterij naar binnen totdat deze vast op zijn plaats zit.

De batterij verwijderen

Duw de batterijvergrendelingsknop in de richting van ③.

3 Sluit de klep van het batterijcompartiment.

Draai de ontgrendelknop van de batterijklep naar CLOSE om te vergrendelen.



Batterijvergrendelingsknop





• Indicatie batterijniveau

U kunt de resterende batterijcapaciteit controleren met behulp van de batterijniveau-indicator op de monitor (wanneer de monitor in de standby-stand staat) of op het LCD-display.

Monitor	LCD-display	Batterijniveau
(Groen)		Batterij is vol.
(Groen)		Batterij is één derde leeg.
Caeel)		Batterij is twee derde leeg.
(Rood)	☐ brandt	Batterij is bijna leeg.
(Eatterij leeg]	 ☐ knippert 	De camera gaat uit na weergave van het bericht. (De indicatie op het LCD-display blijft knipperen.)

🤌 Memo

- Het batterijniveau wordt mogelijk niet correct weergegeven als de camera bij lage temperaturen wordt gebruikt of wanneer lange tijd continuopnamen worden gemaakt.
- De batterijen kunnen bij lage temperaturen tijdelijk minder goed functioneren. Houd bij gebruik van de camera in een koud klimaat extra batterijen bij de hand, die u warm houdt in uw zak. Bij het bereiken van kamertemperatuur worden de batterijprestaties weer normaal.
- Zorg ervoor dat u extra batterijen bij u hebt als u naar het buitenland gaat of een groot aantal opnamen wilt maken.
- Gebruik bij langdurig cameragebruik de optionele netvoedingsadapterset. (p.35)
- Het batterijniveau wordt niet weergegeven bij gebruik van de netvoedingsadapter.
Gebruik van de netvoedingsadapter

We adviseren u gebruik te maken van de optionele netvoedingsadapterset K-AC132 als u de monitor langdurig gebruikt of de camera aansluit op uw computer of audiovisueel apparaat.

- Zorg dat de camera is uitgeschakeld en open het aansluitingenklepje.
- 2 Breng de markering ▲ op de DC-aansluiting van de netvoedingsadapter en op de DC-ingang van de camera op één lijn en maak de verbinding.



3 Sluit het netsnoer aan op de netvoedingsadapter en steek het netsnoer vervolgens in het stopcontact.

💋 Let op

- Zorg dat de camera is uitgeschakeld alvorens de netvoedingsadapter aan te sluiten of los te maken.
- Zorg ervoor dat de kabels goed aangesloten zijn op de aansluitpunten. De geheugenkaart of de gegevens kunnen beschadigd raken indien de verbinding met de netstroom wordt verbroken terwijl er op de kaart wordt gewerkt.
- Bij gebruik van de netvoedingsadapter wordt de batterij in de camera niet opgeladen.
- Lees vóór gebruik van de netvoedingsadapterset eerst de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Geheugenkaart plaatsen

Met deze camera kunnen de volgende geheugenkaarten worden gebruikt.

- SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart, en SDXC-geheugenkaart
- Eye-Fi-kaart
- · Flucard compatibel met deze camera

Deze kaarten worden in deze handleiding geheugenkaarten genoemd.

Ideaal is het gebruik van een geheugenkaart met hoge snelheid en grote capaciteit.

실 Let op

- Een geheugenkaart moet met deze camera worden geformatteerd voordat de kaart kan worden gebruikt. (C "Formatteren van een geheugenkaart" p.39)
- Zorg ervoor dat de camera uitgeschakeld is.
- 2 Schuif de kaartklep in de richting van 1.



Breng de kaart volledig naar binnen in de geheugenkaartsleuf, met het etiket van de geheugenkaart naar de monitor gericht.

Steek een geheugenkaart in de SD1-sleuf of SD2-sleuf of in beide sleuven.

Als u een Eye-Fi-kaart of Flucard gebruikt, plaats deze dan in de SD2-sleuf.

De geheugenkaart verwijderen

Duw de kaart eerst weer naar binnen.



4 Sluit de kaartklep, en schuif deze in de tegengestelde richting van ①.

💋 Let op

- Zorg ervoor dat de kaartklep goed gesloten is. De camera werkt niet als de kaartklep open is.
- Schakel de stroom niet uit en verwijder de geheugenkaart niet wanneer het kaartlampje brandt.
- Gebruik een snelle geheugenkaart als u video opneemt. Als de snelheid waarmee wordt geschreven, achterblijft bij de snelheid waarmee wordt opgenomen, kan het schrijven tijdens het opnemen worden afgebroken.

Memo

Voorbereidingen

Voeding

Zet de hoofdschakelaar op [ON].

Als u na aankoop van de camera deze voor de eerste keer inschakelt, verschijnt het scherm [Language/言語].

🤌 Memo

- · Zet de camera altijd uit wanneer deze niet in gebruik is.
- De camera wordt automatisch uitgeschakeld als u er gedurende bepaalde tijd niet mee werkt (Auto Uitsch.). Als de camera automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt u die weer in of druk op ontspanknop of
- Standaard wordt de camera automatisch uitgeschakeld na 1 minuut inactiviteit. U kunt deze instelling wijzigen met de optie [Auto Uitsch.] in het menu ▲3. (□ p.R41)

Basisinstellingen

Taal instellen

Als u na aankoop van de camera deze voor de eerst keer inschakelt, verschijnt het scherm [Language/言語] op de monitor. Voer de procedure hieronder uit om de weergavetaal en de huidige datum en tijd in te stellen.

Gebruik ▲ ▼ ◀ ► om de gewenste taal te selecteren en druk op .

Het scherm [Basisinstellingen] verschijnt in de geselecteerde taal.

Basisinstellingen	
Language/言語	Nederlands 🕨
Amsterdam	
Tekstformaat	Stand.
instellingen	voltooid
MEND Annul.	

2 Druk op ▼.

De cursor gaat naar 🖨 (Thuistijd).

Als de thuistijd goed is ingesteld, ga dan verder naar Stap 7 op p.38.

3 Druk op ►.

Het scherm [1 Thuistijd] verschijnt.

Gebruik ◄ ► om een stad te selecteren.

Gebruik 🐨 om de regio te wijzigen.



Druk op ▼.

De cursor gaat naar [Zomertijd].

Gebruik $\blacktriangleleft \triangleright$ om $\overline{\bowtie}$ of \Box te selecteren en druk op 🕮.

Basisinstellingen

Language/言語

instellingen voltoo

Amsterdam

Basisinstellingen

Language/言語

Amsterdam

Tekstformaat

(IIII) Annul.

Nederlands

Stand.

Groot

Nederlands

Stand.

OR OK

OR OK

Het scherm [Basisinstellingen] verschiint weer.

Druk op ▼.

De cursor gaat naar [Tekstformaat].

Druk op ▶, gebruik ▲ ▼ om [Stand.] of [Groot Auto belichtinal te selecteren. en druk op 🚳.

Door [Groot Auto belichting] te selecteren wordt de tekstgrootte van de geselecteerde menu-items groter.

Druk op ▼ om [instellingen voltooid] te selecteren en druk op 🚳.

Het scherm [Datum instellen] verschijnt.

Memo

- U hebt de keuze uit 75 steden voor de thuis- en bestemmingstijd. (**D** p.R35)
- · In deze handleiding worden de menuschermen vanaf nu getoond met [Tekstformaat] ingesteld op [Stand.].
- · Om instellingen in verband met de taal, thuistijd of tekstgrootte te wijzigen, gebruikt u het menu \checkmark 1, (\square p.R35)

Datum instellen

Op het scherm [Datum instellen], drukt u op de knop ► en gebruik ▲ ▼ om de datumnotatie te selecteren. Selecteer [dd/mm/ii]. [mm/dd/ii] of [jj/mm/dd].



Druk op ▶, en gebruik ▲ ▼ om 24h of 12h te selecteren.

Druk op ▶.

Het kader keert terug naar [Datumnotatie].

Druk op ▼ en vervolgens op ►.

Het kader gaat naar de maand indien de datumnotatie is ingesteld op [mm/dd/ii].

Gebruik ▲ ▼ om de maand. dag en het jaar in te stellen.

Datum	instellen		\neg
Datum	notatie	dd/mm/jj	24h
Dat,		< 01/01/201	4
Tijd		00:00	
	instellingen		
	nul.	(R) O K

6 Stel de tiid op dezelfde manier in.

Als u [12h] selecteert in stap 2, verandert de camera in am (vóór de middag) en pm (na de middag), naargelang het tijdstip.

Het statusscherm wordt weergegeven en de camera schakelt over naar de standby-stand.

Het aantal seconden wordt op 0 gezet wanneer 🚳 wordt ingedrukt.

∫Datum instellen	J
Datumnotatie	dd/mm/jj 24h
Dat,	05/05/2014
Tijd	10:00
instelling	en voltooid
(MEND) Annul.	OT OK

👂 Memo

- Als u op (IIII) drukt wanneer u de datum en tijd instelt, dan worden de instellingen geannuleerd en schakelt de camera over op de standby-stand. Het scherm [Basisinstellingen] of het scherm [Datum instellen] verschijnt opnieuw als het toestel weer ingeschakeld wordt.
- De datum en tijd wijzigt u met het menu ▲1. (□ p.R35)

Formatteren van een geheugenkaart

₹4

Een geheugenkaart moet met deze camera worden geformatteerd voordat de kaart kan worden gebruikt.

1 Druk op 💷 .

Het menu D1 verschijnt.



2 Draai aan A of S om het menu A weer te geven.

3 Gebruik ▲ ▼ om [Formatteren] te selecteren en druk op ►.

Het scherm [Formatteren] verschijnt.

- Gebruik ▲ ▼ om de betreffende geheugenkaartsleuf te selecteren en druk op ►.
- Druk op ▲ om [Formatteren] te selecteren en druk op .

Het formatteren begint. Nadat de kaart is geformatteerd verschijnt het menu 34 weer.

6 Druk op 💷.

De camera keert terug naar de standby-stand.

실 Let op

- Verwijder de geheugenkaart tijdens het formatteren niet. De kaart kan anders beschadigd raken.
- Bij formatteren worden alle gegevens verwijderd, beveiligde en onbeveiligde.

🤌 Memo

• Wanneer een geheugenkaart wordt geformatteerd, wordt het volumelabel "645Z" aan de kaart toegewezen. Als deze camera op een computer wordt aangesloten, wordt de geheugenkaart herkend als een verwisselbare schijf met de naam "645Z".

Pixeluitlijning Stofalarm Sensor stofvrij maken Sensor reinigen Formatteren Infolopties firmware

Formatteren

SD2

∫Formatteren Alle gegevens op SD1-geh.kaart worden gewist Formatteren Annuleren 3©0K

Dioptriecorrectie

U kunt de dioptrie aanpassen van ca. -3,5 t/m +2,0 m⁻¹.

Draai aan de dioptriecorrectiering totdat de scherpstellingshaakjes op het scherpstellingsscherm scherp zijn gesteld terwijl u door de zoeker kijkt.



Draai de dioptriecorrectiering met de klok mee voor een negatieve waarde en tegen de klok in voor een positieve waarde.

De grote oogschelp bevestigen

Bevestig de grote oogschelp 645 O-EC107 zoals vereist.

Rek de rand van de grote oogschelp lichtjes uit en bevestig de oogschelp op de camera zodat deze de standaardoogschelp bedekt.



Uw camera testen

Opnamen maken

Maak een aantal testopnamen om te controleren of de camera goed werkt.

- Zet de camera aan.
- 2 Draai de Foto/video-kiezer 🗅.



Draai aan de functiekiezer terwiil u de vergrendelknop van de functiekiezer indrukt.

Verarendelknop functiekiezer



Functie-indicatie

De geselecteerde belichtingsfunctie wordt weergegeven op de monitor (Hulpdisplay).

C-Instellingen van het hulpdisplay (**D** p.R36)



Bekijk het onderwerp door de zoeker en druk op de ontspanknop.

De gemaakte opname wordt weergegeven op de monitor (Momentcontrole).

Beschikbare bedieningshandelingen tijdens momentcontrole

6	Wist het beeld.
Sense .	Vergroot de opname.
ÆÐ	Slaat de RAW-opname op (alleen wanneer een JPEG-opname was gemaakt en de gegevens in de buffer blijven).

Memo

 U kunt een voorbeeld bekijken op de monitor, en de velddiepte beoordelen voordat u opnamen maakt (p.73).

- U kunt voor momentcontrole de werking en scherminstellingen hiervan instellen bij [Momentcontrole] in het menu 14. (🛄 p.R24).
- U kunt bij [Geluidseffecten] in het menu 1 de instellingen wijzigen voor de pieptoon die klinkt wanneer scherp is gesteld. (p.R36)

Opnamen met Live weergave

Druk op 💵 bij Stap 4 op p.41. De Live weergave wordt op de monitor getoond.



Breng het onderwerp binnen het AF-kader op de monitor en druk de ontspanknop tot halverwege in.



AF-kader

Beschikbare handelingen tijdens Live weergave

œ	Vergroot de opname. Gebruik ☞ om de vergroting te wijzigen (tot 16×). Gebruik ▲ ▼ ◀ ► om het gebied te wijzigen dat moet worden vergroot. Druk op • om het weergavegebied naar het midden terug te zetten. Druk op • om terug te keren naar de enkelbeeldweergave.
LV	Sluit de instellingen van Live weergave af.

De volgende stappen zijn hetzelfde als bij opnamen maken met de zoeker.

Opnamen bekijken

U kunt gemaakte opnamen weergeven.

1 Druk op 🖾.

De camera komt in de weergavestand en de laatst gemaakte opname (die met het hoogste bestandsnummer) wordt op de monitor weergegeven (enkelbeeldweergave).



2 Bekijk de gemaakte opname.



Beschikbare bewerkingen

∧ Anaar links</th <th>Geeft de vorige opname weer.</th>	Geeft de vorige opname weer.
►/▲ naar rechts	Geeft de volgende opname weer.
6	Wist de opname. (p.79)
The second secon	Vergroot de opname (tot 16×). (p.80) Gebruik ▲ ▼ ◀ ▶ om het gebied te wijzigen dat moet worden vergroot. Druk op • om het weergavegebied naar het midden terug te zetten. Druk op • om terug te keren naar de weergave van de volledige opname.
🐼 naar links	Gaat over op de miniatuurweergave (p.81).
112	Wisselt tussen de SD1- en SD2-kaart.
Æ	Slaat de RAW-opname op (alleen wanneer een JPEG-opname was gemaakt en de gegevens in de buffer blijven).
(NFO)	Wijzigt het type informatie dat wordt weergegeven (p.21).

Memo

- Wanneer AB RAWE op de monitor wordt weergegeven, kan de JPEG-opname die zojuist is gemaakt, ook worden opgeslagen in de RAW-indeling (RAW-data opslaan).
- Zie "Weergave- en verwerkingsfuncties" (p.77) voor meer informatie over weergavefuncties.
- Gebruik de bijgeleverde software "Digital Camera Utility 5" om foto's weer te geven op een computer. (C "Gebruik van een computer" p.95)

Hoe functie-instellingen kunnen worden gewijzigd

De camerafuncties en de instellingen hiervan kunnen op de volgende manieren worden geselecteerd en gewijzigd.

Richtingsknoppen	Druk op ▲ ▼ ◀ ► in de standby-stand.	
Bedieningspaneel	Druk op INP in de standby-stand. (in deze handleiding aangegeven met het pictogram IIII)	
Menu's	Druk op 💷.	

De richtingsknoppen gebruiken

U kunt de richtingsknoppen in de standby-stand gebruiken om de functies rechtstreeks in te stellen.

▲	Transportstand	p.61
▼	Flitsinstelling	p.69
◄	Witbalans	p.58
►	Aangepaste opname	p.74



De volgende procedure legt als voorbeeld uit hoe u de flitsinstelling instelt.

Druk op ▼ in de standbystand.

Het instelscherm van de flitsinstelling verschijnt.



Gebruik ◀ ► om een flitsinstelling te selecteren.



3 Druk op 🚳.

De camera keert terug naar de standby-stand.

Het bedieningspaneel gebruiken

U kunt vaak gebruikte opnamefuncties instellen.

De volgende procedure legt als voorbeeld uit hoe u [Ruisond. lange sltrtijd] instelt.

Druk op (NEO) in de standbystand.

Het bedieningspaneel wordt weergegeven.



Selecteer met ▲ ▼ ◀ ► het item waarvan u de instelling wilt wijzigen.

Alleen items die kunnen worden ingesteld, kunnen worden geselecteerd.

Gebruik A of To om instellingen te wijzigen.

Druk op 🗭 om voor het geselecteerde item het gedetailleerde instellingenscherm op te roepen, en druk nogmaals op 🚳 om de wijziging van de instelling te bevestigen.

🖡 Druk op 💷 .

De camera keert terug naar de standby-stand.

ISO AUTO-instelling Instelbereik		► E	12345	
ISC AUTO	100-32	200 ၂	(jure	Suro
011	D N	011	(i)on	HDR OFF
→ 11 2	JPEG	Lå	ISONR Auto	NR Auto
•				
05/05/2014 10:30 AM				

Ruison Auto	Ruisond. lange sltrtijd Auto		¥۵ ع	12345
ISO AUTO	100-3	200	(jure	Sauro
OFF	D N	OFF	(CON	HDR OFF
→ 11 [2]	JPEG	Lå	ISONR AUTO	AITO .
•				
05/05/	2014	10:30 A	М	

Werken met de menu's

Dit deel gaat over het gebruik van de menu's: [Dopnamemodus], [Video], [Weergeven], [Instellen] en [Pers.instelling]. De volgende procedure legt als voorbeeld uit hoe u [Ruisond. lange sltrtijd] in het menu 2 instelt.

Druk op **ID** in de standby-stand.

Het menu **1** verschijnt op de monitor.

Druk op ► of draai naar rechts.

Telkens wanneer $u \triangleright$ indrukt, verandert het menu in de volgende volgorde: $\Box 2$, $\Box 3$, $\Box 4$, $\Box 1$... $\Box 1$. Wanneer \bigtriangleup naar rechts wordt gedraaid, verandert de categorie in de volgende volgorde: $\Box 1$, $\Box 1$, $\Box 1$, $\checkmark 1$, C 1.

Gebruik ▲ ▼ om een item te selecteren en druk op ►.

Beschikbare instellingen worden weergegeven.

Gedetailleerde instellingen worden weergegeven in het submenu.



MENU



∫ ഥ1 <u>2</u> 3 4	<u>Hero</u>
Instellingen D-range	סונים אינה
ISU AUTO-Instelling	ISONR
Ruisond, lange sitrtiid	AUTO
Programmalijn	Normal
GPS	
(IIII) Einde	

Gebruik ▲ ▼ om een item te selecteren en druk op ^I.

Stel vervolgens andere items in. Druk op (IIII) om het menu te sluiten en terug te keren naar het scherm dat werd weergegeven voordat een menu-item werd geselecteerd.

∫ © 1 2 3 4	Carre Ante
Instellingen D-range	Sonr
ISO AUTO-instelling	Sonr
Ruisond. hoge ISO-wrd	Sonr
Ruisond. lange strttijd	Sonr
Programmalijn	Sonr
GPS	Sonr
(MEND) Annul.	@ OK

💋 Let op

 Uw instellingen worden misschien niet opgeslagen als de camera verkeerd uitgeschakeld wordt (bijvoorbeeld door het verwijderen van de batterijen terwijl de camera aanstaat).

Memo

- Druk op III om de eerste tab van het menu weer te geven dat van toepassing is op de huidige camera-omstandigheden. Om eerst de laatst geselecteerde tab weer te geven, stelt u dit in bij [23. Menulocatie opslaan] in het menu C4. (III p.R50)
- · Zie "Menutoelichting" voor informatie over elk menu.
 - 🗅 Menu Opnamemodus 🛄 p.R19
 - 📌 Menu Video 🛄 p.R31
 - 🕨 Menu Weergeven 🛄 p.R33
 - 🔧 Menu Instellen 🛄 p.R35
 - C Menu Pers.instelling 🛄 p.R47

MEMO

Opnamefuncties

Scherp stellen	48
Belichtingsvoorkeur	51
Video-opname	56
Witbalans	58
Transportstand	61
Flitsinstelling	69
Voorbeeld	73
Aangepaste opname	74

Scherp stellen

De scherpstellingsstand selecteren

Kies voor de scherpstelling tussen de stand AF en MF op het objectief.



De autofocusmethode voor het maken van opnamen met de zoeker verschilt van die voor het maken van opnamen met Live weergave.

Opnamen maken met de zoeker	DDL-autofocus op basis van Phase Matching: Kies tussen AF.S en AF.C . Stel het scherpstelgebied in met behulp van de AF-punten. (p.49) Een snellere autofocusprestatie dan contrastdetectie AF is mogelijk.
Opnamen maken	Contrastdetectie AF:
met Live weergave	Gezichtsdetectie en tracering zijn beschikbaar. (p.50)

👂 Memo



• U kunt de AF-scherpstellingspositie instellen bij [24. AF-aanpassing] in het menu **C**4. (

Instellen van de AF-modus bij het maken van opnamen met de zoeker

Gebruik de kiezer van de AF-modus op de camera om AF.S of C te selecteren.



AF.S Autofocus/ Eén opname	Vergrendelt de scherpstelling op de plaats waa het onderwerp wordt scherp gesteld.	
C (AF.C) Autofocus/ Continu	Past de scherpstelling voortdurend aan om het onderwerp te blijven scherp stellen. Zelfs als het onderwerp niet scherp is gesteld, kan de sluiter worden ontspannen. De camera spoort het onderwerp automatisch op als dit tijdens de scherpstelling beweegt.	

Memo

Het scherpstelgebied (AF-punt) selecteren

 Draai aan se terwijl u op ab drukt.



-54321 1234+5

左 🗆 AW8 🕾

▶ ID JPEG1234

12 JPEG1234

Het AF-gebied verschijnt op het statusscherm en LCD-display.

Auto (27 AF-punten)	De camera kiest uit 27 AF-punten automatisch het optimale scherpstelgebied. (Standaardinstelling)
Zoneselectie	De camera kiest uit 9 AF-punten automatisch het optimale scherpstelgebied.
Selecteren	Stelt het scherpstelgebied in op het punt dat door de gebruiker uit 27 punten is geselecteerd.
Uitgebr. I AF-gebied (S)	Stelt het scherpstelgebied in op het punt dat door de gebruiker uit 27 punten is geselecteerd. Als het onderwerp uit het geselecteerde scherpstelgebied verdwijnt nadat het scherp is gesteld, worden 8 perifere punten als backup-punten gebruikt Niet beschikbaar in de stand AF.S .

٩ <u>ää</u> M	Uitgebr. AF-gebied (M)	Stelt het scherpstelgebied in op het punt dat door de gebruiker uit 27 punten is geselecteerd. Als het onderwerp uit het geselecteerde scherpstelgebied verdwijnt nadat het scherp is gesteld, worden 24 perifere punten als backup-punten gebruikt. Niet beschikbaar in de stand AF.S .
\$ <u>666</u>	Uitgebr. AF-gebied (L)	Stelt het scherpstelgebied in op het punt dat door de gebruiker uit 27 punten is geselecteerd. Als het onderwerp uit het geselecteerde scherpstelgebied verdwijnt nadat het scherp is gesteld, worden 26 perifere punten als backup-punten gebruikt. Niet beschikbaar in de stand AF.S .
•	Spot	Selecteert het midden van de 27 punten als scherpstelgebied.

Ga verder naar Stap 2 als er een andere stand dan 🜌 of 🖬 geselecteerd is.

2 Selecteer het gewenste AF-punt.

Het AF-punt verschijnt in de zoeker.



Beschikbare bewerkingen

▲▼◀►	Wijzigt het AF-punt.
OK	Plaatst het AF-punt terug in het midden.
8	Wijzigt de functie van de pijltoetsen (▲▼◀►) in die voor AF-punt wijzigen of directe bediening van de toetsen.



- Als het AF-punt kan worden gewijzigd, verschijnt 🔄 in de zoeker.
- U kunt ook het AF-punt instellen met [Actief AF-gebied] in het bedieningspaneel.

- Sommige AF-punten kunnen niet worden geselecteerd. Dit hangt af van het objectief of de accessoires die worden gebruikt. (p.30)

Instellen van de AF-modus tijdens Live weergave

U kunt bij het maken van opnamen met Live weergave een autofocusstand kiezen.

1 Draai aan 🐨 terwijl u op 📾 drukt.



Het scherm voor selectie van een autofocusstand verschijnt.



Ø	Gezichtsherkenning	Detecteert en traceert gezichten van mensen. (standaardinstelling) Het detectiekader voor het belangrijkste gezicht voor AF en AE wordt in geel weergegeven.
	Traceren	Volgt het onderwerp dat scherp is gesteld. De sluiter kan zelfs worden ontspannen als het onderwerp niet scherp is.
Auto	Meerdere AF-punten	Het scherpstelgebied wordt ingesteld op het gewenste gebied. De sensor is verdeeld in 35 gebieden (7 horizontaal bij 5 verticaal), en u kunt kiezen uit een breder of smaller scherpstelgebied door gebruik te maken van 1, 9, 15 of 21 van die 35 beschikbare gebieden.
•	Selecteren	Het scherpstelgebied wordt ingesteld op basis van het aantal pixels.
•	Spot	Stelt het scherpstelgebied in op een beperkt gebied van het midden.

Ga verder naar Stap 2 als i of 💿 wordt geselecteerd.

2 Druk op 🐵.

Het scherm verschijnt waarin het AF-gebied kan worden ingesteld.

3 Selecteer het AF-gebied.

Gebruik het frame dat op de monitor verschijnt voor het wijzigen van de positie en de grootte van het AF-gebied.



Beschikbare bewerkingen

AV4Þ	Wijzigt de positie van het AF-gebied.	
	Vergroot/verkleint de grootte van het AF-gebied (als IIIII geselecteerd is).	
0	Zet het AF-gebied terug naar het midden.	

4 Druk op 🗷 .

Het AF-gebied wordt ingesteld.

실 Let op

 Als geselecteerd wordt, dan werkt het gebruik van de scherpstelvergrendeling (compositie-afstelling terwijl de ontspanknop half ingedrukt is) niet.

🤌 Memo

- U kunt ook een autofocusstand voor Live weergave kiezen bij [Contrast-AF] van [Live weergave] in het menu ¹3 of [Contrast-AF] in het bedieningspaneel. (¹ p.R23)
- Wanneer [Scherpe contouren] van [Live weergave] in het menu
 3 of [Scherpe contouren] in het bedieningspaneel is ingeschakeld, dan wordt de contour van het scherp gestelde onderwerp benadrukt en is het gemakkelijker om de scherpstelling te controleren. (p.R23)

Belichtingsvoorkeur

De lichtmetingsstand selecteren

Draai aan de lichtmetingskiezer.

De ingestelde lichtmetingsstand wordt weergegeven op het statusscherm, het scherm van de Live weergave en in de zoeker.



	0	Meervlaks	Meet de helderheid in meerdere verschillende zones van de sensor. Op locaties met tegenlicht wordt in deze stand de belichting automatisch aangepast.
Centraal		Centraal	Meet de helderheid met een nadruk op het midden van de sensor. De gevoeligheid wordt groter in het midden en ook in omstandigheden met tegenlicht wordt geen automatische afstelling uitgevoerd.
	•	Spot	Meet de helderheid alleen in een beperkt gebied in het midden van de sensor. Bruikbaar wanneer het onderwerp klein is.

Memo

Timer van de belichtingsmeting

Stel de tijd voor belichtingsmeting in bij [3. Bedrijftijd lichtmtr] in het menu C1. (\square p.R47)

De gevoeligheid instellen

U kunt de gevoeligheid instellen op [AUTO] of op een waarde in het bereik van ISO 100 t/m 204800 (ISO 100 t/m 3200 voor de stand)

Draai aan 🐨 terwijl u op 🔞 drukt.

Druk op **O** terwijl u op **SO** drukt om over te gaan op [AUTO].



Memo 🛛

- Stel het bereik in voor automatische gevoeligheidscorrectie bij [ISO AUTO-instelling] in het menu 2 of in het bedieningspaneel.
 (
 p.R21)

- De beeldsnelheid voor continuopname kan lager worden wanneer de gevoeligheid hoog is.

De belichtingsfunctie wijzigen

De volgende belichtingsfuncties zijn beschikbaar.

(✓: Beschikbaar ×: Niet beschikbaar)

Belichtingsfunctie	Functie	Belichtingscorrectie	Sluitertijd wijzigen	Diafragma wijzigen	Gevoeligheid wijzigen
P Programma	Stelt in overeenstemming met de programmalijn automatisch de sluitertijd en diafragmawaarde in. Met 2000 for two kunt u wisselen tussen sluitertijdvoorkeuze en diafragmavoorkeuze.	~	~	~	~
Sv Gevoel. voorkeuze Auto belichting	U kunt de gewenste gevoeligheid instellen.	~	×	×	Anders dan AUTO
Tv Sl.tijd voorkeuze Auto belichting	U kunt de gewenste sluitertijd instellen.	~	~	×	~
Av Diafr. voorkeuze Automatische belichting	U kunt de gewenste diafragmawaarde instellen.	~	×	~	~
TAv Sl.tijd & diafr. voorkeuze Automatische belichting	Stelt de gevoeligheid automatisch in volgens de ingestelde sluitertijd en diafragmawaarde.	~	~	~	Alleen AUTO
M Handm. belichting	U kunt belichtingsparameters instellen.	~	~	~	Anders dan AUTO
B Tijd(B) opname	Tijdopnamen	×	×	~	Anders dan AUTO
X Flitser X-sync snelheid	De sluitertijd is vergrendeld op 1/125 seconde. Gebruik dit bij een flitser die de sync-snelheid niet automatisch instelt.	~	×	~	Anders dan AUTO
U1/U2/U3 Gebruikersinstellingen (USER)	Hiermee kunt u opnamen maken via de eerder opgeslagen belichtingsfunctie en -instellingen.	_	_	_	_

Memo

- Sla de instellingen op in U1, U2, of U3 bij [USER-stand opslaan] in het menu 14. (III p.R27)
- Draai aan de functiekiezer terwijl u op de vergrendelknop van de functiekiezer drukt.



Gebruik A of To om instellingen te wijzigen.



en/of verschijnt op het statusscherm naast de instelling die wordt gewijzigd.



De waarde die gewijzigd kan worden, is in de zoeker onderstreept.

en/of verschijnt of verschijnen op het LCD-display voor de waarde die kan worden gewijzigd.

Tijdens de Live weergave verschijnt ▶ voor de waarde die kan worden gewijzigd.



30 F45/

IND



👂 Memo

- Wanneer de gevoeligheid ingesteld is op een bepaalde waarde, kan het gebeuren dat u geen juiste belichting verkrijgt met de geselecteerde sluitertijd en diafragmawaarde.
- In de stand M of X wordt het verschil ten opzichte van de juiste belichting weergegeven in de LW-staafgrafiek terwijl de belichting wordt aangepast.
- In de stand B kan de transportfunctie niet worden ingesteld op Continuopname, Dubbelopnamen+Continu, Intervalopname, Intervalcompositie of Belichtingsbracketing.
- Voor elke belichtingsfunctie kunt u in de camera instellen welke functies worden geactiveerd wanneer aan A of wordt gedraaid of O wordt ingedrukt. Stel dit in bij [Instelling e-knoppen] in het menu D 4. (D p.R24)

Belichtingscorrectie

De compensatiewaarde kan worden ingesteld tussen -5 en +5 LW (-2 en +2 LW in de stand 异).

Draai aan T terwijl u op drukt.

Tijdens compensatie wordt weergegeven op het statusscherm, het scherm van Live weergave, het LCD-display en in de zoeker. Druk op **O** terwijl u op **2** drukt om terug te gaan naar 0.0.



Belichtingsgeheugen

Belichtingsgeheugen is de functie die de belichting vergrendelt alvorens een opname te maken.

1 Druk op 🖽.

Wanneer het belichtingsgeheugen wordt ingesteld, dan wordt ★ weergegeven op het statusscherm, het scherm van Live weergave, het LCD-display en in de zoeker.



🤌 Memo

• De belichting blijft in het geheugen gedurende 2 keer de hoeveelheid van de timer van de belichtingsmeting, zelfs nadat u de knop (19) loslaat.

- U hoort een geluidssignaal wanneer u ▲ indrukt. U kunt de instelling wijzigen bij [Geluidseffecten] in het menu ▲ 1.
 (□ p.R36)
- Als Belichtingsgeheugen ingesteld staat op M, kunt u de sluitertijd en diafragmawaarde wijzigen terwijl u de belichtingswaarde behoudt.
- Belichtingsgeheugen is niet beschikbaar in de stand B of X.
- Als u één van de volgende handelingen verricht, wordt het belichtingsgeheugen geannuleerd.
 - Wanneer ALD opnieuw wordt ingedrukt
 - Wanneer D, MEND, of MED wordt ingedrukt
 - · Wanneer aan de functiekiezer wordt gedraaid
 - · Wanneer het objectief wordt verwisseld
 - Wanneer de diafragmaring van het objectief met een openingspositie A wordt ingesteld op A of in een andere positie wordt gezet dan A
- Bij gebruik van een zoomobjectief waarvan het maximale diafragma afhankelijk is van de brandpuntsafstand, zijn de sluitertijd en diafragmawaarde afhankelijk van de zoompositie terwijl Belichtingsgeheugen is geactiveerd. De belichtingswaarde verandert echter niet en er wordt een opname gemaakt met het helderheidsniveau wanneer Belichtingsgeheugen is ingesteld.
- De belichting kan worden vergrendeld wanneer de scherpstelling is vergrendeld. Stel dit in bij [4. AE-L met AF lock] in het menu C1.
 (
 p.R47)

Video-opname

Draai de foto/video-kiezer naar L



Live weergave wordt getoond.

Geluid



Opnametijd

2 Stel scherp op het onderwerp.

Druk in de stand **AF** de ontspanknop half in.

3 Druk op ●.

De video-opname start.

In de linkerbovenhoek van de monitor knippert "REC" en de grootte van het bestand dat wordt opgenomen, wordt weergegeven.



🖡 Druk opnieuw op 🖲.

De video-opname stopt.

💋 Let op

- Wanneer u een video opneemt met geluid, worden ook de bedieningsgeluiden van de camera opgenomen.
- Als de interne temperatuur van de camera tijdens het maken van opnamen te hoog oploopt, wordt het opnemen mogelijk stopgezet.

🤌 Memo

- Het opnemen kan ook worden gestart of gestopt door de ontspanknop volledig in te drukken.
- U kunt de video-instellingen wijzigen in het menu #1 of in het bedieningspaneel. (I p.R31) Wanneer [Belichtingsvoorkeur] is ingesteld op \$\$, \$\$, \$\$, of \$\$, kunt u de belichting instellen voordat u opnamen maakt.
- U kunt video opnemen tot maximaal 4 GB of 25 minuten. Als de geheugenkaart vol is, stopt het opnemen.

Gebruik van een externe microfoon

U kunt een in de handel verkrijgbare stereomicrofoon aansluiten op de microfoonaansluiting van de camera om stereogeluid op te nemen. Met een externe microfoon verkleint u ook de kans dat de geluiden worden opgenomen die gepaard gaan met het bedienen van de camera.



De volgende specificaties worden aanbevolen voor externe microfoons.

Plug Stereominiplug (\$43,5 mm)	
Formatteren	Stereo electreet condensator
Voeding	Plug-in-voedingsmethode (werkspanning van 2,0 V of lager)
Impedantie	2,2 kΩ

Als de externe microfoon tijdens de opname wordt losgemaakt, wordt er geen geluid opgenomen.

Filmopnamen weergeven

Toon de af te spelen video in de enkelbeeldweergave van de weergavestand.



Beschikbare bewerkingen

A	Speelt de video-opname af of last een pauze in.
•	Springt een beeldje vooruit (tijdens pauze).
Druk op de knop ► en houd deze ingedrukt	Speel snel vooruit af.
•	Springt een beeldje achteruit (tijdens pauze).
Druk op de knop ◀ en houd deze ingedrukt	Speelt snel achteruit af.
▼	Stopt de weergave.
	Past het volume aan (21 niveaus).
AEL	Slaat de weergegeven opname op als JPEG-bestand (tijdens pauze).

Memo

 Met [Video bewerken] van het weergavepalet kunnen video's worden gesplitst of geselecteerde beeldjes worden gewist. (p.89)

Witbalans

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

Instelling		Kleurtemperatuur
AWB	AWB Automatische w (standaardinste ^Ⅲ _A Meervoud. auto	itbalans ling) Ca. 4000 tot 8000K n. witbalans
崇	Daglicht	Ca. 5000K
₫ѧ	Schaduw	Ca. 8000K
ත	Bewolkt	Ca. 6000K
鵥	 Neonlicht - Dag Neonlicht - Dag Neonlicht - Cag Neonlicht - Koe Neonlicht - War 	icht kleuren Ca. 5700K icht wit Ca. 4700K wit Ca. 4200K n wit Ca. 3500K
*	Lamplicht	Ca. 2850K
₽ ₩B	Flitser	Ca. 5400K
CTE	Kleurtemperatuurverbetering –	
Ð	Manuele witbalans 1 t/m 3 –	
К	Kleurtemperatuur 1 t/m	Ca. 2500 t/m 10.000K

👂 Memo

1 Druk op ◀ in de standby-stand.

Het instelscherm van de witbalans verschijnt.

Selecteer de witbalans.

Voor AWB, 端, 品 en K: druk op ▼ en gebruik vervolgens ◀▶ om de witbalans te selecteren.





Beschikbare handelingen bij het maken van opnamen met de zoeker

Gebruikt Digitaal voorbeeld om vooraf de achtergrondafbeelding te bekijken met de toegepaste witbalansinstelling.
Slaat de voorbeeldopname op (alleen als de opname kan worden opgeslagen).

Ga verder naar Stap 5 als u de witbalans niet fijn hoeft af te stemmen.

Druk op 💵 .

Het instelscherm voor fijnafstemming verschijnt.



Beschikbare bewerkingen

- ▲ ▼ Aanpassing: groen-magenta
- ▲ ► Aanpassing: blauw-amber
- Stelt de aanpassingswaarde terug naar de standaardinstelling.

4 Druk op 🗷 .

Het scherm van Stap 2 verschijnt opnieuw.

5 Druk op 🛽.

De camera keert terug naar de standby-stand.

🤌 Memo

 De instellingen voor de witbalans kunnen worden ingesteld in het menu C2. (
 p.R48)

Manuele witbalans

U kunt maximaal drie instellingen voor de manuele witbalans opslaan.

- 1 Selecteer 🛱 bij Stap 2 op p.58 en druk op ▼.
- **2** Selecteer \square 1 tot \square 3.



Kies een wit gebied als onderwerp onder het licht waarvan u de witbalans wilt meten, en druk de ontspanknop volledig in.

De opname wordt getoond.

Het bericht [De bewerking is niet op correcte wijze voltooid] verschijnt wanneer de meting is mislukt. Druk op 🐼 om de witbalans opnieuw te meten.

Gebruik ▲ ▼ ◀ ► voor het specificeren van het meetbereik.

5 Druk op 🕸.

Het instelscherm voor de witbalans verschijnt opnieuw.

De Witbalans-instellingen van een gemaakte opname opslaan

U kunt de witbalansinstellingen opslaan van een opname die met deze camera is gemaakt en deze instellingen opslaan als Manuele witbalans.

- Geef in de enkelbeeldweergave van de weergavestand de opname weer met de witbalansinstellingen die u wilt kopiëren en druk vervolgens op ▼. Het weergavepalet verschijnt.

Het bevestigingsscherm voor opslaan verschijnt.

Selecteer "Manueel"-nummer 1, 2 of 3 om de instellingen op te slaan.

Gebruik A om een andere opname te selecteren.

Druk op 🗷.

De witbalansinstellingen van de geselecteerde opname worden opgeslagen als Manuele witbalans en de camera gaat over naar de standby-stand.

Let op

• De fijnafgestemde witbalanswaarde die wordt gebruikt bij het maken van opnamen, wordt niet opgeslagen.

Kleurtemperatuur

U kunt maximaal drie kleurtemperatuurinstellingen opslaan. (De standaardinstelling is [5000K].)

- Selecteer K in Stap 2 op p.58, en druk op ▼.
- 2 Selecteer K1 tot K3.
- 3 Druk op 🖽 .
- 4 Pas de kleurtemperatuur aan. U kunt de kleurtemperatuurwaarde instellen tussen 2500 K tot 10000 k.



Slaat de witbalansinstellingen

van deze opname op als een

MEND Annul.

Opsl. als Manueel 2 Opsl. als Manueel 3

OK OK

Beschikbare bewerkingen

	100 Kelvin-eenheden
	1000 Kelvin-eenheden
AV4>	Stelt de kleurtemperatuur fijn af.

5 Druk op 🕨.

Het instelscherm voor de witbalans verschijnt opnieuw.

길 Memo

Selecteer [Mired] bij [13. Kleurtemperatuurstappen] in het menu C2 om de kleurtemperatuur in mired-eenheden in te stellen. De kleurtemperatuur kan worden gewijzigd in 20 mired-eenheden met An en 100 mired eenheden met An eenheden eenheden met An eenheden met An eenheden met An eenheden me

Transportstand

U kunt kiezen tussen de volgende transportstanden.

Enkelbeeldopname (□)	Normale opnamestand.	
Continuopname (믹'/및')	U kunt diverse opnamen achter elkaar maken door de ontspanknop ingedrukt te houden. Het aantal opnamen dat continu kan worden gemaakt is afhankelijk van de sluitertijd.	
Zelfontspanner (৩/৻ৡ)	De sluiter wordt ontspannen na circa 12 seconden of 2 seconden nadat op de ontspanknop is gedrukt.	
Afstandsbediening (ä/ä₃s/ā͡ឩ)	Activeert opnamen met de afstandsbediening Maak een keus tussen [Afstandsbediening], [Afstandsbed. 3sec vertraging] en [Continu opn afstandsbediening].	
Dubbelopnamen (匣/聲/嘭/☜ీ)	Creëert een samengestelde opname door meerdere opnamen te maken en deze tot één enkele opname samen te voegen. Maak een keus tussen [Dubbelopnamen], [Dubbelopnamen+Continu], [Zelfontspanner + Dubbelopnamen] en [Afstandsbed.+Dubbelopnamen].	
Intervalopname (ර [ු])	Maakt opnamen met een ingesteld interval vanaf een vastgesteld tijdstip.	
Intervalcompositie (聲)	Maakt foto's met een ingesteld interval en voegt ze samen tot één enkele opname. Banen van sterren en de maan kunnen in één enkele opname worden vastgelegd.	
Intervalvideo opnemen (ঔ ^{্ৰ})	Maakt vanaf een ingestelde tijd foto's met een ingesteld interval en slaat deze op als één enkel videobestand. Alleen beschikbaar in de stand ≌.	

🤌 Memo

- Alleen b̃_{FF}, (Afstandsbediening uit), i of S[□] kunnen worden geselecteerd in de stand s[■].
- Ook nadat de camera is uitgeschakeld, wordt de instelling van de transportstand opgeslagen. Als [Transportstand] uitgeschakeld is bij [Geheugen] in het menu 14, dan keert de instelling terug naar enkelbeeldopname wanneer de camera wordt uitgeschakeld.
 (I) p.R27)
- Wanneer u de transportstand selecteert die gebruikmaakt van de zelfontspanner of afstandsbediening, kan de belichting worden beïnvloed door het licht dat door de zoeker binnenkomt. Gebruik in dat geval de functie Belichtingsgeheugen. (p.55)

실 Let op

Continuopname

Druk op ▲ in de standby-stand.

Het instelscherm voor de transportstand verschijnt.

2 Selecteer ⊒^H en druk op ▼.





3 Selecteer \square^{H} of \square^{L} en druk op **(3**).

De camera keert terug naar de standby-stand.

👂 Memo

- Wanneer de AF-modus is ingesteld op AF.S, wordt de scherpstellingspositie vergrendeld bij het eerste beeldje.
- De beeldsnelheid kan lager worden wanneer de gevoeligheid hoog is.

Zelfontspanner

Druk op ▲ in de standby-stand.



Het instelscherm voor de transportstand verschijnt.

2 Selecteer ৩ en druk op ▼.



3 Selecteer ⊗ of ⊗ en druk op Ø.

De camera keert terug naar de standby-stand.

4 Druk de ontspanknop eerst half in en vervolgens helemaal.

Het zelfontspannerlampje knippert.

De sluiter wordt na circa 12 seconden of 2 seconden ontspannen.

Afstandsbediening

Druk op ▲ in de standbystand.

Het instelscherm voor de transportstand verschijnt.



2 Selecteer i en druk op ▼.



- 3 Selecteer Ⅰ, Ⅰ₃s, of Ⅰ₃ en druk op . De camera keert terug naar de standby-stand. Het zelfontspannerlampje knippert.
- Druk de ontspanknop tot halverwege in.
- 5 Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de voor- of achterzijde van de camera en druk de ontspanknop van de afstandsbediening in.

🥖 Memo

- De afstandsbediening kan worden gebruikt tot maximaal een afstand van circa 4 m vanaf de voorzijde van de camera en circa 2 m vanaf de achterkant.
- Om met de afstandsbediening scherp te stellen, stelt u dit in bij [19. AF met afstandsbediening] in het menu C3. (p.R49)

 Bij gebruik van de waterdichte afstandsbediening Remote Control Waterproof O-RC1 kan het autofocussysteem worden geregeld met de knop ¼. De knop Fn kan niet worden gebruikt.

Dubbelopnamen

Druk op ▲ in de standby-stand.



- Het instelscherm voor de transportstand verschijnt.
- 2 Selecteer 🖻 en druk op ▼.



4 Selecteer [Compositiemodus].

Gemiddeld	Creëert een samengestelde opname met de gemiddelde belichting.
Toenemend	Creëert een samengestelde opname met de cumulatief toegevoegde belichting.
Helder	Creëert een samengestelde opname waarbij alleen de heldere gedeeltes gecombineerd worden.

5 Specificeer [Aantal opnamen]. Kies 2 tot 2000 opnamen.

6 Druk op 🕰.

De camera keert terug naar de standby-stand.

7 Druk, om de opname te starten, op de ontspanknop. Momentcontrole wordt weergegeven.

Beschikbare bedieningshandelingen tijdens momentcontrole

6	Verwijdert de opnamen die tot op dat moment werden gemaakt, en maakt opnieuw opnamen vanaf de eerste opname.
MEND	Slaat opnamen die tot op dat moment werden gemaakt en toont het menu 🗅.

Nadat het ingestelde aantal opnamen is gemaakt, wordt de normale opnamestand weer geactiveerd.

🌽 Let op

- Dubbelopnamen kan niet tegelijkertijd worden gebruikt met [HDR-opname] in het menu 1. De laatst geselecteerde functie wordt gebruikt.
- [Objectiefcorrectie] in het menu 1 is niet beschikbaar wanneer Dubbelopnamen is geselecteerd.

Intervalopname



Druk op ▲ in de standby-stand.

Het instelscherm voor de transportstand verschijnt.



- Selecteer 🖄 en druk op ▼.
- Stel de opnamecondities in.



Interval	Kies een waarde tussen 2 seconden en 24 uur.	
Aantal opnamen	Kies 2 tot 2000 opnamen.	
Int opname starten	Selecteer of nu de eerste opname moet worden gemaakt of op een ingesteld tijdstip. Wanneer u [Tijdstip] selecteert, stelt u bij [Begintijd] de tijd in waarop de opname moet worden gestart.	

Druk op I om de instelling te voltooien.

De camera keert terug naar de standby-stand.

5 Druk, om de opname te starten, op de ontspanknop.

Als [Int opname starten] is ingesteld op [Nu], wordt de eerste opname gemaakt. Bij de instelling [Tijdstip] wordt de eerste opname gemaakt op het ingestelde tijdstip.

Druk op **(LEN)** om het maken van opnamen te annuleren. Nadat het ingestelde aantal opnamen is gemaakt, wordt de normale opnamestand weer geactiveerd.

길 Memo

- Er wordt tijdens intervalopnamen een nieuwe map aangemaakt, en de gemaakte opnamen worden daarin opgeslagen. Als u na het maken van intervalopnamen opnamen maakt met een andere transportstand, wordt weer een nieuwe map aangemaakt.
- De kortste intervaltijd die kan worden ingesteld voor [Interval] is 30 seconden wanneer [HDR-opname] is geselecteerd in het menu
 1.

Intervalcompositie

Druk op ▲ in de standby-stand.

Het instelscherm voor de transportstand verschijnt.



2 Selecteer 🖼 en druk op ▼.

3 Stel de opnamecondities in.

Intervalcompositie		
```		
Compositiemodus Proces opslaan Interval Aantal opnamen Int opname starten	00:00'02" 0002 maal Nu	
(TEN) Annul.	or o K	

Compositiemodus	Kies tussen [Gemiddeld], [Toenemend] en [Helder]. (Zie "Dubbelopnamen" (p.63).)	
Proces opslaan	Selecteer 🗹 om de opname tijdens het samenstellingsproces op te slaan.	
Interval	Kies een waarde tussen 2 seconden en 24 uur.	
Aantal opnamen	Kies 2 tot 2000 opnamen.	
Int opname starten	Selecteer of nu de eerste opname moet worden gemaakt of op een ingesteld tijdstip. Wanneer u [Tijdstip] selecteert, stelt u bij [Begintijd] de tijd in waarop de opname moet worden gestart.	

### Druk op I om de instelling te voltooien.

De camera keert terug naar de standby-stand.

### 5 Druk, om de opname te starten, op de ontspanknop.

Als [Int opname starten] is ingesteld op [Nu], wordt de eerste opname gemaakt. Bij de instelling [Tijdstip] wordt de eerste opname gemaakt op het ingestelde tijdstip.

Druk op **(END)** om het maken van opnamen te annuleren. Nadat het ingestelde aantal opnamen is gemaakt, wordt de normale opnamestand weer geactiveerd.

### Memo

- Wanneer [Proces opslaan] is ingesteld op ☑, wordt een nieuwe map aangemaakt en de samengestelde opname wordt daarin opgeslagen. Als u na het maken van intervalcompositie-opnamen opnamen maakt met een andere transportstand, wordt weer een nieuwe map aangemaakt.
- · Bevestig de camera tijdens intervalopname op een statief.

### Intervalvideo opnemen

In de stand St kunt u [Intervalvideo opnemen] gebruiken om met een ingesteld interval vanaf een ingestelde tijd foto-opnamen te maken en deze opnamen opslaan als één videobestand (Motion JPEG, bestandsextensie: .AVI).

### Draai de foto/video-kiezer naar ≌ en druk op ▲.

Het instelscherm voor de transportstand verschijnt.





### <mark>2</mark> Selecteer ઙં[⊒] en druk op ▼.

### 3 Stel de opnamecondities in.



Resolutie	Selecteer 4K, FullHD, of HD.	
Interval	Maak een keus tussen 2 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec., 30 sec., 1min., 5 min., 10 min., 30 min. en 1hr.	
Opnametijd	Stel de tijd waarop de opname start tot het einde van de opname. Kies uit 14 seconden tot 99 uur. De tijd die ingesteld kan worden is afhankelijk van de instelling bij [Interval].	
Int opname starten	Selecteer of nu de eerste opname moet worden gemaakt of op een ingesteld tijdstip. Wanneer u [Tijdstip] selecteert, stelt u bij [Begintijd] de tijd in waarop de opname moet worden gestart.	

### 🖡 Druk op 🖾 om de instelling te voltooien.

De camera keert terug naar de standby-stand.

### **5** Druk, om de opname te starten, op de ontspanknop.

Als [Int opname starten] is ingesteld op [Nu], wordt de eerste opname gemaakt. Bij de instelling [Tijdstip] wordt de eerste opname gemaakt op het ingestelde tijdstip.

Momentcontrole wordt weergegeven en daarna wordt de monitor uitgeschakeld.

Nadat het ingestelde aantal opnamen is gemaakt, keert de camera terug naar de stand-by stand.

### 🥏 Memo

 De kortste intervaltijd die kan worden ingesteld voor [Interval] is 30 seconden wanneer [HDR-opname] is geselecteerd in het menu 1.

### **Belichtingsbracketing**



U kunt Belichtingsbracketing gebruiken om 2 (standaardbelichting en onderbelichting, of standaardbelichting en overbelichting), 3 of 5 opnamen met verschillende belichting te maken. Deze functie kan worden gebruikt met Continuopname, Zelfontspanner of Afstandsbediening door op ▲ te drukken.

### Draai aan Area terwijl u op drukt om het aantal opnamen in te stellen.

Controleer de instelling op het LCD-display.



 $\begin{array}{ll} \mbox{Rechts (met de klok mee)} & \mbox{UIT} \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow -2 \rightarrow UIT \\ \mbox{Links (tegen de klok in)} & \mbox{UIT} \rightarrow -2 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow UIT \end{array}$ 

2 Draai aan s terwijl u op drukt om de bracketwaarde in te stellen.

LW-stappen	Correctiewaarde
1/3LW	±0,3; ±0,7; ±1,0; ±1,3; ±1,7; ±2,0
1/2LW	±0,5; ±1,0; ±1,5; ±2,0

Druk op O terwijl u op 🖾 drukt om terug te keren naar [UIT] en [-].





5 beelden met 1,0 LW

### Druk de ontspanknop helemaal in.

Selecteer [UIT] in Stap 1 om opnamen met Belichtingsbracketing te beëindigen.

### 🤌 Memo

- Stel het LW-stapinterval in bij [1. LW-stappen] in het menu C1.
   ( p.R47)
- Selecteer [9. Bracketing-in-één] in het menu C2 om alle beeldjes te maken door éénmaal de ontspanknop in te drukken. (
  p.R48)
- Als u de ontspanknop loslaat voordat het ingestelde aantal opnamen is gemaakt, blijft de volgende bracketinstelling tweemaal zo lang als de belichtingsmetingstijd effectief.
- U kunt Belichtingsbracketing combineren met automatisch P-DDL-flitsen om de flits continu te corrigeren. Zorg ervoor dat de flitser volledig opgeladen is voordat u elke opname maakt.



- Deze functie is niet beschikbaar in de stand B.
- Deze functie kan niet worden gecombineerd met Dubbelopnamen, Intervalopname of Intervalcompositie. De laatst geselecteerde functie wordt gebruikt.

### Opnamen maken met spiegel omhoog

Hierdoor gaat de spiegel omhoog.

Deze functie kan worden gebruikt met een andere transportstand door op  $\blacktriangle$  te drukken.

#### Draai aan de spiegel-omhoogkiezer.

De camera is klaar om de spiegel omhoog te zetten.



### 2 Druk de ontspanknop helemaal in.

De spiegel gaat omhoog.

### 3 Druk de ontspanknop opnieuw helemaal in.

De spiegel gaat terug naar zijn oorspronkelijke positie nadat een opname is gemaakt.

Als u wilt stoppen met het maken van opnamen met de spiegel omhoog, zet de spiegel-omhoog-kiezer dan weer terug naar zijn oorspronkelijke positie.

### 길 Memo

- De spiegel gaat automatisch terug naar zijn oorspronkelijke positie nadat 5 minuten zijn verstreken nadat de spiegel omhoog werd gezet of wanneer de functie Automatische uitschakeling actief wordt. Afhankelijk van de opnameomstandigheden keert de spiegel mogelijk terug naar zijn oorspronkelijke positie voordat de 5 minuten zijn verstreken.

### 🌽 Let op

- Opnamen maken met de spiegel omhoog is niet beschikbaar als u opnamen maakt met Live weergave. Wanneer de spiegel omhoog wordt gezet, wordt de Live weergave-opname niet weergegeven, zelfs wanneer u op LV drukt.
- Als u aan de functiekiezer draait of de diafragmaring van het objectief aanpast wanneer de spiegel omhoogstaat, gaat de spiegel weer omlaag.
- Een voorbeeld van de opname is niet beschikbaar als de spiegel omhoogstaat.
- Zelfs als de spiegel-omhoog-kiezer in de positie "UP" wordt gezet, zal tijdens Intervalopname of Intervalcompositie de spiegel niet omhooggaan.

### Shake Reduction

De functie Shake Reduction is beschikbaar wanneer een objectief met het SR-systeem wordt gebruikt in de stand D. Raadpleeg de handleiding van het SR-ondersteunde objectief voor bijzonderheden over het gebruik van de functie. De functie Shake Reduction wordt automatisch uitgeschakeld wanneer Zelfontspanner, Afstandsbediening, Intervalvideo opnemen of Opnamen maken met spiegel omhoog is geselecteerd. In de stand 📽 kan de functie Shake Reduction worden geactiveerd bij [Movie SR] in het menu #1. (

### Flitsinstelling

### Een flitser bevestigen

Haal de flitsschoenbeschermer van de camera.





Bevestig de flitser en zet de camera aan.

### Let op

- · Gebruik geen externe hoogspanning flitsers. Dit kan de camera beschadigen.
- · Een flitser met omgekeerde polariteit (het midden van de flitsschoen of sync-aansluiting heeft een negatief symbool) mag niet gebruikt worden, omdat deze de camera of de flits kan beschadigen.
- Gekoppelde functies werken niet.
- · Het verdient aanbeveling om een proefopname te maken bij een sluitertijd die één stop trager is dan de flitssynchronisatietijd om vignettering te voorkomen die kan optreden bij 2e sluitergordijn-synchronisatie.

### Een Sync-aansluiting gebruiken

U kunt een sync-kabel aansluiten op de sync-aansluiting op de camera.



2P-kapje sync-aansluiting

#### Memo

· De flitser die aangesloten is op de sync-aansluiting kan worden ontladen in de stand Modeling Flash of Testflits door op 🚳 te drukken. De instelling kan worden gewijzigd met [Verlichtingsknop] bij [Knoppen aanpassen] in het menu **D**4. (D p.R25)

### Let op

· Het contact van de sync-aansluiting is niet stof- of waterbestendig. Breng het bijgeleverde 2P-kapje op de sync-aansluiting aan wanneer u de aansluiting niet gebruikt.

### De flitsinstelling selecteren

De camera beschikt over de volgende flitsinstellingen. Welke flitsinstellingen beschikbaar zijn. hangt af van de belichtingsfunctie.

	Flitsinstelling	Beschikbare belichtingsfuncties	
4	Flitser aan		
<b>4</b> 0	Flitser aan + Anti Rode Ogen	$[\mathbf{F}, \mathbf{SV}, \mathbf{IV}, \mathbf{AV}, \mathbf{IAV}, \mathbf{IVI}, \mathbf{D}, \mathbf{A}]$	
sLow ¥	Lange-sluitertijdsync		
slaw ©₹	Lange-sltrtd + Anti Rode Ogen	P, Sv, Av	

### Druk op ▼ in de standby-stand.

Het scherm voor selectie van een flitsinstelling verschijnt.



 $\bigcirc$ 

Selecteer een flitsinstelling.


3 Om de flitsontlading te compenseren, drukt u op ▼, en gebruik vervolgens vervolgens om de waarde aan te passen.



De compensatiewaarde is afhankelijk van de instelling van [1. LW-stappen] ( $\square$  p.R47) in het menu **C**1.

LW-stappen	Correctiewaarde	
1/3LW	-2,0; -1,7; -1,3; -1,0; -0,7; -0,3; 0,0; +0,3; +0,7; +1,0	
1/2LW	-2,0; -1,5; -1,0; -0,5; 0,0; +0,5; +1,0	

Druk op de knop **O** om de waarde te resetten naar 0,0.

#### 4 Druk op 🗷.

De camera keert terug naar de standby-stand.

#### Overzicht compatibiliteit flitsers

De volgende functies zijn beschikbaar wanneer deze camera wordt gebruikt met onze flitsers. (🗸 : Beschikbaar ×: Niet beschikbaar)

AF400T AF200S AF500FTZ AF140C Flitser AF540FGZ II AF540FGZ AF200FG AF400FTZ AF280T AF200SA AF160 AF080C Functie AF360FGZ II AF360FGZ AF160FC AF330FTZ AF240FT AF200T AF140 ✓ *3 ✓ *3 ✓ *3 Automatisch P-DDI -flitsen × x × x x × ~ ~ ~ ~ Externe automatische flitser x x × x x ~ ~ ~ Rode-ogenreductie × × × × × × Automatische overgang van de sluitertiid naar de  $\checkmark$ ✓ ~ ~ ~ ~ ~ ~ flitssynchronisatiesnelheid nadat de flitser is opgeladen De diafragmawaarde instellen ✓ *4 ✓ *4 ✓ *5 ~ ~ x × × × in de stand **P** of **Tv** Flitsen met lange-✔ *6 ✔ *6 ✓ *5 ~ ~ ~  $\checkmark$ ~  $\checkmark$ sluitertijdsynchronisatie Flitsen met 2e ✓ *7 ✓ *7 ~  $\checkmark$ x × × × × sluitergordijn-synchronisatie *1 Flitssynchronisatie met ~ ~ x x x × x × × contrastregeling ✓ *8 ~ ~ Slave-flitser x x × × x × Flitsbelichtingscompensatie ~ ~ ~ × x × x x x ~ ~ ~ ~ AF-hulplicht x × × x x Een flitser meerdere malen ✓ *8 ~ × x x × × x × ontladen Flitsen met kortesluitertijdsynchronisatie ~ × × x × x × × x Draadloos flitsen *2

*1 Er is een limiet aan welke sluitertijden beschikbaar zijn.

- *2 Er zijn twee of meer compatibele flitsers nodig.
- *3 Alleen beschikbaar bij gebruik van de volgende objectieven: A645, A*645, FA645, FA*645 of D FA645.
- *4 Als de flitser staat ingesteld op MS of M, verandert de diafragmawaarde automatisch.
- *5 Als de flitser staat ingesteld op MS of M, verandert de diafragmawaarde automatisch in de stand  $T\nu.$
- *6 De diafragmawaarde verandert automatisch.
- *7 De flitser flitst volledig.
- *8 Niet beschikbaar voor AF330FTZ.

## Voorbeeld

Draai de hoofdschakelaar naar om de voorbeeldfunctie te gebruiken. Er zijn twee voorbeeldmethoden.



Optisch voorbeeld Controle van scherptediepte in zoeker. (		Controle van scherptediepte in zoeker. (Standaardinstelling)
	Digitaal voorbeeld	Voor het beoordelen van compositie, belichting en scherpstelling op de monitor. (Maximale weergavetijd: 60 seconden) U kunt de voorbeeldopname vergroten of opslaan.

#### De voorbeeldmethode instellen

**D**4

Selecteer [Knoppen aanpassen] in het menu ¹ 4 en druk op ▶.

Het scherm [Knoppen aanpassen] verschijnt.

- 2 Selecteer [Voorbeeld-wiel] en druk op ►. Het scherm [Voorbeeld-wiel] verschijnt.
- 3 Selecteer [Optisch voorbeeld] of [Digitaal voorbeeld] en druk op ❹.
- 4 Druk drie keer op 💷.

De camera keert terug naar de standby-stand.

#### 🤌 Memo

- Optisch voorbeeld wordt altijd gebruikt bij Dubbelopnamen, Intervalopname, Intervalcompositie en Opnamen maken met spiegel omhoog.
- De weergave-instellingen en camerabediening tijdens Digitaal voorbeeld kunnen worden gewijzigd bij [Digitaal voorbeeld] in het menu 14. (1 p.R24)
- De voorbeeldfunctie kan ook worden toegewezen aan (**).
   (1) p.R25) U kunt eenvoudig wisselen tussen Optisch voorbeeld en Digitaal voorbeeld nadat verschillende voorbeeldmethoden zijn toegewezen aan de twee bedieningselementen: Q van de hoofdschakelaar en (**).

## Aangepaste opname

Selecteer de gewenste opnamestijl uit de volgende standen en maak foto's met een creatieve afwerking.

Beeldtint Parameter	
	Kleurverzadiging: -4 tot +4
Helder/ Natuurlijk/	Tint: -4 tot +4
Portret/ Landschap/ Levendig/	Hoog/laag stemming: -4 tot +4
Schitterende kleur	Contrast: -4 tot +4
	Scherpte: -4 t/m +4
	Kleurverzadiging: -4 tot +4
Gedemot/ Bleach	Kleur aanpassen: Uit/ Groen/ Geel/ Oranje/ Rood/ Magenta/ Paars/ Blauw/ Cyaan
Bypass	Hoog/laag stemming: -4 tot +4
	Contrast: -4 tot +4
	Scherpte: -4 t/m +4
Diapositieffilm Scherpte: -4 t/m +4	
	Filtereffect: Geen/ Groen/ Geel/ Oranje/ Rood/ Magenta/ Blauw/ Cyaan/ Infraroodfilter
Monochroom	Kleur aanpassen: Uit/ Groen/ Geel/ Oranje/ Rood/ Magenta/ Paars/ Blauw/ Cyaan
	Hoog/laag stemming: -4 tot +4
	Contrast: -4 tot +4
	Scherpte: -4 t/m +4
Cross-processing	Willekeurig/Voorkeuze 1-3/Favoriet 1-3 *1

*1 De instellingen van een gemaakte opname kunnen worden opgeslagen bij [Kruisverwerking opslaan] van het weergavepalet. (p.75)

#### 🤌 Memo

• Standaard is [Aangepaste opname] is ingesteld op [Natuurlijk].

## Druk op ► in de standby-stand.

Het instelscherm voor aangepaste opname verschijnt.



2 Selecteer een afwerking voor de opname.



Beschikbare handelingen bij het maken van opnamen met de zoeker

Hoofdschakelaar naar Q	Gebruikt Digitaal voorbeeld om de achtergrondafbeelding met het geselecteerde effect vooraf te bekijken.
AE-L	Slaat de voorbeeldopname op (alleen als de opname kan worden opgeslagen).

Ga verder naar Stap 6 als u geen parameters wilt wijzigen.

#### 3 Druk op 🖽 .

Het scherm voor het specificeren van parameters wordt weergegeven.

4 Instellen van de parameters.



#### Beschikbare bewerkingen

▲ ▼	Selecteert een parameter.
<b>&lt;</b>	Past de waarde aan.
	Wisselt tussen [Contrast], [Instelling contrast lichte gebieden] en [Instelling contrast schaduwen].
V.I.V	Wisselt tussen [Scherpte], [Fijne scherpte] en [Extra scherpte]. (Niet beschikbaar in de stand 肈.)
0	Stelt de aanpassingswaarde terug naar de standaardinstelling.

#### 5 Druk op 🗷.

Het scherm van Stap 2 verschijnt opnieuw.

#### 6 Druk op 👁 .

De camera keert terug naar de standby-stand.

#### 🥝 Memo

 Als [Diapositieffilm] geselecteerd is en [Witbalans] ingesteld staat op [Automatische witbalans], dan worden opnamen gemaakt met een effect als bij een film in daglicht.

## De instellingen van een gemaakte opname opslaan

Het resultaat van kruisverwerking varieert telkens wanneer een opname is gemaakt. Als u tevreden bent over de kruisverwerkingsinstellingen van een bepaalde opname, kunt u deze instellingen opslaan, zodat u dezelfde instellingen herhaaldelijk kunt gebruiken.

## Druk op (▼) in de enkelbeeldweergave van de weergavestand.

Het weergavepalet verschijnt.

## 2 Selecteer (Kruisverwerking opslaan) en druk op .

De camera zoekt naar opnamen die met kruisverwerking zijn uitgevoerd, en begint hierbij vanaf de meest recent gemaakte opname.

Als er geen opnamen worden gevonden die met kruisverwerking zijn uitgevoerd, verschijnt het bericht [Geen opname met cross processed].

#### Gebruik A om een opname met kruisverwerking te selecteren.



## Selecteer het "Favoriet"-nummer 1, 2 of 3 om de instellingen op te slaan en druk op .

De instellingen van de geselecteerde opname worden opgeslagen als uw "Favoriete" instellingen.



• De opgeslagen kruisverwerkingsinstellingen kunnen worden geladen door [Cross-processing] te selecteren in Stap 2 van "Aangepaste opname" (p.74), en een van de Favoriete instellingen 1 t/m 3 te selecteren voor de parameter.

## Weergave- en verwerkingsfuncties

De weergavefuncties instellen	78
Eén enkele opname weergeven	79
De weergavemethode wijzigen	81
Opnamen bewerken en verwerken	84
Opnamen beveiligen	92
De camera aansluiten op een audiovisueel apparaat	93

## De weergavefuncties instellen

Weergavefuncties kunnen worden ingesteld in het weergavepalet en het menu **•**.

Druk op ▼ in de enkelbeeldweergave van de weergavestand om het weergavepalet weer te geven.



	Onderdeel	Functie	Pagina
43	Beeldrotatie *1	Wijzigt de rotatie- informatie van opnamen.	p.83
0	Digitaal filter *1	Verwerkt opnamen met digitale filters.	p.86
Ø	Correctie kleurmoiré *1 *2	Vermindert kleurmoiré in opnamen.	p.86
	Formaat wijzigen ^{*1 *2}	Wijzigt de opname- resolutie van de opname.	p.85
	Bijsnijden ^{*1}	Snijdt alleen het gewenste gebied van een opname uit.	p.85
۳٥	Beveiligen	Opnamen beveiligen tegen abusievelijk wissen.	p.92
Þ	Diavoorstelling	Geeft opnamen doorlopend weer.	p.83
Ð	Opslaan als handm WB ^{*1}	Slaat de witbalans- instellingen van een gemaakte opname op als handmatige witbalans.	p.59

	Onderdeel	Functie	Pagina
	Kruisverwerking opslaan	Slaat de instellingen voor een opname in de Kruisverwerkingsstand in Aangepaste opname op als uw "Favoriete" instelling.	p.75
RAW	RAW-ontwikkeling *3	U kunt RAW-opnamen omzetten naar JPEG-opnamen, en deze als nieuw bestand opslaan.	p.90
24	Video bewerken *4	Splitst een film of wist ongewenste segmenten.	p.89
Đ	Opnamen kopiëren	Kopieert opnamen tussen kaarten in de SD1- en SD2-sleuf.	p.84
<b>F</b>	Verzending Eye-Fi-opnamen * ⁵	Verzendt geselecteerde opnamen draadloos vanaf een optionele Eye-Fi-kaart.	🛄 p.R41

*1 Niet beschikbaar wanneer een film wordt getoond.

*2 Niet beschikbaar wanneer een RAW-opname wordt getoond.

*3 Alleen beschikbaar wanneer een RAW-opname is opgeslagen.

*4 Alleen beschikbaar wanneer een film wordt getoond.

*5 Alleen beschikbaar als een Eye-Fi kaart geplaatst is in de SD2-sleuf.

#### 🤌 Memo

 De functies van het weergavepalet kunnen alleen worden gebruikt voor de opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart die momenteel wordt weergegeven. Om gebruik te maken van de functies voor de opnamen die op de andere geheugenkaart zijn opgeslagen, gaat u naar de andere geheugenkaartsleuf via tijdens de enkelbeeldweergave, en roept u vervolgens het weergavepalet op.  Bij het opslaan van opnamen die werden bewerkt met functies zoals [Formaat wijzigen], kunt u ervoor kiezen om de opnamen op te slaan op de geheugenkaart in de SD1-sleuf of in de SD2-sleuf als beide kaarten beschikbaar zijn.



## Eén enkele opname weergeven

#### Opnamen één voor één wissen

#### 🌽 Let op

- · Gewiste opnamen kunnen niet meer worden teruggehaald.
- Beveiligde opnamen kunnen niet worden gewist. (p.92)
- Geef in de enkelbeeldweergave de opname weer die u wilt wissen.

#### 2 Druk op 🔞.

Het bevestigingsscherm verschijnt.



3 Selecteer [Wissen] en druk op 🖾.

#### Memo

- Selecteer de bestandsindeling RAW+ om de hierin opgeslagen opnamen te verwijderen.
- Zie "Weergave van meerdere opnamen tegelijkertijd" (p.81) of ("Mapweergave" (p.82)) voor het wissen van meerdere opnamen in één keer.
- Als u alle opnamen wilt wissen, gebruik dan [Alle opnamen verwijderen] in het menu ▶1. (µ p.R34)

#### Zoomweergave

Opnamen kunnen in de weergavestand worden vergroot tot 16×.

- Geef in de enkelbeeldweergave de opname weer die u wilt vergroten.
- 2 Draai 🐨 naar rechts.

De opname wordt bij elke klik vergroot.



#### Beschikbare bewerkingen

www.naar rechts	Vergroot de opname.	
🐼 naar links	Verkleint de opname.	
▲▼◀►	Wijzigt het gebied dat wordt vergroot.	
OK	De camera keert terug naar de weergave van de gehele opname.	
	Geeft de vorige of volgende opname weer zonder de vergroting en de positie van de te vergroten opname te wijzigen.	
INFO	Wijzigt het type informatie dat wordt weergegeven.	
112	Wisselt tussen de geheugenkaarten die worden weergegeven zonder de vergroting en de positie van de te vergroten opname te wijzigen.	

#### 길 Memo

- U kunt tijdens Momentcontrole (p.41) of Digitaal voorbeeld (p.73) de opname vergroten met behulp van dezelfde procedure.
- Wanneer de opname wordt vergroot tot de feitelijke pixelgrootte, dan wordt aan de rechteronderzijde van het scherm weergegeven. Als tijdens de weergave van de feitelijke pixelgrootte aan vordt gedraaid om de volgende of vorige opname te bekijken, dan wordt de volgende of vorige opname weergegeven in de feitelijke pixelgrootte. De vergroting voor de feitelijke pixelgrootte hangt af van de opnameresolutie van de opname.

## De weergavemethode wijzigen

## Weergave van meerdere opnamen tegelijkertijd

U kunt tegelijkertijd 6, 12, 20, 35 of 80 miniatuuropnamen weergeven. (Standaardinstelling: weergave van 12 miniatuuropnamen)

Draai v naar links in de enkelbeeldweergave. Het scherm voor weergave

van meerdere opnamen wordt

™ 110-0505

#### Reschikbare bewerkingen

weergegeven.

	V	
<b>▲▼</b> ◀►	Verplaatst het selectiek	ader.
<b>\$</b>	Toont de volgende/vorig	ge pagina.
112	Wisselt tussen de SD1-	en SD2-kaart.
NEO	Toont het scherm voor de keuze van de weergavestijl.	in 100–05 12 Miniatuurweergave 12 Miniatuurweergave 12 Miniatuurweergave

#### 6

Wist de geselecteerde beelden.

#### 2 Druk op 🚳.

De geselecteerde opname verschijnt in de enkelbeeldweergave.



#### Pictogrammen zoals ? worden niet weergegeven op de miniatuuropnamen wanneer [80 Miniatuurweergave] is geselecteerd.

#### Kiezen & wissen

- 1 Druk op in Stap 1 van "Weergave van meerdere opnamen tegelijkertijd".
- 2 Selecteer de te wissen opnamen.



#### Beschikbare bewerkingen

▲▼◀►	Verplaatst het selectiekader.
OK	Bevestigt/annuleert de selectie van de te wissen opname.
	Selecteert het bereik voor de te verwijderen opnamen.
VV	Toont de geselecteerde opname in de enkelbeeld- weergave. Gebruik A om een andere opname te selecteren.

Weergave- en verwerkingsfuncties

Het aantal geselecteerde opnamen wordt in de linkerbovenhoek van de monitor weergegeven.

#### 🖁 Druk op 🔞.

Het scherm voor bevestiging van het wissen verschijnt.

Selecteer [Wissen] en druk op 🖾.

81

#### 🥏 Memo

- U kunt maximaal 500 opnamen tegelijkertijd selecteren.
- U kunt geen beveiligde opnamen selecteren.
- U kunt de afzonderlijk geselecteerde opnamen samen wissen met de opnamen die zijn geselecteerd door het wisbereik op te geven.
- Gebruik dezelfde stappen om meerdere opnamen te selecteren voor de volgende functies.
  - Opnamen kopiëren (p.84)
  - RAW-ontwikkeling (p.90)
  - Beveiligen (p.92)
  - Verzending Eye-Fi-opnamen (
     p.R41)

#### Mapweergave

Beelden worden gegroepeerd en weergegeven per map waarin ze zijn opgeslagen.

## Draai 🐨 naar links in Stap 1 van "Weergave van meerdere opnamen tegelijkertijd".

Er worden tegelijkertijd maximaal acht mappen weergegeven.

Selecteer een map.



#### Beschikbare bewerkingen

▲▼◀►	Verplaatst het selectiekader.	
OK	Geeft de opnamen weer in de map op het scherm voor weergave van meerdere opnamen	
6	Verwijdert de map en alle opnamen in die map.	

#### Een map wissen

Selecteer een map die u wilt wissen in Stap 1 van "Mapweergave" en druk op

Het scherm voor bevestiging van het wissen verschijnt.

#### 2 Selecteer [Wissen] en druk op I.

De geselecteerde map en alle opnamen in de map worden gewist. Wanneer er beveiligde opnamen in de map aanwezig zijn, selecteer dan [Alles wissen] of [Alles handhaven].

#### 길 Memo

• Zie "Menutoelichting" voor informatie over mapnamen. ( p.R37)

#### Kalenderfilmstripweergave

Opnamen worden gegroepeerd en weergegeven op basis van opnamedatum.

## Druk op IDD in Stap 1 van "Weergave van meerdere opnamen tegelijkertijd".

Het scherm voor de keuze van de weergavestijl verschijnt.

#### Selecteer [Kalenderfilmstripweergave].

Opnamen worden weergegeven op basis van opnamedatum.



Weergave- en verwerkingsfuncties

#### Beschikbare bewerkingen

▲ ▼	Selecteert een opnamedatum.
4>	Selecteert een opname die is gemaakt op de geselecteerde opnamedatum.
www naar rechts	Toont de geselecteerde opname in de enkelbeeldweergave. (
6	Wist het geselecteerde beeld.

#### 3 Druk op 🚳.

De geselecteerde opname verschijnt in de enkelbeeldweergave.

#### Diavoorstelling

U kunt alle opnamen die zijn opgeslagen op een geheugenkaart na elkaar weergeven.

#### Selecteer 🕒 in het weergavepalet.

Het startscherm wordt weergegeven en de diavoorstelling begint.



#### Beschikbare bewerkingen

OK	Last een pauze in of hervat de weergave.
<b>4</b> ►	Toont de volgende of vorige opname.
▼	Stopt de weergave.
Sen S	Wijzigt het volume van de film.

De camera keert terug naar de enkelbeeldweergave nadat alle opnamen zijn weergegeven.

#### 👂 Memo

 U kunt bij [Diavoorstelling] in het menu 
 1 voor de diavoorstelling de display-instellingen wijzigen. De diavoorstelling kan ook worden gestart vanuit het scherm waarin de diavoorstelling wordt ingesteld. (

#### **Beeldrotatie**

De rotatie-informatie van een opname wordt opgeslagen volgens de richting van de camera op het moment dat de opname werd gemaakt. Wanneer [Auto opnamerotatie] in het menu 🗈 1 ingeschakeld is (standaardinstelling), dan wordt de opname automatisch geroteerd op basis van de rotatie-informatie tijdens weergave. De rotatie-informatie van een opname kunt u wijzigen met behulp van onderstaande procedure.

#### Geef in de enkelbeeldweergave de opname weer die u wilt bewerken.

#### 2 Selecteer 🗢 in het weergavepalet.

De geselecteerde opname wordt geroteerd in stappen van  $90^{\circ}$  en de vier miniaturen worden weergegeven.

## Selecteer de gewenste rotatierichting en druk op ....

De rotatie-informatie van de opname wordt opgeslagen.



#### 🚱 Let op

- U kunt de rotatie-informatie van de opnamen in de volgende gevallen niet wijzigen.
  - Beveiligde opnamen
  - Opnamen zonder rotatie-informatietag
- Videobestanden kunnen niet worden geroteerd.

#### 🥝 Memo

 Voor opnamen die zijn gemaakt met [Info 180°-rotatie] ingeschakeld bij [Opname-instell. foto's] in het menu 1, wordt de richting van de camera zoals die was tijdens het maken van de opname 180° geroteerd en opgeslagen als de rotatie-informatie.
 (□ p.R19)

## Opnamen bewerken en verwerken

#### Opnamen kopiëren

Kopieert opnamen tussen kaarten in de SD1- en SD2-sleuf.

- Selecteer een opname die is opgeslagen op de geheugenkaart vanwaar de opnamen moeten worden gekopieerd, en toon deze opname in de enkelbeeldweergave.
- 2 Selecteer
- 3 Selecteer [Selec. opname(n)] of [Een map select.] en druk op .

#### Selecteer de te kopiëren opname(n) of map.

Zie Stap 2 van "Kiezen & wissen" (p.81) voor informatie over hoe u de opname(n) of een map selecteert.

#### 5 Druk op 🖽 .

Het bevestigingsscherm voor opslaan verschijnt.

6 Selecteer de locatie waar de opname(n) of map moeten worden opgeslagen en druk op II.

#### 🤌 Memo

• Er wordt een nieuwe map aangemaakt op de geselecteerde locatie om de gekopieerde opname(n) op te slaan.

#### Formaat wijzigen/Uitsnijden

#### 💋 Let op

- U kunt alleen JPEG-opnamen uitsnijden of het formaat hiervan wijzigen als de JPEG-opnamen met deze camera zijn gemaakt. U kunt TIFF-opnamen niet uitsnijden en het formaat hiervan niet wijzigen. Het formaat van RAW-opnamen kan niet worden gewijzigd.
- Opnamen waarvan het formaat is gewijzigd of opnamen die al tot de minimale bestandsgrootte zijn uitgesneden, kunnen niet worden verwerkt.

#### Formaat wijzigen

Wijzigt de opnameresolutie van de geselecteerde opname, en slaat deze op als een nieuw bestand.

Geef in de enkelbeeldweergave de opname weer die u wilt bewerken.

#### 2 Selecteer 🖬 in het weergavepalet.

Het scherm verschijnt waarin de opnameresolutie kan worden geselecteerd.

#### Gebruik ◄ ► om de opnameresolutie te selecteren.



U kunt een opnameformaat kiezen dat kleiner is dan dat van de originele opname.

#### 4 🛛 Druk op 🚳 .

Het bevestigingsscherm voor opslaan verschijnt.

5 Selecteer [Opslaan op SD1] of [Opslaan op SD2] en druk op .

#### Uitsnijden

Snijdt alleen het gewenste gebied van een geselecteerde opname uit en bewaart deze als een nieuwe opname.

Geef in de enkelbeeldweergave de opname weer die u wilt bewerken.

#### 

Het uitsnijkader wordt weergegeven waarmee u de grootte en positie bepaalt van het gebied dat u wilt uitsnijden.

Bepaal de grootte en positie van het gebied dat u wilt uitsnijden met behulp van het uitsnijkader.



#### Beschikbare bewerkingen

Terry Starter	Wijzigt de grootte van het uitsnijkader.
▲▼◀►	Verplaatst het uitsnijkader.
INFO	Wijzigt de verhoudingen of de opname rotatie-instelling.
0	Roteert het uitsnijkader (alleen wanneer mogelijk).

#### Druk op 🗷.

Het bevestigingsscherm voor opslaan verschijnt.

5 Selecteer [Opslaan op SD1] of [Opslaan op SD2] en druk op .

#### Correctie kleurmoiré

Vermindert kleurmoiré in opnamen.

- Geef in de enkelbeeldweergave de opname weer die u wilt bewerken.
- 2 Selecteer I in het weergavepalet.

[Deze opname kan niet worden verwerkt] wordt getoond als de opname niet kan worden bewerkt.

3 Selecteer het niveau met ◄ ► en druk op [®].



Het bevestigingsscherm voor opslaan verschijnt.

## Selecteer [Opslaan op SD1] of [Opslaan op SD2] en druk op 🕰.

#### 실 Let op

 De functie voor correctie van kleurmoiré kan alleen worden gebruikt voor JPEG-opnamen die met deze camera zijn gemaakt. RAW/TIFF-opnamen en films kunnen niet worden gecorrigeerd.

#### **Digitaal filter**

U kunt gemaakte opnamen verwerken met digitale filters. De volgende filters zijn beschikbaar.

Filternaam	Effect	Parameter
		Helderheid: -8 t/m +8
Aanpass.	pass.       Past basisparameters aan       Kleurverzadiging: -3 t/m +3         sparam.       Tint: -3 t/m +3         creëren.       Contrast: -3 t/m +3         Scherpte: -3 t/m +3       Scherpte: -3 t/m +3         Onttrokken kleur 1:       Rood/ Magenta/ Blauw/ Cyaan/ Groen/ Geel         Onttrokken kleur 2:       Onttrokken kleur 2:         UIT/ Rood/ Magenta/ Blauw/ Cyaan/ Groen/ Geel       Onttrokken kleur 2:         Onttrokken kleur 2:       UIT/ Rood/ Magenta/ Blauw/ Cyaan/ Groen/ Geel         Onttrokken kleur 2:       UIT/ Rood/ Magenta/ Blauw/ Cyaan/ Groen/ Geel         Onttrokken kleur 2:       UIT/ Rood/ Magenta/ Blauw/ Cyaan/ Groen/ Geel         Onttrokken kleur 2:       UIT/ Rood/ Magenta/ Blauw/ Cyaan/ Groen/ Geel         Onttrokkaar kleurbereik 2:       1 t/m 5	Kleurverzadiging: -3 t/m +3
		Tint: -3 t/m +3
		Scherpte: -3 t/m +3
	Onttrekt één of twee specifieke kleuren en	Parameter           Helderheid: -8 t/m +8           Kleurverzadiging: -3 t/m +3           Tint: -3 t/m +3           Contrast: -3 t/m +3           Scherpte: -3 t/m +3           Onttrokken kleur 1: Rood/ Magenta/ Blauw/ Cyaan/ Groen/ Geel           Onttrekbaar kleurbereik 1: 1 t/m 5           Onttrokken kleur 2: UIT/ Rood/ Magenta/ Blauw/ Cyaan/ Groen/ Geel           Onttrekbaar kleurbereik 2: 1 t/m 5           Schaduwniveau: Zwak/ Normaal/ Sterk           Onscherpte: Zwak/ Normaal/ Sterk           Toonreductie: Rood/ Groen/ Blauw/ Geel
Kleurextractie       Onttrekt één of twee       Onttrekta         Value       Onttrekt één of twee       Onttrekta         specifieke kleuren en maakt de rest van de opname zwart/wit.       Onttrokker         UIT/ Rood       Cyaan/ Gr         Onttrekta       Onttrokker         UIT/ Rood       Cyaan/ Gr         Onttrekbar       Onttrokker         UIT/ Rood       Cyaan/ Gr         Onttrekbar       Onttrekbar         1 t/m 5       Onttrekbar		Onttrekbaar kleurbereik 1: 1 t/m 5
	Onttrokken kleur 2: UIT/ Rood/ Magenta/ Blauw/ Cyaan/ Groen/ Geel	
		Onttrekbaar kleurbereik 2: 1 t/m 5
	Voor oppamen die	Schaduwniveau: Zwak/ Normaal/ Sterk
Speels	eruitzien alsof ze zijn gemaakt met een	Onscherpte: Zwak/ Normaal/ Sterk
	speelgoedcamera.	Toonreductie: Rood/ Groen/ Blauw/ Geel

Filternaam	Effect	Parameter
	Veer oudenwete uitziende	Kleur aanpassen: B3 t/m A3
Retro	opnamen.	Beeldinkadering: Geen/ Dun/ Normaal/ Dik
Sterk contrast	Voor opnamen met een verhoogd contrast.	1 t/m 5
Schaduw	Creëert een opname	Schaduwtype: 4 typen
aanbrengen	met donkere randen.	Schaduwniveau: -3 t/m +3
Kleur inverteren	Keert de kleuren van de opname om.	UIT/AAN
Vet één kleur	Onttrekt een specifieke kleur en maakt de rest van de opname zwart-wit.	Rood/ Magenta/ Blauw/ Cyaan/ Groen/ Geel
Vet zwart-wit	Creëert een zwart-wit opname en benadrukt het contrast.	Zwak/ Normaal/ Sterk
Tintuitbreiding	Creëert een beeld met een uniek contrast.	Zwak/ Normaal/ Sterk
	Maakt een opname die	Contrast: Zwak/ Normaal/ Sterk
Schetsfilter	oogt alsof deze met een potlood is getekend.	Kleur aanpassen: B3 t/m A3 Beeldinkadering: Geen/ Dun/ Normaal/ Dik 1 t/m 5 Schaduwtype: 4 typen Schaduwniveau: -3 t/m +3 UIT/AAN Rood/ Magenta/ Blauw/ Cyaan/ Groen/ Geel Zwak/ Normaal/ Sterk Zwak/ Normaal/ Sterk Contrast: Zwak/ Normaal/ Sterk Scratch effect: UIT/AAN Intensiteit: Zwak/ Normaal/ Sterk Kleurverzadiging: UIT/ Zwak/ Normaal/ Sterk Zwak/ Normaal/ Sterk
Aquaral	Voor opnamen die	Intensiteit: Zwak/ Normaal/ Sterk
	geaquarelleerd lijken.	Sterk Kleurverzadiging: UIT/ Zwak/ Normaal/ Sterk
Pastel	Voor opnamen die eruitzien alsof ze zijn getekend met krijt.	Zwak/ Normaal/ Sterk

Filternaam	Effect	Parameter
Posterisatie	Reduceert de toon van de opname zodanig dat een opname wordt gecreëerd die oogt alsof die met de hand is getekend.	1 t/m 5
		Image: Parameter       in de leen erd     1 t/m 5       In-Focus vlak: -3 t/m +3       In-Focus breedte:       Smal/ Middelgroot/ Breed       Hoek In-Focus vlak:       Horizon/ Verticaal/ Positieve helling       Onscherpte:       Zwak/ Normaal/ Sterk       Soft-focus:       Zwak/ Normaal/ Sterk       Schaduwonscherpte: UIT/AAN       Met       Aantal lichtbronnen: Klein/       Normaal/ Groot Auto belichting       Grootte: Klein/ Normaal/ Groo       Auto belichting       Auto belichting       Xwak/ Normaal/ Sterk
	Maakt een deel van de opname onscherp om een miniatuur na te bootsen.	In-Focus breedte: Smal/ Middelgroot/ Breed
Miniatuur		Hoek In-Focus vlak: Horizon/ Verticaal/ Positieve helling/ Negatieve helling
		Parameter         ran de       1         eëerd       1         et       1         1       In-Focus vlak: -3 t/m +3         In-Focus breedte:       In-Focus vlak: -3 t/m +3         In-Focus breedte:       Smal/ Middelgroot/ Breed         IP       Hoek In-Focus vlak:         Horizon/ Verticaal/ Positieve helling         Onscherpte:       Zwak/ Normaal/ Sterk         Soft-focus:       Zwak/ Normaal/ Sterk         Schaduwonscherpte: UIT/AAN       Schaduwonscherpte: UIT/AAN         e met       Aantal lichtbronnen: Klein/         Normaal/ Groot Auto belichting       Grootte: Klein/ Normaal/ Groot         a       Grootte: Klein/ Normaal/ Groot         icht       Hoek: 0°/30°/45°/60°         eert.       Zwak/ Normaal/ Sterk         in       Zwak/ Normaal/ Sterk
Soft	Voor opnamen met een soft focus	Soft-focus: Zwak/ Normaal/ Sterk
	over het hele beeld.	Parameter         1 t/m 5         In-Focus vlak: -3 t/m +3         In-Focus breedte:         Smal/ Middelgroot/ Breed         Hoek In-Focus vlak:         Horizon/ Verticaal/ Positieve helling/ Negatieve helling         Onscherpte:         Zwak/ Normaal/ Sterk         Soft-focus:         Zwak/ Normaal/ Sterk         Schaduwonscherpte: UIT/AAI         Aantal lichtbronnen: Klein/ Normaal/ Groot Auto belichting         Hoek: 0°/30°/45°/60°         Zwak/ Normaal/ Sterk         Zwak/ Normaal/ Sterk         Schaduwonscherpte: UIT/AAI         Aantal lichtbronnen: Klein/ Normaal/ Groot Auto belichting         Hoek: 0°/30°/45°/60°         Zwak/ Normaal/ Sterk         -8 t/m +8
	Creëert een opname met een speciaal schitterend	Aantal lichtbronnen: Klein/ Normaal/ Groot Auto belichting
Sterren	uiterlijk door het toevoegen van extra glitter aan de lichte gebieden van een nachtscène of aan licht dat op water reflecteert.	Grootte: Klein/ Normaal/ Groot Auto belichting
		Hoek: 0°/30°/45°/60°
Fisheye	Voor opnamen die eruitzien alsof ze zijn gemaakt met een fish-eye-objectief.	Zwak/ Normaal/ Sterk
Vlak	Wijzigt de horizontale en verticale verhouding van de opname.	-8 t/m +8

Geef in de enkelbeeldweergave de opname weer die u wilt bewerken.

#### 

Het scherm voor selectie van een filter verschijnt.

#### Selecteer een filter.

Gebruik A om een andere opname te selecteren.

Ga verder naar Stap 6 als u geen parameters wilt wijzigen.

#### Druk op 🖽.

Het scherm voor het specificeren van parameters wordt weergegeven.

#### Instellen van de parameters.



🔚 🖓 er () 🖉 () 🖬

#### Beschikbare bewerkingen

▲ ▼	Selecteert een parameter.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     	Past de waarde aan.

#### 🕨 Druk op 🚳 Druk op

Het bevestigingsscherm voor opslaan verschijnt.

#### Selecteer [Extra filter(s) toepassen], [Opslaan op SD1] of [Opslaan op SD2], en druk op 3.

Selecteer [Extra filter(s) toepassen] als u nog meer filters wilt toepassen op dezelfde opname. Het scherm van Stap 3 verschijnt opnieuw.

#### 실 Let op

 Alleen JPEG- en RAW-opnamen die met deze camera zijn gemaakt, kunnen worden bewerkt met de digitale filters. TIFF-opnamen kunnen niet worden bewerkt.

#### 🥖 Memo

• U kunt tot 20 filters gebruiken voor dezelfde opname.

#### Filtereffecten kopiëren

Past de filtereffecten van een geselecteerde opname toe op andere opnamen.

- Geef een met een filter bewerkte opname weer in de enkelbeeldweergave.
- 2 Selecteer 0 in het weergavepalet.

#### 

De filtereffecten verschijnen die voor de geselecteerde opname zijn gebruikt.



## Druk op **MEO** om de details van de parameters te controleren.

Druk nogmaals op **WFO** om terug te gaan naar het vorige scherm.



#### 5 Druk op 🕰.

Het scherm voor selectie van opnamen verschijnt.

#### Selecteer met A de opname waarop u dezelfde filtereffecten wilt toepassen.



U kunt alleen een opname selecteren die op dezelfde geheugenkaart staat en die niet met een filter is bewerkt.

#### 7 Druk op 🕰.

Het bevestigingsscherm voor opslaan verschijnt.

8 Selecteer [Opslaan op SD1] of [Opslaan op SD2] en druk op ¹.

#### 🤌 Memo

 Indien [Oorspr. opname zoeken] geselecteerd is in Stap 3, dan kan de originele opname worden opgehaald voordat het digitale filter werd toegepast.

#### Video bewerken

Geef in de enkelbeeldweergave de video weer die u wilt bewerken.

#### Selecteer $\stackrel{\mathcal{S}}{\Rightarrow}$ in het weergavepalet.

Het scherm voor bewerking van een film verschijnt.

## 3 Selecteer het punt waar u de video wilt splitsen.

Het beeld bij het splitspunt wordt boven in het scherm getoond.

U kunt tot vier punten selecteren om de originele video-opname te splitsen in vijf segmenten.



#### Beschikbare bewerkingen

	-
<b>A</b>	Speelt de video-opname af of last een pauze in
•	Springt een beeldje vooruit (tijdens pauze).
Druk op de knop ► en houd deze ingedrukt	Speel snel vooruit af.
•	Springt een beeldje achteruit (tijdens pauze).
Druk op de knop ◀ en houd deze ingedrukt	Speelt snel achteruit af.
tens?	Wijzigt het volume.
(NFO	Bevestigt/annuleert een splitspunt.

Ga verder naar Stap 7 als u geen enkel segment wilt wissen.

#### 4 🛛 Druk op 🔞 .

Het scherm verschijnt waarin de segmenten kunnen worden geselecteerd die u wilt verwijderen.

#### 5 Gebruik ◀ ► om het selectiekader te verplaatsen en druk op .



De segmenten die u wilt verwijderen zijn gespecificeerd. (Tegelijkertijd kunnen meerdere segmenten worden verwijderd.)

Druk nogmaals op de knop 🚳 als u de selectie wilt annuleren.

#### 5 Druk op 💷.

Het scherm van Stap 3 verschijnt opnieuw.

#### 🛛 Druk op 🚳.

Het bevestigingsscherm voor opslaan verschijnt.

## Selecteer [Opslaan op SD1] of [Opslaan op SD2] en druk op 🔞.

#### 길 Memo

Selecteer splitspunten in chronologische volgorde vanaf het begin van de video-opname. Als u de geselecteerde splitspunten annuleert, annuleer deze dan elk in omgekeerde volgorde (vanaf het einde van de video tot het begin). U kunt splitspunten niet selecteren en de selectie van splitspunten niet annuleren in een andere volgorde dan de gespecificeerde volgorde.

#### **RAW-ontwikkeling**

U kunt RAW-opnamen ontwikkelen tot JPEG- of TIFF- formaat.

#### Selecteer 📽 in het weergavepalet.

Het scherm voor selectie van een verwerkingsoptie voor een RAW-opname verschijnt.

#### 2 Selecteer de gewenste optie en druk op I.

Eén opname selecteren	Ontwikkelt een opname.
Meerdere opnamen selecteren	Ontwikkelt maximaal 500 opnamen met dezelfde instellingen.
Een map select.	Ontwikkelt maximaal 500 opnamen in de geselecteerde map met dezelfde instellingen.

Wanneer [Eén opname selecteren] is geselecteerd, gaat u verder naar Stap 6.

Het scherm voor selectie van de opname/map verschijnt.

#### **3** Selecteer de opname(n) of een map.

Zie Stap 2 van "Kiezen & wissen" (p.81) voor informatie over hoe u de opname(n) of een map selecteert.

#### Druk op 🖽 .

Het scherm voor selectie van de methode voor de parameterinstelling verschijnt.

#### 



Opnamen ontwikkelen	Stelt u in staat om Bestandsindeling, JPEG-resolutie en JPEG-kwaliteitsniveau te wijzigen.
Opnamen ontwikkelen met aangepaste instell.	Stelt u in staat om de Opname-instellingen voor foto's te wijzigen (Bestandsindeling, Verhoudingen, JPEG-resolutie, JPEG kwaliteitsniveau, Kleurruimte), Objectiefcorrectie (Vervormingscorrectie, Aanp. Lat. Chr. Abb., Perifere verlicht. corr., Diffractiecorrectie, Correctie kleurrand), Witbalans, Aangepaste opname, Digitaal filter , HDR, Gevoeligheid, Ruisond. hoge ISO-wrd en Schaduwcorrectie.

Instellen van de parameters.



#### Beschikbare bewerkingen

▲ ▼	Selecteert een parameter.
<b>↓</b>	Past de waarde aan.
	Selecteert een andere opname (indien in de enkelbeeldweergave).

Voor Opname-instellingen en Objectiefcorrectie drukt u op ► en selecteert u een onderdeel met behulp van ▲ ▼. Voor Witbalans, Aangepaste opname en Digitaal filter drukt u op ► om het instelscherm op te roepen.

#### 🖊 Druk op 🕰 .

Het bevestigingsscherm voor opslaan verschijnt.

#### Selecteer [Opslaan op SD1] of [Opslaan op SD2] en druk op 🗷.

Wanneer [Eén opname selecteren] is geselecteerd, selecteert u [Doorgaan] of [Einde], en drukt u op 🚳.

#### Let op

 U kunt alleen RAW-opnamen ontwikkelen die zijn gemaakt met deze camera. Opnamen die zijn gemaakt met andere camera's, kunnen door deze camera niet worden verwerkt.

#### 👂 Memo

- Als u de parameters van Aangepaste opname of Witbalans instelt, dan kunt u de achtergrondafbeelding niet opslaan en Digitaal voorbeeld niet gebruiken.
- Wanneer de parameter Witbalans is ingesteld op [Manuele witbalans], druk dan op (MFO) om het fijnafstemmingsscherm weer te geven.
- De parameter Digitaal filter kan niet worden toegepast op gemaakte RAW-opnamen wanneer [HDR-opname] in het menu
   1 is geselecteerd.
- Als in Stap 2 [Meerdere opnamen selecteren] of [Een map select.] is geselecteerd, dan wordt een map met een nieuw nummer aangemaakt, en worden de JPEG-opnamen hierin opgeslagen.
- Met de bijgeleverde software "Digital Camera Utility 5" kunt u RAW-bestanden ontwikkelen op een computer. (p.98)

## Opnamen beveiligen

U kunt opnamen beveiligen zodat deze niet per ongeluk kunnen worden gewist.

#### 💋 Let op

Zelfs beveiligde opnamen worden gewist wanneer de geplaatste geheugenkaart wordt geformatteerd.

#### Selecteer om in het weergavepalet.

Het scherm verschijnt waarin de eenheid voor verwerking kan worden geselecteerd.

Selecteer [Selec. opname(n)] of [Een map select.] en druk op ⁽¹⁰⁾.



#### Selecteer de opname(n) of een map.

Zie Stap 2 van "Kiezen & wissen" (p.81) voor informatie over hoe u de opname(n) of een map selecteert. Ga verder naar Stap 5 als [Een map select.] is geselecteerd.

#### 4 Druk op 💵 .

Het bevestigingsscherm verschijnt.

#### 5 Selecteer [Beveiligen] en druk op 🚳.

Selecteer [Beveiliging opheffen] als u de beveiliging van de opname wilt verwijderen.



#### Memo

 Om alle opnamen te beveiligen die op de geheugenkaart zijn opgeslagen, selecteert u [Alle beelden beveiligen] in het menu
 1. ( p.R34)

#### De camera aansluiten op een audiovisueel apparaat

Sluit de camera aan op een audiovisueel apparaat, zoals een TV, die is uitgerust met een HDMI-aansluiting om tijdens het maken van opnamen Live weergave-opnamen weer te geven of om opnamen weer te geven in de weergavestand. Zorg dat u een in de handel verkrijgbare HDMI-kabel met een HDMI-aansluiting (type D) gebruikt.

- 7 Zet het audiovisuele apparaat en de camera uit.
- 2 Open op de camera het klepje van de aansluitingen en sluit de HDMI-kabel aan op het HDMI-aansluitpunt.



3 Sluit de HDMI-kabel aan op de ingang van het audiovisuele apparaat.

Zet het audiovisuele apparaat en de camera aan. De camera wordt ingeschakeld in de HDMI-stand en de cameragegevens worden weergegeven op het scherm van het aangesloten audiovisuele apparaat.



 Er wordt niets op de cameramonitor getoond als de camera aangesloten is op een audiovisueel apparaat. U kunt ook het volume van de camera niet aanpassen. Pas het volume van het audiovisuele apparaat aan.

#### 🥖 Memo

- Raadpleeg de handleiding van het audiovisuele apparaat en selecteer een geschikte video-ingang waarop de camera wordt aangesloten.
- Het verdient aanbeveling om de optionele netvoedingsadapterset te gebruiken als u van plan bent de camera langere tijd continu te gebruiken.
- Standaard wordt automatisch de maximumresolutie geselecteerd die wordt ondersteund door zowel het audiovisuele apparaat als de camera. Als de opnamen niet juist worden weergegeven, wijzig dan de instelling bij [HDMI uit] in het menu ▲2. (
   p.R37)

#### MEMO

## Gebruik van een computer

Aansluiten op een computer	96
Werken met de bijgeleverde software	98

## Aansluiten op een computer

U kunt uw opnamen naar een computer overzetten door de camera met een USB-kabel aan te sluiten op de computer en u kunt de opnamen beheren met de bijgeleverde software.

#### Systeemvereisten

De volgende systeemvereisten worden aanbevolen bij aansluiting van de camera op een computer of gebruik van de bijgeleverde software "Digital Camera Utility 5".

#### **Windows**

Besturingssysteem	Windows 8.1 (32-bits/64-bits) / Windows 8 (32-bits/64-bits) / Windows 7 (32-bits/64-bits) / Windows Vista (32-bits/64-bits)
Processor	Intel Core 2 Quad of hoger
RAM	4 GB of meer
HDD	Installatie en opstarten van het programma: 100 MB of meer Ruimte die wordt ingenomen op de HDD (per bestand): [JPEG] Circa 25 MB [TIFF] Circa 150 MB [RAW] Circa 70 MB
Monitor	1280 × 1024 pixels, 24-bits full-color of hoger

#### Macintosh

Besturingssysteem	Mac OS X 10.9 / 10.8 / 10.7 / 10.6
Processor	Intel Core 2 Quad of hoger
RAM	4 GB of meer
HDD	Installatie en opstarten van het programma: 100 MB of meer Ruimte die wordt ingenomen op de HDD (per bestand): [JPEG] Circa 25 MB [TIFF] Circa 150 MB [RAW] Circa 70 MB
Monitor	1280 × 1024 pixels, 24-bits full-color of hoger

#### 길 Memo

 QuickTime is vereist om video-opnamen weer te geven die naar een computer werden overgezet. U kunt het programma downloaden vanaf de volgende website: http://www.apple.com/quicktime/download/

## De camera aansluiten op een computer

Sluit de camera aan op de computer met een USB-kabel. Zorg dat u een in de handel verkrijgbare USB-kabel met een micro B-aansluiting gebruikt.

- Zet de computer aan.
- Zet de camera uit.

**3** Open op de camera het klepje van de aansluitingen en sluit de USB-kabel aan op de USB-aansluiting.



4 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.

#### 5 Zet de camera aan.

De camera wordt herkend als een verwisselbare schijf. Als het dialoogvenster "645Z"-verschijnt, selecteer dan [Map en bestanden weergeven].

- **6** De opnamen opslaan op de computer.
- 7 De camera loskoppelen van de computer.

#### 💋 Let op

 De camera kan niet worden gebruikt als deze aangesloten is op de computer. Als u de camera wilt gebruiken, beëindig dan de USB-verbinding op de computer, schakel de camera uit en verwijder de USB-kabel.

#### Memo

- Als de camera aangesloten is op een computer, wordt aanbevolen gebruik te maken van de optionele netvoedingsadapterset.
- De USB-verbindingsstand bij het aansluiten van de camera op een computer kan worden ingesteld bij [USB Connection] in het menu
   2. ( p.R37). Normaliter hoeft u de standaardinstelling ([MSC]) niet te wijzigen.
- Er kan gebruik worden gemaakt van een geheugenkaart met een ingebouwde draadloze LAN "Eye-Fi-kaart" (Wi-Fi overdracht) of een "Flucard" die compatibel is met deze camera. Door deze kaarten te gebruiken, kunnen opnamen via een draadloze LAN worden overgezet van de camera naar een computer of een ander apparaat. ( p.R41)

#### **USB-aansluitpunt**

Het micro B-aansluitpunt ondersteunt zowel USB 3.0-kabels als USB 2.0-kabels. Beide types kunnen met deze camera worden gebruikt. Als de host controller van het apparaat dat op de camera is aangesloten USB 3.0 ondersteunt, dan is de gegevensoverdracht sneller als er gebruik wordt gemaakt van een USB 3.0 kabel.

## Werken met de bijgeleverde software

"Digital Camera Utility 5" vindt u op de bijgeleverde CD-ROM (S-SW150). Met Digital Camera Utility 5 kunt u opnamen beheren die u hebt opgeslagen op uw computer, RAW-opnamen ontwikkelen die met deze camera zijn gemaakt en de kleur hiervan aanpassen.

#### • Compatibele bestandsindelingen

.jpg (JPEG), .tif (TIFF), .pef (RAW-bestanden in onze originele indeling), .dng (RAW-bestanden in DNG-indeling)

#### De software installeren

U kunt de software installeren van de bijgeleverde CD-ROM.

#### 길 Memo

- Als u meerdere accounts hebt ingesteld op uw computer, meld u zich dan aan bij een account met beheerdersrechten voordat u de software installeert.
- De installatieprocedure varieert al naargelang uw besturingsomgeving. Raadpleeg het volgende om de software te installeren.

#### Onder Windows 7

#### Zet de computer aan.

Sluit andere software af.

2 Plaats de CD-ROM (S-SW150) in het optische station.

Het scherm [Software Install] verschijnt.

#### Als het scherm [Software Install] niet verschijnt:

- 1 Klik op [Computer] in het menu Starten.
- 2 Dubbelklik op het pictogram van het optische station (S-SW150)
- 3 Dubbelklik op [Setup.exe].

#### Klik op [32bit] of [64bit].

Maak uw keus op basis van de besturingsomgeving. Het scherm voor selectie van een gewenste taal verschijnt.



#### 4 Selecteer de gewenste taal en klik op [OK].

Het scherm [InstallShield Wizard] verschijnt in de geselecteerde taal.

#### 5 Klik op [Next] (Volgende).

Volg de aanwijzingen op het scherm om de volgende stappen uit te voeren.

# Gebruik van een computer

#### Voor MAC OS

Zet de Macintosh aan.

Sluit andere software af.

#### 2 Plaats de CD-ROM (S-SW150) in het optische station.

Het CD-ROM-pictogram verschijnt op het bureaublad.

#### Als het CD-ROM-pictogram niet verschijnt:

- 1 Selecteer [Voorkeuren] in het menu [Finder].
- 2 Vink het selectievakje [Cd's, dvd's en iPods] in het tabblad [Algemeen] aan.
- 3 Dubbelklik op het pictogram van de CD-ROM (S-SW150).
- 4 Dubbelklik op het pictogram [Software Installer].

#### 5 Klik op [Digital Camera Utility 5].

Volg de aanwijzingen op het scherm om de volgende stappen uit te voeren.



#### Het scherm van Digital Camera Utility 5

Als Digital Camera Utility 5 wordt geactiveerd, verschijnt het volgende scherm.

#### 🤌 Memo

• Bij deze uitleg worden schermfoto's van de versie voor Windows weergegeven.

#### Browser-modus

Op dit tabblad staan de functies voor bestandsbeheer, bijvoorbeeld voor weergave of beheer van opnamen.



#### • Laboratory Mode (Laboratorium-modus)

Het bedieningspaneel voor het bewerken van de opname wordt weergegeven.



#### 1 Menubalk

U kunt hier een functie uitvoeren en diverse instellingen wijzigen. Macintosh: de menubalk verschijnt boven aan het bureaublad.

#### 2 Werkbalk

Veel gebruikte functies worden aangeboden in de vorm van knoppen op de werkbalk.

#### 3 Navigation Panel (Navigatiepaneel)

Dit paneel wordt alleen weergegeven in de Browser-modus. Er zijn panelen voor "Folders" (Mappen), "Favorites" (Favorieten), "Checkmark 1" (Vinkje 1), "Checkmark 2" (Vinkje 2), en "Checkmark 3" (Vinkje 3).

#### (4) Control Panel (Bedieningspaneel)

De opnamegegevens en opname-instellingen van de geselecteerde opname worden in dit paneel weergegeven. Het display van het bedieningspaneel varieert al naargelang de modus.

#### 5 Image View Page (Opnameweergavepagina)

De opname die is geselecteerd in de opnamelijst wordt weergegeven.

Wanneer meerdere opnameweergavepagina's zijn geopend, kunnen de opnamen van links naar rechts of naar boven of naar beneden worden gerangschikt door de tab te verslepen. Voor Macintosh: selecteer [Align images vertically] (Lijn opnamen verticaal uit) of [Align images horizontally] (Lijn opnamen horizontaal uit) in het menu [Window] (Venster).

#### 6 Lijst met opnamen in de huidige map

Hier verschijnt de lijst met opnamen in de geselecteerde map.

- Lijst met kandidaatopnamen voor bewerking
   Hier verschijnt de lijst met opnamen die kunnen worden bewerkt.
- 8 Statusbalk

Er wordt informatie weergegeven over het geselecteerde item.

#### Het Help-menu bekijken

Raadpleeg het Help-menu voor informatie over het gebruik van het programma Digital Camera Utility 5.

#### 🚺 Klik op de knop 😨 in de werkbalk.

Of selecteer [Digital Camera Utility 5 Help] in het menu [Help].

#### Informatie over gebruikersregistratie

Wij willen u graag optimaal van dienst zijn. Daarom vragen wij u vriendelijk om uw product te registreren.

1 Klik op [User Registration] in het scherm [Software Install].

Er verschijnt een wereldkaart voor registratie via het internet.



2 Als de computer aangesloten is op het internet, klikt u op het weergegeven land of de weergegeven regio en volgt u de instructies om uw software te registreren.

U kunt zich alleen online registreren als uw land of regio wordt getoond.

#### MEMO

# Bijlage

Optionele accessoires	104
Foutberichten	107
Problemen oplossen	109
Index	112
GARANTIEBEPALINGEN	118

## **Optionele accessoires**

Er zijn diverse accessoires verkrijgbaar voor gebruik met deze camera. Neem contact op met ons service center voor meer informatie over accessoires.

Producten met een sterretje (*) zijn producten die ook met de camera worden mee geleverd.

#### Accessoires voor netvoeding

Batterijladerset K-BC90 (*) (Set met Batterijlader D-BC90 en netsnoer.)

Oplaadbare lithium-ionbatterij D-LI90 (*)

#### Netvoedingsadapterset K-AC132

(De set omvat de netvoedingsadapter D-AC120 en het netsnoer.) Hiermee sluit u deze camera aan op een stopcontact.

#### Flitsertoebehoren

Automatische flitser AF540FGZ II

Automatische flitser AF360FGZ II De AF540FGZ II en de AF360FGZ II zijn flitsers met functionaliteit voor Automatisch P-DDI -flitsen met een maximaal richtgetal van ca. 54 en 36 (beide ISO 100/m). Bovendien hebben ze functionaliteit voor slavesynchronisatieflitsen, flitsen met contrastregelingssynchronisatie, flitsen met korte-sluitertijdsynchronisatie, draadloos flitsen, flitsen met lange-sluitertiidsynchronisatie en 2e sluitergordijn-synchronisatie.

#### Automatische flitser AF200FG

De AF200FG is een P-DDL automatische flitser met een maximaal richtgetal van circa 20 (ISO 100/m). In combinatie met de AF540FGZ, AF540FGZ II, AF360FGZ of AF360FGZ II kunt u flitsen met contrastregelingssynchronisatie en flitsen met lange-sluitertijdsynchronisatie.



AF540FGZ II



AF360FGZ II



AF200FG

Bijlage

#### Auto Macroflitser AF160FC

De AE160EC is een flitser die speciaal is ontwikkeld voor macrofotografie om op korte afstand en zonder schaduwen opnamen te maken van kleine voorwerpen. Deze flitser is compatibel met bestaande functies voor Automatisch DDL-flitsen en kan dankzii de bijgeleverde adapterringen worden gebruikt met een groot aantal PENTAX-camera's.

#### Flitsschoenadapter FG

#### Verlengsnoer F5P



AF160FC

Flitsschoenadapter FG

#### Flitsschoenadapter F

Gebruik de adapters en snoeren om de externe flitser op afstand van de camera te gebruiken.



Flitsschoenadapter F

#### Voor de zoeker

Grote oogschelp 645 O-EC107 (*)

#### Verwisselbaar scherpstelscherm

AF Framed Matte DF-80 (*)



AF Cross-Lined Matte DG-80

AF Golden Section Matte DK-80



 $\bigcirc$ 

#### Draadontspanner CS-205

Sluit de draadontspanner aan op de aansluiting voor de draadontspanner en bedien dan de ontspanknop. De lengte van het snoer is 0.5 m.



#### Afstandsbediening

Opnamen maken via afstandsbediening. Bereik van afstandsbediening Vanaf de voorzijde van de camera: Ca. 4 m Vanaf de achterzijde van de camera: Ca. 2 m

#### Afstandsbediening F



Waterdichte afstandsbediening O-RC1



#### **GPS O-GPS1**

Door de O-GPS1 aan te sluiten op de filtsschoen, kunnen de breedtegraad, lengtegraad, hoogte, richting en Coordinated Universal Time (UTC) in het opnamebestand worden opgenomen. Het elektronisch kompas kan met deze camera worden gebruikt. ( p.R22)



#### Draagriem

Camerariem O-ST150 (*)

#### Andere accessoires

Cameravattingdop 645 (*)

Flitsschoenbeschermer Fk (*)

2P-kapje sync-aansluiting (*)

Schoonmaakset beeldsensor O-ICK1
## FLUCARD O-FC1

Deze SD-geheugenkaart heeft een ingebouwde draadloze LAN-functie (Wi-Fi-transmissie).

Maak verbinding met een communicatie-apparaat zoals een smartphone of tablet via draadloze LAN en activeer het communicatie-apparaat om opnamen te maken of te bekijken. ( p.R41)



# Foutberichten

Foutmeldingen	Beschrijving
Geheugenkaart vol	De geheugenkaart is vol en er kunnen geen opnamen meer worden opgeslagen. Plaats een nieuwe geheugenkaart of verwijder niet-benodigde opnamen.
Geen beeld	Er zijn op de geheugenkaart geen opnamen aanwezig die kunnen worden weergegeven.
Deze opname kan niet worden weergegeven	U probeert een opname weer te geven met een indeling die niet wordt ondersteund door deze camera. Mogelijk kunt u de opname wel weergeven op een computer.
Geen geheugenkaart in camera	Er is geen geheugenkaart in de camera geplaatst.
Geheugenkaartfout	De geheugenkaart vertoont een probleem, en er kunnen geen opnamen worden gemaakt of weergegeven. Mogelijk kunt u opnamen wel weergeven op een computer. Of initialisatie van de Eye-Fi-functie op de camera is bij gebruik van de Eye-Fi-kaart mislukt. Druk op <b>③</b> .
Geheugenkaart is niet geformatteerd	De door u gebruikte geheugenkaart is niet geformatteerd of is eerder op een ander apparaat gebruikt en is niet compatibel met deze camera. Formatteer de kaart met deze camera voordat u de kaart in gebruik neemt. (p.39)

Foutmeldingen	Beschrijving		Foutmeldingen	Beschrijving
Geheugenkaart beveiligd	De schrijfbeveiliging op de geheugenkaart is ingeschakeld. (p.5)	schrijfbeveiliging op de eugenkaart is ingeschakeld. (p.5)		U probeert meer dan het maximale aantal opnamen te selecteren
Deze opname kan niet worden vergroot	U probeert een opname te vergroten die niet kan worden vergroot.		worden geselecteerd nieuw bestand	RAW-ontwikkeling, Opnamen kopiëren of Verzending
De opname is beveiligd	U probeert een beveiligde opname te wissen. Maak eerst de beveiliging van de opname ongedaan. (p.92)			Eye-Fi-opnamen. Er zijn geen opnamen die kunnen
Onvoldoende batterijvermogen voor het activeren van	Deze berichten verschijnen u als		bewerkt	van de functie Digitaal filter of RAW-ontwikkeling.
pixeluitlijning Onvoldoende batterijvermogen om Sensor te reinigen	pixeluitlijning of sensorreiniging probeert uit te voeren, of als u een update van de firmware uitvoert terwijl bet betreiningen uiet teoreikend is	eluitlijning of sensorreiniging beert uit te voeren, of als u een date van de firmware uitvoert terwijl batterijniveau niet toereikend is. ats een volledig opgeladen batterij. mware bijwerken niet mogelijk. Het datebestand is beschadigd. wnload het updatebestand nieuw.	Wordt weergegeven als u Digitaal filter, Correctie kleurmoiré, Formaat wijzigen, Uitsnijden, Opslaan als	
Onvoldoende batterijvermogen om de firmware bij te werken	Plaats een volledig opgeladen batterij.		handmatige witbalans, RAW- ontwikkeling of Video bewerken probeert uit te voeren voor opnamen	
Firmw. bijwerken onmogelijk. Probleem met het bestand voor het bijwerken van de firmware	Firmware bijwerken niet mogelijk. Het updatebestand is beschadigd. Download het updatebestand opnieuw.		die zijn gemaakt met andere camera's, of als u probeert de functie Formaat wijzigen of Uitsnijden te gebruiken voor opnamen met een minimale bestandsgrootte.	
Beeldmap kon niet gemaakt worden	Het hoogste mapnummer (999) wordt gebruikt, er kunnen geen opnamen meer worden opgeslagen. Plaats een nieuwe geheugenkaart of formatteer		Deze functie is in deze modus niet beschikbaar	U probeert een functie in te stellen die niet beschikbaar is voor de ingestelde belichtingsfunctie.
	de kaart.			De camera schakelt zichzelf uit omdat
Kan de opname niet opslaan	De opname kan niet worden opgeslagen vanwege een fout met de geheugenkaart.		De camera wordt uitgeschakeld om oververhitting te voorkomen	de interne temperatuur te noog is. Laat de camera uitgeschakeld totdat deze de tijd heeft gehad om af te koelen voordat u de camera weer
De bewerking is niet op correcte	De camera kon de handmatige			inschakelt.
wijze voltooid	Probeer het opnieuw.	Stel de Eye-Fi-communicatie in op "SELECT"		Opnamen kunnen niet worden verzonden wanneer [Actiemodus] niet ingesteld is op [SELECT] bij [Draadloze geh.kaart] in het menu <b>3</b> . ( p.R41)

Foutmeldingen	Beschrijving
Opname niet gevonden	Er zijn geen opnamen aanwezig die kunnen worden verzonden als een Eye-Fi-kaart wordt gebruikt.
Kan niet worden geselecteerd	Deze map kan niet worden geselecteerd omdat het aantal bestanden groter is dan het maximale aantal toegestane bestanden.

## 💋 Let op

 Voor elke kaartsleuf worden er foutmeldingen in verband met een geheugenkaart weergegeven. Bij foutmeldingen dient geschikte actie ondernomen te worden voor de overeenkomstige kaartsleuf.

# Problemen oplossen

In sommige uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de camera vanwege statische elektriciteit niet naar behoren werkt. Dit kan worden opgelost door de batterij te verwijderen en terug te plaatsen. Als de spiegel omhoog blijft staan, haal de batterij dan uit de camera en plaats deze vervolgens terug. Als de camera daarna opnieuw wordt ingeschakeld, zal de spiegel worden ingeklapt. Als na het uitvoeren van deze procedures de camera correct werkt, is geen reparatie nodig.

We adviseren u te controleren of u het probleem aan de hand van de volgende tabel kunt oplossen voordat u contact opneemt met een servicecentrum.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De camera kan	De batterij is niet op de juiste wijze geplaatst.	Controleer of de batterij in de juiste richting is geplaatst.
ingeschakeld.	De batterij is bijna leeg.	Laad de batterij op.
De sluiter kan niet worden	Er is geen vrije ruimte op de geheugenkaart.	Plaats een geheugenkaart met voldoende vrije ruimte of verwijder overbodige opnamen.
ontspannen.	Gegevens worden verwerkt.	Wacht totdat de verwerking is voltooid.

Probleem	Oorzaak	Oplossing		Probleem	Oorzaak	Oplossing
De autofocus werkt niet.	Er kan moeilijk worden scherpgesteld op het onderwerp.	AF werkt niet goed bij objecten met een laag contrast (de hemel, witte muren, etc.), donkere kleuren, ingewikkelde patronen, snel bewegende objecten of landschaps- opnamen via een venster of een netachtig patroon. Vergrendel de scherpstelling op een ander object dat zich		Op opnamen verschijnen stof- of vuildeeltjes. Op de monitor zijn er pixels of opnamen die niet branden of	De CMOS-sensor is vuil of stoffig.	Activeer [Sensor stofvrij maken] in het menu 4. De stofverwijderingsfunctie kan worden geactiveerd telkens wanneer de camera wordt aangezet en uitgezet. ( p.R44) Raadpleeg "Sensor reinigen" als het probleem aanhoudt. ( p.R44)
		op dezelfde afstand als uw onderwerp bevindt, richt dan op het doel en maak een opname. Als alternatief kan gebruik worden gemaakt van <b>MF</b> .			In de CMOS-sensor zijn er defecte pixels.	Activeer [Pixeluitlijning] in het menu <b>\</b> 4. ( p.R43) Het duurt circa 30 seconden om de defecte pixels te corrigeren. Zorg er daarom voor dat u een
	Het onderwerp is te dichtbij.	Neem meer afstand tot het onderwerp en maak een opname.		blijven branden.		batterij gebruikt die volledig opgeladen is.
De scherp- stelling kan niet worden vergrendeld.	De AF-modus van Live weergave is ingesteld op  (Traceren).	Stel [Contrast-AF] in op (2), ∰, ∳ of . (p.50)				
De camera wordt niet herkend als deze aangesloten is op een computer.	De USB- verbindingsstand is ingesteld op [PTP].	Stel [USB-aansluiting] in op [MSC] in het menu ◀2. (  p.R37)				

## MEMO

# Index

## Symbolen

🗖-menu	R5, R19
🗯 - menu	R9, R31
▶-menu	R10, R33
<b>∢</b> -menu	R11, R35
C-menu	R13, R47
stand	

## Codering

1x voor bestandsform	R26
2P-kapje sync-aansluiting	70

Α	
Aangepaste opname 7	4
Aanp. Lat. Chr. Abb R2	0
Aanpassen basisparameter	
(Digitaal filter) 8	6
Aansluiten op een computer 9	6
Accessoires 12, 30, 10	4
Actie 1e beeldje bij AF.C R4	9
Actie bij AF.C Continu R4	9
AdobeRGB R4	9
AE-L met AF lock R4	7
AF met afstandsbediening R4	9
<b>AF.C</b>	8
<b>AF.S</b>	8
AF.S-instelling R4	8
AF-aanpassing R5	0

AF-gebied	49, 51
AF-kader	41
AF-knop	R25
AF-modus	48
AF-punt	49
AF-punt weergeven	24, <mark>R48</mark>
Afstandsbediening	62, 106
AF-status vasthouden	R49
Afwerking van de opname	74
Alle beelden beveiligen	R34
Anti rode ogen	70
Aquarel (Digitaal filter)	87
Audiovisueel apparaat	93
Auto (Actief AF-gebied)	49
Auto grootte aanpass	R42
AUTO ISO-parameters	R21
Auto LW-correctie	R47
Auto opnamerotatie	R33
Auto Uitsch	R41
Autom. schermrotatie	R36
Automatische belichting met	
diafragmavoorkeuze	53
Automatische belichting met	
gevoeligheidsvoorkeuze	53
Automatische belichting	
met sluitertijd- en	
diafragmavoorkeuze	53
Automatische belichting	
met sluitertijdvoorkeuze	53
Automatische witbalans	
(Witbalans)	58

Av-stand	. 53
AWB (Witbalans)	. 58
AWB bij lamplicht	R48

## В

Basisinstellingen
Batterij 33
Batterijniveau
Bedieningselem. aan/uit R51
Bedieningspaneel 19, 43
Bedrijftijd lichtmtr R47
Beeldopslagcapaciteit R59
Beeldrotatie
Beeldsnelheid R31
Beeldvlakindicator 13
Belichtingsbracketing 67
Belichtingscorrectie 55
Belichtingsfunctie 53
Belichtingsfunctie
(USER-stand) R19, R28
Belichtingsgeheugen 55
Belichtingsvoorkeur (Video) R31
Belichtingswaarde vergrendelen 55
Belichtingswaarschuwing 24
Bestandsindeling R19
Bestandsnaam R39
Bestandsnummer R40
Bestemmingstijd R35
Beveiligen 92, R34
Bewolkt (Witbalans) 58
Bijgeleverde software 98
BestemmingstijdR35Beveiligen92, R34Bewolkt (Witbalans)58Bijgeleverde software98

Bijsnijden	. 85
Bleach Bypass	
(Aangepaste opname)	. 74
Bracketing	. 67
Durate the start for	D 40

Bracketing-in-een	48
B-stand	53
Bulb-opname (Tiidopnamen)	53

## С

<b>C</b> (AF-modus)	48
Centraalmeting	51
Compatibiliteit flitsers	72
Computer	97
Continu	48
Continuopname	61
Contrast (Aangepaste opname)	74
Contrast-AF	R23
Contrastdetectie AF	48
Contrastdetectie AF	48 R40
Contrastdetectie AF Copyrighthouder Copyrightinformatie	48 R40 R40
Contrastdetectie AF Copyrighthouder Copyrightinformatie Correctie kleurmoiré	48 R40 R40 86
Contrastdetectie AF Copyrighthouder Copyrightinformatie Correctie kleurmoiré Correctie kleurrand	48 R40 R40 86 91
Contrastdetectie AF Copyrighthouder Copyrightinformatie Correctie kleurmoiré Correctie kleurrand CTE (Witbalans)	48 R40 R40 86 91 58

## D

58
38, <mark>R35</mark>
48
85

Diapositiefilm
(Aangepaste opname) 74
Diavoorstelling 83, R33
Diffractiecorrectie R20
Digitaal filter
Digitaal voorbeeld 73, R24
Digital Camera Utility 5 99, 100
Dioptriecorrectie 40
Display 180° roteren R23
Display van opname-informatie 20
DNG R19
Draadloze geh.kaart R41
Draadloze LAN R41
Draadontspanner 105
Draadontspanner, aansluiting 13
Draagriem
Dubbelopnamen
Dvnamisch bereik R21

±en map wissen 8	32
Eén opname	48
Elektr. waterpas 20, 25, R	23
Elektronisch kompas 20, R	22
Enkelbeeldweergave	79
Exif R4	40
Eye-Fi-kaart 35, R4	41

### F

Filtereffect

(Aangepaste opname)...... 74

Fisheye (Digitaal filter)	87
Flikkerreductie	R41
Flitscompensatie	71
Flitser	69, 104
Flitser (Witbalans)	58
Flitser aan	70
Flitsinstelling	70
Flitssynchronisatiesnelh	53, <mark>R50</mark>
Flucard	35, 107, <mark>R41</mark>
Focusmethode	48
Formaat wijzigen	85
Formatteren	39, <mark>R45</mark>
Foto/video-kiezer	40, 56
Fotograaf	R40
Foutberichten	107
Functie-indicatie	41
Functie-instellingen	43
Functiekiezer	41, 54

## G

GARANTIEBEPALINGEN 118,	R66
Gebruikersinstellingsstand	
(USER) 53, I	R27
Gebruikersregistratie	101
Gedempt (Aangepaste opname)	. 74
Gedetailleerde infoweergave	. 22
Geheugen	R27
Geheugenkaart	35
Geheugenkaartopties R19, I	R31
Geluid	56
Geluidseffecten	R36

Gevoeligheid 52, 91
Gevoeligheidsstappen R47
Gezichtsherkenning
(Contrast AF) 50
GPS R22
GPS-tijdsync R22
GPS-unit 106
Groene knop R24

## Н

Handmatige belichting 53
HDMI uit R37
HDMI-aansluitpunt
HDR-opname R20, R31
Helder (Aangepaste opname)74
Helderheidshistogram23
Help 100
Histogramweergave 23, R23, R24
Hoog/Laag-instelling
(Aangepaste opname)74
Hooglichtcorrectie R21
Hulpdisplay 41, R36

Info 180°-rotatie	R19
Info/opties firmware	R45
Initialiseren van	
een geheugenkaart 39,	R45
Instellen menu R11,	R35
Instelling e-knoppen	R24
Instellingen D-range	R21

nstellingen LCD-display	R37
nstellingsbereik witbalans	R48
ntervalcompositie	64
ntervalopname	64
ntervalvideo opnemen	66
SO AUTO-instelling	R21
SO-gevoeligheid	52

•	
JPEG	R19

### Κ

Kaartlampje	13
Kalenderfilmstripweergave	82
Kelvin 60, F	48
Kiezen & wissen	81
Kiezer	14
Kleur aanpassen	
(Aangepaste opname)	74
Kleur inverteren (Digitaal filter)	87
Kleurextractie (Digitaal filter)	86
Kleurruimte R	49
Kleurtemperatuur (Witbalans)	60
Kleurtemperatuurstappen R	48
Knop	14
Knoppen aanpassen R	25
Kopp. AE en AF-punt R	47
Kruisverwerking	
(Aangepaste opname)	75
Kwaliteitsniveau R	(19

## L.

Lamplicht (Witbalans)	58
Landschap (Aangepaste	
opname)	74
Lange-sluitertijdsync	70
Language/言語	37, <mark>R35</mark>
LCD-display	24, <mark>R36</mark>
LCD-displayverlichting	R49
Levendig (Aangepaste	
opname)	74
Lichtmetingsstand	51
Live weergave	18, 41, <mark>R23</mark>
LS-objectief	32
Luidspreker	13
LW-staafgrafiek	24
LW-stappen	54, <mark>R47</mark>
M	
M.UP	68
Macintosh	96
Manuele witbalans	59
Mapnaam	R37
Manweergave	82

Mapweergave	82
Meerdere AF-punten	
(Contrast-AF)	50
Meerdere opnamen, weergave	81
Meervlaksmeting	51
Meervoudige automatische	
witbalans	58
Menu 44,	R5
Menubedienina 44. R	217

Menulocatie opslaan 45, R50
Microfoon 57
Miniatuur (Digitaal filter) 87
Mired 60, R48
Momentcontrole 41, R24
Monitor 17
Monochroom (Aangepaste
opname)74
Motion JPEG 66
Movie SR R32
MSC R37
<b>M</b> -stand 53

## Ν

Namen van onderdelen 13
Natuurlijk (Aangepaste opname) 74
Neonlicht – Daglicht kleuren
(Witbalans) 58
Neonlicht - Daglicht wit
(Witbalans) 58
Neonlicht – Koel wit
(Witbalans) 58
Neonlicht – Warm wit
(Witbalans)58
Netvoedingsadapter 35, 104
Nieuwe map maken R39
Niveau opnamegeluid R31

## 0

Objectief	28
Objectiefcorrectie	R20

Objectiefmogelijkheden 3	0
Oogschelp 4	0
Opeenvolg. nummering R4	0
Oplaadtijd 3	3
Opladen van de batterij 3	3
Opnamegegevens1	7
Opname-instell. films R3	1
Opname-instell. foto's R1	9
Opnamemodus menu R1	9
Opnamen kopiëren 8	4
Opnamen maken 4	0
Opnametijd5	6
Opnemen menu R	5
Opslaan als handm WB 5	9
Opslaan van instellingen	
(Witbalans) 5	9
Opties bewegingsreductie R5	1
Opties Bulb (B)-modusR4	7
Opties vierwegbesturing R5	1
Optisch voorbeeld 7	3
Overbelichting R23, R24, R3	3
-	

### Ρ

F

Pastel (Digitale filter)	87
PEF I	<b>R</b> 19
Perifere verlichtingscorrectie	<b>R</b> 20
Pers.instelling menu R13, I	<del>R</del> 47
Pixels	<del>7</del> 20
Pixeluitlijning	<del>7</del> 43
Portret (Aangepaste opname)	74
Posterisatie (Digitaal filter)	87

Programma Automatische	
belichting	53
Programmalijn	53, <mark>R22</mark>
P-stand	53
PTP	R37

## Q

QuickTime		96
-----------	--	----

## R

Rasterweergave R23, R3 RAW R1	3 9
RAW/Fx-knop R2	5
RAW-data opslaan 41, 42, R2	4
RAW-opnamen	
ontwikkelen 9	0
Reset R42, R5	2
Resolutie R19, R3	1
Retro (Digitaal filter) 8	7
RGB-histogram 2	3
Richtingsknoppen 43, R1	6
Rotatie 8	3
Rotatie-info opslaan R4	9
Rotatierichting (E-knoppen	
programmeren) R2	5
Ruisond. hoge ISO-wrd R2	1
Ruisond. lange sltrtijd R2	2
Ruisonderdrukking R2	1

S
Schaduw (Witbalans) 58
Schaduw aanbrengen
(Digitaal filter)87
Schaduwcorrectie R21
Schakelaar14
Scherm voor selectie
van het display van
de weergave-info 21
Scherpe contouren R23
Scherpte (Aangepaste opname) 74
Schetsfilter (Digitaal filter) 87
Schitterende kleur (Aangepaste
opname)74
SD-geheugenkaart 35
Selecteer (Contrast AF) 50
Selecteren (Actief AF-gebied) 49
Sensor reinigen R44
Sensor stofvrij maken R44
Shake Reduction 69, R32, R51
Snel zoomen R33
Software installeren 98
Specificaties R54
Speels (Digitaal filter) 86
Spiegel omhoog 68
Spiegelwerking R51
Spot (Actief AF-gebied) 49, 50
Spotmeting 51
sRGB R49
Stad R35
Standaardinstellingen R5

Standby-stand	17
Statusscherm	18
Stereomicrofoon	13
Sterk contrast (Digitaal filter)	87
Sterrenregen (Digitaal filter)	87
Stofalarm F	<b>R</b> 43
Sv-stand	53
Sync-aansluiting	70
Sync-kabel	70
Systeemvereisten	96

### Т

Taal instellen	37, <mark>R35</mark>
TAv-stand	53
Tekstformaat	38, <mark>R36</mark>
Thuistijd	37, <mark>R35</mark>
TIFF	90, <mark>R19</mark>
Tijdinstelling	R35
Timer van	
de belichtingsmeting	51, <mark>R47</mark>
Tint (Aangepaste opname)	74
Toonuitbreiding (Digitale filter	·)
Tracering (Contrast AF)	50
Transportstand	61
Tv-stand	53

### U

Uitgebr. AF-gebied	
(Actief AF-gebied)	. 49
USB-aansluiting	R37
USB-aansluitpunt	. 97

U1/U2/U3-stand	53,	R27
USER-stand opslaan		R27
Uw camera testen		. 40

## V

Vergrendelknop functiekiezer		41
Verhoudingen	85,	91
Verlichtingsknop	F	R26
Vermogensfrequentie	F	R41
Verticale positie		20
Vervormingscorrectie	F	R20
Verwisselbaar		
scherpstelscherm	1	105
Verzadiging (Aangepaste		
opname)		74
Verzending Eye-Fi-opnamen	F	R42
Vet één kleur (Digitaal Filter)		87
Vet Monochrome (Digital Filter)		87
Video		56
Video bewerken		89
Video menu R	9, F	R31
Vlak (Digitaal filter)		87
Voeding		37
Volgorde bracketing	F	R48
Volume R3	1, F	R36
Volumelabel		39
Voorbeeld 7	3, F	R24
Voorbeeld-wiel7	3, <mark>F</mark>	R25

6 Bijlage

## W

**	
WB bij flitsen	R48
Weerg. kleur	R36
Weergavepalet	78, <mark>R16</mark>
Weergavestand	42
Weergavetaal	37, <mark>R35</mark>
Weergeven	42
Weergeven menu	R10, R33
Wereldtijd	R35
Wi-Fi overdracht	R41
Windows	
Wisselen tussen	
geheugenkaarten	42
Wissen	79, <mark>R3</mark> 4
Wissen van alle opnamen	R34
Wissen van een opname	79
Witbalans	58

## Х

<b>X</b> -stand	53
-----------------	----

## Ζ

Zacht (Digitaal filter)	87
Zelfontspanner	62
Zoeker	23
Zomertijd	R36
Zoneselectie (Actief AF-gebied)	49
Zoomweergave	80

# GARANTIEBEPALINGEN

Al onze camera's die via de erkende kanalen door de officiële importeur zijn ingevoerd en via de erkende handel worden gekocht, zijn tegen materiaal- en/of fabricagefouten gegarandeerd voor een tijdsduur van twaalf maanden na de datum van uw aankoop. Tijdens die periode worden onderhoud en reparaties kosteloos uitgevoerd, op voorwaarde dat de camera niet beschadigd is door vallen of stoten, ruwe behandeling, inwerking van zand of vloeistoffen, corrosie van batterijen of door chemische inwerking, gebruik in strijd met de bedieningsvoorschriften, of wijzigingen aangebracht door een niet-erkende reparateur. De fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger is niet aansprakelijk voor enige reparatie of verandering waarvoor geen schriftelijke toestemming is verleend en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van vertraging en gederfd gebruik voortvloeiend uit indirecte schade van welke aard dan ook. of deze nu veroorzaakt wordt door ondeugdelijk materiaal, slecht vakmanschap of enige andere oorzaak. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de verantwoordelijkheid van de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger onder alle omstandigheden beperkt blijft tot het vervangen van onderdelen als hierboven beschreven. Kosten voortvloeiend uit reparaties die niet door een officieel servicecentrum zijn uitgevoerd, worden niet vergoed.

#### Handelwijze tijdens de garantieperiode

Een camera die defect raakt gedurende de garantieperiode van 12 maanden, moet worden geretourneerd aan de handelaar waar het toestel is gekocht, of aan de fabrikant. Als in uw land geen vertegenwoordiger van de fabrikant gevestigd is, zendt u het apparaat naar de fabriek met een internationale antwoordcoupon voor de kosten van de retourzending. In dit geval zal het vrij lang duren voordat het apparaat aan u kan worden geretourneerd, als gevolg van de ingewikkelde douaneformaliteiten. Wanneer de garantie op het apparaat nog van kracht is, zal de reparatie kosteloos worden uitgevoerd en zullen de onderdelen gratis worden vervangen, waarna het apparaat aan u wordt teruggezonden. Indien de garantie verlopen

is, wordt het normale reparatietarief in rekening gebracht. De verzendkosten zijn voor rekening van de eigenaar. Indien uw camera gekocht is in een ander land dan waarin u tiidens de garantieperiode de reparatie wilt laten verrichten, kunnen de normale kosten in rekening worden gebracht door de vertegenwoordigers van de fabrikant in dat land. Indien u uw camera in dat geval aan de fabriek terugzendt, wordt de reparatie desalniettemin uitgevoerd volgens de garantiebepalingen. De verzend- en inklaringskosten zijn echter altijd voor rekening van de eigenaar. Teneinde de aankoopdatum indien nodig te kunnen bewiizen. gelieve u het garantiebewijs en de aankoopnota van uw camera gedurende ten minste één jaar te bewaren. Voordat u uw camera voor reparatie opstuurt, dient u zich ervan te vergewissen dat u de zending inderdaad hebt geadresseerd aan de fabrikant. Vraag altijd eerst een prijsopgave. Pas nadat u zich hiermee akkoord hebt verklaard, geeft u het servicecentrum toestemming de reparatie uit te voeren.

- Deze garantiebepalingen zijn niet van invloed op de wettelijke rechten van de klant.
- De plaatselijke garantiebepalingen van onze distributeurs in sommige landen kunnen afwijken van deze garantiebepalingen. Wij adviseren u daarom kennis te nemen van de garantiekaart die u hebt ontvangen bij uw product ten tijde van de aankoop, of contact op te nemen met onze distributeur in uw land voor meer informatie en voor een kopie van de garantiebepalingen.

# Informatie voor gebruikers over inzameling en verwerking van afgedankte apparatuur en gebruikte batterijen



1. In de Europese Unie

Deze symbolen op de verpakking en in bijgevoegde documenten duiden erop dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet bij het gewone huisvuil mogen worden verwerkt.

Gebruikte elektrische/elektronische apparatuur en batterijen moeten afzonderlijk en in overeenstemming met de bestaande wetgeving worden behandeld.



Als u zich op de juiste wijze van deze producten ontdoet, dan draagt u ertoe bij dat het afval op de juiste wijze wordt behandeld en hergebruikt en dat geen schade optreedt aan het milieu of de gezondheid.

Als een chemisch symbool is toegevoegd onder het hierboven getoonde symbool (conform de richtlijn voor batterijen), dan wil dit zeggen dat een zwaar metaal (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) in de batterij aanwezig is met een concentratie die hoger is dan de desbetreffende drempelwaarde die in de batterijrichtlijn is vastgelegd.

Neem voor meer informatie over de inzameling en recycling van gebruikte producten contact op met de gemeente, de vuilnisdienst of de leverancier van het product.

#### 2. In andere landen buiten de EU

Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Als u zich van gebruikte producten wilt ontdoen, neem dan contact op met de lokale overheid of een dealer om te vragen naar de juiste methode voor afvalverwerking.

In Zwitserland kan gebruikte elektrische/elektronische apparatuur gratis worden ingeleverd bij de dealer, zelfs wanneer u geen nieuw product koopt. Andere inzamelpunten vindt u op de website <u>www.swico.ch</u> of <u>www.sens.ch</u>.

## MEMO

# RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

RICOH IMAGING EUROPE S.A.S

RICOH IMAGING DEUTSCHLAND GmbH

RICOH IMAGING UK LTD.

RICOH IMAGING AMERICAS CORPORATION

RICOH IMAGING CANADA INC.

RICOH IMAGING CHINA CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.ricoh-imaging.co.jp)

112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE (http://www.ricoh-imaging.fr)

Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg, GERMANY (http://www.ricoh-imaging.de)

PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K. (http://www.ricoh-imaging.co.uk)

633 17th Street, Suite 2600, Denver, Colorado 80202, U.S.A. (http://www.us.ricoh-imaging.com)

1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA (http://www.ricoh-imaging.ca)

23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xu Hui District, Shanghai, 200032, CHINA (http://www.ricoh-imaging.com.cn)



• De specificaties en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

OP645Z105-NL

# RICOH

# Digitale spiegelreflexcamera middenformaat



# Menutoelichting







Lees voor optimale cameraprestaties eerst de handleiding door voordat u deze camera in gebruik neemt.

Bedankt voor uw aankoop van onze PENTAX 645Z middenformaat digitale spiegelreflexcamera. Lees deze handleiding aandachtig voor gebruik om de mogelijkheden en functies van de camera optimaal te benutten. De handleiding is een waardevol hulpmiddel om inzicht te krijgen in alle mogelijkheden van de camera. Bewaar deze daarom op een veilige plaats.

#### Geschikte objectieven

Op deze camera kunnen in het algemeen D FA645- en FA645-objectieven, en 645-objectieven met een stand **A** (Auto) worden gebruikt. Raadpleeg de bedieningshandleiding ( $\square$  p.30) als u andere objectieven of accessoires wilt gebruiken.

#### Auteursrechten

Opnamen van deze camera die voor elk ander doel dan strikt persoonlijk gebruik zijn bestemd, mogen niet worden gebruikt zonder toestemming volgens de rechten zoals bepaald in de auteursrechtwetgeving. Vergeet ook niet dat in sommige gevallen zelfs het fotograferen voor persoonlijk gebruik aan beperkingen verbonden is, zoals bij demonstraties, voorstellingen of presentaties. Opnamen die zijn gemaakt met het doel om auteursrechten te verkrijgen, kunnen alleen gebruikt worden mits naleving van het auteursrecht zoals beschreven in de auteursrechtwetgeving. Ook hiermee dient men rekening te houden.

#### Handelsmerken

Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Macintosh, Mac OS en QuickTime zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Intel, Intel Core en Pentium zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.

Eye-Fi, het Eye-Fi-logo en Eye-Fi *connected* zijn handelsmerken van Eye-Fi, Inc.

Dit product maakt gebruik van DNG-technologie onder licentie van Adobe Systems Incorporated.

Het DNG-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle overige handelsmerken behoren toe aan de desbetreffende houders.

Dit apparaat ondersteunt PRINT Image Matching III. Wanneer digitale fototoestellen, printers en software worden gebruikt die PRINT Image Matching ondersteunen, kunnen beelden worden gemaakt die beter overeenstemmen met hetgeen de fotograaf wil bereiken. Sommige functies zijn niet beschikbaar op printers die niet compatibel

zijn met PRINT Image Matching III.

Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden. PRINT Image Matching is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation. Het PRINT Image Matching-logo is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

#### AVC Patent Portfolio License

Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-patentportfoliolicentie voor privégebruik door een consument en andere vormen van gebruik zonder vergoeding met het oog op (i) het coderen van video in overeenstemming met de AVC-norm ("AVC-video") en/of (ii) het decoderen van AVC-video die werd gecodeerd door een consument in een privéactiviteit en/of werd verkregen via een videoleverancier die een licentie heeft om AVC-video te leveren. Geen enkele licentie wordt gegeven of wordt geacht te zijn gegeven voor enig ander gebruik.

Meer informatie kunt u krijgen bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com.

#### Aan de gebruikers van deze camera

- Gebruik of bewaar deze camera niet in de buurt van apparatuur die krachtige magnetische velden of straling genereert. Krachtige statische ontladingen of magnetische velden door bv. radiozenders kunnen de werking van de monitor storen, opgeslagen gegevens beschadigen, of gevolgen hebben voor de elektronica in de camera en een goed functioneren verstoren.
- Het paneel met vloeibare kristallen voor de monitor is gemaakt met behulp van extreem hogeprecisietechnologie. Hoewel het percentage werkende pixels 99,99% of hoger is, dient u er rekening mee te houden dat 0,01% of minder van de pixels niet oplicht of juist wel oplicht wanneer dat niet zou moeten. Dit heeft echter geen effect op het opgenomen beeld.
- In deze handleiding wordt de algemene term "computer(s)" gebruikt voor zowel Windows-pc's als Macintosh-computers.
- In deze handleiding heeft de term "batterij(en)" betrekking op elk type batterij dat met deze camera en accessoires wordt gebruikt.

De illustraties en het weergavescherm van de monitor in deze handleiding kunnen afwijken van die van het feitelijke product.

# Inhoud Menutoelichting

# Menuomschrijvingen en standaardinstellingen

	_	
		•
	2.1	

Menu Opnemen	R5
Menu Video	R9
Menu Weergeven	R10
Menu Instellen	R11
Menu Pers.instelling	R13
Andere standaardinstellingen	R16
Gebruik van het Menu	R17

# Menu Opnamemodus

# R19

Belichtingsfunctie	R19
Geheugenkaartopties	R19
Opname-instell. foto's	R19
HDR-opname	R20
Objectiefcorrectie	R20
Instellingen D-range	R21
ISO AUTO-instelling	R21
Hoge-ISO NR	R21
Ruisond. lange sltrtijd	R22
Programmalijn	R22
GPS	R22
Live weergave	R23
Elektronische waterpas	R23

Momentcontrole	R24
Digitaal voorbeeld	R24
Instelling e-knoppen	R24
Knoppen aanpassen	R25
Geheugen	R27
USER-stand opslaan	R27

# 📽 Menu Video R31

Belichtingsvoorkeur	R31
Geheugenkaartopties	R31
Opname-instell. films	R31
Niveau opnamegeluid	R31
HDR-opname	R31
Movie SR	R32
Niveau opnamegeluid HDR-opname Movie SR	R31 R31 R32

## ► Menu Weergeven

Diavoorstelling	R33
Snel zoomen	R33
Rasterweergave	R33
Overbelichting	R33
Auto opnamerotatie	R33
Alle beelden beveiligen	R34
Alle opnamen verwijderen	R34

# 🔧 Menu Instellen

Language/言語	R35
Datum instellen	R35
Wereldtijd	R35

**R33** 

**R35** 

Tekstformaat	R36
Geluidseffecten	R36
LCD-display	R36
Instellingen LCD-display	R37
USB-aansluiting	R37
HDMI uit	R37
Mapnaam	R37
Nieuwe map maken	R39
Bestandsnaam	R39
Bestandsnummer	R40
Copyrightinformatie	R40
Flikkerreductie	R41
Auto Uitsch.	R41
Draadloze geh.kaart	R41
Reset	R42
Pixeluitlijning	R43
Stofalarm	R43
Sensor stofvrij maken	R44
Sensor reinigen	R44
Formatteren	R45
Info/opties firmware	R45
Menu Pers.instelling	R47

# C Menu Pers.instelling

1. LW Stap	R47
2. Gevoeligheidsstappen	R47
3. Bedrijftijd lichtmtr	R47
4. AE-L met AF lock	R47
5. Kopp. AE en AF-punt	R47

6. Auto LW-correctie	. R47
7. Opties Bulb (B)-modus	. R47
8. Volgorde bracketing	. R48
9. Bracketing-in-één	. R48
10. Instellingsbereik witbalans	. R48
11. WB bij flitsen	. R48
12. AWB bij lamplicht	. R48
13. Kleurtemperatuurstappen	. R48
14. AF-punt weergeven	. R48
15. AF.S-instelling	. R48
16. Actie 1e beeldje bij AF.C	. R49
17. Actie bij AF.C Continu	. R49
18. AF-status vasthouden	. R49
19. AF met afstandsbediening	. R49
20. Kleurruimte	. R49
21. LCD-displayverlichting	. R49
22. Rotatie-info opslaan	. R49
23. Menulocatie opslaan	. R50
24. AF-aanpassing	. R50
25. Flitssynchronisatiesnelh	. R50
26. Opties vierwegbesturing	. R51
27. Spiegelwerking	. R51
28. Opties bewegingsreductie	. R51
29. Bedieningselem. aan/uit	. R51
Reset pers.instellingen	. R52

# Bijlage

# **R53**

Beperkingen voor de combinaties	
van speciale functies	R53
Belangrijkste technische gegevens	R54
Index	R60
GARANTIEBEPALINGEN	R66

### Informatie over gebruikersregistratie

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken we u om de productregistratie in te vullen. Deze is te vinden op de cd-rom die bij de camera is geleverd ( $\square$  p.101) of op onze website. Hartelijk dank voor uw medewerking.

# Menuomschrijvingen en standaardinstellingen

## Menu Opnemen

Menu	Onderdeel		Functie	Standaardinstelling	Pagina
	Belichtingsfunctie *1		Stelt de belichtingsfunctie tijdelijk in als de functiekiezer is ingesteld op <b>U1</b> , <b>U2</b> of <b>U3</b> .	Р	p.R19
	Geheugenkaartopties *2		Stelt de opnamemethode in voor als twee geheugenkaarten zijn geplaatst.	Opeenvolgend	p.R19
		Bestandsindeling *2	Stelt de bestandsindeling van opnamen in.	JPEG	
		JPEG-resolutie *2	Stelt de opnamegrootte in van opnamen die worden opgeslagen in de JPEG-indeling.	L	
	Opname-instell. foto's	JPEG kwaliteitsniveau *2	Stelt de kwaliteit in van opnamen die worden opgeslagen in de JPEG-indeling.	***	p.R19
		RAW-formaat	Stelt de RAW-bestandsindeling in.	PEF	
<b>D</b> 1		Info 180°-rotatie	Roteert de opname 180° en slaat de geroteerde opname op.	Uit	
	HDR-opname	HDR-opname *2	Stelt het type opnemen met hoog dynamisch bereik in.	Uit	p.R20
		Waarde belicht.bracket. *2	Stelt het bereik in waarbinnen de belichting wordt gewijzigd.	±2 LW	
		Automatisch uitlijnen	Stelt in of de compositie automatisch wordt aangepast.	Aan	
	Objectiefcorrectie	Vervormingscorrectie *2	Vermindert vervormingen en chromatische aberraties die optreden als gevolg van objectiefeigenschappen.	Uit	
		Aanp. Lat. Chr. Abb. *2	Vermindert laterale chromatische aberraties die optreden als gevolg van objectiefeigenschappen.	Aan	p.R20
		Perifere verlicht. corr. *2	Vermindert perifere lichtvermindering die optreedt als gevolg van objectiefeigenschappen.	Uit	
		Diffractiecorrectie *2	Corrigeert de diffractie wanneer de diafragma-opening klein is.	Aan	

Menu	C	Inderdeel	Functie	Standaardinstelling	Pagina
	Instellingen D-range *2		Breidt het dynamisch bereik uit en voorkomt over- en onderbelichte gebieden.	Auto/Auto	p.R21
	ISO AUTO-instelling *2		Stelt het bereik in van automatische correctie voor ISO AUTO en stelt de manier in waarop de gevoeligheid wordt verhoogd.	ISO 100 t/m ISO 3200/Stand.	p.R21
<b>D</b> 2	Ruisond. hoge ISO-wrd *2		Selecteert de ruisonderdrukkingsinstelling voor het maken van opnamen met een hoge ISO-gevoeligheid.	Auto	p.R21
	Ruisond. lange sltrtijd ^{*2}		Selecteert de ruisonderdrukkingsinstelling voor het maken van opnamen met een lage sluitertijd.	Auto	p.R22
	Programmalijn		Selecteert de programmalijn.	Normaal	p.R22
	GPS		Bepaalt de actie voor wanneer de optionele GPS op de camera wordt gebruikt.	-	p.R22
	Live weergave	Contrast-AF *2	Stelt de AF-modus in voor het maken van opnamen met Live weergave.	Gezichtsherkenning	
		Scherpe contouren *2	Benadrukt de omtrek van het onderwerp waarop u scherpstelt en maakt het gemakkelijker om de scherpstelling te controleren.	Uit	
		Rasterweergave	Toont het raster tijdens Live weergave.	Uit	p.R23
<b>~</b> 2		Histogramweergave	Toont het histogram tijdens Live weergave.	Uit	
		Overbelichting	Heldere (overbelichte) gebieden knipperen in rood tijdens Live weergave.	Uit	
		Display 180° roteren	Roteert de opname 180° en geeft de geroteerde opname weer.	Uit	
	Elektr. waterpas Zoeker Live weergave	Zoeker	Toont het elektronisch niveau op de LW-staafgrafiek in de zoeker en/of op het LCD-display.	Uit	p.R23
		Toont het elektronisch niveau tijdens Live weergave.	Aan		

Menu	0	nderdeel	Functie	Standaardinstelling	Pagina
		Weergavetijd	Stelt de weergavetijd in voor Momentcontrole.	1sec	
		Momentcontr. vergrot.	Stelt in of tijdens Momentcontrole een vergrote opname wordt weergegeven.	Aan	
	Momentcontrole	RAW-data opslaan	Stelt in of tijdens Momentcontrole de RAW-opname wordt opgeslagen.	Aan	p.R24
		Wissen	Stelt in of tijdens Momentcontrole de opname wordt verwijderd.	Aan	
		Histogramweergave	Toont het histogram tijdens Momentcontrole.	Uit	
<b>D</b> 4		Overbelichting	Heldere (overbelichte) gebieden knipperen in rood tijdens Momentcontrole.	Uit	
	Digitaal voorbeeld	Momentcontr. vergrot.	Stelt in of tijdens Digitaal voorbeeld een vergrote opname wordt weergegeven.	Aan	
		Digitaal voorbeeld opsl.	Stelt in of een voorbeeldopname kan worden opgeslagen.	Aan	n D24
		Histogramweergave	Toont het histogram tijdens digitaal voorbeeld.	Uit	p.r.24
		Overbelichting	Heldere (overbelichte) gebieden knipperen in rood tijdens digitaal voorbeeld.	Uit	

Menu	c	Inderdeel	Functie	Standaardinstelling	Pagina
	P         Sv           Sv         Tv           Av         TAv	Р		Tv, Av, ⇒P	
		Sv		-, ISO, -	
		Τν		<b>Tv</b> , –, –	
		Av		-, <b>Av</b> , -	
			Tv, Av, PLINE		
		М	Stelt voor elke belichtingsfunctie de werking	Tv, Av, PLINE	- - p.R24 -
	Instelling	В	in van 🕮 / 🐨 / 🖸.	-, <b>Av</b> , -	
	e-knoppen	X		-, <b>Av</b> , -	
		) ) ) P		_, _, _	
<b>D</b> 4		●● ●¥Av		-, Av, Pline	
		Þ.		Tv, Av, PLINE	
		●● ▶■M		Tv, Av, PLINE	
		Rotatierichting	Keert het effect om dat wordt verkregen als er aan A of T	Naar rechts roteren	
	Knoppen aanpassen	RAW/Fx-knop	Stelt de werking in van 🕼.	1x voor bestandsform.	
		AF-knop	Stelt de werking in van 🕼.	AF1 inschakelen	
		Voorbeeld-wiel	Stelt de werking van de camera in voor wanneer de hoofdschakelaar naar $(\mathbb{Q})$ wordt gedraaid.	Optisch voorbeeld	p.R25
		Verlichtingsknop	Stelt de werking in van 🏽	LCD-displayverlichti ng	
	Geheugen		Bepaalt welke instellingen moeten worden opgeslagen wanneer de camera wordt uitgeschakeld.	Ingeschakeld voor andere instellingen dan [HDR-opname]	p.R27
	USER-stand opslaan		U kunt veelgebruikte opname-instellingen opslaan op <b>U1</b> , <b>U2</b> of <b>U3</b> van de functiekiezer.	-	p.R27

*1 Verschijnt alleen wanneer de functiekiezer op U1, U2 of U3 staat.
*2 Kan ook worden ingesteld met het bedieningspaneel.

## Menu Video

Menu	Onderdeel	Functie	Standaardinstelling	Pagina
	Belichtingsvoorkeur *1	Stelt de belichtingsfunctie in voor de stand 🗯.	Programma AE	p.R31
	Geheugenkaartopties *1	Selecteert een van de geheugenkaarten die zijn geplaatst in sleuf SD1 en sleuf SD2 om films op te nemen.	SD1	p.R31
	Opname-instell. films *1	Stelt de opnameresolutie en de beeldsnelheid in.	FullHD/30p	p.R31
<b>, 1</b>	Niveau opnamegeluid ^{*1}	Stelt het Niveau opnamegeluid en het volumeniveau voor het maken van opnamen in.	Auto	p.R31
	HDR-opname *1	Stelt het type in voor opnemen met hoge dynamische snelheid als de transportstand is ingesteld op [Intervalvideo opnemen].	Uit/±2EV	p.R31
	Movie SR ^{*1}	Activeert de functie Video Shake Reduction.	Aan	p.R32

*1 Kan ook worden ingesteld met het bedieningspaneel.

## Menu Weergeven

Menu	c	Inderdeel	Functie	Standaardinstelling	Pagina
	Diavoorstelling	Weergaveduur	Stelt een interval voor weergave van opnamen in.	3sec	p.R33
		Schermeffect	Stelt een overgangseffect in van de ene naar de andere opname.	Uit	
		Weergeven herhalen	Start opnieuw de diavoorstelling vanaf het begin nadat de laatste opname is weergegeven.	Uit	
		Autom. video afspelen	Speelt films af tijdens de diavoorstelling.	Aan	
	Snel zoomen		Bepaalt de aanvankelijke vergroting wanneer u opnamen vergroot.	Uit	p.R33
	Rasterweergave		Stelt de stijl en kleur van het raster in.	Uit/ Doorschijnende zwarte kleur	p.R33
	Overbelichting		Heldere (overbelichte) gedeelten knipperen in rood in de standaard infoweergave of histogramweergave tijdens de weergavestand.	Uit	p.R33
	Auto opnamerotatie		Opnamen worden geroteerd wanneer opnamen worden weergegeven die zijn gemaakt terwijl de camera verticaal werd gehouden of wanneer opnamen worden weergegeven waarvan de rotatie-informatie is gewijzigd.	Aan	p.R33
	Alle beelden beveiligen		Beveiligt alle opnamen die zijn opgeslagen op geheugenkaart.	-	p.R34
	Alle opnamen ve	wijderen	Verwijdert in één keer alle opnamen die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.	-	p.R34

# Menu Instellen

Menu	Or	nderdeel	Functie	Standaardinstelling	Pagina
	Language/言語		Wijzigt de taal.	English	p.R35
	Datum instellen		Stelt de datum en tijd of notatie in.	01/01/2014	p.R35
₹1	Wereldtijd		Schakelt tussen de datum- en tijdweergave van uw woonplaats en die van een opgegeven stad.	Thuistijd	p.R35
	Tekstformaat		Stelt in of u de tekstgrootte wilt vergroten bij het selecteren van een menu.	Stand.	p.R36
	Geluidseffecten		Schakelt het bedieningsgeluid in/uit en wijzigt het volume voor Scherpgesteld, AE-L, Zelfontspanner, Afstandsbediening, Spiegel omhoog, AF-punt wijzigen en de RAW/Fx-knop.	Volume 3/ Alles ingeschakeld	p.R36
	LCD-display	Hulpdisplay	Stelt in of de indicatoren worden weergegeven wanneer de belichtingsfunctie wordt gewijzigd.	Aan	
		Autom. schermrotatie	Stelt in of het statusscherm en het bedieningspaneel verticaal moeten worden getoond als de camera verticaal gehouden wordt.	Aan	p.R36
		Weerg. kleur	Stelt de weergavekleur van het statusscherm, het bedieningspaneel en de menucursor in.	1	
	Instellingen LCD-d	isplay	Stelt de helderheid, de verzadiging en de kleur van de monitor in.	0	p.R37

Menu	Or	Iderdeel	Functie	Standaardinstelling	Pagina
	USB-aansluiting		Stelt de USB-verbindingsstand in bij aansluiting van de camera op een computer.	MSC	p.R37
	HDMI uit		Stelt het uitgangssignaal in bij aansluiting op een audiovisueel apparaat met een HDMI-ingang.	Auto	p.R37
	Mapnaam		Stelt de mapnaam in waarin de opnamen worden opgeslagen.	Dat,	p.R37
	Nieuwe map maken		Maakt een nieuwe map aan op de geheugenkaart.	-	p.R39
₹2	Bestandsnaam		Stelt de bestandsnaam in die wordt toegewezen aan een opname.	IMGP/_IMG	p.R39
	Bestandsnummer	Opeenvolg. nummering	Stelt in of er verder gegaan moet worden met vervolgnummering voor de bestandsnaam wanneer een nieuwe map aangemaakt is.	Aan	p.R40
		Herstel bestandsnr.	Stelt de instelling voor de bestandsnummering terug, en keert terug naar 0001 telkens wanneer een nieuwe map wordt aangemaakt.	-	
	Copyrightinformatie		Stelt in of informatie over de fotograaf en copyright wordt ingesloten in Exif.	Uit	p.R40
<b>4</b> 3	Flikkerreductie		Vermindert de schermflikkering door de vermogensfrequentie in te stellen.	50Hz	p.R41
	Auto Uitsch.		Stelt de tijd in waarna de camera automatisch wordt uitgeschakeld als binnen die tijd geen bedieningshandelingen worden verricht.	1min	p.R41
	Draadloze geh.kaart		Stelt in welke camera-actie wordt uitgevoerd voor wanneer een Eye-Fi-kaart of Flucard wordt gebruikt.	Auto/Aan	p.R41
	Reset		Stelt de instellingen terug van de richtingsknoppen en voor de items van het menu ✿, het menu ♣, het menu ►, het menu , het bedieningspaneel, en het weergavepalet.	_	p.R42

Menu	Onderdeel	Functie	Standaardinstelling	Pagina
	Pixeluitlijning	Brengt defecte pixels van de CMOS-sensor in kaart en corrigeert deze.	-	p.R43
	Stofalarm	Detecteert stof dat vastzit op de CMOS-sensor en toont visueel de locatie van het stof op de monitor.	-	p.R43
<b>Վ</b> 4	Sensor stofvrij maken	Reinigt de CMOS-sensor door deze te schudden.	Aan	p.R44
	Sensor reinigen	Zet de spiegel vast in de omhoog geklapte stand om de CMOS-sensor te kunnen reinigen met een blaasbalgje.	_	p.R44
	Formatteren	Formatteert een geheugenkaart.	-	p.R45
	Info/opties firmware	Toont de firmwareversie van de camera.	_	p.R45

# Menu Pers.instelling

Menu	Onderdeel	Functie	Standaardinstelling	Pagina
	1. LW-stappen	Stelt de aanpassingsstappen in voor de belichting.	1/3 LW Stap	p.R47
	2. Gevoeligheidsstappen	Stelt de aanpassingsstappen in voor de ISO-gevoeligheid.	Stappen van 1 LW	p.R47
	3. Bedrijftijd lichtmtr	Stelt de bedrijfstijd van de lichtmeter in.	10sec	p.R47
_	4. AE-L met AF lock	Stelt in of de belichtingswaarde wordt vergrendeld wanneer er is scherp gesteld.	Uit	p.R47
<b>C</b> 1	5. Kopp. AE en AF-punt	Stelt in of de belichtingswaarde en het AF-punt in het scherpstelgebied gekoppeld moeten worden.	Uit	p.R47
	6. Auto LW-correctie	Stelt in of de belichting automatisch moet worden gecorrigeerd als een juiste belichting niet kan worden vastgesteld.	Uit	p.R47
	7. Opties Bulb (B)-modus	Bepaalt de camerahandeling wanneer u op de ontspanknop drukt in de stand <b>B</b> .	Туре 1	p.R47

Menu	Onderdeel	Functie	Standaardinstelling	Pagina
	8. Volgorde bracketing	Stelt de volgorde in voor het maken van opnamen met Belichtingsbracketing.	0 - +	p.R48
	9. Bracketing-in-één	Stelt in of bij gebruik van Belichtingsbracketing alle beelden moeten worden gemaakt bij één keer ontspannen.	Uit	p.R48
	10. Instellingsbereik witbalans	Stelt in of automatische fijnafstemming van de witbalans moet worden uitgevoerd als de lichtbron wordt gespecificeerd voor de witbalansinstelling.	Vast	p.R48
<b>C</b> 2	11. WB bij flitsen	Stelt de witbalansinstelling in bij gebruik van de flitser.	Automatische witbalans	p.R48
	12. AWB bij lamplicht	Stelt de kleurtoon van lamplicht in voor wanneer de witbalans wordt ingesteld op [Automatische witbalans].	Subtiele correctie	p.R48
	13. Kleurtemperatuurstappen	Stelt de aanpassingsstappen in voor de kleurtemperatuur.	Kelvin	p.R48
	14. AF-punt weergeven	Stelt in of het actieve AF-punt in de zoeker rood wordt weergegeven.	Aan	p.R48
	15. AF.S-instelling	Stelt in wat de prioriteit van acties is voor wanneer de scherpstelstand ingesteld is op <b>AF.S</b> en de ontspanknop volledig wordt ingedrukt.	Scherpstellingsvoor- keuze	p.R48
	16. Actie 1e beeldje bij AF.C	Stelt in wat de prioriteit van acties is voor de eerste opname als de scherpstelstand ingesteld is op <b>AF.C</b> en de ontspanknop volledig wordt ingedrukt.	Sluitervoorkeuze	p.R49
<b>C</b> 3	17. Actie bij AF.C Continu	Stelt de prioriteit van acties in voor Continuopname voor wanneer de scherpstelstand ingesteld is op <b>AF.C</b> .	Scherpstellingsvoor- keuze	p.R49
	18. AF-status vasthouden	Stelt in of de scherpstelling gedurende een bepaalde tijd behouden blijft als het onderwerp uit het geselecteerde scherpstelgebied verdwijnt nadat er scherp gesteld is.	Uit	p.R49
	19. AF met afstandsbediening	Bepaalt of autofocus moet worden gebruikt wanneer u opnamen maakt met een afstandsbediening.	Uit	p.R49
	20. Kleurruimte	Stelt de te gebruiken kleurruimte in.	sRGB	p.R49
	21. LCD-displayverlichting	Stelt de helderheid van het LCD-display in.	Laag	p.R49

Menu	Onderdeel	Functie	Standaardinstelling	Pagina
C4	22. Rotatie-info opslaan	Stelt in of bij het maken van opnamen de rotatie-informatie moet worden opgeslagen.	Aan	p.R49
	23. Menulocatie opslaan	De laatst weergegeven menutab op de monitor wordt opgeslagen, en deze wordt opnieuw weergegeven als de volgende keer op wordt gedrukt.	Menulocatie resetten	p.R50
	24. AF-aanpassing	Maakt fijnafstelling van uw objectieven met het autofocussysteem van de camera mogelijk.	Uit	p.R50
	25. Flitssynchronisatiesnelh.	Selecteert de flitssynchronisatiesnelheid	1/125	p.R50
	26. Opties vierwegbesturing	Selecteert de werking van ▲ ▼ ◀ ► voor wanneer de selectie van het scherpstelgebied is ingesteld op een van de selecteerbare standen.	Type 1	p.R51
	27. Spiegelwerking	Schakelt de werking van de spiegel-omhoog-kiezer in of uit.	Aan	p.R51
	28. Opties bewegingsreductie	Selecteer of Shake Reduction alleen moet worden uitgevoerd tijdens het maken van opnamen of wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.	Type 1	p.R51
<b>C</b> 5	29. Bedieningselem. aan/uit	Schakelt met <b>Lock</b> de werking van de geselecteerde groep knoppen en kiezers in of uit.	Type 1	p.R51
	Reset pers.instellingen	Stelt alle instellingen in het menu Pers.instelling terug naar de standaardwaarden.	-	p.R52

## Andere standaardinstellingen

# Richtingsknoppen

Onderdeel	Standaardinstelling	Pagina
Flitsinstelling	Flitser aan	🛄 p.69
Aangepaste opname	Natuurlijk	🛄 p.74
Transportstand	Enkelbeeldopname	🛄 p.61
Witbalans	Automatische witbalans	🛄 p.58

# Weergavepalet

Onderdeel	Standaardinstelling	Pagina
Beeldrotatie	-	🛄 p.83
Digitaal filter	Aanpass. basisparam.	🛄 p.86
Correctie kleurmoiré	-	🛄 p.86
Formaat wijzigen	Maximale grootte overeenkomstig instelling	🛄 p.85
Bijsnijden	Maximale grootte overeenkomstig instelling	🛄 p.85
Beveiligen	-	🛄 p.92
Diavoorstelling	-	🛄 p.83
Opslaan als handm WB	-	🛄 p.59
Kruisverwerking opslaan	-	🛄 p.75
RAW-ontwikkeling	Bestandsindeling: JPEG JPEG-resolutie:	🛄 p.90
Video bewerken	-	🛄 p.89
Opnamen kopiëren	-	🛄 p.84
Verzending Eye-Fi-opnamen	_	p.R41

## Gebruik van het Menu

### Voorbeeld: bij instelling van [Ruisond. lange sltrtijd]



### Memo

 Voor het menu Pers.instelling (C1-5) kunt u het instellingenscherm van het volgende onderdeel weergeven, in volgorde van het menu op de monitor, door aan v te draaien terwijl het submenu van het momenteel geselecteerde onderdeel getoond wordt.

## MEMO
# Menu Opnamemodus

#### 🥝 Memo

 Functies met het bedieningspaneelpictogram in naast het menupictogram en het menunummer aan de rechterzijde van de titelbalk kunnen ook worden ingesteld in het bedieningspaneel.

#### **Belichtingsfunctie**

**D**1

Wisselt tijdelijk tussen de belichtingsfuncties als de functiekiezer ingesteld is op **U1**, **U2** of **U3**.

#### 🤌 Memo

- Wanneer de camera uitgeschakeld wordt, keert de hier ingestelde belichtingsfunctie terug naar de eerder opgeslagen belichtingsfunctie.
- Raadpleeg "USER-stand opslaan" (p.R27) voor het opslaan van de gewenste instellingen onder **U1**, **U2** en **U3**.

#### Geheugenkaartopties



Stelt de opnamemethode in voor als twee geheugenkaarten zijn geplaatst.

→1 2	Opeenvolgend	De gegevens worden opgeslagen op de kaart in SD2 als de geheugenkaart in SD1 vol is.
31	Opslaan op beide	Slaat dezelfde gegevens op zowel de geheugenkaart in SD1 als de geheugenkaart in SD2 op.
RAM1 JPG2	RAW/JPEG afzonderlijk	Slaat de RAW-gegevens op de geheugenkaart in SD1 op, en JPEG-gegevens op de kaart in SD2.

#### 🥖 Memo

 In de stand # worden de gegevens opgeslagen op de kaart in SD1 of op de kaart in SD2. Dit kan worden ingesteld in het menu #1. (p.R31)

#### Opname-instell. foto's

Stelt de bestandsindeling in voor foto's.

Bestandsindeling	JPEG, RAW, RAW+, TIFF
JPEG-resolutie	L, M, S, XS
JPEG kwaliteitsniveau	<b>★</b> ★★, ★★, ★
RAW-formaat	PEF, DNG
Info 180°-rotatie	

#### 🌶 Let op

 Wanneer [Geheugenkaartopties] in het menu 1 is ingesteld op [RAW/JPEG afzonderlijk], dan wordt [Bestandsindeling] vast ingesteld op [RAW+].

#### Memo

- Wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW+], worden een JPEG-opname en een RAW-opname met hetzelfde bestandsnummer tegelijkertijd opgeslagen.
- U kunt alleen foto's met een verschillend ingestelde bestandsindeling maken wanneer u (RAW) indrukt. (p.R26)
- [PEF] van [RAW-formaat] is een originele RAW-bestandsindeling van PENTAX.
- Wanneer [Info 180°-rotatie] ingeschakeld is, verschijnt 

   op het statusscherm en Live weergave-scherm.

**0**1/

Opnameresolutie en pixelresolutie voor JPEG-bestanden

	Resolutie	Pixels
L	51 m	8256×6192
Μ	36 m	6912×5184
S	21 m	5376×4032
XS	3M	1920×1440

# HDR-opname

**0** 1/

Maakt achtereenvolgens drie opnamen met drie verschillende belichtingsniveaus om hiermee één samengestelde opname te maken.

Selecteer [HDR-opname] in het menu **D**1 en druk op ▶.

Het scherm [HDR-opname] verschiint.

Selecteer [HDR AUTO], [HDR 1], [HDR 2] of [HDR 3], en druk op 🚳.



- Stel bij [Waarde belicht.bracket.] het bereik in waarbinnen de belichting wordt gewijzigd. Kies tussen ±1. ±2 en ±3.
- Stel in of Automatisch uitlijnen wordt gebruikt of niet.

 $\mathbf{\nabla}$ Gebruikt Automatisch uitlijnen.

Maakt geen gebruik van Automatisch uitlijnen. П De functie Shake Reduction op het objectief is uitgeschakeld.

# Druk tweemaal op (IEND).

De camera keert terug naar de standby-stand.

#### Let op

- HDR-opname is niet beschikbaar in de stand B of X.
- · Deze functie kan niet worden gebruikt in combinatie met sommige andere functies. (p.R53)
- · Wanneer de transportstand is ingesteld op [Intervalopname], wordt [Automatisch uitlijnen] vast ingesteld op Uit.
- Tildens HDR-opname worden meerdere opnamen gecombineerd tot één enkel beeld; het kost dus tijd om de opname op te slaan.

**1**/

#### Objectiefcorrectie

De volgende functies zijn beschikbaar.

Vervormingscorrectie	Vermindert vervormingen en chromatische aberraties die optreden als gevolg van objectiefeigenschappen.
Aanp. Lat. Chr. Abb.	Vermindert laterale chromatische aberraties die optreden als gevolg van objectiefeigenschappen.
Perifere verlicht. corr.	Vermindert perifere lichtvermindering die optreedt als gevolg van objectiefeigenschappen.
Diffractiecorrectie	Corrigeert de diffractie wanneer de diafragma-opening klein is.

#### Memo

· Correcties kunnen alleen worden uitgevoerd als een D FA645- of FA645-objectief op de camera is aangesloten. ( De functies zijn uitgeschakeld als een accessoire zoals een rear converter tussen de camera en het objectief is geplaatst.

 Voor RAW-opnamen wordt correctie-informatie opgeslagen als een RAW-bestandsparameter en kunt u selecteren of de correctie op de opnamen wordt toegepast als u deze ontwikkelt. Voor de functie RAW-ontwikkeling kan ook [Correctie kleurrand] worden ingesteld. (D p.90)

#### Instellingen D-range

Hooglichtcorrectie Schaduwcorrectie ▶ @pr бито

MEND Annul.

**2**/

Vergroot het dynamisch bereik, maakt een breder toonbereik door de CMOS-sensor mogelijk en zorgt voor minder overbelichte/onderbelichte gebieden. Stel [Hooglichtcorrectie] in op [AUTO], [AAN], of [UIT], en stel [Schaduwcorrectie] in op [AUTO], [Zwak], [Normaal], [Sterk] of [UIT].

# ISO AUTO-instelling

Stelt het bereik in waar gevoeligheid automatis aangepast wanneer de is ingesteld op ISO AU De manier waarop de gevoeligheid kan worden verhoogd, kunt u specificeren bij [AUTO ISO-parameters].

in de	∫ISO AUTO-inst
sch wordt	ISO AUTO 🖣 📑
gevoeligheid	AUTO ISO-para
TO.	

Verhoogt de gevoeligheid zo weinig mogelijk. slow/ Langzaam Stand. (Standaardinstelling) /FAST Snel Verhoogt de gevoeligheid actief.

#### Memo

 Als [HDR-opname] in het menu 1 is geselecteerd en [Automatisch uitliinen] is ingeschakeld, dan wordt [AUTO ISO-parameters] vast ingesteld op Imm.

#### Hoge-ISO NR

Selecteert de ruisonderdrukkingsinstelling voor het maken van opnamen met een hoge ISO-gevoeligheid.

Ruisond. hoge ISO-wrd	l
▲ SONH Auto	
ISONR Zwak	
ISONR Normaal	
Sterk	
Aangepast	
OFF UIT	
(MEND Annul.	OK OK

**0**2/

Auto Past in het gehele ISO-bereik optimaal berekende ruisreductieniveaus toe.	
Zwak/ Normaal/ Sterk	Past in het gehele ISO-bereik ruisonderdrukking toe met een constant gekozen niveau.
Aangepast	Past voor elke ISO-instelling ruisonderdrukking toe op een door de gebruiker ingesteld niveau.
Uit	Past in geen enkele ISO-instelling ruisonderdrukking toe.

Als [Aangepast] is geselecteerd, selecteer dan [Instelling] en stel het ruisonderdrukkingsniveau in volgens de ISO-gevoeligheid.

-		
_ Ruis	ond. hoge ISO-wrd	<u>1</u> 2]
IS0	100	SONE
IS0	200	SONR
IS0	400	ISONR
IS0	800	SONR
IS0	1600	SONR
IS0	3200	SONR
IS0	6400	SONR
0	~-	<b>OD</b> (
MENU	2	- Reset



**0**2/

**OROK** 

#### Ruisond. lange sltrtijd

**0**2/

Bepaalt hoe de ruisonderdrukking werkt tijdens langdurige belichting.

	Menu
,	amer
	noc

De camera bepaalt de opnameomstandigheden, zoals sluitertiid. AUTO gevoeligheid, en interne temperatuur, en past waar nodig ruisonderdrukking toe

AAN Onderdrukt ruis bij een sluitertijd van 1 seconde of lager.

#### Programmalijn



Bij [Instelling e-knoppen] in het menu **D**4 kunt u specificeren hoe de belichting wordt geregeld als [PLINE] wordt geselecteerd (p.R24) voor de bediening van de knop **O**.

AUTO	Auto	De camera bepaalt de juiste instellingen.
NORMAL	Normaal	Basisprogramma voor automatische belichting.
	Hogesnelheidsvoorkeuze	Geeft prioriteit aan hoge sluitertijden.
	Scherptediepte groot	Sluit het diafragma voor een diepere scherptediepte.
	Scherptediepte klein	Opent het diafragma voor een minder diepe scherptediepte.
MTF	MTF-voorkeuze	Geeft prioriteit aan de optimale diafragma-instelling van het aangesloten objectief wanneer gebruik wordt gemaakt van een A645-, FA645- of D FA645-objectief.

#### GPS

De volgende functies zijn beschikbaar als het optionele GPS-apparaat O-GPS1 op de camera aangesloten is.

**D**2

Elektronisch kompas	Toont de huidige geografische breedte, lengte, hoogte, richting en Coordinated Universal Time (UTC).	■ N 36°45.410'
GPS-tijdsync.	Past de camera-instellingen voor de datum en tijd automatisch aan met behulp van de verkregen informatie van GPS-satellieten.	

#### Memo

- · Zie de handleiding van het GPS-apparaat voor meer informatie over hoe u het GPS-apparaat aansluit en informatie over de functies.
- Als u [Elektronisch kompas] wilt weergeven, raadpleeg dan "Display van opname-informatie" (

#### Let op

 Eenvoudige navigatie en ASTROTRACER kunnen met deze camera niet worden gebruikt.

# Menu Opnamemodus

**D**3

#### Live weergave

Stelt de scherpstellings- en weergave-instellingen in voor het maken van opnamen met Live weergave.

∫Live weergave	
Contrast-AF	▶ (©)
Scherpe contouren Rasterweergave Histogramweergave Overbelichting Display 180° roteren	

**1**3/

#### **Contrast-AF**

U kunt een autofocusstand selecteren tijdens het maken van opnamen met Live weergave. De instelling kan ook worden gewijzigd door aan 🐨 te draaien terwijl u 🎲 indrukt tijdens Live weergave. (🛄 p.50)

#### Scherpe contouren

Wanneer [Scherpe contouren] is ingeschakeld, dan wordt de contour van het scherp gestelde onderwerp benadrukt, wat het gemakkelijker maakt om de scherpstelling te controleren. Deze functie werkt zowel in de stand **AF** als de stand **MF**.

# Overige weergave-instellingen

Postonyoorgovo	Rasterstijl	4×4, Gulden snede, Schaal, Vierkant 1, Vierkant 2, UIT	
Rasterweergave	Rasterkleur	Doorschijnende zwarte kleur, Doorschijnende witte kleur	
Histogramweergave		Toont het histogram.	
Overbelichting		Heldere (overbelichte) gebieden knipperen in rood.	
Display 180° roteren		Toont het Live weergave-beeld 180° geroteerd.	

#### Memo

 Zelfs als [Display 180° roteren] ingeschakeld is, wordt de originele, niet-geroteerde versie van de opname opgeslagen. Om de geroteerde opname op te slaan, selecteert u [Info 180°-rotatie] bij [Opname-instell. foto's] in het menu 1. (p.R19)

#### Elektronische waterpas

Stelt in of tijdens Live weergave in de zoeker en/of op de monitor het elektronisch niveau wordt weergegeven.

Zoeker De horizontale kanteling we		De horizontale kanteling wordt op de LW-staafgrafiek
in de zoeker en op het LCD		in de zoeker en op het LCD-display weergegeven
in stappen van 0,5° (t/m 4,5		in stappen van 0,5° (t/m 4,5°).
	Live weergave	Op het Live weergave-scherm wordt de horizontale kanteling weergegeven aan de bovenzijde van het scherm en de verticale kanteling aan de rechterzijde van het scherm, beide in stappen van 0,5° (t/m 9,5°).

#### Momentcontrole



Stelt de werking en scherminstellingen in voor Momentcontrole. De volgende instellingen zijn beschikbaar.

Weergavetijd	Selecteer de weergavetijd van Momentcontrole. U kunt kiezen tussen [1sec], [3sec], [5sec], [HOLD] en [Uit]. Wanneer u [HOLD] selecteert, wordt Momentcontrole weergegeven tot de volgende bedieningshandeling.
Momentcontr. vergrot.	Stelt in of de opname wordt vergroot met gebruik van 🐨.
RAW-data opslaan	Stelt in of de RAW-opname wordt opgeslagen met gebruik van (ABD) wanneer de informatie beschikbaar is.
Wissen	Wist de opname wanneer 面 wordt ingedrukt.
Histogramweergave	Toont het histogram.
Overbelichting	Stelt in dat heldere (overbelichte) gebieden knipperen.

#### **Digitaal voorbeeld**



Stelt de werking en weergave-instellingen in voor Digitaal voorbeeld.

Momentcontr. vergrot.	Stelt in of de opname wordt vergroot met gebruik van 🐨.
Digitaal voorbeeld opsl.	Stelt in of de voorbeeldopname wordt opgeslagen met gebruik van (IEI).
Histogramweergave	Toont het histogram.
Overbelichting	Stelt in dat heldere (overbelichte) gebieden knipperen.

#### 🤌 Memo

• Lees de "Bedieningshandleiding" voor meer informatie over de voorbeeldopties. ( p.73)

#### Instelling e-knoppen

U kunt voor elke belichtingsfunctie de parameters selecteren voor wanneer aan A en voor wordt gedraaid en O wordt ingedrukt.

Selecteer [Instelling e-knoppen] in het menu □4 en druk op ►.

Het scherm [Instelling e-knoppen] wordt getoond.

- 2 Selecteer een belichtingsfunctie en druk op ▶. Het scherm voor de geselecteerde belichtingsfunctie verschijnt.
- 3 Selecteer de gewenste instelling voor elke belichtingsfunctie en druk op **(3)**.

Τv	Sluitertijd wijzigen	
Av	Diafragma wijzigen	
ISO	Gevoeligheid wijzigen	
Ż	Belichtingscorrectie	
⇒P	Terug naar de stand P.	
PSHIFT	Programma instellen	
PLINE	Programmalijn	
	Niet beschikbaar	

Belichting	Belichtingsfunctie			J
<tv< th=""><th>* Av</th><th>O⇒P</th><th></th><th></th></tv<>	* Av	O⇒P		
۰۰۰۰۰ Av	٦	⊙⇒P		
	∿ <b>∽P</b> SHIFT			
PSHIFT	~~Z	PLINE		
State	Nov	<u> </u>		
(IIII) Annu	l.		000	Κ

**D**4

# 4 Druk op 💷.

Het scherm [Instelling e-knoppen] verschijnt opnieuw. Herhaal stappen 2 t/m 4.

#### 5 Druk tweemaal op 💷.

#### 多 Memo

• Als u in Stap 2 [Rotatierichting] selecteert, kunt u het verkregen effect omkeren door aan 🕰 of 🐨 te draaien.

#### Knoppen aanpassen



U kunt de functies instellen voor wanneer  $\mathbb{RW}$ ,  $\mathbb{Q}$  of  $\mathbb{B}$  wordt ingedrukt, of wanneer de hoofdschakelaar naar  $\mathbb{Q}$  wordt gedraaid.

Selecteer [Knoppen aanpassen] in het menu □4 en druk op ►.

Het scherm [Knoppen aanpassen] verschijnt.

#### 2 Selecteer het onderdeel dat u wilt instellen en druk op ►.

Het scherm verschijnt waarin de functie aan het geselecteerde item kan worden toegewezen.

#### 3 Selecteer een functie en druk op I.

De volgende functies kunnen worden toegewezen aan elke knop.

	Instelling	Functie	Pagina	
	1x voor bestandsform.	Wijzigt tijdelijk de bestandsindeling.	p.R26	
RAW/Fx-knop	Optisch voorbeeld	Activeert het optische voorbeeld.	0 p 72	
	Digitaal voorbeeld	Activeert het digitale voorbeeld.	p.73	
	AF1 inschakelen	Autofocus wordt uitgevoerd als u op 🛯 drukt.		
AF-knop	AF2 inschakelen	Er wordt alleen automatisch scherp gesteld wanneer u op de knop 🕼 drukt, en niet wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt.	🛄 p.48	
	AF uitschakelen	Als u  indrukt, wordt automatische scherpstelling niet uitgevoerd, zelfs al wordt de ontspanknop half ingedrukt.		
Voorboold wiel	Optisch voorbeeld	Activeert het optische voorbeeld.	<b>O</b> = 70	
VUUIDEEIG-WIEI	Digitaal voorbeeld	Activeert het digitale	⊫⊒ p./3	

	Instelling	Functie	Pagina
	LCD-displayverl ichting	Schakelt de LCD- displayverlichting in wanneer 🏽 wordt ingedrukt.	🛄 p.25
Verlichtingsknop	Modeling Flash Modeling Flash vanneer effitser aangeslote flitser aangeslote ingedrukt.		🛄 p.70
	Testflits	Ontlaadt de flitser in de stand Testflits wanneer een flitser aangesloten is en wordt ingedrukt.	

# 4 Druk op 💷 .

Het scherm [Knoppen aanpassen] verschijnt opnieuw. Herhaal stappen 2 t/m 4.

#### 5 Druk tweemaal op 💷.

# 1x voor bestandsform.

- Stel [RAW/Fx-knop] in op [1x voor bestandsform.] in Stap 3 van "Knoppen aanpassen" (p.R25).
- 2 Selecteer ☑ of □ bij [Stop na 1 opname].

# Selecteer de bestandsindeling als (RAW) wordt ingedrukt.

Links staat de

[Bestandsindeling]-instelling en rechts staat de gewijzigde bestandsindeling wanneer ( w wordt ingedrukt.



# 🌽 Let op

 De functie 1x voor bestandsformaat kan niet worden gebruikt als [Geheugenkaartopties] is ingesteld op [RAW/JPEG afzonderlijk] in het menu 1. (p.R19)

#### Geheuaen

De meeste functies die op deze camera worden ingesteld, worden opgeslagen als de camera wordt uitgezet. Voor de volgende functie-instellingen kunt u selecteren of de instellingen moeten worden opgeslagen (2) of teruggezet naar de standaardwaarde (
) wanneer de camera wordt uitgezet.

- Flitsinstelling
- Transportstand
- Withalans

 Belichtingsbracketing HDR-opname

· Flitsbelichtingscompensatie

**D**4

Aangepaste opname

· Belichtingscorrectie

- · Gevoeligheid
- · Display weergave-info · Bedieningselem. aan/uit

# Let op

 [Geheugen] kan niet worden geselecteerd wanneer de functiekiezer op U1, U2 of U3 staat.

# Memo

- · Als [Display weergave-info] uitgeschakeld is, dan verschijnt het [Standaard infoweergave] altijd als eerste wanneer de camera wordt aangezet. (D p.21)
- Wanneer u [Reset] in het menu ▲3 uitvoert, worden alle geheugeninstellingen teruggezet naar de standaardwaarde. (p.R42)

# **USER-stand opslaan**

De camera-instellingen kunnen worden opgeslagen onder U1. U2 en U3 van de functiekiezer en kunnen herhaaldelijk worden gebruikt.

De volgende instellingen kunnen worden opgeslagenS.

- Belichtingsfunctie (behalve voor
- Gevoeligheid
- · Belichtingscorrectie
- Lichtmetingsstand
- AF-punt
- Flitsinstelling

- Transportstand
- Withalans
- · Aangepaste opname
- Menu-instellingen 
  1-4 (met uitzonderingen)
- Menu-instellingen C1-5 (met uitzonderingen)

USER-stand opslaan ingen opslaar

JSER-st. hernoemen Opgesl. inst<u>ellingen controleren</u>

ER-stand resetten

# Instellingen opslaan

- Stel alle instellingen in die op de camera moeten worden opgeslagen.
- Selecteer [USER-stand opslaan] in het menu en druk op ▶.

Het scherm [USER-stand opslaan] verschiint.

Selecteer [Instellingen opslaan] en druk op ▶.

Het scherm [Instellingen opslaan] verschiint.

Selecteer [USER1], [USER2] of [USER3], en druk op ▶.

**D**4

#### 5 Selecteer [Opslaan] en druk op 🕰.

Het scherm [Instellingen opslaan] verschijnt opnieuw.

#### Memo

- De instellingen die zijn opgeslagen als de USER-stand, kunnen op het scherm worden getoond als u in Stap 3 [Opgesl. instellingen controleren] selecteert.
- Om de instellingen terug te zetten naar de standaardwaarden, selecteert u [USER-stand resetten] in Stap 3.

#### **USER-stand hernoemen**

U kunt de naam wijzigen van de USER-stand waaronder u de instellingen hebt opgeslagen.

- Selecteer [USER-st. hernoemen] in Stap 3 van "Instellingen Opslaan" en druk op ►. Het scherm [USER-st. hernoemen] verschijnt.
- 2 Selecteer [USER1], [USER2] of [USER3], en druk op ►.

Het scherm voor het invoeren van tekst wordt weergegeven.

#### **3** Wijzig de tekst.

Er kunnen maximaal 18 alfanumerieke single-byte tekens en karakters worden ingevoerd.



Cursor voor tekstselectie



#### Beschikbare bewerkingen

▲▼◀►	Verplaatst de tekstselectiecursor.
Terres and	Verplaatst de tekstinvoercursor.
2	Wisselt tussen hoofdletters en kleine letters.
00	Voert op de positie van de tekstinvoercursor een karakter in dat is geselecteerd met de tekstselectiecursor.
6	Wist een karakter op de positie van de tekstinvoercursor.

A het invoeren van de tekst verplaatst u de tekstselectiecursor naar [Volt.], en drukt u op . Het scherm [USER-st. hernoemen] verschiint weer.

# Gebruik van de opgeslagen USER-stand

#### **1** Stel de functiekiezer in op U1, U2 of U3.

De USER-stand-aanwijzing wordt gedurende 30 seconden weergegeven. Gebruik ▲ ▼ om de opgeslagen instellingen te controleren.



#### Wijzig de instellingen waar nodig.

De belichtingsfunctie kan worden gewijzigd bij [Belichtingsfunctie] in het menu **D**1.



#### 🥏 Memo

 De instellingen die u in Stap 2 hebt gewijzigd, worden niet opgeslagen als de instellingen van de USER-stand. Als u de camera uitschakelt, worden de instellingen teruggezet naar de instellingen zoals die oorspronkelijk waren opgeslagen. Als u de oorspronkelijke instellingen wilt wijzigen, moet u de instellingen van de USER-stand opnieuw opslaan.

# MEMO

# 📌 Menu Video

# 🤌 Memo

 Functies met het bedieningspaneelpictogram in naast het menupictogram en het menunummer aan de rechterzijde van de titelbalk kunnen ook worden ingesteld in het bedieningspaneel.

#### Belichtingsvoorkeur

**1/** 

Selecteert de belichtingsfunctie voor de stand ⋟ . U hebt de keus tussen ⋟ , ⋟ , א , א .

## Geheugenkaartopties

**)** 1/ 🛄

Selecteert een van de geheugenkaarten die zijn geplaatst in sleuf SD1 en sleuf SD2 om films op te nemen.

# 💋 Let op

 In de stand 2 worden alleen gegevens opgeslagen op de kaart in de geselecteerde sleuf. U kunt geen films opnemen als de geheugenkaart in de geselecteerde sleuf vol is.

# Opname-instell. films

**,** 1/ 🛄

Stelt de bestandsindeling in voor films.

Resolutie	Beeldsnelheid
FullHD	60i, 50i, 30p, 25p, 24p
HD	60p, 50p, 30p, 25p, 24p

#### Niveau opnamegeluid

Maak een keus tussen [Auto], [Handmatig] en [Dempen] voor het volume van de filmopname. Wanneer u [Handmatig] selecteert, stel het volume dan in tussen 0 en 20.

#### 🤌 Memo

• Wanneer u [Handmatig] selecteert, verschijnt aan beide zijden van het Live weergave-scherm een staafgrafiek die het niveau van het microfoonvolume aangeeft.

#### HDR-opname

**1/** 

**1/** 

Opnamen maken met een hoog dynamisch bereik is beschikbaar als de transportstand is ingesteld op [Intervalvideo opnemen] ( p.66).

#### Selecteer [HDR-opname] in het menu №1 en druk op ►.

Het scherm [HDR-opname] verschijnt.

2 Selecteer [HDR AUTO], [HDR 1], [HDR 2] of [HDR 3], en druk op 3.



3 Stel bij [Waarde belicht.bracket.] het bereik in waarbinnen de belichting wordt gewijzigd. Kies tussen ±1, ±2 en ±3. 

#### 4 Druk tweemaal op 💷.

De camera keert terug naar de standby-stand.

# 🚱 Let op

• Deze functie is niet beschikbaar als de transportstand niet ingesteld is op [Intervalvideo opnemen]

# Movie SR

**,** 1/ 🛄

Activeert de functie Video Shake Reduction.

# Menu Weergeven

#### Diavoorstelling

Selecteer de geheugenkaart in sleuf SD1 of SD2, en stel in hoe opnamen moeten worden weergegeven tijdens de diavoorstelling. Selecteer [Starten] om de weergave van de diavoorstelling te starten.

	<b>■</b> 100-0001
Starten	
Weergaveduur Schermeffect Weergeven herhalen	3sec OFF

**▶**1

₩ Autom, video afspelen @∎⇒2 **OR OK** 

Onderdeel	Beschrijving	Instelling
Weergaveduur	Stelt een interval voor weergave van opnamen in.	3sec, 5sec, 10sec, 30sec
Schermeffect	Stelt een overgangseffect in van de ene naar de andere opname	Fade, Veeg, Streep, UIT
Weergeven herhalen	Stelt in of de diavoorstelling na de weergave van de laatste opname al dan niet vanaf het begin opnieuw wordt gestart.	□, ☑
Autom. video afspelen	Speelt films af tijdens de diavoorstelling.	☑, □

Druk op 🐵 (112) om te wisselen tussen de geheugenkaarten die zijn geplaatst in sleuf SD1 en sleuf SD2.

#### Memo

· Lees de "Bedieningshandleiding" voor meer informatie over bedieningshandelingen tijdens weergave van de diavoorstelling. (🛄 p.83)

#### Snel zoomen

Stelt voor het vergroten van opnamen de aanvankelijke vergroting in ( p.80). Kies tussen 100% (feitelijke pixelgrootte), [×16], [×8], [×4], [×2] en [Uit].

#### Rasterweergave

U kunt in de weergavestand het raster weergeven in het [Standaard infoweergave] of [Geen infoweergave]. Kies tussen de volgende rasterstijlen/kleuren.

Rasterstijl	4×4, Gulden snede, Schaal, Vierkant 1, Vierkant 2, UIT
Rasterkleur	Doorschijnende zwarte kleur, doorschijnende witte kleur

#### Memo

**I** 

**D**1

**•** 

**I**1

 Het raster kan niet worden weergegeven als u een film bekiikt. een vergrote opname weergeeft, of een opname met een gereduceerde grootte verticaal weergeeft.

#### Overbelichting

Heldere (overbelichte) gedeelten knipperen tijdens de weergavestand in rood in de Standaard infoweergave, Histogramweergave of Geen infoweergave.

#### Auto opnamerotatie

Opnamen worden geroteerd en getoond volgens de richting van de camera wanneer opnamen worden weergegeven die zijn gemaakt terwijl de camera verticaal werd gehouden of waarvan de rotatie-informatie is gewijzigd.

# R33

#### Alle beelden beveiligen

▶1

U kunt de geheugenkaart in sleuf SD1 of sleuf SD2 selecteren en alle opgeslagen opnamen tegelijkertijd beveiligen. Selecteer [Beveiliging opheffen] als u de beveiliging van alle opnamen wilt verwijderen.

#### Alle opnamen verwijderen

# **▶**1

U kunt de geheugenkaart selecteren in sleuf SD1 of sleuf SD2 en alle opgeslagen opnamen tegelijkertijd wissen. Wanneer er beveiligde opnamen aanwezig zijn, selecteer dan [Alles wissen] of [Alles handhaven].

# 🔧 Menu Instellen

#### Language/言語

31

U kunt de taal wijzigen waarin de menu's, foutberichten, e.d. worden weergegeven.

#### Datum instellen

**%**1

**R**1

U kunt de aanvankelijk ingestelde datum en tijd wijzigen. (
p.38). U kunt ook de notatie instellen.

	Notatie
Dat,	mm/dd/jj, dd/mm/jj, jj/mm/dd
Tijd	12h, 24h

# Wereldtijd

De datum en tijd die zijn ingesteld bij de basisinstellingen (D p.37) dienen als datum en tijd voor uw huidige locatie, en vormen de opnamedatum/tijd van uw opnamen. Als u de bestemmingstijd instelt op een locatie die verschilt van uw huidige locatie, dan kunt u de lokale datum en tijd op de monitor weergeven als u in het buitenland bent en ook opnamen opslaan met het tijdstempel van de lokale datum en tijd.

U hebt de keus uit de volgende steden voor de thuisen bestemmingstijd.

Regio	Stad
Noord-Amerika	Honolulu, Anchorage, Vancouver, San Francisco, Los Angeles, Calgary, Denver, Chicago, Miami, Toronto, New York, Halifax
Midden- en Zuid-Amerika	Mexico-City, Lima, Santiago, Caracas, Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro
Europa	Lissabon, Madrid, Londen, Parijs, Amsterdam, Milaan, Rome, Kopenhagen, Berlijn, Praag, Stockholm, Boedapest, Warschau, Athene, Helsinki, Moskou
Afrika/West-Azië	Dakkar, Algiers, Johannesburg, Istanboel, Caïro, Jeruzalem, Nairobi, Jeddah, Teheran, Dubai, Karachi, Kaboel, Male, Delhi, Colombo, Kathmandu, Dacca
Oost-Azië	Yangon, Bangkok, Kuala Lumpur, Vientiane, Singapore, Phnom-Penh, Ho Chi Minhstad, Jakarta, Hongkong, Peking, Shanghai, Manilla, Taipei, Seoul, Tokio, Guam
Oceanië	Perth, Adelaide, Sydney, Noumea, Wellington, Auckland, Pago Pago

# 1 Selecteer [Wereldtijd] in het menu 🔧1.

Het scherm [Wereldtijd] verschijnt.

Selecteer de tijd die u wilt weergeven bij [Tijdinstelling]. Selecteer ௴ (Thuistijd) of ≁ (Bestemmingstijd).

ſWereldtijd		٦
Tijdinstelling	< ⊳}⊢	D
→Bestemmingstijd	DST	i
Londen	10:00	
aThuistijd		
Amsterdam	10:00	

3 Selecteer [→ Bestemmingstijd] en druk op ►. Het scherm [→ Bestemmingstijd] wordt weergegeven. 4 Gebruik ◄ ► om een stad te selecteren.

Gebruik 🐨 om de regio te wijzigen.



**२**1

- 5 Selecteer [Zomertijd] (zomertijd), en gebruik ◀► om □ of ☑ te selecteren.
- 6 Druk op 🖾.

Het scherm [Wereldtijd] verschijnt opnieuw.

Druk tweemaal op 💷.

#### Memo

- Selecteer [☆ Thuistijd] bij Stap 3 om voor de thuistijd de instelling van de stad en zomertijd te wijzigen.
- ・ ナ en de lokale datum en tijd verschijnen in het bedieningspaneel wanneer [Tijdinstelling] is ingesteld op ナ.

#### Tekstformaat

U kunt de tekstgrootte op de menuschermen instellen op [Stand.] (normale weergave) of [Groot Auto belichting] (vergrote weergave).

Als u de tekstgrootte instelt op [Groot Auto belichting], wordt de reeks karakters waarop de menucursor wordt geplaatst, circa 1,5 maal verticaal vergroot.

#### Geluidseffecten

U kunt het volume instellen van de geluidseffecten, en instellen of de geluidseffecten klinken tijdens de volgende bedieningshandelingen.

- Scherpgesteld
- Belichtingsgeheugen
- Tijdens aftellen van [Zelfontspanner] in de transportstand
- Tijdens aftellen van [Afstandsbediening] in de transportstand

#### Memo

• Wanneer de camera klaar is om een opname te maken met de spiegel omhoog

21

- Wanneer een andere functie van de pijltoetsen (▲▼◀►) wordt gekozen door I in te drukken
- Wanneer met RAW 1x voor bestandsformaat wordt gebruikt
- U kunt alle geluidssignalen uitschakelen door ℵ te selecteren bij [Volume].

#### LCD-display

Stelt de algemene weergaveinstellingen in voor het LCD-display. De volgende instellingen zijn beschikbaar.



Hulpdisplay	Toont de bedieningsaanwijzingen wanneer de belichtingsfunctie wordt gewijzigd.
Autom. schermrotatie	Toont het statusscherm en het bedieningspaneel verticaal als de camera verticaal wordt gehouden.
Weerg. kleur	Stelt de weergavekleur in van het statusscherm, het bedieningspaneel en de menucursor.

૧

#### Instellingen LCD-display

Past de helderheid, verzadiging en kleur van de monitor aan (B-A, G-M).



**२**1

****2

#### Beschikbare bewerkingen

el.

- Stelt de waarde in (15 niveaus voor elk onderdeel).
- Stelt de instelwaarde terug.
- Geeft een gemaakte opname weer op de achtergrond zodat u de kleur kunt aanpassen terwijl u de opname bekijkt.

#### **USB-aansluiting**

Stel de USB-verbindingsstand (MSC of PTP) in als deze camera wordt aangesloten op een computer via een commercieel verkrijgbare USB-kabel.

#### 🤌 Memo

• Raadpleeg de "Bedieningshandleiding" om de camera aan te sluiten op een computer. ( 1 p.96)

# HDMI uit

Stel het HDMI-uitgangssignaal in.

Auto	Automatisch wordt de maximale resolutie geselecteerd die wordt ondersteund door het audiovisuele apparaat en de camera.
1080i	1920×1080i
720p	1280×720p
576p	1280×576p
480p	720×480p

#### 🤌 Memo

• Als het HDMI-uitgangssignaal is ingesteld op [1080i] of [720p], kan het scherm er anders uitzien dan het scherm van de camera.

#### Mapnaam

Wanneer er opnamen worden gemaakt met deze camera, wordt er automatisch een map aangemaakt en worden de opnamen opgeslagen in deze nieuwe map. Elke mapnaam bestaat uit een volgnummer van 100 t/m 999 en een reeks van 5 karakters.

De reeks karakters voor de mapnaam kunt u wijzigen.

# Selecteer [Mapnaam] in het menu 32 en druk op ►.

Het scherm [Mapnaam] verschijnt.

₹2

#### 

Mapnaam		
Mapnaam	<	Dat,
		PENTX
	***_MMDD	
		(The A)/

 De twee cijfers van de maand en de dag waarop de opname werd gemaakt, worden toegewezen na het mapnummer.

 [MMDD] verschijnt op basis van de datumnotatie die is ingesteld bij [Datum instellen].

 Voorbeeld: 101_0125: voor opnamen die zijn gemaakt op 25 januari

 PENTX
 De reeks karakters "PENTX" wordt toegewezen na het mapnummer.

 Voorbeeld) 101PENTX

Ga verder naar Stap 5 als u de mapnaam niet wilt wijzigen.

#### Druk op $\checkmark$ , en druk vervolgens op $\triangleright$ .

Het scherm voor het invoeren van tekst wordt weergegeven.

#### Wijzig de tekst.

Voer 5 alfanumerieke karakters van een enkele byte in.





Cursor voor tekstinvoer

#### Beschikbare bewerkingen

▲▼◀►	Verplaatst de tekstselectiecursor.
Sec. 15	Verplaatst de tekstinvoercursor.
Ø	Voert op de positie van de tekstinvoercursor een karakter in dat is geselecteerd met de tekstselectiecursor.
0	Stelt de aanpassingswaarde terug naar de standaardinstelling.

# 5 Verplaats na het invoeren van de tekst de tekstselectiecursor naar [Volt.] en druk op I.

#### 6 Druk tweemaal op III.

#### 🤌 Memo

- Er wordt een map met een nieuw nummer aangemaakt wanneer de mapnaam wordt gewijzigd.
- Er kunnen maximaal 500 opnamen (100 opnamen voor een Eye-Fi-kaart) worden opgeslagen in één enkele map.
   Wanneer het aantal gemaakte opnamen hoger wordt dan 500, wordt een nieuwe map aangemaakt met een nummer dat volgt op het nummer van de map die momenteel wordt gebruikt.
   Bij opnamen met Belichtingsbracketing worden opnamen opgeslagen in dezelfde map totdat het maken van opnamen is voltooid.
- Als [Meerdere opnamen selecteren] of [Een map select.] of [RAW-ontwikkeling] wordt geselecteerd, dan wordt een map met een nieuw nummer aangemaakt, en worden de JPEG-opnamen in deze nieuwe map opgeslagen.

#### 🌽 Let op

• Het maximale mapnummer is 999. Nadat u dit aantal van 999 hebt bereikt, kunt u geen nieuwe opnamen maken als u probeert de mapnaam te wijzigen of probeert een nieuwe map aan te maken, of als de bestandsnaam het nummer 9999 heeft bereikt.

#### Nieuwe map maken

Er wordt een map met een nieuw nummer aangemaakt wanneer de volgende opname wordt opgeslagen. Als er een geheugenkaart geplaatst is in zowel sleuf SD1 als sleuf SD2, dan wordt op beide geheugenkaarten een nieuwe map aangemaakt.

#### **Bestandsnaam**

₹2

₹2

Een van de volgende reeks karakters wordt gebruikt als het voorvoegsel van de bestandsnaam, afhankelijk van de instelling bij [20. Kleurruimte] (p.R49) in het menu C3.

Kleurruimte	Bestandsnaam
sRGB	IMGPxxxx.JPG
AdobeRGB	_IMGxxxx.JPG

De eerste vier karakters kunnen worden gewijzigd in een reeks karakters van uw keuze.

#### Selecteer [Bestandsnaam] in het menu ³2 en druk op ►.

Het scherm [Bestandsnaam] wordt weergegeven.

#### 2 Selecteer D of P en druk op ►.

Het scherm voor het invoeren van tekst wordt weergegeven.



#### Wijzig de tekst.

Er kunnen maximaal 4 alfanumerieke single-byte karakters worden ingevoerd.

#### Cursor voor tekstselectie



Cursor voor tekstinvoer

#### Beschikbare bewerkingen

▲▼◀►	Verplaatst de tekstselectiecursor.
E	Verplaatst de tekstinvoercursor.
CL S	Voert op de positie van de tekstinvoercursor een karakter in dat is geselecteerd met de tekstselectiecursor.
0	Stelt de aanpassingswaarde terug naar de standaardinstelling.

- Verplaats na het invoeren van de tekst de tekstselectiecursor naar [Volt.] en druk op I.
- 5 Druk tweemaal op 🎟.

#### Memo

- Wanneer [Kleurruimte] is ingesteld op [AdobeRGB], dan is "_" het voorvoegsel voor de bestandsnaam en vormen de eerste drie karakters van de ingevoerde reeks karakters de bestandsnaam.
- Voor video's is de bestandsnaam, ongeacht de instelling bij [Kleurruimte], "IMGPxxxx.MOV" of een bestandsnaam met de ingevoerde reeks karakters.



• "INDX" kan niet worden gebruikt als de reeks karakters voor de bestandsnaam.

#### **Bestandsnummer**

Elke bestandsnaam bestaat uit een reeks van 4 karakters en een volgnummer van 0001 t/m 9999. Bij [Opeenvolg. nummering] kunt u instellen of u voor de bestandsnaam wilt doorgaan met de volgnummering wanneer een nieuwe map wordt aangemaakt.

Bestandsnummer Opeenvola, nummering 🕢 🗹 Herstel bestandsnr

**~**2

Gebruikt opeenvolg. bestandsnr. in nieuwe map op basis van laatste nummer in vorige map

Ook als er een nieuwe map wordt aangemaakt, wordt doorgegaan met de volgnummering voor de bestandsnaam.

De eerste opname die in een nieuwe map wordt opgeslagen, krijgt steeds het nummer 0001.

Selecteer [Herstel bestandsnr.] om het bestandsnummer terug te zetten naar de standaardwaarde.

#### Memo

 Wanneer het bestandsnummer het nummer 9999 bereikt, wordt een nieuwe map aangemaakt en wordt het bestandsnummer teruggezet.

#### Copyrightinformatie

Sluit informatie over de fotograaf en copyright in Exif-gegevens in.

Selecteer [Copyrightinformatie] in het menu ³√2 en druk op

Het scherm [Copyrightinformatie] wordt weergegeven.

Gebruik ◀ ► om [Copyrightgeg. insluiten] in te stellen.

Copyrightinformatie		$\square$
Copyrightgeg. insluiten	٩	D
<b>⊱</b> Fotograaf		
- Copyrighthouder		

- Copyrightgegevens worden niet ingesloten in de Exif.
- Copyrightgegevens worden ingesloten in de Exif.
- 3 Selecteer [Fotograaf] of [Copyrighthouder], en druk op ▶.

Het scherm voor het invoeren van tekst wordt weergegeven.

#### Vijzig de tekst.

Er kunnen maximaal 32 alfanumerieke single-byte karakters en symbolen worden ingevoerd.

Cursor voor tekstselectie



#### Cursor voor tekstinvoer

₹2

#### Beschikbare bewerkingen

▲▼◀►	Verplaatst de tekstselectiecursor.
Frank	Verplaatst de tekstinvoercursor.
	Wisselt tussen hoofdletters en kleine letters.
00	Voert op de positie van de tekstinvoercursor een karakter in dat is geselecteerd met de tekstselectiecursor.
6	Wist een karakter op de positie van de tekstinvoercursor.

5 Verplaats na het invoeren van de tekst de tekstselectiecursor naar [Volt.] en druk op II.

Druk tweemaal op III.

#### 🥖 Memo

- Als [Copyrightgeg. insluiten] ingeschakeld is, verschijnt een copyrightsymbool ([®]) op het statusscherm en het LCD-display.

#### Flikkerreductie

U kunt de vermogensfrequentie (50Hz, 60Hz) afstemmen op de vermogensfrequentie die in de regio wordt gebruikt. De camera regelt de belichting en vermindert de schermflikkering op basis van de geselecteerde vermogensfrequentie.

#### Auto Uitsch.

U kunt de camera zo instellen dat deze automatisch wordt uitgeschakeld wanneer de camera gedurende bepaalde tijd niet gebruikt is. Kies tussen [1min], [3min], [5min], [10min], [30min] en [Uit].

#### 🄰 Memo

**~**3

• De functie Automatisch uitschakelen werkt niet tijdens weergave van een diavoorstelling, bij aansluiting van de camera op een computer met een USB-kabel, of wanneer opnamen worden verzonden met behulp van een Eye-Fi-kaart.

#### Draadloze geh.kaart

Er kan gebruik worden gemaakt van een geheugenkaart met een ingebouwde draadloze LAN "Eye-Fi card" (Wi-Fi overdracht) of een "Flucard" die compatibel is met deze camera. Met deze kaarten kunnen opnamen via een draadloze LAN worden overgezet van de camera naar een computer of een ander apparaat.

Stelt in welke camera-actie wordt uitgevoerd voor wanneer een Eye-Fi-kaart of Flucard wordt gebruikt.

#### Selecteer [Draadloze geh.kaart] in het menu ≺3 en druk op ►.

Het scherm [Draadloze geh.kaart] verschijnt.

#### Selecteer [Actiemodus].

Onderdelen die kunnen worden ingesteld, worden weergegeven volgens het type kaart dat is geplaatst.

∫ ^{∎ye} ਲ Draadloze geh.kaart	
Actiemodus 🖪	system JITO
Auto grootte aanpass. Communicatie-info Info/opties firmware	EyeF SELECT OFF
Verzendt autom. niet-verz. opnamen vanaf geh.krt	
MIND Annul.	00 OK

#### Eye-Fi-kaart

AUTO	Verzendt automatisch opnamen wanneer er opnamen zijn die nog niet zijn verzonden. Voor films geldt dat alleen films die kleiner zijn dan 2 GB kunnen worden verzonden.	
SELECT	Verzendt opnamen of een map die zijn geselecteerd bij [Verzending Eye-Fi-opnamen] in het weergavepalet. Video-opnamen kunnen niet worden verzonden.	
OFF	Stopt de communicatiefunctie.	
Flucard		
ON	Schakelt draadloze gegevensoverdracht met Flucard in.	
OFF	FF Schakelt draadloze gegevensoverdracht met Flucard uit	

#### Specificeer [Auto grootte aanpass.].

Wanneer ingesteld op  $\mathbf{M}$ , worden JPEG-opnamen opgeslagen op de Eye-Fi-kaart of Flucard met een grootte van  $\mathbf{KS}$ .

#### Druk tweemaal op

#### 💋 Let op

- Zorg dat u een Eye-Fi-kaart of een Flucard in de SD2-sleuf plaatst. Als deze geplaatst is in de SD1-sleuf, dan kan de draadloze LAN-functie niet worden gebruikt. Als een Eye-Fi kaart of een Flucard niet in de SD2-sleuf geplaatst is, dan kunnen de [Draadloze geh.kaart]-opties van het menu ▲3 niet worden ingesteld.
- Stel voor de kaartverbinding een draadloos LAN-toegangspunt in op een computer.
- Voor RAW-opnamen hangt het succes van de verzending af van de specificaties en instellingen van de Eye-Fi-kaart die wordt gebruikt.
- Opnamen worden mogelijk niet verzonden als het batterijniveau laag is.
- Het kan enige tijd duren als veel opnamen worden verzonden. De camera schakelt zichzelf mogelijk uit als de interne temperatuur van de camera te hoog wordt.

• Raadpleeg "Over Eye-Fi-kaarten" ( p.6) voor informatie over voorzorgsmaatregelen ten aanzien van Eye-Fi-kaarten.

#### 길 Memo

- Er kan gebruik worden gemaakt van een communicatieaansluitpunt, zoals een smartphone of tablet, om deze camera te bedienen wanneer een Flucard is geplaatst die compatibel is met deze camera. Raadpleeg de handleiding van de Flucard voor meer informatie over hoe u de kaart gebruikt.
- Wanneer een Eye-Fi-kaart wordt gebruikt, kunnen in één enkele map 100 opnamen worden opgeslagen. Voor RAW+-opnamen worden twee bestanden geteld als één opname.
- Selecteer in Stap 2 [Communicatie-info] om de informatie over draadloos LAN te controleren, en [Info/opties firmware] om de firmware-versie van de kaarten te controleren.
- Wanneer [Reset verzendinstell.] geselecteerd is in Stap 2, wordt de [Actiemodus]-instelling teruggezet naar de standaardwaarden.

# Reset

**~**3

Stelt de instellingen terug van de richtingsknoppen en voor de items van het menu ▲, het menu ♣, het menu ►, het menu ◄, het bedieningspaneel, en het weergavepalet.

# 🌽 Let op

• De resetfunctie is niet beschikbaar als de functiekiezer in de stand **U1**, **U2** of **U3** staat.

#### Memo

- · De volgende functies worden niet teruggezet.
  - [USER-stand opslaan] in het menu 04
  - [Language/言語], [Datum instellen], stad en zomertijdinstellingen voor [Wereldtijd], [Tekstformaat], [Copyrightinformatie] en [Flikkerreductie] in het menu 、
  - Menu **C**

#### Pixeluitlijning

Brengt de pixels van de CMOS-sensor die defect zijn in kaart en compenseert deze.

# 💋 Let op

• Pixeluitlijning kan niet worden uitgevoerd als het batterijniveau laag is. Gebruik de optionele netvoedingsadapterset of plaats een volledig opgeladen batterij.

#### Stofalarm

Stofalarm is de functie die stof detecteert op de CMOS-sensor en de locatie van stof visueel weergeeft. U kunt de gedetecteerde opname opslaan en weergeven als u de functie Sensor reinigen uitvoert in het menu ****4. (p.R44) Controleer of de camera in de volgende status staat.

- Sluit een D FA645- of FA645-objectief (**A**-diafragmapositie) aan.
- Stel de scherpstellingsstand op het objectief in op AF.
- Draai de foto/video-kiezer naar 
  .

# 

Het scherm [Stofalarm] verschijnt.

2 Richt de zoeker beeldvullend op een witte muur of ander helder onderwerp zonder detail en druk de ontspanknop volledig in.

Nadat de opname is verwerkt, wordt de Stofalarm-opname weergegeven.

Als [De bewerking is niet op correcte wijze voltooid] verschijnt, drukt u op 🕲 en maakt u een nieuwe foto.

**3** Controleer de sensor op stof.

Gebruik 🐨 om de Stofalarmopname beeldvullend weer te geven.



# 4 Druk op 🚳.

De Stofalarm-opname wordt opgeslagen en het menu  $\mathbf{A}4$  verschijnt weer.

# 💋 Let op

**٦**4

- De belichtingstijd kan bij gebruik van de functie Stofalarm extreem lang zijn. Als gedurende die tijd het objectief op iets anders wordt gericht, kan stof niet goed worden gedetecteerd.
- Of stof correct wordt gedetecteerd is afhankelijk van het onderwerp en de temperatuur.
- De functie Stofalarm kan niet worden gebruikt als de sluiter vergrendeld is.
- De Stofalarm-opname kan slechts gedurende 30 minuten na het opslaan van de opname tijdens het schoonmaken van de sensor worden weergegeven. Als er 30 minuten verstreken zijn, slaat u een nieuwe Stofalarm-opname op en maakt u de sensor opnieuw schoon.
- De opgeslagen Stofalarm-opname kan niet worden getoond in de weergavestand.

## 多 Memo

- Ongeacht de camera-instellingen zal de Stofalarm-opname worden gemaakt met specifieke opname-instellingen.
- Alleen de laatste Stofalarm-opname wordt gedurende circa 30 minuten opgeslagen op de geheugenkaart in de SD1-sleuf. Als sensorreiniging gedurende deze tijd wordt uitgevoerd, dan kunt u de Stofalarm-opname controleren terwijl de sensor wordt gereinigd. Als het niet mogelijk is om opnamen te maken op de geheugenkaart in de SD1-sleuf, wordt de opname niet opgeslagen.

#### Sensor stofvrij maken

Dit verwijdert stof op de CMOS-sensor door circa 1 seconde ultrasonische trillingen toe te passen op het filter op de voorzijde van de sensor. Stel [Bij inschakelen] en [Bij uitschakelen] in op ☑ als u de functie Sensor stofvrij maken wilt inschakelen telkens wanneer de camera wordt

# Sensor reinigen

in/uitgeschakeld.

Doe de spiegel omhoog en open de sluiter om de camera met een blaasbalgje te reinigen. Als u de functie Stofalarm om stof te detecteren op de sensor 30 minuten vóór reiniging van de sensor gebruikt, komt de opname Stofalarm op de monitor zodat u de plaatsen waar het stof zich bevindt kunt controleren.

#### Zet de camera uit en verwijder het objectief.

Zet de camera aan.

#### 3 Selecteer [Sensor reinigen] in het menu ≺4 en druk op ►.

Het scherm [Sensor reinigen] verschijnt.

#### 4 Selecteer [Spiegel omhoog] en druk op 🚳.

De spiegel komt omhoog.

Het lampje van de zelfontspanner knippert en  $\left[ \textbf{Cln} \right]$  verschijnt op het LCD-display.

Als er een Stofalarm-opname opgeslagen is, dan wordt deze getoond.

#### Reinig de CMOS-sensor met een blaasbalgje.

#### 5 Zet de camera uit.

De spiegel keert automatisch terug naar de oorspronkelijke stand.

# 🌽 Let op

**~**4

₹4

- Gebruik nooit een spuitbus of blaasbalgje met een borstel. Deze kunnen de CMOS-sensor beschadigen. Veeg de CMOS-sensor ook niet schoon met een doek.
- Kom niet met de punt van het blaasbalgje binnen het gebied van de objectiefvatting. Als de camera wordt uitgeschakeld, kan hierdoor de sluiter, de CMOS-sensor en de spiegel beschadigd raken.
- Wanneer het batterijniveau laag is, dan wordt het bericht [Onvoldoende batterijvermogen om Sensor te reinigen] op de monitor getoond. Plaats een volledig opgeladen batterij. Er is een waarschuwingsgeluid te horen als het vermogen van de batterij tijdens het reinigen laag wordt. Stop in dit geval het reinigen onmiddellijk.

#### Memo

- Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum voor professionele reiniging van de CMOS-sensor aangezien dit een precisie-onderdeel betreft.
- U kunt de optionele sensorschoonmaakset O-ICK1 gebruiken om de CMOS-sensor te reinigen.

#### Formatteren

**~**4

Selecteer de geheugenkaart in de SD1-sleuf of in de SD2-sleuf en formatteer de kaart. ( $\square$  p.39)

# 💋 Let op

- Verwijder de geheugenkaart tijdens het formatteren niet. De kaart kan anders beschadigd raken.
- Bij formatteren worden alle gegevens verwijderd, beveiligde en onbeveiligde.

#### Memo

 Als u een geheugenkaart formatteert, wordt het volumelabel "645Z" aan de kaart toegewezen. Als deze camera op een computer wordt aangesloten, wordt de geheugenkaart herkend als een verwisselbare schijf met de naam "645Z".

#### Info/opties firmware

**~**4

Toont de firmwareversie van de camera.

# MEMO

# C Menu Pers.instelling

#### 1. LW Stap

**C**1

Stelt het stappeninterval voor belichting in.

Instelling	Belichtingswaarde
1/3 LW Stap	±0,3; ±0,7; ±1,0; ±1,3; ±1,7; ±2,0; ±2,3; ±2,7; ±3,0; ±3,3; ±3,7; ±4,0; ±4,3; ±4,7; ±5,0
1/2 LW Stap	±0,5; ±1,0; ±1,5; ±2,0; ±2,5; ±3,0; ±3,5; ±4,0; ±4,5; ±5,0

#### 2. Gevoeligheidsstappen

**C**1

**C**1

**C**1

Bepaalt of de gevoeligheid wordt aangepast met intervallen van 1 LW of volgens de instelling van [LW-stappen] voor belichting.

#### 3. Bedrijftijd lichtmtr

Kies tussen [10sec], [20sec], [30sec] en [Doorgaan] voor de belichtingsmetingstijd. Indien u [Doorgaan] selecteert, gaat de meting verder tot de ontspanknop volledig wordt ingedrukt of de camera wordt uitgeschakeld.

#### 4. AE-L met AF lock

De belichting wordt vergrendeld wanneer de scherpstelling is vergrendeld.

# 5. Kopp. AE en AF-punt

Het meetpunt en AF-punt kunnen worden gekoppeld wanneer de lichtmetingsstand is ingesteld op 
(Meervlaks), of wanneer de selectie van het scherpstelgebied is ingesteld op 
(Selecteren) en de lichtmetingsstand is ingesteld op 
(Spot). De belichting wordt ingesteld in overeenstemming met de positie van het geselecteerde AF-punt.

#### 6. Auto LW-correctie

**C**1

**C1** 

Corrigeert de belichting automatisch als de juiste belichting niet kan worden vastgesteld.

# 7. Opties Bulb (B)-modus

Stelt de functie in van de ontspanknop voor de stand **B**.

Type 1	De belichting gaat verder zolang de ontspanknop wordt ingedrukt.
Type 2	Druk op de ontspanknop om de belichting te starten, en druk deze nogmaals in om de belichting te stoppen.

#### 🥖 Memo

• De camera werkt op dezelfde manier wanneer opnamen worden gemaakt met een afstandsbediening.

**C**1

#### 8. Volgorde bracketing

**C**2

Stelt de volgorde in voor het maken van opnamen met Belichtingsbracketing.

Instelling	Beelden	Volgorde
0 - +	2 beelden 3 beelden 5 beelden	$\begin{array}{l} 0 \rightarrow -1, 0 \rightarrow +1 \\ 0 \rightarrow -1 \rightarrow +1 \\ 0 \rightarrow -1 \rightarrow +1 \rightarrow -2 \rightarrow +2 \end{array}$
- 0 +	2 beelden 3 beelden 5 beelden	$\begin{array}{c} -1 \rightarrow 0, 0 \rightarrow +1 \\ -1 \rightarrow 0 \rightarrow +1 \\ -2 \rightarrow -1 \rightarrow 0 \rightarrow +1 \rightarrow +2 \end{array}$
+ 0 -	2 beelden 3 beelden 5 beelden	$\begin{array}{l} 0 \rightarrow -1, +1 \rightarrow 0 \\ +1 \rightarrow 0 \rightarrow -1 \\ +2 \rightarrow +1 \rightarrow 0 \rightarrow -1 \rightarrow -2 \end{array}$
0 + -	2 beelden 3 beelden 5 beelden	$\begin{array}{l} -1 \rightarrow 0, \pm 1 \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow \pm 1 \rightarrow -1 \\ 0 \rightarrow \pm 1 \rightarrow -1 \rightarrow \pm 2 \rightarrow -2 \end{array}$

#### 9. Bracketing-in-één

**C**2

Maakt alle beelden door éénmaal op de ontspanknop te drukken wanneer Belichtingsbracketing wordt gebruikt.

#### 10. Instellingsbereik witbalans

**C**2

Stemt de witbalans fijn af wanneer de lichtbron is gespecificeerd.

Vast	Kleurtemperatuur van de lichtbron is vast ingesteld.
Automatisch aanpassen	Voert automatisch fijnafstemming uit.

#### 11. WB bij flitsen

Selecteer [Automatische witbalans], [Meervoud. autom. witbalans], [Flitser] of [Onveranderd] voor de witbalans wanneer de flitser ontlaadt.

#### 12. AWB bij lamplicht

**C**2

Wijzigt de kleurtoon van lamplicht wanneer [Witbalans] is ingesteld op [Automatische witbalans].

Subtiele correctie	Behoudt de kleurtoon van het lamplicht.	
Krachtige correctie	Past een hogere correctie van het lamplicht toe.	

#### 13. Kleurtemperatuurstappen

**C**2

Stelt de eenheid van de kleurtemperatuur van de witbalans in op [Kelvin] of [Mired].

#### 14. AF-punt weergeven

Het geselecteerde AF-punt licht rood op in de zoeker.

#### 15. AF.S-instelling

# **C**3

**C**2

Selecteert wat de prioriteit van acties is voor wanneer de scherpstellingsstand is ingesteld op **AF.S** en de ontspanknop volledig wordt ingedrukt.

Scherpstellingsvoorkeuze	De sluiter wordt niet ontspannen totdat het onderwerp scherp gesteld is.
Sluitervoorkeuze	Zelfs als het onderwerp niet scherp gesteld is, wordt de sluiter ontspannen.

#### 16. Actie 1e beeldje bij AF.C

**C**3

Selecteert wat de prioriteit van acties is voor de eerste opname voor wanneer de scherpstellingsstand is ingesteld op **AF.C** en de ontspanknop volledig wordt ingedrukt.

Sluitervoorkeuze	Begint onmiddellijk met het maken van opnamen, zelfs als het onderwerp niet scherp is.
Auto	Bepaalt of afhankelijk van de scherpstellingsomstandigheden scherpstelling noodzakelijk is.
Scherpstellingsvoorkeuze	Begint met het maken van opnamen wanneer het onderwerp scherp is.

#### 17. Actie bij AF.C Continu

**C**3

Selecteert de prioriteit van acties tijdens Continuopname voor wanneer de scherpstellingsstand is ingesteld op **AF.C**.

Scherpstellingsvoorkeuze	Geeft prioriteit aan het volgen van het onderwerp.
Auto	Bepaalt waaraan prioriteit moet worden gegeven: scherpstelling of beeldsnelheid.
FPS-voorkeuze	Geeft prioriteit aan de snelheid van Continuopname.

#### 18. AF-status vasthouden

**C**3

Stelt in of de scherpstelling gedurende een bepaalde tijd behouden blijft als het onderwerp uit het geselecteerde scherpstelgebied verdwijnt nadat er scherp gesteld is. Selecteer [Uit], [Zwak], [Normaal] of [Sterk].

#### 19. AF met afstandsbediening

Maakt autofocus met de afstandsbediening mogelijk.

#### 20. Kleurruimte

**C**3

**C**3

Stelt de kleurruimte van opnamebestanden in op [sRGB] of [AdobeRGB].

#### 🥖 Memo

 Namen van opnamebestanden variëren al naargelang de instelling van de kleurruimte. (p.R39)

Kleurruimte	Bestandsnaam
sRGB	IMGPxxxx.JPG
AdobeRGB	_IMGxxxx.JPG

### 21. LCD-displayverlichting

**C**3

**C**4

Stelt de achtergrondverlichting van het LCD-display in op [Zwak] of [Sterk].

#### 22. Rotatie-info opslaan

Slaat de rotatie-informatie van een opname op volgens de richting van de camera toen de opname werd gemaakt.

#### 23. Menulocatie opslaan

C4

De laatst weergegeven menutab op de monitor wordt opgeslagen, en deze wordt opnieuw weergegeven als de volgende keer op www.wordt gedrukt.

#### 24. AF-aanpassing

**C**4

Past het AF-punt aan.

Selecteer [24. AF-aanpassing] in het menu C4 en druk op ►.

Het scherm [24. AF-aanpassing] verschijnt.

2 Selecteer [Toepassen op al] of [Toepassen op 1] en druk op I.

Toepassen op al	Dezelfde aanpassing wordt toegepast op alle objectieven.	
Toepassen op 1	Slaat een afstellingswaarde op voor het gebruikte objectief. (Tot 20 waarden)	

Selecteer [Instelling] en pas de waarde aan.



#### Beschikbare bewerkingen

►/ 🐼 naar rechts	Stelt dichterbij scherp.
<ul> <li>✓/  state in the sta</li></ul>	Stelt verder weg scherp.
0	Stelt de aanpassingswaarde terug naar de standaardinstelling.

#### 4 Druk op 🚳.

De aanpassingswaarde wordt opgeslagen.

#### 5 Druk tweemaal op III.

De camera keert terug naar de standby-stand.

#### 🤌 Memo

 Controleer de nauwkeurigheid van de scherpstelling door de opname te vergroten tijdens Live weergave (
 p.41) of Digitaal voorbeeld (
 p.73).

#### 25. Flitssynchronisatiesnelh.

**C**4

#### Selecteert de flitssynchronisatiesnelheid

1/125	1/125 seconde		
1/100 (1/90)	1/100 seconde in stappen van 1/3 LW, 1/90 seconde in stappen van 1/2 LW		
1/80 (1/90)	1/80 seconde in stappen van 1/3 LW, 1/90 seconde in stappen van 1/2 LW		
1/60	1/60 seconde		

#### 26. Opties vierwegbesturing

C4 |

Selecteert de werking van de pijltoetsen (▲▼◀►) voor wanneer de selectie van het scherpstellingsgebied is ingesteld op een van de volgende selectiestanden:

Ту	pe 1	Door afwisselend op
Ту	pe 2	Wanneer  wordt ingedrukt, verandert de werking van ▲ ▼ ◀ ► alleen in de werking voor rechtstreekse bediening met de richtingsknoppen. Als de selectie van het scherpstellingsgebied is ingesteld op een van de selectiestanden, kan het AF-punt worden gewijzigd met behulp van ▲ ▼ ◀ ►.

# 💋 Let op

# 27. Spiegelwerking

Stel deze optie in op [Uit] als u de werking van de spiegel-omhoog-kiezer wilt uitschakelen.

#### 28. Opties bewegingsreductie

**C**4

**C**4

Selecteer of u Shake Reduction (bewegingsreductie) alleen wilt activeren op het moment dat een opname wordt gemaakt (Type 1) of wanneer u de ontspanknop half indrukt (Type 2).

#### 길 Memo

#### 29. Bedieningselem. aan/uit

**C**5

Selecteer de groep knoppen en kiezers waarvan de werking tijdelijk uitgeschakeld is.

# Type 1 All Type 2 All Type 2 All Type 3 All Type 4 B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C <thC</th> C <thC</th>

Door where a near rechts te draaien terwijl u op od drukt, wordt de werking van de geselecteerde groep knoppen en kiezers uitgeschakeld. Door werking naar links te draaien terwijl u op od drukt, wordt de werking van de groep knoppen en kiezers weer ingeschakeld.

A wordt weergegeven op het statusscherm, LCD-display, Live weergave-scherm en in de zoeker als de werking van de bedieningselementen is uitgeschakeld.



R51

# Reset pers.instellingen

Stelt alle instellingen in het menu Pers.instelling terug naar de standaardwaarden.

#### 🥖 Memo

• De aanpassingswaarde van [24. AF-aanpassing] wordt niet gereset.

# Beperkingen voor de combinaties van speciale functies

×: Niet beschikbaar

		Stand B	HDR-opname	Belichtingsbracketing	Opname spiegel-omhoog-verg.	Objectiefcorrectie	RAW-data opslaan
	Live weergave						
Transportstand	Continuopname	×	×				×
	Dubbelopnamen		×	×		×	
	Intervalopname	×		×	×		×
	Intervalcompositie	×	×	×	×	×	×
Belichtingsbracketing		×					
Flitser			×				

# Belangrijkste technische gegevens

#### Modelbeschrijving

Туре	Digitale SLR-camera van middenformaat met DDL-autofocus en automatische belichting
Objectiefvatting	PENTAX 645AF2-vatting met AF-koppeling, objectiefinformatiecontacten, en stroomcontacten.
Bruikbaar objectief	PENTAX-objectieven met 645AF2-, 645AF- en 645A-vatting

#### Beeldopslagunit

Beeldsensor	Type: CMOS-sensor met een filter voor primaire kleuren Formaat: 43,8 × 32,8 (mm)
Effectief aantal pixels	Ca. 51,4 megapixels
Totaal aantal pixels	Ca. 52,99 megapixels
Sensor stofvrij maken	Reiniging van beeldsensor met gebruik van ultrasone vibraties "DR II" met de Stofalarm-functie
Gevoeligheid (standaarduitvoer)	ISO AUTO/100 t/m 204800 (LW-stappen kunnen worden ingesteld op 1 LW, 1/2 LW of 1/3 LW)
Beeldstabilisator	Objectiefverschuivingstype (wanneer een objectief met SR-systeem wordt gebruikt)

#### Bestandsindelingen

Opnameformaten	RAW (PEF/DNG), TIFF, JPEG (Exif 2.30), compatibel met DCF 2.0
Resolutie	JPEG:  ☐ (51M: 8256×6192),

Kwaliteitsniveau	RAW (14bit): PEF, DNG JPEG: ★★★ (Best), ★★ (Beter), ★ (Goed), gelijktijdig opnamen maken in RAW + JPEG beschikbaar
Kleurruimte	sRGB, AdobeRGB
Opslagmedia	SD-, SDHC*- en SDXC*-geheugenkaart, Eye-Fi-kaart, FLUCARD *compatibel met UHS-I
Twee kaartsleuven	Sequentieel gebruik, Opslaan op beide, Afzonderlijke RAW/JPEG, Kopiëren van opnamen tussen sleuven mogelijk
Opslagmap	Mapnaam: Datum (100_1018, 101_1019) of een door de gebruiker toegewezen naam (standaard: PENTX)
Opslag van bestand	Bestandsnaam: een door de gebruiker toegewezen naam (standaard: IMGP****) Bestandsnummer.: Sequentiële nummering, Reset

#### Zoeker

Туре	Kepleriaanse telescopische trapeziumvormige prismazoeker
Dekking (FOV)	Ca. 98%
Vergroting	Circa 0,62× (55 mm F2.8 bij oneindigheid), Circa 0,85× (75 mm F2.8 bij oneindigheid)
Lengte oogafstand (Eye-Relief)	Circa 21 mm (vanaf het kijkvenster), Circa 24,1 mm (vanaf het midden van het objectief)
Dioptriecorrectie	Circa -3,5 m t/m + 2,0 m ⁻¹
Scherpstelscherm	Verwisselbaar Natural-Bright-Matte- scherpstelscherm

Bijlage
#### Live weergave

Туре	DDL-methode met gebruik van CMOS-beeldsensor
Focusmethode	Contrastdetectie AF (Gezichtsherkenning, Traceren, Meerdere AF-punten, Selecteren, Spot) Scherpe contouren: AAN/UIT
Display	Gezichtsveld: circa 100%, Vergroot beeld (2×, 4×, 8×, 12×, 16×), Rasterweergave (Rasterstijl: 4×4 Raster, Gulden snede, Schaal, Vierkant 1, Vierkant 2, Rasterkleur: doorschijnend zwart, doorschijnend wit), Histogram, Overbelichting, Display 180° roteren

#### LCD-monitor

Туре	Kantelbare TFT-kleur LCD-monitor in een lucht-spleetloze constructie met een AR-gecoat frontpaneel van getemperd glas
Grootte	3,2 inch
Punten	Circa 1037K punten
Instelling	Helderheid, verzadiging en kleuren instelbaar

#### Witbalans

	Methode die gebruikmaakt van een combinatie
Туре	van de CMOS-sensor en de detectiesensor
	van de lichtbron.

Automatische witbalans, Meervoud. autom. witbalans, Daglicht, Schaduw, Bewolkt, Neonlicht ( <b>D</b> : Daglicht kleuren, <b>N</b> : Daglicht wit, <b>W</b> : Koel wit, <b>L</b> : Warm wit), Lamplicht, Flitser, <b>CTE</b> , Manuele witbalans (max. 3 instellingen kunnen worden opgeslagen), Kleurtemperatuur (max. 3 instellingen kunnen worden opgeslagen), Kopiëren van de witbalansinstellingen van een gemaakte opname mogelijk
Instelbare ±7 stappen op A-B-aslijn en G-M-aslijn

#### Autofocussysteem

Туре	DDL: autofocus op basis van Phase Matching
Scherpstellingssysteem	SAFOX 11, 27 AF-punten (25 scherpstelpunten van het kruistype in het midden)
Helderheidsbereik	LW -3 t/m 18 (ISO100, bij normale temperatuur)
AF-modi	Enkel AF ( <b>AF.S</b> ), Continu AF ( <b>AF.C</b> ), Werking scherpstelling aanpasbaar
Selectiestanden voor scherpstellingsgebieden	Spot, Selecteren, Uitgebreid AF-gebied (S, M, L), Zoneselectie, Auto (27 AF-punten)

#### Belichtingsregeling

Туре	DDL-meting open diafragma met een 86K pixel RGB-sensor Lichtmetingsstanden: Meervlaksmeting, Centraalmeting, Spotmeting
Lichtmetingsbereik	LW -1 t/m 21 (ISO100 bij 55mm F2.8)
Belichtingsfuncties	Programma, Gevoeligheidsvoorkeuze, Sluitertijdvoorkeuze, Diafragmavoorkeuze, Sluitertijd- en diafragmavoorkeuze, Handmatig, Bulb, Flitser X-sync Snelheid, USER1, USER2, USER3

Belichtingscorrectie	±5 LW (stappen van 1/3 LW of stappen van 1/2 LW kunnen worden geselecteerd)
Belichtingsgeheugen	Knoptype (timerregeling: Twee keer de bij Pers.instelling ingestelde Bedrijftijd lichtmtr), Continu zolang ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden
Belichtingsbracketing	2, 3 of 5 beeldjes, Beschikbaar voor Continuopname, Zelfontspanner of Afstandsbediening van de transportstanden

#### Sluiter

Туре	Elektronisch geregelde verticale spleetsluiter
Sluitertijd	Automatisch: 1/4000 t/m 30 sec., Handmatig: 1/4000 t/m 30 sec. (stappen van 1/3 LW of 1/ 2 LW), Bulb

#### Transportstanden

Selectie van standen	Foto's: Enkel beeld, Continu (H, L), Zelfontspanner (12 sec., 2 sec.), Afstandsbediening (onmiddellijk, 3 sec., continu), Dubbelopnamen (beschikbaar voor Continu, Zelfontspanner of Afstandsbediening), Intervalopname, Intervalcompositie Video: Afstandsbediening, Intervalvideo opnemen
Opname spiegel-omhoog-verg.	Beschikbaar voor Continu, Zelfontspanner, Afstandsbediening of Dubbelopnamen
Continuopname	Max. circa 3 fps, JPEG (□: ★★★ bij Continu H): tot circa 30 beeldjes, RAW: tot circa 10 beeldjes, TIFF: tot circa 12 beeldjes Max. circa 1 fps, JPEG (□: ★★★ bij Continu L): tot circa 300 beeldjes, RAW: tot circa 25 beeldjes, TIFF: tot circa 15 beeldjes. *Wanneer de gevoeligheid is ingesteld op ISO100.

Dubbelopnamen	Samengestelde stand: Toenemend, Gemiddeld, Helder Aantal opnamen: 2 t/m 2000 opnamen
Intervalopname	Foto's: Interval: 2 sec. tot 24 uur., Aantal opnamen: 2 tot 2000 opnamen, Start Interval: Nu, Tijdstip Video: Opnameresolutie: [4K]/[Full#]/[HD], Interval: 2 sec. tot 1 uur, Opnametijd: 14 sec. tot 99 uur, Start Interval: Nu, Tijdstip

#### Flitser

Flitsfuncties	Flitser aan, Flitser aan + Anti Rode Ogen, Lange-sluitertijdsync, Lange-sltrtd + Anti Rode Ogen, P-DDL, 2e sluitergordijn-sync, flitssynchronisatie met contrastregeling, flitsen met korte-sluitertijdsynchronisatie, draadloze synchronisatie (beschikbaar met een specifieke externe flitser)	
Synchronisatiesnelheid	1/125 sec.	
Flitsbelichtings- compensatie	-2,0 t/m +1,0 LW	

#### Opname-instellingen

Aangepaste opname	Helder, Natuurlijk, Portret, Landschap, Levendig, Schitterende kleur, Gedempt, Bleach Bypass, Diapositieffilm, Monochroom, Cross-processing
Cross-processing	Willekeurig, Preset 1-3, Favoriet 1-3
Ruisonderdrukking	Ruisond. lange sltrtijd, Ruisond. hoge ISO-wrd
Instellingen dynamisch bereik	Hooglichtcorrectie, Schaduwcorrectie
Objectiefcorrectie	Vervormingscorrectie, Correctie laterale chromatische aberratie, Perifere verlichtingscorrectie, Diffractiecorrectie

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Auto, Type 1, Type 2, Type 3, Waarde	Weergavefuncties			
HDR-opname	belichtingsbracketing instelbaar, Automatisch uitlijnen (functie voor automatische compositiecorrectie) beschikbaar		Enkelbeeldweergave, Weergave van meerdere opnamen (6, 12, 20, 35, 80 miniaturen), Beeldvergroting (tot 16×, 1× weergave en snel		
Elektr. waterpas	Weergegeven in de zoeker en op het LCD-display (alleen in horizontale richting); weergegeven op het LCD-display (in horizontale en verticale richting)	Weerdavebeeld	zoomen beschikbaar), Rasterweergave (Rasterstijl: 4×4 Raster, Gulden snede, Schaal, Vierkant 1, Vierkant 2, Rasterkleur: doorschijnend zwart, doorschijnend wit),		
Video		weergavebeeld	(Y-histogram, RGB-histogram), Overbelichting,		
Opnameformaten	MPEG-4 AVC/H.264 (.MOV) *Motion JPEG (AVI) voor Intervalvideo opnemen		Auto opnamerotatie, Gedetailleerde infoweergave, Copyrightinformatie (Fotograaf, Copyrighthouder), Mapweergave, Kalenderfilmstripweergave, Diavoorstelling,		
Resolutie	Fullim         (1920×1080, 60i/50i/30p/25p/24p),           нв         (1280×720, 60p/50p/30p/25p/24p)		GPS-informatie (breedtegraad, lengtegraad, hoogte, Coordinated Universal Time (UTC))		
Geluid	Ingebouwde stereomicrofoons, externe microfoon (compatibel met opnemen in stereo),	Wissen	Enkele opname, alle opnamen, kiezen en wissen, map, Momentcontrole-opname		
Opnametijd	Tot 25 minuten; het opnemen wordt automatisch stopgezet als de interne temperatuur van de camera te hoog wordt.	Digitaal filter	Aanpass. basisparam., Kleurextractie, Speels, Retro, Sterk contrast, Schaduw aanbrengen, Kleur inverteren, Vet één kleur, Vet zwart-wit, Tintuitbreiding, Schetsfilter, Aquarel, Pastel,		
	Helder, Natuurlijk, Portret, Landschap,		Posterisatie, Miniatuur, Soft, Sterren, Fisheye, Vlak		
Aangepaste opname	Bypass, Diapositieffilm, Monochroom, Cross-processing				
Cross-processing	Willekeurig, Preset 1-3, Favoriet 1-3				
HDR-opname *Alleen beschikbaar voor Intervalvideo opnemen	Auto, Type 1, Type 2, Type 3, Waarde belichtingsbracketing instelbaar				

RAW-ontwikkeling	Ontwikkelopties: Eén opname selecteren, Meerdere opnamen selecteren, Een map select. Ontwikkelparameters: Bestandsindeling (JPEG/TIFF), Verhoudingen, JPEG-resolutie, JPEG kwaliteitsniveau, Kleurruimte, Vervormingscorrectie, Correctie laterale chromatische aberratie, Perifere verlichtingscorrectie, Diffractiecorrectie, Correctie kleurrand, Witbalans, Aangepaste opname, Digitaal filter, HDR, Gevoeligheid,	
Bewerkingsfuncties	Correctie kleurmoiré, Formaat wijzigen, Bijsnijden (verhouding kan worden gewijzigd en kantelinstelling is beschikbaar), Video bewerken (splitsen van een videobestand en verwijderen van ongewenste segmenten), Een JPEG-foto maken van een film, RAW-data opslaan, Opnamen kopiëren, Verzending Eye-Fi-opnamen	

#### Persoonlijke instellingen

USER-standen	Er kunnen maximaal 3 instellingen worden opgeslagen
Persoonlijke functies	29 items
Geheugen voor standen	11 items
Knoppen aanpassen/E-knoppen programmeren	<ul> <li>Ix voor bestandsform., Optisch voorbeeld Digitaal voorbeeld</li> <li>Arop: AF1 inschakelen, AF2 inschakelen, AF uitschakelen</li> <li>Voorbeeld-wiel: Optisch voorbeeld, Digitaal voorbeeld</li> <li>Anop: LCD-displayverlichting, Modeling Flash, Testflits</li> <li>E-knoppen (voor/achterzijde): aanpasbaar voor elke belichtingsfunctie.</li> </ul>

Bedieningselem. aan/uit	Type 1: ▲ 🕰 २०१४ 😢 (SO) A.E.L O 🖻 🚓 Type 2: ▲ 🏎 २०१४ 🖄 (SO) A.E.L O 🗟 🚓 🔺 ▼ ◀ ► 🐵 OK AF (RAW)
Tekstformaat	Stand., Groot Auto belichting
Wereldtijd	Instelling wereldtijd voor 75 steden (28 tijdzones)
Language	Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, Deens, Zweeds, Fins, Pools, Tsjechisch, Hongaars, Turks, Grieks, Russisch, Koreaans, Chinees (traditioneel en vereenvoudigd) en Japans
AF-aanpassing	±10 stappen, aanpassing voor alle objectieven of afzonderlijke objectieven (max. 20 kunnen worden opgeslagen)
Copyrightinformatie	Namen van "Fotograaf" en "Copyrighthouder" worden ingesloten in het beeldbestand. Revisiehistorie kan worden gecontroleerd met de bijgeleverde software.

#### Voedingsbron

Batterijtype	Oplaadbare lithium-ionbatterij D-LI90
Netvoedingsadapter	Netvoedingsadapterset K-AC132 (los verkrijgbaar)
Levensduur batterij	Aantal opnamen dat kan worden gemaakt: circa 650 opnamen Weergavetijd: circa 400 minuten *Getest volgens CIPA-norm met een volledig opgeladen lithium-ion batterij met een temperatuur van 23°C. Daadwerkelijke resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de opname-omstandigheden.

#### Interfaces

Aansluitpoort	USB 3.0 (micro B), aansluiting externe voeding, aansluiting kabels, X-sync-aansluiting, HDMI-uitgang (type D), ingang stereomicrofoon
USB-aansluiting	MSC/PTP

#### Afmetingen en gewicht

Afmetingen	Ca. 156 mm (B) × 117 mm (H) × 123 mm (D) (exclusief uitstekende delen)	
Gewicht	ca. 1550 gram (inclusief specifieke batterij en een SD-geheugenkaart) Circa 1470 gram (alleen behuizing)	

#### Accessoires

Inhoud van het pakket	Riem O-ST150, Grote oogschelp 645 O-EC107, Oplaadbare Lithium-ion batterij D-L190, Batterijlader D-BC90, Netsnoer, Software (CD-ROM) S-SW150 <geïnstalleerd camera="" de="" op=""> Standaardoogschelp 645, Flitsschoenbeschermer Fk, 2p-kapje sync-aansluiting, Cameravattingdop 645, driehoekige ring en beschermende afdekking</geïnstalleerd>
Software	Digital Camera Utility 5

# Geschatte beeldopslagcapaciteit en weergavetijd

#### (Bij gebruik van een volledig opgeladen batterij)

Batterij	Temperatuur	Normale opnamen	Weergavetijd
D-L190	23°C	650	400 minuten

De beeldopslagcapaciteit is gebaseerd op meetcondities die in overeenstemming zijn met de CIPA-normen, terwijl andere gegevens gebaseerd zijn op onze meetcondities. In de praktijk kunnen afwijkingen van deze waarden optreden, al naar gelang de geselecteerde opnamestand en opnameomstandigheden.

# Geschatte beeldopslagcapaciteit

#### (Bij gebruik van een geheugenkaart van 16 GB)

Deselutio	JPEC	3 kwaliteitsni	veau		TICC
Resolutie	***	**	*	RAW	
L 51M	424	967	1915	143	98
M 36M	604	1372	2715	-	_
S 21M	996	2256	4412	-	-
XS 3M	7376	15443	27455	-	-

 * Hoeveel opnamen kunnen worden opgeslagen hangt af van het onderwerp, de opnameomstandigheden, de geselecteerde belichtingsfunctie en geheugenkaart, etc.

# Index

# Symbols

<b>D</b> -menu	R5 R19
	R9 R31
	D10 D22
-menu	
C-menu	R13, R47
stand	

# Codering

1x voor bestandsform.	R26
2P-kapje sync-aansluiting	70

# Α

Aangepaste opname74
Aanp. Lat. Chr. Abb R20
Aanpassen basisparameter
(Digitaal filter)86
Aansluiten op een computer 96
Accessoires 12, 30, 104
Actie 1e beeldje bij AF.C R49
Actie bij AF.C Continu R49
AdobeRGB R49
AE-L met AF lock R47
AF met afstandsbediening R49
AF.C
AF.S
AF.S-instelling R48
AF-aanpassing R50
AF-gebied 49, 51

AF-kader 41
AF-knop R25
AF-modus 48
AF-punt 49
AF-punt weergeven 24, R48
Afstandsbediening 62, 106
AF-status vasthouden R49
Afwerking van de opname 74
Alle beelden beveiligen R34
Anti rode ogen 70
Aquarel (Digitaal filter) 87
Audiovisueel apparaat
Auto (Actief AF-gebied) 49
Auto grootte aanpass R42
AUTO ISO-parameters R21
Auto LW-correctie R47
Auto opnamerotatie R33
Auto Uitsch R41
Autom. schermrotatie R36
Automatische belichting met
diafragmavoorkeuze 53
Automatische belichting met
gevoeligheidsvoorkeuze 53
Automatische belichting
met sluitertijd- en
diafragmavoorkeuze53
Automatische belichting
met sluitertijdvoorkeuze 53
Automatische witbalans
(Witbalans) 58
Av-stand 53

AWB (Witbalans)	. 58
AWB bij lamplicht	R48

# В

Basisinstellingen	37
Batterij	33
Batterijniveau	34
Bedieningselem. aan/uit	R51
Bedieningspaneel	19, 43
Bedrijftijd lichtmtr	R47
Beeldopslagcapaciteit	R59
Beeldrotatie	83
Beeldsnelheid	R31
Beeldvlakindicator	13
Belichtingsbracketing	67
Belichtingscorrectie	55
Belichtingsfunctie	53
Belichtingsfunctie	
(USER-stand)	R19, R28
Belichtingsgeheugen	55
Belichtingsvoorkeur (Video)	R31
Belichtingswaarde vergrendele	en <mark>55</mark>
Belichtingswaarschuwing	24
Bestandsindeling	R19
Bestandsnaam	R39
Bestandsnummer	R40
Bestemmingstijd	R35
Beveiligen	. <mark>92</mark> , R34
Bewolkt (Witbalans)	<mark>58</mark>
Bijgeleverde software	<mark>98</mark>
Bijsnijden	85

# Bleach Bypass

(Aangepaste opname)	74
Bracketing	67
Bracketing-in-één R	48
B-stand	53
Bulb-opname (Tijdopnamen)	53

# С

<b>C</b> (AF-modus)	48
Centraalmeting	51
Compatibiliteit flitsers	72
Computer	97
Continu	48
Continuopname	61
Contrast (Aangepaste opname)	74
Contrast-AF R	23
Contrastdetectie AF	48
Contrastdetectie AF Copyrighthouder R	<mark>48</mark> 40
Contrastdetectie AF R Copyrighthouder R Copyrightinformatie R	<mark>48</mark> 40 40
Contrastdetectie AF R Copyrighthouder R Copyrightinformatie R Correctie kleurmoiré	48 40 40 86
Contrastdetectie AF R Copyrighthouder R Copyrightinformatie R Correctie kleurmoiré	48 40 40 86 91

# D

Daglicht (Witbalans) 58	8
Datum instellen 38, R35	5
DDL autofocus op basis	
van Phase Matching 48	8
De opnamegrootte wijzigen 83	5
Diapositiefilm (Aangepaste	
opname)74	4

Diavoorstelling	<mark>83</mark> , R33
Diffractiecorrectie	R20
Digitaal filter	86
Digitaal voorbeeld	73, R24
Digital Camera Utility 5	99, 100
Dioptriecorrectie	40
Display 180° roteren	R23
Display van opname-informatie.	20
DNG	R19
Draadloze geh.kaart	R41
Draadloze LAN	R41
Draadontspanner	105
Draadontspanner, aansluiting	13
Draagriem	28
Dubbelopnamen	63
Dynamisch bereik	R21

# Е

Een map wissen	82
Eén opname	48
Elektr. waterpas	. <mark>20, 25</mark> , R23
Elektronisch kompas	<mark>20</mark> , R22
Enkelbeeldweergave	21, 42, 79
Exif	R40
Eye-Fi-kaart	<mark>35</mark> , R41

#### F

# Filtereffect (Aangepaste

opname)	74
Fisheye (Digitaal filter)	87
Flikkerreductie R	41

# G

GARANTIEBEPALINGEN 118, R6	6
Gebruikersinstellingsstand	
(USER) 53, R2	27
Gebruikersregistratie 10	)1
Gedempt (Aangepaste opname) 7	'4
Gedetailleerde infoweergave 2	22
Geheugen R2	27
Geheugenkaart 3	35
Geheugenkaartopties R19, R3	31
Geluid 5	56
Geluidseffecten R3	36
Gevoeligheid 52, 9	<b>)</b> 1
Gevoeligheidsstappen R4	17

#### Gezichtsherkenning

(Contrast AF)	50
GPS	R22
GPS-tijdsync	R22
GPS-unit	106
Groene knop	R24

### Н

Handmatige belichting 53
HDMI uit R37
HDMI-aansluitpunt 93
HDR-opname R20, R31
Helder (Aangepaste opname)74
Helderheidshistogram 23
Help 100
Histogramweergave 23, R23, R24
Hoog/Laag-instelling
(Aangepaste opname)74
Hooglichtcorrectie R21
Hulpdisplay 41, R36

# Bijlage

Info 180°-rotatie	R19
Info/opties firmware	R45
Initialiseren van	
een geheugenkaart 39,	R45
Instellen menu R11,	R35
Instelling e-knoppen	R24
Instellingen D-range	R21
Instellingen LCD-display	R37
Instellingsbereik witbalans	R48

ntervalcompositie	64
ntervalopname	64
ntervalvideo opnemen	66
SO AUTO-instelling F	R21
SO-gevoeligheid	52

#### J

PEG	R19
-----	-----

#### Κ

Kaartlampje	. 13
Kalenderfilmstripweergave	. 82
Kelvin 60,	R48
Kiezen & wissen	. 81
Kiezer	. 14
Kleur aanpassen	
(Aangepaste opname)	. 74
Kleur inverteren (Digitaal filter)	. 87
Kleurextractie (Digitaal filter)	. 86
Kleurruimte	R49
Kleurtemperatuur (Witbalans)	. 60
Kleurtemperatuurstappen	R48
Knop	. 14
Knoppen aanpassen	R25
Kopp. AE en AF-punt	R47
Kruisverwerking	
(Aangepaste opname)	. 75
Kwaliteitsniveau	R19
L	

#### Lamplicht (Witbalans)..... 58

#### 

### Μ

M.UP	68
Macintosh	96
Manuele witbalans	59
Mapnaam	R37
Mapweergave	82
Meerdere AF-punten	
(Contrast-AF)	50
Meerdere opnamen, weergave	81
Meervlaksmeting	51
Meervoudige automatische	
witbalans	58
Menu	<mark>44</mark> , R5
Menubediening	<mark>44</mark> , R17
Menulocatie opslaan	<mark>45</mark> , R50
Microfoon	57
Miniatuur (Digitaal filter)	87

Mired 60, R48
Momentcontrole 41, R24
Monitor 17
Monochroom (Aangepaste
opname)74
Motion JPEG 66
Movie SR R32
MSC R37
<b>M</b> -stand 53

# Ν

Namen van onderdelen 13
Natuurlijk (Aangepaste opname) 74
Neonlicht – Daglicht kleuren
(Witbalans) 58
Neonlicht - Daglicht wit
(Witbalans) 58
Neonlicht – Koel wit
(Witbalans) 58
Neonlicht – Warm wit
(Witbalans)58
Netvoedingsadapter 35, 104
Nieuwe map maken R39
Niveau opnamegeluid R31

### 0

Objectief	28
Objectiefcorrectie	R20
Objectiefmogelijkheden	30
Oogschelp	40
Opeenvolg. nummering	R40

Oplaadtijd	33
Opladen van de batterij	33
Opnamegegevens	17
Opname-instell. films	R31
Opname-instell. foto's	R19
Opnamemodus menu	. R19
Opnamen kopiëren	84
Opnamen maken	40
Opnametijd	56
Opnemen menu	R5
Opslaan als handm WB	59
Opslaan van instellingen	
(Witbalans)	59
Opties bewegingsreductie	R51
Opties Bulb (B)-modus	. R47
Opties vierwegbesturing	R51
Optisch voorbeeld	73
Overbelichting R23, R24	, R33

#### Ρ

7
9
0
7
0
3
4
7
3
2

P-stand	53
PTP F	37

#### Q

QuickTime	9	6
	Э	¢

### R

Rasterweergave R23, R	33
RAW R	19
RAW/Fx-knop R	25
RAW-data opslaan 41, 42, R	24
RAW-opnamen ontwikkelen	90
Reset R42, R	52
Resolutie R19, R	31
Retro (Digitaal filter)	87
RGB-histogram	23
Richtingsknoppen 43, R	16
Rotatie	83
Rotatie-info opslaan R	49
Rotatierichting (E-knoppen	
programmeren) R	25
Ruisond. hoge ISO-wrd R	21
Ruisond. lange sltrtijd R	22
Ruisonderdrukking R	21

### S

Schaduw (Witbalans)	58
Schaduw aanbrengen	
(Digitaal filter)	87
Schaduwcorrectie F	R21
Schakelaar	14

Scherm voor selectie
van het display van
de weergave-info 21
Scherpe contouren R23
Scherpte (Aangepaste opname) 74
Schetsfilter (Digitaal filter)
Schitterende kleur
(Aangepaste opname)74
SD-geheugenkaart
Selecteer (Contrast AF) 50
Selecteren (Actief AF-gebied) 49
Sensor reinigen R44
Sensor stofvrij maken R44
Shake Reduction 69, R32, R51
Snel zoomen R33
Software installeren 98
Specificaties R54
Speels (Digitaal filter) 86
Spiegel omhoog 68
Spiegelwerking R51
Spot (Actief AF-gebied) 49, 50
Spotmeting 51
sRGB R49
Stad R35
Standaardinstellingen R5
Standby-stand 17
Statusscherm 18
Stereomicrofoon 13
Sterk contrast (Digitaal filter)
Sterrenregen (Digitaal filter)
Stofalarm R43

Sv-stand	53
Sync-aansluiting	70
Sync-kabel	70
Systeemvereisten	96

#### т

Taal instellen	37,	R35
TAv-stand		. 53
Tekstformaat	38,	R36
Thuistijd	37,	R35
TIFF	90,	R19
Tijdinstelling		R35
Timer van		
de belichtingsmeting	51,	R47
Tint (Aangepaste opname)		. 74
Toonuitbreiding (Digitale filter)		. 87
Tracering (Contrast AF)		. 50
Transportstand		. 61
Tv-stand		53

# U

Uitgebr. AF-gebied
(Actief AF-gebied) 49
USB-aansluiting 96, R37
USB-aansluitpunt
<b>U1/U2/U3</b> -stand
USER-stand opslaan R27
Uw camera testen 40

#### V

Vergrendelknop functiekiezer		41
Verhoudingen	85,	91

Verlichtingsknop R26
Vermogensfrequentie R41
Verticale positie 20
Vervormingscorrectie R20
Verwisselbaar
scherpstelscherm 105
Verzadiging (Aangepaste
opname)74
Verzending Eye-Fi-opnamen R42
Vet één kleur (Digitaal Filter) 87
Vet Monochrome
(Digital Filter) 87
Video 56
Video bewerken 89
Video menu R9, R32
Vlak (Digitaal filter) 87
Voeding 37
Volgorde bracketing R48
Volume R31, R36
Volumelabel 39
Voorbeeld 73, R24
Voorbeeld-wiel 73, R25

# W

WB bij flitsen	R48
Weerg. kleur	R36
Weergavepalet	<mark>78</mark> , R16
Weergavestand	42
Weergavetaal	<mark>37</mark> , R35
Weergeven	42
Weergeven menu	R10, R33

Wereldtijd R35	5
Wi-Fi overdracht R42	1
Windows	3
Wisselen tussen	
geheugenkaarten 42	2
Wissen 79, R34	1
Wissen van alle opnamen R34	1
Wissen van een opname 79	9
Witbalans 58	3

# Х

<b>X</b> -stand
-----------------

# Ζ

Zacht (Digitaal filter)	87
Zelfontspanner	62
Zoeker	23
Zomertijd	R36
Zoneselectie (Actief AF-gebied)	49
Zoomweergave	80

### GARANTIEBEPALINGEN

Al onze camera's die via de erkende kanalen door de officiële importeur zijn ingevoerd en via de erkende handel worden gekocht, zijn tegen materiaal- en/of fabricagefouten gegarandeerd voor een tijdsduur van twaalf maanden na de datum van uw aankoop. Tiidens die periode worden onderhoud en reparaties kosteloos uitgevoerd, op voorwaarde dat de camera niet beschadigd is door vallen of stoten, ruwe behandeling, inwerking van zand of vloeistoffen, corrosie van batterijen of door chemische inwerking, gebruik in striid met de bedieninasvoorschriften, of wijzigingen aangebracht door een niet-erkende reparateur. De fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger is niet aansprakelijk voor enige reparatie of verandering waarvoor geen schriftelijke toestemming is verleend en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van vertraging en gederfd gebruik voortvloeiend uit indirecte schade van welke aard dan ook, of deze nu veroorzaakt wordt door ondeugdelijk materiaal, slecht vakmanschap of enige andere oorzaak. Uitdrukkeliik wordt gesteld dat de verantwoordelijkheid van de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger onder alle omstandigheden beperkt blijft tot het vervangen van onderdelen als hierboven beschreven. Kosten voortvloeiend uit reparaties die niet door een officieel servicecentrum zijn uitgevoerd, worden niet vergoed.

#### Handelwijze tijdens de garantieperiode

Een camera die defect raakt gedurende de garantieperiode van 12 maanden, moet worden geretourneerd aan de handelaar waar het toestel is gekocht, of aan de fabrikant. Als in uw land geen vertegenwoordiger van de fabrikant gevestigd is, zendt u het apparaat naar de fabriek met een internationale antwoordcoupon voor de kosten van de retourzending. In dit geval zal het vrij lang duren voordat het apparaat aan u kan worden geretourneerd, als gevolg van de ingewikkelde douaneformaliteiten. Wanneer de garantie op het apparaat nog van kracht is, zal de reparatie kosteloos worden uitgevoerd en zullen de onderdelen gratis worden vervangen, waarna het apparaat aan u wordt teruggezonden. Indien de garantie verlopen

is, wordt het normale reparatietarief in rekening gebracht. De verzendkosten zijn voor rekening van de eigenaar. Indien uw camera gekocht is in een ander land dan waarin u tiidens de garantieperiode de reparatie wilt laten verrichten, kunnen de normale kosten in rekening worden gebracht door de vertegenwoordigers van de fabrikant in dat land. Indien u uw camera in dat geval aan de fabriek terugzendt, wordt de reparatie desalniettemin uitgevoerd volgens de garantiebepalingen. De verzend- en inklaringskosten zijn echter altijd voor rekening van de eigenaar. Teneinde de aankoopdatum indien nodig te kunnen bewiizen. gelieve u het garantiebewijs en de aankoopnota van uw camera gedurende ten minste één jaar te bewaren. Voordat u uw camera voor reparatie opstuurt, dient u zich ervan te vergewissen dat u de zending inderdaad hebt geadresseerd aan de fabrikant. Vraag altijd eerst een prijsopgave. Pas nadat u zich hiermee akkoord hebt verklaard, geeft u het servicecentrum toestemming de reparatie uit te voeren.

- Deze garantiebepalingen zijn niet van invloed op de wettelijke rechten van de klant.
- De plaatselijke garantiebepalingen van onze distributeurs in sommige landen kunnen afwijken van deze garantiebepalingen. Wij adviseren u daarom kennis te nemen van de garantiekaart die u hebt ontvangen bij uw product ten tijde van de aankoop, of contact op te nemen met onze distributeur in uw land voor meer informatie en voor een kopie van de garantiebepalingen.

# Informatie voor gebruikers over inzameling en verwerking van afgedankte apparatuur en gebruikte batterijen



1. In de Europese Unie

Deze symbolen op de verpakking en in bijgevoegde documenten duiden erop dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet bij het gewone huisvuil mogen worden verwerkt.

Gebruikte elektrische/elektronische apparatuur en batterijen moeten afzonderlijk en in overeenstemming met de bestaande wetgeving worden behandeld.



Als u zich op de juiste wijze van deze producten ontdoet, dan draagt u ertoe bij dat het afval op de juiste wijze wordt behandeld en hergebruikt en dat geen schade optreedt aan het milieu of de gezondheid.

Als een chemisch symbool is toegevoegd onder het hierboven getoonde symbool (conform de richtlijn voor batterijen), dan wil dit zeggen dat een zwaar metaal (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) in de batterij aanwezig is met een concentratie die hoger is dan de desbetreffende drempelwaarde die in de batterijrichtlijn is vastgelegd.

Neem voor meer informatie over de inzameling en recycling van gebruikte producten contact op met de gemeente, de vuilnisdienst of de leverancier van het product.

#### 2. In andere landen buiten de EU

Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Als u zich van gebruikte producten wilt ontdoen, neem dan contact op met de lokale overheid of een dealer om te vragen naar de juiste methode voor afvalverwerking.

In Zwitserland kan gebruikte elektrische/elektronische apparatuur gratis worden ingeleverd bij de dealer, zelfs wanneer u geen nieuw product koopt. Andere inzamelpunten vindt u op de website <u>www.swico.ch</u> of <u>www.sens.ch</u>.



Het CE-keurmerk is een keurmerk voor conformiteit met richtlijnen van de Europese Unie.

# MEMO

# RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

RICOH IMAGING EUROPE S.A.S

RICOH IMAGING DEUTSCHLAND GmbH

RICOH IMAGING UK LTD.

RICOH IMAGING AMERICAS CORPORATION

RICOH IMAGING CANADA INC.

RICOH IMAGING CHINA CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.ricoh-imaging.co.jp)

112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE (http://www.ricoh-imaging.fr)

Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg, GERMANY (http://www.ricoh-imaging.de)

PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K. (http://www.ricoh-imaging.co.uk)

633 17th Street, Suite 2600, Denver, Colorado 80202, U.S.A. (http://www.us.ricoh-imaging.com)

1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA (http://www.ricoh-imaging.ca)

23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xu Hui District, Shanghai, 200032, CHINA (http://www.ricoh-imaging.com.cn)



• De specificaties en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

OP645Z105-NL

Copyright © RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 2014 FOM 01.05.2014 Printed in Europe