brother

0

Gebruikershandleiding

ADS-2400N ADS-2800W ADS-3000N ADS-3600W

> Versie 0 DUT

Telefoonnummers van Brother

BELANGRIJK

Voor technische ondersteuning moet u het land bellen waar u de machine hebt gekocht. Telefoneren moet gedaan worden *vanuit* dat land.

Registreer uw product online op

www.brother.com/registration

Door uw product bij Brother te registreren, wordt u genoteerd als de oorspronkelijke eigenaar van het product. Uw registratie bij Brother:

- kan dienst doen als bevestiging van de aankoopdatum van uw product als u de aankoopbon kwijtraakt,
- kan een claim bij de verzekering ondersteunen bij verlies van het product dat door een verzekering wordt gedekt, en
- helpt ons u op de hoogte te houden van verbeteringen van het product en speciale aanbiedingen.

Registreer uw nieuwe product online op www.brother.com/html/registration

FAQ's (veelgestelde vragen)

Bij het Brother Solutions Center vindt u alles wat u nodig hebt voor uw Brother-machine. Hier downloadt u de meest recente software- en gebruikersdocumentatie, en vindt u antwoorden op veelgestelde vragen, tips voor het oplossen van problemen en informatie over hoe u optimaal gebruik kunt maken van uw Brotherproduct.

support.brother.com

Opmerking

- U kunt hier controleren of er updates zijn voor Brother-stuurprogramma's.
- Zorg ervoor dat de prestaties van uw machine up-to-date blijven door te controleren op de nieuwste firmware-upgrade.

Voor klantenservice

Gebruikershandleidingen en waar u deze kunt vinden

Welke handleiding?	Wat staat erin?	Waar is de handleiding?
Installatiehandleiding	Volg de instructies voor het instellen van uw machine en het installeren van de stuurprogramma's en de software voor het besturingssysteem en het type verbinding dat u gebruikt.	Afgedrukt / In de verpakking
Handleiding product veiligheid	Lees deze handleiding eerst voordat u met uw machine aan de slag gaat. Raadpleeg deze gebruikershandleiding voor het besturingssysteem en het type verbinding dat u gebruikt.	Afgedrukt / In de verpakking
Gebruikershandleiding	Maak kennis met de scanbewerkingen en de beveiligingsfuncties. Lees hoe u routineonderhoud uitvoert en hoe u veelvoorkomende problemen oplost.	PDF-bestand / Brother Solutions Center ¹
Netwerkhandleiding	Deze handleiding biedt handige informatie over instellingen voor uw ethernet-netwerk en beveiligingsinstellingen voor uw Brother-machine. Hier vindt u ook informatie over de ondersteunde protocollen en gedetailleerde tips voor het oplossen van problemen voor uw machine.	PDF-bestand / Brother Solutions Center ¹
Handleiding Web Connect (ADS-2800W/ADS-3600W)	Deze handleiding biedt handige informatie over het oproepen van internetdiensten via de Brother- machine, maar ook informatie over het downloaden van afbeeldingen en het direct uploaden van bestanden van internetdiensten.	PDF-bestand / Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan) (ADS-2800W/ADS-3600W)	Deze handleiding beschrijft hoe u uw Brother- machine moet gebruiken om te scannen naar en af te drukken vanaf uw mobiele apparaat dat aangesloten is op een Wi-Fi-netwerk.	PDF-bestand / Brother Solutions Center ¹
Brother Image Viewer Guide for Android™ (Handleiding Brother Image Viewer voor Android™)	In deze handleiding staat handige informatie voor het gebruiken van een mobiel apparaat met Android [™] voor het weergeven en bewerken van documenten die zijn gescand met een machine van Brother.	PDF-bestand / Brother Solutions Center ¹
Brother ScanViewer Guide for iOS/OS X (Handleiding Brother ScanViewer voor iOS/OS X)	In deze handleiding staat handige informatie voor het gebruiken van een apparaat met iOS of een Macintosh-computer voor het weergeven en bewerken van documenten die zijn gescand met een machine van Brother en zijn opgeslagen in iCloud.	PDF-bestand / Brother Solutions Center ¹

¹ Ga naar Brother Solutions Center op <u>support.brother.com</u>

Aan de slag gaan

Ke	nmerken	Toepassingen	Wat kan ik doen?	Waar kan ik meer informatie vinden?
Scannen naar pc	Scannen naar Afbeelding	ControlCenter4 (Windows [®])	Scan uw document rechtstreeks in een	Scannen via het bedieningspaneel van de machine:
	ControlCenter2 grafische to (Macintosh) grafische to om deze te	grafische toepassing in om deze te bewerken.	Startmodus: Gescande documenten op uw computer opslaan in de startmodus op pagina 153	
				Geavanceerde modus: Gescande documenten op uw computer opslaan in Geavanceerde modus op pagina 156
				Scannen vanuit ControlCenter4 (Windows [®]):
				Startmodus: Basisscan op pagina 79
				Geavanceerde modus: Basisscan op pagina 86
				Scannen vanuit ControlCenter2 (Macintosh):
				<i>Scannen naar Afbeelding</i> op pagina 108
	Scannen naar OCR		Hiermee kunt u een document scannen en	Scannen via het bedieningspaneel van de machine:
			omzetten in tekst. Deze tekst kan worden bewerkt met behulp uw favoriete tekstverwerkings-	Startmodus: Gescande documenten op uw computer opslaan in de startmodus op pagina 153
			programma.	Geavanceerde modus: Gescande documenten op uw computer opslaan in Geavanceerde modus op pagina 156
				Scannen vanuit ControlCenter4 (Windows [®]):
				Startmodus: Basisscan op pagina 79
				Geavanceerde modus: Basisscan op pagina 86
				Scannen vanuit ControlCenter2 (Macintosh):
				Scannen naar OCR op pagina 109

Kei	nmerken	Toepassingen	Wat kan ik doen?	Waar kan ik meer informatie vinden?
Scannen naar pc (vervolg)	Scannen naar e-mail	ControlCenter4 (Windows [®]) ControlCenter2 (Macintosh) (vervolg)	Hiermee kunt u een document naar uw standaard e-mailapplicatie scannen, zodat u het gescande document als bijlage kunt versturen.	 Scannen via het bedieningspaneel van de machine: Startmodus: Gescande documenten op uw computer opslaan in de startmodus op pagina 153 Geavanceerde modus: Gescande documenten op uw computer opslaan in Geavanceerde modus op pagina 156 Scannen vanuit ControlCenter4 (Windows®): Startmodus: Basisscan op pagina 79 Geavanceerde modus: Basisscan op pagina 86 Scannen vanuit ControlCenter2 (Macintosh):
	Scannen naar Bestand		Hiermee kunt u een document naar een map op uw vaste schijf scannen in een van de bestandstypen uit de lijst met typen bestandsindelingen (bijv. als PDF-bestand).	 Scannen naar E-mail op pagina 110 Scannen via het bedieningspaneel van de machine: Startmodus: Gescande documenten op uw computer opslaan in de startmodus op pagina 153 Geavanceerde modus: Gescande documenten op uw computer opslaan in Geavanceerde modus op pagina 156 Scannen vanuit ControlCenter4 (Windows[®]): Startmodus: Basisscan op pagina 79 Geavanceerde modus: Basisscan op pagina 86 Scannen vanuit ControlCenter2 (Macintosh):

Kei	nmerken	Toepassingen	Wat kan ik doen?	Waar kan ik meer informatie vinden?
Scannen naar pc (vervolg)	Scannen met het TWAIN/WIA- stuurprogramma voor Windows [®] - gebruikers	Applicaties die het TWAIN/WIA- stuurprogramma ondersteunen, zoals: Nuance [™] PaperPort [™] 14SE Windows [®] Faxen en scannen Windows [®] Photo Gallery	Gebruik om te scannen de applicatie Nuance™ PaperPort™ 14SE dat onderdeel is van de Brother MFL-Pro- softwaresuite, of andere applicaties die TWAIN- of WIA-specificaties ondersteunen.	Scannen met het TWAIN/ WIA-stuurprogramma: Scannen met behulp van Nuance™ PaperPort™ 14SE of andere Windows [®] -applicaties op pagina 127
	Scannen met het TWAIN/ICA- stuurprogramma voor Macintosh	Applicaties die het ICA- stuurprogramma ondersteunen, zoals: ABBYY FineReader Pro Applicaties die het TWAIN/ ICA- stuurprogramma ondersteunen, zoals: Apple Fotolader	Gebruik de applicaties die voor het scannen TWAIN-specificaties ondersteunen. Na installatie van de Brother MFL-Pro- softwaresuite kunt u ook scannen met de applicatie Apple Image Capture.	Scannen met het TWAIN-stuurprogramma: <i>Scannen met behulp van</i> <i>TWAIN-applicaties (Macintosh)</i> op pagina 145 Scannen met het ICA-stuurprogramma: <i>Scannen met Apple Fotolader</i> <i>(ICA-stuurprogramma)</i> op pagina 149
	WS Scan (alleen Windows [®] - gebruikers) (ADS-2800W/ ADS-3600W)	Windows [®] Faxen en scannen Windows [®] Photo Gallery	Scan uw document met behulp van het protocol Webservices. Met het protocol Webservices kunt u via het netwerk scannen met uw machine en een computer met Windows Vista [®] (SP2 of hoger), Windows [®] 7, Windows [®] 8 of Windows [®] 8.1.	Voor installatie van stuurprogramma's: Drivers installeren voor scannen via webservices (Windows Vista [®] , Windows [®] 7, Windows [®] 8, Windows [®] 8.1) in de Netwerkhandleiding Scannen via het bedieningspaneel van de machine: Scannen met behulp van webservices (Windows Vista [®] SP2 of hoger, Windows [®] 7, Windows [®] 8 en Windows [®] 8.1) op pagina 202

Ke	nmerken	Toepassingen	Wat kan ik doen?	Waar kan ik meer informatie vinden?
Scannen via het bedienings- paneel van de machine	Scannen naar USB	_	Hiermee kunt u documenten scannen en de gescande afbeelding opslaan op een USB-flashstation.	Gescande documenten opslaan op een USB-stick op pagina 160
			(ADS-2800W/ ADS-3600W)	
			U kunt de instellingen op het bedieningspaneel van de machine configureren.	
	Scannen naar FTP		Hiermee kunt u een document rechtstreeks naar een FTP-server in uw lokale netwerk of op internet scannen.	<i>Documenten scannen naar een FTP-server</i> op pagina 167
	Scannen naar SFTP		Hiermee kunt u een document rechtstreeks naar een SFTP-server in uw lokale netwerk of op internet scannen.	Documenten naar een SFTP-server scannen op pagina 176
	Scannen naar SharePoint		Hiermee kunt u uw document rechtstreeks naar een SharePoint- server scannen.	<i>Documenten scannen naar SharePoint</i> op pagina 194
	Scannen naar apps		De gescande gegevens naar Excel converteren.	Netwerkhandleiding
	(ADS-2800W/ ADS-3600W)			
	Scannen naar Netwerk (alleen Windows [®] - gebruikers)		Hiermee kunt u een document rechtstreeks naar een gedeelde map in uw lokale netwerk of op internet scannen.	Documenten naar een Gedeelde map/Netwerklocatie scannen (Windows [®]) op pagina 185

Ke	nmerken	Toepassingen	Wat kan ik doen?	Waar kan ik meer informatie vinden?
Scannen via het bedienings- paneel van de machine (vervolg)	Scannen naar e-mailserver (ADS-2800W/ ADS-3600W)		Hiermee kunt u een document scannen en vanaf de machine rechtstreeks naar een e-mailadres verzenden. Bovendien kunt u de machine gebruiken om documenten via uw lokale netwerk of via internet naar computers te verzenden, omdat deze functie een e-mailadres aan de machine kan toewijzen.	Gescande documenten rechtstreeks naar een e-mailadres versturen (ADS-2800W / ADS-3600W) op pagina 204
	Scannen naar het web (ADS-2800W/ ADS-3600W)		Hiermee kunt u een document scannen en rechtstreeks uploaden naar webservices, zoals Evernote, Dropbox, Box en OneDrive, zonder een computer te gebruiken.	Handleiding Web Connect

Ke	nmerken	Toepassingen	Wat kan ik doen?	Waar kan ik meer informatie vinden?
Van mobiele apparaten	Documenten scannen (Brother iPrint&Scan)	Brother iPrint&Scan	Hiermee kunt u een document rechtstreeks scannen vanaf uw Android™-apparaat, iOS-apparaten en Windows [®] -telefoon zonder een computer te gebruiken.	Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan)
			iPrint&Scan downloaden en installeren vanaf Google Play, de App Store en Windows [®] Phone Store.	
	Gescande gegevens weergeven of bewerken (iOS/OS X) (ADS-2800W/ ADS-3600W)	Brother ScanViewer	Hiermee kunt u een apparaat met iOS of een Macintosh-computer gebruiken voor het weergeven en bewerken van afbeeldingen en documenten die zijn gescand met een machine van Brother en zijn opgeslagen in iCloud.	Brother ScanViewer Guide for iOS/ OS X (Handleiding Brother ScanViewer voor iOS/OS X)
			U kunt Brother ScanViewer downloaden en installeren van App Store.	
	Gescande gegevens weergeven of bewerken (Android™) (ADS-2800W/ ADS-3600W)	Brother Image Viewer	Hiermee kunt u een mobiel apparaat met Android™ gebruiken voor het weergeven en bewerken van documenten die zijn gescand met een machine van Brother.	Brother Image Viewer Guide for Android™ (Handleiding Brother Image Viewer voor Android™)
			U kunt Brother Image Viewer downloaden en installeren van Google Play.	

U kunt de volgende functies gebruiken

De machine veilig bedienen

Functie	Beschrijving	Waar kan ik meer informatie vinden?
Beveiligd functieslot 3.0 (ADS-2800W/ADS-3600W)	Hiermee kunnen gebruikers bepalen welke functie voor een gebruiker beschikbaar is.	<i>Beveiligd functieslot 3.0</i> op pagina 39
Active Directory Authenticatie (ADS-2800W/ADS-3600W)	Beperkt het gebruik van de Brother-machine tot gebruikers die de gebruikersnaam en het wachtwoord geven.	Verificatie met Active Directory (ADS-2800W/ADS-3600W) op pagina 48
Instelslot (ADS-2800W/ADS-3600W)	Hiermee kunt u voorkomen dat gebruikers die het wachtwoord niet kennen de instellingen van de machine wijzigen.	Instelslot (ADS-2800W/ADS-3600W) op pagina 37
LDAP-authenticatie	Beperkt het gebruik van de Brother-machine tot gebruikers die gebruikersnaam en wachtwoord invoeren.	LDAP-authenticatie (ADS-2800W / ADS-3600W) op pagina 49

Werk stroomlijnen

Functie	Beschrijving	Waar kan ik meer informatie vinden?
Scannen met behulp van Near Field Communication (NFC) (ADS-3600W)	Hiermee kunt u scannen met behulp van de instellingen die u hebt opgeslagen toen u uw NFC ID-kaart als een snelkoppeling geregistreerd hebt.	<i>Snelkoppelingen voor ID-kaart toevoegen (alleen ADS-3600W)</i> op pagina 14
BRAdmin Light (alleen Windows [®]) BRAdmin Professional 3 (alleen Windows [®])	Hiermee kunt u Brother-machines beheren die op een netwerk zijn aangesloten. Met behulp van een computer kunt u op het netwerk naar Brother- machines zoeken, de statusinformatie van het apparaat weergeven en de netwerkinstellingen wijzigen.	<i>Het hulpprogramma BRAdmin starten</i> op pagina 74
Scannen via directkiesnummer (ADS-2800W/ADS-3600W)	Hiermee kunt u met één druk op de knop documenten scannen met uw favoriete instellingen. U kunt deze functie gebruiken als u een instelling voor een directkiesnummer in uw snelkoppeling opneemt en het nummer van de snelkoppeling op uw startscherm zet.	Instellingen snelkoppelingen (ADS-2800W / ADS-3600W) op pagina 10

Ruimte besparen en uw gegevens beheren

Functie	Beschrijving	Zie
Scannen naar FTP/SFTP	Hiermee kunt u gescande gegevens rechtstreeks naar een FTP/SFTP-server versturen zonder een computer te gebruiken. Deze functie maakt het gemakkelijk om grote gegevensbestanden te delen die niet per e-mail verstuurd kunnen worden.	Documenten scannen naar een FTP-server op pagina 167 Documenten naar een SFTP-server scannen op pagina 176
Scannen naar SharePoint	Hiermee kunt u gescande gegevens rechtstreeks naar SharePoint versturen zonder een computer te gebruiken.	<i>Documenten scannen naar SharePoint</i> op pagina 194
Scannen naar e-mailserver (ADS-2800W/ADS-3600W)	Hiermee kunt u een document scannen en rechtstreeks vanaf de machine naar een e-mailadres verzenden.	Gescande documenten rechtstreeks naar een e-mailadres versturen (ADS-2800W / ADS-3600W) op pagina 204
Scannen naar het web (ADS-2800W/ADS-3600W)	Hiermee kunt u uw documenten scannen en rechtstreeks uploaden naar webservices.	Gescande documenten uploaden naar internet (ADS-2800W / ADS-3600W) op pagina 211
Scannen naar netwerk	Hiermee kunt u uw documenten scannen en rechtstreeks uploaden naar het netwerk.	Scannen met behulp van Scannen naar netwerk- profielen op pagina 192

Inhoudsopgave

|--|

Algemene informatie	1
Het gebruik van de handleiding	
Symbolen en conventies die in deze handleiding worden gebruikt	1
Over deze machine	
Overzicht van het bedieningspaneel (ADS-2400N / ADS-3000N).	
Overzicht van het bedieningspaneel (ADS-2800W / ADS-3600W)	5
LCD-touchscreen	6
Basishandelingen	9
Instellingen snelkoppelingen (ADS-2800W / ADS-3600W)	
Snelkoppelingen voor scannen toevoegen	
Snelkoppelingen voor Web Connect toevoegen	12
Snelkoppelingen voor Apps toevoegen	13
Snelkoppelingen voor ID-kaart toevoegen (alleen ADS-3600W)	14
Snelkoppelingen wijzigen	14
Namen van snelkoppelingen bewerken	15
Snelkoppelingen verwijderen	15
Snelkoppelingen oproepen	15
Brother Utilities gebruiken (Windows [®])	16
Algemene installatie (ADS-2400N / ADS-3000N)	17
Datum&tijd instellen	17
De slaapstand instellen	21
Uw taal selecteren	25
De scanfunctie aan toets 1-3 van het netwerkapparaat toewijzen	29
Algemene installatie (ADS-2800W / ADS-3600W)	32
De helderheid van de schermverlichting instellen	32
Lichtdim-timer voor de schermverlichting instellen	32
Het startscherm instellen	32
Uw taal selecteren	
Opslag in geheugen	
Volume van geluidssignaal	33
Automatische zomertijd	34
Slaapstand	
Automatisch uitschakelen	
Detectie multi-invoer	
Instelslot (ADS-2800W/ADS-3600W)	
Het wachtwoord instellen	
Het wachtwoord wijzigen	
Instelslot in-/uitschakelen	
Beveiligd functieslot 3.0	
Voor ingebruikname van Beveiligd functieslot 3.0	
Beveiligd functieslot in-/ultschakelen	
Beveiligd functieslot 3.0 configureren met Beneer via een webbrowser	
De kaartverificatie voor gebruikers instellen (voor ADS-3600vv)	
De openbare gebruikersmodus instellen en wijzigen	
I USSEII GEDFUIKEIS SCHAKEIEN	
Verificatie met Active Directory (ADS-2800W/ADS-3600W)	
De vergrendeling voor vernicatie met Active Directory In-/uitschakelen	
LDAF-authenticatie (ADS-2000W / ADS-3000W)	
De vergrendeling voor LDAP-authenticatie in-/uitschakelen	

2 Documentspecificaties

3

6

Geschikte documenten	50
Ongeschikte documenten	
Invoercapaciteit	
Gedeelte dat niet geperforeerd mag zijn	
Condities voor Detectie multi-invoer	
Een set documenten met onderling afwijkende kenmerken scannen	55
Aanbevelingen voor hulpbladen	57
Scannen voorbereiden	58
Uw scanner gereed maken	
Documenten plaatsen	
Documenten met een standaardformaat	
Visitekaarties	61
Plastic kaarten	63
Documenten langer dan standaardgrootte	
Niet op papier van standaardgrootte afgedrukte documenten	65
Documenten met tegenoverliggende pagina's	66
Bonnen, knipsels, foto's en andere belangrijke documenten	
Het netwerk voorbereiden om met de computer te scannen	68

Het netwerk voorbereiden om met de computer te scannen 4

Voordat u gaat scannen	68
Voordat u gaat netwerkscannen	68
Netwerklicentie (Windows [®])	68
Netwerkscannen voor Windows [®] instellen	68
Netwerkscannen voor Macintosh instellen	72
Het hulpprogramma BRAdmin starten	74

5 Voordat u gaat scannen

Scannen met de computer	76
De gebruikersinterface van ControlCenter4 wijzigen (Windows [®])	
Scannen met ControlCenter4 in de Startmodus (Windows®)	79
Basisscan	79
Documenten scannen met behulp van het hulpblad	80
Plastic kaarten scannen	82
Documenten scannen naar SharePoint	84
Scannen met ControlCenter4 in de Geavanceerde modus (Windows [®])	86
Basisscan	86
Scannen naar Afbeelding	87
Scannen naar OCR	
Scannen naar E-mail	
Scannen naar Bestand	90
De standaardinstellingen van een scanknop wijzigen	91
Scannen met behulp van het hulpblad	91
Plastic kaarten scannen	93
Documenten scannen naar SharePoint	

50

xii

75

Een aangepast tabblad maken (ControlCenter4 in de Geavanceerde modus) (Windows®)	97
Een aangepast tabblad maken	97
Een aangepaste knop maken op een aangepast tabblad	98
Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter4) (Windows [®])	99
Scannen met ControlCenter2 (Macintosh)	107
Scannen naar Afbeelding	108
Scannen naar OCR	109
Scannen naar E-mail	110
Scannen naar Bestand	111
De standaardinstellingen van een scanknop wijzigen	112
Specifieke documenten en documenten met een onregelmatige vorm scannen met behulp	
van het hulpblad	112
Plastic kaarten scannen	114
Stel uw Favoriete scaninstellingen in met behulp van ControlCenter2 (Macintosh)	116
Gebruikergedefinieerde knop	117
Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter2) (Macintosh)	120
Scannen met behulp van Nuance™ PaperPort™ 14SE of andere Windows [®] -applicaties	127
Scannen met behulp van Nuance™ PaperPort™ 14SE	127
Scannen met Windows [®] Photo Gallery of Windows [®] Faxen en scannen	143
ABBYY FineReader gebruiken	144
Scannen met behulp van TWAIN-applicaties (Macintosh)	145
Scannen met behulp van TWAIN-applicaties (bijvoorbeeld Presto! PageManager)	145
Instellingen voor het TWAIN-stuurprogramma	146
Scannen met Apple Fotolader (ICA-stuurprogramma)	149
Scannen met Apple Fotolader	149
Instellingen voor het ICA-stuurprogramma	151

7 Scannen met het bedieningspaneel

Gescande documenten op uw computer opslaan in de startmodus	153
Gescande documenten op uw computer opslaan in Geavanceerde modus	156
Gescande documenten opslaan op een USB-stick	160
Gescande documenten opslaan op mobiele apparaten	165
Documenten scannen naar een FTP-server	167
Beheer via een webbrowser starten	168
De standaard FTP-instellingen configureren	170
Scannen met behulp van FTP Server-profielen	174
Documenten naar een SFTP-server scannen	176
Beheer via een webbrowser starten	177
De standaardinstellingen voor SFTP configureren	179
Scannen met behulp van SFTP Server-profielen	183
Documenten naar een Gedeelde map/Netwerklocatie scannen (Windows®)	185
Beheer via een webbrowser starten	186
De standaardinstellingen voor Scannen naar Netwerk configureren	188
Scannen met behulp van Scannen naar netwerk-profielen	192
Documenten scannen naar SharePoint	194
Beheer via een webbrowser starten	195
Een Scan naar SharePoint-profiel instellen	197
Scannen met behulp van webservices (Windows Vista [®] SP2 of hoger, Windows [®] 7, Windows [®] 8	
en Windows [®] 8.1)	202
Instellingen voor scannen configureren	203

	200
Overzicht	
Het probleem identificeren	
Foutmeldingen en onderhoudsberichten	
Document vastgelopen	
	viv
	XIV

	Gescande documenten rechtstreeks naar een e-mailadres versturen (ADS-2800W / ADS-3600W).	204
	Een e-mailadres selecteren in het adresboek	205
	Een e-mailadres handmatig invoeren	206
	Het adresboek instellen (ADS-2800W / ADS-3600W)	207
	Een e-mailadres registreren	207
	Een e-mailadres wijzigen	207
	Een e-mailadres verwijderen	208
	Een groep instellen	209
	Een groep wijzigen	209
	Een groep verwijderen	210
	Gescande documenten uploaden naar internet (ADS-2800W / ADS-3600W)	211
	Instellingen wijzigen voor Scannen naar pc (Windows®)	212
	Instellingen wijzigen voor Scannen naar pc (Macintosh)	221
	Scanopties met behulp van het touchscreen (ADS-2800W / ADS-3600W)	229
	De functie Blanco pagina overslaan	229
	De positie van het scannen aanpassen	229
	Een specifiek gedeelte scannen	229
	De helderheid aanpassen	230
	Het contrast aanpassen	230
	Automatisch detecteren of in een document Kleur wordt gebruikt	230
	Aanpassen van kleurtint	231
	Aanpassing van automatische kleurdetectie	231
8	De machine beheren vanaf uw computer	232
	De status van de machine controleren vanaf uw computer (Windows [®])	232
	Indicatiepictogrammen Status Monitor	233
	De status van de machine controleren vanaf uw computer (Macintosh)	235
	Automatisch laden in-/uitschakelen (ControlCenter2)	236
	De Brother-machine vanaf uw computer instellen	237
9	Routineonderhoud	242
	De buitenkant van de machine schoonmaken	242
	De scanner en de rollen reinigen	244
	Verbruiksartikelen vervangen	248
	Artikelnamen, nummers, en vervangingscycli	248
	Controleer de vervangingscyclus voor verbruiksartikelen (ADS-2400N / ADS-3000N)	249
	Controleer de vervangingscyclus voor verbruiksartikelen (ADS-2800W / ADS-3600W)	252

De tellers van de verbruiksonderdelen resetten (ADS-2800W / ADS-3600W)......260

10

Problemen oplossen

263

xiv

	Problemen met de bediening en de software	
	Informatie over de machine	
	Het serienummer controleren (ADS-2400N / ADS-3000N)	277
	Het serienummer controleren (ADS-2800W / ADS-3600W)	279
	WLAN inschakelen/uitschakelen (ADS-2800W / ADS-3600W)	279
	Resetfuncties	
	De machine resetten (ADS-2400N / ADS-3000N)	
	De machine resetten (ADS-2800W / ADS-3600W)	
Α	Specificaties	284
	Algemeen	
	Scanner	
	Functie Direct scannen (Scannen naar USB)	
	Interfaces	
	Netwerk	
	Vereisten voor de computer	
В	Appendix	289
	Tekst invoeren (ADS-2800W / ADS-3600W)	
	Spaties invoegen	
	Correcties aanbrengen	
	Betekenis ledlampjes (ADS-2400N / ADS-3000N)	
	Service-indicaties	
	Scaninstellingen	
С	Index	309

Index С

1

Algemene informatie

Het gebruik van de handleiding

Dank u voor de aanschaf van een Brother-machine! Het lezen van de documentatie helpt u bij het optimaal benutten van uw machine.

Symbolen en conventies die in deze handleiding worden gebruikt

De volgende symbolen en conventies worden in deze handleiding gebruikt.

	VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in enig letsel.
BELANGRIJK	BELANGRIJK geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot schade aan eigendommen of het niet functioneren van het product.
OPMERKING	Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe de bewerking met andere scanfuncties werkt.
Vetgedrukt	Toetsen op het bedieningspaneel van de machine of knoppen op het scherm van de computer zijn vetgedrukt.
Cursief	Cursief gedrukte tekst benadrukt een belangrijk punt of verwijst u naar een verwant onderwerp.
Courier New (ADS-2800W/ADS-3600W)	Tekst in het lettertype Courier New verwijst naar meldingen die worden weergegeven op het touchscreen van de machine.

Opmerking

- Tenzij anders vermeld, worden in deze handleiding schermafbeeldingen en afbeeldingen gebruikt van de ADS-3600W.
- Tenzij anders vermeld, worden in deze handleiding schermafbeeldingen gebruikt van Windows[®] 7 en OS X 10.10.x. Schermen op uw computer kunnen afwijken, afhankelijk van uw besturingssysteem.

Over deze machine





- 1 Uitschuifbare automatische documentinvoer (ADF)
- 2 Papiergeleiders
- 3 Bedieningspaneel (ADS-2800W / ADS-3600W)
- 4 Klep aan de voorkant
- 5 Uitschuifbare uitvoerlade
- 6 Documentstopper
- 7 USB 2.0-poort
- 8 Ethernet-netwerkpoort
- 9 Hi-Speed USB 2.0-poort (ADS-2400N / ADS-2800W) USB 3.0 SuperSpeed-poort (ADS-3000N / ADS-3600W)
- 10 Connector netspanningsadapter
- 11 Beveiligingssleuf

Overzicht van het bedieningspaneel (ADS-2400N / ADS-3000N)



1 Foutindicator (met LED-lamp)

De foutindicator geeft aan dat de machine in een foutstatus staat. Zie *Betekenis ledlampjes (ADS-2400N / ADS-3000N)* op pagina 290 voor meer informatie.

2 Aan-/uitknop (met LED-lamp)

U kunt de machine aan- en uitzetten.

Druk op 🕐 om de machine aan te zetten.

Houd () ingedrukt om de machine uit te zetten.

3 Stopknop

Druk op de Stopknop om:

- de invoer van documenten af te breken
- een scantaak te annuleren
- de slaapstand van de machine uit te schakelen
- te herstellen van een fout
- Remote Setup te ontkoppelen

4 Knop Scannen naar USB (met LED-lamp)

Druk op de knop Scannen naar USB om:

- te scannen naar USB
- de slaapstand van de machine uit te schakelen

5 Knop Scannen naar pc (met LED-lamp)

Druk op de knop Scannen naar pc (USB-verbinding) om:

- te scannen naar pc
- de slaapstand van de machine uit te schakelen

Algemene informatie

6 **♣1 ♣2 ♣3**

U kunt aan deze knoppen de functies Scannen naar FTP/SFTP, Scannen naar netwerk, Scannen naar SharePoint, Scannen naar pc (Netwerkverbinding), of WS Scan-functie toewijzen. Druk na het configureren van de instellingen op de knop om de functie te selecteren die u hebt toegewezen. Deze knoppen zijn alleen beschikbaar als de machine is ingesteld met de methode voor bedraad netwerk met behulp van de installatie-dvd en een USB-kabel (zie de *Installatiehandleiding*). Zie *Documenten scannen naar een FTP-server* op pagina 167 of *Scannen met behulp van webservices (Windows Vista*[®] *SP2 of hoger, Windows*[®] *7, Windows*[®] *8 en Windows*[®] *8.1*) op pagina 202 voor meer informatie.

Overzicht van het bedieningspaneel (ADS-2800W / ADS-3600W)



1 🔁 (Knop Terug)

Druk hierop om terug te gaan naar het vorige scherm of menu. De knop Terug licht niet op als deze niet beschikbaar is.

2 🕧 (Aan-/uitknop)

Druk op om de machine aan te zetten. Houd of ingedrukt om de machine uit te schakelen. Op het touchscreen wordt gedurende een paar seconden Afsluiten weergegeven. Daarna wordt uitgeschakeld.

3 (Knop Start)

Druk hierop om terug te keren naar het Startscherm en de modus Gereed. De knop Start licht niet op als deze niet beschikbaar is.

4 🔀 (Stopknop)

Druk hierop om uw huidige bewerking af te breken of te annuleren en naar de modus Gereed terug te keren. De Stopknop licht niet op als hij niet beschikbaar is.

5 LCD-touchscreen

Druk op het touchscreen om menu's te openen en opties te selecteren.

6 NFC-lezer (Near Field Communication)

(ADS-3600W)

U kunt kaartverificatie gebruiken door met de IC-kaart op de NFC-lezer op het bedieningspaneel te tikken. Als uw Android[™]-apparaat de NFC-standaard ondersteunt, kunt u naar uw apparaat scannen door ermee op het NFC-logo te tikken. Download Brother iPrint&Scan en installer het op uw Android[™]-apparaat om deze functie te kunnen gebruiken.

LCD-touchscreen

U kunt een Startscherm selecteren uit vier schermen. Wanneer het Startscherm wordt weergegeven, kunt u een ander scherm weergeven door naar links of rechts te vegen of op ◀ of ► te drukken.

De volgende schermen geven de status van de machine weer als de machine inactief is:



Opmerking

"Vegen" betekent dat u met uw vinger een veegbeweging over het touchscreen maakt om een volgende pagina of een volgend onderdeel weer te geven.

1

1 wiFi (WiFi instellen)

Op het scherm Modus gereed verschijnt een indicatielampje met vier niveaus waarop de signaalsterkte van het huidige draadloze netwerksignaal wordt weergegeven als een draadloze netwerkverbinding gebruikt wordt.



2 (Instellingen)

Druk hierop om de belangrijkste instellingen weer te geven (zie *Het scherm Instellingen* op pagina 9 voor meer informatie).

3 🗊 Snelk. (Snelk.)

Druk hierop om snelkoppelingen in te stellen.

U kunt snel scannen en verbinding maken met webservices met behulp van de opties die als snelkoppelingen zijn ingesteld.

Opmerking



Er zijn acht tabs voor snelkoppelingen beschikbaar. Op elke tabblad voor snelkoppelingen kunt u zes snelkoppelingen instellen. Er zijn in totaal 48 snelkoppelingen mogelijk.

4 naar web

Druk hierop om met de Brother-machine verbinding te maken met een service op internet (zie de *Handleiding Web Connect* voor meer informatie).

5 naar computer

Druk hierop voor de functie Scannen naar pc.

6 naar netwerk

Druk hierop voor de functie Scannen naar netwerk.

7 naar FTP/SFTP

Druk hierop voor de functie Scannen naar FTP/SFTP.

1

Algemene informatie

8 naar e-mailserver

Druk hierop voor de functie Scannen naar e-mailserver.

9 naar SharePoint

Druk hierop voor de functie Scannen naar SharePoint.

10 Apps

Druk hierop om met de Brother-machine verbinding te maken met het menu Brother Apps. (Zie de *Handleiding Web Connect* voor meer informatie.)

11 WS scannen

Druk hierop voor de functie WS Scan.

Dit pictogram verschijnt wanneer u WS Scan selecteert. (Zie de *Netwerkhandleiding* voor meer informatie.)

12 naar USB

Druk hierop voor de functie Scannen naar USB.

13 Waarschuwingspictogram 🚺

Het waarschuwingspictogram () wordt weergegeven bij een foutmelding of onderhoudsmelding; druk op

Detail om deze weer te geven en druk vervolgens op 🔀 om naar de modus Gereed terug te keren.

Zie Foutmeldingen en onderhoudsberichten op pagina 263 voor meer informatie.

Opmerking

Dit product maakt gebruik van het lettertype van ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Het scherm Instellingen

Druk op **[]** (Instellingen) om alle instellingen van de machine weer te geven en te controleren.

Standaardinst.

Hiermee opent u alle instellingen.

Instellingen snelkoppelingen

Druk hierop om snelkoppelingen in te stellen.

Zie Instellingen snelkoppelingen (ADS-2800W / ADS-3600W) op pagina 10 voor meer informatie.

Netwerk

Druk hierop voor toegang tot de netwerkinstellingen.

Machine-info

Druk hierop om de gegevens van de machine te controleren.

Stand.instel.

Druk hierop om de menu's Datum en tijd, Offsetcorrectie voor scans, Reset en Taalkeuze te openen.

Basishandelingen

Druk met uw vinger op het touchscreen om het te bedienen. Druk op ◀► of ▲ ▼ voor weergave van en toegang tot alle schermmenu's en opties, en om er langs te bladeren.

BELANGRIJK

Druk NIET op het touchscreen met een scherp voorwerp, zoals een pen of een stylus. Hierdoor kan de machine beschadigd raken.

De volgende voorbeelden laten zien hoe u een instelling van de machine wijzigt. In dit voorbeeld wordt de instelling Documentgrootte voor Scannen naar USB gewijzigd in Autom.

- 2 Druk op naar USB.
- **3** Druk op Opties.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Documentgrootte weer te geven.
- 5 Druk op Documentgrootte.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om Autom. weer te geven.
- 7 Druk op Autom.

Opmerking

Druk op 🤝 om terug te gaan naar het vorige scherm of menu.

Instellingen snelkoppelingen (ADS-2800W / ADS-3600W)

U kunt de instellingen die u het meeste gebruikt om te scannen en voor Web Connect opslaan in snelkoppelingen. Later kunt u deze instellingen snel ophalen en toepassen. U kunt maximaal 48 snelkoppelingen toevoegen.

Snelkoppelingen voor scannen toevoegen

De volgende instellingen kunnen in een snelkoppeling voor scannen worden opgenomen:

Instelling	naar computer	naar USB	naar e-mailserver	naar FTP/SFTP	naar netwerk	naar SharePoint
Naam computer	✓	-	-	-	-	-
2-zijdige scan	✓	✓	✓	-	-	-
Scaninstellingen	\checkmark	-	-	-	-	-
Scantype	\checkmark	✓	✓	-	-	-
Resolutie	\checkmark	✓	✓	-	-	-
Bestandstype	✓	✓	✓	-	-	-
Documentgrootte	✓	✓	✓	-	-	-
Bestandsnaam	-	✓	✓	-	-	-
Stijl voor naam	-	✓	✓	-	-	-
Bestandsgrootte	-	✓	✓	-	-	-
Autom. recht	✓	✓	✓	-	-	-
Lege pag. overslaan	✓	✓	✓	-	-	-
Helderheid	✓	✓	✓	-	-	-
Contrast	✓	✓	✓	-	-	-
Kleur	-	✓	✓	-	-	-
Zwart-wit/grijs	-	✓	✓	-	-	-
Gevoeligheid lege pagina's	✓	✓	~	-	-	-
Marge-instellingen	-	\checkmark	\checkmark	-	-	-
Profielnaam ^{*1}	-	-	-	\checkmark	\checkmark	✓

^{*1} De instelling voor profielnaam bevat veel items. Zie de *Netwerkhandleiding* voor meer informatie.

Druk op 🗊 Snelk.

2 Druk op een van de tabs genummerd van 1 t/m 8.

3 Druk op 🕂 waar u een snelkoppeling wilt toevoegen.

4 Veeg omhoog of omlaag, of druk op ▲ of ▼ om het gewenste type scan weer te geven en druk erop.

1

5 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Lees de informatie op het touchscreen en druk vervolgens op OK om deze informatie te bevestigen, als u op naar USB hebt gedrukt. Ga naar stap 3.
- Lees de informatie op het touchscreen en druk vervolgens op OK om deze informatie te bevestigen, als u op naar e-mailserver hebt gedrukt. Ga naar stap 6.
- Lees de informatie op het touchscreen en druk op OK om de informatie te bevestigen, als u op naar OCR, naar bestand, naar afbeelding of naar e-mail hebt gedrukt. Ga naar stap ?
- Lees de informatie op het touchscreen en druk op OK om de informatie te bevestigen, als u op naar FTP/SFTP, naar netwerk of naar SharePoint hebt gedrukt.

Veeg omhoog of omlaag, of druk op ▲ of ▼ om de profielnaam weer te geven en druk erop.

Druk op OK om de geselecteerde profielnaam te bevestigen. Ga naar stap (B).

Opmerking

Maak een profielnaam aan voordat u een snelkoppeling maakt voor naar FTP/SFTP, naar netwerk of naar SharePoint.

6 Voer een van de volgende handelingen uit:

Druk op Handmatig om handmatig een e-mailadres in te voeren. Voer het gewenste e-mailadres in met behulp van het toetsenblok op het touchscreen van de machine. (Zie Tekst invoeren (ADS-2800W / ADS-3600W) op pagina 289 voor hulp bij het invoeren van tekst met behulp van het touchscreen.)

Druk op OK.

■ Druk op Adresboek om een e-mailadres in te voeren vanuit het adresboek. Veeg omhoog of omlaag, of druk op ▲ of ▼ om het gewenste e-mailadres weer te geven en druk erop.

Druk op OK.

Druk op OK nadat u het e-mailadres dat u hebt ingevoerd, hebt bevestigd. Ga naar stap (3).

Opmerking

Druk op Detail om de lijst met adressen weer te geven die u hebt ingevoerd.

7 Voer een van de volgende handelingen uit:

Wanneer de machine met behulp van een USB-verbinding op de computer is aangesloten:

Druk op OK om te bevestigen dat USB is geselecteerd als de pc-naam. Ga naar stap (B).

Wanneer de machine is verbonden met een netwerk:

Veeg omhoog of omlaag, of druk op ▲ of ▼ om de pc-naam weer te geven en druk erop. Druk op OK om de geselecteerde pc-naam te bevestigen. Ga naar stap **(B)**.

8 Druk op Opties.

9 Veeg omhoog of omlaag, of druk op ▲ of ▼ om de beschikbare instellingen weer te geven en druk op de gewenste instelling.

Veeg omhoog of omlaag, of druk op ▲ of ▼ om de beschikbare opties voor de instelling weer te geven en druk op de gewenste optie.

Herhaal de stappen (9) en (1) totdat u alle instellingen voor deze snelkoppeling hebt geselecteerd. Druk op OK.

- 1 Bekijk de instellingen die u hebt geselecteerd.
 - Keer terug naar stap ⑧ om nog meer instellingen te wijzigen.
 - Druk op Opslaan als snelk. om het instellen te voltooien.
- **12** Controleer uw instellingen op het touchscreen en druk vervolgens op OK.

Voer met behulp van het toetsenblok op het touchscreen van de machine een naam in voor de snelkoppeling. (Zie *Tekst invoeren (ADS-2800W/ADS-3600W*) op pagina 289 voor hulp bij het invoeren van tekst met behulp van het touchscreen.) Druk op OK.

14 Druk op OK om de snelkoppeling op te slaan.

Snelkoppelingen voor Web Connect toevoegen

De instellingen voor de volgende services kunnen worden opgeslagen in een snelkoppeling voor Web Connect:

- Box
- Google Drive[™]
- Evernote[®]
- Evernote Business
- Dropbox
- OneDrive
- OneNote

Opmerking

- Mogelijk zijn er nieuwe webservices bijgekomen of hebben providers servicenamen gewijzigd na publicatie van dit document.
- Voor het toevoegen van een snelkoppeling voor Web Connect is een account vereist bij de service die u wilt gebruiken (zie de Handleiding Web Connect voor meer informatie).
- 1 Druk op 🗊 Snelk.
- 2 Druk op een van de tabs genummerd van 1 t/m 8.
- 3 Druk op een knop 🕂 waaraan u nog geen snelkoppeling hebt toegevoegd.
- 4 Druk op naar web.
- 5 Lees eventueel weergegeven informatie over de internetverbinding en bevestig deze informatie door op OK te drukken.
- 6 Veeg naar links of rechts, of druk op ▲ of ▼ om de beschikbare services weer te geven en druk op de gewenste service.
- 7 Druk op uw account.

Als toegang tot de account een pincode (Personal Identification Number) vereist, voert u de pincode in met behulp van het toetsenblok op het touchscreen van de machine. Druk op OK. 8 Druk op de gewenste functie.

Opmerking

De functies die kunnen worden ingesteld, kunnen per geselecteerde service verschillen.

- 9 Lees en bevestig de weergegeven lijst met functies die u hebt geselecteerd, en druk vervolgens op OK.
- Voer met behulp van het toetsenblok op het touchscreen van de machine een naam in voor de snelkoppeling. (Zie *Tekst invoeren (ADS-2800W/ADS-3600W*) op pagina 289 voor hulp bij het invoeren van tekst met behulp van het touchscreen.) Druk op OK.
- **11** Druk op OK om de snelkoppeling op te slaan.

Snelkoppelingen voor Apps toevoegen

De instellingen voor de volgende services kunnen worden opgeslagen in een snelkoppeling voor Apps:

- NoteScan
- Outline&Scan

Opmerking

Mogelijk zijn er nieuwe webservices bijgekomen of hebben providers servicenamen gewijzigd na publicatie van dit document.

- 1 Druk op 🗊 Snelk.
- 2 Druk op een van de tabs genummerd van 1 t/m 8.
- 3 Druk op een knop 井 waaraan u nog geen snelkoppeling hebt toegevoegd.
- 4 Druk op Apps.
- 5 Lees eventueel weergegeven informatie over de internetverbinding en bevestig deze informatie door op OK te drukken.
- 6 Veeg naar links of rechts, of druk op ▲ of ▼ om de beschikbare apps weer te geven en druk op de gewenste app.

Opmerking

Welke apps beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde service.

Druk op uw account.

Als toegang tot de account een pincode vereist, voert u de pincode in met behulp van het toetsenblok op het touchscreen van de machine. Druk op OK.

Lees en bevestig de weergegeven lijst met apps die u hebt geselecteerd, en druk vervolgens op OK.

- 9 Voer met behulp van het toetsenblok op het touchscreen van de machine een naam in voor de snelkoppeling. (Zie *Tekst invoeren (ADS-2800W/ADS-3600W*) op pagina 289 voor hulp bij het invoeren van tekst met behulp van het touchscreen.) Druk op OK.
- **10** Druk op OK om de snelkoppeling op te slaan.

Snelkoppelingen voor ID-kaart toevoegen (alleen ADS-3600W)

- 1 Druk op 🖬 Snelk.
- 2 Druk op een tab van 1 tot 8 om de gewenste snelkoppeling weer te geven.
- Houd de knop Snelkopp. ingedrukt.
- **4 Druk op** NFC registreren.

Opmerking

- U kunt dezelfde ID-kaart niet voor verschillende snelkoppelingen gebruiken.
- Als u de ID-kaart voor een andere snelkoppeling wilt gebruiken, dient u de registratie van de kaart voor de ene snelkoppeling ongedaan te maken voordat u de kaart voor een nieuwe snelkoppeling registreert.

Snelkoppelingen wijzigen

U kunt de instellingen van een snelkoppeling wijzigen.

Opmerking

Als u een snelkoppeling voor Web Connect wilt wijzigen, dient u de bestaande snelkoppeling te verwijderen en daarna een nieuwe snelkoppeling aan te maken.

(Zie *Snelkoppelingen verwijderen* op pagina 15 en *Snelkoppelingen voor Web Connect toevoegen* op pagina 12 voor meer informatie.)

- 1 Druk op 🗊 Snelk.
- 2 Druk op een tab van 1 tot 8 om de gewenste snelkoppeling weer te geven.
- 3 Druk op de snelkoppeling die u wilt wijzigen en druk vervolgens op Opties. De instellingen van de snelkoppeling die u hebt geselecteerd, worden weergegeven.
- 4 Wijzig de instellingen voor de in stap ③ geselecteerde snelkoppeling (zie *Instellingen snelkoppelingen (ADS-2800W / ADS-3600W*) op pagina 10 voor meer informatie).
- 5 Druk op OK als u klaar bent, en vervolgens op Opslaan als snelk.
- **6** Druk ter bevestiging op OK.
 - Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Druk op Ja om de snelkoppeling te overschrijven.
 - Druk op Nee om de bestaande snelkoppeling te handhaven en een naam in te voeren voor de nieuwe snelkoppeling. Ga naar stap (3).

- 8 Houd relationship in the second secon toetsenblok op het touchscreen van de machine, als u een nieuwe snelkoppeling wilt aanmaken. (Zie Tekst invoeren (ADS-2800W / ADS-3600W) op pagina 289 voor hulp bij het invoeren van tekst met behulp van het touchscreen.) Druk op OK.
- Druk ter bevestiging op OK.

Namen van snelkoppelingen bewerken

U kunt de naam van een snelkoppeling bewerken.

- 1 Druk op 🖬 Snelk.
- 2 Druk op een tab van 1 tot 8 om de gewenste snelkoppeling weer te geven.
- Houd de knop Snelkopp. ingedrukt.
- 4 Druk op Naam wijzigen.
- **(5)** Houd ingedrukt om de huidige naam te verwijderen en een nieuwe naam in te voeren met het toetsenblok op het touchscreen van de machine, als u de naam wilt bewerken. (Zie Tekst invoeren (ADS-2800W / ADS-3600W) op pagina 289 voor hulp bij het invoeren van tekst met behulp van het touchscreen.) Druk op OK.

Snelkoppelingen verwijderen

U kunt een snelkoppeling verwijderen.

- 1 Druk op 🗐 Snelk.
- 2 Druk op een tab van 1 tot 8 om de gewenste snelkoppeling weer te geven.
- Houd de knop Snelkopp. ingedrukt.
- Druk op Verwijder om de snelkoppeling te verwijderen die u in stap 3 hebt geselecteerd.
- Druk ter bevestiging op Ja.

Snelkoppelingen oproepen

De instellingen voor een snelkoppeling worden weergegeven op het scherm van de snelkoppeling. Druk eenvoudigweg op de naam van de snelkoppeling om een snelkoppeling op te roepen.

- 1 Druk op 🖬 Snelk.
- Druk op een tab van 1 tot 8 om de gewenste snelkoppeling weer te geven.
- Druk op de knop Snelkopp.

Brother Utilities gebruiken (Windows[®])

Brother Utilities is een programma om applicaties te starten, zodat u op eenvoudige wijze toegang krijgt tot alle Brother-applicaties die op uw computer geïnstalleerd zijn.

Start Brother Utilities voor uw besturingssysteem:

■ Windows[®] 7 / Windows Vista[®] / Windows[®] XP

Klik op 👩 (menu Start), selecteer Alle programma's > Brother > 🛜 (Brother Utilities).

■ Windows[®] 8

Tik of klik op 🕂 (Brother Utilities) op het startscherm of op het bureaublad.

■ Windows[®] 8.1

Verplaats uw muisaanwijzer naar hoek linksonder van het **Start** scherm en klik op \bigodot (als u een apparaat met touchscreen gebruikt, veegt u vanaf de onderrand van het **Start** scherm omhoog om het scherm **Apps** te openen). Tik of klik op R (**Brother Utilities**) als het scherm **Apps** wordt weergegeven.

2 Selecteer uw machine.



3 Selecteer de bewerking die u wilt gebruiken.

Algemene installatie (ADS-2400N / ADS-3000N)

Datum&tijd instellen

- 1 Start de applicatie ControlCenter.
 - Windows[®]
 - Klik op het pictogram an (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens Open in het menu. Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.

2 Klik op de tab Apparaatinstellingen (het onderstaande voorbeeld toont de Startmodus).

Control Center 4	Model	ADS-XXXXX •	Configuratie ?	Help $\square \times$
🛳 Scan 🚺 Apparaatinstellingen 🛓 Ondersteuning				
Scaninstellingen apparaat				
U kunt de scanknop op het apparaat configureren.			Remote Setup	
			Adresboek	
			Scaninstellingen appara	at
				brother //

Opmerking

Klik bij gebruik van **Geavanceerde modus** op het pictogram **(Instellingen)** voor het openen van **Apparaatinstellingen**.



Macintosh

- Klik op het pictogram (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.
- 2 Klik op de tab INSTELLINGEN APPARAAT.



2 Klik op de knop Remote Setup. Het venster Remote Setup wordt weergegeven.

Opmerking

Zie *De Brother-machine vanaf uw computer instellen* op pagina 237 voor meer informatie over **Remote Setup**.

3 Selecteer **Stand. instel.**

■ Windows[®]

🖉 Setup op afstand - ADS-3000N									
- ADS-3000N	Stand.instel.								
⊟ - Scan nr USB	Datum&Tijd 🔄 Van PC klok								
Basis Geavanceerd	Aut. zomertijd 💿 Aan 💿 Uit								
Scannen nrpc	Time Zone 💿 UTC+ 🔿 UTC-								
⊡ Netwerk									
Ethernet	03.00								
Standunstel									
Taal									
	OK Afbreken Toepassen								

Macintosh

O O O Setup op afstand							
۳	ADS-XXXXX Standaardinst.	Stand.instel.					
	Scanbestandnaam Scan nr USB	Datum&Tijd	🗌 Van PC klok				
	Basis Geavanceerd	Aut. zomertijd	💽 Aan	Uit			
	Scannen nrpc Netwerk	Time Zone	• UTC+	_ итс-			
	TCP/IP Ethernet		01.00 +				
	Machine-info						
	Taal						
			ОК	Afbreken Toepassen			

4 Selecteer Datum&Tijd.

Als u **Aut. zomertijd** op **Aan** zet, wordt de tijd in de lente een uur vooruit gezet en in de herfst weer een uur terug.

5 Klik op **OK**.
De slaapstand instellen

- 1 Start de applicatie ControlCenter.
 - Windows[®]
 - Klik op het pictogram an (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens
 Open in het menu.
 Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.
 - 2 Klik op de tab Apparaatinstellingen (het onderstaande voorbeeld toont de Startmodus).

Control Center 4	Model	ADS-XXXXX	Configuratie PHelp	_ 🗆 ×
ڬ Scan 🚺 Apparaatinstellingen 🛓 Ondersteunin	ng			
Scaninstellingen apparaat				
U kunt de scanknop op het apparaat configureren.			Remote Setup	
			Adresboek	
			Scaninstellingen apparaat	-
				1
			brot	her _/

Opmerking

Klik bij gebruik van **Geavanceerde modus** op het pictogram **(Instellingen)** voor het openen van **Apparaatinstellingen**.



Macintosh

- Klik op het pictogram (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.
- 2 Klik op de tab INSTELLINGEN APPARAAT.



2 Klik op de knop **Remote Setup**. Het venster Remote Setup wordt weergegeven.

Opmerking

Zie *De Brother-machine vanaf uw computer instellen* op pagina 237 voor meer informatie over **Remote Setup**.

3 Selecteer **Standaardinst.** in de mapstructuur.

■ Windows[®]

🖪 Brother ADS Remote Setur	Program - ADS-XXXXX		- • ×
ADS-XXXXX General Setup Scan File Name Scan to USB Scan to USB Network Machine Info. Initial Setup Language	General Setup Beep Sleep Time Auto Power Off Multifeed Detection Scan offset correction Front Page Offset) Back Page Offset) Back Page Offset) Scheduled Maintenance Alert	$Med \rightarrow Min(s)$ Off $\rightarrow On \rightarrow O$	
		OK Cancel Apply	

Macintosh

000	Setup op afstand	
 ADS-XXXXX Standaardinst. Scan nr USB Basis Geavanceerd Scannen nrpc Netwerk TCP/IP Ethernet Machine-info Stand.instel. Taal 	Standaardinst. Piepen Uit : Slaaptijd 10 : Min Autom. uitsch. 4uren : Detectie te Aan : Offset Correctie scans Offset X voorpag. 0.4 mm (-2.0 - 2.0) Offset Y voorpag0.5 mm (-2.0 - 2.0) Offset X achterpag. 0.3 mm (-2.0 - 2.0) Offset Y achterpag0.5 mm (-2.0 - 2.0) Aan :	
	OK Afbreken Toepassen	

4 Selecteer hoelang de machine inactief moet zijn voordat de slaapstand wordt geactiveerd. Ga op een van de volgende manieren te werk om de slaapstand te verlaten:

- Druk op een willekeurige toets
- Open de klep aan de bovenkant
- Plaats uw document
- Tik op het scherm
- Tik met de IC-kaart op de NFC-lezer
- 5 Klik op **OK**.

1

Uw taal selecteren

- 1 Start de applicatie ControlCenter.
 - Windows[®]
 - Klik op het pictogram an (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens
 Open in het menu.
 Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.
 - 2 Klik op de tab Apparaatinstellingen (het onderstaande voorbeeld toont de Startmodus).

Control Center 4	Model	ADS-XXXXX	Configuratie P Help	×
ڬ Scan 🕅 Apparaatinstellingen 🔒 Ondersteuning				
Scaninstellingen apparaat				
U kunt de scanknop op het apparaat configureren.			Remote Setup	
			Adresboek	
			Scaninstellingen apparaat	
	_			
			br	other //

Opmerking

Klik bij gebruik van **Geavanceerde modus** op het pictogram **11** (Instellingen) voor het openen van **Apparaatinstellingen**.



Macintosh

- Klik op het pictogram 2 (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.
- 2 Klik op de tab INSTELLINGEN APPARAAT.



2 Klik op de knop **Remote Setup**. Het venster Remote Setup wordt weergegeven.

1

3 Selecteer **Taal** in de mapstructuur.

■ Windows[®]

🛃 Setup op afstand - ADS- XXXXX	(- • •
B-ADS-XXXXX	Taal	
- Standaardinst.		
Adresboek		
Scanbestandnaam	Taal van Remote Setup Nederlands 🔻	
🖶 Scan nr USB		
🖨 naar e-mail		
Basis	Hiermee wijzigt u de taal van Remote Setup.	
Geavanceerd	Klik op OK na selectie van uw taal.	
Netwerk		
🖻 LAN met kabel		
TCP/IP		
Ethernet		
⊡ WLAN		
Ctand instal		
Tool		
Exporteren Importeren	OK Afbreken Toepassen	

Macintosh



4 Selecteer de taal die u wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst **Taal van Remote Setup**.

5 Klik op **OK**.

Opmerking

De nieuwe instelling voor taal wordt opgeslagen als u het venster Remote Setup sluit.

De scanfunctie aan toets 1-3 van het netwerkapparaat toewijzen

(ADS-2400N/ADS-3000N)

- 1 Start de applicatie ControlCenter.
 - Windows[®]
 - Klik op het pictogram an (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens
 Open in het menu.
 Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.

2 Klik op de tab Apparaatinstellingen (het onderstaande voorbeeld toont de Startmodus).

Control Center 4	Model	ADS-XXXXX	Configuratie PHelp	×
Scan 🕅 Apparaatinstellingen 📩 Ondersteuning				
Scaninstellingen apparaat				
U kunt de scanknop op het apparaat configureren.			Remote Setup	
			Adresboek	
			Scaninstellingen apparaat	
		_	br	other //

Opmerking

Klik bij gebruik van **Geavanceerde modus** op het pictogram **11** (Instellingen) voor het openen van **Apparaatinstellingen**.



Macintosh

- Klik op het pictogram and (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.
- 2 Klik op de tab INSTELLINGEN APPARAAT.



2 Klik op de knop Instellingen Scannen naar netwerk. Het venster Beheer via een webbrowser wordt weergegeven.

Opmerking

De optie **Scannen > netw.app.** wordt alleen weergegeven als u tijdens de installatie LAN selecteert als verbindingsinterface.

	Scannen > netw.app.	
lestandsnaam voor scans		
Scannen haar USB	Netwerkapparaat1	
Scannen naar TP/SFTP/Netwerk/SharePoint	Туре	Geen 🗸
cannen naar TP/SFTP/Netwerk/SharePoint-	Bestemming	- •
profiel	Hetwerkapparaatz	
cannen > netw.app.	Туре	Geen
Scannen vanaf pc	Bestemming	🗸
	Netwerkapparaat3	
	Туре	Geen 🗸
	Bestemming	
	Annuleren Indienen	

Selecteer het netwerkapparaat (1, 2 of 3) waaraan u de functie Scannen naar FTP wilt toewijzen.

Het pictogram op het bedieningspaneel van de machine	Instelling
톮 1	Netwerkapparaat1
뮲 2	Netwerkapparaat2
# 3	Netwerkapparaat3

- Selecteer Scan naar netwerk, Scan naar Sharepoint, Scannen naar FTP/SFTP, Scannen naar pc, WS scan of Geen in de vervolgkeuzelijst Type voor het apparaat dat u hebt geselecteerd in stap 3.
- Selecteer een profielnaam in de vervolgkeuzelijst Bestemming voor het apparaat dat u hebt geselecteerd in stap 3.
- 6 Klik op Indienen.

Algemene installatie (ADS-2800W / ADS-3600W)

De helderheid van de schermverlichting instellen

U kunt de helderheid van de schermverlichting van het touchscreen aanpassen. Probeer de helderheid aan te passen als u het touchscreen moeilijk kunt lezen.



Lichtdim-timer voor de schermverlichting instellen

U kunt instellen hoelang de schermverlichting van het touchscreen moet blijven branden nadat het scherm Gereed verschiint.



Druk op Standaardinst. 2

- 3 Druk op LCD instell.
- 4 Druk op Lichtdim-timer.
- 5 Druk op Uit, 10Sec., 20Sec. of 30Sec.

6 Druk op

Het startscherm instellen

Stel het scherm Gereed in op Scan 1-3 of Snelkopp. 1-8.

Zie *LCD-touchscreen* op pagina 6 voor voorbeelden van deze schermen.

Wanneer de machine inactief is, of als u op drukt, geeft het touchscreen het scherm weer dat u hebt ingesteld.





Uw taal selecteren

 Druk op (Instellingen).
 Druk op ▲ of V om Stand.instel. weer te geven.
 Druk op Stand.instel.
 Druk op Taalkeuze.
 Druk op ▲ of V om uw taal weer te geven. Druk op uw taal.
 Druk op ().

Opslag in geheugen

Uw menu-instellingen worden permanent opgeslagen. In het geval van een stroomstoring gaan alleen tijdelijke instellingen verloren. Als u Nieuwe standaard hebt gekozen als voorkeurinstelling voor Scannen naar USB en Scannen naar e-mailserver, gaan deze instellingen niet verloren. Tijdens een stroomstoring blijven de datum en tijd nog ongeveer 24 uur opgeslagen op de machine.

Volume van geluidssignaal

Als de instelling voor het geluidssignaal Aan is, produceert de machine een geluidssignaal als u op een toets drukt of een fout maakt.

U kunt voor het geluidssignaal uit verschillende volumes kiezen (van Laag tot Hoog); met Uit schakelt u het geluidssignaal uit.





1

Automatische zomertijd

U kunt instellen dat de machine automatisch schakelt tussen zomer- en wintertijd. De tijd wordt in het voorjaar een uur vooruit gezet en in het najaar weer een uur terug. Zorg dat u de juiste datum en tijd hebt ingesteld bij de instellingen voor Datum en tijd.

De fabrieksinstelling is Uit. Ga als volgt te werk om de Automatische zomertijd in te stellen op Aan:



Slaapstand

U kunt instellen hoelang de machine inactief moet zijn (de maximale instelling is 90 Min. en de standaardinstelling is 10 Min.) voordat de slaapstand op de machine wordt geactiveerd. De timer start opnieuw als op de machine een handeling wordt verricht.





Automatisch uitschakelen

Met de functie Automatisch uitschakelen kan op stroomverbruik worden bespaard. Stel de tijdsduur in dat de machine in de slaapstand staat voordat de machine automatisch wordt uitgeschakeld. Als deze functie is

ingesteld op Uit, dient u de machine handmatig uitzetten. Druk op 🕐 om de machine aan te zetten nadat dei met de functie Automatisch uitschakelen is uitgezet.

De timer start opnieuw wanneer een van de volgende handelingen verricht:

- Druk op (小)
- Druk op een willekeurige knop.
- Open de ADF-klep.
- 1 Druk op 👖 (Instellingen).
- 2 Druk op Standaardinst.
- **3** Druk op Ecologie.
- 4 Druk op Autom. uitsch.
- 5 Voer de tijdsduur in die de machine inactief mag zijn voordat functie Automatisch uitschakelen wordt geactiveerd.
- 🌀 Druk op 🎦

Automatisch uitschakelen wordt geactiveerd wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

- Er is geen netwerkkabel aangesloten.
- Draadloos LAN is uitgeschakeld.
- De instelling Automatisch uitschakelen is niet ingesteld op Uit.
- De machine staat langer in de slaapstand dan de ingestelde tijdsduur.

Detectie multi-invoer

Multi-invoer wil zeggen dat de machine meerdere pagina's tegelijkertijd invoert. Als de functie Detectie multi-invoer is ingesteld op Aan en de machine detecteert een geval van multi-invoer, dan moet u controleren of de gegevens die al zijn gescand, zijn opgeslagen. Ga dan verder met scannen vanaf de volgende pagina of vanaf het begin van het document.

Opmerking

(Alleen Scannen naar USB) (ADS-2400N / ADS-3000N)

Als u JPEG hebt geselecteerd als type bestand, slaat uw Brother-machine alle gegevens op die gescand zijn voordat de multi-invoerfout optreedt.



🌀 Druk op 🎧 .

Instelslot (ADS-2800W/ADS-3600W)

Met Instelslot kunt u een wachtwoord instellen om te voorkomen dat andere gebruikers per ongeluk de instellingen van de machine wijzigen. Noteer uw wachtwoord en bewaar het zorgvuldig. Als u het wachtwoord vergeten bent, moet u de wachtwoorden resetten die in de machine zijn opgeslagen of contact opnemen met uw beheerder of de klantenservice van Brother.

Wanneer instelslot is ingesteld op Aan, kunt u de volgende instellingen niet zonder wachtwoord wijzigen:

- Standaardinst.
- Instellingen snelkoppelingen
- Netwerk
- Machine-info
- Stand.instel.
- Opslaan als snelk. voor alle scan-acties
- Nieuwe standaard **en** Fabrieksinstell. bij naar USB
- Adresboek, Nieuwe standaard **en** Fabrieksinstell. bij naar e-mailserver

Het wachtwoord instellen

- 1 Druk op 📊 (Instellingen).
- 2 Druk op Standaardinst.
- **3 Druk op** Instelblokkering.
- Voer met 0-9 een getal van vier cijfers in voor het wachtwoord. Druk op OK.
- 5 Voer uw wachtwoord nogmaals in wanneer Nogmaals: op het touchscreen wordt weergegeven. Druk op OK.
- 6 Druk op

Het wachtwoord wijzigen



Instelslot in-/uitschakelen

Voer het juiste wachtwoord in als Fout wachtwoord op het touchscreen wordt weergegeven.

Instelslot inschakelen

- 1 Druk op 📊 (Instellingen).
- 2 Druk op Standaardinst.
- **3 Druk op** Instelblokkering.
- 4 Druk op Slot Uit→Aan.
- 5 Voer het viercijferige wachtwoord in met behulp van het toetsenblok op het touchscreen van de machine en druk vervolgens op OK.

Instelslot uitschakelen



Voer het geregistreerde viercijferige beheerderswachtwoord in met behulp van het toetsenblok op het touchscreen van de machine. Druk op OK.



Beveiligd functieslot 3.0

Met behulp van de functie Beveiligd functieslot kunt u de toegang tot de volgende functies van uw Brother-machine beperken:

- Scannen naar pc
- Scannen naar FTP
- Scannen naar netwerk
- Scannen naar USB
- Scannen naar het web
- Scannen naar e-mailserver
- Scannen naar SharePoint
- Scannen naar WSS (webservice-scan)
- Apps

Met deze functie beperkt u bovendien de toegang tot de instellingen van de machine, zodat andere gebruikers de standaardinstellingen van de machine niet kunnen wijzigen.

De beheerder kan beperkingen voor afzonderlijke gebruikers koppelen aan diens gebruikerswachtwoord.

Opmerking

- Beveiligd functieslot kan worden ingesteld met Beheer via een webbrowser of BRAdmin Professional 3 (alleen Windows[®]).
- Alleen beheerders kunnen beperkingen instellen en wijzigen voor elke gebruiker.
- (Voor ADS-3600W)

Gebruik kaartverificatie om naar een andere gebruiker over te schakelen en bewerkingen uit te voeren, zoals Scannen naar pc, Scannen naar FTP, of Scannen naar netwerk.

Voor ingebruikname van Beveiligd functieslot 3.0

U kunt de instellingen voor Beveiligd functieslot instellen met behulp van een webbrowser. Doe het volgende voordat u begint:



Start de webbrowser.

2) Voer op de adresbalk van uw browser het IP-adres van uw machine in (of de naam van de printserver). Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2/

U kunt het LCD-scherm van de machine gebruiken om het IP-adres ervan te vinden.

Opmerking

- U kunt het IP-adres van de machine vinden in het overzicht Netwerkconfiguratie (zie de Netwerkhandleiding).
- Als u een domeinnaamsysteem gebruikt, of een NetBIOS-naam hebt ingeschakeld, voert u een andere naam in, bijvoorbeeld "GedeeldeScanner" in plaats van het IP-adres.
 - · Biivoorbeeld: http://GedeeldeScanner/ Als u een NetBIOS-naam hebt ingeschakeld, kunt u ook de naam van het knooppunt gebruiken.
 - Biivoorbeeld: http://brwxxxxxxxx/ De NetBIOS-naam wordt op het LCD-scherm weergegeven bij Naam van knooppunt.
- Gebruikers van Macintosh openen het systeem voor Beheer via een webbrowser door op het scherm Status Monitor op het pictogram van de machine te klikken. Zie De status van de machine controleren vanaf uw computer (Macintosh) op pagina 235 voor meer informatie.
- 3) Typ in het veld **Log in** een beheerderswachtwoord. (Dit is een wachtwoord om u aan te melden bij de webpagina van de machine.) Klik op

.og in 🔁		
Status		
Apparaatstatus	Gereed	

Opmerking

Stel dan een wachtwoord in als u een webbrowser gebruikt om de instellingen van de machine voor de eerste keer te configureren (zie de Netwerkhandleiding).

Beveiligd functieslot in-/uitschakelen

- 1 Klik op Beheerder.
- 2 Klik op Functie gebruikersbeperking.
- 3 Selecteer Beveiligd functieslot of Uit.
- 4 Klik op Indienen.

Opmerking

Het pictogram van het Beveiligde functieslot wordt boven in het scherm weergegeven.



Beveiligd functieslot 3.0 configureren met Beheer via een webbrowser

U kunt groepen instellen met restricties en gebruikers met een wachtwoord en kaart-ID¹. U kunt maximaal 100 groepen en 100 gebruikers met restricties instellen met behulp van een webbrowser. Raadpleeg *Voor ingebruikname van Beveiligd functieslot 3.0* op pagina 40 en voer de volgende stappen uit om de webpagina in te stellen:

- ¹ Voor ADS-3600W
- Klik op Beheerder.
- 2 Klik op **Beperkte functies xx-xx**.
- 3 Voer een alfanumerieke groepsnaam in (max. 15 tekens) in het veld **Gebruikerslijst / Beperkte functies**.

De la della el									
Als u een fun	en voor "Gebruikerslijst" moeten worden ictie wilt beperken, verwijdert u het vink	n geconfigureer je.	rd na "I	Beperkte func	ties". Met '	Beperkte fu	ncties" kun	t u de bej	Derkinge
	Gebruikerslijst / Beperkte functies	Web	PC	Netwerk	FTP	E-mail- server	Share Point	WS- scan	USB
	Openbare modus			V		V	7	7	7
1	Openbare modus	V		V V		V V	7	7	V V
1	Openbare modus	V					V V	V V	V V V

- 4 Schakel in de kolommen **Scan naar** en **Apps** het selectievakje uit om de toegang tot bewerkingen te beperken.
- 5 Klik op **Indienen**.
- 6 Klik op Gebruikerslijst xx-xx.
- 7 Typ in het veld **Gebruikerslijst** een gebruikersnaam van maximaal 20 tekens.
- 8 Typ in het veld **Pincode** een wachtwoord van vier cijfers.

9 (Voor ADS-3600W)

Typ in het veld Kaartnummer het kaartnummer (max. 16 tekens).¹

¹ U kunt de cijfers 0-9 en de letters A-F (niet hoofdlettergevoelig) gebruiken.

10 Selecteer voor elke gebruiker Gebruikerslijst / Beperkte functies in de vervolgkeuzelijst.

Voer aanm	eldingsgegevens in voor het appa	araat-LCD-paneel in	de Gebruikerslijst. Wa
	Gebruikerslijst	Pincode	Gebruikerslijst / Bepe
1			💌
2			01
			02
3			
3			04
3 4			04 05 ⋿ 06

(1) Klik op Indienen.

1

De kaartverificatie voor gebruikers instellen (voor ADS-3600W)

Voordat u de kaartverificatie voor gebruikers instelt, moet u met behulp van een webbrowser eerst beperkte bewerkingen instellen en een lijst met gebruikers opstellen.

Zie *Beveiligd functieslot 3.0 configureren met Beheer via een webbrowser* op pagina 42 voor meer informatie.

- Schakel met behulp van het touchscreen over naar de beperkte gebruikersmodus (zie Schakelen naar de beperkte gebruikersmodus met behulp van het touchscreen op pagina 46 voor meer informatie).
- 2 Druk op 🧕 🖓 🔒 XXXXX
- 3 Druk op Kaart registreren.
- 4 Tik met de kaart op de NFC-lezer. Op het touchscreen verschijnt het nummer van de kaart.
- 5 Druk op ок.

Opmerking

- Tik in stap ④ met de nieuwe kaart op de NFC-lezer om het nummer van de kaart te wijzigen.
- Als de kaart nog in een houder of hoesje zit, kan de NFC-lezer de kaart mogelijk niet detecteren. Haal de kaart altijd uit het hoesje of de houder wanneer u met de kaart op de NFC-lezer tikt.

De openbare gebruikersmodus instellen en wijzigen

De openbare gebruikersmodus beperkt de functies die beschikbaar zijn voor alle gebruikers zonder wachtwoord.

Om restricties voor alle openbare gebruikers in te stellen, gebruikt u Beheer via een webbrowser of BRAdmin Professional 3 (alleen Windows[®]) (zie de *Netwerkhandleiding*).

1 Klik op Beheerder.

Klik op **Beperkte functies xx-xx**.

3 Schakel op de rij **Openbare modus** het selectievakje uit om de functie in de openbare gebruikersmodus te beperken.

De instellinge Als u een fund	n voor "Gebruikerslijst" moeten worde ctie wilt beperken, verwijdert u het vink	n geconfigureei je.	rd na "E	Beperkte func	ties". Met "	Beperkte fu	ncties" kunt	t u de bej	perkinge
	Gebruikerslijst / Beperkte functies	Web	PC	Netwerk	FTP SFTP	E-mail- server	Share Point	WS- scan	USB
				V		7	V	V	V
	Openbare modus	Landard Sector							
1	Openbare modus		V		V		V	V	1
1	Openbare modus		V	V V	7	V V	V V	V	V
1 2.	Openbare modus		V V	V V V	7	V V V	V V V	V V	7

4 Klik op Indienen.

1

Tussen gebruikers schakelen

Met deze instelling kunt u schakelen tussen geregistreerde gebruikers met restricties en de openbare modus wanneer Beveiligd functieslot is ingeschakeld.

Schakelen naar de beperkte gebruikersmodus met behulp van het touchscreen

1	Druk op	Public	of 💁 xxxxx								
	(Waarbij xxxxx de gebruikersnaam is.)										
2	Druk op WijzigGebruiker.										
3	Veeg or	nhoog of omlaag, o	f druk op ▲ of ▼ om uw	w gebruikersnaam weer te geven.							
4	Druk op uw gebruikersnaam.										
5	Voer uw viercijferige gebruikerswachtwoord in met behulp van het toetsenblok op het touchscreen. Druk op ${\tt OK}.$										
Ор	merking	g									
- - -	Als het met de huidige ID niet is toegestaan de gewenste bewerking uit te voeren, wordt IoegangGeweigerd weergegeven op het touchscreen .										

Schakelen naar de beperkte gebruikersmodus met behulp van de NFC-lezer (voor ADS-3600W)

- 1 Druk op 🏹 om terug te keren naar het scherm Gereed.
- 2 Tik met de kaart op de NFC-lezer.
- **3** Wanneer u bent aangemeld, wordt Autorisatie geslaagd weergegeven op het touchscreen.

Opmerking

- U kunt u aanmelden door inloggen door met de kaart op de NFC-lezer te tikken, zelfs als de machine is ingesteld op de openbare modus of als een andere gebruiker is aangemeld.
- Als de kaart nog in een houder of hoesje zit, kan de NFC-lezer de kaart mogelijk niet detecteren. Haal de kaart altijd uit het hoesje of de houder wanneer u met de kaart op de NFC-lezer tikt.

Schakelen naar de openbare modus met behulp van het touchscreen



(Waarbij xxxxx de gebruikersnaam is.)

2 Druk op Ga naar Openbaar.

Opmerking

- Als een gebruiker met beperkte bevoegdheden zijn werk met de machine heeft beëindigd, keert de machine na één minuut terug naar de openbare modus.
- Als de bewerking die u wilt uitvoeren, beperkt is voor alle gebruikers, wordt ToegangGeweigerd weergegeven op het touchscreen, gevolgd door het scherm Gebruiker wijzigen. U hebt geen toegang tot de bewerking. Neem contact op met uw beheerder om de instellingen voor Beveiligd functieslot te controleren.

Verificatie met Active Directory (ADS-2800W/ADS-3600W)

Met Verificatie met Active Directory kan het gebruik van de Brother-machine worden beperkt. Als Verificatie met Active Directory is ingeschakeld, is het bedieningspaneel van de machine vergrendeld. De instellingen van de machine kunnen pas worden gewijzigd nadat de gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord invoert.

Verificatie met Active Directory beschikt over de volgende functies:

- Het e-mailadres van de gebruiker van de LDAP-server opvragen
- De startpagina van de gebruiker rechtstreeks opvragen en de map instellen bij Scannen naar netwerk wordt opgeslagen

U kunt de instelling voor Verificatie met Active Directory wijzigen met behulp van Beheer via een webbrowser of BRAdmin Professional 3 (Windows[®]).

Raadpleeg de Netwerkhandleiding voor meer informatie over Verificatie met Active Directory.

De vergrendeling voor Verificatie met Active Directory in-/uitschakelen

- 1 Start de webbrowser.
- Voer op de adresbalk van uw browser het IP-adres van uw machine in (of de naam van de printserver). Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2/

U kunt het LCD-scherm van de machine gebruiken om het IP-adres ervan te vinden.

- 3 Klik op Beheerder.
- 4 Klik op Functie gebruikersbeperking.
- 5 Selecteer Active Directory Authenticatie of Uit.
- 6 Klik op Indienen.

Opmerking

- U moet de instellingen voor Active Directory Server configureren om Verificatie met Active Directory in te schakelen.
- De vergrendeling van het bedieningspaneel is alleen ingeschakeld als Active Directory Server correct is geconfigureerd.

LDAP-authenticatie (ADS-2800W / ADS-3600W)

Met LDAP-authenticatie beperkt u het gebruik van de Brother-machine. De instellingen van de machine kunnen pas worden gewijzigd nadat de gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord invoert.

Raadpleeg de Netwerkhandleiding voor meer informatie over LDAP-authenticatie.

De vergrendeling voor LDAP-authenticatie in-/uitschakelen

- 1 Start de webbrowser.
- Voer op de adresbalk van uw browser het IP-adres van uw machine in (of de naam van de printserver). Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2/ U kunt het LCD-scherm van de machine gebruiken om het IP-adres ervan te vinden.
- 3 Klik op **Beheerder**.
- 4 Klik op Functie gebruikersbeperking.
- 5 Selecteer LDAP-authenticatie of Uit.
- 6 Klik op Indienen.

Geschikte documenten

Opmerking

Plaats geen documenten met pagina's van verschillende diktes of kwaliteit.

Standaardpapier

Lengte	51 mm tot 297 mm						
Breedte	51 mm tot 215,9 mm						
Gewicht *1	27 g/m ² tot 413 g/m ²						
Dikte	0,05 mm tot 0,26 mm Gebruik het hulpblad als u dunnere documenten wilt scannen.						
Maximumaantal pagina's	Max. 50 pagina's en minder dan 5 mm						
Standaardpapierformaat	A4	210 mm × 297 mm					
	A5	148 mm × 210 mm					
	A6	105 mm × 148 mm					
	A7	74 mm × 105 mm					
	A8	52 mm × 74 mm					
	B5	182 mm × 257 mm					
	B6	128 mm × 182 mm					
	B7	91 mm × 128 mm					
	B8	64 mm × 91 mm					
	Legal	215,9 mm × 355,6 mm					
	Mexicaans Legal	215,9 mm × 339,9 mm					
	India Legal	215 mm × 345 mm					
	Letter 215,9 mm × 279,4 mm						

^{*1} Voor de beste prestaties adviseren we het gebruik van een hulpblad voor de gewichten tussen 27 g/m² en 39 g/m².

Dik papier

Lengte	51 mm tot 297 mm
Breedte	51 mm tot 215,9 mm
Gewicht	210 g/m ² tot 413 g/m ²
Dikte	0,26 mm tot 0,5 mm
Maximumaantal pagina's	Minder dan 5 mm

Lang papier

Lengte	297 mm tot 355,6 mm
Breedte	51 mm tot 215,9 mm
Gewicht	40 g/m ² tot 209 g/m ²
Dikte	0,06 mm tot 0,26 mm Gebruik het hulpblad als u dunnere documenten wilt scannen.
Maximumaantal pagina's	Max. 40 pagina's en minder dan 4 mm

Opmerking

- Selecteer voor het scannen van een document van 355,6 mm tot 5 000 mm Lang papier als Scanformaat of Documentgrootte in het dialoogvenster voor de instellingen.
- De maximale lengte verschilt afhankelijk van de resolutie en de bestandsindeling tijdens het scannen.

Plastic kaart

Formaat (ISO)	85,6 mm × 54,0 mm					
Materiaal	Plastic (PET)					
Туре	Plastic kaarten, zoals een rijbewijs of klantenkaart					
Dikte	Max. 1,4 mm					
Maximumaantal pagina's	Max. 5 kaarten en minder dan 5,0 mm					

Opmerking

Een plastic kaart kan worden gescand en op uw computer worden opgeslagen als een afbeeldingsbestand. Schakel het selectievakje **Modus plastic kaarten** in het dialoogvenster met instellingen in.

Hulpblad

Dikte	Een totale dikte van niet meer dan 0,6 mm (één document van 0,3 mm plus het hulpblad)					
Maximumaantal pagina's	1 pagina					

Opmerking

Een hulpblad kan worden gebruikt wanneer de gescande afbeelding op uw computer wordt opgeslagen. Het hulpblad kan niet worden gebruikt wanneer gescand wordt naar een USB-stick. Schakel het selectievakje **Modus hulpblad** in het dialoogvenster met de instellingen in. 2

Ongeschikte documenten

De volgende typen documenten worden mogelijk niet goed gescand:

- Documenten met een vel carbonpapier
- Documenten die met potlood zijn geschreven
- Documenten die niet overal even dik zijn, zoals enveloppen
- Documenten met grote kreukels of krullen
- Documenten die calqueerpapier gebruiken
- Documenten die gecacheerd papier gebruiken
- Foto's (fotopapier)
- Documenten die zijn afgedrukt op geperforeerd papier
- Documenten die zijn afgedrukt op papier met een ongebruikelijke vorm (niet vierkant of rechthoekig)
- Documenten waaraan foto's, notities of stickers zijn gehecht
- Documenten die carbonvrij papier gebruiken
- Documenten die losse vellen papier gebruiken of papier met gaten erin
- Documenten met paperclips of nietjes
- Documenten waarvan de inkt nog nat is
- Stoffen, metalen vellen, of vellen van een overheadprojector
- Glossy of reflecterende media
- Documenten die dikker zijn dan aanbevolen

BELANGRIJK

- Carbonvrij papier bevat chemische substanties die de rollen kunnen beschadigen (bijvoorbeeld de invoerrol). Reinig de keerrol en de invoerrol als het papier regelmatig vastloopt. (Zie *De scanner en de rollen reinigen* op pagina 244.) De gebruiksduur van de keerrol en de invoerrol kan korter zijn in vergelijking met het scannen van papier dat hout bevat.
- Tijdens het scannen van papier op basis van hout, kan de gebruiksduur van de keerrol en de invoerrol korter zijn in vergelijking met het scannen van houtvrij papier.
- De keerrol en de invoerrol kunnen beschadigd raken als een foto/sticker op het document tijdens het scannen met deze onderdelen in contact komt.
- Het oppervlak van het document kan beschadigd raken wanneer glanzend papier gescand wordt, zoals dat van foto's.
- De schade die veroorzaakt wordt door met uw Brother-machine onacceptabele documenten te scannen, kan mogelijk niet op de garantie verhaald worden.

Invoercapaciteit

Het aantal vellen dat in de papiergeleiders geplaatst kan worden, wordt bepaald door het papierformaat en het gewicht van het papier. Zie onderstaande grafiek.



Capaciteit (vellen) vs Papiersoort

Eenheid	Papiersoort	25	40	52	64	75	80	90	104	127	157	209	256	413
Capaciteit	A4, LTR	50	50	50	50	50	50	44	38	31	25	19	16	10
(vellen)	LGL	-	41	41	41	41	41	36	31	26	21	16	13	8

Gedeelte dat niet geperforeerd mag zijn

Er kan een fout optreden als uw document ponsgaten heeft in het blauw weergegeven deel in de volgende afbeelding:



Opmerking

Bovenstaande voorwaarde is van toepassing wanneer het document op het midden van de invoerrol wordt geplaatst.

Condities voor Detectie multi-invoer

Multi-invoer is een fout waarbij twee of meer vellen tegelijkertijd door de ADF worden ingevoerd. Er is ook sprake van multi-invoer wanneer een afwijkende documentlengte gedetecteerd wordt.

Detectie van multi-invoer vindt plaats met controle van elkaar overlappende documenten, de lengte van documenten, of de combinatie van beide methoden. De volgende voorwaarden zijn vereist voor een accurate detectie.

Detectie door overlapping

- Plaats documenten van hetzelfde papiergewicht in de papiergeleiders.
- Geschikt papiergewicht: tussen 27 g/m² en 413 g/m².
- Pons geen gaten binnen 40 mm van het midden van het document.
- · Bevestig geen andere documenten binnen 40 mm van het midden van het document.

Opmerking

- De voorwaarde is van toepassing wanneer het document op het midden van de invoerrol wordt geplaatst.
- Wanneer u detectie op overlapping gebruikt, leidt het scannen van dikke documenten, zoals plastic kaarten, onterecht tot detectie van multi-invoer.

Schakel daarom de functie Detectie multi-invoer uit om dergelijke documenten goed te scannen.

Een set documenten met onderling afwijkende kenmerken scannen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij het scannen van documenten met onderling afwijkende kenmerken, zoals papiergewicht, wrijvingscoëfficiënt of papierformaat.

Voer eerst een test uit met een paar vellen om te controleren of de documenten gescand kunnen worden.

Richting van het papier

Plaats het papier met de vezel parallel aan de invoerrichting.

Gewicht van het papier

Alleen papier met een gewicht tussen 40 g/m² en 413 g/m² kan worden gebruikt.

Wrijvingscoëfficiënt

We adviseren om dezelfde papiersoort van dezelfde fabrikant te gebruiken.

Wanneer papiersoorten van verschillende fabrikanten/merken gemengd worden, dan is dat van invloed op de invoerprestaties omdat het verschil in wrijvingscoëfficiënt toeneemt.

We adviseren het gebruik van papier met een wrijvingscoëfficiënt tussen 0,35 en 0,60 (referentiewaarde voor wrijvingscoëfficiënt van papier).

Positie van het document

Gebruik papierformaten die passen bij de 39 mm breedte van de invoerrol in het midden.

Papierformaat

Wanneer u een set documenten met onderling afwijkende papierformaten scant, kunnen problemen ontstaan als documenten niet recht worden ingevoerd, bijvoorbeeld vastlopen of ontbrekende delen in de afbeelding.

We adviseren om de documenten grondig te controleren voordat u ze scant en ook achteraf te controleren of het document wel goed recht gescand is.

BELANGRIJK

Wanneer u een set documenten met onderling afwijkende papierformaten scant, zullen documenten sneller scheeftrekken omdat de geleiders niet met elk vel contact maken.

Documenten die niet gescand kunnen worden in een set documenten met onderling afwijkende kenmerken

De volgende soorten documenten kunnen niet in één set gescand worden:

- · Carbonvrij papier
- Briefpapier
- · Geperforeerde documenten
- · Thermisch papier
- · Papier met achterkant van carbon
- OHP-film
- Overtrekpapier
- · Synthetisch papier

BELANGRIJK-

De volgende typen documenten worden mogelijk niet goed gescand:

- Verbogen of beschadigde documenten
- Dun papier (minder dan 40 g/m²)
Aanbevelingen voor hulpbladen

- Documenten met een vel carbonpapier
- Documenten die met potlood zijn geschreven
- Documenten smaller dan 51 mm
- Documenten korter dan 70 mm
- Pagina's dunner dan 0,08 mm
- Documenten die niet overal even dik zijn, zoals enveloppen
- Documenten met grote kreukels of krullen
- Verbogen of beschadigde documenten
- Documenten die calqueerpapier gebruiken
- Documenten die gecacheerd papier gebruiken
- Foto's (fotopapier)
- Documenten die zijn afgedrukt op geperforeerd papier
- Documenten die zijn afgedrukt op papier met een ongebruikelijke vorm (niet vierkant of rechthoekig)
- Documenten waarop foto's, notitieblaadjes of stickers zijn geplakt
- Documenten die carbonvrij papier gebruiken
- Documenten die losse vellen papier gebruiken of papier met gaten erin

▲ VOORZICHTIG

Raak de rand van het hulpblad niet met uw hand of vingers aan om snijwonden te voorkomen.

BELANGRIJK

- Leg het hulpblad niet in direct zonlicht of op een plek waar het wordt blootgesteld aan hoge temperaturen of een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het blad kan hierdoor kromtrekken.
- Buig het hulpblad niet en trek er niet aan om te voorkomen dat het beschadigd raakt. Gebruik een hulpblad niet wanneer het beschadigd is. Dit kan leiden tot incorrecte scanresultaten.

BELANGRIJK

- Plaats het hulpblad niet ondersteboven. Hierdoor kunnen documenten vastlopen. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die op het hulpblad zelf zijn afgedrukt of raadpleeg Documenten plaatsen op pagina 59.
- Plaats niet meerdere kleine documenten tegelijk in het hulpblad. Hierdoor kunnen documenten vastlopen. Plaats altijd maar één document in het hulpblad.
- Schrijf niet op het hulpblad zelf omdat dit mogelijk op gescande documenten zichtbaar is. Wrijf het hulpblad met een droge doek schoon als het vuil is.
- Laat documenten niet gedurende langere tijd in het hulpblad zitten, omdat ze dan kunnen afgeven op het hulpblad.

De schade die veroorzaakt wordt door met uw Brother-machine onacceptabele documenten te scannen, kan mogelijk niet op de garantie verhaald worden.

3

Scannen voorbereiden

Uw scanner gereed maken

Trek de uitvoerlade en de verlengde, automatische documentinvoer uit dde machine. Breng de uitvoerlade voorzichtig in positie. Als de uitvoerlade ook maar iets langer is dan de documentgrootte, blijft de oorspronkelijke volgorde van pagina's mogelijk niet behouden wanneer ze de scanner verlaten.



Documenten plaatsen

De automatische documentinvoer (ADF) kan maximaal 50 pagina's bevatten en voert elk vel afzonderlijk in. Gebruik papier met een gewicht van 80 g/m² en waaier de stapel altijd los voordat u het papier in de ADF (automatische documentinvoer) plaatst.

BELANGRIJK

- Zorg ervoor dat documenten die inkt of correctievloeistof bevatten, volkomen droog zijn.
- Trek NIET aan het document als het wordt ingevoerd.
- Gebruik GEEN papier dat is omgekruld, gekreukeld, gevouwen, gescheurd, of geniet, of dat is vastgemaakt met paperclips, lijm of plakband.
- Gebruik GEEN karton of stof.

Documenten met een standaardformaat

Stel de papiergeleiders ① in op de breedte van uw document.



Waaier de pagina's een aantal keren uit aan de lange en korte kant.







4 Plaats de pagina's met de **bedrukte zijde omlaag**, **de bovenrand eerst**, in de ADF (automatische documentinvoer) tussen de geleiders tot u voelt dat ze de binnenkant van de machine raken. Voer dunne pagina's langzaam en voorzichtig in om te voorkomen dat de rand wordt omgevouwen.



Visitekaartjes

1 Stel de papiergeleiders ① in op de breedte van uw document.



2 Trek de uitvoerlade naar buiten totdat u het gegraveerde merkteken van de kaart ziet.



3 Plaats uw kaart met de **bedrukte zijde omlaag**, **de bovenrand eerst**, in de ADF (automatische documentinvoer) tussen de geleiders tot u voelt dat de kaart de binnenkant van de machine raakt.



Opmerking

• U kunt maximaal 25 visitekaartjes per keer plaatsen (totale dikte minder dan 5,0 mm).

Plastic kaarten

1 Stel de papiergeleiders (1) in op de breedte van uw document.



Plaats uw kaart met de bedrukte zijde omlaag, de bovenrand eerst, in de ADF (automatische documentinvoer) tussen de geleiders tot u voelt dat de kaart de binnenkant van de machine raakt.



Opmerking

- U kunt maximaal vijf plastic kaartjes per keer plaatsen (totale dikte minder dan 5,0 mm).
- Tijdens het scannen kunnen bepaalde typen plastic kaarten krassen oplopen.
- Onbuigzame kaartjes worden mogelijk niet goed ingevoerd.
- Als het oppervlak van het kaartje vies is met vette afdrukken (bijvoorbeeld vingerafdrukken) of vergelijkbaar, maak het kaartje dan schoon voordat u het scant.
- Bij het scannen van plastic kaartjes kan onterecht detectie van multi-invoer optreden.
 Schakel daarom de functie Detectie multi-invoer uit om dergelijke documenten goed te scannen.

Documenten langer dan standaardgrootte

Zorg ervoor dat documenten die inkt of correctievloeistof bevatten, volkomen droog zijn.

1 Stel de papiergeleiders ① in op de breedte van uw document.



Plaats uw document met de bedrukte zijde omlaag, de bovenrand eerst, in de ADF (automatische documentinvoer) tussen de geleiders tot u voelt dat het document de binnenkant van de machine raakt.



Opmerking

- Laad niet meer dan één document per keer.
- Ondersteun het document met uw hand als het langer is dan de verlengde ADF.

Niet op papier van standaardgrootte afgedrukte documenten

Zorg ervoor dat documenten die inkt of correctievloeistof bevatten, volkomen droog zijn.

1 Vouw uw document in tweeën en plaats het document in het hulpblad.



Opmerking

Plaats het document in het midden van het hulpblad en lijn de bovenzijde van het document uit met de bovenzijde van het hulpblad.

Stel de papiergeleiders ① in op de breedte van het hulpblad.



3 Plaats het hulpblad tussen de geleiders in de ADF (automatische documentinvoer) totdat u voelt dat het hulpblad de binnenkant van de machine raakt.

Opmerking

Om de witte ruimte in het midden van een gescande pagina te verkleinen, plaatst u de gevouwen rand van het originele document zo dicht mogelijk bij de zijkant van het hulpblad.



Documenten met tegenoverliggende pagina's

Volg de stappen onder Niet op papier van standaardgrootte afgedrukte documenten op pagina 65.

Bonnen, knipsels, foto's en andere belangrijke documenten

Zorg ervoor dat documenten die inkt of correctievloeistof bevatten, volkomen droog zijn.

1 Plaats het document in het hulpblad.



Opmerking

- Plaats het document in het midden van het hulpblad en lijn de bovenzijde van het document uit met de bovenzijde van het hulpblad.
- Als de bon langer is dan het hulpblad, kunt u de bon op twee plaatsen dubbelvouwen, zodat het overlapt wanneer u de bon in het hulpblad plaatst.



2) Stel de papiergeleiders ① in op de breedte van het hulpblad.



3 Plaats het hulpblad tussen de geleiders in de ADF (automatische documentinvoer) totdat u voelt dat het hulpblad de binnenkant van de machine raakt.



Het netwerk voorbereiden om met de computer te scannen

Voordat u gaat scannen

Controleer het volgende voordat u gaat scannen:

- De Brother-software (MFL-Pro Suite) is geïnstalleerd volgens de instructies in de Installatiehandleiding.
- Zorg voor een intacte interfacekabel als uw Brother-machine via een kabel is aangesloten.

Voordat u gaat netwerkscannen

Netwerklicentie (Windows[®])

Dit product bevat een computerlicentie voor maximaal twee gebruikers.

Deze licentie ondersteunt de installatie van de software MFL-Pro Suite inclusief Nuance™ PaperPort™ 14SE op maximaal twee computers in het netwerk.

Netwerkscannen voor Windows[®] instellen

Voer de onderstaande instructies uit als u een andere machine gebruikt dan de machine die tijdens de installatie van MFL-Pro Suite-software op uw computer is geregistreerd.

- Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Windows[®] 7, Windows[®] 8 en Windows[®] 8.1

Klik op uw bureaublad op **Review (Brother Utilities**) en selecteer in de vervolgkeuzelijst de naam van uw model (als uw model nog niet geselecteerd is). Klik in de navigatiebalk links op **Scannen** en klik vervolgens op **Scanners en camera's**.

■ Windows[®] XP, Windows Vista[®]

Open het menu 🚱 (Start), selecteer Configuratiescherm > klik op Scanners en camera's.

- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Windows[®] XP

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het scanapparaat en selecteer **Eigenschappen**. Het dialoogvenster Eigenschappen netwerkscanner wordt weergegeven.

■ Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8 en Windows[®] 8.1

Klik op de knop **Eigenschappen**.

Opmerking

(Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8 en Windows[®] 8.1)

Ga als volgt te werk als het scherm Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven:

• Voor gebruikers met beheerderrechten: klik op **Doorgaan** of **Ja**.



• Voor gebruikers zonder beheerderrechten: voer het beheerderswachtwoord in en klik op **OK** of **Ja**.

😵 Gebruikersaccountbeheer	
Wilt u het volgende programma aan deze computer aan te brenge	oestaan wijzigingen n?
Programmanaam: Micross Gecontroleerde uitgever: Micross Afkomstig van: Harde s	ft Windows f t Corporation chijf op deze computer
Geef een administratorwachtwoord op en klik ver gaan.	volgens op Ja om door te
Administrator Wachtwoord	
🕑 Details weergeven	Ja Nee

Het netwerk voorbereiden om met de computer te scannen

3 Klik op de tab **Netwerk instellingen** en kies de juiste verbindingsmethode.

A1			Notwork installingon	C 14
Augemeen	Gebeurtenissen	Neurbeneer	Indewerk instellingen	Scan naar Kno
Specific	ceer uw machine p	er adres		
	IP-adres			
Specific	ceer uw machine p	er naam		
Naam	·	BRXXXXX	*****	
Naan	i van knooppunt	5170000	~~~~~~	
			-	
			Bladeren	

Specificeer uw machine per adres

Voer het IP-adres van de machine in bij IP-adres en klik op Toepassen of OK.

Specificeer uw machine per naam

- 1 Voer de knooppuntnaam van de machine in bij **Naam van knooppunt**, of klik op **Bladeren** en selecteer de machine die u wilt gebruiken.
- 2 Klik op OK.

Naam van knooppunt	IP-adres	Model naam	Locatie	MAC-adres
BRNXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	ADSXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX

Klik op de tab Scan naar Knop en voer de naam van uw computer in het veld Display naam. Op het touchscreen van de machine wordt de door u ingevoerde naam weergegeven. De standaardinstelling is de naam van uw computer. U kunt elke gewenste naam invullen.

Eigenschappen van Brother ADS-XXXXX	٤.
Algemeen Gebeurtenissen Kleurbeheer Netwerk instellingen Scan naar Knop	
✓ Registreer uw PC met de "Scan naar" functies op uw machine Display naam (max. 15 karakters) Deze naam zal verschijnen als het "Scan naar" menu op de machine geselecteerd is.	
"Scan naar" Knop Pin code voor deze PC. I Gebruik Pin code beveiliging Pin code (0'-'9', 4 cijfers) Voer de Pin code opnieuw in •••••	
OK Annuleren	

(ADS-2800W/ADS-3600W)

Als u wilt voorkomen dat u ongewenste documenten ontvangt, kunt u een viercijferige pincode invoeren in de velden **Pin code** en **Voer de Pin code opnieuw in**.

Als u scangegevens naar een computer verstuurt die met een pincode beveiligd is, verschijnt op het touchscreen van de machine de instructie om de pincode in te voeren voordat het document kan worden gescand en naar de computer kan worden verstuurd.

Netwerkscannen voor Macintosh instellen

Als u de stappen voor netwerkinstallatie hebt gevolgd in de Installatiehandleiding, is uw Brother-machine automatisch aan uw netwerk toegevoegd. Voeg de scanner anders toe aan het netwerk met behulp van ControlCenter2.

U kunt de machine alleen als netwerkscanner gebruiken als die een TCP-/IP-adres heeft. U kunt de adresinstellingen instellen of wijzigen op het bedieningspaneel.

Klik op het pictogram 💦 (ControlCenter2) in het Dock. 6) Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.

000	Cont	rolCenter2		
Model ADS-XXXXX	¢ Configu	uratie 🕨		brother
SCAN	Kies uit de scanopties Be van het apparaat en de s	eld, OCR of E-mai tandaardinstelling	l of configureer de in en.	nstelling "Scan"–sleutel
CUSTOM SCAN				
INSTELLINGEN APPARAAT	Afbeelding	OCR	E-mail	Bestand
			Contr	
			Contr	Center

Selecteer Andere in het snelmenu Model. Het venster Device Selector verschijnt.

0 0	0	Device Selector	
	Apparaatnaam		Status
▶	Brother ADS- XX	0000	inactief
+	-		
	Soort : Netwerk		
[Scancode]		
	Display Naam :		
	Pincode :	Niet ingesteld	
		Standaardapparaat :	ADS-XXXXX
			ОК



Klik op de knop +. Het venster met de instellingen verschijnt.

Het netwerk voorbereiden om met de computer te scannen

4 Selecteer uw machine in de lijst en klik op **Toevoegen**.

pparaatnaam	Soort	Locatie
rother ADS-XXXXX	Netwerk	

Opmerking

U kunt uw machine ook selecteren door het IP-adres in te voeren. Klik op **IP** en voer vervolgens het IP-adres van de machine in.

itandaard IP	
Geef uw apparaat op met het IP-adre	5
Scan toets-instelling	

5 Klik op **Toevoegen**.

Opmerking

Tijdens het specificeren van het IP-adres van de machine kunt u ook **Scan toets-instelling** configureren. Schakel het selectievakje **Scan toets-instelling** in om de volgende opties in te stellen:

 Voer de naam van uw computer in in het veld **Display Naam** als u met het bedieningspaneel van uw machine naar de computer wilt scannen. Voor ADS-2800W/ADS-3600W wordt de naam die u hebt ingevoerd als een doeloptie op het touchscreen van de machine weergegeven.

(ADS-2800W/ADS-3600W)
 Als u wilt voorkomen dat u ongewenste documenten ontvangt, schakelt u het selectievakje
 Pincodebeveiliging inschakelen in, typt u uw pincode in het veld Pincode en typt u die nogmaals in het veld Controleren.

Registreer uw comput	er met de "Scan naar"-functies op het apparaat.
Display Naam	
Pincodebeveiliging	inschakelen

Het netwerk voorbereiden om met de computer te scannen

Het hulpprogramma BRAdmin starten

Als u BRAdmin Light of BRAdmin Professional 3¹ hebt geïnstalleerd, kunt u met de knop **BRAdmin** het hulpprogramma BRAdmin Light of BRAdmin Professional 3¹ openen.

BRAdmin Light is een hulpprogramma voor de voorbereidende installatie van Brother-apparaten met een netwerkverbinding. Met het hulpprogramma kunt u ook zoeken naar Brother-producten in een TCP/IP-omgeving, de status daarvan weergeven, en standaard netwerkinstellingen, zoals het IP-adres, configureren. Raadpleeg de *Netwerkhandleiding* voor informatie over het installeren van BRAdmin Light vanaf de meegeleverde DVD-ROM.

Als u een meer geavanceerd scannerbeheer nodig hebt, kunt u de nieuwste versie van het hulpprogramma BRAdmin Professional 3¹ gebruiken, die u kunt downloaden via <u>support.brother.com</u>

1 Klik op het pictogram . (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens **Open** in het menu.

Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.

- 2 Klik op de tab Apparaatinstellingen.
- 3 Klik op BRAdmin. Het dialoogvenster van het hulpprogramma BRAdmin Light of BRAdmin Professional 3¹ wordt weergegeven.

Opmerking

(Alleen Windows[®])

Als u zowel BRAdmin Light als BRAdmin Professional hebt geïnstalleerd, wordt in ControlCenter4 BRAdmin Professional 3 gestart.

¹ Alleen Windows[®].

Voordat u gaat scannen

U kunt de volgende methodes gebruiken om te scannen:

- Met behulp van uw computer
- Met behulp van het bedieningspaneel van uw machine

De beschikbare instellingen verschillen per geselecteerde methode. Zie de tabel in de *Appendix* op pagina 302 voor de instellingen die voor elke methode beschikbaar zijn.

6

Scannen met de computer

De gebruikersinterface van ControlCenter4 wijzigen (Windows[®])

ControlCenter4 is een software-hulpprogramma voor snelle en eenvoudige toegang tot de meest gebruikte applicaties. Met ControlCenter4 hoeft u specifieke applicaties niet meer handmatig te starten.

Met ControlCenter4 beheert u tevens de instellingen voor de knop (voor ADS-2400N / ADS-3000N), of de knop naar computer (voor ADS-2800W / ADS-3600W) op uw Brother-machine. Raadpleeg *Instellingen wijzigen voor Scannen naar pc (Windows®)* op pagina 212 voor informatie over het configureren van de instellingen op de machine.

ControlCenter4 heeft twee besturingsmodi: **Startmodus** en **Geavanceerde modus**. U kunt de modus op elk gewenst moment wijzigen.

Startmodus

In deze modus hebt u snel toegang tot de hoofdfuncties van uw machine.



1 Optie Type document

Hiermee selecteer u een type document.

- 2 Knop Aangepaste instellingen Hiermee configureert u scaninstellingen.
- **3 Vervolgkeuzelijst Scanformaat** Hiermee selecteer u een Scanformaat.
- 4 Knop Scan Starten met scannen.
- 5 Image viewer

In dit deel wordt een gescande afbeelding weergegeven.

6 Knop Opslaan

Hiermee slaat u een gescande afbeelding op in een map op uw vaste schijf of uploadt u deze naar SharePoint in een van de bestandsindelingen in de lijst met bestandstypen.

7 Knop Afdrukken

Hiermee drukt u het gescande document af op uw printer.

8 Knop Openen met toepassing

Hiermee scant u een afbeelding rechtstreeks naar uw programma voor grafische beeldbewerking.

9 Knop E-mail verzenden

Hiermee scant u een document naar uw standaard e-mailapplicatie.

10 Knop OCR

Hiermee scant u een document en converteert u het naar tekst.

Geavanceerde modus

In deze modus hebt u meer controle over de details van de functies van uw machine. U kunt ook het scannen met één toets aanpassen aan uw wensen.



1 Knop Afbeelding

Hiermee scant u een document rechtstreeks naar een image viewer/bewerkingstoepassing.

2 Knop OCR

Hiermee scant u een document en converteert u het naar tekst.

3 Knop E-mail

Hiermee scant u een document naar uw standaard e-mailapplicatie.

4 Knop Bestand

Hiermee slaat u een gescande afbeelding op in een map op uw vaste schijf of uploadt u deze naar SharePoint in een van de bestandsindelingen in de lijst met bestandstypen.

5 Knop Afdrukken

Hiermee drukt u het gescande document af op uw printer.

Doe het volgende om te wijzigen in welke modus ControlCenter4 wordt gestart:

Klik op het pictogram av (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens Open in het menu.

Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.



Opmerking

Klik op uw bureaublad op **Reverse (Brother Utilities**), en selecteer in de vervolgkeuzelijst de naam van uw model (als uw model nog niet geselecteerd is) als het pictogram **Reverse** niet in het systeemvak wordt weergegeven. Klik in de navigatiebalk links op **Scannen** en vervolgens op **ControlCenter4**.

2 Klik op **Configuratie** en selecteer **Modus selecteren**.

ControlCenter4-modus	×
Image: Startmodus Be Startmodus De Startmodus De Startmodus be startmodus	 Ceavanceerde modus De Geavanceerde modus heeft naast de functies van de Startmodus onder meer de mogelijkheid om gedetailleerde instellingen op te geven en die geveven en die geveven en die geveven en die geven en die
	OK Afbreken

Scannen met ControlCenter4 in de Startmodus (Windows[®])

Er zijn vijf scanopties: Opslaan, Afdrukken, Openen met toepassing, E-mail verzenden en OCR.

In dit gedeelte wordt een korte beschrijving gegeven van het tabblad **Scan**. Klik voor meer informatie over elke functie op **?** (**Help**).

Basisscan

- Selecteer een optie voor Type document en Scanformaat voor uw document.
- 2 🛛 Klik op 詩 (Scan).
- 3 Controleer en bewerk (indien nodig) de gescande afbeelding in de image viewer.
- 4 Klik op een van de volgende opties:
 - Voor 🧔 (Opslaan)

Selecteer de Doelmap en andere instellingen. Klik op OK.

De afbeelding wordt nu opgeslagen in de door u geselecteerde map.

Voor (Afdrukken)

Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst, configureer de printerinstellingen en klik daarna op **OK**. Het gescande document wordt afgedrukt.

Voor (Openen met toepassing) Selecteer de applicatie in de vervolgkeuzelijst en klik op OK. De afbeelding wordt weergegeven in de door u geselecteerde applicatie.

Opmerking

Als u de applicatie Evernote op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u Evernote selecteren in de vervolgkeuzelijst en op **OK** klikken om de gescande gegevens rechtstreeks naar Evernote te uploaden.

Voor (E-mail verzenden)

Configureer de instellingen van het bijgevoegde bestand en klik op **OK**.

Uw standaard e-mailapplicatie geeft de afbeelding weer en voegt deze toe aan een nieuwe e-mail.

Voor (OCR)

Configureer de OCR-instellingen en klik op OK.

Het document met de geconverteerde tekstgegevens wordt geopend in de applicatie die u hebt geselecteerd.

Documenten scannen met behulp van het hulpblad

Plaats uw document in het hulpblad en plaats vervolgens het hulpblad in de machine (zie Bonnen, knipsels, foto's en andere belangrijke documenten op pagina 66).

Opmerking

U mag maar één hulpblad per keer laden.

Klik op het pictogram an (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens Open in het menu.

Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.

Opmerking

Klik op uw bureaublad op 70 (Brother Utilities), en selecteer in de vervolgkeuzelijst de naam van uw

model (als uw model nog niet geselecteerd is) als het pictogram an iniet in het systeemvak wordt weergegeven. Klik in de navigatiebalk links op **Scannen** en vervolgens op **ControlCenter4**.

Klik op de tab **Scan**.

Control Cente	er 4	Mode	ADS-XXXXX	Configuratie	Help _ 🗆 ×
📤 Scan 🛛 🕅	Apparaatinstellingen	Ondersteuning			
Type document	A	⊕ ⊂			
Tekst en figuren Tekst en figuren Tekst zwark wit Aangepast Jour 300 x 300 dpl 24bit Kleur Aangepaste instellingen Scanformaat Automatisch Vissen Wissen					Opslaan Addukken Openen met toepssing Email verzenden OCR
					brother //

4 Selecteer Aangepast in de vervolgkeuzelijst Type document en klik vervolgens op de knop Aangepaste instellingen.

Het dialoogvenster Aangepaste scaninstellingen verschijnt.

Resolutie	Helderheid
300 x 300 dpi 🔹	o
Type Scan	Contract
24bit Kleur 🔹	Contrast
	O
Continu scannen	
	Modus hulpblad
	Modus plastic kaarten
 Inbinden aan de lange kant 	
Inbinden aan de korte kant	
0	

- 5 Schakel het selectievakje Modus hulpblad in.
- 6 Selecteer een scanformaat anders dan Automatisch in de vervolgkeuzelijst Scanformaat.
- Configureer zo nodig andere instellingen (zie Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter4) (Windows[®]) op pagina 99).
- 8 Klik op de knop (Scan). De machine start met scannen; na het scannen wordt het dialoogvenster Scannen voltooid geopend met het aantal gescande pagina's. De gescande afbeelding wordt weergegeven in de image viewer.

Opmerking

Als het dialoogvenster **Scannen voltooid** niet verschijnt en u het aantal gescande pagina's wilt weergegeven, schakelt u het selectievakje **Scanresultaten weergeven** in bij **Geavanceerde inst**.

9 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op de knop (Opslaan) om de gescande gegevens op te slaan. Zie Basisscan op pagina 79.
- Klik op de knop (Afdrukken) om de gescande gegevens af te drukken. Zie Basisscan op pagina 79.
- Klik op de knop (Openen met toepassing) om de gescande gegevens in een andere applicatie te openen. Zie Basisscan op pagina 79.
- Klik op de knop (E-mail verzenden) om de gescande gegevens aan een e-mail toe te voegen. Zie Basisscan op pagina 79.
- Klik op de knop (OCR) om te scannen naar een tekstbestand dat bewerkt kan worden. Zie Basisscan op pagina 79.

Plastic kaarten scannen

1 Plaats een plastic kaart (zie *Plastic kaarten* op pagina 63).

Opmerking

Plaats maximaal vijf plastic kaarten per keer.

2 Klik op het pictogram an (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens Open in het menu.

Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.

3 Klik op de tab Scan.

Control Cen	ter 4		Mode	ADS	-XXXXX	•	Configuratie	? He	
📤 Scan 🚺	Å Apparaatinstellingen	Ondersteu	ning						
Type document) (+)	Q	Ċ					
P Tekst en figuren Tekst zwart wit Aangepast Soan Scanformaat Automatisch Wissen									Copsiliaan Opsiliaan Adrukken Openen met toepassing Email verzenden CCR
								b	rother //

4 Selecteer Aangepast in de vervolgkeuzelijst Type document en klik vervolgens op de knop Aangepaste instellingen.

Het dialoogvenster Aangepaste scaninstellingen verschijnt.

Aangepaste scaninstellingen	—
Resolutie 300 x 300 dpi	Helderheid
Type Scan	Contrast
Continu scannen	Modus hulpblad
Inbinden aan de lange kant	Modus plastic kaarten
🔘 Inbinden aan de korte kant	
Standaard Geavanceerde inst.	OK Afbreken Help

5 Schakel het selectievakje Modus plastic kaarten in.

Scannen met de computer

- 6 Configureer zo nodig andere instellingen (zie Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter4) (Windows[®]) op pagina 99).
- Klik op de knop is (Scan). De machine start met scannen; na het scannen wordt het dialoogvenster Scannen voltooid geopend. De gescande afbeelding wordt weergegeven in de image viewer.

Opmerking

Als het dialoogvenster Scannen voltooid niet verschijnt en u het aantal gescande pagina's wilt weergegeven, schakelt u het selectievakje **Scanresultaten weergeven** in bij **Geavanceerde inst.**

8 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op de knop (Opslaan) om de gescande gegevens op te slaan. Zie Basisscan op pagina 79.
- Klik op de knop (Afdrukken) om de gescande gegevens af te drukken. Zie Basisscan op pagina 79.
- Klik op de knop (Openen met toepassing) om de gescande gegevens in een andere applicatie te openen. Zie Basisscan op pagina 79.
- Klik op de knop (E-mail verzenden) om de gescande gegevens aan een e-mail toe te voegen. Zie Basisscan op pagina 79.
- Klik op de knop (OCR) om te scannen naar een tekstbestand dat bewerkt kan worden. Zie Basisscan op pagina 79.

Opmerking

De Modus plastic kaarten werkt automatisch met de volgende instellingen:

- Resolutie: 600 x 600 dpi
- Documentgrootte: 2 in 1 (Auto)
- Tweezijdig scannen: Aan (Inbinden aan de korte kant)
- · Autom. rechtmaken: Uit
- Detectie multi-invoer: Uit
- · Automatische beeldrotatie: Uit



83

Documenten scannen naar SharePoint

Scan documenten en sla ze op een SharePoint-server op met deze functie. Om deze functie te gebruiken, moet u uw Brother-machine aansluiten op een netwerk met internetverbinding via een draadloze verbinding (ADS-2800W / ADS-3600W) of ethernet-verbinding.

1 Plaats uw document (zie Documenten met een standaardformaat op pagina 59).

2 Klik op het pictogram 🔤 (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens **Open** in het menu.

Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.

3 Klik op de tab Scan.

Control Cent	er 4		Me	odel AD	S-XXXXX	• Co	nfiguratie	? He	lp _ □ ×
📤 Scan 🚺	Apparaatinstellingen	i Or	ndersteuning						
Type document		× (€, Q,	C					
Tekst en figuren Tekst en figuren Tekst zwart-wit Aangepast 300x 300 dpi 24bit Kleur Aangepaste instellingen Scanformaat Automatisch Scan Wissen									Opslaan Adtukken Openen met toepassig Emal verzenden
								b	rother //

Selecteer het type document.

- 5 Wijzig zo nodig het formaat van uw document.
- 6 Configureer zo nodig andere instellingen (zie Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter4) (Windows[®]) op pagina 99).
- Klik op de knop (Scan). De machine start met scannen; na het scannen wordt het dialoogvenster Scannen voltooid geopend met het aantal gescande pagina's. De gescande afbeelding wordt weergegeven in de image viewer.

Opmerking

Als het dialoogvenster **Scannen voltooid** niet verschijnt en u het aantal gescande pagina's wilt weergegeven, schakelt u het selectievakje **Scanresultaten weergeven** in bij **Geavanceerde inst.**

8 Klik op 🗔 (**Opslaan**). Het dialoogvenster **Opslaan** verschijnt.

9 Klik op de vervolgkeuzelijst **Type Bestand** en selecteer vervolgens het type bestand.

Opmerking

Als u het document wilt opslaan als een met een wachtwoord beveiligd PDF-bestand, selecteert u **Veilide PDF (*.pdf)** in de vervolgkeuzelijst **Type bestand**, klikt u vervolgens op **PP** (*.pdf) en voert u het wachtwoord in.

- 10 Voer in het veld **Bestandsnaam** zo nodig vóór uw bestandsnaam een voorvoegsel in.
- Selecteer in het veld Scanlocatie het keuzerondje SharePoint en voer vervolgens het adres van de server in waarop u uw gescande documenten wilt opslaan.
- Klik op de knop Verbindingstest om de verbinding met de server te verifiëren. De melding Verbonden. verschijnt.

Opmerking

Als het beveiligingsdialoogvenster wordt weergegeven, voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Klik op OK. Als een melding verschijnt over de internetverbinding, leest u de melding en klikt u op OK. Het gescande document wordt opgeslagen op de betreffende server.

Scannen met ControlCenter4 in de Geavanceerde modus (Windows[®])

In de Geavanceerde modus zijn vijf scanmodi beschikbaar: Afbeelding, OCR, E-mail, Bestand en Afdrukken.

In dit gedeelte wordt een korte beschrijving gegeven van het tabblad **Scan**. Klik voor meer informatie over elke functie op **?** (**Help**).

Basisscan

Klik op de tab Scan.

Klik op een van de volgende opties:

■ Voor 💽 (Afbeelding)

Selecteer de applicatie in de vervolgkeuzelijst en klik op Scan.

De afbeelding wordt weergegeven in de door u geselecteerde applicatie.

Voor (OCR)

Configureer de OCR-instellingen en klik vervolgens op Scan.

Het document met de geconverteerde tekstgegevens wordt geopend in de applicatie die u hebt geselecteerd.

Voor 🔀 (E-mail)

Configureer de bijgevoegde instellingen van het bestand en klik daarna op Scan.

Uw standaard e-mailapplicatie geeft de afbeelding weer en voegt deze toe aan een nieuwe e-mail.

Voor 🔀 (Bestand)

Selecteer de Scanlocatie en andere instellingen. Klik op Scan.

De afbeelding wordt nu opgeslagen in de door u geselecteerde map.

Voor 📇 (Afdrukken)

Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst, configureer de printerinstellingen en klik daarna op **Scan**. Het gescande document wordt afgedrukt.

Opmerking

(Voor Afbeelding en OCR)

Als u de applicatie Evernote op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u Evernote selecteren in de vervolgkeuzelijst en op **OK** klikken om de gescande gegevens rechtstreeks naar Evernote te uploaden.

Scannen naar Afbeelding

Met de functie Scannen naar Afbeelding kunt u een afbeelding rechtstreeks in uw grafische applicatie scannen om te worden bewerkt.





Klik op 📉 (Afbeelding).

Het dialoogvenster Afbeelding verschijnt.

Afbeelding - ControlCenter4	×
Type Bestand JPEG (*.jpg)	Prioriteit van bestandsgrootte Klein Groot
Doelprogramma	(Snelheid) (Kwaliteit)
Windows Photo Viewer 🔹	
Bestandsnaam	
CCI_000001.jpg Wijzige	en
Doelmap	
C:\Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan	
Voorbeeldscan	
Resolutie	Helderheid
300 x 300 dpi 🗸	
Type Scan	O
24bit Kleur 🔹	Contrast
Documentgrootte	
Automatisch 👻	O
	Continu scannen
V Tweezijdig scannen	Modus hulpblad
	Modus plastic kaarten
💿 Inbinden aan de korte kant	
Niet opnieuw laten zien.	
Standaard Geavanceerde inst.	Scan Afbreken Help

3 Configureer zo nodig de scaninstellingen.

- Schakel het selectievakje Tweezijdig scannen in en selecteer Inbinden aan de lange kant of Inbinden aan de korte kant als u een dubbelzijdig document wilt scannen.
- Als u een andere toepassing wilt gebruiken, kiest u de betreffende applicatie in het snelmenu Doelprogramma.

4 Klik op Scan.

Uw standaardtoepassing wordt gestart en de afbeelding wordt weergegeven.

Opmerking

Als u Veilige PDF (*.pdf) selecteert in de lijst Type bestand kiest, wordt het dialoogvenster PDF-wachtwoord instellen geopend. Voer uw wachtwoord in de velden Wachtwoord en Wachtwoord opnieuw in en klik op OK. U kunt Veilige PDF (*.pdf) ook kiezen voor Scannen naar E-mail en Scannen naar Bestand.

Scannen naar OCR

Met de functie Scannen naar OCR kunt u de grafische beeldgegevens naar tekst converteren die door elke tekstverwerker kan worden bewerkt. U kunt het standaard tekstverwerkingsprogramma wijzigen.

Klik op de tab Scan.



Het dialoogvenster OCR verschijnt.

Turne Restand	OCR-taal
Taxt (* txt)	Encolo -
	Engels
	/ijzigen
Doelmap	
C.R.SersRops2579PCSzesRCantraCenter4ROOK	
Voorbeeldscan	
Resolutie	Helderheid
300 x 300 dpi 🔹	
Type Scan	0
Zwart-wit 👻	Contrast
Documentgrootte	
Automatisch 🔹	O
	Continu scannen
💓 🕅 💓 🛛 Tweezijdig scannen	Modus hulpblad
Inbinden aan de lange kant	
	Modus plastic kaarten
🔘 Inbinden aan de korte kant	
Niet opnieuw laten zien.	

3 Configureer zo nodig de scaninstellingen.

- Schakel het selectievakje Tweezijdig scannen in en selecteer Inbinden aan de lange kant of Inbinden aan de korte kant als u een dubbelzijdig document wilt scannen.
- Als u een andere tekstverwerker wilt gebruiken, kiest u de betreffende applicatie in het snelmenu Doelprogramma.

4 Klik op Scan.

Uw standaard tekstverwerkingsprogramma wordt gestart en de omgezette tekstgegevens worden weergegeven.

Scannen naar E-mail

Met de functie Scannen naar E-mail kunt u een document naar uw standaard e-mailprogramma scannen zodat u het gescande document als bijlage kunt versturen.

Klik op de tab Scan.



Het dialoogvenster E-mail verschijnt.

PDE Meadana and an Anna Anna Anna Anna Anna An	Klein Groot
PDF Meerdere pagina's (*.pdf)	(Snelheid) (Kwaliteit)
Bestandsnaam	
CCE_000001.pdf Wij	zigen
Doelmap	
C#Jaes#zpx2678Pictures#ControlCenter#Enall	
Voorbeeldscan	
Resolutie	Helderheid
200 x 200 dpi 🔹	
Type Scan	0
24bit Kleur 🔹	Contrast
Documentgrootte	
Automatisch 👻	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Continu scannen
Tweezijdig scannen	Modus hulpblad
Inbinden aan de lange kant	Modus plastic kaarten
🔘 Inbinden aan de korte kant	
Niet opnieuw laten zien.	
Standaard Geavanceerde inst	Case Afbreken Help

3 Configureer zo nodig de scaninstellingen.

Schakel het selectievakje Tweezijdig scannen in en selecteer Inbinden aan de lange kant of Inbinden aan de korte kant als u een dubbelzijdig document wilt scannen.

4 Klik op Scan.

Uw standaard e-mailapplicatie wordt gestart en voegt de afbeelding toe aan een nieuwe e-mail.

Opmerking

De functie Scannen naar E-mail ondersteunt geen services voor webmail. Gebruik de functie Scannen naar Afbeelding of Scannen naar Bestand om een document of foto te scannen en het resulterende bestand vervolgens toe te voegen aan de e-mail.

Scannen naar Bestand

Met de functie Scannen naar Bestand kunt u een afbeelding naar een map op uw vaste schijf scannen in een bestandsindeling die ondersteund wordt. Zo kunt u uw papieren documenten op eenvoudige wijze archiveren.



2) Klik op 🔜 (Bestand).

Het dialoogvenster Bestand verschijnt.

Type Bestand	Prioriteit van bestandsgrootte
PDF Meerdere pagina's (*.pdf)	 Klein Groot (Spelheid) (Kwaliteit)
Bestandsnaam	
CCF_000002.pdf N	/ijzigen
Scanlocatie	
Map	weergeven
CHUsersHzgx2570PhcturesHControlCenterHScan	Map weergeven
Voorbeeldscan	
Resolutie	Helderheid
300 x 300 dpi 🔹	
Type Scan	0
24bit Kleur 🔹	Contrast
Documentgrootte	
Automatisch 👻	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Continu scannen
💽 🕈 💽 🔽 Tweezijdig scannen	Modus hulpblad
nbinden aan de lange kant	Modus plastic kaarten
🔘 Inbinden aan de korte kant	
Niet opnieuw laten zien.	
Standaard Conveneered inst	

Configureer zo nodig de scaninstellingen.

- Schakel het selectievakje Tweezijdig scannen in en selecteer Inbinden aan de lange kant of Inbinden aan de korte kant als u een dubbelzijdig document wilt scannen.
- Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, voert u de bestandsnaam die u wilt gebruiken voor het document (max. 100 tekens) in het vak **Bestandsnaam**. De uiteindelijke bestandsnaam bestaat uit de bestandsnaam die u hebt ingevoerd plus de huidige datum en een volgnummer.
- Kies het type bestand voor de opgeslagen afbeelding in het snelmenu Type bestand. U kunt het bestand opslaan in de standaardmap, of een map selecteren door te klikken op (Browse).
- Als u wilt weergeven waar de gescande afbeelding wordt opgeslagen wanneer het scannen is voltooid, schakelt u het selectievakje Map weergeven in. Als u de bestemming voor de gescande afbeelding voor elke scan opnieuw wilt opgeven, schakelt u het selectievakje Venster Opslaan als weergeven in.

Klik op Scan.

De afbeelding wordt opgeslagen in de door u gekozen map.

Scannen met de computer

De standaardinstellingen van een scanknop wijzigen

- Klik met de rechtermuisknop op de knop die u wilt configureren en klik op Knopinstellingen. Het dialoogvenster met instellingen wordt weergegeven.
- 2 Configureer zo nodig andere instellingen.
- 3 Klik op **OK**. De nieuwe instellingen worden nu als standaardinstellingen opgeslagen.

Scannen met behulp van het hulpblad

1 Plaats uw document in het hulpblad en plaats vervolgens het hulpblad in de machine (zie *Bonnen, knipsels, foto's en andere belangrijke documenten* op pagina 66).

Opmerking

- U mag maar één hulpblad per keer laden.
- Klik op het pictogram an (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens Open in het menu.

Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.

3 Selecteer het tabblad Scan.



4 Klik op de knop die u wilt gebruiken (🚾 (Afbeelding), 📺 (OCR), 🖂 (E-mail), 🔂 (Bestand) of

(Afdrukken)). Het dialoogvenster met instellingen wordt weergegeven (het voorbeeld hieronder gebruikt Afbeelding).

lype Bestand	Prioriteit van bestandsgrootte
JPEG (*.jpg)	(Snelheid) (Kwaliteit)
Doelprogramma	
Windows Photo Viewer	▼
Bestandsnaam	
CCI_000001.jpg	Vijzigen
Doelmap	
C:\Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan	
Voorbeeldscan	
Resolutie	Helderheid
300 x 300 dpi 🔹	
Type Scan	0
24bit Kleur 🗸	Contrast
Documentgrootte	
Automatisch 👻	O
	Continu scannen
📷 🕈 📷 🛛 Tweezijdig scannen	Modus hulpblad
Inbinden aan de lange kant	Modus plastic kaarten
🔘 Inbinden aan de korte kant	
Niet opnieuw laten zien.	
Standaard Geavanceerde inst.	Scan Afbreken Help

- 5 Schakel het selectievakje Modus hulpblad in.
- 6) Selecteer een documentgrootte anders dan Automatisch in de vervolgkeuzelijst Documentgrootte.
- Wijzig zo nodig andere instellingen (zie Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter4) (Windows[®]) op pagina 99).
- 8 Klik op de knop **Scan**. De machine begint te scannen.

Opmerking

Om te voorkomen dat het dialoogvenster met instellingen in de toekomst wordt geopend, schakelt u het selectievakje **Niet opnieuw laten zien.** in. ij
Plastic kaarten scannen

Plaats een plastic kaart (zie Plastic kaarten op pagina 63).

Opmerking

Plaats maximaal vijf plastic kaarten per keer.

Klik op het pictogram an (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens Open in het menu.

Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.

3 Klik op de tab Scan.

Control	Center 4	Model ADS-XX	xxx •			X
놀 🖁					Configuratie	?
<u> </u>						
Instellingen	Kies uit de verschillend scaninstellingen config	e scanopties. Wanne ureren en nieuwe sta	er u rechtsklikt op een k ndaardwaarden insteller	knop kunt u de geava 1.	nceerde	
		$[\mathbf{T}]$				
	Afbeelding	OCR	E-mail	Bestand	Afdrukken	
					brokho	
					oroune	

4 Klik op de knop die u wilt gebruiken (💽 (Afbeelding), 📺 (OCR), 🔀 (E-mail), 🔂 (Bestand) of

(Afdrukken)). Het dialoogvenster met instellingen wordt weergegeven (het voorbeeld hieronder gebruikt Afbeelding).

fbeelding - ControlCenter4	
Type Bestand	Prioriteit van bestandsgrootte
JPEG (*.jpg)	▼ Klein Groot
Doelprogramma	(Snelheid) (Kwaliteit)
Windows Photo Viewer	▼ · · · · · ·
Bestandsnaam	
CCI_000001.jpg	Vijzigen
Doelmap	
C:\Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan	
Voorbeeldscan	
Resolutie	Helderheid
300 x 300 dpi 👻	
Type Scan	0
24bit Kleur 🔻	Contrast
Documentgrootte	
Automatisch 👻	O
	Continu scannen
💓 🕅 📝 Tweezijdig scannen	Modus hulpblad
Inbinden aan de lange kant	Modus plastic kaarten
🔘 Inbinden aan de korte kant	
Niet opnieuw laten zien.	
Standaard Geavanceerde inst.	Scan Afbreken Help

Scannen met de computer

5 Schakel het selectievakje **Modus plastic kaarten** in.

6 Wijzig zo nodig andere instellingen (zie *Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter4) (Windows*[®]) op pagina 99).

Klik op de knop Scan. De machine begint te scannen.

Opmerking

- Om te voorkomen dat het dialoogvenster met instellingen in de toekomst wordt geopend, schakelt u het selectievakje **Niet opnieuw laten zien.** in.
- De Modus plastic kaarten werkt automatisch met de volgende instellingen:
 - Resolutie: 600 x 600 dpi
 - Documentgrootte: 2 in 1 (Auto)
 - Tweezijdig scannen: Aan (Inbinden aan de korte kant)
 - Autom. rechtmaken: Uit
 - · Automatische beeldrotatie: Uit
 - · Detectie multi-invoer: Uit



Documenten scannen naar SharePoint

Scan documenten en sla ze op een SharePoint-server op met deze functie. Om deze functie te gebruiken, moet u uw Brother-machine aansluiten op een netwerk met internetverbinding via een draadloze verbinding (ADS-2800W / ADS-3600W) of een bekabelde verbinding.

1 Plaats uw document (zie *Documenten met een standaardformaat* op pagina 59).

2 Klik op het pictogram 🔤 (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens **Open** in het menu.

Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.

3 Klik op de tab Scan.



4 Klik op 武 (Bestand). Het dialoogvenster met instellingen wordt weergegeven.

estand - ControlCenter4	×
Type Bestand	Prioriteit van bestandsgrootte
PDF Meerdere pagina's (*.pdf)	 Klein Groot (Saalhaid) (Sualitait)
Bestandsnaam	(Sheineid) (Kwaiiteit)
CCF_000001.pdf W	/ijzigen
Scanlocatie	- Venster Opslaan als
Map SharePoint	weergeven
C:\Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan	🔄 🔍 Map weergeven
Voorbeeldscan	
Resolutie	Helderheid
300 x 300 dpi 🗸	
Type Scan	0
24bit Kleur 🗸	Contrast
Documentgrootte	
Automatisch	0
	Continu scannen
📷 🕈 📷 🛛 Tweezijdig scannen	Modus hulpblad
P O Inbinden aan de lange kant	
	Modus plastic kaarten
🔘 Inbinden aan de korte kant	
Niet opnieuw laten zien.	
Standaard Geavanceerde inst.	Scan Afbreken Help

- 5 Selecteer in het veld **Scanlocatie** het keuzerondje **SharePoint** en voer vervolgens het adres van de server in waarop u uw gescande documenten wilt opslaan.
- 6 Wijzig zo nodig andere instellingen (zie *Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter4) (Windows*[®]) op pagina 99).
- Klik op de knop Verbindingstest om de verbinding met de server te verifiëren. De melding Verbonden. verschijnt.

Opmerking

Als het beveiligingsdialoogvenster wordt weergegeven, voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

8 Klik op **Scan**. Als een melding verschijnt over de internetverbinding, leest u de melding en klikt u op **OK**. Het gescande document wordt opgeslagen op de betreffende server.

Een aangepast tabblad maken (ControlCenter4 in de Geavanceerde modus) (Windows[®])

U kunt maximaal drie tabbladen maken met vijf knoppen voor uw voorkeurinstellingen.

Een aangepast tabblad maken

Klik op het pictogram an (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens Open in het menu.

Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.



Klik op Configuratie en selecteer Aangepast tabblad maken. U kunt ook een aangepast tabblad maken door met de rechtermuisknop in het tabbladgedeelte te klikken en Aangepast tabblad maken te selecteren.



3 Als u de naam van een aangepast tabblad wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het tabblad en selecteert u Naam aangepast tabblad wijzigen. Voer de nieuwe naam in. De naam verschijnt in de linker bovenhoek van het aangepaste tabblad.

Opmerking

- U kunt de naam van een aangepast tabblad ook wijzigen door op **Configuratie** te klikken en vervolgens op **Naam aangepast tabblad wijzigen**.
- U kunt maximaal drie aangepaste tabbladen aanmaken.

Een aangepaste knop maken op een aangepast tabblad

1 Maak een aangepast tabblad. Zie *Een aangepast tabblad maken* op pagina 97.

2 Klik met de rechtermuisknop op het nieuwe aangepaste tabblad en selecteer Aangepaste knop maken. Kies een knop in het menu. Het dialoogvenster met instellingen wordt weergegeven.

Afbeelding - ControlCenter4	×
Knopnaam	
Afbeelding	
Type Bestand	Prioriteit van bestandsgrootte
JPEG (*.jpg)	Klein Groot
Doelprogramma	
Windows Photo Viewer	-
Bestandsnaam	
CCI_000001.jpg Wijzig	jen
Doelmap	
C: \Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan	a
Voorbeeldscan	
Resolutie	Helderheid
300 x 300 dpi 👻	
Type Scan	0
24bit Kleur 🗸	Contrast
Documentgrootte	
Automatisch 👻	0
	Continu scannen
Tweezijdig scannen	Modus hulpblad
Inbinden aan de lange kant	Modus plastic kaarten
🔘 Inbinden aan de korte kant	
Dialoogvenster met instellingen weergeven voor scannen.	
Standaard Geavanceerde inst.	OK Afbreken Help

Opmerking

- U kunt een aangepaste knop ook kopiëren door **Aangepaste knop kopiëren** te selecteren in het menu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op het aangepaste tabblad klikt.
- U kunt maximaal vijf aangepaste knoppen aanmaken.

3 Voer de naam van de knop in en wijzig zo nodig de instellingen. Klik op OK. (De instelopties kunnen verschillen afhankelijk van het type knop dat u hebt aangemaakt.)

Control	Center 4	Model	ADS-XXXXX	,	•			X
📤 🕌	1						Configuratie	?
— Aangepast 1								
Instellingen	U kunt uw eigen sca drie tabbladen en ma	an-of kopieero aximaal vijf eig	opties maken via h gen knoppen perta	et snelmenu on bblad maken.	der de rechtermu	uisknop.	U kunt maximaal	
			Afber	elding				
							brothe	x

Opmerking

U kunt de door u gemaakte tabbladen, knoppen en instellingen wijzigen of verwijderen. Klik op **Configuratie** en volg de instructies op het scherm.

Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter4) (Windows[®])

U kunt de volgende instellingen wijzigen:

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie				
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand	Afdruk- ken
Type Bestand	Selecteer het type bestand dat u wilt gebruiken voor de gescande gegevens.	Ja	Ja	Ja	Ja	-
	Opmerking					
	 Als u het document wilt opslaan als een met een wachtwoord beveiligd PDF-bestand, selecteert u Veilige PDF (*.pdf) in de vervolgkeuzelijst Type 					
	Bestand, klikt u op de knop 🔋 (PDF-wachtwoord					
	instellen) en geeft u het wachtwoord op (alleen Afbeelding, E-mail en Bestand).					
	 Doorzoekbare PDF is een bestandsformaat waarin de tekst van een gescande afbeelding als aparte laag wordt opgeslagen. Met deze laag kunt u de tekst in de beeldgegevens opzoeken. OCR-taal dient bij de OCR-instelling te worden ingesteld overeenkomstig de taal in de doorzoekbare PDF. 					
	 Als u het document wilt opslaan als een doorzoekbaar PDF-bestand, selecteert u Doorzoekbare PDF (*.pdf) in de vervolgkeuzelijst Type Bestand. 					
	 U kunt een document alleen als een doorzoekbaar PDF-bestand opslaan als Nuance™ PaperPort™ 14SE op de computer is geïnstalleerd. 					
	 Als u het document wilt opslaan als een PDF-bestand met hoge compressie, selecteert u 300 x 300 dpi in de vervolgkeuzelijst Resolutie, Hoge compressie PDF (*.pdf) in de vervolgkeuzelijst Type Bestand en Ware Grijstinten of 24bit Kleur in de vervolgkeuzelijst Type Scan. 					
Doelprogram- ma	Selecteer het doelprogramma, inclusief Nuance™ PaperPort™ 14SE en Evernote in de vervolgkeuzelijst.	Ja	Ja	-	-	-
OCR-taal	Selecteer een taal die overeenkomt met de tekst van de gescande documenten.	-	Ja	-	-	-
Naam Printer	Selecteer de printer die u voor het afdrukken van de gescande gegevens wilt gebruiken.	-	-	-	-	Ja
Bestands- naam	Klik op de knop Wijzigen voor Afbeelding , OCR of E-mail . Voer zo nodig een voorvoegsel voor de bestandsnaam in. Het maximum aantal tekens is 100.	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Printer Opties	Klik op de knop Printer Opties om de printerinstellingen te configureren.	-	-	-	-	Ja

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie						
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand	Afdruk- ken		
Venster Opslaan als weergeven	Als u de bestemming voor de gescande afbeelding voor elke scan opnieuw wilt opgeven, schakelt u het selectievakje Venster Opslaan als weergeven in.	-	-	-	Ja	-		
Doelmap	Klik op het mappictogram om de map waarin u uw gescande document wilt opslaan te wijzigen.	Ja	Ja	Ja	-	-		
Scanlocatie	 Selecteer een van de scanlocaties: Map Klik op het mappictogram en blader naar de map waarin u uw gescande document wilt opslaan. Selecteer Map weergeven om na het scannen automatisch de doelmap weer te geven. SharePoint Voer het URL-adres in van de locatie waar u uw gescande document wilt opslaan. Klik op Verbindingstest om de bestemming te bevestigen. 	-	-	-	Ja	-		
Prioriteit van bestands- grootte	Schuif de schuifregelaar naar rechts of naar links om de Bestandsgrootte aan te passen. Opmerking De bestandsgrootte kan worden aangepast, afhankelijk van het Type bestand dat u geselecteerd hebt.	Ja	-	Ja	Ja	-		
Voorbeelds- can	Selecteer Voorbeeldscan om een voorbeeld van uw afbeelding weer te geven en ongewenste gedeelten weg te snijden voordat u de afbeelding scant.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		
Resolutie	Selecteer een scanresolutie in de vervolgkeuzelijst Resolutie . Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren preciezer gescande beelden.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie				
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand	Afdruk- ken
Type Scan	Selecteer voor gescande afbeeldingen uit meerdere mogelijkheden voor kleurdiepte:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Automatisch					
	Selecteert automatisch geschikte kleuren voor uw document. ¹					
	Zwart-wit					
	Voor tekst of lijntekeningen.					
	Grijs (Foutdiffusie)					
	Voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode voor het creëren van gesimuleerde grijstinten zonder ware grijstinten te gebruiken. Zwarte stippen worden in een speciaal patroon geplaatst voor een grijze weergave.)					
	Ware Grijstinten					
	Voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is exacter omdat er tot 256 tinten grijs worden gebruikt.					
	24bit Kleur					
	Gebruikt tot 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen. Hoewel bij het gebruik van 24bit Kleur een afbeelding met de meest nauwkeurige kleurweergave wordt gecreëerd, vergt deze optie de meeste geheugenruimte en duurt de overdracht het langst.					

¹ Afhankelijk van de conditie van het originele document werkt deze functie mogelijk niet correct.

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie						
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand	Afdruk- ken		
Document- grootte	Documentgrootte is standaard ingesteld op Automatisch . U kunt documenten van elke grootte scannen zonder Documentgrootte te wijzigen. ¹ Selecteer voor hogere scansnelheden de exacte grootte van uw document in de vervolgkeuzelijst Documentgrootte .	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
	 Opmerking Als u een documentgrootte van 1-2 selecteert, wordt de gescande afbeelding opgedeeld in twee documenten die half zo groot zijn als de instelling. Als u 1 - 2 (A4) selecteert, wordt de gescande afbeelding verdeeld in twee documenten van A5-formaat. Schakel het selectievakje Automatische beeldrotatie in het dialoogvenster Geavanceerde inst. uit als u 1-2 wilt scannen. Als u een documentgrootte van 2 in 1 selecteert, worden twee gescande afbeeldingen in één 							
	document gecombineera.							
Helderheid	Pas de instelling aan (van -50 tot 50) voor de beste afbeelding. De standaardinstelling is 0, een gemiddelde dat geschikt is voor de meeste afbeeldingen. U kunt het niveau voor de Helderheid aanpassen door de schuifregelaar naar rechts of naar links te schuiven om de afbeelding respectievelijk lichter of donkerder te maken. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het niveau in te stellen. Als het gescande beeld te licht is, geeft u een lagere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals. Als het gescande beeld te donker is, geeft u een hogere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		

¹ Afhankelijk van de conditie van het originele document werkt deze functie mogelijk niet correct.

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie						
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand	Afdruk- ken		
Contrast	Pas de instelling aan (van -50 tot 50) voor de beste afbeelding. De standaardinstelling is 0, een gemiddelde dat geschikt is voor de meeste afbeeldingen. U kunt het contrast verhogen of verlagen door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Een verhoging benadrukt de donkere en lichte delen van de afbeelding, terwijl een verlaging meer details onthult in gedeeltes met grijstinten. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het Contrast in te stellen. Opmerking De instelling voor Contrast is alleen beschikbaar als Type Scan is ingesteld op Automatisch , Grijs (Foutdiffusie), Ware Grijstinten of 24bit Kleur.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		
Continu scannen	Meerdere pagina's scannen. Na het scannen van de pagina, kunt u doorgaan of stoppen met scannen. Op deze manier kunt u meer pagina's scannen dan de maximale capaciteit van de ADF (automatische documentinvoer).	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		
Tweezijdig scannen	Als u dit selectievakje inschakelt, scant de machine beide zijden van het document. Als u de functie voor automatisch tweezijdig scannen (dubbelzijdig) gebruikt, moet u Inbinden aan de lange kant of Inbinden aan de korte kant selecteren, afhankelijk van de opmaak van het origineel, om ervoor te zorgen dat het gegevensbestand goed wordt weergegeven in het gescande document.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		

Instelling	Beschrijving	Toepast	pepasbare functie				
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand	Afdruk- ken	
Modus hulpblad	Scan de volgende typen documenten met behulp van het hulpblad. Voor deze modus kunt u elke instelling anders dan Automatisch selecteren in de vervolgkeuzelijst Documentgrootte .	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
	Grote documenten (A3, B4 en Ledger)						
	Vouw het document dubbel en plaats het in het hulpblad om het 2-zijdig (dubbelzijdig) te scannen, waarna de pagina's op de achterkant en voorkant worden gecombineerd tot één pagina. Selecteer 2 in 1 (A4) voor een A3-document, 2 in 1 (B5) voor een B4-document of 2 in 1 (Letter) voor een Ledger-document in de vervolgkeuzelijst Documentgrootte .						
	Belangrijke documenten (foto's, contracten)						
	Dun papier (bonnen)						
	Papier met een onregelmatige vorm (knipsels)						
	Opmerking						
	 U mag maar één hulpblad per keer laden. 						
	 Plaats het document in het midden van het hulpblad en lijn de bovenzijde van het document uit met de bovenzijde van het hulpblad. 						
Modus plastic	Scan kaarten, zoals rijbewijzen of verzekeringspasjes met de volgende automatische instellingen:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
kaarten	■ Resolutie: 600 x 600 dpi						
	Documentgrootte: 2 in 1 (Auto)						
	Tweezijdig scannen: Aan (Inbinden aan de korte kant)						
	Autom. rechtmaken: Uit						
	Automatische beeldrotatie: Uit						
	Detectie multi-invoer: Uit						
	 Opmerking Stel Modus plastic kaarten in op Uit en de Resolutie in op 600 dpi als u een plastic kaart bij andere instellingen wilt scannen. Plaats maximaal vijf plastic kaarten per keer. 						
Standaard	Hiermee worden alle fabrieksinstellingen hersteld.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	

U kunt meerdere instellingen configureren in het dialoogvenster **Geavanceerde inst.** Klik op de knop **Geavanceerde inst.**

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie					
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand	Afdruk- ken	
Autom. rechtmaken	Corrigeert de scheefstand (minder dan 9 mm vanaf het midden van het document tot de rand) van de gescande gegevens. ¹ rand links van papierinvoerlade document document midden van het document midden van het document midden van het document midden van het document midden van het document	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Auto- matischebeel- drotatie	Hiermee kunt u de stand van het document wijzigen op basis van de afdrukstand van de tekst. ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Verwijder doorlopers/ Patronen/ Verwijder achter- grondkleur	Voorkomt doorlopers en verwijdert de achtergrondkleur van documenten zoals kranten, om de gescande gegevens herkenbaarder te maken. ¹ De gevoeligheid van de functie Verwijder doorlopers/ Patronen/achtergrondkleur kan met behulp van de schuifregelaar worden aangepast. Als u de schuifregelaar naar "Hoog" schuift, heeft de functie Verwijder doorlopers/ Patronen Verwijderachtergrondkleur meer effect; als u de schuifregelaar naar "Laag" schuift, heeft de functie Verwijder doorlopers/Patronenachtergrondkleur minder effect.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Blanco pagina overslaan	Hiermee verwijdert u blanco pagina's van het document uit de scanresultaten. ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Detectie multi- invoer	Gebruikt een ultrasone sensor om te detecteren of multi-invoer heeft plaatsgevonden. Als de machine multi-invoer detecteert, moet u controleren of de gegevens die al zijn gescand, zijn opgeslagen. Ga dan verder met scannen vanaf de volgende pagina of vanaf het begin van het document.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	

Scannen met de computer

Instelling	Beschrijving	Toepasb	are fun	ctie		
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand	Afdruk- ken
Scanresultaten weergeven	Hiermee wordt op het scherm van uw computer weergegeven hoeveel pagina's er in totaal zijn opgeslagen en hoeveel blanco pagina's zijn overgeslagen.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

¹ Afhankelijk van de conditie van het originele document werkt deze functie mogelijk niet correct.

Scannen met ControlCenter2 (Macintosh)

ControlCenter2 is een software-hulpprogramma voor snelle en eenvoudige toegang tot de meest gebruikte applicaties. Met ControlCenter2 hoeft u specifieke applicaties niet meer handmatig te starten.

Er zijn vier scanopties: Scannen naar Afbeelding, Scannen naar OCR, Scannen naar E-mail en Scannen naar Bestand.

■ Afbeelding (Standaard: Apple Preview)

Hiermee scant u een document rechtstreeks naar een image viewer/bewerkingstoepassing. U kunt de doelapplicatie selecteren, zoals Adobe[®] Photoshop[®] of elk type toepassing voor het bewerken van afbeeldingen op uw computer.

OCR (Standaard: Apple TextEdit)

Hiermee kunt u een pagina of document scannen, de OCR-applicatie automatisch starten en de tekst (geen grafische afbeelding) naar een tekstverwerkingsprogramma overbrengen. U kunt zelf het tekstverwerkingsprogramma van bestemming selecteren, zoals Microsoft[®] Word of een ander tekstverwerkingsprogramma op uw computer.

E-mail (Standaard: het standaard e-mailprogramma)

Hiermee kunt u een pagina of document rechtstreeks naar een e-mailapplicatie scannen als een standaardbijlage. U kunt voor de bijlage het type bestand en de resolutie selecteren.

Bestand

Hiermee kunt u rechtstreeks naar een bestand op de vaste schijf scannen. U kunt het bestandstype en de doelmap zo nodig wijzigen.

Met ControlCenter2 kunt u de knop naar computer op uw machine configureren, en de ControlCenter2 softwareknop voor elke scanfunctie. Als u de knop naar computer op uw machine wilt configureren, selecteert u het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** in het configuratiemenu voor elk van de **SCAN**-knoppen. Als u de softwareknop in ControlCenter2 wilt configureren, kiest u het tabblad **Bedieningsknop Software** in het configuratiemenu voor elk van de **SCAN**-knoppen.

Klik op het pictogram 🧟 (ControlCenter2) in het Dock om ControlCenter2 te starten.



Als het pictogram 🌠 (ControlCenter2) niet in het Dock wordt weergegeven, klikt u in de menubalk Finder

op Ga > Programma's > Brother, en dubbelklikt u vervolgens op het pictogram 💒 (ControlCenter2).

ControlCenter2 wordt gestart.

Scannen naar Afbeelding

Met de functie **Scannen naar Afbeelding** kunt u een afbeelding rechtstreeks in uw grafische applicatie scannen om te worden bewerkt.

Dit voorbeeld gebruikt de applicatie Apple Preview.



Klik op

(Afbeelding).

Het dialoogvenster Scannen naar Afbeelding verschijnt.

Doelprogramma				
Preview	\$	Toevoegen	Verwijo	leren
Type Bestand		Bestandsgro	otte	
PDF (*.pdf)	\$		0	
Doelbestandslocatie		lein	Ύ	Groot
Afbeeldingen/CCI20150825.pdf				Wijzigen
Resolutie 300 x 300 dpi ‡ Type Scan	ZZ	Tweezijdig Inbinde Inbinde 	g scannen in aan de l in aan de l	lange kant korte kant
Resolutie 300 x 300 dpi Type Scan 24bit Kleur Documentgrootte	EE	✓ Tweezijdig ● Inbinde ○ Inbinde ○ Continu sc	g scannen en aan de l en aan de l cannen	lange kant korte kant
Resolutie 300 x 300 dpi Type Scan 24bit Kleur Documentgrootte Automatisch \$		Tweezijdig Tweezijdig Inbinde Inbinde Continu sc Modus pla Modus hul	g scannen en aan de l en aan de l cannen stic kaarte pblad	lange kant korte kant en
Resolutie 300 x 300 dpi Type Scan 24bit Kleur Documentgrootte Automatisch Niet opnieuw laten zien.		Tweezijdig Tweezijdig Inbinde Inbinde Continu sc Modus pla Modus hul	scannen en aan de l en aan de l cannen stic kaarte	lange kant korte kant en

- Configureer zo nodig de scaninstellingen.
 - Schakel het selectievakje Tweezijdig scannen in en selecteer Inbinden aan de lange kant of Inbinden aan de korte kant als u een dubbelzijdig document wilt scannen.
 - Als u een andere toepassing wilt gebruiken, kiest u de betreffende applicatie in het snelmenu Doelprogramma. Klik op Toevoegen om een applicatieaan de lijst toe te voegen. Klik op Verwijderen als u een applicatie wilt verwijderen.

4 Klik op Starten met scannen.

Uw standaardtoepassing wordt gestart en de afbeelding wordt weergegeven.

Opmerking

Als u Beveiligde PDF (*.pdf) in de lijst Type Bestand selecteert, wordt het dialoogvenster PDF-wachtwoord instellen weergegeven. Voer uw wachtwoord in de velden Wachtwoord en Wachtwoord opnieuw in en klik op OK. U kunt Beveiligde PDF (*.pdf) ook selecteren voor Scannen naar E-mail en Scannen naar Bestand.

Scannen naar OCR

Met de functie **Scannen naar OCR** kunt u de grafische beeldgegevens naar tekst converteren die door elke tekstverwerker kan worden bewerkt. U kunt het standaard tekstverwerkingsprogramma wijzigen.

Klik op de tab SCAN.



(OCR).

Het dialoogvenster Scannen naar OCR verschijnt.

Doeiprogramma	
Apple TextEdit	Toevoegen Verwijderen
Type Bestand	OCR-taal
Text (*.txt)	* Nederlands *
Doelbestandslocatie	
Afbeeldingen/CCO20150825.txt	Wijzigen.
Resolutie 400 x 400 dpi ‡	Tweezijdig scannen • Inbinden aan de lange kant
Resolutie 400 x 400 dpi Type Scan Zwart-wit Documentgrootte	Tweezijdig scannen Onbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant Continu scannen Mude schrije kenter
Resolutie 400 x 400 dpi Type Scan Zwart-wit Documentgrootte Automatisch \$	 Tweezijdig scannen Inbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant Continu scannen Modus plastic kaarten Modus hulpblad
Resolutie 400 x 400 dpi Type Scan Zwart-wit Documentgrootte Automatisch Niet opnieuw laten zien.	 Tweezijdig scannen Inbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant Continu scannen Modus plastic kaarten Modus hulpblad

3 Configureer zo nodig de scaninstellingen.

- Schakel het selectievakje Tweezijdig scannen in en selecteer Inbinden aan de lange kant of Inbinden aan de korte kant als u een dubbelzijdig document wilt scannen.
- Als u een andere tekstverwerker wilt gebruiken, kiest u de betreffende applicatie in het snelmenu Doelprogramma. Klik op Toevoegen om een applicatieaan de lijst toe te voegen. Klik op Verwijderen als u een applicatie wilt verwijderen.

4 Klik op Starten met scannen.

Uw standaard tekstverwerkingsprogramma wordt gestart en de omgezette tekstgegevens worden weergegeven.

Scannen naar E-mail

Met de functie **Scannen naar E-mail** kunt u een document naar uw standaard e-mailprogramma scannen zodat u het gescande document als bijlage kunt versturen.





(E-mail).

Het dialoogvenster Scannen naar E-mail verschijnt.

E-mailprogramma	
Apple Mail	Toevoegen Verwijderen
Type Bestand	Bestandsgrootte
PDF (*.pdf)	÷]
Doelbestandslocatie	Klein Groot
Afbeeldingen/CCE20150825.pdf	Wijzigen.
24bit Kleur \$	Continu scannen
Documentgrootte Automatisch ‡	🗌 Modus plastic kaarten
Documentgrootte Automatisch \$	 Modus plastic kaarten Modus hulpblad

Configureer zo nodig de scaninstellingen.

- Schakel het selectievakje Tweezijdig scannen in en selecteer Inbinden aan de lange kant of Inbinden aan de korte kant als u een dubbelzijdig document wilt scannen.
- Als u een andere e-mailtoepassing wilt gebruiken, kiest u de betreffende toepassing in het snelmenu E-mailprogramma. Klik op Toevoegen¹ om een applicatieaan de lijst toe te voegen. Klik op Verwijderen als u een applicatie wilt verwijderen.
 - ¹ Wanneer u ControlCenter2 voor de eerste keer start, wordt een standaardlijst met compatibele e-mailprogramma's in het snelmenu weergegeven. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van een aangepaste applicatie met ControlCenter2, selecteer dan een applicatie in de lijst.

Klik op Starten met scannen.

Uw standaard e-mailapplicatie wordt gestart en voegt de afbeelding toe aan een nieuwe e-mail.

Opmerking

De functie Scannen naar E-mail ondersteunt geen services voor webmail. Gebruik de functie Scannen naar Afbeelding of Scannen naar Bestand om een document of foto te scannen en het resulterende bestand vervolgens toe te voegen aan de e-mail.

Scannen naar Bestand

Met de functie **Scannen naar Bestand** kunt u een afbeelding naar een map op uw vaste schijf scannen in een bestandsindeling die ondersteund wordt. Zo kunt u uw papieren documenten op eenvoudige wijze archiveren.



Klik op

(Bestand).

Het dialoogvenster Scannen naar Bestand verschijnt.

Bestandsnaam (Datum)	
CCF 20150825.pdf	🗹 Datum in bestandsnaam invoege
Type Bestand	Bestandsgrootte
PDF (*.pdf)	÷ (*
	Klein Groot
Bestemmingsfolder	Venster Opslaan als weergeven
Afbeeldingen Browse]
	Man weargoven
Resolutie 300 x 300 dpi ‡	Tweezijdig scannen Implication of the second seco
Resolutie 300 x 300 dpi ‡ Type Scan 24bit Kleur ‡	Tweezijdig scannen Inbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant
Resolutie 300 x 300 dpi ‡ Type Scan 24bit Kleur ‡ Documentgrootte	Tweezijdig scannen Tweezijdig scannen Inbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant Continu scannen
Resolutie 300 x 300 dpi ‡ Type Scan 24bit Kleur ‡ Documentgrootte Automatisch ‡	Tweezijdig scannen Tweezijdig scannen Inbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant Continu scannen Modus plastic kaarten
Resolutie 300 x 300 dpi Type Scan 24bit Kleur Documentgrootte Automatisch \$	Tweezijdig scannen Tweezijdig scannen Inbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant Continu scannen Modus plastic kaarten Modus hulpblad
Resolutie 300 x 300 dpi ‡ Type Scan 24bit Kleur ‡ Documentgrootte Automatisch ‡ Niet opnieuw laten zien.	Tweezijdig scannen Tweezijdig scannen Inbinden aan de lange kant Continu scannen Modus plastic kaarten Modus hulpblad

- 3 Configureer zo nodig de scaninstellingen.
 - Schakel het selectievakje Tweezijdig scannen in en selecteer Inbinden aan de lange kant of Inbinden aan de korte kant als u een dubbelzijdig document wilt scannen.
 - Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, voert u de bestandsnaam die u wilt gebruiken voor het document (max. 100 tekens) in het vak Bestandsnaam in. De huidige datum en een volgnummer worden automatisch toegevoegd.
 - Selecteer het type bestand voor uw nieuwe afbeelding in het snelmenu Type Bestand. U kunt het bestand opslaan in de standaardmap, of een map selecteren door te klikken op (Browse).
 - Als u wilt weergeven waar de gescande afbeelding wordt opgeslagen wanneer het scannen is voltooid, schakelt u het selectievakje Map weergeven in. Als u de bestemming voor de gescande afbeelding voor elke scan opnieuw wilt opgeven, schakelt u het selectievakje Venster Opslaan als weergeven in.

4 Klik op Starten met scannen.

De afbeelding wordt nu opgeslagen in de door u geselecteerde map.

De standaardinstellingen van een scanknop wijzigen

- Houd de toets Control op het toetsenbord ingedrukt en klik op de scanknop van ControlCenter2 die u wilt wijzigen. Wanneer het menu wordt weergegeven, klikt u op Bedieningsknop Software of op Bedieningsknop Apparaat. Het dialoogvenster met instellingen wordt weergegeven.
- Wijzig zo nodig de instellingen voor Type Bestand, Type Scan, Documentgrootte, Helderheid, Contrast, Tweezijdig scannen en Continu scannen.
- 3 Klik op **OK**. De nieuwe instellingen worden als standaardinstellingen opgeslagen.

Specifieke documenten en documenten met een onregelmatige vorm scannen met behulp van het hulpblad

Plaats het hulpblad (zie Bonnen, knipsels, foto's en andere belangrijke documenten op pagina 66).

Opmerking

- U mag maar één hulpblad per keer laden.
- 2 Klik op het pictogram 2 (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.



Opmerking

Als het pictogram 🌠 (ControlCenter2) niet in het Dock wordt weergegeven, klikt u in de menubalk **Finder** op **Ga > Programma's > Brother**, en dubbelklikt u vervolgens op het pictogram 🌠 (ControlCenter2). Het pictogram 🌠 (ControlCenter2) wordt weergegeven in het Dock. 3 Klik op de tab **SCAN** en vervolgens op de knop voor de scannen naar-actie die u wilt wijzigen (**Afbeelding**, **OCR**, **E-mail**, of **Bestand**). Het dialoogvenster met instellingen wordt weergegeven (het voorbeeld hieronder gebruikt **Afbeelding**).

Doelprogramma	
Preview	Toevoegen Verwijderen
Type Bestand	Bestandsgrootte
PDF (*.pdf)	• •
Doelbestandslocatie	Klein Groot
Afbeeldingen/CCI20150825.pdf	Wijzigen
300 x 300 dpi ‡	 Inbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant
300 x 300 dpi ‡ Type Scan 24bit Kleur 24bit Kleur ‡ Documentgrootte Automatisch ‡	 Inbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant Continu scannen Modus plastic kaarten
300 x 300 dpi ‡ Type Scan 24bit Kleur 24bit Kleur ‡ Documentgrootte Automatisch ‡	 Inbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant Continu scannen Modus plastic kaarten Modus hulpblad

4 Schakel het selectievakje Modus hulpblad in.

- 5 Selecteer een ander documentformaat dan Automatisch in het snelmenu Documentgrootte.
- 6 Wijzig zo nodig andere instellingen (zie *Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter2) (Macintosh)* op pagina 120).

7 Klik op Starten met scannen.

Uw standaardtoepassing wordt gestart en de afbeelding wordt weergegeven.

Plastic kaarten scannen

1 Plaats een plastic kaart (zie *Plastic kaarten* op pagina 63).

Opmerking

Plaats maximaal vijf plastic kaarten per keer.

Klik op het pictogram 2 (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.

Cont	rolCenter2		
¢ Config	uratie 🕨		brother
Kies uit de scanopties Be van het apparaat en de s	eld, OCR of E-mai tandaardinstelling	il of configureer de i en.	nstelling "Scan"-sleutel
	T		
Afbeelding	OCR	E-mail	Bestand
		Contr	ol Center
	Config Config Kies uit de scanopties Be van het apparaat en de s Config Kies uit de scanopties Be van het apparaat en de s Afbeelding	ControlCenter2 Configuratie Configuratie Kies uit de scanopties Beeld, OCR of E-ma van het apparaat en de standaardinstelling Afbeelding OCR	ControlCenter2 Configuratie Configurate C

Klik op de tab SCAN en vervolgens op de knop voor de scannen naar-actie die u wilt wijzigen (Afbeelding, OCR, E-mail, of Bestand). Het dialoogvenster met instellingen wordt weergegeven (het voorbeeld hieronder gebruikt Afbeelding).

Doeiprogramma		
Preview	4	Toevoegen Verwijderen
Type Bestand		Bestandsgrootte
PDF (*.pdf)	\$	
Doelbestandslocatie Afbeeldingen/CCl2015	0825.pdf	Klein Groot Wijzigen
Resolutie		Tweezijdig scannen
300 x 300 dpi		🔄 💿 Inbinden aan de lange kant
Type Scan		🔘 Inbinden aan de korte kant
24bit Kleur	\$	Continu scannen
Documentgrootte		
Automatisch	\$	Modus plastic kaarten
		Modus hulpblad
] Niet opnieuw laten zi	en.	

4 Schakel het selectievakje Modus plastic kaarten in.

5 Wijzig zo nodig andere instellingen (zie *Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter2) (Macintosh)* op pagina 120).

Scannen met de computer

6 Klik op Starten met scannen.

Uw standaardtoepassing wordt gestart en de afbeelding wordt weergegeven.

Opmerking

- Om te voorkomen dat het dialoogvenster met instellingen in de toekomst wordt geopend, schakelt u het selectievakje **Niet opnieuw laten zien.** in.
- De Modus plastic kaarten werkt automatisch met de volgende instellingen:
 - Resolutie: 600 x 600 dpi
 - Documentgrootte: 2 in 1 (Auto)
 - Tweezijdig scannen: Aan (Inbinden aan de korte kant)
 - · Autom. rechtmaken: Uit
 - · Automatische beeldrotatie: Uit
 - Detectie multi-invoer: Uit



Stel uw Favoriete scaninstellingen in met behulp van ControlCenter2 (Macintosh)

Er zijn vier knoppen die u kunt configureren om aan uw scaneisen te voldoen.

Houd de **Control**-toets ingedrukt en klik op de knop die u wilt aanpassen; het configuratievenster wordt geopend. Er zijn vier scanfuncties: **Scannen naar Afbeelding**, **Scannen naar OCR**, **Scannen naar E-mail** en **Scannen naar Bestand**.

Scannen naar Afbeelding

Hiermee kunt u een pagina rechtstreeks naar een image viewer of bewerkingssoftware scannen. U kunt elke image viewer/bewerkingsprogramma op uw computer als een bestemming selecteren.

Scannen naar OCR

Hiermee worden gescande documenten omgezet in bewerkbare tekstbestanden. U kunt de doelapplicatie voor de bewerkbare tekst selecteren.

Scannen naar E-mail

Voegt de gescande afbeeldingen toe aan een e-mailbericht. U kunt tevens het type bestand voor de bijlage selecteren en een snelle verzendlijst met in het adresboek van uw e-mailapplicatie geselecteerde e-mailadressen opstellen.

Scannen naar Bestand

Hiermee kunt u een gescande afbeelding in een map op een lokale vaste schijf of in het netwerk opslaan. U kunt ook het te gebruiken bestandstype kiezen.



Gebruikergedefinieerde knop

Houd de toets **Control** op het toetsenbord ingedrukt en klik op de knop die u wilt wijzigen; het configuratievenster wordt weergegeven. Volg de onderstaande instructies om een knop te configureren.

Scannen naar Afbeelding/OCR/E-mail/Bestand

Tabblad Algemeen

Voer een naam in bij **Naam voor Custom** (maximaal 30 tekens) om een naam voor de knop aan te maken.

Selecteer het type scan bij de keuzemogelijkheden voor **Scanactie**.

	Algemeen	Instellingen	
Naam voor Custom1			
Custom1			
Scanactie			
• Scannen naar Afbeelding			
O Scannen naar OCR			
OScannen naar E-mail			
OScannen naar Bestand			

■ Tabblad Instellingen (Scannen naar Afbeelding/OCR/E-mail)

Selecteer instellingen voor **Doelprogramma**, **Type Bestand**, **Resolutie**, **Type Scan**, **Documentgrootte** en **Tweezijdig scannen**.

Opmerking

De functie Scannen naar E-mail ondersteunt geen services voor webmail. Gebruik de functie Scannen naar Afbeelding of Scannen naar Bestand om een document of foto te scannen en het resulterende bestand vervolgens toe te voegen aan een e-mail.

	Algemeen	nstellingen
Doelprogramma		
Preview	\$	Toevoegen Verwijderen
Type Bestand		Bestandsgrootte
PDF (*.pdf)	\$	
Doelbestandslocatie		Klein Groot
Afbeeldingen/CCI2015	0825.pdf	Wijzigen
Resolutie 300 x 300 dpi	+	✓ Tweezijdig scannen ⊙ Inbinden aan de lange kant
Resolutie 300 x 300 dpi	•	✓ Tweezijdig scannen ⊙ Inbinden aan de lange kant
Resolutie 300 x 300 dpi Type Scan	:	 Tweezijdig scannen Inbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant
Resolutie 300 x 300 dpi Type Scan 24bit Kleur	•	Tweezijdig scannen Inbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant Continu scannen
Resolutie 300 x 300 dpi Type Scan 24bit Kleur Documentgrootte	*	Tweezijdig scannen Inbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant Continu scannen
Resolutie 300 x 300 dpi Type Scan 24bit Kleur Documentgrootte Automatisch	•	Tweezijdig scannen Inbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant Continu scannen Modus plastic kaarten
Resolutie 300 x 300 dpi Type Scan 24bit Kleur Documentgrootte Automatisch	•	Tweezijdig scannen Inbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant Continu scannen Modus plastic kaarten Modus hulpblad
Resolutie 300 x 300 dpi Type Scan 24bit Kleur Documentgrootte Automatisch	÷ ÷	Tweezijdig scannen Inbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant Continu scannen Modus plastic kaarten Modus hulpblad
Resolutie 300 x 300 dpi Type Scan 24bit Kleur Documentgrootte Automatisch		Tweezijdig scannen Inbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant Continu scannen Modus plastic kaarten Modus hulpblad voor scannen.

Als u **Beveiligde PDF (*.pdf)**in de lijst **Type Bestand** selecteert, wordt het dialoogvenster **PDF-wachtwoord instellen** weergegeven. Voer uw wachtwoord in de velden **Wachtwoord** en **Wachtwoord opnieuw** in en klik op **OK**.

Opmerking

Beveiligde PDF (*.pdf) is beschikbaar voor Scannen naar Afbeelding, Scannen naar E-mail en Scannen naar bestand.

Tabblad Instellingen (Scannen naar bestand)

Selecteer de bestandsindeling in het snelmenu **Type Bestand**. Sla het bestand op in de standaardmap of een map naar keuze door te klikken op de knop **Browse**.

Selecteer instellingen voor Resolutie, Type Scan, Documentgrootte en Tweezijdig scannen.

Als u de bestemming voor de gescande afbeelding wilt opgeven, schakelt u het selectievakje **Venster Opslaan als weergeven** in.

	Algemeen	Instellingen
Bestandsnaam	(Datum)	
CCF	20150825.pdf	☑ Datum in bestandsnaam invoegen
Type Bestand		Bestandsgrootte
PDF (*.pdf)		;
		Klein Groot
Bestemmingsfold	ler	Venster Opslaan als weergeven
Afbeeldingen	Browse	-
		Map weergeven
300 x 300 dpi Type Scan 24bit Kleur Documentgroott	+ + + e +	O Inbinden aan de lange kant Inbinden aan de korte kant Continu scannen Modus plastic kaarten Modus plastic kaarten
Automatisch		_ Modus hulpolau
Automatisch	met instellingen weergeve	n voor scannen.
Automatisch Dialoogvenster Terugzetten Sta	met instellingen weergeve Indaard Instellingen	n voor scannen. Geavanceerde inst

Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter2) (Macintosh)

U kunt de volgende instellingen wijzigen:

Instelling	Beschrijving	Toepast	oare func	tie	
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand
Doelprogramma (voor Afbeelding, OCR en Bestand) of	Selecteer welke applicatie gebruikt wordt om gescande gegevens te openen. Alleen applicaties die op uw computer geïnstalleerd zijn (waaronder ABBYY FineReader Pro en Evernote) kunnen geselecteerd worden.	Ja	Ja	Ja	-
E-mailprogramma	Knop Toevoegen				
	Voeg een applicatie toe aan het snelmenu. Voer de Programmanaam in (max. 30 tekens) en selecteer de applicatie van uw voorkeur door op de knop Browse te klikken. Selecteer ook het Type Bestand in het snelmenu.				
	Knop Verwijderen				
	Verwijder een applicatie die u hebt toegevoegd. Selecteer de Programmanaam en klik op de knop Verwijderen .				

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie			
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand
Type Bestand	 Selecteer het type bestand dat u wilt gebruiken voor de gescande gegevens. Opmerking Als u het document wilt opslaan als een PDF-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd, selecteert u Beveiligde PDF (*.pdf) bij Type Bestand en voert u 	Ja	Ja	Ja	Ja
	het wachtwoord in het dialoogvenster PDF-wachtwoord instellen (alleen Afbeelding, E-mail en Bestand).				
	• Doorzoekbare PDF is een bestandsformaat waarin de tekst van een gescande afbeelding als aparte laag wordt opgeslagen. Met deze laag kunt u de tekst in de beeldgegevens opzoeken. OCR-taal dient bij de OCR-instelling te worden ingesteld overeenkomstig de taal in de doorzoekbare PDF.				
	 Als u het document wilt opslaan als een doorzoekbaar PDF-bestand, selecteert u Doorzoekbare PDF (*.pdf) in de vervolgkeuzelijst Type Bestand. 				
	 Als u het document wilt opslaan als een PDF-bestand met hoge compressie, selecteert u 300 x 300 dpi in het snelmenu Resolutie, PDF met hoge compressie (*.pdf) in het snelmenu Type Bestand en Ware Grijstinten of 24bit Kleur in het snelmenu Type Scan. 				
	 Verschillende bestandstypen, zoals TIFF, TIFF Multi-Page, PDF, Beveiligde PDF en JPEG, kunnen worden gecomprimeerd. Selecteer Niet gecomprimeerd of Gecomprimeerd om de bestandsgrootte aan te passen voor TIFF of TIFF Multi-Page. Pas de bestandsgrootte voor PDF, Beveiligde PDF en JPEG aan met de schuifregelaar (niet beschikbaar voor Scannen naar OCR). 				
Bestandsgrootte	Schuif de schuifregelaar naar rechts of naar links om de Bestandsgrootte aan te passen.	Ja	-	Ja	Ja
	De Bestandsgrootte kan worden aangepast, afhankelijk van het Type Bestand dat u geselecteerd hebt.				
OCR-taal	Selecteer een taal die overeenkomt met de tekst van de gescande documenten.	-	Ja	-	-
Bestandsnaam	Voer zo nodig een voorvoegsel voor de bestandsnaam in.	Ja	Ja	Ja	Ja
Venster Opslaan als weergeven	Als u de bestemming voor de gescande afbeelding voor elke scan opnieuw wilt opgeven, schakelt u het selectievakje Venster Opslaan als weergeven in.	-	-	-	Ja

1

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie			
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand
Doelbestands- locatie	Klik op de knop Wijzigen en daarna op de knop Browse om de map te wijzigen waarin u uw gescande document wilt opslaan.	Ja	Ja	Ja	-
Bestemmings- folder	Klik op Browse en ga naar de map waarin u uw gescande document wilt opslaan. Selecteer Map weergeven om na het scannen automatisch de doelmap weer te geven.	-	-	-	Ja
Resolutie	Selecteer een scanresolutie in het snelmenu Resolutie . Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren preciezer gescande beelden.	Ja	Ja	Ja	Ja
Type Scan	Kies uit een reeks scankleurdieptes.	Ja	Ja	Ja	Ja
	Zwart-wit				
	Voor tekst of lijntekeningen.				
	Grijs (Foutdiffusie)				
	Voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode voor het creëren van gesimuleerde grijstinten zonder ware grijstinten te gebruiken. Zwarte stippen worden in een speciaal patroon geplaatst voor een grijze weergave.)				
	Ware Grijstinten				
	Voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is exacter omdat er tot 256 tinten grijs worden gebruikt.				
	24bit Kleur				
	Gebruikt tot 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen. Hoewel bij het gebruik van 24bit Kleur een afbeelding met de meest nauwkeurige kleurweergave wordt gecreëerd, vergt deze optie de meeste geheugenruimte en duurt de overdracht het langst.				
	Automatisch				
	Maakt automatisch gebruik van geschikte kleuren voor uw document. ¹				

Afhankelijk van de conditie van het originele document werkt deze functie mogelijk niet correct.

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie			
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand
Documentgrootte	Documentgrootte is standaard ingesteld op Automatisch . U kunt documenten van elke grootte scannen zonder Documentgrootte te wijzigen. ¹ Selecteer voor hogere scansnelheden de exacte grootte van uw document in het snelmenu Documentgrootte .	Ja	Ja	Ja	Ja
	 Als u een documentgrootte van 1-2 selecteert, wordt de gescande afbeelding opgedeeld in twee documenten die half zo groot zijn als de instelling. Als u 1 - 2 (A4) selecteert, wordt de gescande afbeelding verdeeld in twee documenten van A5-formaat. 				
	 Schakel het selectievakje Automatische beeldrotatie in het dialoogvenster Geavanceerde inst. uit als u 1-2 of 2 in 1wilt scannen. 				
	 Als u een documentgrootte van 2 in 1 selecteert, worden twee gescande afbeeldingen in één document gecombineerd. 				
	 U kunt Lang papier selecteren als u de instellingen als volgt configureert: 				
	 Autom. rechtmaken: Uit 				
	 Tweezijdig scannen: Uit 				
	 Elke optie voor Lang papier kan een groot document met de volgend ekenmerken scannen: 				
	Lang papier (normale breedte) 8 1/2 in (215,9 mm): 215,9 × 863,0 mm				
	Lang papier (smalle breedte) 4 1/4 in (107,9 mm): 107,9 × 863,0 mm				
Tweezijdig scannen	Als u dit selectievakje inschakelt, scant de machine beide zijden van het document. Als u de functie voor automatisch tweezijdig scannen (dubbelzijdig) gebruikt, moet u Inbinden aan de lange kant of Inbinden aan de korte kant selecteren, afhankelijk van de opmaak van het origineel, om ervoor te zorgen dat het gegevensbestand goed wordt weergegeven in het gescande document.	Ja	Ja	Ja	Ja
	Tweezijdig scannen is mogelijk voor lengten tot het Legal-formaat.				
Terugzetten Standaard Instellingen	Hiermee worden alle fabrieksinstellingen hersteld.	Ja	Ja	Ja	Ja

¹ Afhankelijk van de conditie van het originele document werkt deze functie mogelijk niet correct.

6

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie			
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand
Continu scannen	U kunt meerdere groepen documenten scannen en deze samenvoegen in één gegevensbestand. Nadat de eerste set documenten is gescand, klikt u op Doorgaan om nog meer pagina's te scannen, of op Voltooien . Met behulp van deze methode kunt u meer pagina's scannen dan in de ADF (automatische documentinvoer) kunnen worden geplaatst.	Ja	Ja	Ja	Ja
Modus hulpblad	Met het hulpblad kunt u de volgende documenten scannen. Voor deze modus kunt u elke instelling anders dan Automatisch selecteren in het snelmenu Documentgrootte.	Ja	Ja	Ja	Ja
	 Grote documenten (A3, B4 en Ledger) Vouw het document dubbel en plaats het in het hulpblad om het 2-zijdig (dubbelzijdig) te scannen, waarna de pagina's op de achterkant en voorkant worden gecombineerd tot één pagina. Selecteer 2 in 1 (A4) voor een A3-document, 2 in 1 (B5) voor een B4-document of 2 in 1 (Letter) voor een Ledger-document in het snelmenu Documentgrootte. Belangrijke documenten (foto's, contracten) Dun papier (bonnen) Papier met een onregelmatige vorm (knipsels) Opmerking U mag maar één hulpblad per keer laden. Plaats het document in het midden van het hulpblad en lijn de bovenzijde van het hulpblad. 				
Modus plastic ka arten	 Scan kaarten, zoals rijbewijzen of verzekeringspasjes met de volgende automatische instellingen: Resolutie: 600 x 600 dpi Documentgrootte: 2 in 1 (Auto) Tweezijdig scannen: Aan (Inbinden aan de korte kant) Autom. rechtmaken: Uit Automatische beeldrotatie: Uit Detectie multi-invoer: Uit Opmerking Stel Modus plastic kaarten in op Uit en de Resolutie in op 600 dpi als u een plastic kaart bij andere instellingen wilt scannen. Plaats maximaal vijf plastic kaarten per keer. 	Ja	Ja	Ja	Ja

U kunt meerdere instellingen configureren in het dialoogvenster **Geavanceerde inst.** Klik op de knop **Geavanceerde inst.**

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie			
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand
Helderheid	Pas de instelling aan (van 0 tot 100) voor de beste afbeelding. De standaardinstelling is 50, een gemiddelde dat geschikt is voor de meeste afbeeldingen. U kunt het niveau voor de Helderheid aanpassen door de schuifregelaar naar rechts of naar links te schuiven om de afbeelding respectievelijk lichter of donkerder te maken. Als het gescande beeld te licht is, geeft u een lagere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals. Als het gescande beeld te donker is, geeft u een hogere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals.	Ja	Ja	Ja	Ja
Contrast	Pas de instelling aan (van 0 tot 100) voor de beste afbeelding. De standaardinstelling is 50, een gemiddelde dat geschikt is voor de meeste afbeeldingen. U kunt het contrast verhogen of verlagen door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Een verhoging benadrukt de donkere en lichte delen van de afbeelding, terwijl een verlaging meer details onthult in gedeeltes met grijstinten. Opmerking De instelling voor Contrast is alleen beschikbaar als Type Scan is ingesteld op Automatisch , Grijs (Foutdiffusie), Ware Grijstinten of 24bit Kleur .	Ja	Ja	Ja	Ja
Colour Drop (Kleur verwijderen)	 Hiermee verwijdert u specifieke kleuren uit de gescande gegevens. Selecteer een van de volgende opties: Chromatische kleur Gebruik deze optie om alle kleuren te verwijderen, behalve zwart. Rood Gebruik deze optie om de kleur rood te verwijderen. Groen Gebruik deze optie om de kleur groen te verwijderen. Blauw Gebruik deze optie om de kleur blauw te verwijderen. Aangepast Selecteer de kleur die u wilt verwijderen 	Ja	Ja	Ja	Ja

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie			
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand
Autom. rechtmaken	Corrigeert de scheefstand (minder dan 9 mm vanaf het midden van het document tot de rand) van de gescande gegevens. ¹	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatische beeldrotatie	Hiermee kunt u de stand van het document wijzigen op basis van de afdrukstand van de tekst. ¹	Ja	Ja	Ja	Ja
Doorschijnen voorkomen/ Achtergrondkleur verwijderen	Hiermee wordt het fenomeen doorschijnen bij een dubbelzijdig document voorkomen. Bovendien kunt u hiermee de basiskleur van documenten zoals kranten verwijderen als u de optie Achtergrondkleur verwijderen inschakelt, zodat de gescande gegevens beter herkenbaar zijn. ¹	Ja	Ja	Ja	Ja
Blanco pagina overslaan	Hiermee verwijdert u blanco pagina's van het document uit de scanresultaten. ¹	Ja	Ja	Ja	Ja
Detectie multi- invoer	Gebruikt een ultrasone sensor om te detecteren of multi-invoer heeft plaatsgevonden. Als de machine multi- invoer detecteert, moet u controleren of de gegevens die al zijn gescand, zijn opgeslagen. Ga dan verder met scannen vanaf de volgende pagina of vanaf het begin van het document.	Ja	Ja	Ja	Ja
Scanresultaten weergeven	Hiermee wordt op het scherm van uw computer weergegeven hoeveel pagina's er in totaal zijn opgeslagen en hoeveel blanco pagina's zijn overgeslagen.	Ja	Ja	Ja	Ja

¹ Afhankelijk van de conditie van het originele document werkt deze functie mogelijk niet correct.

Scannen met behulp van Nuance™ PaperPort™ 14SE of andere Windows[®]-applicaties

Scannen met behulp van Nuance™ PaperPort™ 14SE

U kunt scannen met de toepassing Nuance[™] PaperPort[™] 14SE, die deel uitmaakt van de Brother MFL-Pro-softwaresuite. Nuance[™] PaperPort[™] 14SE ondersteunt zowel TWAIN- als WIA-stuurprogramma's. In het voorbeeld op in dit gedeelte wordt het TWAIN-stuurprogramma (aanbevolen) gebruikt. Zie *Scannen met Windows[®] Photo Gallery of Windows[®] Faxen en scannen* op pagina 143 voor een voorbeeld met het WIA-stuurprogramma.

Opmerking

- Nuance[™] PaperPort[™] 14SE ondersteunt Windows[®] XP (SP3 of hoger), Windows Vista[®] (SP2 of hoger), Windows[®] 7, Windows[®] 8 en Windows[®] 8.1.
- Het WIA-stuurprogramma met Windows[®] XP (SP2 of hoger) ondersteunt tweezijdig (dubbelzijdig) scannen niet.
- Raadpleeg voor meer informatie over de applicatie het help-bestand van Nuance™ PaperPort™ 14SE, dat u kunt openen in het **Help**-menu van Nuance™ PaperPort™ 14SE.

Deze instructies zijn voor Nuance™ PaperPort™ 14SE, maar zijn vergelijkbaar voor andere Windows[®]applicaties.

Plaats uw document.

- 2 Start Nuance[™] PaperPort[™] 14SE. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Windows[®] XP, Windows Vista[®] en Windows[®] 7

Klik op (Start) > Alle programma's > Nuance PaperPort 14 > PaperPort.

■ Windows[®] 8 en Windows[®] 8.1



Het venster van Nuance™ PaperPort™ 14SE wordt weergegeven.


Klik op Scaninstellingen op het tabblad Bureaublad op het Lint. Het deelvenster Scannen of foto ophalen wordt links in het venster weergegeven.

			Pag	erPort				- 6 X
Bureaublad Bewerken Item Extr	a Help							
Nu scannen Scannen Scannen	Dine Eigenschappen h Be	chikken Vorige eeld Vernieuwen Items vernieuwen	penen Openen met Openen Beeldweergave met Openen					
Scannen of foto ophalen 🛛 👔 🔀	Mijn documenten\Mijn Paj	perPort-documenten\Voorbeelder	1					2
Scanner: Selecteer profile 2 2xie/videcument 3 (Selecteonument 3 Keurentoo 3 Keurentoo 3 Keurentoo 5 Connect@booyventer weergeven 5 Scannerd@booyventer weerg	-Release opmerkingen	An de sky						
		I 🖉 🖻	<i>a</i>]		2	0	HH	6

- 4 Klik op de knop **Selecteren**.
- 5 Selecteer in de lijst met **Beschikbare scanners TWAIN: TW-Brother ADS-XXXXX** (waarbij ADS-XXXXX de modelnaam van uw machine is). Als u het WIA-stuurprogramma wilt gebruiken, selecteert u het Brother-stuurprogramma met het voorvoegsel "WIA". Klik op **OK**.
- 6 Schakel het selectievakje Scannerdialoogvenster weergeven in het deelvenster Scannen of foto ophalen in.

7 Klik op de knop **Scannen**.

Het dialoogvenster voor het instellen van de scanner wordt weergegeven.

TW-Brother ADS-XX	XXX	? 💌
Foto	Foto	
Web	Resolutie	300 x 300 dpi 🔹
Tekst	Type scan	24bit kleur 🔻
	Tweezijdig scannen	Inbinden aan de lange kant 🔹
	Documentgrootte	Automatisch 🔻
		Geavanceerde instellingen
	Standaard	Opslaan als nieuw profiel
+ -	Voorbeeldscan	Starten

8 Pas in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner zo nodig de instellingen aan (Resolutie, Type scan,Tweezijdig scannen, en Documentgrootte).

- Voor meer informatie over Instellingen voor het TWAIN-stuurprogramma, zie pagina 131.
- Voor meer informatie over Instellingen WIA-stuurprogramma, zie pagina 142.
- 9 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Documentgrootte de grootte van uw document.

Opmerking

Als u een documentgrootte hebt gekozen, kunt u het te scannen gedeelte aanpassen door er met de linkermuisknop op te klikken en te slepen. Dit is vereist als u een afbeelding bijsnijdt om te worden gescand.

10 Klik op de knop **Starten**.

De machine begint te scannen.

Instellingen voor het TWAIN-stuurprogramma

Klik op het basisscherm of de Geavanceerde instellingen voor instellingen van het TWAIN-stuurprogramma.

Basisscherm

TW-Brother ADS->	xxxx	? ×
Foto	Foto	
Web	Resolutie	300 x 300 dpi 🔹 🗸
	Type scan	24bit kleur
Tekst	Tweezijdig scannen	Inbinden aan de lange kant 🔹
	Documentgrootte	Automatisch 🔹
		Geavanceerde instellingen
	Standaard	Opslaan als nieuw profiel

1 Scannen (Type afbeelding)

1

Selecteer Foto, Web, of Tekst.

U kunt nieuwe items toevoegen door te klikken op -. U kunt de naam van **Foto**, **Web** en **Tekst** niet wijzigen, maar wel de naam van toegevoegde items.

Scannen (beeldtype)		Resolutie	Type scan
Foto	Voor het scannen van foto's	300 x 300 dpi	24bit kleur
Web	Voor het toevoegen van de gescande afbeelding aan webpagina's	100 x 100 dpi	24bit kleur
Tekst	Voor het scannen van tekstdocumenten	200 x 200 dpi	Zwart-wit

2 Resolutie

Selecteer een scanresolutie in de vervolgkeuzelijst **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren preciezer gescande beelden.

Resolutie
100 x 100 dpi
150 x 150 dpi
200 x 200 dpi
300 x 300 dpi
400 x 400 dpi
600 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi

3 Type scan

Selecteer een van de volgende opties:

Automatisch

Detecteert automatisch of in het document kleur wordt gebruikt en genereert een gescande afbeelding van het document. Voor documenten met pagina's in kleur en zwart-wit worden kleurenpagina's gescand in de modus Kleur en zwart-witpagina's in de modus Zwart-wit.

Zwart-wit

Voor tekst of lijntekeningen.

Grijs (Foutdiffusie)

Voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode voor het creëren van gesimuleerde grijstinten zonder ware grijstinten te gebruiken. Zwarte stippen worden in een speciaal patroon geplaatst voor een grijze weergave.)

Ware grijstinten

Voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is exacter omdat er tot 256 tinten grijs worden gebruikt.

24bit kleur

Gebruikt tot 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen. Hoewel bij het gebruik van **24bit kleur** een afbeelding met de meest nauwkeurige kleurweergave wordt gecreëerd, vergt deze optie de meeste geheugenruimte en duurt de overdracht het langst.

Opmerking

De instelling **Contrast** is alleen beschikbaar als **Type scan** is ingesteld op **Grijs (Foutdiffusie)**, **Ware grijstinten** of **24bit kleur** of **Automatisch**.

4 Tweezijdig scannen

Selecteer, afhankelijk van de lay-out van het origineel, de optie **Inbinden aan de lange kant** of **Inbinden aan de korte kant** om ervoor te zorgen dat het gegevensbestand op de juiste manier in het gescande document wordt weergegeven.



5 Documentgrootte

Documentgrootte is standaard ingesteld op **Automatisch**. Selecteer voor hogere scansnelheden de exacte grootte van uw document in de vervolgkeuzelijst **Documentgrootte**. Als u **Afwijkende** selecteert, verschijnt het dialoogvenster **Afwijkende documentgrootte** waarin u de grootte van het document kunt specificeren.

6 Voorbeeldscan

Klik op **Voorbeeldscan** voor een voorbeeld van uw afbeelding en snij ongewenste gedeeltes weg voordat u de afbeelding scant.

Bijsnijden is beschikbaar bij de volgende instellingen:

- Tweezijdig scannen: Uit
- Autom. rechtmaken: Uit
- Automatische beeldrotatie: Uit
- Detecteer paginaeinde: Uit
- Documentgrootte: Uit

7 Opslaan als nieuw profiel

Klik op **Opslaan als nieuw profiel** om de scaninstellingen op te slaan die u regelmatig gebruikt. De volgende instellingen worden opgeslagen als onderdeel van het profiel:

- Instellingen die geconfigureerd zijn in het basisscherm
- Instellingen die geconfigureerd zijn in de Geavanceerde instellingen
- De scangrenzen zoals gespecificeerd op de voorbeeldafbeelding

U kunt maximaal 64 profielen aanmaken.

Aangemaakte profielen worden toegevoegd aan het venster **Scannen of foto ophalen**. Klik in het deelvenster **Scannen of foto ophalen** op **Instellingen** om een profiel aan te passen. Klik op **Verwijderen** om een profiel te verwijderen.

Geavanceerde instellingen

Geavanceerde instellingen		×
 Papier Autom. rechtmaken Automatische beeldrotatie Detecteer paginaeinde Automatische beeldrotatie Detecteer paginaeinde Anpassen van z/w-drempel Aanpassen van grijswaarden Aanpassen van grijswaarden Aanpassen van kleutrint Aanpassen van kleutrint Colour Drop (Kleur verwijderen) Opmaak vetgedrukte letters Correctie van wazige tekens Randen benadrukken Ruisonderdrukking Schrijflijnen verwijderen Verwijderen van ponsgaten Andus hulpblad Modus hulpblad Modus hulpblad Devullen van randen Lege pagina overslaan Scannen van één pagina Dorlopend scannen Detectie multi-invoer 	Papier	
	OK Annulerer	n

Papier

1 Autom. rechtmaken

Corrigeert de scheefstand van de gescande gegevens.

Opmerking

- Als u Modus hulpblad inschakelt, kunt u Autom. rechtmaken niet inschakelen.
- Deze functie is niet van toepassing op de documentgrootte Lang papier en de Modus hulpblad.

2 Automatische beeldrotatie

Hiermee kunt u de stand van het document wijzigen op basis van de afdrukstand van de tekst.

Opmerking

Deze functie is niet van toepassing op de documentgrootte Lang papier.

3 Detecteer paginaeinde

Hiermee detecteert u het paginaeinde en stelt u automatisch de lengte van een pagina bij als het document korter is dan de geselecteerde **Documentgrootte**.

Opmerking

Als u Modus hulpblad inschakelt, kunt u Detecteer paginaeinde niet inschakelen.

Verbetering

1 Aanpassen van z/w-drempel

Met deze instelling kunt u de beeldkwaliteit aanpassen bij scannen in de modus Zwart-wit.

Bij hogere waarden neemt de hoeveelheid zwart in de gescande afbeelding toe, terwijl bij lagere waarden de hoeveelheid wit toeneemt.

Opmerking

Deze functie is beschikbaar wanneer Zwart-wit geselecteerd is als type scan.

2 Aanpassen van grijswaarden

Met deze functie past u de helderheid en het contrast aan voor het creëren van grijze afbeeldingen.

Helderheid

Hogere waarden maken de afbeelding lichter.

Contrast

Bij hogere waarden neemt het contrast in de afbeelding toe. Excessief hoge waarden kunnen resulteren in een afbeelding in zwart-wit.

Opmerking

Deze functie is beschikbaar wanneer Grijs (Foutdiffusie) geselecteerd is als type scan.

3 Aanpassen van kleurtint

Hiermee kunt de helderheid, het contrast, de schaduw, markeringen en gamma aanpassen tijdens het scannen in grijs en kleur.

De standaardinstelling is Aangepast.

Automatisch

Scant het document automatisch met behulp van de optimale instellingen op basis van de inhoud van het document.

Scannen met de computer

Aangepast

Hiermee kunt u de Helderheid, het Contrast, de Schaduw, Markeringen en Gamma handmatig aanpassen.



Origineel



Helderheid: 25 Contrast: 25 Schaduw: 122 Markeringen: 240 Gamma: 5,0

Opmerking

- Schaduw kan niet worden ingesteld op een hogere waarde dan Markeringen.
- Deze functie is beschikbaar wanneer **Automatisch**, **Ware grijstinten** of **24bit kleur** geselecteerd is als type scan.
- Deze functie is niet van toepassing op de documentgrootte Lang papier.

4 Aanpassen Automatische kleurdetectie

Wanneer **Automatisch** als type scan geselecteerd is, kunt u het detectieniveau van kleur, zwart-wit en grijstinten aanpassen.

Zwart-wit/Grijs - kleur

Een hogere waarde bij de schuifregelaar maakt de kans groter dat de machine vaststelt dat een bepaald document in kleur is. Een lagere waarde bij de schuifregelaar maakt de kans groter dat de machine vaststelt dat een bepaald document in zwart-wit of in grijstinten is.

Zwart-wit - Grijs

Een hogere waarde bij de schuifregelaar maakt de kans groter dat de machine vaststelt dat een bepaald document in grijstinten is. Een lagere waarde bij de schuifregelaar maakt de kans groter dat de machine vaststelt dat een bepaald document in zwart-wit is.

5 Verwerking op de achtergrond

Verwijder doorlopers/Patronen

Met het inschakelen van deze functie wordt het fenomeen doorschijnen bij een dubbelzijdig document voorkomen.

Scannen met de computer

Verwijder achtergrondkleur

Als u de instelling **Verwijder achtergrondkleur** inschakelt, verwijdert de machine de basiskleur van documenten zoals kranten om de gescande gegevens herkenbaarder te maken.

Niveau

Past de sterkte van de effecten van de opties Verwijder doorlopers/Patronen en Verwijder achtergrondkleur aan. Deze instelling is beschikbaar wanneer Automatisch geselecteerd is als type scan.

Opmerking

Deze functie is beschikbaar wanneer **Automatisch**, **Ware grijstinten** of **24bit kleur** geselecteerd is als type scan.

6 Colour Drop (Kleur verwijderen)

Hiermee verwijdert u specifieke kleuren uit de gescande gegevens.

Selecteer een van de volgende opties:

Chromatische kleur

Gebruik deze optie om alle kleuren te verwijderen, behalve zwart.

Rood

Gebruik deze optie om de kleur rood te verwijderen.

Groen

Gebruik deze optie om de kleur groen te verwijderen.

Blauw

Gebruik deze optie om de kleur blauw te verwijderen.

Aangepast

Selecteer de kleur die u wilt verwijderen.

7 Opmaak vetgedrukte letters/Correctie van wazige tekens/Randen benadrukken

Opmaak vetgedrukte letters

Met deze functie kunt u zwarte gedeeltes van documenten groter en dikker maken, waardoor dunne tekst dikker wordt. Daarbij wordt niet alleen tekst dikker gemaakt, ook stippen en lijnen. Als **Opmaak vetgedrukte letters** en **Correctie van wazige tekens** beide zijn ingeschakeld, wordt alleen de functie **Opmaak vetgedrukte letters** uitgevoerd.



Opmerking

Deze functie is beschikbaar wanneer **Zwart-wit** geselecteerd is als type scan.

Correctie van wazige tekens

Wanneer de tekst in de gescande afbeelding vaag of onderbroken is, dan zorgt deze functie ervoor dat de machine de letters kan combineren zodat ze beter als tekst gedetecteerd kunnen worden, waarbij niet alleen tekst, maar ook zwarte stippen en lijnen gecombineerd worden. Als **Opmaak vetgedrukte letters** en **Correctie van wazige tekens** beide zijn ingeschakeld, wordt alleen de functie **Opmaak vetgedrukte vetgedrukte letters** uitgevoerd.

Opmerking

Deze functie is beschikbaar wanneer Zwart-wit geselecteerd is als type scan.



Randen benadrukken

Met deze functie kunt u ervoor zorgen dat wazige afbeeldingen en tekst van een document of tijdschrift duidelijker worden weergegeven om de leesbaarheid ervan te verbeteren. U kunt de schuifregelaar gebruiken om het effect van de functie **Randen benadrukken** te versterken.

- Deze functie is beschikbaar wanneer Automatisch, Ware grijstinten of 24bit kleur geselecteerd is als type scan.
- Deze functie is niet van toepassing op de documentgrootte Lang papier.

8 Ruisonderdrukking

Met deze functie kunt u kleine stippen of spikkels, die "ruis" genoemd worden, van de achtergrond van gescande afbeeldingen verwijderen. Het verwijderen van ongewenste spikkels draagt bij aan het reduceren van gecomprimeerde bestandsgrootte.

Opmerking

- Deze functie is beschikbaar wanneer Zwart-wit geselecteerd is als type scan.
- Deze functie is niet van toepassing op de documentgrootte Lang papier.

9 Schrijflijnen verwijderen

Met deze functie kunt u lijnen in het document verwijderen. U kunt het type lijnrichting selecteren dat verwijderd moet worden (**Verticaal**, **Horizontaal**, **Verticaal en Horizontaal**). Lijnen met een hoek erin worden gedetecteerd as lijnen en verwijderd, als ze minder dan 9 mm vanaf het midden van het document tot de rand van het horizontale of verticale vlak liggen.

Minimale lijnlengte

Lijnen die langer zijn dan of gelijk zijn aan de gespecificeerde lengte worden verwijderd.

Maximale vrije ruimte

Als lijnen onderbroken zijn, bijvoorbeeld door een vervaging in de afbeelding, zullen lijnen met een onderbreking van minder dan of gelijk aan de gespecificeerde afstand voor onderbroken lijnen worden gedetecteerd en verwijderd.

- Deze functie is beschikbaar wanneer Zwart-wit geselecteerd is als type scan.
- Deze functie is niet van toepassing op de documentgrootte Lang papier.



Wanneer er een horizontale lijn is



Wanneer er een verticale lijn is, korter dan 2 cm



De horizontale lijn wordt niet verwijderd



De verticale lijn wordt niet verwijderd



Wanneer er een onderbreking is van minder dan 5 mm tussen verticale lijnen langer dan 2 cm



Wanneer er een onderbreking is van 5 mm of meer tussen langer dan 2 cm en een verticale lijn korter dan 2 cm



De verticale lijn wordt verwijderd



De verticale lijn korter dan 2 cm wordt niet verwijderd

10 Verwijderen van ponsgaten

De functie verwijdert ponsgaten door de gaten te vullen met wit of de omringende kleur.

Wit

De ponsgaten worden met wit gevuld.

Omringende kleur

De ponsgaten worden met de omringende kleur gevuld.

Papier hanteren

1 Modus hulpblad

Gebruik het hulpblad om documenten van het volgende type te scannen:

- Belangrijke documenten (foto's, contracten)
- Dun papier (bonnen)
- Papier met een onregelmatige vorm (knipsels)

- Voor deze modus kunt u elke andere instelling dan Automatisch en de documentgrootte Lang papier selecteren.
- Als u Detectie multi-invoer of Modus plastic kaarten inschakelt, kunt u Modus hulpblad, Autom. rechtmaken of Detecteer paginaeinde niet inschakelen.

2 Modus plastic kaarten

Scan kaarten, zoals rijbewijzen of verzekeringspasjes met de volgende automatische instellingen:

- Resolutie: 600 x 600 dpi
- Documentgrootte: 2 in 1 (Auto)
- Tweezijdig scannen: Aan (Inbinden aan de korte kant)
- Autom. rechtmaken: Uit
- Detecteer paginaeinde: Uit
- Automatische beeldrotatie: Uit
- Detectie multi-invoer: Uit
- Modus hulpblad: Uit

3 Margeinstellingen

Met deze functie kunt u een specifieke marge toevoegen of verwijderen (van -3 mm tot 3 mm) aan de rand van de afbeelding.

4 Opvullen van randen

Selecteer **Wit** of **Zwart** en stel een waarde in om een witte of zwarte rand rond de gescande afbeelding toe te voegen.

5 Lege pagina overslaan

Hiermee verwijdert u blanco pagina's van het document uit de scanresultaten.

De gevoeligheid van de functie **Lege pagina overslaan** kan met de schuifregelaar worden aangepast. Als u de schuifregelaar naar **Hoog** schuift, wordt de kans groter dat de machine pagina's overslaat; als u de schuifregelaar naar **Laag** schuift, wordt de kans kleiner dat de machine pagina's overslaat. Als u de instelling **Resultaat tonen** inschakelt, wordt op de computer weergegeven hoeveel blanco pagina's zijn overgeslagen als het scannen voltooid is.

Als de functie **Lege pagina overslaan** voor alle documentpagina's geactiveerd wordt, wordt geen gescande afbeelding weergegeven. In plaats daarvan wordt op de computer een boodschap weergegeven met de melding dat alle pagina's van het document leeg zijn.

6 Doorlopend scannen

Met deze functie kunt u volgende documenten scannen met dezelfde instellingen nadat een scan voltooid is. Dat is handig wanneer u meer documenten wilt scannen dan de capaciteit van de ADF toelaat of wanneer u meerdere documenten tegelijkertijd scant.

7 Detectie multi-invoer

Als de machine multi-invoer detecteert, moet u controleren of de gegevens die al zijn gescand, zijn opgeslagen. Ga dan verder met scannen vanaf de volgende pagina of vanaf het begin van het document.

Opmerking

- Schakel deze instelling uit bij het scannen van dik papier. In dat geval neemt namelijk de kans toe dat de machine multi-invoer detecteert.
- Als u Modus hulpblad of Modus plastic kaarten inschakelt, kunt u Detectie multi-invoer niet inschakelen.

8 Scannen van één pagina

Met Scannen van één pagina wordt steeds één vel ingevoerd uit de ADF, ongeacht het aantal pagina's in de ADF.

Instellingen WIA-stuurprogramma



1 Papierinvoer

U kunt alleen Documentinvoer selecteren.

2 Type foto (beeldtype)

Selecteer Kleurenafbeelding, Zwart-witafbeelding, Zwart-witafbeelding of tekst of Aangepaste instellingen.

Klik op **De kwaliteit van de gescande foto aanpassen** om geavanceerde instellingen te wijzigen.

Resolutie

Selecteer een scanresolutie in het tekstvak **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren preciezer gescande beelden.

Helderheid

Pas de instelling aan (van -50 tot 50) voor de beste afbeelding. De standaardinstelling is 0, een gemiddelde dat geschikt is voor de meeste afbeeldingen. U kunt het niveau voor de Helderheid aanpassen door de schuifregelaar naar rechts of naar links te schuiven om de afbeelding respectievelijk lichter of donkerder te maken. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het niveau in te stellen. Als het gescande beeld te licht is, geeft u een lagere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals. Als het gescande beeld te donker is, geeft u een hogere waarde op voor helderheid en scant u het document u het document nogmaals.

Contrast

Pas de instelling aan (van -50 tot 50) voor de beste afbeelding. De standaardinstelling is 0, een gemiddelde dat geschikt is voor de meeste afbeeldingen. U kunt het contrast verhogen of verlagen door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Een verhoging benadrukt de donkere en lichte delen van de afbeelding, terwijl een verlaging meer details onthult in gedeeltes met grijstinten. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het **Contrast** in te stellen.

Scannen met Windows[®] Photo Gallery of Windows[®] Faxen en scannen

U kunt de applicaties Windows[®] Photo Gallery en Windows[®] Faxen en scannen gebruiken om te scannen. Deze toepassingen maken gebruik van het WIA-scannerstuurprogramma. De volgende stappen helpen u bij het uitvoeren van de scanbewerkingen. Mogelijk moet u Windows[®] Photo Gallery of Windows[®] Faxen en scannen downloaden.



- Plaats uw document.
- 2 Open uw softwareapplicatie voor het scannen van het document. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Windows[®] Photo Gallery
 - 1 Klik op Bestand en vervolgens op Van camera of scanner importeren.
 - 2 Selecteer de scanner die u wilt gebruiken.
 - Klik op de knop Importeren. Het dialoogvenster met instellingen wordt weergegeven.
 - Windows[®] Faxen en scannen

Klik op **Bestand > Nieuw > Scan**.

Het dialoogvenster met instellingen wordt weergegeven.

Nieuwe scan					
Scanner: Brother A	DS-XXXXX Wijzigen				
Profiel:	Documenten (Standaard)				
Bro <u>n</u> :	Papierinvoer (dubbelzijdig scanne 💌				
Papier <u>f</u> ormaat:	Legal: 8,5 x 14 inch (216 x 356 mm 👻				
Kleurenindeling:	Grijstinten 👻				
<u>B</u> estandstype:	TIF (TIFF-afbeelding)				
<u>R</u> esolutie (dpi):	200				
Helderheid:	0				
<u>C</u> ontrast:	0				
Afbeelgingen als voorbeeld weergeven of afbeeldingen scannen als afzonderlijke bestanden					
		Voorbeeld Zoeken Annuleren			

Profiel

Profielen kunnen gebruikt worden om instellingen op te slaan, zoals Paginagrootte, Bron, Indeling, en andere instellingen.



Pas de instellingen zo nodig in het dialoogvenster met instellingen aan.

Opmerking

Selecteer voor het opslaan van uw instellingen Profiel toevoegen in de vervolgkeuzelijst Profiel.

4 Klik op de knop **Zoeken**.

De machine begint te scannen.

ABBYY FineReader gebruiken

U kunt voor het scannen gebruikmaken van de applicatie ABBYY FineReader. De applicatie converteert de gescande gegevens naar een bewerkbaar formaat voor bijvoorbeeld Microsoft[®] Word, Microsoft[®] Excel, Adobe[®] PDF, HTML of EPUB.

Raadpleeg het helpmenu van ABBYY FineReader voor meer informatie over het gebruik van ABBYY FineReader.

Scannen met behulp van TWAIN-applicaties (Macintosh)

Met de gebundelde applicaties kunnen geen TWAIN-instellingen worden aangepast. U kunt echter andere applicaties gebruiken, zoals Presto! PageManager en Adobe Photoshop om TWAIN-instellingen te configureren. De instructies hieronder zijn voor Presto! PageManager, maar zijn vergelijkbaar voor andere Macintosh-applicaties.

Scannen met behulp van TWAIN-applicaties (bijvoorbeeld Presto! PageManager)

Dubbelklik op het scherm van de computer op het pictogram Presto! PageManager om Presto! PageManager te starten.

Opmerking

Stel het TWAIN-stuurprogramma van Brother bij de eerste keer dat u het gebruikt, in als standaardstuurprogramma:

- 1 Klik op Bestand > Bron selecteren.
- 2 Selecteer Brother TWAIN.

2 Klik op Bestand > Verkrijg data van afbeelding.

Het dialoogvenster voor het instellen van de scanner wordt weergegeven.

	Brother T	WAIN
Resolutie	4.0.0	Te scannen gedeelte
200 x 200 dpi	\$	
Type scan		
24bit Color	\$	
Documentgrootte		
A4 210 x 297 mm	\$	
Hoogte:: 297 beeld aanpassen	• mm inch	
Tweezijdig scannen		
 Inbinden aan de lan Inbinden aan de kor 	ge kant te kant	

(Het Brother TWAIN-scherm ondersteunt talen die gespecificeerd zijn in de TWAIN-compatibele applicaties die u gebruikt.)

- 3 Pas zo nodig de instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner aan.
- 4 Selecteer de grootte van uw document in het snelmenu **Documentgrootte**.

Opmerking

Als u een documentgrootte hebt gekozen, kunt u het te scannen gedeelte aanpassen door er met de linkermuisknop op te klikken en te slepen. Dit is vereist als u een afbeelding bijsnijdt om te worden gescand.

5 Klik op de knop **Starten**. De machine begint te scannen.

Instellingen voor het TWAIN-stuurprogramma



(Het Brother TWAIN-scherm ondersteunt talen die gespecificeerd zijn in de TWAIN-compatibele applicaties die u gebruikt.)

1 Resolutie

Selecteer een scanresolutie in het snelmenu **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren preciezer gescande beelden.

2 Type scan

Selecteer een van de volgende opties:

Zwart-wit

Voor tekst of lijntekeningen.

Grijs (Foutdiffusie)

Voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode voor het creëren van gesimuleerde grijstinten zonder ware grijstinten te gebruiken. Zwarte stippen worden in een speciaal patroon geplaatst voor een grijze weergave.)

Ware grijstinten

Voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is exacter omdat er tot 256 tinten grijs worden gebruikt.

24bit kleur

Gebruikt tot 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen. Hoewel bij het gebruik van **24bit kleur** een afbeelding met de meest nauwkeurige kleurweergave wordt gecreëerd, vergt deze optie de meeste geheugenruimte en duurt de overdracht het langst.

3 Documentgrootte

Documentgrootte is standaard ingesteld op **Letter**. Als u **Afwijkende** selecteert, kunt u de documentgrootte specificeren.

4 Beeld aanpassen

Klik op de knop beeld aanpassen om de afbeelding aan te passen.

Helderheid

Pas de instelling aan (van -50 tot 50) voor de beste afbeelding. De standaardinstelling is 0, een gemiddelde dat geschikt is voor de meeste afbeeldingen. U kunt het niveau voor de Helderheid aanpassen door de schuifregelaar naar rechts of naar links te schuiven om de afbeelding respectievelijk lichter of donkerder te maken. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het niveau in te stellen. Als het gescande beeld te licht is, geeft u een lagere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals. Als het gescande beeld te donker is, geeft u een hogere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals.

Contrast

Pas de instelling aan (van -50 tot 50) voor de beste afbeelding. De standaardinstelling is 0, een gemiddelde dat geschikt is voor de meeste afbeeldingen. U kunt het contrast verhogen of verlagen door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Een verhoging benadrukt de donkere en lichte delen van de afbeelding, terwijl een verlaging meer details onthult in gedeeltes met grijstinten. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het **Contrast** in te stellen.

Opmerking

De instelling Contrast is alleen beschikbaar als Type scan is ingesteld op Grijs (Foutdiffusie), Ware grijstinten of 24bit kleur.

Ruis verminderen

Hiermee kunt u de kwaliteit van uw gescande afbeeldingen verbeteren. De instelling Ruis verminderen is beschikbaar wanneer u **24bit kleur** selecteert, bij scanresoluties van 300 dpi × 300 dpi, 400 dpi × 400 dpi of 600 dpi × 600 dpi.

5 Tweezijdig scannen

Selecteer, afhankelijk van de lay-out van het origineel, de optie **Inbinden aan de lange kant** of **Inbinden aan de korte kant** om ervoor te zorgen dat het gegevensbestand op de juiste manier in het gescande document wordt weergegeven.

Instelling tweezijdig scannen	Oorspronkelijke lay-out	Scanresultaat
Inbinden aan de lange kant		
Inbinden aan de korte kant		

6 Voorbeeldscan

Klik op **Voorbeeldscan** voor een voorbeeld van uw afbeelding en snij ongewenste gedeeltes weg voordat u de afbeelding scant.

Bijsnijden is beschikbaar bij de instelling Uit voor Tweezijdig scannen.

Scannen met Apple Fotolader (ICA-stuurprogramma)

U kunt een document scannen met het ICA-stuurprogramma. Als u het Full Driver & Software Package van het Brother Solutions Center (<u>support.brother.com</u>) geïnstalleerd hebt, is het ICA-stuurprogramma al op uw computer geïnstalleerd. U kunt ook rechtstreeks scannen met behulp van de applicatie **Fotolader**.

Scannen met Apple Fotolader

1 Start de applicatie Fotolader.



Selecteer uw machine in de lijst met APPARATEN aan de linkerkant in het venster. Machines die gekoppeld zijn via een draadloze verbinding (ADS-2800W / ADS-3600W) of Ethernet-LAN, worden weergegeven in de lijst GEDEELD.

000	Fotolader	
APPARATEN		
Brother ADS-XXXXX		
GEDEELD		
	📾 Afbeeldingen 💲 🛛 A4 😂 T	oon details Scan

- 3 Plaats uw document.
- 4 Selecteer een grootte voor uw document bij Scangrootte.
- 5 Selecteer de doelmap of doelapplicatie bij Scan naar.
- 6 Klik op de knop **Scan**. De machine begint te scannen.

PPPARATEN Image: Certifier ADS-XXXX CEDEELD GEDEELD Image: Combiner ADS-XXXX Image: Certifier ADS-XXXX GEDEELD Image: Certifier ADS-XXXX Image: Certifier ADS-XXXXX

Instellingen voor het ICA-stuurprogramma

Klik op **Toon details** om de instellingen voor het maken van een afbeelding aan te passen. De namen van opties en mogelijke waarden kunnen afhankelijk van de machine variëren.

1 Soort

Hiermee kunt u een keuze maken uit Kleur, Zwart-wit en Tekst.

2 Resolutie

Hiermee selecteert u de resolutie waarmee u het document wilt scannen.

3 Scangrootte of Grootte

Hiermee specificeert u het papierformaat van het document.

4 Richting

Hiermee specificeert u de afdrukstand van het document.

5 Dubbelzijdig

Schakel het selectievakje Dubbelzijdig in om dubbelzijdig te scannen.

6 Scan naar

Hiermee specificeert u de doelmap of de doelapplicatie.

7 Naam

Hiermee kunt u een voorvoegsel opgeven dat gebruikt wordt voor de naam van de gescande afbeelding.

8 Structuur

Hiermee specificeert u de bestandsindeling van de gescande gegevens.

9 Combineer tot één document

Schakel dit selectievakje in om een document als één geheel te scannen en als één bestand op te slaan als u PDF of TIFF als bestandsformaat selecteert.

10 Beeldcorrectie

Afhankelijk van de bij **Soort** geselecteerde optie kunt u hier de volgende instellingen configureren:

Soort	Configureerbare instellingen
Kleur	Helderheid, Tint, Temperatuur, Verzadiging
Zwart-wit	Helderheid, Contrast
Tekst	Drempel

Scannen met het bedieningspaneel

Gescande documenten op uw computer opslaan in de startmodus

(ADS-2400N/ADS-3000N)

- 1 Start de applicatie ControlCenter.
 - Windows[®]
 - Klik op het pictogram an (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens
 Open in het menu.
 Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.
 - 2 Klik op de tab Apparaatinstellingen (het onderstaande voorbeeld toont de Startmodus).

Control Center 4	Model	ADS-XXXXX	•	Configuratie	? Help	_ 🗆 ×
Scan 🔀 Apparaatinstellingen 📩 Ondersteunin	g					
Scaninstellingen apparaat						
U kunt de scanknop op het apparaat configureren.				Remote Setup		
				Adresboek		
				Scaninstellingen app	paraat	
		_			brot	her //.

- Macintosh
- Klik op het pictogram 2 (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.
- 2 Klik op de tab INSTELLINGEN APPARAAT.



2 Klik op de knop **Remote Setup**. Het venster Remote Setup wordt weergegeven.

■ Windows[®]

Setup op afstand - ADS-XXXX	(- • ×
Setup op afstand - ADS-XXXXX - ADS-XXXXX - Standaardinst. - Scanbestandnaam - Scan rr USB - Basis - Geavanceerd - Scanner Turpe - Netwerk - TCP/IP - Ethemet - Machine-info - Stand instel. - Taal	<section-header></section-header>	
	OK Afbreken Toepassen	

Scannen met het bedieningspaneel

Macintosh

000	Setup op afstand
 ADS-XXXXX Standaardinst. Scanbestandnaa Scan nr USB Basis Geavanceere Scannen nrpc Netwerk TCP/IP Ethernet 	Setup op afstand Scannen nrpc Scannen naar Bestand ÷ Als u scaninstellingen wilt wijzigen (bestandstype, resolutie enz.) voor de knop Scannen naar pc, start u ControlCenter en opent u Scaninstellingen apparaat.
Ethernet Machine-info Stand.instel. Taal	
	OK Aftrežen Trenassen

- 3 Selecteer in de vervolgkeuzelijst een actie voor Scannen naar die u wilt toewijzen (Afbeelding, OCR, E-mail, of Bestand).
- 4 Klik op **OK** om het venster Remote Setup te sluiten.
- 5 Wijzig zo nodig andere instellingen (zie *Instellingen wijzigen voor Scannen naar pc (Windows[®])* op pagina 212 of *Instellingen wijzigen voor Scannen naar pc (Macintosh)* op pagina 221).
- 6 Plaats uw document.
- **7** Druk op **Scannen naar pc**. De machine scant het document.

Gescande documenten op uw computer opslaan in Geavanceerde modus

(ADS-2400N/ADS-3000N)

- 1 Start de applicatie ControlCenter.
 - Windows[®]
 - 1 Klik op het pictogram a (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens Openen in het menu.

Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.

Klik op de tab 🔣 (onderstaande voorbeelden gebruiken Geavanceerde modus). 2



- Macintosh
- Klik op het pictogram 2 (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.
- 2 Klik op de tab INSTELLINGEN APPARAAT.



2 Klik op de knop **Remote Setup**. Het venster Remote Setup wordt weergegeven.

■ Windows[®]

Setup op afstand - ADS-XXXX			
ADS-XXXXX	Scannen nrpc		
- Standaardinst.			
Scanbestandnaam	Scannen naar Bestand	•	
Scan nr USB			
Basis	Als u scaninstellingen wilt wijzigen (besta	ndstype, resolutie enz.) voor de knop	
Geavanceerd	Scannen naar pc, start u ControlCenter e	en opent u Scaninstellingen apparaat.	
Scannen nrpc			
Network			
TCP/IP			
Ethemet			
Machine-info			
Taal			
····· 1 aal			
	r		
		OK Afbreken Toepassen	

Scannen met het bedieningspaneel

Macintosh

 ADS-XXXXX Standaardinst. Scanbestandnaam Scannen nrpc Scannen nrpc Scannen nrpc Netwerk TCP/IP Ethernet Machine-info Stand.instel. Taal

- Selecteer in de vervolgkeuzelijst een actie voor Scannen naar die u wilt toewijzen (Afbeelding, OCR, E-mail, of Bestand).
- 4 Klik op **OK** om het venster Remote Setup te sluiten.
- 5 Wijzig zo nodig andere instellingen (zie *Instellingen wijzigen voor Scannen naar pc (Windows[®])* op pagina 212 of *Instellingen wijzigen voor Scannen naar pc (Macintosh)* op pagina 221).
- 6 Plaats uw document.
- 7 Druk op **Scannen naar pc**. De machine scant het document.

(ADS-2800W/ADS-3600W)

- 1 Plaats uw document.
- 2 Veeg naar links of naar rechts of druk op < of ▶ voor het weergeven van Scan 1.
- 3 Druk op naar computer.
- Veeg naar links of naar rechts om de Scannen naar-actie weer te geven die u wilt uitvoeren (naar OCR, naar bestand, naar afbeelding of naar e-mail).

Scannen met het bedieningspaneel

5 Druk op de Scannen naar-actie die u wilt uitvoeren en druk vervolgens op OK.

6 Druk op Opties.

7 Configureer zo nodig de volgende instellingen: (Druk op Geavanceerde instellingen om andere instellingen te configureren, zie pagina 229 voor meer informatie.)

- 2-zijdige scan
- Scaninstellingen
- Scantype
- Resolutie
- Bestandstype
- Documentgrootte
- Autom. recht
- Lege pag. overslaan
- Geavanceerde instellingen
- 8 Druk op OK.
- 9 Druk op ▲ of ▼ om de computer weer te geven waarop u bestanden wilt opslaan als de machine op meerdere computers is aangesloten. Druk op de doelcomputer.
- Druk op Start. De machine begint te scannen.

- U kunt de instellingen voor Scannen naar configureren vanaf uw computer. Zie Instellingen wijzigen voor Scannen naar pc (Windows[®]) op pagina 212 of Instellingen wijzigen voor Scannen naar pc (Macintosh) op pagina 221.
- Druk op Opslaan als snelk. om de instellingen als snelkoppeling op te slaan. Zie Snelkoppelingen voor scannen toevoegen op pagina 10 voor meer informatie.

Gescande documenten opslaan op een USB-stick

(ADS-2400N / ADS-3000N / ADS-2800W / ADS-3600W)

- 1 Start de applicatie ControlCenter.
 - Windows[®]
 - Klik op het pictogram (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens
 Open in het menu.
 Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.
 - 2 Klik op de tab Apparaatinstellingen (het onderstaande voorbeeld toont de Startmodus).

Control Center 4	Model	ADS-XXXXX	Configuratie	Help _ 🗆 ×
🚖 Scan 🚺 Apparaatinstellingen 🛓 Ondersteuning				
Scaninstellingen apparaat				
U kunt de scanknop op het apparaat configureren.			Remote Setup	
			Adresboek	
			Scaninstellingen appara	ət
				brother //

Opmerking

Klik bij gebruik van **Geavanceerde modus** op het pictogram **(Instellingen)** voor het openen van **Apparaatinstellingen**.



Macintosh

- Klik op het pictogram 2 (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.
- 2 Klik op de tab INSTELLINGEN APPARAAT.



2 Klik op de knop Remote Setup. Het venster Remote Setup wordt weergegeven.

3 Selecteer **Scannen naar USB** in de mapstructuur en configureer zo nodig instellingen.

■ Windows[®]

Setup op afstand - ADS-XXXX	(
- ADS-XXXXX	Scannen nrpc			
Standaardinst.	Scannen naar	Bestand -		
Scan nr USB				
Basis Geavanceerd Scannen ripo	Als u scaninstellingen wilt w Scannen naar pc, start u Co	ijzigen (bestandstype, resolutie enz.) voor de ontrolCenter en opent u Scaninstellingen app	knop araat.	
⊡ Netwerk TCP/IP				
Ethernet				
Stand.instel.				
I Taal				
		OK Afbreken	Toepassen	

Macintosh

ADS-XXXXX	Basis			
Standaardinst.	Scantype	Kleur ‡		
 Scanbestandnaam Scan nr USB 	Best.type (z/w)	PDF Meerd. pag.	:	
Basis Geavanceerd	Best.type (gr)	PDF Meerd. pag.	Best.grtte (gr)	Midden ‡
Scannen nrpc	Best.type (kl)	PDF Meerd. pag.	Best.grtte (kl)	Midden ‡
Netwerk	Best.type (auto)	PDF Meerd. pag.		
TCP/IP Ethernet			Wachtwoord voor	
Machine-info	Resolutie(z/w)	300 dpi 💠	veilige PDF	
Taal	Resolutie(grijs)	300 dpi \$		
	Resolutie(kleur)	300 dpi \$		
	Resolutie(auto)	300 dpi 🕴		
	Documentgrtte	A4 ÷		
	Autom. rechtl	Aan ‡		
	Geen lege pag.	Aan ‡		
	2-zijdig scannen	Aan: lange zijde		
	Bestandsnaam	(

4 Klik op **Toepassen** en vervolgens op **OK**.

- 5 Plaats een USB-stick in de machine.
- 6 Plaats uw document.
- 7 Druk op het bedieningspaneel op **Scannen naar USB**. De machine begint te scannen.

Opmerking

De naam van het bestand bestaat uit de huidige datum en een tweecijferig volgnummer.

(ADS-2800W/ADS-3600W)

- 1 Plaats een USB-stick in de machine.
- 2 Plaats uw document.
- 3 Veeg naar links of naar rechts of druk op < of ▶ voor het weergeven van Scan 3.
- **4 Druk op** naar USB.

1

Scannen met het bedieningspaneel

5 Druk op Opties.

6 Configureer zo nodig de volgende instellingen: (Druk op Geavanceerde instellingen om andere instellingen te configureren, zie pagina 229 voor meer informatie.)

- 2-zijdige scan
- Scantype
- Resolutie
- Bestandstype
- Documentgrootte
- Bestandsnaam
- Bestandsgrootte
- Autom. recht
- Lege pag. overslaan
- Geavanceerde instellingen

Opmerking

• Gebruik voor het selecteren van Lang papier (max. 863 mm) voor Documentgrootte de volgende instellingen:

Scantype: Kleur of Zwart-wit

- Druk op Nieuwe standaard om uw nieuwe instellingen als standaardinstellingen op te slaan.
- Druk op Fabrieksinstell. om de fabrieksinstellingen terug te zetten.

7 Druk op OK.

8 Druk op Start.

De machine begint met scannen en de gescande gegevens worden opgeslagen op de USB-stick.

Opmerking

Druk op Opslaan als snelk. om de instellingen als snelkoppeling op te slaan. Zie Snelkoppelingen voor scannen toevoegen op pagina 10 voor meer informatie.

BELANGRIJK

Verwijder de USB-stick NIET terwijl de machine naar de USB-stick aan het scannen is om beschadiging van de stick of de daarop opgeslagen gegevens te voorkomen.
Gescande documenten opslaan op mobiele apparaten

De gescande gegevens kunnen door de machine op een mobiel apparaat worden opgeslagen.

Opmerking

- Deze functie is geschikt voor mobiele apparaten die gebruikmaken van de standaard voor USBmassaopslag.
- De machine ondersteunt het opladen van USB-apparaten niet.
- Met Brother Image Viewer for Android[™], dat gedownload kan worden vanaf Google Play (Android[™] Market), kunnen eindgebruikers de gescande gegevens bekijken of bewerken. Download Brother Image Viewer for Android[™] voor meer informatie.

 Sluit de machine aan op een mobiel apparaat met de USB-kabel die bij uw mobiele apparaat is meegeleverd.



Opmerking

Schakel het mobiele apparaat in voordat u het aansluit op de machine.

Plaats uw document.

- Ga bij gebruik van ADS-2400N / ADS-3000N naar 3.
- Ga bij gebruik van ADS-2800W / ADS-3600W naar ④.

3 (ADS-2400N/ADS-3000N)

Druk op de toets **Scannen naar USB**. De machine begint met scannen en de gescande gegevens worden opgeslagen op het mobiele apparaat.

(ADS-2800W/ADS-3600W)

- 1. Veeg naar links of naar rechts of druk op ◀ of ► voor het weergeven van Scan 3.
- 2. Druk op naar USB.
- 3. Druk op Opties.
- 4. Configureer zo nodig de volgende instellingen: (Druk op Geavanceerde instellingen om andere instellingen te configureren, zie pagina 229 voor meer informatie.)
- 2-zijdige scan
- Scantype
- Resolutie
- Bestandstype
- Documentgrootte
- Bestandsnaam
- Stijl voor naam
- Bestandsgrootte
- Autom. recht
- Lege pag. overslaan
- Geavanceerde instellingen
- 5 Druk op OK.

Opmerking

- Druk op Nieuwe standaard om uw nieuwe instellingen als standaardinstellingen op te slaan.
- Druk op Fabrieksinstell. om de fabrieksinstellingen terug te zetten.
- Als u een USB-apparaat aansluit als de machine al aan staat, verschijnt automatisch het scherm Opties.

6 Druk op Start.

De machine begint met scannen en slaat de gescande gegevens op het mobiele apparaat op.

Opmerking

Druk op Opslaan als snelk. om de instellingen als snelkoppeling op te slaan. Zie Snelkoppelingen voor scannen toevoegen op pagina 10 voor meer informatie.

Documenten scannen naar een FTP-server

Als u Scannen naar FTP selecteert, kunt u een document in zwart-wit of kleurrechtstreeks naar een FTP-server in uw lokale netwerk of op internet scannen.

De voor het Scannen naar FTP vereiste gegevens kunt u opgeven met Beheer via een webbrowser als u een FTP-profiel maakt en opslaat.

Opmerking

- Scannen naar FTP is beschikbaar wanneer FTP-profielen geconfigureerd zijn via Beheer met een webbrowser.
- We adviseren Microsoft[®] Internet Explorer[®] 8/10/11 voor Windows[®] en Safari 8.0 voor Macintosh. Zorg er ook voor dat voor uw webbrowser Javascript en cookies ingeschakeld zijn. Als u een andere webbrowser gebruikt, zorg dan dat deze compatibel is met HTTP 1.0 en HTTP 1.1.

Beheer via een webbrowser starten

Opmerking

Om Beheer via een webbrowser te gebruiken moet u de machine instellen met de draadloze netwerkmethode met behulp van de installatie-dvd-rom (ADS-2800W / ADS-3600W, zie de *Installatiehandleiding*).

(ADS-2400N/ADS-3000N)



- Windows[®]
- Klik op het pictogram an (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens Open in het menu. Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.
- 2 Klik op de tab Apparaatinstellingen (het onderstaande voorbeeld toont de Startmodus).

Control Center 4	Model	ADS-XXXXX	Configuratie ?	Help $\Box \times$
Scan 🕅 Apparaatinstellingen 🛔 Ondersteuning				
Scaninstellingen apparaat				
U kunt de scanknop op het apparaat configureren.			Remote Setup	
			Adresboek	
			Scaninstellingen apparaa	t
		L		
				brother

Opmerking

Klik bij gebruik van **Geavanceerde modus** op het pictogram **11** (Instellingen) voor het openen van **Apparaatinstellingen**.



Macintosh

- Klik op het pictogram 2 (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.
- 2 Klik op de tab INSTELLINGEN APPARAAT.



Klik op de knop Instellingen Scannen naar netwerk. Het venster Beheer via een webbrowser wordt weergegeven.

(ADS-2800W/ADS-3600W)

Start de webbrowser.

Voer op de adresbalk van uw browser het IP-adres van uw machine in (of de naam van de printserver). Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2. U kunt het LCD-scherm van de machine gebruiken om het IP-adres ervan te vinden. Er hoeft standaard geen wachtwoord te worden ingevoerd. Als u eerder een wachtwoord hebt ingesteld, voert u het wachtwoord in en drukt u op ⇒.

De standaard FTP-instellingen configureren

- 1 Klik op de tab **Scannen**.
- 2 Klik op het menu Scannen naar FTP/SFTP/Netwerk/SharePoint in de linkernavigatiebalk.
- 3 Selecteer de optie FTP en klik vervolgens op Indienen.
- 4 Klik op het menu Scannen naar FTP/SFTP/Netwerk/SharePoint-profiel in de linkernavigatiebalk.

Algemeen Adresboek E-mail S	cannen Beheerder Netwerk	
Scannen E-mailrapport voor scantaken	Profiel 1 (FTP)	
Scannen naar USB	Profielnaam	
Scannen naar e-mailserver	Host-adres	
Scannen naar FTP/SFTP/Netwerk/SharePoint	Gebruikersnaam	
Scannen naar	Wachtwoord	
profiel	Wachtwoord	
Scannen vanaf pc	Wachtwoord opnieuw invoeren	
	Directory opslaan	
	Bestandsnaam	BRWACD1B841CBC7 •
	Kwaliteit	Kleur 300 dpi
	Aanpassing van automatische kl	leurdetectie
	Kleur	🗵
	Zwart-wit/grijs	🗵
	Type bestand	PDF Meerdere pag.

- 5 Selecteer het profiel dat u wilt instellen of wijzigen.
- Typ in het veld Profielnaam een naam voor dit serverprofiel (max. 15 alfanumerieke tekens). Deze naam wordt weergegeven in het veld Bestemming wanneer u in de linkernavigatiebalk op Scannen > netw.app. klikt (ADS-2400N / ADS-3000N) of op het touchscreen van de machine (ADS-2800W / ADS-3600W).
- Typ in het veld Host-adres het host-adres (bijvoorbeeld: "ftp.example.com"; max. 64 tekens) of het IP-adres (bijvoorbeeld: "192.23.56.189"), en geef het pad op naar de map (max. 60 tekens) op de FTP-server waar u de gescande gegevens naartoe wilt sturen. Gebruik geen schuine streep (slash) als eerste teken van de bestandsnaam.
- 8 Typ in het veld Gebruikersnaam de naam van de gebruiker (max. 32 tekens) die gemachtigd is om gegevens naar de FTP-server te sturen.
- 9 Typ in het veld Wachtwoord het wachtwoord (max. 32 tekens) dat bij de gebruikersnaam hoort die u hebt ingevoerd in het veld Gebruikersnaam. Typ hetzelfde wachtwoord in het veld Wachtwoord opnieuw invoeren.
- 10 Typ in het veld Directory opslaan de naam van de doelmap waarin u uw document op de FTP-server wilt opslaan (max. 60 tekens).

- (1) Klik op de vervolgkeuzelijst Bestandsnaam en selecteer voor de bestandnaam een voorvoegsel uit de drie verstrekte voorkeuzenamen, of uit 14 gebruikergedefinieerde namen. Voor het gescande document wordt een bestandsnaam gebruikt, die is samengesteld uit het voorvoegsel dat u geselecteerd hebt, gevolgd door de laatste zes cijfers van de scannerteller en de extensie van de bestandsnaam (bijvoorbeeld: "Estimate_098765.pdf").
- 12 Selecteer de opties Kleur of Zwart-wit/Grijs om het detectieniveau aan te passen.
- Selecteer de opties voor kwaliteit, type bestand, documentgrootte, helderheid, contrast en 2-zijdige scan die u wilt gebruiken voor de gescande gegevens. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

Instelling	Opties	Beschrijving
Kwaliteit	Kleur 100 dpi Kleur 150 dpi	U kunt in de vervolgkeuzelijst Kwaliteit een scankwaliteit selecteren. Een hogere kwaliteit neemt meer geheugen in beslag on vorat meer overdrachtstijd, maar levert prociezer gescande.
	Kleur 200 dpi	beelden.
	Kleur 300 dpi	Als u Selectie gebruiker selecteert, moet u de instelling selecteren
	Kleur 600 dpi	vanaf het bedieningspaneel van de machine.
	Kleur automatisch	
	Grijs 100 dpi	
	Grijs 150 dpi	
	Grijs 200 dpi	
	Grijs 300 dpi	
	Grijs 600 dpi	
	Grijs automatisch	
	Zwart-wit 100 dpi	
	Zwart-wit 150 dpi	
	Zwart-wit 200 dpi	
	Zwart-wit 300 dpi	
	Zwart-wit 600 dpi	
	Zwart-wit automatisch	
	Automatisch 100 dpi	
	Automatisch 150 dpi	
	Automatisch 200 dpi	
	Automatisch 300 dpi	
	Automatisch 600 dpi	
	Automatisch	
	Selectie gebruiker	

Instelling	Opties	Beschrijving	
Type bestand	PDF Eén pagina	U kunt het type bestand selecteren dat u wilt gebruiken voor de usegende segeneeren	
	PDF Meerdere pag.	gescande gegevens.	
	JPEG	Als u Beveiligde PDF selecteert, vraagt de machine u een wachtwoord in te voeren bestaande uit vier cijfers van 0-9 voordat	
	PDF/A Eén pagina	de scanner begint met scannen.	
	PDF/A Meerdere pag.	Als u Ondertek. PDF selecteert, moet u op uw machine een	
	Beveiligde PDF Eén pagina	certificaat installeren met behulp van Beheer via een webbrowser. Selecteer Ondertek. PDF bij Beheerder in Beheer via een webbrowser. Zie de <i>Netwerkhandleiding</i> .	
	Beveiligde PDF Meerdere pag.	PDF/A is een PDF-bestandsformaat voor archivering gedurende een	
	Ondertek. PDF Eén	langere periode. Dit bestandsformaat bevat alle benodigde informatie om het document na een langere periode te reproduceren.	
	Ondertek. PDF Meerdere pag.	Ondertekende PDF helpt te voorkomen dat met gegevens wordt geknoeid en dat iemand zich kan voordoen als de auteur door een digitaal certificaat in te voegen in het document.	
	High Compression PDF Eén pagina	U kunt PDF, Beveiligde PDF, PDF/A, Ondertek. PDF, JPEG of XPS selecteren als u Kleur of Griis selecteert bii Kwaliteit.	
	High Compression	■ U kunt PDF, Beveiligde PDF, PDF/A, Ondertek. PDF of TIFF	
	PDF Meerdere pag.	selecteren als u Zwart-wit selecteert bij Kwaliteit.	
	XPS	U kunt PDF, Beveiligde PDF of Ondertek. PDF selecteren als u Automatisch selecteert bij Kwaliteit.	
	TIFF Eén pagina	Als u Selectie gebruiker selecteert, moet u de instelling selecteren	
	TIFF Meerdere pag.	vanaf het bedieningspaneel van de machine.	
	Selectie gebruiker	Als u High Compression PDF selecteert, kunt u alleen Kleur 300dpi/Grijs 300dpi selecteren.	
Documentgrootte	Automatisch	Als u Automatisch selecteert, kunt u documenten van een	
	A4	willekeurige grootte scannen zonder de Documentgrootte te wijzigen. Voor hogere scansnelheden kunt u de exacte grootte van	
	Letter	uw document selecteren in de vervolgkeuzelijst Documentgrootte.	
	Legal	Als u 600 dpi selecteert bij Kwaliteit, kunt u Automatisch niet	
	B5		
	A5	Legal, B5, A5, B6, A6, Visitekaartje of Lang papier selecteren	
	B6	(wanneer Automatisch XXX dpi niet is geselecteerd bij Kwaliteit).	
	A6	U kunt Lang papier selecteren als u de instellingen als volgt	
	Visitekaartje	configureert:	
	Lang papier	Kwaliteit: anders dan Automatisch	
		Aut. rechtleggen: Uit	
		 Lege pag. overslaan: Uit 	

Instelling	Opties	Beschrijving
Bestandsgr.	Klein	U kunt de bestandsgrootte voor de gescande gegevens aanpassen.
	Normaal	Als u Kleur of Grijs selecteert bij Kwaliteit, selecteer dan de
	Groot	bestandsgrootte voor de gescande gegevens in de vervolgkeuzelijst.
	Selectie gebruiker	Als u Selectie gebruiker selecteert, moet u de instelling selecteren vanaf het bedieningspaneel van de machine.
2-zijdige scan	Uit	Selecteer bij 2-zijdig scannen Lange zijde of Korte zijde zodat de
	Lange zijde	pagina-opmaak van het bestand overeenkomt met uw originele
	Korte zijde	
Helderheid	-50	Stel de instelling bij (-50 tot 50) tot u het beste resultaat krijgt. De
	-40	standaardinstelling is 0, een gemiddelde dat geschikt is voor de meeste
	-30	waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals.
	-20	Als het gescande beeld te donker is, geeft u een hogere waarde op
	-10	voor helderheid en scant u het document nogmaals.
	0	
	+10	
	+20	
	+30	
	+40	
	+50	
Contrast	-50	Stel de instelling bij (-50 tot 50) tot u het beste resultaat krijgt. De
	-40	standaardinstelling is 0, een gemiddelde dat geschikt is voor de meeste afbeeldingen
	-30	Fen verhoging benadrukt de donkere en lichte delen van de afbeelding
	-20	terwijl een verlaging meer details onthult in gedeeltes met grijstinten.
	-10	
	0	
	+10	
	+20	
	+30	
	+40	
	+50	

Geef bij **Marge-instellingen** een waarde op tussen -3 en 3 om een specifieke marge aan de rand van de afbeelding toe te voegen of te verwijderen.

15 Zet **Aut. rechtleggen**¹ op **Automatisch** als u de scheefstand wilt corrigeren (minder dan 9 mm vanaf het midden van het document tot de rand) van de gescande gegevens.

16 Zet voor het verwijderen van lege pagina's van het document uit de gescande gegevens Lege pag. overslaan¹ op Aan.

173

- Selecteer een waarde tussen -5 en 5 in de vervolgkeuzelijst om de Gevoeligheid geen lege pagina aan te passen.
- **18** Zet voor het continueren van het scannen **Doorlopende scan** op **Aan**.
- 19 Zet de optie Passieve modus op Uit of Aan, afhankelijk van de configuratie van uw FTP-server en de firewall van uw netwerk. De standaardinstelling is Aan. In de meeste gevallen hoeft deze instelling niet te worden aangepast.
- Wijzig de instelling voor **Poortnummer** die gebruikt is voor toegang tot de FTP-server. De standaardinstelling is poort 21. In de meeste gevallen hoeft deze instelling niet te worden aangepast.

21 Klik op Indienen.

Afhankelijk van de conditie van het originele document werkt deze functie mogelijk niet correct.

Opmerking

Het gebruik van de volgende tekens: ?, /, \, ", :, <, >, | of * kan een fout tijdens het verzenden veroorzaken.

Scannen met behulp van FTP Server-profielen

Opmerking

- U de machine hebt ingesteld met de USB-interfacemethode, dient u de machine met de draadloze netwerkmethode configureren met behulp van de installatie-dvd-rom (ADS-2800W / ADS-3600W, zie de *Installatiehandleiding*), om de functie Scannen naar FTP te kunnen gebruiken.
- Voordat u Scannen naar FTP start, moet u het profiel Scannen naar FTP configureren (zie *Documenten scannen naar een FTP-server* op pagina 167).

(ADS-2400N/ADS-3000N)

- 1 Plaats uw document.
- 2 Druk op de knop 🚓 1, 🚓 2 of 🚓 3 waaraan u de functie Scannen naar FTP heeft toegewezen. De

machine begint te scannen. Zie *De scanfunctie aan toets 1-3 van het netwerkapparaat toewijzen* op pagina 29 om de scanfunctie aan de toets van het netwerkapparaat toe te wijzen.

(ADS-2800W/ADS-3600W)

- Plaats uw document.
- **3** Druk op naar FTP/SFTP.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om een van de weergegeven FTP-serverprofielen te kiezen. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Ga naar (3) als het profiel voor Scannen naar FTP is voltooid.
 - Ga naar **5** als het profiel voor Scannen naar FTP niet voltooid is.

Scannen met het bedieningspaneel

5 Druk op Opties.

6 Configureer zo nodig de volgende instellingen: (Druk op Geavanceerde instellingen om andere instellingen te configureren, zie op pagina 229 voor meer informatie.)

- 2-zijdige scan
- Scantype
- Resolutie
- Bestandstype
- Documentgrootte
- Bestandsnaam
- Stijl voor naam
- Bestandsgrootte
- Autom. recht
- Lege pag. overslaan
- Gebruikersnaam
- Geavanceerde instellingen

Opmerking

Druk op Opslaan als snelk. om het profiel als snelkoppeling op te slaan.



8 Druk op Start.

Op het touchscreen verschijnt Aansluiten bezig. Als de verbinding met de FTP-server in orde is, begint de machine met scannen.

Documenten naar een SFTP-server scannen

Als u Scannen naar SFTP selecteert, kunt u een document in zwart-wit of kleurrechtstreeks naar een SFTP-server binnen uw lokale netwerk, of op het internet scannen.

De vereiste gegevens om Scannen naar SFTP te gebruiken kunt u invoeren door met Beheer via een webbrowser de gegevens vooraf in te stellen en op te slaan in een FTP-profiel.

Opmerking

- Scannen naar SFTP is beschikbaar wanneer SFTP-profielen geconfigureerd zijn via Beheer met een webbrowser.
- We adviseren Microsoft[®] Internet Explorer[®] 8/10/11 voor Windows[®] en Safari 8.0 voor Macintosh. Zorg er ook voor dat voor uw webbrowser Javascript en cookies ingeschakeld zijn. Als u een andere webbrowser gebruikt, zorg dan dat deze compatibel is met HTTP 1.0 en HTTP 1.1.

Beheer via een webbrowser starten

Opmerking

Als u de machine hebt ingesteld met de USB-interfacemethode, dient u de machine met de draadloze netwerkmethode te configureren met behulp van de installatie-dvd-rom (zie de *Installatiehandleiding*).

(ADS-2400N/ADS-3000N)

- 1 Start de applicatie ControlCenter.
 - Windows[®]
 - 1 Klik op het pictogram a (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens Open in het menu. Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.
 - 2 Klik op de tab Apparaatinstellingen (het onderstaande voorbeeld toont de Startmodus).

Control Center 4	Model	ADS-XXXXX 👻	Configuratie ?	Help _ 🗆 ×
🚖 Scan 🚺 Apparaatinstellingen 🛓 Ondersteuning				
Scaninstellingen apparaat				
U kunt de scanknop op het apparaat configureren.			Remote Setup	
			Adresboek	
			Scaninstellingen apparaa	t
	_			brother //

Opmerking

Klik bij gebruik van **Geavanceerde modus** op het pictogram **11** (Instellingen) voor het openen van **Apparaatinstellingen**.



Macintosh

- Klik op het pictogram 2 (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.
- 2 Klik op de tab INSTELLINGEN APPARAAT.



Klik op de knop **Instellingen Scannen naar netwerk**. Het venster Beheer via een webbrowser wordt weergegeven.

(ADS-2800W/ADS-3600W)

Start de webbrowser.

Voer op de adresbalk van uw browser het IP-adres van uw machine in (of de naam van de printserver). Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2. U kunt het LCD-scherm van de machine gebruiken om het IP-adres ervan te vinden. Er hoeft standaard geen wachtwoord te worden ingevoerd. Als u eerder een wachtwoord hebt ingesteld, voert u het wachtwoord in en drukt u op →.

De standaardinstellingen voor SFTP configureren

- 1 Klik op de tab **Scannen**.
- 2 Klik op het menu Scannen naar FTP/SFTP/Netwerk/SharePoint in de linkernavigatiebalk.
- 3 Selecteer de optie SFTP en klik vervolgens op Indienen.
- 4 Klik op het menu Scannen naar FTP/SFTP/Netwerk/SharePoint-profiel in de linkernavigatiebalk.

Algemeen Adresboek E-mail Sc	annen Beheerder Netwerk	
Scannen	Profiel 1 (SFTP)	
Bestandsnaam voor scans		
Scannen naar USB	Profielnaam	
Scannen naar e-mailserver	Host-adres	
Scannen naar FTP/SFTP/Netwerk/SharePoint	Gebruikersnaam	
 Scannen naar FTP/SFTP/Netwerk/SharePoint- 	Verificatiemethode	Wachtwoord Openbare sleutel
profiel	Wachtwoord	
Scannen vanaf pc	Wachtwoord	
	Wachtwoord opnieuw invoeren	
	Client Key Pair	None 💌
	Public server key	None 💌
	Directory opslaan	
	Bestandsnaam	BRWACD1B841CBC7 •
	Kwaliteit	Kleur 300 dpi
	Aanpassing van automatische k	leurdetectie

- 5 Selecteer het profiel dat u wilt instellen of wijzigen.
- Typ in het veld Profielnaam een naam voor dit serverprofiel (max. 15 alfanumerieke tekens). Deze naam wordt weergegeven in het veld Bestemming bij Scannen > netw.app. op het tabblad Scannen (ADS-2400N / ADS-3000N) of op het touchscreen van de machine (ADS-2800W / ADS-3600W).
- Typ in het veld Host-adres het host-adres (bijvoorbeeld: "sftp.example.com"; max. 64 tekens) of het IP-adres (bijvoorbeeld: "192.23.56.189"), en geef het pad op naar de map (max. 60 tekens) op de SFTP-server waar u de gescande gegevens naartoe wilt sturen. Gebruik geen schuine streep (slash) als eerste teken van de bestandsnaam.
- 8 Voer in het veld **Gebruikersnaam** de naam in van de gebruiker (max. 32 tekens) die gemachtigd is om gegevens naar de SFTP-server te sturen.
- 9 Selecteer in het veld Verificatiemethode Wachtwoord of Openbare sleutel.
- 10 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u Wachtwoord selecteert, vult u het wachtwoord in (max. 32 tekens) dat bij de gebruikersnaam hoort die u hebt ingevuld in het veld Gebruikersnaam. Typ hetzelfde wachtwoord in het veld Wachtwoord opnieuw invoeren.
 - Als u Openbare sleutel selecteert, selecteert u het type verificatie in de vervolgkeuzelijst Client Key Pair.

7

- 1 Selecteer het type verificatie in de vervolgkeuzelijst **Public server key**.
- 12 Typ in het veld **Directory opslaan** de naam van de doelmap waarin u uw document op de SFTP-server wilt opslaan (max. 60 tekens).
- Klik op de vervolgkeuzelijst Bestandsnaam en selecteer voor de bestandnaam een voorvoegsel uit de drie verstrekte voorkeuzenamen, of uit 14 gebruikergedefinieerde namen. Voor het gescande document wordt een bestandsnaam gebruikt, die is samengesteld uit het voorvoegsel dat u geselecteerd hebt, gevolgd door de laatste zes cijfers van de scannerteller en de extensie van de bestandsnaam (bijvoorbeeld: "Estimate_098765.pdf").
- Selecteer de opties voor kwaliteit, type bestand, documentgrootte, bestandsgrootte, helderheid, contrast en 2-zijdige scan die u wilt gebruiken voor de gescande gegevens. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

Instelling	Opties	Beschrijving
Kwaliteit	Kleur 100 dpi Kleur 150 dpi Kleur 200 dpi	U kunt in de vervolgkeuzelijst Kwaliteit een scankwaliteit selecteren. Een hogere kwaliteit neemt meer geheugen in beslag en vergt meer overdrachtstijd, maar levert preciezer gescande beelden.
	Kleur 300 dpi	Als u Selectie gebruiker selecteert, moet u de instelling
	Kleur 600 dpi	selecteren op het bedieningspaneel van uw machine.
	Kleur automatisch	
	Grijs 100 dpi	
	Grijs 150 dpi	
	Grijs 200 dpi	
	Grijs 300 dpi	
	Grijs 600 dpi	
	Grijs automatisch	
	Zwart-wit 100 dpi	
	Zwart-wit 150 dpi	
	Zwart-wit 200 dpi	
	Zwart-wit 300 dpi	
	Zwart-wit 600 dpi	
	Zwart-wit automatisch	
	Automatisch 100 dpi	
	Automatisch 150 dpi	
	Automatisch 200 dpi	
	Automatisch 300 dpi	
	Automatisch 600 dpi	
	Autom.	
	Selectie gebruiker	

Instelling	Opties	Beschrijving
Type bestand	PDF Eén pagina PDF Meerdere pag.	U kunt het type bestand selecteren dat u wilt gebruiken voor de gescande gegevens.
	JPEG PDF/A Eén pagina	Als u Beveiligde PDF selecteert, vraagt de machine u een wachtwoord in te voeren bestaande uit vier cijfers van 0-9, voordat de scanner begint met scannen
	PDF/A Meerdere pag. Beveiligde PDF Eén pagina	Als u Ondertek. PDF selecteert, moet u op uw machine een certificaat installeren met behulp van Beheer via een webbrowser. Selecteer Ondertek. PDF bij Beheerder in Beheer via een
	Beveiligde PDF Meerdere pag. Ondertek. PDF Eén pagina	 webbrowser. Zie de Netwerkhandleiding. PDF/A is een PDF-bestandsformaat voor archivering gedurende een langere periode. Dit bestandsformaat bevat alle benodigde informatie om het document na een langere periode te
	Ondertek. PDF Meerdere pag. High Compression	 Poroduceren. Ondertekende PDF helpt te voorkomen dat met gegevens wordt geknoeid en dat iemand zich kan voordoen als de auteur door een digitaal certificaat in te voegen in het document.
PDF Eén pagina High Compression PDF Meerdere pagina's	PDF Eén pagina High Compression PDF Meerdere	U kunt PDF, Beveiligde PDF, PDF/A, Ondertek. PDF, JPEG of XPS selecteren als u Kleur of Grijs selecteert bij Kwaliteit.
	U kunt PDF, Beveiligde PDF, PDF/A, Ondertek. PDF of TIFF selecteren als u Zwart-wit selecteert bij Kwaliteit.	
	TIFF Eén pagina	U kunt PDF, Beveiligde PDF of Ondertek. PDF selecteren als u Automatisch selecteert bij Kwaliteit.
	TIFF Meerdere pag. Selectie gebruiker	Als u Selectie gebruiker selecteert, moet u de instelling selecteren vanaf het bedieningspaneel van de machine.
		Als u High Compression PDF selecteert, kunt u alleen Kleur 300dpi of Grijs 300dpi selecteren.
Documentgrootte	Autom. A4 Letter	Als u Autom. selecteert, kunt u documenten van een willekeurige grootte scannen zonder de Documentgrootte te wijzigen. Voor hogere scansnelheden kunt u de exacte grootte van uw document selecteren in de vervolgkeuzelijst Documentgrootte.
	Legal B5	Als u 600 dpi selecteert bij Kwaliteit, kunt u Autom. niet selecteren.
	A5 Wanneer Aut. rechtleggen of Legal, B5, A5, B6, A6, Visite (wanneer Auto XXX dpi niet	Wanneer Aut. rechtleggen op Off (Uit) staat, kunt u A4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6, Visitekaartje of Lang papier selecteren (wanneer Auto XXX dpi niet is geselecteerd bij Kwaliteit).
	A6 Visitekaartje	U kunt Lang papier selecteren als u de instellingen als volgt configureert:
	Lang papier	Kwaliteit: anders dan Automatisch
	Selectie gebruiker	Aut. rechtleggen: Uit
		 Lege pag. overslaan: Uit

Instelling	Opties	Beschrijving
Bestandsgr.	Klein	U kunt de bestandsgrootte voor de gescande gegevens
	Normaal	aanpassen.
	Groot	Als u Kleur of Grijs selecteert bij Kwaliteit, selecteer dan de bestandsgrootte voor de gescande gegevens in de
	Selectie gebruiker	vervolgkeuzelijst.
		Als u Selectie gebruiker selecteert, moet u de instelling selecteren vanaf het bedieningspaneel van de machine.
2-zijdige scan	Uit	Selecteer om beide zijden van een document te scannen Lange zijde
	Lange zijde	of Korte zijde , athankelijk van de lay-out van het origineel om ervoor te zorgen dat het gegevensbestand op de juiste manier in het
	Korte zijde	gescande document wordt weergegeven.
Helderheid	-50	Stel de instelling bij (-50 tot 50) tot u het beste resultaat krijgt. De
	-40	standaardinstelling is 0, een gemiddelde dat geschikt is voor de
	-30	lagere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals.
	-20	Als het gescande beeld te donker is, geeft u een hogere waarde op
	-10	voor helderheid en scant u het document nogmaals.
	0	
	+10	
	+20	
	+30	
	+40	
	+50	
Contrast	-50	Stel de instelling bij (-50 tot 50) tot u het beste resultaat krijgt. De
	-40	meeste afbeeldingen.
	-30	Een verhoging benadrukt de donkere en lichte delen van de
	-20	afbeelding, terwijl een verlaging meer details onthult in gedeeltes met
	-10	grijstinten.
	0	
	+10	
	+20	
	+30	
	+40	
	+50	

- **15** Selecteer de opties Kleur of Zwart-wit/Grijs om het detectieniveau aan te passen.
- **16** Geef bij **Marge-instellingen** een waarde op tussen -3 en 3 om een specifieke marge aan de rand van de afbeelding toe te voegen of te verwijderen.
- Tet Aut. rechtleggen¹ op Automatisch als u de scheefstand wilt corrigeren (minder dan 9 mm vanaf het midden van het document tot de rand) van de gescande gegevens.



18 Zet voor het verwijderen van lege pagina's van het document uit de gescande gegevens Lege pag. overslaan¹ op Aan.

19 Selecteer een waarde tussen -5 en 5 in de vervolgkeuzelijst om de Gevoeligheid geen lege pagina aan te passen.

- 20 Zet voor het continueren van het scannen **Doorlopende scan** op **Aan**.
- 21 Wijzig de instelling voor **Poortnummer** die gebruikt is voor toegang tot de SFTP-server. De standaardinstelling is poort 21. In de meeste gevallen hoeft deze instelling niet te worden aangepast.

22 Klik op Indienen.

Afhankelijk van de conditie van het originele document werkt deze functie mogelijk niet correct.

Opmerking

Het gebruik van de volgende tekens: ?, /, \, ", :, <, >, | of * kan een fout tijdens het verzenden veroorzaken.

Scannen met behulp van SFTP Server-profielen

Opmerking

- · Als u de machine hebt ingesteld met de USB-interfacemethode, dient u de machine met de draadloze netwerkmethode te configureren met behulp van de installatie-dvd-rom (zie de Installatiehandleiding), om de functie Scannen naar SFTP te kunnen gebruiken.
- Voordat u Scannen naar SFTP start, moet u het Scannen naar SFTP-profiel configureren (zie Documenten naar een SFTP-server scannen op pagina 176).

(ADS-2400N/ADS-3000N)

- Plaats uw document.
- waaraan u de functie Scannen naar SFTP hebt toegewezen. Druk op de knop 51, 52 of 🕂 3 De machine begint te scannen.

Zie De scanfunctie aan toets 1-3 van het netwerkapparaat toewijzen op pagina 29 om de scanfunctie aan de toets van het netwerkapparaat toe te wijzen.

(ADS-2800W/ADS-3600W)

- Plaats uw document.
- Druk op ◀ of ▶ om naar FTP/SFTP weer te geven.
- Druk op naar FTP/SFTP.

- 4 Druk op ▲ of ▼ om een van de vermelde SFTP-serverprofielen te selecteren. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Ga naar (3) als het profiel voor Scannen naar SFTP is voltooid.
 - Ga naar ⑤ als het profiel voor Scannen naar SFTP niet voltooid is.
- 5 Druk op Opties.
- 6 Configureer zo nodig de volgende instellingen: (Druk op Geavanceerde instellingen om andere instellingen te configureren, zie pagina 229 voor meer informatie.)
 - 2-zijdige scan
 - Scantype
 - Resolutie
 - Bestandstype
 - Documentgrootte
 - Bestandsnaam
 - Stijl voor naam
 - Bestandsgrootte
 - Autom. recht
 - Lege pag. overslaan
 - Gebruikersnaam
 - Geavanceerde instellingen

Opmerking

Druk op Opslaan als snelk. om het profiel als snelkoppeling op te slaan.



7 Druk op Start.

Op het touchscreen verschijnt Aansluiten bezig. Als de verbinding met de SFTP-server in orde is, begint de machine met scannen.

Documenten naar een Gedeelde map/Netwerklocatie scannen (Windows $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$)

De functie Scannen naar netwerk maakt het mogelijk om documenten rechtstreeks te scannen naar een gedeelde map in uw lokale netwerk of op internet.

De vereiste gegevens om Scannen naar netwerk te gebruiken kunt u invoeren door met Beheer via een webbrowser de gegevens vooraf in te stellen en op te slaan in een profiel voor Scannen naar Netwerk. In het profiel Scannen naar Netwerk worden gebruikersinformatie en configuratie-instellingen opgeslagen voor gebruik in een netwerk of op internet.

Opmerking

- Scannen naar netwerk is beschikbaar wanneer Scannen naar netwerk-profielen geconfigureerd zijn met Beheer via een webbrowser.
- U moet het SNTP-protocol configureren (netwerktijdserver), of de datum, tijd en tijdzone correct instellen voor verificatie. Zie de Netwerkhandleiding voor meer informatie.
- We adviseren Microsoft[®] Internet Explorer[®] 8/10/11. Zorg er ook voor dat voor uw webbrowser Javascript en cookies ingeschakeld zijn. Als u een andere webbrowser gebruikt, zorg dan dat deze compatibel is met HTTP 1.0 en HTTP 1.1.

Beheer via een webbrowser starten

Opmerking

Om Beheer via een webbrowser te gebruiken moet u de machine instellen met de draadloze netwerkmethode met behulp van de installatie-dvd-rom (ADS-2800W / ADS-3600W, zie de *Installatiehandleiding*).

(ADS-2400N/ADS-3000N)



- Windows[®]
- Klik op het pictogram an (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens Open in het menu. Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.
- 2 Klik op de tab Apparaatinstellingen (het onderstaande voorbeeld toont de Startmodus).

Control Center 4	Model	ADS-XXXXX -	Configuratie ? He	→ □ = □ ×
🖆 Scan 🕅 Apparaatinstellingen 🛔 Ondersteuning				
Scaninstellingen apparaat				
U kunt de scanknop op het apparaat configureren.			Remote Setup	
			Adresboek	
			Scaninstellingen apparaat	
				wathor

Opmerking

Klik bij gebruik van **Geavanceerde modus** op het pictogram **11** (Instellingen) voor het openen van **Apparaatinstellingen**.



Macintosh

- Klik op het pictogram 2 (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.
- 2 Klik op de tab INSTELLINGEN APPARAAT.



Klik op de knop Instellingen Scannen naar netwerk. Het venster Beheer via een webbrowser wordt weergegeven.

(ADS-2800W/ADS-3600W)

Start de webbrowser.

Voer op de adresbalk van uw browser het IP-adres van uw machine in (of de naam van de printserver). Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2. U kunt het LCD-scherm van de machine gebruiken om het IP-adres ervan te vinden. Als u eerder een wachtwoord hebt ingesteld, voert u het wachtwoord in en drukt u op ⇒. Scannen met het bedieningspaneel

De standaardinstellingen voor Scannen naar Netwerk configureren

- 1 Klik op de tab **Scannen**.
- 2 Klik op het menu Scannen naar FTP/SFTP/Netwerk/SharePoint in de linkernavigatiebalk.
- 3 Selecteer de optie **Netwerk** en klik vervolgens op **Indienen**.
- 4 Klik op het menu Scannen naar FTP/SFTP/Netwerk/SharePoint-profiel in de linkernavigatiebalk.

Algemeen Adresboek E-mail Sc	annen Beheerder Netwerk	
Scannen E-mailrapport voor scantaken	Profiel 1 (Netwerk)	
Bestandsnaam voor scans Scannen naar USB	Profielnaam	
Scannen naar e-mailserver	Netwerkmapnaam	(Bijvoorbeeld: \\ComputerName\SharedFolder
Scannen naar FTP/SFTP/Netwerk/SharePoint	Bestandsnaam	BRWACD1B841CBC7
Scannen naar	Kwaliteit	Kleur 300 dpi
profiel	Aanpassing van automatis	sche kleurdetectie
Scannen vanaf pc	Kleur	💌
	Zwart-wit/grijs	💌
	Type bestand	PDF Meerdere pag.
	Documentgrootte	Letter
	Marge-instellingen	
	Boven	0.0 mm (-3.0 - 3.0)
	Links	0.0 mm (-3.0 - 3.0)
	Rechts	0.0 mm (-3.0 - 3.0)

- 5 Selecteer het profiel dat u wilt instellen of wijzigen.
- Typ in het veld Profielnaam een naam voor dit serverprofiel (max. 15 alfanumerieke tekens). Deze naam wordt weergegeven in het veld Bestemming bij Scannen > netw.app. op het tabblad Scannen (ADS-2400N / ADS-3000N) of op het touchscreen van de machine (ADS-2800W / ADS-3600W).
- De Netwerkmapnaam is het bestemmingsadres (bijvoorbeeld \\ComputerNaam\GedeeldeMap) (max. 255 tekens).
- 8 Klik op de vervolgkeuzelijst **Bestandsnaam** en selecteer voor de bestandnaam een voorvoegsel uit de drie verstrekte voorkeuzenamen, of uit 14 gebruikergedefinieerde namen. Voor het gescande document wordt een bestandsnaam gebruikt, die is samengesteld uit het voorvoegsel dat u geselecteerd hebt, gevolgd door de laatste zes cijfers van de scannerteller en de extensie van de bestandsnaam (bijvoorbeeld: "Estimate_098765.pdf").
- 9 Geef bij Marge-instellingen een waarde op tussen -3 en 3 om een specifieke marge aan de rand van de afbeelding toe te voegen of te verwijderen.
- Selecteer de opties voor kwaliteit, type bestand, documentgrootte, bestandsgrootte, helderheid, contrast en 2-zijdige scan die u wilt gebruiken voor de gescande gegevens. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

Instelling	Opties	Beschrijving		
Kwaliteit	Kleur 100 dpi Kleur 150 dpi Kleur 200 dpi	U kunt in de vervolgkeuzelijst Kwaliteit een scankwaliteit selecteren. Een hogere kwaliteit neemt meer geheugen in beslag en vergt meer overdrachtstijd, maar levert preciezer gescande beelden.		
	Kleur 300 dpi Kleur 600 dpi	Als u Selectie gebruiker selecteert, moet u de instelling selecteren vanaf het bedieningspaneel van de machine.		
	Kleur automatisch Grijs 100 dpi			
	Grijs 150 dpi Grijs 200 dpi			
	Grijs 300 dpi Grijs 600 dpi			
	Zwart-wit 100 dpi			
	Zwart-wit 200 dpi Zwart-wit 300 dpi			
	Zwart-wit 600 dpi Zwart-wit			
	automatisch Automatisch 100 dpi			
	Automatisch 200 dpi			
	Automatisch 600 dpi Autom.			
	Selectie gebruiker			

Instelling	Opties	Beschrijving		
Type bestand	PDF Eén pagina	U kunt het type bestand selecteren dat u wilt gebruiken voor de		
PDF Meerdere pag.		gescande gegevens.		
	JPEG	Als u Beveiligde PDF selecteert, dan vraagt de machine om een viercijferig wachtwoord in te voeren met de cijfers 0-9 voordat de scanner begint met scannen.		
	PDF/A Eén pagina			
	PDF/A Meerdere pag.	Als u Ondertek. PDF selecteert, moet u op uw machine een		
	Veilige PDF Eén pagina	certificaat installeren met behulp van Beheer via een webbrowser. Selecteer Ondertek. PDF bij Beheerder in Beheer via een webbrowser. Zie de <i>Netwerkhandleiding</i> .		
	Veilige PDF Meerdere pag. Ondertek. PDF Eén	PDF/A is een PDF-bestandsformaat voor archivering gedurende een langere periode. Dit bestandsformaat bevat alle benodigde informatie om het degument ne oon langere periode to.		
	pagina	reproduceren.		
	Ondertek. PDF Meerdere pag.	Ondertekende PDF helpt te voorkomen dat met gegevens wordt geknoeid en dat iemand zich kan voordoen als de auteur door een digitaal gertifigaat in te voorgen in het degument.		
	PDF Eén pagina	digitaal certificaat in te voegen in het document.		
	High Compression	XPS selecteren wanneer u Kleur of Grijs selecteert bij Kwaliteit .		
F	PDF Meerdere pagina's	U kunt PDF, Beveiligde PDF, PDF/A, Ondertek. PDF of TIFF selecteren als u Zwart-wit selecteert bij Kwaliteit.		
	XPS	U kunt PDF, Beveiligde PDF of Ondertek. PDF selecteren als u Automatisch selecteert bij Kwaliteit.		
	TIFF Eén pagina			
	TIFF Meerdere pag.	Als u Selectie gebruiker selecteert, moet u de instelling selecteren vanaf het bedieningspaneel van de machine		
Selectie gebruiker		Als u High Compression PDF selecteert, kunt u alleen Kleur		
		300dpi of Grijs 300dpi selecteren.		
Documentgrootte	Autom.	Als u Autom. selecteert, kunt u documenten van een willekeurige		
	A4	hogere scansnelheden kunt u de exacte grootte van uw document		
	Letter	selecteren in de vervolgkeuzelijst Documentgrootte.		
	Legal	Als u 600 dpi selecteert bij Kwaliteit, kunt u Autom. niet selectoren		
	B5			
	A5 B6	Wanneer Aut. rechtleggen op Oπ (Oit) staat, kunt u A4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6, Visitekaartje of Lang papier selecteren (wanneer Automatisch XXX dpi niet is geselecteerd bij		
	A6			
Visitekaartje Lang nanier		configureert:		
S	Selectie gebruiker	Kwaliteit: anders dan Automatisch		
	Server goviance	Aut. rechtleggen: Uit		
		Lege pag. overslaan: Uit		

Instelling	Opties	Beschrijving
Bestandsgr.	Klein	U kunt de bestandsgrootte voor de gescande gegevens
	Normaal	
	Groot	Als u Kleur of Grijs selecteert bij Kwaliteit, selecteer dan de bestandsgrootte voor de gescande gegevens in de
	Selectie gebruiker	vervolgkeuzelijst.
		Als u Selectie gebruiker selecteert, moet u de instelling selecteren vanaf het bedieningspaneel van de machine.
2-zijdige scan	Uit	Selecteer om beide zijden van een document te scannen Lange zijde
	Lange zijde	of Korte zijde , athankelijk van de lay-out van het origineel om ervoor te zorgen dat het gegevensbestand op de juiste manier in het
	Korte zijde	gescande document wordt weergegeven.
Helderheid	-50	Stel de instelling bij (-50 tot 50) tot u het beste resultaat krijgt. De
	-40	standaardinstelling is 0, een gemiddelde dat geschikt is voor de
	-30	lagere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals.
	-20	Als het gescande beeld te donker is, geeft u een hogere waarde op
	-10	voor helderheid en scant u het document nogmaals.
	0	
	+10	
	+20	
	+30	
	+40	
	+50	
Contrast	-50	Stel de instelling bij (-50 tot 50) tot u het beste resultaat krijgt. De
	-40	meeste afbeeldingen.
	-30	Een verhoging benadrukt de donkere en lichte delen van de
	-20	afbeelding, terwijl een verlaging meer details onthult in gedeeltes met
	-10	grijstinten.
	0	
	+10	
	+20	
	+30	
	+40	
	+50	

- 1 Selecteer de opties Kleur of Zwart-wit/Grijs om het detectieniveau aan te passen.
- 12 Zet Aut. rechtleggen ¹ op Automatisch als u de scheefstand wilt corrigeren (minder dan 9 mm vanaf het midden van het document tot de rand) van de gescande gegevens.
- 13 Zet voor het verwijderen van lege pagina's van het document uit de gescande gegevens Lege pag. overslaan¹ op Aan.

- Selecteer een waarde tussen -5 en 5 in de vervolgkeuzelijst om de Gevoeligheid geen lege pagina aan te passen.
- **15** Zet voor het continueren van het scannen **Doorlopende scan** op **Aan**.
- Kies Aan bij Pincode gebruiken voor verificatie en vult u bij Pincode een viercijferige pincode in om het profiel te beveiligen.
- Selecteer de verificatiemethode. U kunt Automatisch, Kerberos of NTLMv2 selecteren. Als u Automatisch kiest, wordt de verificatiemethode automatisch gedetecteerd.
- 18 Voer de Gebruikersnaam in die voor de machine op de CIFS-server geregistreerd is (max. 96 tekens).
- 19 Voer het Wachtwoord voor toegang tot de CIFS-server in (max. 32 tekens).
- 20 Klik op Indienen.
- 2) Selecteer **Datum&tijd** op het tabblad **Algemeen**.
- 22 Voer de datum en tijd in die gebruikt worden op de CIFS-server.
- Selecteer de tijdzone in de vervolgkeuzelijst.
- 24 Klik op Indienen.

Afhankelijk van de conditie van het originele document werkt deze functie mogelijk niet correct.

Scannen met behulp van Scannen naar netwerk-profielen

(ADS-2400N/ADS-3000N)

- 1 Plaats uw document.
- 2 Druk op de knop ± 1, ± 2 of ± 3 waaraan u de functie Netwerk scannen heeft toegewezen. De machine begint te scannen.

(ADS-2800W/ADS-3600W)

- 1 Plaats uw document.
- 2 Veeg naar links of naar rechts of druk op < of ▶ voor het weergeven van Scan 1.
- 3 Druk op naar netwerk.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om een van de weergegeven netwerkserverprofielen te kiezen.

Voer de viercijferige pincode voor het netwerkprofiel in als daarom op het touchscreen wordt gevraagd. Druk op OK.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Ga naar (3) als het profiel voor Scannen naar Netwerk voltooid is.
- Ga naar G als het profiel voor Scannen naar Netwerk niet voltooid is.

5 Druk op Opties.

6 Configureer zo nodig de volgende instellingen: (Druk op Geavanceerde instellingen om andere instellingen te configureren, zie pagina 229 voor meer informatie.)

- 2-zijdige scan
- Scantype
- Resolutie
- Bestandstype
- Documentgrootte
- Bestandsnaam
- Stijl voor naam
- Bestandsgrootte
- Autom. recht
- Lege pag. overslaan
- Gebruikersnaam
- Geavanceerde instellingen

Opmerking

- Als u Veilige PDF selecteert bij Bestandstype, vraagt de machine u een wachtwoord van 4 cijfers in te voeren met de cijfers 0-9 voordat de scanner begint met scannen.
- Als u Ondert. PDF selecteert bij Bestandstype, moet u een certificaat op uw machine installeren en vervolgens configureren met behulp van Beheer via een webbrowser.
- Druk op Opslaan als snelk. om de instellingen als snelkoppeling op te slaan.



8 Druk op Start.

Op het touchscreen verschijnt Aansluiten bezig. Als de verbinding met het netwerk tot stand is gekomen, begint de machine met scannen.

Documenten scannen naar SharePoint

Wanneer u Scannen naar SharePoint selecteert, kunt u een document in zwart-wit of kleur rechtstreeks scannen naar een SharePoint-server.

De vereiste gegevens om Scannen naar SharePoint te gebruiken kunt u invoeren door met Beheer via een webbrowser de gegevens vooraf in te stellen en op te slaan in een SharePoint-profiel.

Opmerking

- Scannen naar SharePoint is beschikbaar wanneer SharePoint-profielen geconfigureerd zijn met Beheer via een webbrowser.
- We adviseren Microsoft[®] Internet Explorer[®] 8/10/11 voor Windows[®] en Safari 8.0 voor Macintosh. Zorg er ook voor dat voor uw webbrowser Javascript en cookies ingeschakeld zijn. Als u een andere webbrowser gebruikt, zorg dan dat deze compatibel is met HTTP 1.0 en HTTP 1.1.

Beheer via een webbrowser starten

Opmerking

Om Beheer via een webbrowser te gebruiken moet u de machine instellen met de draadloze netwerkmethode met behulp van de installatie-dvd-rom (zie de *Installatiehandleiding*).

(ADS-2400N/ADS-3000N)

- 1 Start de applicatie ControlCenter.
 - Windows[®]
 - Klik op het pictogram an (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens Open in het menu. Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.
 - 2 Klik op de tab Apparaatinstellingen (het onderstaande voorbeeld toont de Startmodus).

Control Center 4	Model	ADS-XXXXX 🗸	Configuratie ?	Help $\Box \times$
Scan 🕅 Apparaatinstellingen 📩 Ondersteuning				
Scaninstellingen apparaat				
U kunt de scanknop op het apparaat configureren.			Remote Setup	
			Adresboek	
			Scaninstellingen appara	at
				brother _//

Opmerking

Klik bij gebruik van **Geavanceerde modus** op het pictogram **11** (Instellingen) voor het openen van **Apparaatinstellingen**.



Macintosh

- Klik op het pictogram c (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.
- 2 Klik op de tab INSTELLINGEN APPARAAT.



Klik op de knop **Instellingen Scannen naar netwerk**. Het venster Beheer via een webbrowser wordt weergegeven.

(ADS-2800W/ADS-3600W)

Start de webbrowser.

Voer op de adresbalk van uw browser het IP-adres van uw machine in (of de naam van de printserver). Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2. U kunt het LCD-scherm van de machine gebruiken om het IP-adres ervan te vinden. Als u eerder een wachtwoord hebt ingesteld, voert u het wachtwoord in en drukt u op \rightarrow .

Een Scan naar SharePoint-profiel instellen

- 1 Klik op de tab **Scannen**.
- 2 Klik op het menu Scannen naar FTP/SFTP/Netwerk/SharePoint in de linkernavigatiebalk.
- 3 Select de optie SharePoint en klik op Indienen.
- 4 Klik op het menu Scannen naar FTP/SFTP/Netwerk/SharePoint-profiel in de linkernavigatiebalk.

Algemeen Adresboek E-mail Sca	nnen Beheerder Netwerk	
	and a first of the second s	
Scannen	B 5 14 (9) B 1 ()	
E-mailrapport voor scantaken	Profiel 1 (SnarePoint)	
Bestandsnaam voor scans		
Scannen naar USB	Profielnaam	
Scannen naar e-mailserver	Internetadres SharePoint	
Scannen naar FTP/SFTP/Netwerk/SharePoint		Kopieer en plak het volledige internetadres in de adresbalk van uw browser.
Scannen naar FTP/SFTP/Netwerk/SharePoint-	Bestandsnaam	BRWACD1B841CBC7 💌
profiel	Kwaliteit	Kleur 300 dpi
Scannen vanat pc	Aanpassing van automatische	e kleurdetectie
	Kleur	- •
	Zwart-wit/grijs	- •
	Type bestand	PDF Meerdere pag.
	Documentgrootte	Letter
	Marge-instellingen	
	Boven	0.0 mm (-3.0 - 3.0)
	Links	0.0 mm (-3.0 - 3.0)

- 5 Selecteer het profiel dat u wilt instellen of wijzigen.
- Typ in het veld Profielnaam een naam voor dit serverprofiel (max. 15 alfanumerieke tekens). Deze naam wordt weergegeven in het veld Bestemming bij Scannen > netw.app. op het tabblad Scannen (ADS-2400N / ADS-3000N) of op het touchscreen van de machine (ADS-2800W / ADS-3600W).
- 7 Kopieer het volledige bestemmingsadres en plak het in het veld Internetadres SharePoint (bijvoorbeeld: "ftp.example.com"; max. 64 tekens) of het IP-adres (bijvoorbeeld: "192.23.56.189").
- 8 Klik op de vervolgkeuzelijst **Bestandsnaam** en selecteer voor de bestandnaam een voorvoegsel uit de drie verstrekte voorkeuzenamen, of uit 14 gebruikergedefinieerde namen. Voor het gescande document wordt een bestandsnaam gebruikt, die is samengesteld uit het voorvoegsel dat u geselecteerd hebt, gevolgd door de laatste zes cijfers van de ADF-scannerteller en de extensie van de bestandsnaam (bijvoorbeeld: "Estimate_098765.pdf").
- 9 Selecteer de opties Kleur of Zwart-wit/Grijs om het detectieniveau aan te passen.

10 Selecteer de opties voor kwaliteit, type bestand, documentgrootte en 2-zijdige scan die u wilt gebruiken voor de gescande gegevens. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

Instelling	Opties	Beschrijving
Kwaliteit	Kleur 100 dpi	U kunt in de vervolgkeuzelijst Kwaliteit een scankwaliteit selecteren. Een bogere kwaliteit neemt meer gebeugen in besk
	Kleur 150 dpi	en vergt meer overdrachtstijd, maar levert preciezer gescande
	Kleur 200 dpi	beelden.
	Kleur 300 dpi	Als u Selectie gebruiker selecteert, moet u de instelling
	Kleur 600 dpi	selecteren vanaf het bedieningspaneel van de machine.
	Kleur automatisch	
	Grijs 100 dpi	
	Grijs 150 dpi	
	Grijs 200 dpi	
	Grijs 300 dpi	
	Grijs 600 dpi	
	Grijs automatisch	
	Zwart-wit 100 dpi	
	Zwart-wit 150 dpi	
	Zwart-wit 200 dpi	
	Zwart-wit 300 dpi	
	Zwart-wit 600 dpi	
	Zwart-wit automatisch	
	Automatisch 100 dpi	
	Automatisch 150 dpi	
	Automatisch 200 dpi	
	Automatisch 300 dpi	
	Automatisch 600 dpi	
	Automatisch	
	Selectie gebruiker	

Instelling	Opties	Beschrijving	
Type bestand	PDF Eén pagina	U kunt het type bestand selecteren dat u wilt gebruiken voor de	
PDF Meerdere pag.		gescande gegevens.	
	JPEG	Als u Beveiligde PDF selecteert, vraagt de machine u een wachtwoord in te voeren bestaande uit vier cijfers van 0-9, voordat de scanner begint met scannen.	
	PDF/A Eén pagina		
	PDF/A Meerdere pag.	Als u Ondertek. PDF selecteert, moet u op uw machine een	
	Veilige PDF Eén pagina	certificaat installeren met behulp van Beheer via een webbrowser. Selecteer Ondertek. PDF bij Beheerder in Beheer via een webbrowser. Zie de <i>Netwerkhandleiding</i> .	
	Veilige PDF Meerdere pag.	PDF/A is een PDF-bestandsformaat voor archivering gedurende een langere periode. Dit bestandsformaat bevat alle benodigde	
	pagina	informatie om het document na een langere periode te reproduceren.	
	Ondertek. PDF Meerdere pag.	Ondertekende PDF helpt te voorkomen dat met gegevens wordt geknoeid en dat iemand zich kan voordoen als de auteur door een dieiteel eertifieget is te voorgen is het degument.	
	High Compression	digitaal certificaat in te voegen in net document.	
	High Compression	O kunt PDF, Beveiligde PDF, PDF/A, Ondertek. PDF, JPEG of XPS selecteren als u Kleur of Grijs selecteert bij Kwaliteit.	
PD	PDF Meerdere pagina's	U kunt PDF, Beveiligde PDF, PDF/A, Ondertek. PDF of TIFF selecteren als u Zwart-wit selecteert bij Kwaliteit.	
	XPS	U kunt PDF, Beveiligde PDF of Ondertek. PDF selecteren als u Autom. selecteert bij Kwaliteit.	
	TIFF Eén pagina		
	TIFF Meerdere pag.	Als u Selectie gebruiker selecteert, moet u de instelling selecteren vanaf het bedieningspaneel van de machine.	
Selectie gebruiker	Selectie gebruiker	 Als u High Compression PDF selecteert, kunt u alleen Klour 200 dpi of Grijo 200 dpi selectoren 	
Documentareette	Autom	Als u Autom selectort kunt u documenten van een willekeurige	
Documentgrootte	Adtoin:	grootte scannen zonder de Documentgrootte te wijzigen. Voor	
	Letter	hogere scansnelheden kunt u de exacte grootte van uw docume selecteren in de vervolgkeuzelijst Documentgrootte .	
	Legal	Als u 600 dpi selecteert bij Kwaliteit, kunt u Autom. niet selecteren	
	B5		
	A5	Wanneer Aut. recntieggen op Oπ (Oit) staat, kunt u A4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6, Visitekaartje of Lang papier selecteren	
	B6	(wanneer Automatisch XXX dpi niet is geselecteerd bij	
	A6		
	Visitekaartje	U kunt Lang papier selecteren als u de instellingen als volgt configureert:	
La Se	Selectie gebruiker	Kwaliteit: anders dan Automatisch	
	Selectie gebruiker	Aut. rechtleggen: Uit	
		Lege pag. overslaan: Uit	

Instelling	Opties	Beschrijving
Bestandsgr.	Klein	U kunt de bestandsgrootte voor de gescande gegevens
	Normaal	aanpassen.
	Groot	Als u Kleur of Grijs selecteert bij Kwaliteit, selecteer dan de bestandsgrootte voor de gescande gegevens in de
	Selectie gebruiker	vervolgkeuzelijst.
		Als u Selectie gebruiker selecteert, moet u de instelling selecteren vanaf het bedieningspaneel van de machine.
2-zijdige scan	Uit	Selecteer om beide zijden van een document te scannen Lange zijde
	Lange zijde	of Korte zijde , afhankelijk van de lay-out van het origineel om ervoor te zorgen dat het gegevensbestand op de juiste manier in het
	Korte zijde	gescande document wordt weergegeven.
Helderheid	-50	Stel de instelling bij (-50 tot 50) tot u het beste resultaat krijgt. De
	-40	standaardinstelling is 0, een gemiddelde dat geschikt is voor de
	-30	lagere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals.
	-20	Als het gescande beeld te donker is, geeft u een hogere waarde op
	-10	voor helderheid en scant u het document nogmaals.
	0	
	+10	
	+20	
	+30	
	+40	
	+50	
Contrast	-50	Stel de instelling bij (-50 tot 50) tot u het beste resultaat krijgt. De
	-40	meeste afbeeldingen.
	-30	Een verhoging benadrukt de donkere en lichte delen van de
	-20	afbeelding, terwijl een verlaging meer details onthult in gedeeltes met
	-10	grijstinten.
	0	
	+10	
	+20	
	+30	
	+40	
	+50	

(1) Geef bij **Marge-instellingen** een waarde op tussen -3 en 3 om een specifieke marge aan de rand van de afbeelding toe te voegen of te verwijderen.

12 Zet Aut. rechtleggen ¹ op Automatisch als u de scheefstand wilt corrigeren (minder dan 9 mm vanaf het midden van het document tot de rand) van de gescande gegevens.
- 13 Zet voor het verwijderen van lege pagina's van het document uit de gescande gegevens Lege pag. overslaan¹ op Aan.
- Selecteer een waarde tussen -5 en 5 in de vervolgkeuzelijst om de Gevoeligheid geen lege pagina aan te passen.
- **15** Zet voor het continueren van het scannen **Doorlopende scan** op **Aan**.
- Selecteer Aan bij het veld Pincode gebruiken voor verificatie om dit profiel met een pincode te beveiligen.
- Als u Aan hebt geselecteerd voor het veld Pincode gebruiken voor verificatie, voert u in het veld Pincode een pincode van vier cijfers in.
- Voor het instellen van de verificatiemethode selecteert u Automatisch, Kerberos, NTLMv2 of Std in het menu Verificatiemethode. Als u Automatisch kiest, wordt de verificatiemethode automatisch gedetecteerd.
- Voer in het veld Gebruikersnaam de naam in van de gebruiker (max. 96 tekens) die gemachtigd is om gegevens naar de map te versturen die gespecificeerd is in het veld Internetadres SharePoint. Voer de gebruikersnaam op een van de volgende manieren in als hij onderdeel van een domein is: gebruiker@domein domein\gebruiker
- 20 Typ in het veld **Wachtwoord** het wachtwoord (max. 32 tekens) dat bij de gebruikersnaam hoort die u hebt ingevoerd in het veld **Gebruikersnaam**. Typ hetzelfde wachtwoord in het veld **Wachtwoord opnieuw invoeren**.
- 2) Om het Kerberos-serveradres handmatig in te stellen in het veld **Kerberos-serveradres**, vult u het Kerberos-serveradres in (bijvoorbeeld: kerberos.example.com; max. 64 tekens).

22 Klik op Indienen.

Afhankelijk van de conditie van het originele document werkt deze functie mogelijk niet correct.

Opmerking

Het gebruik van de volgende tekens: ?, /, \, ", :, <, >, | of * kan een fout tijdens het verzenden veroorzaken.

Scannen met behulp van webservices (Windows Vista[®] SP2 of hoger, Windows[®] 7, Windows[®] 8 en Windows[®] 8.1)

Als u het stuurprogramma om te scannen via webservices hebt geïnstalleerd, wordt het menu waarmee u webservices voor scannen kunt gebruiken, weergegeven in het veld **Bestemming** wanneer u op Scannen > netw.app. klikt in de linkernavigatiebalk (ADS-2400N / ADS-3000N) of op het touchscreen van de machine (ADS-2800W / ADS-3600W). Raadpleeg *Drivers installeren voor scannen via webservices (Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows[®] 8.1)* in de Netwerkhandleiding voor meer informatie over Web Services.

Opmerking

- Als het touchscreen of de ledlampjes "Out of Memory" aangeven, verlaag dan de instelling Papierformaat of Resolutie. Zie Instellingen voor scannen configureren op pagina 203 voor meer informatie.
- Bepaalde tekens in de meldingen op het touchscreen kunnen vervangen zijn door spaties als de taalinstellingen van uw besturingssysteem en uw Brother-machine verschillen.

(ADS-2400N/ADS-3000N)

Als u de ADS-2400N of ADS-3000N gebruikt, moet u WS-scan aan een van de drie toetsen van het netwerkapparaat toewijzen. Zie *De scanfunctie aan toets 1-3 van het netwerkapparaat toewijzen* op pagina 29 voor meer informatie.

Plaats uw document.

2 Druk op de knop **±**1, **±**2 of **±**3 waaraan u de functie Scannen naar webservices hebt

toegewezen. De machine begint te scannen.

(ADS-2800W/ADS-3600W)

- 1 Plaats uw document.
- 2 Veeg naar links of naar rechts of druk op < of ▶ voor het weergeven van Scan 3.
- **3** Druk op WS scannen en vervolgens op OK.
- 4 Druk op het type scan dat u wilt uitvoeren.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om de doelcomputer weer te geven waar u de gescande gegevens naartoe stuurt. Druk op de doelcomputer.
- 6 Druk op Start. De machine begint te scannen.

Instellingen voor scannen configureren

Als het touchscreen of de ledlampjes "Out of Memory" aangeven, verlaag dan de instelling **Papierformaat** of **Resolutie**.

- Deen de apparaatinstellingen voor uw besturingssysteem:
 - Windows Vista[®]
 - 🅎 (Start) > Configuratiescherm > Hardware en geluid > Scanners en camera's.
 - Windows[®] 7

(Start) > Configuratiescherm > Hardware en geluid > Apparaten en printers.

■ Windows[®] 8 en Windows[®] 8.1

Beweeg de muisaanwijzer naar de rechterbenedenhoek van het bureaublad. Wanneer de menubalk verschijnt, klikt u op **Instellingen**, en vervolgens op **Configuratiescherm**. Klik in de groep **Hardware en geluid** op **Apparaten en printers weergeven**.

- 2) Klik op uw machine en vervolgens op de knop Profielen voor scannen. Het dialoogvenster Profielen voor scannen verschijnt.
- 3 Selecteer het scanprofiel dat u wilt gebruiken. Zorg dat de scanner die geselecteerd is bij Scanner een Brother-machine is die webservices voor het scannen ondersteunt. Klik op Als standaard instellen.
- 4 Klik op Bewerken. Het dialoogvenster Standaardprofiel bewerken verschijnt.
- 5 Selecteer de instellingen Bron, Papierformaat, Kleurinstelling, Bestandstype, Resolutie, Helderheid en Contrast.
- 6 Klik op **Profiel opslaan**. De instellingen worden toegepast als u scant met het protocol Webservices.

Opmerking

Selecteer Windows[®] Faxen en scannen of Windows[®] Photo Gallery in de lijst als u gevraagd wordt om een softwareapplicatie te selecteren voor het scannen.

Gescande documenten rechtstreeks naar een e-mailadres versturen (ADS-2800W / ADS-3600W)

Plaats uw document.

- 2 Veeg naar links of naar rechts of druk op \triangleleft of \triangleright voor het weergeven van Scan 2.
- **3 Druk op** naar e-mailserver.
- 4) Voer een van de volgende handelingen uit om het e-mailadres te selecteren waarnaar u wilt verzenden:
 - Zie Een e-mailadres selecteren in het adresboek op pagina 205 wanneer u een e-mailadres in het adresboek wilt selecteren.
 - Zie Een e-mailadres handmatig invoeren op pagina 206 wanneer u een e-mailadres handmatig wilt invoeren.

Opmerking

U kunt maximaal 300 e-mailadressen in het adressenboek selecteren en maximaal 50 e-mailadressen handmatig invoeren. De gescande gegevens worden tegelijkertijd naar alle adressen verzonden.

- 5 Druk op OK en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Ga naar (g) als u de standaardinstellingen wilt gebruiken.
 - Ga naar 6 als u de standaardinstellingen wilt wijzigen.
- 6 Druk op Opties.
- 7 Configureer zo nodig de volgende instellingen: (Druk op Geavanceerde instellingen om andere instellingen te configureren, zie pagina 229 voor meer informatie.)
 - 2-zijdige scan
 - Scantype
 - Resolutie
 - Bestandstype
 - Documentgrootte
 - Bestandsnaam
 - Stijl voor naam
 - Bestandsgrootte
 - Autom. recht
 - Lege pag. overslaan
 - Geavanceerde instellingen

Opmerking

- Druk op Nieuwe standaard om uw nieuwe instellingen als standaardinstellingen op te slaan.
- Druk op Fabrieksinstell. om de fabrieksinstellingen terug te zetten.

8 Druk op OK.

9 Druk op Start.

De machine begint met scannen en verstuurt het gescande document rechtstreeks naar het e-mailadres.

Opmerking

Druk op Opslaan als snelk. om de instellingen als snelkoppeling op te slaan. Zie Instellingen snelkoppelingen (ADS-2800W / ADS-3600W) op pagina 10 voor meer informatie.

Een e-mailadres selecteren in het adresboek

- 1 Veeg naar links of naar rechts of druk op < of ► voor het weergeven van Scan 2.
- 2 Druk op naar e-mailserver.
- **3** Druk op Adresboek.
- 👍 Druk op 🔍

. Op het touchscreen verschijnt een software-toetsenblok.

Opmerking

- Met het LDAP-protocol kunt u op uw server naar e-mailadressen zoeken. Zie *LDAP-configuratie wijzigen* in de *Netwerkhandleiding* voor meer informatie over het configureren van het LDAP-protocol.
- LDAP-zoekresultaten worden op het touchscreen weergegeven met
 vóór de zoekresultaten van het
 lokale adresboek.
- 5 Voer de eerste tekens van uw zoekopdracht in en druk op OK. De machine doorzoekt het adresboek en geeft de zoekresultaten weer.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om te bladeren totdat u de naam vindt die u zoekt.
- 7 Druk op de naam in de zoekresultaten.
- 8 Druk op Toepassen.

Opmerking

- Zie Het adresboek instellen (ADS-2800W / ADS-3600W) op pagina 207 als u een e-mailadres in het adresboek wilt registreren.
- U kunt maximaal 300 e-mailadressen in het adressenboek selecteren en maximaal 50 e-mailadressen handmatig invoeren. De gescande gegevens worden tegelijkertijd naar alle adressen verzonden.

Scannen met het bedieningspaneel

Een e-mailadres handmatig invoeren

1 Veeg naar links of naar rechts of druk op < of ► voor het weergeven van Scan 2.

- 2 Druk op naar e-mailserver.
- **3** Druk op Handmatig. Op het touchscreen verschijnt een software-toetsenblok.
- **4** Voer een e-mailadres in en druk op OK.
- 5 Druk op OK.

Opmerking

U kunt handmatig maximaal 50 e-mailadressen invoeren. De gescande gegevens worden tegelijkertijd naar alle adressen verzonden.

Het adresboek instellen (ADS-2800W / ADS-3600W)

Met de functie Adresboek kunt u een e-mailadres selecteren waarnaar u rechtstreeks de gescande gegevens kunt verzenden. U kunt het adresboek configureren op het bedieningspaneel van de machine.

Opmerking

U kunt het adresboek ook configureren met Remote Setup of Beheer via een webbrowser.

Een e-mailadres registreren

U kunt maximaal 300 e-mailadressen registreren en een naam voor elk adres invoeren.

- 1 Veeg naar links of naar rechts of druk op < of ► voor het weergeven van Scan 2.
- 2 Druk op naar e-mailserver.
- **3** Druk op Adresboek.
- **4** Druk op Bewerken.
- 5 Druk op Nieuw adres toevoegen.
- 6 Druk op Naam.
- **7** Voer een naam in en druk op OK.
- 8 Druk op Adres.
- 9 Voer een e-mailadres in en druk op OK.
- 10 Druk op ок.

Een e-mailadres wijzigen

- 1 Veeg naar links of naar rechts of druk op < of ▶ voor het weergeven van Scan 2.
- **2** Druk op naar e-mailserver.
- **3** Druk op Adresboek.
- **4** Druk op Bewerken.
- 5 Druk op Wijzigen.
- 6 Druk op ▲ of ▼ tot u het e-mailadres hebt gevonden dat u wilt wijzigen.
- 7 Druk op het e-mailadres. Als het e-mailadres in één of meerdere snelkoppelingen wordt gebruikt, wordt ook het adres van de snelkoppeling gewijzigd.
- 8 Druk op OK.

- 9 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Ga naar stap () om de naam te wijzigen.
- **10** Druk op Naam. Op het touchscreen verschijnt een software-toetsenblok.
- 11 Voer een nieuwe naam in en druk op OK. Ga naar stap 🚯.
- **12** Druk op Adres. Op het touchscreen verschijnt een software-toetsenblok.
- **13** Voer een nieuw e-mailadres in en druk op OK.
- 14 Druk op ок.

Opmerking

Op het touchscreen wordt een lijst weergegeven met snelkoppelingen die het e-mailadres gebruiken dat u hebt gewijzigd. De instellingen van de snelkoppeling worden automatisch gewijzigd.

Een e-mailadres verwijderen

- 1 Veeg naar links of naar rechts of druk op < of ▶ voor het weergeven van Scan 2.
- 2 Druk op naar e-mailserver.
- **3** Druk op Adresboek.
- 4 Druk op Bewerken.
- 5 Druk op Verwijder.
- 6 Druk op ▲ of ▼ tot u het e-mailadres hebt gevonden dat u wilt verwijderen.
- Druk op het e-mailadres. Druk op OK.
- 8 Druk op Ja.

Opmerking

Als u een e-mailadres wilt verwijderen dat ook in een snelkoppeling wordt gebruikt, moet u eerst de snelkoppeling verwijderen (zie *Snelkoppelingen verwijderen* op pagina 15).

Een groep instellen

U kunt maximaal 20 groepen registreren. Elke groep kan uit maximaal 299 e-mailadressen bestaan.

Opmerking

Voordat u een groep instelt, moet u eerst meer dan één e-mailadres registreren.

- 1 Veeg naar links of naar rechts of druk op < of ▶ voor het weergeven van Scan 2.
- 2 Druk op naar e-mailserver.
- **3** Druk op Adresboek.
- 4 Druk op Bewerken.
- 5 Druk op Groepen instellen.
- **6** Druk op Naam.
- **7** Voer een groepsnaam in en druk op OK.
- 8 Druk op Toevoegen/verw.
- 9 Druk op ▲ of ▼ tot u het e-mailadres hebt gevonden dat u aan de groep wilt toevoegen.
- 10 Druk op het e-mailadres en druk op OK.
- **11** Druk op OK.

Een groep wijzigen

U kunt de naam van een groep wijzigen, een e-mailadres aan de groep toevoegen, en een e-mailadres uit de groep verwijderen.

- 1 Veeg naar links of naar rechts of druk op < of ▶ voor het weergeven van Scan 2.
- 2 Druk op naar e-mailserver.

3 Druk op Adresboek.

- 4 Druk op Bewerken.
- 5 Druk op Wijzigen.
- 6 Druk op ▲ of ▼ tot u de groep hebt gevonden die u wilt wijzigen.
- 7 Druk op de naam van de groep.
- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Ga voor het wijzigen van de groepsnaam naar stap (9).
 - Ga voor het toevoegen van een e-mailadres aan de groep naar stap ①.
 - Ga voor het verwijderen van een e-mailadres uit de groep naar stap ().

Scannen met het bedieningspaneel

- **9** Druk op Naam. Op het touchscreen verschijnt een software-toetsenblok.
- 10 Voer een nieuwe naam voor de groep in. Ga naar stap 🚯.
- 1 Druk op Toevoegen/verw.
- 12 Druk op \blacktriangle of \forall tot u het e-mailadres hebt gevonden dat u wilt toevoegen of verwijderen.
- 13 Druk op het e-mailadres.
- **Druk op** OK.

Een groep verwijderen

- 1 Veeg naar links of naar rechts of druk op < of ► voor het weergeven van Scan 2.
- 2 Druk op naar e-mailserver.
- **3** Druk op Adresboek.
- 4 Druk op Bewerken.
- 5 Druk op Verwijder.
- 6 Druk op ▲ of ▼ tot u de groepsnaam hebt gevonden die u wilt verwijderen.
- **7** Druk op de groepsnaam en druk op OK.
- 8 Druk op Ja.

Gescande documenten uploaden naar internet (ADS-2800W / ADS-3600W)

Met Scannen naar internet kunt u een document scannen en direct uploaden naar webservices. Zie de *Handleiding Web Connect*.

Instellingen wijzigen voor Scannen naar pc (Windows[®])

Klik op het pictogram en (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens Open in het menu.

Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.

Opmerking

- De schermen in deze handleiding zijn afkomstig van Windows[®] 7. Schermen op uw computer kunnen afwijken, afhankelijk van uw besturingssysteem.
- Klik op uw bureaublad op 🔁 (Brother Utilities), en selecteer in de vervolgkeuzelijst de naam van uw

model (als uw model nog niet geselecteerd is) als het pictogram **equ** niet in het systeemvak wordt weergegeven. Klik in de navigatiebalk links op **Scannen** en vervolgens op **ControlCenter4**.

Klik op de tab **Apparaatinstellingen** (het onderstaande voorbeeld toont de **Startmodus**).

Control Center 4	Model	ADS-XXXXX Configuratie (? Help _ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Scan 🕅 Apparaatinstellingen 📩 Ondersteuning		
Scaninstellingen apparaat		
U kunt de scanknop op het apparaat configureren.		Remote Setup
		Adresboek
		Scaninstellingen apparaat
		brother
		brother //

Opmerking

Klik bij gebruik van **Geavanceerde modus** op het pictogram **11** (Instellingen) voor het openen van **Apparaatinstellingen**.



3 Klik op de knop **Scaninstellingen apparaat**. Het dialoogvenster **Scaninstellingen apparaat** verschijnt. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

fbeelding OCR E-mail Bestand	
Type Bestand	Prioriteit van bestandsgrootte
JPEG (*.jpg)	(Snelheid) (Kwaliteit)
Doelprogramma	
Windows Photo Viewer	•
Bestandsnaam	
CCI_000001.jpg W	lijzigen
Doelmap	
C:\Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan	
Resolutie	Helderheid
300 x 300 dpi 🔹	
Type Scan	0
24bit Kleur 🔻	Contrast
Documentgrootte	
Automatisch 👻	O
	Moduo bulphiad
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	- Hodds hupplad
Inbinden aan de lange kant	Modus plastic kaarten
🔘 Inbinden aan de korte kant	
Standaard	Geavanceerde inst.

4 Klik op het tabblad voor de scannen naar-actie die u wilt wijzigen (Afbeelding, OCR, E-mail of Bestand).

5 Wijzig de instellingen.

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie				
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand	
Type Bestand	Selecteer het type bestand dat u wilt gebruiken voor de gescande gegevens.	Ja	Ja	Ja	Ja	
	 Opmerking Als u het document wilt opslaan als een met een wachtwoord beveiligd PDF-bestand, selecteert u Veilige PDF (*.pdf) in de vervolgkeuzelijst Type 					
	Bestand, klikt u op de knop 🧊 (PDF-wachtwoord instellen) en voert u het wachtwoord in.					
	 Doorzoekbare PDF is een bestandsformaat waarin de tekst van een gescande afbeelding als aparte laag wordt opgeslagen. Deze laag stelt u in staat om de tekst in de afbeeldingsgegevens te doorzoeken. OCR-taal dient bij de OCR-instelling te worden ingesteld overeenkomstig de taal in de doorzoekbare PDF. 					
	 Als u het document wilt opslaan als een doorzoekbaar PDF-bestand, selecteert u Doorzoekbare PDF (*.pdf) in de vervolgkeuzelijst Type Bestand. 					
	 Verschillende bestandstypen, zoals TIFF, TIFF Multi- Page, PDF, Beveiligde PDF en JPEG, kunnen worden gecomprimeerd. Selecteer Niet gecomprimeerd of Gecomprimeerd om de bestandsgrootte aan te passen voor TIFF of TIFF Multi-Page. Pas de bestandsgrootte voor PDF, Beveiligde PDF en JPEG aan met de schuifregelaar (niet beschikbaar voor Scannen naar OCR). 					
Doelprogramma	Selecteer het doelprogramma in de vervolgkeuzelijst.	Ja	Ja	-	-	
OCR-taal	Selecteer een taal die overeenkomt met de tekst van de gescande documenten.	-	Ja	-	-	
Bestandsnaam	Klik op de knop Wijzigen voor Afbeelding , OCR of E-mail . Voer zo nodig een voorvoegsel voor de bestandsnaam in.	Ja	Ja	Ja	Ja	
Doelbestands- locatie	Klik op de knop Wijzigen en daarna op het mappictogram om de map te wijzigen waarin u uw gescande document wilt opslaan.	Ja	Ja	Ja	-	
Doelmap	Klik op het mappictogram en blader naar de map waarin u uw gescande document wilt opslaan. Selecteer Map weergeven om na het scannen automatisch de doelmap weer te geven.	-	-	-	Ja	

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie			
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand
Prioriteit van bestandsgrootte	Schuif de schuifregelaar naar rechts of naar links om de Prioriteit van bestandsgrootte aan te passen. Opmerking De Prioriteit van bestandsgroottekan worden aangepast, afhankelijk van het Type Bestand dat u geselecteerd hebt.	Ja	-	Ja	Ja
Resolutie	Selecteer een scanresolutie in de vervolgkeuzelijst Resolutie . Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren preciezer gescande beelden.	Ja	Ja	Ja	Ja
Type Scan	Kies uit een reeks scankleurdieptes.	Ja	Ja	Ja	Ja
	Zwart-wit				
	Voor tekst of lijntekeningen.				
	Grijs (Foutdiffusie)				
	Voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode voor het creëren van gesimuleerde grijstinten zonder ware grijstinten te gebruiken. Zwarte stippen worden in een speciaal patroon geplaatst voor een grijze weergave.)				
	Ware Grijstinten				
	Voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is exacter omdat er tot 256 tinten grijs worden gebruikt.				
	24bit Kleur				
	Gebruikt tot 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen. Hoewel bij het gebruik van 24bit Kleur een afbeelding met de meest nauwkeurige kleurweergave wordt gecreëerd, vergt deze optie de meeste geheugenruimte en duurt de overdracht het langst.				
	Automatisch				
	Maakt automatisch gebruik van geschikte kleuren voor uw document.				

Instelling	Beschrijving	Toepasb	are func	tie	
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand
Documentgrootte	 Documentgrootte is standaard ingesteld op Automatisch. U kunt documenten van elke grootte scannen zonder Documentgrootte te wijzigen. Selecteer voor hogere scansnelheden de exacte grootte van uw document in de vervolgkeuzelijst Documentgrootte. Opmerking Als u een documentgrootte van 1-2 selecteert, wordt de gescande afbeelding opgedeeld in twee documenten die half zo groot zijn als de instelling. Als u 1 - 2 (A4) selecteert, wordt de gescande afbeelding verdeeld in twee documenten van A5-formaat. Schakel het selectievakje Automatische beeldrotatie in het dialoogvenster Geavanceerde inst. uit als u 1-2 wilt scannen. Als u een documentgrootte van 2 in 1 selecteert, 	Ja	Ja	Ja	Ja
	worden twee gescande afbeeldingen in één document gecombineerd.				
Helderheid	Pas de instelling aan (van -50 tot 50) voor de beste afbeelding. De standaardinstelling is 0, een gemiddelde dat geschikt is voor de meeste afbeeldingen. U kunt het niveau voor de Helderheid aanpassen door de schuifregelaar naar rechts of naar links te schuiven om de afbeelding respectievelijk lichter of donkerder te maken. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het niveau in te stellen. Als het gescande beeld te licht is, geeft u een lagere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals. Als het gescande beeld te donker is, geeft u een hogere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals.	Ja	Ja	Ja	Ja
Contrast	Pas de instelling aan (van -50 tot 50) voor de beste afbeelding. De standaardinstelling is 0, een gemiddelde dat geschikt is voor de meeste afbeeldingen. U kunt het contrast verhogen of verlagen door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Een verhoging benadrukt de donkere en lichte delen van de afbeelding, terwijl een verlaging meer details onthult in gedeeltes met grijstinten. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het Contrast in te stellen. Opmerking De instelling Contrast is alleen beschikbaar als Type Scan is ingesteld op Automatisch , Grijs (Foutdiffusie), Ware Grijstinten of 24bit Kleur.	Ja	Ja	Ja	Ja
Standaard	Hiermee worden alle fabrieksinstellingen hersteld.	Ja	Ja	Ja	Ja

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie					
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand		
Modus hulpblad	Scan de volgende documenten met behulp van het hulpblad. Voor deze modus kunt u elke instelling anders dan Automatisch selecteren in de vervolgkeuzelijst Documentgrootte .	Ja	Ja	Ja	Ja		
	Grote documenten (A3, B4 en Ledger)						
	Vouw het document dubbel en plaats het in het hulpblad om het 2-zijdig (dubbelzijdig) te scannen, waarna de pagina's op de achterkant en voorkant worden gecombineerd tot één pagina. Selecteer 2 in 1 (A4) voor een A3-document, 2 in 1 (B5) voor een B4-document of 2 in 1 (Letter) voor een Ledger- document in de vervolgkeuzelijst Documentgrootte .						
	Belangrijke documenten (foto's, contracten)						
	Dun papier (bonnen)						
	Papier met een onregelmatige vorm (knipsels)						
	Opmerking						
	U mag maar één hulpblad per keer laden.						
	 Plaats het document in het midden van het hulpblad en lijn de bovenzijde van het document uit met de bovenzijde van het hulpblad. 						
Modus plastic kaarten	Scan kaarten, zoals rijbewijzen of verzekeringspasjes met de volgende automatische instellingen:	Ja	Ja	Ja	Ja		
	■ Resolutie: 600 x 600 dpi						
	Documentgrootte: 2 in 1 (Auto)						
	Tweezijdig scannen: Aan (Inbinden aan de korte kant)						
	Autom. rechtmaken: Uit						
	Detectie multi-invoer: Uit						
	Automatische beeldrotatie: Uit						
	 Opmerking Om een plastic kaart met verschillende instellingen te scannen, Stel Modus plastic kaarten in op Uit, Resolutie op 600 dpi en Detectie multi-invoer op Uit als u een plastic kaart bij andere instellingen wilt scannen. Plaats maximaal vijf plastic kaarten per keer. 						

Scannen met het bedieningspaneel

6 Klik op de knop Geavanceerde inst. Het dialoogvenster Geavanceerde inst. verschijnt.



Wijzig de instellingen.U kunt de volgende instellingen wijzigen:

Instelling	Beschrijving		Toepasbare functie				
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand	Afdruk- ken	
Autom. rechtmaken	Corrigeert de scheefstand (minder dan 9 mm vanaf het midden van het document tot de rand) van de gescande gegevens. 1 rand links van papierinvoerlade document document midden van het document midden van het document midden van het document midden van het document midden van het document	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Auto- matischebeel- drotatie	Hiermee kunt u de stand van het document wijzigen op basis van de afdrukstand van de tekst. ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Verwijder doorlopers/ Patronen/ Verwijder achter- grondkleur	Voorkomt doorlopers en verwijdert de achtergrondkleur van documenten zoals kranten, om de gescande gegevens herkenbaarder te maken. ¹ De gevoeligheid van de functie Verwijder doorlopers/ Patronen/ achtergrondkleur kan met behulp van de schuifregelaar worden aangepast. Als u de schuifregelaar naar "Hoog" schuift, heeft de functie Verwijder doorlopers/ Patronen Verwijderachtergrondkleur meer effect; als u de schuifregelaar naar "Laag" schuift, heeft de functie Verwijder doorlopers/Patronenachtergrondkleur minder effect.		Ja	Ja	Ja	Ja	
Blanco pagina overslaan	Hiermee verwijdert u blanco pagina's van het document uit de scanresultaten. ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Detectie multi- invoer	Gebruikt een ultrasone sensor om te detecteren of multi-invoer heeft plaatsgevonden. Als de machine multi-invoer detecteert, moet u controleren of de gegevens die al zijn gescand, zijn opgeslagen. Ga dan verder met scannen vanaf de volgende pagina of vanaf het begin van het document.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie				
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand	Afdruk- ken
Scanresultaten weergeven	Hiermee wordt op het scherm van uw computer weergegeven hoeveel pagina's er in totaal zijn opgeslagen en hoeveel blanco pagina's zijn overgeslagen.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

¹ Afhankelijk van de conditie van het originele document werkt deze functie mogelijk niet correct.

8 Klik op **OK** om het dialoogvenster **Geavanceerde inst**. te sluiten.

9 Klik op **OK** om het dialoogvenster **Scaninstellingen apparaat** te sluiten.

Instellingen wijzigen voor Scannen naar pc (Macintosh)

Klik op het pictogram 2 (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.



2 Houd de toets Control ingedrukt en klik op een knop voor de scannen naar-actie die u wilt wijzigen (Afbeelding, OCR, E-mail, of Bestand). Het dialoogvenster voor de instellingen van de scannen naaractie verschijnt (het voorbeeld hieronder gebruikt Afbeelding).

3 Klik op de tab **Bedieningsknop Apparaat**.

Doelprogramma	1			
Preview		\$	Toevoegen Ver	wijderen
Type Bestand			Bestandsgrootte	
PDF (*.pdf)		\$		
Doelbestandslo	catie		Klein	Groot
Afbeeldingen/C	CI28082015 ndf			Wijzigen
Type Scan 24bit Kleur Documentaroot	÷.		O Inbinden aan	de korte kant
Automatisch	\$		🗌 Modus plastic ka	arten
			O Modus hulpblad	
Dialoogvenste	r met instellingen we	ergeven vo	oor scannen.	
Terugzetten S	tandaard Instellingen)	Gea	wanceerde inst

Wijzig de instellingen.U kunt de volgende instellingen wijzigen:

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie			
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand
Doelprogramma	Selecteer welke applicatie gebruikt wordt om gescande gegevens te openen. Alleen applicaties die op uw computer zijn geïnstalleerd, kunnen worden geselecteerd.	Ja	Ja	Ja	-
	Knop Toevoegen				
	Voeg een applicatie toe aan het snelmenu. Voer de Programmanaam in (max. 30 tekens) en selecteer de applicatie van uw voorkeur door op de knop Browse te klikken. Selecteer ook het Type Bestand in het snelmenu.				
	Knop Verwijderen				
	Verwijder een applicatie die u hebt toegevoegd. Selecteer de Programmanaam en klik op de knop Verwijderen .				
Type Bestand	Selecteer het type bestand dat u wilt gebruiken voor de gescande gegevens.	Ja	Ja	Ja	Ja
	Opmerking				
	 Als u het document wilt opslaan als een PDF-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd, selecteert u Beveiligde PDF (*.pdf) bij Type Bestand en voert u het wachtwoord in het dialoogvenster PDF-wachtwoord instellen in. 				
	 Doorzoekbare PDF is een bestandsformaat waarin de tekst van een gescande afbeelding als aparte laag wordt opgeslagen. Deze laag stelt u in staat om de tekst in de afbeeldingsgegevens te doorzoeken. OCR-taal dient bij de OCR-instelling te worden ingesteld overeenkomstig de taal in de doorzoekbare PDF. 				
	 Als u het document wilt opslaan als een doorzoekbaar PDF-bestand, selecteert u Doorzoekbare PDF (*.pdf) in de vervolgkeuzelijst Type Bestand. 				
	 Verschillende bestandstypen, zoals TIFF, TIFF Multi- Page, PDF, Beveiligde PDF en JPEG, kunnen worden gecomprimeerd. Selecteer Niet gecomprimeerd of Gecomprimeerd om de bestandsgrootte aan te passen voor TIFF of TIFF Multi-Page. Pas de bestandsgrootte voor PDF, Beveiligde PDF en JPEG aan met de schuifregelaar (niet beschikbaar voor Scannen naar OCR). 				

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie			
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand
Bestandsgrootte	Schuif de schuifregelaar naar rechts of naar links om de Bestandsgrootte aan te passen.	Ja	-	Ja	Ja
	Opmerking De Bestandsgrootte kan worden aangepast, afhankelijk van het Type Bestand dat u geselecteerd hebt.				
Software OCR	Geeft aan door welke applicatie de bewerkbare tekstgegevens uit het document worden opgehaald.	-	Ja	-	-
OCR-taal	Selecteer een taal die overeenkomt met de tekst van de gescande documenten.	-	Ja	-	-
Bestandsnaam	Klik op de knop Wijzigen voor Afbeelding , OCR of E-mail . Voer zo nodig een voorvoegsel voor de bestandsnaam in.	Ja	Ja	Ja	Ja
Doelbestands- locatie	Klik op de knop Wijzigen en daarna op de knop Browse om de map te wijzigen waarin u uw gescande document wilt opslaan.	Ja	Ja	Ja	-
Bestemmings- folder	Klik op Browse en ga naar de map waarin u uw gescande document wilt opslaan. Selecteer Map weergeven om na het scannen automatisch de doelmap weer te geven.	-	-	-	Ja
Resolutie	Selecteer een scanresolutie in het snelmenu Resolutie . Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren preciezer gescande beelden.	Ja	Ja	Ja	Ja

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie			
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand
Type Scan	Kies uit een reeks scankleurdieptes.	Ja	Ja	Ja	Ja
	Zwart-wit				
	Voor tekst of lijntekeningen.				
	Grijs (Foutdiffusie)				
	Voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode voor het creëren van gesimuleerde grijstinten zonder ware grijstinten te gebruiken. Zwarte stippen worden in een speciaal patroon geplaatst voor een grijze weergave.)				
	Ware Grijstinten				
	Voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is exacter omdat er tot 256 tinten grijs worden gebruikt.				
	24bit Kleur				
	Gebruikt tot 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen. Hoewel bij het gebruik van 24bit Kleur een afbeelding met de meest nauwkeurige kleurweergave wordt gecreëerd, vergt deze optie de meeste geheugenruimte en duurt de overdracht het langst.				
	Automatisch				
	Maakt automatisch gebruik van geschikte kleuren voor uw document.				
Documentgrootte	 Documentgrootte is standaard ingesteld op Automatisch. U kunt documenten van elke grootte scannen zonder Documentgrootte te wijzigen. Selecteer voor hogere scansnelheden de exacte grootte van uw document in het snelmenu Documentgrootte. Opmerking Als u een documentgrootte van 1-2 selecteert, wordt de gescande afbeelding opgedeeld in twee documenten die half zo groot zijn als de instelling. Als u bijvoorbeeld 1 - 2 (A4) selecteert, wordt de gescande afbeelding verdeeld in twee documenten van A5-formaat. 	Ja	Ja	Ja	Ja
	 Schakel het selectievakje Automatische beeldrotatie in het dialoogvenster Geavanceerde inst. uit als u 1-2 wilt scannen. 				
	 Als u een documentgrootte van 2 in 1 selecteert, worden twee gescande afbeeldingen in één document gecombineerd. 				

Instelling	Beschrijving	Toepasbare functie			
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand
Terugzetten Standaard Instellingen	Hiermee worden alle fabrieksinstellingen hersteld.	Ja	Ja	Ja	Ja
Modus hulpblad	Scan de volgende documenten met behulp van het hulpblad. Voor deze modus kunt u elke instelling anders dan Automatisch selecteren in het snelmenu Documentgrootte .	Ja	Ja	Ja	Ja
	Grote documenten (A3, B4 en Ledger)				
	Vouw het document dubbel en plaats het in het hulpblad om het 2-zijdig (dubbelzijdig) te scannen, waarna de pagina's op de achterkant en voorkant worden gecombineerd tot één pagina. Selecteer 2 in 1 (A4) voor een A3-document, 2 in 1 (B5) voor een B4-document of 2 in 1 (Letter) voor een Ledger- document in het snelmenu Documentgrootte .				
	Belangrijke documenten (foto's, contracten)				
	Dun papier (bonnen)				
	Papier met een onregelmatige vorm (knipsels)				
	 Opmerking U mag maar één hulpblad per keer laden. Plaats het document in het midden van het hulpblad en lijn de bovenzijde van het document uit met de bovenzijde van het hulpblad. 				
Modus plastic kaarten	Scan kaarten, zoals rijbewijzen of verzekeringspasjes met de volgende automatische instellingen:	Ja	Ja	Ja	Ja
	■ Resolutie: 600 x 600 dpi				
	Documentgrootte: 2 in 1 (Auto)				
	Autom. rechtmaken: Uit				
	 Tweezijdig scannen: Aan (Inbinden aan de korte kant) 				
	Detectie multi-invoer: Uit				
	Automatische beeldrotatie: Uit				
	 Opmerking Om een plastic kaart met verschillende instellingen te scannen, Stel Modus plastic kaarten in op Uit, Resolutie op 600 dpi en Detectie multi-invoer op Uit als u een plastic kaart bij andere instellingen wilt scannen. Plaats maximaal vijf plastic kaarten per keer. 				

Scannen met het bedieningspaneel

5 Klik op de knop Geavanceerde inst. Het dialoogvenster Geavanceerde inst. verschijnt.



6 Wijzig de instellingen. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

Instelling	Beschrijving		Toepasbare functie			
			OCR	E-mail	Bes- tand	
Helderheid	Pas de instelling aan (van 0 tot 100) voor de beste afbeelding. De standaardinstelling is 50, een gemiddelde dat geschikt is voor de meeste afbeeldingen. U kunt het niveau voor de Helderheid aanpassen door de schuifregelaar naar rechts of naar links te schuiven om de afbeelding respectievelijk lichter of donkerder te maken. Als het gescande beeld te licht is, geeft u een lagere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals. Als het gescande beeld te donker is, geeft u een hogere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals.	Ja	Ja	Ja	Ja	
Contrast	Pas de instelling aan (van 0 tot 100) voor de beste afbeelding. De standaardinstelling is 50, een gemiddelde dat geschikt is voor de meeste afbeeldingen. U kunt het contrast verhogen of verlagen door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Een verhoging benadrukt de donkere en lichte delen van de afbeelding, terwijl een verlaging meer details onthult in gedeeltes met grijstinten. Opmerking De instelling Contrast is alleen beschikbaar als Type Scan is ingesteld op Automatisch , Grijs (Foutdiffusie), Ware Grijstinten of 24bit Kleur.	Ja	Ja	Ja	Ja	
Colour Drop (Kleur verwijderen)	 Hiermee verwijdert u specifieke kleuren uit de gescande gegevens. Selecteer een van de volgende opties: Chromatische kleur Gebruik deze optie om alle kleuren te verwijderen, behalve zwart. Rood Gebruik deze optie om de kleur rood te verwijderen. Groen Gebruik deze optie om de kleur groen te verwijderen. Blauw Gebruik deze optie om de kleur blauw te verwijderen. Aangepast Selecteer de kleur die u wilt verwijderen. 	Ja	Ja	Ja	Ja	

Instelling	elling Beschrijving		Toepasbare functie			
		Afbeel- ding	OCR	E-mail	Bes- tand	
Autom. rechtmaken	Corrigeert de scheefstand (minder dan 9 mm vanaf het midden van het document tot de rand) van de gescande gegevens.	Ja	Ja	Ja	Ja	
Automatische beeldrotatie	Hiermee kunt u de stand van het document wijzigen op basis van de afdrukstand van de tekst.	Ja	Ja	Ja	Ja	
Doorschijnen voorkomen/ Achtergrondkleur verwijderen	Voorkomt doorlopers op een dubbelzijdig document en biedt u de mogelijkheid om de basiskleur van documenten zoals kranten te verwijderen om de gescande gegevens herkenbaarder te maken.	Ja	Ja	Ja	Ja	
Blanco pagina overslaan	Hiermee verwijdert u blanco pagina's van het document uit de scanresultaten.	Ja	Ja	Ja	Ja	
Detectie multi- invoer	Gebruikt een ultrasone sensor om te detecteren of multi- invoer heeft plaatsgevonden. Als de machine multi-invoer detecteert, moet u controleren of de gegevens die al zijn gescand, zijn opgeslagen. Ga dan verder met scannen vanaf de volgende pagina of vanaf het begin van het document.	Ja	Ja	Ja	Ja	
Scanresultaten weergeven	Hiermee wordt op het scherm van uw computer weergegeven hoeveel pagina's er in totaal zijn opgeslagen en hoeveel blanco pagina's zijn overgeslagen.	Ja	Ja	Ja	Ja	

7 Klik op **OK**.

8 Klik op **OK** om het dialoogvenster met instellingen te sluiten.

Scanopties met behulp van het touchscreen (ADS-2800W / ADS-3600W)

De functie Blanco pagina overslaan

Als u deze functie op Aan zet, worden lege pagina's van het document uit de scanresultaten weggelaten.

Pas de gevoeligheid van de functie Blanco pagina overslaan aan met de schuifregelaar. Als u de schuifregelaar naar "Hoog" schuift, heeft de functie Blanco pagina overslaan meer effect; als u de schuifregelaar naar "Laag" schuift, heeft de functie Blanco pagina overslaan minder effect.

- Veeg naar links of naar rechts om de scannen naar-actie weer te geven die u wilt uitvoeren (naar pc, naar netwerk, naar FTP/SFTP, naar e-mailserver, naar SharePoint, of naar USB).
- 2 Druk op Opties.
- **3** Druk op Lege pag. overslaan.
- 4 Druk op Aan (of Uit).

De positie van het scannen aanpassen

U kunt de positie aanpassen waarop documenten worden gescand als de uitvoerpositie van afbeeldingen verschuift of als afbeeldingen samen worden geperst of verticaal worden uitgerekt.

- Veeg naar links of naar rechts om de scannen naar-actie weer te geven die u wilt uitvoeren (naar netwerk, naar FTP/SFTP, naar e-mailserver, naar SharePoint, of naar USB).
- 2 Druk op Opties.
- **3 Druk op** Geavanceerde instellingen.
- 4 Druk op Marge-instellingen.
- 5 Selecteer een waarde tussen -3 en 3.

Een specifiek gedeelte scannen

Met Bijsnijden kunt u het gedeelte van het document selecteren dat gescand moet worden.

- 1 Druk op 📊 (Instellingen).
- 2 Druk op Stand.instel.
- 3 Druk op Offsetcorrectie voor scans.
- Selecteer Offset voor voorpagina of Offset voor achterpagina.

De helderheid aanpassen

U kunt de helderheid van een gescand document aanpassen. Pas de instelling aan (van -50 tot 50) voor de beste afbeelding. Als het gescande beeld te licht is, geeft u een lagere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals. Als het gescande beeld te donker is, geeft u een hogere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals.

- 1) Veeg naar links of naar rechts om de scannen naar-actie weer te geven die u wilt uitvoeren (naar pc).
- Selecteer de scannen naar-actie die u wilt uitvoeren.
- Druk op Opties.
- 4 Druk op Geavanceerde instellingen.
- 5 Druk op Helderheid.
- Selecteer een waarde van -50 tot 50.

Het contrast aanpassen

Voor de meeste documenten geeft de standaardinstelling 0 de beste resultaten. 0 selecteert automatisch het juiste contrast voor uw document. Als uw document zeer licht of zeer donker is, kan het aanpassen van het contrast de kwaliteit van de fax verbeteren. Als het gescande beeld te licht is, geeft u een lagere waarde op voor contrast en scant u het document nogmaals. Als het gescande beeld te donker is, geeft u een hogere waarde op voor contrast en scant u het document nogmaals.

- 1) Veeg naar links of naar rechts om de scannen naar-actie weer te geven die u wilt uitvoeren (naar pc).
- Selecteer de scannen naar-actie die u wilt uitvoeren.
- Druk op Opties.
- Druk op Geavanceerde instellingen.
- 5 Druk op Contrast.
- Selecteer een waarde van -50 tot 50.

Automatisch detecteren of in een document Kleur wordt gebruikt

Detecteert automatisch of in het document kleur wordt gebruikt en genereert een gescande afbeelding van het document. Voor documenten met pagina's in kleur en zwart-wit worden kleurenpagina's gescand in de modus Kleur en zwart-witpagina's in de modus Zwart-wit.

Veeg naar links of naar rechts om de scannen naar-actie weer te geven die u wilt uitvoeren (naar pc, naar netwerk, naar FTP/SFTP, naar e-mailserver, naar SharePoint, of naar USB).

Selecteer de scannen naar-actie die u wilt uitvoeren.

Druk op Opties.

4 Druk op Scantype.

5 Selecteer Autom.

Aanpassen van kleurtint

Hiermee kunt de helderheid en het contrast aanpassen tijdens het scannen in grijs en kleur.

- Veeg naar links of naar rechts om de scannen naar-actie weer te geven die u wilt uitvoeren (naar netwerk, naar FTP/SFTP, naar e-mailserver, naar SharePoint, of naar USB).
- Selecteer de scannen naar-actie die u wilt uitvoeren.
- **3** Druk op Opties.
- 4 Druk op Geavanceerde instellingen.
- 5 **Druk op** Kleurtoonaanpassing.
- 6 Pas de Helderheid en Contrast aan.

Aanpassing van automatische kleurdetectie

Wanneer het type scan is ingesteld op Autom., kunt u het detectieniveau van kleur, zwart-wit en grijstinten aanpassen.

- Veeg naar links of naar rechts om de scannen naar-actie weer te geven die u wilt uitvoeren (naar netwerk, naar FTP/SFTP, naar e-mailserver, naar SharePoint, of naar USB).
- 2 Selecteer de scannen naar-actie die u wilt uitvoeren.
- **3** Druk op Opties.
- 4 Druk op Geavanceerde instellingen.
- 5 Druk op Aanpassing autom. kleurdetectie.
- 6 Pas het niveau voor kleurdetectie aan.

8

De machine beheren vanaf uw computer

De status van de machine controleren vanaf uw computer (Windows[®])

Het hulpprogramma Status Monitor is een softwaretool die u zelf kunt configureren voor controle van de status van een of meer apparaten, zodat u onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van foutmeldingen.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Dubbelklik op het pictogram [3] (Status Monitor) in het systeemvak van de Taakbalk.
- Klik op uw bureaublad op 77 (Brother Utilities), klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer de naam van

uw model (als uw model nog niet geselecteerd is). Klik op **Hulpmiddelen** in de navigatiebalk links en klik vervolgens op **Status Monitor**. Het scherm van de Brother Status Monitor verschijnt.



1 Problemen oplossen

Klik hierop om de webpagina van Status Monitor te openen voor het oplossen van problemen.

2 Zoekt u vervangende verbruiksartikelen?

Klik hierop om de webpagina van Brother voor originele onderdelen te openen.

Indicatiepictogrammen Status Monitor

Het pictogram van Brother Status Monitor verandert van kleur op basis van de status van uw machine.

	Een groen pictogram geeft aan dat uw scanner in een normale stand-bystand staat.
	Een geel pictogram duidt op een waarschuwing.
Tox	Een rood pictogram geeft aan dat een fout is opgetreden.
	Een grijs pictogram geeft aan dat uw scanner offline is.

 Klik op het pictogram centre (ControlCenter4) in het Dock. Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.



De machine beheren vanaf uw computer

2 Klik op **Configuratie**, en selecteer **Voorkeuren**. Het venster **ControlCenter4 Voorkeuren** verschijnt.

ControlCenter4 Voorkeuren	×
Start het ControlCenter op de com	puter startup up van het ControlCenter
	OK Afbreken

3 Schakel het selectievakje Start het ControlCenter op de computer startup in of uit.

4 Klik op **OK**.

De status van de machine controleren vanaf uw computer (Macintosh)

Het hulpprogramma Status Monitor is een softwaretool die u zelf kunt configureren voor controle van de status van een apparaat, zodat u onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van foutmeldingen.

Klik op het pictogram 2 (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.

2 Klik op de tab INSTELLINGEN APPARAAT.



Klik op de knop Status Monitor.

Het venster Status Monitor wordt geopend en geeft de status van uw Brother-machine weer.



1 Problemen oplossen

Klik op de knop Problemen oplossen om naar de website voor het oplossen van problemen te gaan.

2 Zoekt u vervangende verbruiksartikelen?

Klik op de knop **Zoekt u vervangende verbruiksartikelen?** om naar de website voor originele verbruiksartikelen van Brother te gaan.

Automatisch laden in-/uitschakelen (ControlCenter2)

Klik op het pictogram 2 (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.



2 Klik op Configuratie, en selecteer Voorkeuren. Het venster ControlCenter2 Voorkeuren verschijnt.

00	ControlCenter2 Voorkeuren
Start het	ControlCenter op de computer startup
Toon het	splash screen op de startup van het ControlCenter
l toon net	splasn screen op de startup van net controicente
-	
	Afbreken

3 Schakel het selectievakje Start het ControlCenter op de computer startup in of uit.

🚺 Klik op **OK**.
De Brother-machine vanaf uw computer instellen

Gebruik de applicatie Remote Setup om de instellingen van uw machine rechtstreeks vanaf uw computer te configureren en rechtstreeks naar de machine te uploaden. De applicatie Remote Setup downloadt de instellingen automatisch van uw machine naar uw computer en geeft ze op het scherm weer.

Opmerking

Als een foutmelding verschijnt, kan Remote Setup niet worden opgestart. Corrigeer de fout en probeer Remote Setup opnieuw te starten.

- Windows[®]
 - Als uw computer door een firewall wordt beschermd, zodat gebruik van Remote Setup wordt geblokkeerd, moet u de instellingen van de firewall aanpassen om communicatie via de poorten 137 en 161 mogelijk te maken.
 - Als u Windows[®] Firewall gebruikt en MFL-Pro Suite hebt geïnstalleerd vanaf de dvd-rom, zijn de vereiste firewall-instellingen al ingesteld.
- 1 Start de applicatie ControlCenter.
 - Windows[®]
 - Klik op het pictogram an (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens
 Open in het menu.
 Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.

2 Klik op de tab Apparaatinstellingen (het onderstaande voorbeeld toont de Startmodus).



Opmerking

Klik bij gebruik van **Geavanceerde modus** op het pictogram **1** (Instellingen) voor het openen van **Apparaatinstellingen**.

Control Center 4	Model ADS-XXXXX	•		×
			Configuratie	?
— Apparaatinstellingen				
Hier kunt u de instellir	ngen van het apparaat configure	ren.		
Remote Se	etup Adresboek	Scaninstellingen apparaat	BRAdmin	
			brothe	ſ,

- Macintosh
- Klik op het pictogram 2 (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.
- 2 Klik op de tab INSTELLINGEN APPARAAT.



2 Klik op de knop **Remote Setup**. Het venster Remote Setup wordt weergegeven.

Opmerking

U kunt Remote Setup ook starten door de volgende stappen uit te voeren:

• Windows[®]

Klik op uw bureaublad op **Remote Setup**. (Brother Utilities), klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer de naam van uw model (als uw model nog niet geselecteerd is). Klik op **Hulpmiddelen** in de navigatiebalk links en klik vervolgens op **Remote Setup**.

Macintosh

Klik in de menubalk **Finder** op **Ga > Programma's > Brother**, en dubbelklik op het pictogram **Remote Setup**.

Selecteer een menu in de mapstructuur en configureer de gewenste instellingen (in het onderstaande voorbeeld wordt **Standaardinst.** gebruikt onder Windows[®]).

■ OK

Klik hierop om de gegevens naar de machine te uploaden en de applicatie Remote Setup af te sluiten. Als een foutmelding verschijnt, voert u de juiste gegevens nogmaals in en klikt u op **OK**.

Afbreken

Klik hierop om Remote Setup af te sluiten zonder dat de gegevens naar de machine worden geüpload.

Toepassen

Klik hierop om de gegevens naar de machine te uploaden zonder Remote Setup af te sluiten.

(ADS-2400N/ADS-3000N)

🗿 Brother ADS Remote Setup	Program - ADS-XXXXX		- • •
Brother ADS Remote Setup	Program - ADS-XXXX General Setup Beep Sleep Time Auto Power Off Multifeed Detection Scan offset correction Front Page Offset X Front Page Offset Y Back Page Offset Y Scheduled Maintenance Alert	$Med \qquad Min(s) Off \qquad Off \qquad Off \qquad Off \qquad Off \qquad On \qquad Off \qquad On \qquad Off \qquad On \qquad On$	
		OK Cancel Apply	

(ADS-2800W/ADS-3600W)

Opmerking

Klik op de knop **Exporteren** om alle instellingen voor uw machine op te slaan.

• Windows[®]

Als uw computer door een firewall wordt beschermd, zodat gebruik van **Remote Setup** wordt geblokkeerd, moet u de instellingen van de firewall aanpassen om communicatie via poorten 137 mogelijk te maken.

Als u Windows[®] Firewall gebruikt en MFL-Pro Suite hebt geïnstalleerd vanaf de dvd-rom, zijn de vereiste firewall-instellingen al ingesteld.

Macintosh

Als u de machine wilt wijzigen die bij het installeren van Full Driver & Software Package op uw computer is geregistreerd (zie de *Installatiehandleiding*), of als de netwerkomgeving is gewijzigd, moet u de nieuwe machine specificeren. Open **Device Selector** en kies de nieuwe machine. (Alleen voor netwerkgebruikers.) (Zie *Netwerkscannen voor Macintosh instellen* op pagina 72.)

Voor een geavanceerder beheer van de machine kunt u de nieuwste versie van het hulpprogramma BRAdmin Light gebruiken, die u kunt downloaden vanaf <u>support.brother.com</u>. Raadpleeg het helpmenu van BRAdmin Light voor meer informatie over het gebruik van BRAdmin Light.

De buitenkant van de machine schoonmaken

1 Reinig het bedieningspaneel met een droge, zachte en pluisvrije doek om stof te verwijderen.





Klap de uitvoerlade en documentstopper open.



3 Reinig de binnenkant van de uitvoerlade met een droge, zachte en pluisvrije doek om stof te verwijderen.



Routineonderhoud

4 Steek de uitvoerlade stevig vast in de machine.



De scanner en de rollen reinigen

Vuil of correctievloeistof op de glazen strook kan leiden tot een slechte kwaliteit van de scans. Reinig de binnenkant van de scanner als er verticale strepen op gescande uitvoer verschijnen of als delen van het document ontbreken.



1 Trek de stekker van de machine uit het stopcontact.

2 Verwijder de uitschuifbare ADF door de hendels op de achterkant te ontgrendelen.



Open de klep aan de voorkant ①. 3



4 Reinig vanaf de achterkant van de machine in de ADF de glazen stroken ① ② met een zachte, met water vochtig gemaakte, pluisvrije doek.



5 Houd beide zijden van de keerrol ① vast en trek vervolgens de klep omlaag.



6 Pak de stang van de keerrol beet en trek de rol naar u toe en naar rechts uit de scanner om hem te verwijderen.



7 Reinig de keerrol met een zachte, pluisvrije doek die licht is bevochtigd met water.

8 Schuif de keerrol ① naar de rand links om hem weer terug in de machine te plaatsen.



- 9 Sluit de klep van de keerrol.
- 10 Reinig de invoerrol van de ene kant naar de andere kant met een zachte, pluisvrije doek die licht bevochtigd is met water.



1 Sluit de klep aan de voorkant en monteer de uitschuifbare ADF.

Opmerking

(ADS-2800W/ADS-3600W)

Als u de machine blijft gebruiken zonder te reinigen, kunnen problemen, zoals vastgelopen papier, detectie multi-invoer en detectie van verkeerde invoer gemakkelijk optreden. Wanneer Waarschuw. gepland onderh. wordt weergegeven, moet u de machine zo snel mogelijk reinigen.

U kunt de glazen stroken reinigen met een niet-brandbare glasreiniger. Wrijf na het reinigen met uw vinger over het glas om te controleren of u nog iets op het glas voelt. Als u vuil voelt, reinigt u het glas en met name het vuile gedeelte opnieuw. Het kan zijn dat u het schoonmaken drie of vier keer moet herhalen. Maak na elke schoonmaakbeurt een scan om het resultaat te testen.



Als er een beetje vuil of correctievloeistof op de glazen strook aanwezig is, ziet u op het gescande voorbeeld een verticale lijn.



Wanneer u de glazen strook hebt schoongemaakt, is de verticale lijn verdwenen.

Verbruiksartikelen vervangen

De Status Monitor waarschuwt u als de machine detecteert dat verbruiksartikelen aan vervanging toe zijn.

Artikelnamen, nummers, en vervangingscycli

Nr.	Onderdeelnaam	Onderdeelnr.	Standaard vervangingscyclus
1	Invoerrol	PUR-A2001	200 000 vellen
2	Keerrol	RVR-A2001	200 000 vellen
3	Hulpblad	CS-A3001	500 keer

Controleer de vervangingscyclus voor verbruiksartikelen (ADS-2400N / ADS-3000N)

1 Start de applicatie ControlCenter.

■ Windows[®]

Klik op het pictogram 🚾 (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en selecteer 1 vervolgens Openen in het menu. Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.

2 Klik op de tab Apparaatinstellingen (het onderstaande voorbeeld toont de Startmodus).

Control Center 4	Model	ADS-XXXXX	Configuratie	'Help _ 🗆 ×
📤 Scan 🕅 Apparaatinstellingen 🛔 Ondersteuning				
Scaninstellingen apparaat				
U kunt de scanknop op het apparaat configureren.			Remote Setup	
			Adresboek	
			Scaninstellingen appa	raat
				brother //

Opmerking

Klik bij gebruik van **Geavanceerde modus** op het pictogram **1** (Instellingen) voor het openen van **Apparaatinstellingen**.



Macintosh

 Klik op het pictogram 2 (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.

2 Klik op de tab INSTELLINGEN APPARAAT.



2 Klik op de knop **Remote Setup**. Het venster Remote Setup wordt weergegeven.

3 Selecteer **Machine-info** in de mapstructuur. Op het venster worden de **Invoerrol** en de **Keerrol** weergegeven (het voorbeeld hieronder maakt gebruik van Windows[®]).

🔏 Setup op afstand - ADS-XXXXX			
- ADS-XXXX	Machine-info		
- Standaardinst.			
Adresboek			
Scanbestandnaam	Serienummer	000G0123456789L	
Scan nr USB	Hoofdversie ROM	Y	
	Sub3-versie	1507	
Machine-info	Juby Versie	1507	
Stand.instel.			
- Taal	Teller verbruiksartikelen	terugstellen	
		Invoerrol	
	1	Teller invoerrol : 7	
	Keerrol		
	Teller keerrol : 7		
	Reset tellers alleen na vervangen van invoerrol en/of keerrol.		
	Reset teller voor waarsc	huwing gepland on	
	-	Teller gepland onderhoud	
	Vink vak aan om teller voor w	vaarschuwing gepland onderhoud te resetten.	
Exporteren Importeren		OK Afbreken Toepassen	

- 1 Start de webbrowser.
- Voer op de adresbalk van uw browser het IP-adres van uw machine in (of de naam van de printserver). Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2. U kunt het LCD-scherm van de machine gebruiken om het IP-adres ervan te vinden.
- 3 Klik op Algemeen.
- 4 Klik op **Onderhoudsinformatie**.
- 5 Controleer de waar de bij Aantal keren vervangen.
- 6 Klik op **Indienen**.

Routineonderhoud

Controleer de vervangingscyclus voor verbruiksartikelen (ADS-2800W / ADS-3600W)

1 Druk op het touchscreen van de scanner op **14** (Instellingen).

- 2 Druk op ▲ of ▼ om Machine-info weer te geven.
- **Oruk op** Machine-info.

4 Druk op Gebruikstellers. Op het touchscreen verschijnt Teller keerrol en Teller invoerrol.

Opmerking

Bestel de benodigde onderdelen en vervang de gebruikte onderdelen door de nieuwe onderdelen als op het touchscreen de waarschuwing verschijnt om de keerrol of de invoerrol te vervangen.

De invoerrol vervangen

Uw Brother-machine heeft een scanteller die automatisch telt hoeveel pagina's worden gescand met de machine. Wanneer de machine 200 000 keer heeft gescand, wordt in de Status Monitor een waarschuwing weergegeven dat de invoerrol moet worden vervangen.









3 Trek vanaf de voorkant van de machine de tab van de invoerrolklep stevig open.



4 Trek de groene hendel ① naar u toe omlaag en schuif de invoerrol aan de linkerkant uit de scanner.



Opmerking

Pas op dat de groene haak niet breekt. Probeer het met slechts een beetje meer kracht als u de hendel niet gemakkelijk omlaag kunt trekken.

Opmerking

Trek met iets meer kracht als het verwijderen van de groene haak moeizaam gaat. Pas op dat u de haak niet afbreekt door er te krachtig aan te draaien.

Als de groene haak in stap 4 niet gemakkelijk draait, gebruik dan een beetje meer kracht bij het draaien.

5 Schuif de nieuwe invoerrol in de opening aan de rechterkant en draai aan de groene hendel totdat deze vastklikt.



6 Sluit de klep van de invoerrol.

7 Sluit de klep aan de voorkant en monteer de uitschuifbare ADF.

8 Reset de teller van de invoerrol (zie De tellers van de verbruiksonderdelen resetten op pagina 257).

Opmerking

Controleer het volgende:

- De foutmelding in de Status Monitor is gewist.
- Het touchscreen of de ledlampjes geven niet aan dat de invoerrol vervangen moet worden.

De keerrol vervangen

Uw Brother-machine heeft een scanteller die automatisch telt hoeveel pagina's worden gescand met de machine. Wanneer de machine 200 000 keer heeft gescand, wordt in de Status Monitor een waarschuwing weergegeven dat de keerrol moet worden vervangen.



Open de klep aan de voorkant ①.



Houd vanaf de achterkant van de machine gezien de beide zijden van de klep van de keerrol (1) vast en 2 trek vervolgens de klep omlaag.







Schuif de nieuwe keerrol ① in de opening aan de linkerkant en plaats de rol in de machine.



- 5 Sluit de klep van de keerrol.
- 6 Sluit de klep aan de voorkant.
- 7 Reset de teller van de keerrol (zie De tellers van de verbruiksonderdelen resetten op pagina 257).

Opmerking

Zorg dat u het volgende hebt gecontroleerd:

- De waarde van de teller van de keerrol is 0 (zie Controleer de vervangingscyclus voor verbruiksartikelen (ADS-2400N / ADS-3000N) op pagina 249).
- · De foutmelding in de Status Monitor is gewist.
- Het touchscreen of de ledlampjes geven niet aan Rol vervangen en Onderdelen vervangen.

De tellers van de verbruiksonderdelen resetten

- 1 Start ControlCenter.
 - Windows[®]
 - Klik op het pictogram an (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens
 Open in het menu.

Het venster van **ControlCenter4** wordt weergegeven.

2 Klik op de tab Apparaatinstellingen (het onderstaande voorbeeld toont de Startmodus).

Control Center 4	Model ADS-XXXXX	▼ Configuratie ? Help _ □ ×
Scan 🕅 Apparaatinstellingen 🛔 Ondersteuning		
Scaninstellingen apparaat		
U kunt de scanknop op het apparaat configureren.		Remote Setup
		Adresboek
		Scaninstellingen apparaat
		brother /

Opmerking

Klik bij gebruik van **Geavanceerde modus** op het pictogram **11** (Instellingen) voor het openen van **Apparaatinstellingen**.



Macintosh

- Klik op het pictogram 2 (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.
- 2 Klik op de tab INSTELLINGEN APPARAAT.



2 Klik op de knop **Remote Setup**. Het venster Remote Setup wordt weergegeven.

3 Selecteer **Machine-info** in de mapstructuur en configureer de gewenste instellingen (in het onderstaande voorbeeld wordt Windows[®] gebruikt).

Setup op afstand - ADS-XXXXX			
- ADS-XXXXX	Machine-info		
- Standaardinst.			
Adresboek			
Scanbestandnaam	Serienummer	000G01234567890	
🗄 Scan nr USB	Hoofdversie ROM	Y	
naar e-mail	0.112	1507	
Machino-info	Sub3-versie	1507	
Stand instel			
Taal	Teller verbruiksartikelen t	erugstellen	
	🗖 In	voerrol	
	Te	eller invoerrol : 7	
	K	eerrol	
	т	aller koorrel : 7	
	Reset tellers alleen na vervan	gen van invoerrol en/of keerrol.	
	Reset teller voor waarsch	uwing gepland on	
	T	eller gepland onderhoud	
	Vink vak aan om teller voor wa	arschuwing gepland onderhoud te resetten	
Exporteren Importeren		OK Afbreken Toepassen	

4 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Schakel het selectievakje **Keerrol** in om de teller van de keerrol te resetten.
- Schakel het selectievakje **Invoerrol** in om de teller van de invoerrol te resetten.
- 5 Klik op **Toepassen**.
- 6 Klik op **OK**.

Routineonderhoud

De tellers van de verbruiksonderdelen resetten (ADS-2800W / ADS-3600W)

- 1 Druk op het touchscreen van de scanner op **III** (Instellingen).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Machine-info weer te geven.
- **3** Druk op Machine-info.
- **4 Druk op** Gebruikstellers.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Druk op Teller keerrol om de teller van de keerrol te resetten.
 - Druk op Teller invoerrol om de teller van de invoerrol te resetten.
- **6** Druk op Ja als een bevestigingsmelding op het touchscreen wordt weergegeven.



De machine inpakken en vervoeren

Verpak de machine in het originele verpakkingsmateriaal als u hem wilt vervoeren. Als u de machine niet juist verpakt, wordt schade die tijdens het transport optreedt niet door de garantie gedekt. De machine moet goed zijn verzekerd bij de transporteur.



Klap de uitschuifbare ADF helemaal in.

2 Verwijder de uitschuifbare ADF ① door de hendels op de achterkant te ontgrendelen.



3 Duw de uitvoerlade stevig vast in de machine.



Verpak de machine in de originele verpakking.







6 Sluit de doos en tape deze goed dicht.

Overzicht

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u algemene netwerkproblemen kunt oplossen die u tegen kunt komen tijdens het gebruik van de Brother-machine.

Ga naar de pagina met de **Handleidingen** voor uw model in het Brother Solutions Center via <u>support.brother.com</u> om de andere handleidingen te downloaden.

Het probleem identificeren

Zorg dat u het volgende hebt gecontroleerd:

- De stekker van het netsnoer zit in het stopcontact en de machine is ingeschakeld.
- Alle beschermende onderdelen zijn verwijderd.
- De voorklep, de klep van de keerrol en de klep van de invoerrol zijn volledig gesloten.
- De interfacekabel is stevig aangesloten op de machine en op de computer.
- Het juiste stuurprogramma voor de machine is geïnstalleerd.
- De computer is op de juiste poort van de machine aangesloten.

Foutmeldingen en onderhoudsberichten

(voor ADS-2800W / ADS-3600W)

Zoals bij alle hoogwaardige kantoorapparatuur kunnen zich fouten voordoen en moeten verbruiksartikelen worden vervangen. Als dit het geval is, identificeert uw machine de fout of het vereiste routine-onderhoud en geeft de daarbij passende melding weer. De meest voorkomende meldingen met betrekking tot fouten en onderhoud staan in de tabel.

U kunt zelf de meeste fouten verhelpen en onderhoudsberichten afhandelen. Het Brother Solutions Center kan u zo nodig assisteren met de nieuwste veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen.

Ga naar support.brother.com

Opmerking

(Voor ADS-2400N en ADS-3000N)

Zie ook Betekenis ledlampjes (ADS-2400N / ADS-3000N) op pagina 290.

Als op het touchscreen foutmeldingen worden weergegeven en uw Android [™]-apparaat ondersteunt de NFC-functie, tik dan met uw apparaat op het NFC-logo rechts van het bedieningspaneel om naar het Brother Solutions Center te gaan en de nieuwste veelgestelde vragen op uw apparaat te lezen. (Uw leverancier van mobiele telefonie kan voor het gebruik van deze functie kosten in rekening brengen.)

Zorg dat de NFC-functie op uw machine en op uw Android™-apparaat is ingesteld op Aan.

Foutbericht	Oorzaak	Wat te doen
Controleer kabel	De machine is niet aangesloten op de computer.	Sluit de machine aan op uw computer en probeer het opnieuw.
Geheugen vol	Het geheugen van de machine is vol.	Ga op een van de volgende manieren te werk om de fout te verhelpen:
		Druk op een willekeurige knop (ADS-2400N/
		ADS-3000N) of 🔀 (ADS-2800W/ADS-3600W).
		Zet de machine uit en weer aan door de stekker van de machine uit het stopcontact te halen en weer in het stopcontact te steken.
		Ga op een van de volgende manieren te werk om de fout te voorkomen:
		Verlaag het aantal documenten.
		Verlaag de instellingen voor resolutie of bestandsgrootte.
Deze machine niet	De machine is niet aangesloten	Sluit de machine aan op uw computer en probeer het
pc.	op de computer.	opnieuw.
Invoerrol	De invoerrol is meer dan	Vervang de invoerrol door een nieuw exemplaar. Er
vervangen	200 000 keer gebruikt.	kunnen scanfouten optreden als u het onderdeel niet vervangt. Zie <i>De invoerrol vervangen</i> op pagina 252.
Keerrol vervangen	De keerrol is meer dan 200 000 keer gebruikt.	Vervang de keerrol door een nieuw exemplaar. Er kunnen scanfouten optreden als u het onderdeel niet vervangt. Zie <i>De keerrol vervangen</i> op pagina 255.
Invoerrol en	Zowel de keerrol als de invoerrol	Vervang de keerrol en de invoerrol door nieuwe
keerrol vervangen	gebruikt.	exemplaren. Er kunnen scanfouten optreden als u de onderdelen niet vervangt. Zie <i>De invoerrol vervangen</i> op pagina 252 en <i>De keerrol vervangen</i> op pagina 255.
Scan onmogelijk XX	Er is een machinefout	Schakel de machine uit en weer in en probeer opnieuw
(xx is een foutcode.)	opgetreden.	te scannen. Wanneer de fout niet is gewist nadat u de machine hebt uitgezet en weer aangezet, noteert u de foutmelding en geeft u deze door aan uw Brother- leverancier of de klantenservice van Brother (zie <i>Voor</i> <i>klantenservice</i> op pagina ii).
Scanfout wegens lengte, lengte verminderen	De gescande documenten hebben de maximaal toegestane lengte overschreden.	Verlaag de resolutie van documenten als u documenten wilt scannen die langer zijn dan de maximaal toegestane lengte.

Foutbericht	Oorzaak	Wat te doen
Document vast/te lang	 De papiergeleiders zijn niet ingesteld op de juiste documentgrootte. De instellingen zijn niet geschikt voor het document. Er hebben zich papierresten opgehoopt op het oppervlak van de invoerrol of de keerrol. 	 Verwijder het vastgelopen document (zie Document vastgelopen op pagina 267) en doe het volgende: Stel de papiergeleiders in op de breedte van het document. Voer smalle pagina's zo recht mogelijk en zo dicht mogelijk bij het midden van de machine in als Scanformaat is ingesteld op Automatisch en u een document scant met meerdere papierformaten. Gebruik Continu scannen als u het document niet recht invoert. Controleer de instellingen. Zie Belangrijk in Document vastgelopen op pagina 267. Maak de invoerrol en de keerrol schoon. Zie De scanner en de rollen reinigen op pagina 244.
Detectie te veel invoer	Er zijn meerdere pagina's tegelijk ingevoerd.	Verwijder de dubbel ingevoerde documenten. Zie <i>Document vastgelopen</i> op pagina 267.
Onbruikbaar apparaat	Er is een onbruikbaar apparaat aangesloten op de USB-poort.	Koppel het apparaat los. Zet de machine uit en weer aan door de stekker van de machine uit het stopcontact te halen en weer in het stopcontact te steken.
Onbruikbaar USB- apparaat	Er is een niet-ondersteund apparaat aangesloten op de USB-poort.	Verwijder het niet-ondersteunde USB-apparaat, zoals een muis of een mobiel apparaat dat geen ondersteuning biedt voor de modus USB-flashstation, uit de USB-poort.
USB-hub niet ondersteund	Een hub of een USB-flashstation met een hub is op de USB-poort aangesloten.	Verwijder het niet-ondersteunde apparaat, zoals een USB-hub of een USB-flashstation met een hub, uit de USB-poort.
Onvoldoende USB- opslag	Het aangesloten USB-flashstation is vol.	 Druk op een willekeurige knop (ADS-2400N/ ADS-3000N) of (ADS-2800W / ADS-3600W), en voer een van de volgende handelingen uit: Verwijder ongebruikte bestanden of mappen van de USB-stick en probeer het opnieuw. Gebruik een USB-stick met voldoende vrije ruimte.
Toegangsfout USB	Het USB-flashstation is verwijderd terwijl een lees- of schrijfhandeling werd uitgevoerd.	Druk op een willekeurige knop (ADS-2400N/ ADS-3000N) of (ADS-2800W/ADS-3600W).
USB tegen schrijven beveiligd	De aangesloten USB-stick is tegen schrijven beschermd.	 Verwijder de tegen schrijven beveiligde USB-stick, druk op een willekeurige knop (ADS-2400N/ ADS-3000N) of op (ADS-2800W/ ADS-3600W) en voer een van de volgende handelingen uit: Schakel de schrijfbeveiliging van de USB-stick uit en probeer het opnieuw. Gebruik een USB-stick die niet tegen schrijven is beveiligd.

Foutbericht	Oorzaak	Wat te doen
Te veel bestanden op USB	Uw machine kan geen gegevens opslaan op een USB-stick als er te veel bestanden op staan.	Verwijder de USB-stick en druk op een willekeurige knop (ADS-2400N / ADS-3000N) of (ADS-2800W / ADS-3600W). Verwijder ongebruikte bestanden of mappen uit de hoofdmap van de USB-stick en probeer het opnieuw.
Bestandsnaam kan niet worden gebruikt	Het maximale volgnummer 99 voor de bestandsnaam is bereikt.	 Druk op een willekeurige knop (zie Bestandsnaam kan niet worden gebruikt (Scannen naar USB) op pagina 294) (ADS-2400N / ADS-3000N) of (ADS-2800W / ADS-3600W) en voer een van de volgende handelingen uit: Verwijder ongebruikte bestanden van de USB-stick en probeer het opnieuw. Wijzig de bestandsnaam. Zie Gescande documenten opslaan op een USB-stick op pagina 160.
Geen prof. ingest.	Er is geen profiel voor Scannen naar FTP/SFTP of Scannen naar netwerk geregistreerd.	Configureer het profiel voor Scannen naar FTP/SFTP of Scannen naar Netwerk voordat u Scannen naar FTP of Scannen naar Netwerk gebruikt. Zie Documenten scannen naar een FTP-server op pagina 167, Documenten naar een SFTP-server scannen op pagina 176 of Documenten naar een Gedeelde map/Netwerklocatie scannen (Windows [®]) op pagina 185.
Geen certificaat	Het certificaat bestaat niet of is beschadigd.	Configureer de instellingen bij Ondertek. PDF op het tabblad Beheerder in Beheer via een webbrowser. Zie <i>Documenten scannen naar een FTP-server</i> op pagina 167 of <i>Documenten naar een Gedeelde</i> <i>map/Netwerklocatie scannen (Windows[®])</i> op pagina 185.
Adresboek vol	Het adresboek is vol.	Verwijder overbodige e-mailadressen en probeer het opnieuw.
Registratie mislukt	(E-mailadres) Het e-mailadres is te lang.	U kunt een e-mailadres van maximaal 64 tekens invoeren.
	(Snelkoppeling) Het maximale aantal e-mailadressen in een snelkoppeling is bereikt.	Verwijder overbodige e-mailadressen en probeer het opnieuw.
Snelkoppelingen vol	Het maximale aantal snelkoppelingen is bereikt.	Verwijder overbodige snelkoppelingen en probeer het opnieuw.
Kan niet verwijderen	Het e-mailadres is geregistreerd in een snelkoppeling.	U kunt een e-mailadres niet verwijderen als het in een snelkoppeling wordt gebruikt. Verwijder eerst de snelkoppeling en probeer het opnieuw.

Foutbericht	Oorzaak	Wat te doen
ToegangGeweigerd	Beveiligd functieslot is ingeschakeld.	Neem contact op met de beheerder voor het controleren van uw instellingen voor Beveiligd functieslot.
		Zie Beveiligd functieslot 3.0 op pagina 39.
Waarschuw. gepland	Periodiek onderhoud vereist.	Reinig de invoerrol en de keerrol en reset de teller.
onderh.		Zie De scanner en de rollen reinigen op pagina 244.

Document vastgelopen

Documenten kunnen vastlopen in de ADF als:

- de documenten niet goed zijn geplaatst of niet goed worden ingevoerd;
- de documenten te lang zijn;
- er meerdere pagina's tegelijk worden ingevoerd (multi-invoer).

Volg de onderstaande stappen om een vastgelopen document te verwijderen:

- 1 Verwijder alle papier uit de ADF dat niet is vastgelopen.
- 2 Open de klep aan de voorkant met behulp van de ontgrendelingshendel ①.



3 Trek het vastgelopen document uit de machine.



Opmerking

Controleer of er gescheurd papier in de machine is achtergebleven. Verwijder alle gescheurd papier uit de machine.

4 Sluit de klep aan de voorkant.

5 Druk op een willekeurige knop (ADS-2400N/ADS-3000N) of 🔀 (ADS-2800W/ADS-3600W).

Opmerking

Als u multi-invoer verhelpt, moet u controleren of de gegevens die al zijn gescand, zijn opgeslagen. Ga dan verder met scannen vanaf de volgende pagina of vanaf het begin van het document.

BELANGRIJK

- Trek het vastgelopen document NIET uit de scanner voordat u de klep aan de voorkant heeft geopend, om te voorkomen dat het document beschadigd raakt.
- Verwijder al het papier uit de ADF voordat u de klep aan de voorkant sluit.
- Ga als volgt te werk om te voorkomen dat documenten vastlopen:
 - Sluit de klep aan de voorkant goed door zachtjes tegen het midden van de klep te drukken.
 - Configureer de instellingen voor uw document op de juiste manier.
 - Maak de invoerrol en de keerrol schoon. Raadpleeg voor het reinigen van de keerrol De keerrol vervangen op pagina 255 voor instructies over hoe de keerrol uit de machine verwijderd moet worden. Reinig de rubberen zijde van de keerrol met een zachte, pluisvrije doek die bevochtigd is met water en plaats de keerrol weer terug in de machine. Zie De scanner en de rollen reinigen op pagina 244 voor het schoonmaken van de invoerrol.
 - Stapel de pagina's dakpansgewijs voordat u het document laadt. Zie Documenten plaatsen op pagina 59.
 - Controleer of het document geschikt is voor de machine. Zie Geschikte documenten op pagina 50.
 - Plaats uw document correct. Zie Documenten plaatsen op pagina 59.
 - U mag niet meer dan 50 pagina's per keer laden.
 - Selecteer Lang papier bij Scanformaat of Documentgrootte om te voorkomen dat lang papier vastloopt.
- Wanneer u scant vanaf uw computer
 - Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter4) (Windows[®]) op pagina 99
 - Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter2) (Macintosh) op pagina 120
- Wanneer u scant vanaf de machine (ADS-2800W / ADS-3600W)

Controleer de volgende instellingen op het touchscreen:

(Scannen naar USB/FTP/Netwerk/E-mailserver)

- Scantype: Kleur of Zwart-wit
- Lege pag. overslaan: Uit

Problemen met de bediening en de software

BELANGRIJK

Neem voor technische assistentie contact op met de klantenservice van Brother.

Neem de onderstaande tabel door en volg de tips voor het oplossen van problemen als u denkt dat er een probleem met uw machine is.

U kunt de meeste fouten zelf oplossen. Het Brother Solutions Center kan u zo nodig assisteren met de nieuwste, velgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen. Ga hiervoor naar <u>support.brother.com</u>.

Als u verbruiksartikelen gebruikt die niet van Brother zijn, kan de scankwaliteit verminderen, kunnen de prestaties van de hardware afnemen en kan de machine minder betrouwbaar zijn.

Problemen met scannen

Probleem	Oorzaak	Suggesties
Tijdens het scannen verschijnen TWAIN- of WIA-fouten. (Windows [®])	Het stuurprogramma voor TWAIN of WIA is niet als primaire bron geselecteerd in uw scantoepassing.	Zorg ervoor dat het stuurprogramma voor TWAIN of WIA van Brother als primaire bron in uw scantoepassing is geselecteerd. Klik bijvoorbeeld in Nuance™ PaperPort™ 14SE op Scaninstellingen en vervolgens op Selecteren om het stuurprogramma van Brother voor TWAIN/WIA te selecteren.
TWAIN-fouten worden weergegeven als het scannen wordt gestart. (Macintosh)	Het stuurprogramma voor TWAIN is niet als primaire bron geselecteerd in uw scantoepassing.	Zorg ervoor dat het stuurprogramma voor TWAIN van Brother als primaire bron in uw scantoepassing is geselecteerd. U kunt ook documenten scannen met het ICA- scannerstuurprogramma.
OCR werkt niet.	De scannerresolutie is te laag.	Verhoog de scannerresolutie.
Het gescande beeld vertoont verticale strepen.	Er hebben zich papierresten opgehoopt op het oppervlak van de glazen stroken.	Reinig de glazen stroken aan de binnenzijde van de machine. Zie <i>De scanner en de rollen reinigen</i> op pagina 244.

Probleem	Oorzaak	Suggesties
Het gescande beeld ontbreekt.	De papiergeleiders zijn niet ingesteld op de breedte van het document.	Stel de papiergeleiders in op de breedte van het document. Als het scanformaat is ingesteld op Automatisch en u een document scant dat uit verschillende papierformaten bestaat, dan moet u smalle pagina's recht invoeren en zo dicht mogelijk bij het midden van de machine. Gebruik Continu scannen als het document niet recht wordt ingevoerd.
	De functie Automatisch rechtmaken was ingeschakeld toen het document werd gescand.	
	De instellingen zijn niet geschikt voor het document. Er is bijvoorbeeld een Letter-/A4- document ingevoerd terwijl Executive/A5 is geselecteerd als documentgrootte.	
		Schakel Automatisch rechtmaken uit.
		Controleer of de instellingen voor documentgrootte geschikt zijn voor het document.
		Configureer de marge-instellingen en pas de scanpositie aan. Zie <i>De positie van het scannen aanpassen</i> op pagina 229 voor meer informatie.
Het gescande beeld is scheef.	De papiergeleiders zijn niet ingesteld op de breedte van het document.	Stel de papiergeleiders in op de breedte van het document. Voer smalle pagina's zo recht mogelijk en zo dicht mogelijk bij het midden van de machine in als Scanformaat is ingesteld op Automatisch en u een document scant met meerdere papierformaten. Gebruik Continu scannen als het document niet recht wordt ingevoerd.
	De functie Automatisch rechtmaken is uitgeschakeld tijdens het scannen van het document.	
	De instelling Lang papier is geselecteerd.	
		Schakel Automatisch rechtmaken in.
		Selecteer een andere instelling dan Lang papier.
Het scannen verloopt te langzaam.	De resolutie is niet geschikt voor het document.	Verlaag de scannerresolutie. Stel de scangrootte in op iets anders dan automatisch.

Probleem	Oorzaak	Suggesties
Het document is niet ingevoerd.	 Er hebben zich papierresten opgehoopt op het oppervlak van de invoerrol of de keerrol. Er zijn te veel documenten tegelijk in de ADF (automatische documentinvoer) geladen. Er bevinden zich vreemde voorwerpen in de ADF (automatische documentinvoer). Het document is te dun of te dik. Remote Setup wordt uitgevoerd. Het uitwerpen van het papier is onderbroken. De klep van de keerrol is niet goed gesloten. 	 Maak de invoerrol en de keerrol schoon. Raadpleeg voor het schoonmaken van de keerrol, <i>De keerrol vervangen</i> op pagina 255, voor aanwijzingen voor het verwijderen van de keerrol uit de machine, het reinigen van de rubberen zijde van de keerrol met een zachte pluisvrije doek die is bevochtigd met water, en het vervolgens weer terugplaatsen van de keerrol in de machine. Zie <i>De scanner en de rollen reinigen</i> op pagina 244 voor het schoonmaken van de invoerrol. Controleer of de instellingen voor het maximumaantal pagina's geschikt zijn voor het document. Zie <i>Geschikte documenten</i> op pagina 50. Verwijder vreemde voorwerpen of gescheurd papier uit de ADF (automatische documentinvoer). Controleer of het document geschikt is voor de machine. Zie <i>Geschikte documenten</i> op pagina 50. Annuleer Remote Setup. Verwijder alle papier uit de ADF (automatische documentinvoer). Sluit de klep van de keerrol goed, zodat de haak in de klep van de voorkant past.
Het document is vastgelopen.	 Er hebben zich papierresten opgehoopt op het oppervlak van de invoerrol of de keerrol. Er bevinden zich vreemde voorwerpen in de ADF (automatische documentinvoer). Het document is niet geschikt voor de machine. 	 Maak de invoerrol en de keerrol schoon. Raadpleeg voor het schoonmaken van de keerrol, <i>De keerrol vervangen</i> op pagina 255, voor aanwijzingen voor het verwijderen van de keerrol uit de machine, het reinigen van de rubberen zijde van de keerrol met een zachte pluisvrije doek die is bevochtigd met water, en het vervolgens weer terugplaatsen van de keerrol in de machine. Zie <i>De scanner en de rollen reinigen</i> op pagina 244 voor het schoonmaken van de invoerrol. Verwijder vreemde voorwerpen of gescheurd papier uit de ADF (automatische documentinvoer). Controleer of het document geschikt is voor de machine. Zie <i>Geschikte documenten</i> op pagina 50.
De paginavolgorde van het gescande document wijzigt.	De uitvoerlade staat in een stand die niet overeenkomt met de grootte van het document.	Zet de uitvoerlade voorzichtig in de stand die wel overeenkomt met de grootte van het document.
Probleem	Oorzaak	Suggesties
---	---	---
De kwaliteit van de scan is slecht.	 Er hebben zich papierresten opgehoopt op het oppervlak van de invoerrol of de keerrol. Er hebben zich papierresten opgehoopt op het oppervlak van de glazen stroken aan de binnenzijde van de machine. De resolutie is te laag. 	 Maak de invoerrol en de keerrol schoon. Raadpleeg voor het schoonmaken van de keerrol, <i>De keerrol vervangen</i> op pagina 255, voor aanwijzingen voor het verwijderen van de keerrol uit de machine, het reinigen van de rubberen zijde van de keerrol met een zachte pluisvrije doek die is bevochtigd met water, en het vervolgens weer terugplaatsen van de keerrol in de machine. Zie <i>De scanner en de rollen reinigen</i> op pagina 244 voor het schoonmaken van de invoerrol. Reinig de glazen stroken aan de binnenzijde van de machine. Zie <i>De scanner en de rollen reinigen</i> op pagina 244. Verhoog de scannerresolutie.
Tussen het scannen van twee pagina's pauzeeert de machine altijd ongeveer 3 seconden.	Als u continu scant, kan de temperatuur in de machine oplopen. De machine schakelt dan automatisch over naar de beschermingsmodus voor de motor. Opmerking De lengte van de pauze is afhankelijk van de scanomstandigheden.	Dit is normaal en u kunt gewoon doorgaan met scannen.
Er schijnen andere gegevens door in de scan.	De instellingen komen niet overeen met het type document dat wordt gescand.	Schakel het selectievakje Verwijder doorlopers/ Patronen / Verwijder achtergrondkleur in.
De kleuren in de gescande gegevens zijn donker.	De instellingen komen niet overeen met het type document dat wordt gescand.	 Voer een van de volgende handelingen uit: Schakel het selectievakje Verwijder doorlopers/ Patronen / Verwijder achtergrondkleur in en begin met scannen vanaf uw computer. Verhoog de helderheid en start het scannen vanaf uw computer. Verhoog het contrast en start het scannen vanaf uw computer. Werhoog het contrast en start het scannen vanaf uw computer. Wijzig het Type scan in Grijs of Kleur en start het scannen vanaf uw computer.
Er is een niet-blanco pagina overgeslagen.	 Het document is te licht. Blanco pagina overslaan is ingeschakeld. 	Schakel Blanco pagina overslaan uit. U kunt in plaats daarvan ook de instelling voor Gevoeligheid geen lege pagina verlagen.
Kan geen lang document scannen.	Lang papier is niet geselecteerd bij Documentgrootte.	Selecteer Lang papier bij Documentgrootte. Stel Lege pag. overslaan in op Uit en Type scan op een optie anders dan Automatisch als u Lang papier niet kunt selecteren bij het scannen vanaf het bedieningspaneel van de machine. Daarna kunt u Lang papier selecteren bij Documentgrootte.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Suggesties
Er heeft multi-invoer plaatsgevonden.	Het document is niet correct geplaatst.	Plaats het document correct (zie <i>Documenten met een standaardformaat</i> op pagina 59) en probeer het dan opnieuw.
Kan niet scannen.	Beveiligd functieslot is ingeschakeld.	Neem contact op met de beheerder voor het controleren van uw instellingen voor Beveiligd functieslot.
		Zie Beveiligd functieslot 3.0 op pagina 39.
Kan dikke kaarten niet goed scannen.	De kaart is verkeerd geplaatst of de scaninstellingen zijn niet correct.	Plaats uw kaart zijwaarts. Scan met behulp van de volgende instellingen:
		Modus plastic kaarten: Uit
		Resolutie: 600 dpi
		Documentgrootte: Automatisch
		Detectie multi-invoer: Uit
De scanresultaten aan het uiteinde vervagen wanneer u een dik document scant of de gescande afbeelding ziet er uitgerekt uit.	Een dik document botst tegen de uitvoerlade.	Scan uw document zonder gebruik van de uitvoerlade.

Problemen met software

Probleem	Oorzaak	Suggesties
De software kan niet	_	(Alleen gebruikers van Windows [®])
worden geïnstalleerd.		Start het programma MFL-Pro Suite repareren op de dvd-rom om de software te repareren en opnieuw te installeren.
Kan ControlCenter4 (Windows [®]) niet	—	Klik op uw bureaublad op 🙀 (Brother Utilities),
starten.		en selecteer in de vervolgkeuzelijst de naam van uw model (als uw model nog niet geselecteerd is)
		als het pictogram an iet in het systeemvak wordt weergegeven. Klik in de navigatiebalk links op Scannen en vervolgens op ControlCenter4 .
Kan ControlCenter2 niet starten (Macintosh).	U bent niet als beheerder aangemeld op de computer.	Start de computer opnieuw op en meld u aan als beheerder.

Probleem	Oorzaak	Suggesties
Kan ControlCenter2 niet starten		Klik op het pictogram 🌠 (ControlCenter2) in het Dock om ControlCenter2 te starten. Als het
(Macintosn).		pictogram 💒 (ControlCenter2) niet in het Dock wordt weergegeven, klikt u in de menubalk Finder op Ga > Programma's > Brother , en dubbelklikt u
		vervolgens op het pictogram 🌄 (ControlCenter2).
		Het pictogram 📸 (ControlCenter2) wordt weergegeven in het Dock.
Kan de instellingen om te scannen vanaf het bedieningspaneel van de machine niet configureren.		Gebruik Remote Setup. Zie <i>De Brother-machine vanaf uw computer instellen</i> op pagina 237.
(ADS-2400N / ADS-3000N)		
Kan de instellingen niet opslaan in	 De machine is bezig met verwerken. 	Wacht tot de machine klaar is met verwerken en probeer het dan opnieuw.
Remote Setup of Beheer via een webbrowser.	De machine wordt geconfigureerd vanaf het bedieningspaneel van de machine.	Breek het configureren van de machine vanaf het bedieningspaneel af.
Remote Setup wordt	De machine is uitgeschakeld.	Zet de machine aan en probeer het opnieuw.
niet geopend.	De machine is niet aangesloten op de computer.	Sluit de machine aan op uw computer en probeer het opnieuw.
	Er is een fout opgetreden.	Herstel alle fouten en probeer het opnieuw.
	De machine is bezig met scannen.	Wacht tot het scannen is voltooid en probeer het
	De machine wordt geconfigureerd vanaf het bedieningspaneel van de machine.	 Breek het configureren van de machine vanaf het bedieningspaneel af.

Problemen met het netwerk

Probleem	Suggesties		
Kan niet scannen via het netwerk.	Controleer of uw machine is ingeschakeld, online is en in de modus Gereed staat. Controleer de huidige netwerkinstellingen.		
	Zie Problemen oplossen in de Netwerkhandleiding.		
De functie Scannen naar netwerk	■ Windows [®]		
werkt niet.	De beveiligings-/firewallsoftware van derden moet worden geconfigureerd om scannen naar netwerk mogelijk te maken. Gebruik de onderstaande informatie om poort 54925 toe te voegen voor scannen naar netwerk:		
	Naam: Voer een willekeurige beschrijving in, bijvoorbeeld Brother NetScan		
	Poortnummer: Voer 54925 in		
	Protocol: Selecteer zo nodig UDP		
	Raadpleeg de instructiehandleiding geleverd bij de beveiligings-/ firewallsoftware van derden of neem contact op met de fabrikant van de software.		
	■ Macintosh		
	Selecteer uw machine opnieuw in de Device Selector in de modellijst in ControlCenter2.		
De software van Brother kan niet	■ Windows [®]		
worden geinstalleerd.	Als tijdens het installeren een waarschuwing van de beveiligingssoftware op het computerscherm wordt weergegeven, wijzigt u de instellingen van de beveiligingssoftware om het instellen van het Brother-product of een ander programma toe te staan.		
	Macintosh		
	Als u een firewallfunctie voor anti-spyware of antivirussoftware gebruikt, schakelt u deze tijdelijk uit en installeert u vervolgens de software van Brother.		
Kan geen verbinding maken met het	Controleer de instellingen van het draadloze netwerk.		
(ADS-2800W/ADS-3600W)	Zie Problemen oplossen in de Netwerkhandleiding.		
Reset de netwerkinstellingen.	Zie De machine resetten (ADS-2400N / ADS-3000N) op pagina 280.		
	Zie De machine resetten (ADS-2800W / ADS-3600W) op pagina 281.		
Het IP-adres van de machine	(ADS-2400N/ADS-3000N)		
controleren. (ADS-2400N/	1. Start de applicatie ControlCenter.		
	2. Klik op de tab Apparaatinstellingen.		
	3. Klik op de knop Instellingen Scannen naar netwerk . Het venster Beheer via een webbrowser wordt weergegeven.		
	4. Selecteer de tab Netwerk.		
	5. Klik op Bedraad .		
De NFC-kaart wordt niet herkend.	Stel NFC in op Aan.		

Andere problemen

Probleem	Oorzaak	Suggesties
De machine staat in de	De machine is inactief en de wachttijd	Voer een van de volgende handelingen uit:
slaapstand (energiebesparende stand)	die voor de slaapstand is opgegeven, is verstreken.	Druk op
(ADS-2800W/		Druk op
ADS-3600W)		Scan met behulp van uw computer
		Open de klep aan de bovenkant
		Plaats uw document
		Tik op het scherm
		Tik met de IC-kaart op de NFC-lezer
De machine staat niet aan.	U hebt geprobeerd de machine in te schakelen binnen 60 seconden nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald.	Zet de machine uit, wacht 60 seconden en zet de machine weer aan.
De machine staat in de offline-modus.	De machine is niet aangesloten op de computer.	Sluit de machine aan op de computer en zet hem aan.

10

Informatie over de machine

Het serienummer controleren (ADS-2400N / ADS-3000N)

- 1 Start de applicatie ControlCenter.
 - Windows[®]
 - Klik op het pictogram an (ControlCenter4) in het systeemvak van de Taakbalk en kies vervolgens Open in het menu. Het venster van ControlCenter4 wordt weergegeven.

2 Klik op de tab Apparaatinstellingen (het onderstaande voorbeeld toont de Startmodus).

Control Center 4	Model	ADS-XXXXX	Configuratie	Help _ 🗆 X
🖄 Scan 🚺 Apparaatinstellingen 📩 Ondersteuning				
Scaninstellingen apparaat				
U kunt de scanknop op het apparaat configureren.			Remote Setup	
			Adresboek	
			Scaninstellingen apparaa	ŧ
				brother //

Opmerking

Klik bij gebruik van **Geavanceerde modus** op het pictogram **1** (Instellingen) voor het openen van **Apparaatinstellingen**.



Macintosh

- Klik op het pictogram 2 (ControlCenter2) in het Dock. Het venster van ControlCenter2 wordt weergegeven.
- 2 Klik op de tab INSTELLINGEN APPARAAT.



Klik op de knop Remote Setup. Het venster Remote Setup wordt weergegeven.

3 Selecteer **Machine-info** in de mapstructuur. Het **Serienummer** wordt weergegeven (onderstaand voorbeeld gebruikt Windows[®]).

(
🛃 Setup op afstand - ADS-XXXXX	(
	<u>Machine-info</u>				
Scanbestandnaam	Serienummer		000G0123456789(
🖶 Scan nr USB	Hoofdversie ROM		Y		
naar e-maii	Sub3-versie		1507		
Machine-info					
Taal	Teller verbruiksartikeler	n terugstellen			
		Invoerrol			
		Teller invoerrol : 7	,		
		Keerrol			
		Teller keerrol : 7			
	Reset tellers alleen na verva	angen van invoerr	ol en/of keerrol.		
	Reset teller voor waarso	chuwing geplan	dion		
		Teller gepland	onderhoud		
	Vink vak aan om teller voor	waarschuwing gep	oland onderhoud te reset	ten.	
Exporteren Importeren]	ОК	Afbreken Toepasse	n	

Het serienummer controleren (ADS-2800W / ADS-3600W)

- 1 Druk op het touchscreen van de machine op 11 (Instellingen).
- **2 Druk op** Machine-info.
- 3 Druk op Serienummer waarna op het touchscreen het serienummer van de machine wordt weergegeven.

WLAN inschakelen/uitschakelen (ADS-2800W / ADS-3600W)

1	Druk op 🌃 (Instellingen).
2	Druk op Netwerk.
3	Druk op WLAN.
4	Druk op ▲ of V om WLAN Activeren weer te geven.
5	Druk op WLAN Activeren.
6	Druk op Aan (of Uit).

Resetfuncties

De volgende resetfuncties zijn beschikbaar:

Netwerk

U kunt de fabriekinstellingen van de netwerkinstellingen, zoals het wachtwoord en het IP-adres, herstellen.

Adresboek (ADS-2800W / ADS-3600W)

U kunt de instelling Adresboek resetten.

Alle instellingen

U kunt de fabrieksinstellingen van alle instellingen herstellen.

Brother raadt u ten zeerste aan om deze procedure uit te voeren voordat u de machine overdraagt aan iemand anders of afvoert.

Opmerking

Trek de interfacekabel los voordat u Netwerk of Alle instellingen selecteert.

De machine resetten (ADS-2400N / ADS-3000N)

Dpen de klep aan de voorkant ①.



- Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Druk ongeveer vijf seconden lang op tot de machine een geluidssignaal geeft, om het netwerk te resetten.
 - Druk ongeveer vijf seconden lang op tot de machine een geluidssignaal geeft, om de IP-Sec te resetten.

- Druk ongeveer vijf seconden lang op and tot de machine een geluidssignaal geeft, om de teller voor periodiek onderhoud te resetten.
- Druk ongeveer vijf seconden lang op # 2 tot de machine een geluidssignaal geeft, om de teller voor de invoerrol te resetten.
- Druk ongeveer vijf seconden lang op #1 tot de machine een geluidssignaal geeft, om de teller voor de keerrol te resetten.
- Druk ongeveer vijf seconden lang op # 2 # 3 tot de machine een geluidssignaal geeft, om de teller voor de invoerrol en de teller voor de keerrol te resetten.

De machine resetten (ADS-2800W / ADS-3600W)

- 1 Druk op 📊 (Instellingen).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Stand.instel. weer te geven.
- **3** Druk op Stand.instel., en vervolgens op Reset.
- 4 Druk op het type reset dat u wilt uitvoeren.
- 5 Druk ter bevestiging op Ja.
- **6** Druk twee seconden lang op Ja om de machine opnieuw op te starten.

Algemeen

Opmerking

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de specificaties van de machine. Ga voor meer specificaties naar <u>www.brother.com</u>

Model		ADS-2400N	ADS-3000N	ADS-2800W	ADS-3600W
Geheugencapaciteit	Standaard	256 MB		512 MB	
Stroombron		AC: 220-240 V 50/60 Hz			
LCD-touchscreen (Liquid Crystal Display)		-		Touchscreen 93,4 mm TFT kleuren-LCD ¹	
Geschat stroomverbruik ²	Scannen ³	27 W 30 W 27 W 30		30 W	
	Gereed ⁴	3,0 W	4,1 W	3,7 W	4,9 W
	Slaapstand	1,9 W	2,9 W	1,9 W	2,9 W
	Uitgeschakeld	0,12 W			

¹ Diagonaal gemeten.

² Gemeten wanneer de machine op uw computer is aangesloten.

³ Tijdens 2-zijdig (dubbelzijdig) scannen.

⁴ Wanneer alle netwerkpoorten geactiveerd en aangesloten zijn.

Specificaties

Model		ADS-2400N	ADS-3000N	ADS-2800W	ADS-3600W
Afmetingen					
		250 mm			
			182 m 25	1m 8 mm	
		356 mm	138 mm		
			313 mm 665 m	352 mm	
Geschatte gewichten		4,45 kg (ADS-2 ADS-3000N)	2400N /	4,55 kg (ADS-2 ADS-3600W)	800W /
Temperatuur	In bedrijf	5 tot 35 °C			
	Opslag	0 tot 40 °C			

Model			ADS-2400N	ADS-3000N	ADS-2800W	ADS-3600W	
Vochtigheid		In bedrijf	20 tot 80%				
Opslag			10 tot 90%				
ADF (automatische documentinvoer) Max. 50 pagina's (papier: 80 g/m² Lega 5 mm)			m ² Legal-grootte	, of minder dan			
Document-	Meerdere	Breedte	51 t/m 215,9 m	m			
grootte	vellen	Lengte	51 t/m 355,6 m	m			
	Enkele vellen	Breedte	51 t/m 215,9 mm				
		Lengte	51 t/m 5 000 m	m			

Scanner

1

Kleur/Zwart		Ja / Ja		
TWAIN-compatibel Windows [®]		Windows [®] XP Home (SP2 of hoger) / Windows [®] XP Professional (SP2 of hoger, alleen x32) / Windows Vista [®] / Windows Server [®] 2003 (alleen 32-bits) / Windows Server [®] 2008 / Windows Server [®] 2008 R2 / Windows Server [®] 2012 / Windows Server [®] 2012 R2 / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1		
	Macintosh	OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x ¹		
WIA-compatibel	Windows [®]	Windows [®] XP / Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.		
ICA-compatibel	Macintosh	OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x ¹		
ISIS™-compatibel	Windows [®]	Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1		
Kleur Diepte Invoer		30-bits kleurverwerking		
Uitvoer		24-bits kleurverwerking		
Resolutie	Geïnterpoleerd	Tot max. 1 200 dpi × 1 200 dpi		
Optisch		Tot max. 600 dpi × 600 dpi		
Scanbreedte		215 mm		
Grijstint		256 niveaus		
Max. snelheid		Ga voor meer specificaties naar www.brother.com		

¹ Ga voor de meest recente stuurprogramma-updates voor het besturingssysteem dat u gebruikt naar support.brother.com

Functie Direct scannen (Scannen naar USB)

Compatibele media	USB-stick 1 ¹
Interface	Interface USB 2.0 Hi Speed

USB-massaopslag standaard max. 64 GB Ondersteuning bestandsformaten: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Interfaces

USB	(ADS-2400N / ADS-2800W) Hi-Speed USB 2.0 ^{1, 3} Gebruik een USB 2.0-kabel (type A/B) van maximaal twee meter lang. (ADS-3000N / ADS-3600W) USB 3.0 SuperSpeed poort ^{1, 2}
LAN ⁴	Gebruik een ethernet UTP-kabel van categorie 6 of hoger.
Draadloos netwerk (ADS-2800W/ ADS-3600W)	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructuur/Ad-hocmodus) IEEE 802.11g/n (WiFi Direct)

¹ Uw machine heeft een Hi-Speed USB 2.0-interface. De machine kan ook worden aangesloten op een computer met een USB 1.0-/1.1-interface.

² Uw machine heeft een USB 3.0 SuperSpeed-interface. De machine kan ook worden aangesloten op een computer met een USB 2.0-/USB 1.1-/ USB 1.0-interface.

³ USB-poorten van andere leveranciers worden niet ondersteund.

⁴ Zie Netwerk op pagina 287.
 Zie Ondersteunde protocollen en beveiligingsfuncties in de Netwerkhandleiding.

Netwerk

Opmerking

1

Kijk voor meer informatie over de netwerkspecificaties in de Netwerkhandleiding.

LAN	U kunt uw machine aansluiten op een netwerk voor netwerkscannen en Remote Setup. Software om het netwerk te beheren, Brother BRAdmin Light ¹ , is ook inbegrepen.		
Beveiliging draadloos netwerk (ADS-2800W / ADS-3600W)	WEP 64-/128-bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), Enterprise WPA/WPA-PSK (AES), EAP, EAP RAST, PEAP, EAP TTLS, EAP TLS		
Hulpprogramma voor configuratie (ADS-2800W / ADS-3600W)	WPS	Ja	

Gebruik voor geavanceerder scannerbeheer de laatste versie van het hulpprogramma BRAdmin Professional van Brother. Dat kunt u downloaden vanaf support.brother.com

Vereisten voor de computer

	ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN EN SOFTWAREFUNCTIES							
Computerplatform en versie		Onder- steunde pc-	Do interface	Minimale proces-	Mini-	Aanbevo-	Vasteschijfruimte voorinstallatie	
van het bes	turingssysteem	software- functies	software- sorsnelheid RAM len R	len RAM	Stuurpro- gramma's	Toepas- singen		
Windows [®] - besturings- systeem	Windows [®] XP Home (SP2 of hoger) ¹ Windows [®] XP Professional (SP2 of hoger, alleen x32) ¹	Scannen	USB 10/100/ 1000Base-TX (Ethernet) Draadloos ⁴ 802.11b/g/n	Intel [®] Pentium [®] II of vergelijkbaar	128 MB	256 MB	150 MB	1 GB
	Windows Vista ^{® 1}			Intel [®] Pentium [®] 4 of equivalent	512 MB	1 GB	500 MB	1 GB
	Windows Server [®] 2003 (alleen 32-bits) ^{2, 3} Windows Server [®] 2008 ² Windows Server [®] 2008 R2 ² Windows Server [®] 2012 ² Windows Server [®] 2012 R2 ² Windows [®] 7 ¹ Windows [®] 8 ¹ Windows [®] 8.1 ¹			64-bits (Intel [®] 64 of AMD64) ondersteunde CPU	1 GB (32-bits) 2 GB (64-bits)	1 GB (32-bits) 2 GB (64-bits)	650 MB	1 GB
Macintosh- besturings- systeem	OS X 10.8.5 OS X 10.9.x OS X 10.10.x	Scannen	USB ⁵ 10/100/ 1000Base-TX (Ethernet) Draadloos ⁴ 802.11b/g/n	Intel [®] -processor	2 GB	2 GB	80 MB	1 GB
Toelichting:	1	I	I				1	
 Nuance™ PaperPort™ 14SE ondersteunt Windows[®] XP Home (SP3 of hoger), Windows[®] XP Professional (SP3 of hoger, alleen x32), Windows Vista[®] (SP2 of hoger), Windows[®] 7, Windows[®] 8 en Windows[®] 8.1. Het Desktop Experience Pack is vereist. Geen van de door ons geleverde applicaties werkt op deze besturingssystemen. Server OS ondersteunt alleen het stuurprogramma voor de scanner. 4 DS-2800W en ADS-3600W 		Ga voor de meest re support.brother.com Alle handelsmerken de respectieve bedr	ecente stuu <u>1</u> , merk- en j ijven.	irprogramma productname	-updates naa n zijn het eige	r endom van		
⁵ USB-poorten van andere leveranciers worden niet ondersteund.								

Tekst invoeren (ADS-2800W / ADS-3600W)

Als u in de machine tekst moet invoeren, verschijnt het toetsenblok op de touchscreen.



Opmerking

B

- Druk op 🚹 aA om tussen hoofdletters en kleine letters om te schakelen.
- Druk op 🖪 1 @ om tussen toetsenborden om te schakelen (letters, cijfers of symbolen).

Spaties invoegen

Druk op Spatie om een spatie in te voegen. U kunt ook op ► drukken pm de cursor voorwaarts verplaatsen.

Opmerking

De beschikbare tekens zijn afhankelijk van uw taal.

Correcties aanbrengen

Druk op ◀ om de cursor naar een verkeerd ingevoerd teken te verplaatsen en druk vervolgens op 💽 om het betreffende teken te corrigeren. Voer het juiste teken in. U kunt ook letters invoegen door het verplaatsen van de cursor en op die locatie een teken in te voegen.

Druk op 🔄 voor elk teken dat u wilt wissen, of houd 💽 ingedrukt om alle tekens te wissen.

Betekenis ledlampjes (ADS-2400N / ADS-3000N)

In de afbeeldingen in dit hoofdstuk worden de lampjes als volgt weergegeven:

^g of	Het lampje is uit.
! of	Het lampje brandt.
of ×1-1-1-1×	Het lampje knippert.

Lampjes	Machinestatus
	Gereed (aangesloten via USB)
	De machine is klaar om te scannen en is aangesloten op een USB-apparaat.
<u> </u>	
	Gereed (aangesloten op pc)
	De machine is klaar om te scannen en is aangesloten op uw computer.
<u> </u>	
	Gereed (netwerkapparaat 1)
	De machine is klaar om te scannen en aangesloten op netwerkapparaat 1.

Lampjes	Machinestatus
	Gereed (netwerkapparaat 2)
	De machine is klaar om te scannen en aangesloten op netwerkapparaat 2.
	Gereed (netwerkapparaat 3)
	De machine is klaar om te scannen en aangesloten op netwerkapparaat 3.
	Verbinding maken (Scannen naar PC)
	De machine is bezig om een verbinding te maken om naar een computer te scannen.
	Verbinding maken (Scannen naar netwerkapparaat 1)
	De machine is bezig om verbinding te maken om naar netwerkapparaat 1 te scannen.

Lampjes	Machinestatus
	Verbinding maken (Scannen naar netwerkapparaat 2)
	De machine is bezig om verbinding te maken om naar netwerkapparaat 2 te scannen.
	Verbinding maken (Scannen naar netwerkapparaat 3)
	De machine is bezig om verbinding te maken om naar netwerkapparaat 3 te scannen.
	Scannen (Scannen van PC)
	De machine is bezig met scannen vanaf een computer.
	Verzenden (Scannen naar netwerkapparaat 1)
	De machine is bezig met scannen naar het apparaat dat u hebt toegewezen als netwerkapparaat 1.

Lampjes	Machinestatus
	Verzenden (Scannen naar netwerkapparaat 2)
	De machine is bezig met scannen naar het apparaat dat u hebt toegewezen als netwerkapparaat 2.
	Verzenden (Scannen naar netwerkapparaat 3)
	De machine is bezig met scannen naar het apparaat dat
	u hebt toegewezen als netwerkapparaat 3.
	Alle pagina's zijn overgeslagen
	Alle gescande pagina's zijn overgeslagen als blanco
	pagina's. Druk op een knop en voer een van de volgende handelingen uit:
	Plaats uw document in de ADF met de bedrukte kant omlaag en de bovenrand eerst.
	Zet Blanco pagina's overslaan op Uit door een van de volgende handelingen te verrichten:
	 Zie Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter4) (Windows[®]) op pagina 99.
	 Zie Scannen met ControlCenter2 (Macintosh) op pagina 107.
	 Zie Instellingen wijzigen voor Scannen naar pc (Windows[®]) op pagina 212.
	 Zie Instellingen wijzigen voor Scannen naar pc (Macintosh) op pagina 221.
	 Zie Scanopties met behulp van het touchscreen (ADS-2800W / ADS-3600W) op pagina 229.

Lampjes	Machinestatus
	Geheugen vol (Scannen naar USB)
	Het geheugen van de machine is vol, waardoor niet het hele document kan worden gescand. Ga op een van de volgende manieren te werk om de fout te verhelpen:
	Druk op een knop.
$\bigcirc \bigcirc $	Zet de machine uit en weer aan door de stekker van de machine uit het stopcontact te halen en weer in het stopcontact te steken.
	Ga op een van de volgende manieren te werk om de fout te voorkomen:
	Verminder het aantal documenten.
	Verlaag de instellingen voor resolutie of bestandsgrootte.
	Te veel bestanden op USB (Scannen naar USB)
	Uw machine kan geen gegevens opslaan op een USB-stick als er te veel bestanden op staan. Verwijder de USB-stick, druk op een willekeurige toets en voer een van de volgende stappen uit:
$\bigcirc \bigcirc $	Verwijder ongebruikte bestanden of mappen uit de hoofdmap van de USB-stick en probeer het opnieuw.
	Gebruik een USB-stick waarop minder dan 999 bestanden staan.
	Bestandsnaam kan niet worden gebruikt (Scannen naar USB)
	Het hoogste volgnummer voor de bestandsnaam is bereikt. Druk op een knop en voer een van de volgende handelingen uit:
	Verwijder ongebruikte bestanden van de USB-stick en probeer het opnieuw.
	Wijzig de bestandsnaam op een van de volgende manieren:
\bigcirc	 Zie Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter4) (Windows[®]) op pagina 99.
	 Zie Scannen met ControlCenter2 (Macintosh) op pagina 107.
	 Zie Instellingen wijzigen voor Scannen naar pc (Windows[®]) op pagina 212.
	 Zie Instellingen wijzigen voor Scannen naar pc (Macintosh) op pagina 221.
	 Zie Gescande documenten opslaan op een USB-stick op pagina 160.

Lampjes	Machinestatus
	Schrijfbeveiliging
	Media is beveiligd tegen schrijven. Doe het volgende om de fout te voorkomen:
	Druk op de knop om te Stoppen.
	Toegangsfout
	Media is verwijderd uit de USB-aansluiting. Doe het volgende om de fout te voorkomen:
	Druk op de knop om te Stoppen.
\bigcirc	
	Verificatiefout (Scannen naar FTP)
	De door u ingevoerde FTP-gebruikersnaam en wachtwoord, zijn onjuist of niet goed geconfigureerd.
	Controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn geconfigureerd of juist zijn ingevoerd en probeer het dan opnieuw.
	Time-out server (Scannen naar FTP)
	Controleer het volgende en probeer het daarna opnieuw:
	De netwerkinstellingen zijn correct.
	Uw draadloze toegangspunt/router is ingeschakeld.
	De FTP-server op afstand is ingeschakeld.
	De naam (of het IP-adres) van de FTP-server op afstand is correct.

Lampjes	Machinestatus
	Verzendfout (Scannen naar FTP)
	Controleer het volgende en probeer het daarna opnieuw:
	U hebt schrijfrecht voor de doelmap.
	Er is voldoende ruimte op de vaste schijf met de doelmap. (Maak bijvoorbeeld ruimte vrij als de vaste schijf vol is en probeer het dan opnieuw.)
	Geheugen vol (Scannen naar FTP)
	Het geheugen van de machine is vol, waardoor niet het hele document kan worden gescand. Ga op een van de volgende manieren te werk om de fout te verhelpen:
	Druk op een knop.
	Zet de machine uit en weer aan door de stekker van de machine uit het stopcontact te halen en weer in het stopcontact te steken.
	Ga op een van de volgende manieren te werk om de fout te voorkomen:
	Verlaag het aantal documenten.
	Verlaag de instellingen voor resolutie of bestandsgrootte.
	Geheugen vol (Scannen naar PC)
	Controleer het volgende en probeer het daarna opnieuw:
	U hebt schrijfrecht voor de doelmap.
	Er is voldoende ruimte op de vaste schijf met de doelmap. (Maak bijvoorbeeld ruimte vrij als de vaste schijf vol is en probeer het dan opnieuw.)
	Geheugen vol (WS Scan)
	Controleer het volgende en probeer het daarna opnieuw:
	U hebt schrijfrecht voor de doelmap.
	Er is voldoende ruimte op de vaste schijf met de doelmap. (Maak bijvoorbeeld ruimte vrij als de vaste schijf vol is en probeer het dan opnieuw.)

Lampjes	Machinestatus
	Slaapstand
	De machine staat in de slaapstand.
	U kunt de machine op een van de volgende manieren activeren:
	Druk op de aan-/uitknop
	■ Open de ADF-klep
	Plaats uw document
	Tik op het scherm
	Tik met de IC-kaart op de NFC-lezer
	De machine is nu gebruiksklaar.
	Document vastgelopen
	Verwijder het vastgelopen document (zie <i>Document vastgelopen</i> op pagina 267) en doe het volgende:
	Selecteer Lang papier (Automatisch) in de vervolgkeuzelijst Scanformaat of Documentgrootte wanneer u een lang document scant.
	Ga op een van de volgende manieren te werk om de instellingen te wijzigen:
	 Zie Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter4) (Windows[®]) op pagina 99.
	 Zie Scaninstellingen wijzigen (ControlCenter2) (Macintosh) op pagina 120.
	Zie Instellingen wijzigen voor Scannen naar pc (Windows [®]) op pagina 212.
	Zie Instellingen wijzigen voor Scannen naar pc (Macintosh) op pagina 221.
	Papier uitwerpen
	De machine werpt papier uit.

Lampjes	Machinestatus
	Het uitwerpen van papier afbreken
	Druk op de knop om te Stoppen om het uitwerpen van het document of plastic kaarten te onderbreken. Druk nogmaals op de knop om te Stoppen om het uitwerpen weer te hervatten.
	Remote Setup
	Remote Setup wordt uitgevoerd. Klik op uw computer in het venster Remote Setup op de knop om te Afbreken om Remote Setup te annuleren.
	Scan heeft een specifiek gedeelte overschreden
	 De machine heeft meer dan 5 meter van een document gescand bij de instelling Lang papier. Doe het volgende om de fout te voorkomen: Druk op de knop om te Stoppen.
	Fout detectie multi-invoer
	 Er is multi-invoer opgetreden. Doe het volgende om de fout te voorkomen: Druk op de knop om te Stoppen.

Lampjes	Machinestatus
	ADF-klep open
	De ADF-klep staat open.
	Waarschuwing invoerrol
	 De teller van de invoerrol heeft de limiet bereikt. Ga op een van de volgende manieren te werk om de fout te verhelpen: Reset de teller van de invoerrol.
	Waarschuwing keerrol
	De keerrol is meer dan 200 000 keer gebruikt.
	Ga op een van de volgende manieren te werk om de fout te verhelpen: ■ Reset de teller van de keerrol.
	Waarschuwing invoerrol en keerrol
	 De tellers van de invoerrol en de keerrol hebben de limiet overschreden. Vervang de verbruiksartikelen en voer een van de volgende handelingen uit om de fout te voorkomen: Reset de teller van de invoerrol. Reset de teller van de keerrol.

Lampjes	Machinestatus
	Waarschuwing invoerrol en keerrol en Waarschuwing Periodiek reinigen
	 De teller van de invoerrol en de teller voor het periodiek reinigen hebben de limiet overschreden. Vervang de verbruiksartikelen en voer een van de volgende handelingen uit om de fout te voorkomen: Reset de teller van de invoerrol. Reset de teller van de keerrol. Reset de teller voor periodiek reinigen.
	 Invoerrol en Waarschuwing voor periodiek reinigen De teller van de invoerrol en de teller voor het periodiek reinigen hebben de limiet overschreden. Vervang de verbruiksartikelen en voer een van de volgende handelingen uit om de fout te voorkomen: Reset de teller van de invoerrol. Reset de teller voor periodiek reinigen.
	 Keerrol en Waarschuwing voor periodiek reinigen De keerrol is meer dan 200 000 keer gebruikt en de teller voor periodiek reinigen heeft de limiet overschreden. Reset de teller van de keerrol. Reset de teller voor periodiek reinigen.

Service-indicaties

Als een fout niet door de gebruiker kan worden verholpen, geeft de machine met het branden van alle ledlampjes aan dat de machine in onderhoud moet.

⊒ œ ×	

Als u deze service-indicatie ziet, schakelt u de machine uit en weer in en probeert u vervolgens opnieuw te scannen.

Als de fout na het uit- en opnieuw inschakelen van de machine nog steeds optreedt, drukt u op de knop om te **Stoppen**. U kunt de fout dan identificeren aan de hand van de lampjes die gaan branden. Zie de volgende tabel voor een overzicht.

Foutcode	Netwerk- apparaat1	Netwerk- apparaat2	Netwerk- apparaat3	Scannen naar pc	Scannen naar USB	Fout- indicator	Aan-/ uitknop
A8: Ongelijke kleurparameter				× <u></u> ×			۲
A9: Een speciale scanfout is gedetecteerd					× <u> - - - ×</u> × <u> - - - ×</u>		۲
E9: Fout tijdens initialiseren van NFC-module	× <u>/×</u> × <u></u> ×						۲
FE: ROM1-fout tijdens ophalen van gegevens					× <u></u>		۲

Scaninstellingen

Wanneer de machine wordt aangesloten op computers, en wordt gescand met behulp van een computer.

Categorie	Instelling	Optie	Configureerbar e instellingen in TWAIN	Configureerbar e instellingen in CC4
	2-zijdige scan	Uit / Lange zijde / Korte zijde	✓	✓
	Type scan	Automatisch / Zwart-wit / Ware grijstinten / 24bit kleur	~	✓
		Grijs (Foutdiffusie)	\checkmark	~
		100 dpi / 150 dpi	\checkmark	~
	Desclutio	200 dpi / 300 dpi / 600 dpi	\checkmark	✓
	Resolutie	400 dpi	\checkmark	✓
		1 200 dpi	✓	\checkmark
Basisinstellingen	Type bestand	PDF Eén pagina / PDF Meerdere pag. / JPEG / TIFF Eén pagina / TIFF Meerdere pag.	-	✓
		PDF/A Eén pagina / PDF/A Meerdere pag. / Veilige PDF Eén pagina / Veilige PDF Meerdere pag. / High Compression PDF Eén pagina / High Compression PDF Meerdere pag. / Doorzoekbare PDF Eén pagina / Doorzoekbare PDF Meerdere pag.	-	~
		Ondertek. PDF Eén pagina / Ondertek. PDF Meerdere pag.	-	-
		Windows Bitmap (.bmp) / Portable Network Graphics (.png) / XPS	-	✓
	Documentgrootte	Auto / A4 / Letter / Legal / JIS B5 / A5 / JIS B6 / A6 / Visitekaartje / Lang papier (Automatisch)	~	✓
		Executive / Index Card / Foto / Foto L / Foto 2L / Ansichtkaart 1 / Ansichtkaart 2 (dubbel)/ Folio	✓	✓
		1-2(A3) / 1-2(Ledger) / 1-2(B4) / 1-2(A4) / 2 in 1(A4) / 2 in 1(Letter) / 2 in 1(A5) / 2 in 1(B5)	-	✓
		Aangepast	\checkmark	-
	Bestandsgrootte (aanpassing compressiewaarde)	-	-	✓

Categorie	Instelling		Optie	Configureerbar e instellingen in TWAIN	Configureerbar e instellingen in CC4
	Autom. rechtmaken	Aan / Uit		\checkmark	\checkmark
	Achtergrondkleur verwijderen	Doorschijnen	Doorschijnen / Achtergrondkleur verwijderen		\checkmark
		Automatisch		✓	-
		Aangepast	Helderheid	\checkmark	✓
	Aannaaan yan klautint		Contrast	\checkmark	✓
	Aanpassen van kieurunt		Schaduw	✓	-
			Markeringen	✓	-
			Gamma	✓	-
	Aanpassen van grijswaarden	Helderheid / (Contrast	~	-
	Aanpassing van automatische kleurdetectie	Aanpassing v	an automatische kleurdetectie	~	-
Beeldverwerking	Blanco pagina overslaan	Blanco pagina overslaan		\checkmark	~
	Marge-instellingen voor bijsnijden	Boven: -3,0 m Links: -3,0 m Rechts: -3,0 r Onder: -3,0 m	nm tot 3,0 mm m tot 3,0 mm nm tot 3,0 mm nm tot 3,0 mm	~	-
	Verwijderen van ponsgaten	Verfkleur wit / Achtergrondkleur		~	-
	Randen benadrukken	Aan (Laag, Normaal, Hoog) / Uit		\checkmark	-
	Opmaak vetgedrukte letters	Aan (Laag, Normaal, Hoog) / Uit		~	-
	Correctie van wazige tekens	Aan / Uit		✓	-
	Ruisonderdrukking	Aan (Laag, N	ormaal, Hoog) / Uit	\checkmark	-
	Schrijflijnen verwijderen	Verticaal / Ho	rizontaal / Verticaal en Horizontaal	\checkmark	-
	Opvullen van randen	Wit / Zwart		\checkmark	-
	Kleur verwijderen	Chromatische kleur / Rood / Groen / Blauw / Aangepast		✓	-
	Detectie multi-invoer	Aan / Uit		\checkmark	\checkmark
Speciale modus	Modus hulpblad	Aan / Uit		\checkmark	\checkmark
	Modus plastic kaarten	Aan / Uit		\checkmark	\checkmark
Detailinstellingon	Doorlopende scan	Aan / Uit		\checkmark	\checkmark
Detailinstellingen	Scannen van één pagina	Aan / Uit		\checkmark	-

Wanneer de machine wordt aangesloten op computers, en wordt gescand met behulp van het bedieningspaneel

Categorie	Instelling	Optie	Configureerbar e instellingen vanaf CC4 (ADS-2400N / ADS-3000N / ADS-2800W / ADS-3600W)	Configureerbare instellingen op bedieningspanee I (ADS-2800W / ADS-3600W)	Instellingen in een snelkoppeling opslaan (ADS-2800W / ADS-3600W)
	2-zijdige scan	Uit / Lange zijde / Korte zijde	\checkmark	✓	~
	Type scan	Automatisch / Zwart-wit / Ware grijstinten / 24bit kleur	✓	~	✓
		Grijs (Foutdiffusie)	\checkmark	-	-
		100 dpi	\checkmark	-	-
	Pesolutie	150 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 600 dpi	\checkmark	\checkmark	✓
	Resolutie	400 dpi	\checkmark	-	-
		1 200 dpi	√	-	-
	Type bestand	PDF Eén pagina / PDF Meerdere pag. / JPEG / TIFF Eén pagina / TIFF Meerdere pag.	✓	✓	✓
		PDF/A Eén pagina / PDF/A Meerdere pag. / Veilige PDF Eén pagina / High Compression PDF Eén pagina / High Compression PDF Meerdere pag. / Doorzoekbare PDF Eén pagina / Doorzoekbare PDF Meerdere pag.	~	-	-
Basis- instellingen		Ondertek. PDF Eén pagina / Ondertek. PDF Meerdere pag.	-	-	-
		Windows Bitmap (.bmp) / Portable Network Graphics (.png) / Microsoft Office Word (*.docx) / Microsoft Office PowerPoint (*.pptx) / XPS	~	-	-
		Veilige PDF Meerdere pag. / Ondertek. PDF Eén pagina	-	-	-
		Auto / A4 / Letter / Legal / JIS B5 / A5 / JIS B6 / A6 / Visitekaartje / Lang papier (Automatisch)	✓	✓	✓
	Documentgrootte	A3 / Ledger / JIS B4 / Executive / Index Card / Foto / Foto L / Foto 2L / Ansichtkaart 1 / Ansichtkaart 2 (Dubbel) / Folio	~	-	-
		1-2(A3) / 1-2(Ledger) / 1-2(B4) / 1-2(A4) / 2 in 1(A4) / 2 in 1(Letter) / 2 in 1(A5) / 2 in 1(B5)	~	-	-
		Aangepast	-	-	-
	Bestandsgrootte (aanpassing compressiewaarde)	-	\checkmark	-	-

Categorie	Instelling		Optie	Configureerbar e instellingen vanaf CC4 (ADS-2400N / ADS-3000N / ADS-2800W / ADS-3600W)	Configureerbare instellingen op bedieningspanee I (ADS-2800W / ADS-3600W)	Instellingen in een snelkoppeling opslaan (ADS-2800W / ADS-3600W)
	Autom. rechtmaken	Aan / Uit		✓	✓	✓
	Achtergrondkleur verwijderen	Doorschijnen /	Achtergrondkleur verwijderen	✓	-	-
		Automatisch		-	-	-
		Aangepast	Helderheid	✓	✓	✓
	Aannassen van		Contrast		1	1
	kleurtint		Schaduw		-	-
			Markeringen		_	-
			Gamma		-	_
	Aanpassen van grijswaarden	Helderheid / C	Helderheid / Contrast		-	
	Aanpassing van automatische kleurdetectie	Aanpassing van automatische kleurdetectie		-	-	-
Beeld-	Blanco pagina overslaan	Blanco pagina overslaan		✓	✓	~
verwerking	Marge-instellingen voor bijsnijden	Boven: -3,0 m Links: -3,0 mm Rechts: -3,0 m Onder: -3,0 m	m tot 3,0 mm n tot 3,0 mm nm tot 3,0 mm m tot 3,0 mm	-	-	-
	Verwijderen van ponsgaten	Verfkleur wit /	Achtergrondkleur	-	-	-
	Randverbetering		-	-	-	-
	Opmaak vetgedrukte letters		-	-	-	-
	Correctie van wazige tekens	Aan / Uit	Aan / Uit		-	-
	Ruisonderdrukking		-	-	-	-
	Schrijflijnen verwijderen	Verticaal / Hor Horizontaal	izontaal / Verticaal en	-	-	-
	Opvullen van randen	Wit / Zwart		-	-	-
	Kleur verwijderen	Chromatische Aangepast	kleur / Rood / Groen / Blauw /	-	-	-
	Detectie multi- invoer	Aan / Uit		✓	-	-
Speciale modus	Modus hulpblad	Aan / Uit		✓	-	-
	Modus plastic kaar ten	Aan / Uit	Aan / Uit		-	-

Categorie	Instelling	Optie	Configureerbar e instellingen vanaf CC4 (ADS-2400N / ADS-3000N / ADS-2800W / ADS-3600W)	Configureerbare instellingen op bedieningspanee I (ADS-2800W / ADS-3600W)	Instellingen in een snelkoppeling opslaan (ADS-2800W / ADS-3600W)
Detail-	Doorlopende scan	Aan / Uit	✓	✓	\checkmark
instellingen	Detecteer paginaeinde	Aan / Uit	-	-	-

Wanneer de machine **niet** wordt aangesloten op computers, en gescand wordt met behulp van het bedieningspaneel

Categorie	Instelling	Optie	Configureerbare instellingen op bedieningspanee I (ADS-2800W / ADS-3600W)	Instellingen in een snelkoppelin g opslaan (ADS-2800W / ADS- 3600W)
	2-zijdige scan	Uit / Lange zijde / Korte zijde	\checkmark	\checkmark
	Type scan	Automatisch / Zwart-wit / Ware grijstinten / 24bit kleur	✓	✓
		Grijs (Foutdiffusie)	-	-
		100 dpi	-	-
		150 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 600 dpi	\checkmark	\checkmark
	Resolutie	400 dpi	-	-
		1 200 dpi	-	-
		Automatisch	\checkmark	\checkmark
Basisinstellingen	Type bestand	PDF Eén pagina / PDF Meerdere pag. / JPEG / TIFF Eén pagina / TIFF Meerdere pag.	✓	✓
		PDF/A Eén pagina / PDF/A Meerdere pag. / Veilige PDF Eén pagina / Veilige PDF Meerdere pag. / High Compression PDF Eén pagina / High Compression PDF Meerdere pag. / Doorzoekbare PDF Eén pagina / Doorzoekbare PDF Meerdere pag.	✓	✓
		Ondertek. PDF Eén pagina / Ondertek. PDF Meerdere pag.	\checkmark	✓
		Windows Bitmap (.bmp) / Portable Network Graphics (.png) / XPS	-	-
	Documentgrootte	Auto / A4 / Letter / Legal / JIS B5 / A5 / JIS B6 / A6 / Visitekaartje / Lang papier (Automatisch)	✓	✓
		A3 / Ledger / JIS B4 / Executive / Index Card / Foto / Foto L / Foto 2L / Ansichtkaart 1 / Ansichtkaart 2 (Dubbel) / Folio	-	-
		1-2(A3) / 1-2(Ledger) / 1-2(B4) / 1-2(A4) / 2 in 1(A4) / 2 in 1(Letter) / 2 in 1(A5) / 2 in 1(B5)	-	-
		Aangepast	-	-
	Bestandsgrootte (aanpassing compressiewaarde)	-	\checkmark	\checkmark

Categorie	Instelling		Optie	Configureerbare instellingen op bedieningspanee I (ADS-2800W / ADS-3600W)	Instellingen in een snelkoppelin g opslaan (ADS-2800W / ADS- 3600W)
	Autom. rechtmaken	Aan / Uit		✓	\checkmark
	Achtergrondkleur verwijderen	Doorschijnen /	Achtergrondkleur verwijderen	-	-
		Automatisch		-	-
	Aanpassen van kleurtint	Aangepast	Helderheid	\checkmark	\checkmark
			Contrast	\checkmark	✓
	Aanpassen van grijswaarden	Helderheid / C	contrast	-	-
	Aanpassing van automatische kleurdetectie	Aanpassing van automatische kleurdetectie		✓	✓
	Blanco pagina overslaan	Blanco pagina	Blanco pagina overslaan		✓
Beeldverwerking	Marge-instellingen voor bijsnijden	Boven: -3,0 mm tot 3,0 mm Links: -3,0 mm tot 3,0 mm Rechts: -3,0 mm tot 3,0 mm Onder: -3.0 mm tot 3,0 mm		~	√
	Verwijderen van ponsgaten	Verfkleur wit /	Achtergrondkleur	-	-
	Randverbetering		-	-	-
	Opmaak vetgedrukte letters		-		-
	Correctie van wazige tekens	Aan / Uit	Aan / Uit		-
	Ruisonderdrukking		-		-
	Schrijflijnen verwijderen	Verticaal / Horizontaal / Verticaal en Horizontaal		-	-
	Opvullen van randen	Wit / Zwart		-	-
	Kleur verwijderen	Chromatische kleur / Rood / Groen / Blauw / Aangepast		-	-
	Detectie multi-invoer	Aan / Uit		-	-
Speciale modus	Modus hulpblad	Aan / Uit		-	-
	Modus plastic kaarten	Aan / Uit		-	-
Detailinstellingen	Doorlopende scan	Aan / Uit		\checkmark	\checkmark
Belaini isleini iyeli	Detecteer paginaeinde	Aan / Uit		-	-

C Index

Α

ABBYY FineReader Pro	144

В

Brother

Apps
FAQ's (veelgestelde vragen)i
Klantenserviceii
Productondersteuningii
Solutions Centeri
Telefoonnummers van Brother

С

ControlCenter2	
Macintosh	
ControlCenter4	
Windows [®]	

D

Device Selector		241
	······································	

L

LCD (Liquid Crys	stal Display)
Helderheid	
Lichtdim-timer	

Ν

Nuance PaperPort 14SE (Windows) 127

0

Opslag in geheugen	33
Р	
Problemen oplossen	263
R	
Remote Setup	237

S

Scannen	
Macintosh	
ABBYY FineReader	145
ICA-compatibel	
TWAIN-compatibel	
Windows®	
Nuance PaperPort 14SE	
TWAIN-compatibel	
WIA-compatibel	
Slaapstand	
Status Monitor	
Macintosh	
Windows [®]	
Stroomstoring	
Stuurprogramma's	
Macintosh	
ICA	
TWAIN	
Windows [®]	
TWAIN	
WIA	127

Т

Fekst, invoeren		289
-----------------	--	-----

V

Volume, Instelling	
Waarschuwingstoon	

W

Web Connect	ii
-------------	----

С


Bezoek ons op het web www.brother.com



www.brotherearth.com