## GEBRUIKERSHANDLEIDING



# CDC300

#### Product overzicht





7.

8.

9.

10.

11.

- 1. TF kaart sleuf
- 2. Omhoog knop
- 3. Menu knop
- 4. Omlaag knop
- 5. USB poort
- 6. Montage houder

Uitleg functie knoppen:

1. TF kaart sleuf

U kunt hier uw geheugenkaart installeren of eruit halen.

HDMI out poort

Vergrendeling opname knop

Modus knop

Aan/Uit knop

OK knop

2. Omhoog knop

In het Optie menu: kunt u een keuze selecteren door omhoog te gaan. In Foto modus: kunt u met deze knop inzoomen.

In Afspeel modus: kunt u hiermee het volume verhogen of snel vooruit afspelen.

3. Menu knop

Druk kort op deze knop om het menu van uw keuze te selecteren.

4. Omlaag knop

In Optie menu: kunt u hiermee en keuze selecteren door omlaag te gaan. In Afspeel modus:

In Foto modus: kunt u met deze knop uitzoomen.

In Afspeel modus: kunt u hiermee het volume verlagen en terug spoelen.

5. USB poort

① Voor aansluiting op een PC om bestanden over te zetten.

(2) voor aansluiting op een externe voeding voor het opladen van de batterij of voor bediening van het apparaat.

③ voor gebruik als PC CAM.

6. Montage houder

- - 12. RESET
  - 13. Microfoon
  - 14. Luidspreker
  - 15. Lens
  - 16. Scherm

Voor het monteren van de camera op een zuignap houder op een autoruit.

7. HDMI output poort

Voor het aansluiten van een FHD apparaat.

8. OK knop

In Optie modus: druk om uw keuze te bevestigen.

In Video modus: druk kort om de opname te starten, druk nogmaals om de opname te stoppen.

In Foto modus: druk kort om een foto te nemen.

In Menu modus: druk om uw instellingen te bevestigen.

9. Modus knop

Druk kort om te wisselen tussen de verschillende modi: Video, Foto en Afspelen.

10. Vergrendeling Opname knop

Druk op deze knop om uw opname te vergrendelen. De opname is nu geblokkeerd en kan niet worden gewist. Indien u de opname toch wilt wissen, dient u deze eerst te ontgrendelen.

11. Aan/Uit knop

Houd de knop ingedrukt om de camera uit te zetten, druk kort om deze weer aan te zetten.

12. Reset

Druk, door middel van een dun voorwerp (een verbogen paperclip of naald) in het gaatje. De camera zal nu worden hersteld naar de fabrieksinstellingen.

13. Microfoon

Voor de ontvangst van geluidsopnamen.

14. Luidspreker

Voor de weergave van een geluidsignaal bij het indrukken van de functie toetsen en voor weergave van geluidsopnamen.

15. Lens

Voor het maken van foto of video opnamen.

16. Scherm

3.0 inch scherm, voor weergave van beelden en menu's

#### Speciale functies:

1. Vergrendeling opname functie

Druk op deze knop tijden het maken van een video opname, zodat deze wordt vergrendeld en niet kan worden gewist.

 Energiestand
U kunt in het systeem een tijd instellen waarna de camera bij inactiviteit, automatisch zal worden uitgeschakeld.

Basisbediening Video/Foto functie

Aan- en Uitzetten van de camera

Druk kort op de 🕑 knop om de camera aan te zetten, de blauwe indicator zal nu aan gaan.

Houd de whop ingedrukt en de camera en de blauwe indicator gaan uit.

Note: nadat de camera de waarschuwing: "low battery" aangeeft, zal deze automatisch uitgaan.

Video modus

Druk kort op de M knop om naar de Video modus te gaan, het icoontje van de Video modus verschijnt links bovenin het scherm.

Druk kort op de knop om de video opname te starten, de indicator zal rood gaan knipperen om aan te geven dat de opname is gestart.

Resolutie	1080FD 1920x1080, 720P 1280x720, WVGA 848x480, VGA
	640x480
Loop opname	Uit, 1min, 3min, 5min
Belichting	+2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0
Beweging detectie modus	Uit, Aan
Geluid opname	Uit, Aan
Datumstempel	Uit, Aan

Foto modus

Druk kort op de knop om naar de Foto modus te gaan, het icoontje van de Foto modus verschijnt links bovenin het scherm.

Druk kort op de Knop om de foto te maken, de indicator flitst één keer om aan te geven dat de foto is gemaakt.

Opname modus	Één, 1sec, 5sec, 10sec
Resolutie	12M 4000x3000, 10M 3648x2736, 8M 3264x2448, 5M
	2592x1944, 3M 2048x1536, 2MHD 1920x1080, VGA 640x480,
	1.3M 1280x960
Serie	Uit, Aan
Kwaliteit	Fijn, Normaal, Economisch
Scherpte	Sterk, Normaal, Zacht
Witbalans	Auto, Daglicht, Bewolkt, Kunstlicht, Fluorescerend
Kleur	Kleur, Zwart/Wit, Sepia
ISO	Auto, 100, 200, 400
Belichting	+2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0
Stabilisator Anti-trillen	Uit, Aan
Snel bekijken	Uit, 2sec, 5sec
Datumstempel	Uit, Datum, Datum &Tijd

Afspelen Video/Foto

Druk kort op de M knop om naar de Afspeel modus te gaan, het icoontje van de Afspeel modus verschijnt links bovenin het scherm.

Druk kort op de knop om te zoeken naar het video of foto bestand dat u wilt weergeven.

Druk kort op de knop om de pagina van het foto of videobestand te openen, druk daarna op de Omlaag knop om uw keuze te selecteren.

Druk kort op de (K) knop om uw selectie weer te geven.

In het Afspeel menu kunt u bestanden wissen en opslaan. U kunt tevens de bestanden in een dia-show ergave bekijken (2sec, 5sec, 8sec)

Menu instellingen

Druk kort op de Mode knop om de Video, Foto of Afspeel instellingen te openen, Druk op de

knop om het Instellingen menu te openen, druk nogmaals om de algemene Systeem

Instellingen te openen, het icoontje zal nu oplichten. Door op de 🕑 en 💟 knoppen te

drukken kunt u het item dat u wilt aanpassen selecteren. Druk op de ඟ knop om te

bevestigen en pas het aan. Druk op om te bevestigen en het submenu te verlaten. Om

Datum en Tijd	JJ/MM/DD, MM/DD/JJ, DD/MM/JJ
Automatische uitschakeling	Uit, 1min, 3min
Geluidsignaal	Uit, Aan
Auto video weergave	Uit, Aan
Taal	Engels, Traditioneel Chinees, Gesimplificeerd Chinees
TV modus	PAL, NTSC
HDMI	Uit, Aan
Frequentie	50Hz, 60Hz
G-sensor	Uit, Hoog, medium, Laag
Energiebesparende modus	Uit, 3min, 5min, 10min
Formatteren	Annuleer, OK
Fabrieksinstellingen	Annuleer, OK
Versie	866TSW001.V1.0
Kentekenplaat nummer eigenaar	Voer uw kentekenplaat nummer in

de Video, Foto of Afspeelmodus te verlaten, drukt u op M

Instellen datum en tijd

Druk kort op de Moor middel van de systeem instellingen te openen. Ga door middel van de

en 🔽 knoppen naar de Datum en druk op de 🚾 knop om de instellingen te

openen. Begin met het instellen van het jaar, door middel van de 🎑 en 💟 knoppen en

druk op de ok knop om te bevestigen. De maand, dag, uur, minuten en seconden doet hetzelfde als hiervoor aangegeven bij het instellen van het jaar.

### USB modus

Verbind de camera met uw PC door middel van een USB kabel, de dascam zal nu het USB menu weergeven, zoals hieronder beschreven:

1. USB-Disk

In deze modus kunt u de video en foto opnamen opslaan op uw compter

#### 2. PC-Camera

Hiermee kunt u de camera gebruiken als webcam.

#### Opladen van de batterij

U kunt op drie verschillende manieren de batterij opladen. Bij het opladen van de batterij zal de indicator rood branden, zodra het opladen is voltooid zal de indicator uit gaan.

- 1. Gebruik de adpater
- 2. Gebruik de PC-USB
- 3. Gebruik de auto stroomvoorziening

Note: Indien de camera niet meer functioneert door onjuist gebruik, dient u de camera te restten door middel van het Reset gaatje. Daarna zal de camera het weer doen.

Product naam	Dashcam
Model nummer	CDC300
Kenmerken	HD camera, HD Video
Kleur	Zwart
Solutie	96220
Scherm afmting	3.0 inch
Lens	AR0330
Taal	Engels, Traditoneel Chinees. Gesimplificeerd Chinees, Japans,
	Frans, Duits, Koreaans, Italiaans, Portugees, Russisch,
	Nederlands
Bestand formaat	MOV
Video formaat	Tot 10180FHD
Kleureffect	Standaard
Naadloos opnemen	Zonder ruimte tussen de opnamen
Dashcam montage	Camera opname start zodra de auto is gestart en zal stoppen
	nadat de motor is uitgezet.
Datum stempel	Ondersteund
Foto modus	12MP
Foto formaat	JPG
Geheugen kaart	TF (ondersteund tot 32GB)
Microfoon	Ondersteund
Ingebouwde speaker	Ondersteund
Stroomvoorziening	50Hz/60Hz
USB functie	1: USB-Disk
	2: PC-Camera
Stroom interface	5V 1A
Batterij	Ingebouwde 250mAh

Product specificaties