# GEBRUIKSAANWIJZING

**PDX-7900**
**PDX-7920**
**PDX-7930**

ProFoon®


Service Help

ProFoon®
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
+31 (0) 73 6411 355


ver 1.0

## INSTALLATIE

**Basis:**
1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de basis steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken
3. het laagspanningsstekkertje van de adapter achter in de telefoon steken en de adapter in een 230 Volt stopcontact doen

**Handset:**
1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis laten staan om de batterijen goed op te laden

**Extra handsets en opladers:**
Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor elke extra handset 2 batterijen en een oplader met adapter met dikke plug meegeleverd. Doe de adapter van deze opladers in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) gedurende 15 uur onafgebromken in de oplader(s) om de batterijen op te laden.

GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTERS. HET AANSLUITEN VAN ANDERE ADAPTERS ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELECTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.

PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEID TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.



## GEBRUIKEN

**Oproep aannemen:**
1. druk op de telefoon-aan toets om een oproep aan te nemen
   *zie het hoofdstuk INSTELLINGEN TELEFOON om een oproep direct aan te nemen door alleen de handset uit de basis of oplader te nemen*

**Opbellen:**
blokkiezen:
1. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
   *een foutieve invoer kunt u met toets ☎ wissen*
   *voor een kiespauze toets 0 even ingedrukt houden*
2. druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

direct kiezen:
1. druk op de telefoon-aan toets en wacht op de kiestoon
2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt nu direct gekozen

**Oproep beëindigen:**
1. druk op de telefoon-uit toets om een oproep te beëindigen
   *u kunt ook de handset terug in de basis of oplader plaatsen om de oproep te beëindigen.*

**Toetsblokkering:**
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets ✻ om de toetsblokkering in te schakelen
2. nogmaals toets ✻ ruim 2 seconden indrukken om de toetsblokkering op te heffen

**Hoornvolume:**
1. druk tijdens het gesprek op de toetsen ▲ of ▼ om het volume te verhogen of te verlagen



**R/Flash:**
1. druk tijdens het gesprek kort op toets **R** om een FLASH puls te geven
   *de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor het hoofdstuk INSTELLINGEN TELEFOON*

**Mute (microfoon uit):**
1. druk tijdens het gesprek kort op toets ☎ om de microfoon uit te schakelen
   *u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet meer horen*
2. nogmaals toets ☎ kort indrukken om de microfoon weer in te schakelen

**Handset zoeken:**
1. druk op de basis kort op toets ·))
   *gedurende 60 seconden klinkt uit de handset een signaal en knippert het woord ‘PAGING’ in het display van de handset; druk op de telefoon-uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen*

**Gesprekstimer:**
1. gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in het display weergegeven

**Sneltoets bel-uit:**
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets # om de bel van de handset uit te schakelen
2. nogmaals toets # ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen



## TELEFOONBOEKGEHEUGEN

**Introductie:**
De handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 50 telefoonnummers van 20 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maximaal 12 karakters programmeren.
Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond.
U dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave.

**Inprogrammeren:**
1. druk achtereenvolgens op toets 📖 en 2x op OK
2. voer via het toetsenbord de naam in (zie het ABC op de kiestoetsen)
   *een foutieve invoer kunt u met toets ☎ Wissen*
3. druk op toets OK
4. voer via het toetsenbord het nummer in
   *een foutieve invoer kunt u met toets ☎ Wissen*
   *voor een kiespauze toets 0 even ingedrukt houden*
5. druk op toets OK
6. selecteer met ▲ en ▼ de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
7. druk op toets OK om het geheugen vast te leggen

**Kiezen:**
1. druk op toets 📖
2. zoek met behulp van de toetsen ▲ en ▼ het gewenste geheugen op
3. druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen

**Wijzigen:**
1. druk op toets 📖
2. zoek met behulp van de toetsen ▲ en ▼ het gewenste geheugen op
3. druk op toets OK
4 selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [ BEWERKEN ], druk op toets OK



5. gebruik toets ☎ om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in
6. druk op toets OK
7. gebruik toets ☎ om het oude nummer te wissen en voer via het toetsenbord het nieuwe nummer in
8. druk op toets OK
9. selecteer met ▲ en ▼ de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
10. druk op toets OK om het gecorrigeerde geheugen op te slaan

**Selectief geheugen wissen:**
1. druk op toets 📖
2. zoek met behulp van de toetsen ▲ en ▼ het gewenste geheugen op
3. druk op toets OK
4. selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [ WISSEN ]
5. druk op toets OK om dit geheugen te wissen

**Gehele geheugen wissen:**
1. druk op toets 📖
2. druk op toets OK
3. selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [ ALLES WISSEN ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele geheugen te wissen

**Geheugen status:**
Als volgt kunt u zien hoeveel geheugenplaatsen van de beschikbare 50 u in gebruik heeft:
1. druk op toets 📖
2. druk op toets OK
3. selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [ TB STATUS ]
4. druk op toets OK, in het display verschijnt nu bijvoorbeeld: 15/50 BEZET *(15 van de 50 geheugens in gebruik)*
5. druk 3x op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset



## LAATSTE NUMMER GEHEUGEN

De handset onthoudt de laatste 5 nummers die u met die handset heeft gekozen.

**Nummerherhaling:**
1. druk op toets ●, het laatst door u gekozen nummer verschijnt in het display
2. zoek met ▲ en ▼ het gewenste nummer op
3. druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen

**Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:**
1. druk op toets ●
2. zoek met ▲ en ▼ het gewenste nummer op
3. druk 2x op toets OK
4. voer via het toetsenbord de naam in
5. druk 2x op toets OK
6. selecteer met ▲ en ▼ de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
7. druk op toets OK om het geheugen vast te leggen

**Selectief laatste gekozen nummer wissen:**
1. druk op toets ●
2. zoek met ▲ en ▼ het gewenste nummer op
3. druk op toets OK
4. selecteer met ▲ en ▼ de optie [ WISSEN ]
5. druk op toets OK om dit geheugen te wissen

**Gehele laatste nummer geheugen wissen:**
1. druk op toets ●
2. druk op toets OK
3. selecteer met ▲ en ▼ de optie [ ALLES WISSEN ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele laatste nummer geheugen te wissen

Opm: naar keuze kunt u toets ● gebruiken om de laatst gekozen nummers te zien of toets ⇕



## NUMMERWEERGAVE

**Introductie:**
Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset(s) weergegeven. Stuurt uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam op het display weergegeven. Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van 10 nummers. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven.

**Nieuwe oproepen:**
Het display geeft aan of en hoeveel nieuwe oproepen in het NummerWeergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien heeft. Zodra u het geheugen heeft ingezien, dooft deze mededeling.

**Geheugen inzien & terugbellen:**
1. druk op toets ▲; de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. gebruik ▲ en ▼ om door het geheugen te bladeren
   *druk, als er een naam wordt weergegeven, op toets # om het nummer te zien; druk OK en selecteer DETAILS om de tijd en datum van de oproep te zien*
3. druk op de telefoontoets om deze abonnee terug te bellen

**Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:**
1. druk op toets ▲; de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. zoek met ▲ en ▼ de gewenste oproep op
3. druk 2x op toets OK en voer via het toetsenbord de naam in
4. druk 2x op toets OK en selecteer met ▲ en ▼ de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
5. druk op toets OK om het geheugen vast te leggen
6. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset



**Selectief oproep wissen:**
1. druk op toets ▲; de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. zoek met ▲ en ▼ de gewenste oproep op
3. druk op toets OK en selecteer met ▲ en ▼ de optie [ WISSEN ]
4. druk op toets OK om deze oproep te wissen

**Gehele NummerMeldergeheugen wissen:**
1. druk op toets ▲; de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. druk op toets OK en selecteer met ▲ en ▼ de optie [ ALLES WISSEN ]
3. druk 2x op toets OK om het gehele NummerMeldergeheugen te wissen

**VoiceMail indicatie: (📨)**
In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoonmaatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het oplichten van een envelopje. Zodra u dit bericht heeft beluisterd, dooft dit symbool.

*Let op: deze functie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien ondersteund door de telefoonmaatschappij.*



## MULTIHANDSET

**Introductie:**
Op de PDX-7900 serie DECT telefoons heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur. Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur,

overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.
Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.



**Intercom:**
1. druk op toets ☎
2. 2 handsets in gebruik:
   in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de andere handset over

   meer dan 2 handsets in gebruik:
   in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan dient u nu het nummer van de gewenste handset in te voeren (of druk op toets 9 om alle handsets op te roepen)
3. zodra de opgeroepen handset beantwoord, kunt u het intercomgesprek voeren

**Doorverbinden / conferentie:**
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn 2x op toets OK
2. 2 handsets in gebruik:
   in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de andere handset over

   meer dan 2 handsets in gebruik:
   in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan dient u nu het nummer van de gewenste handset in te voeren (of druk op toets 9 om alle handsets op te roepen)
3. doorverbinden:
   druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord, op de telefoon-uit toets, de buitenlijn wordt nu doorgeschakeld

   conferentie:
   druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord, gedurende 2 seconden op toets * (sterretje), de buitenlijn wordt nu bijgeschakeld

**Aanmelden:**
1. druk op toets OK en selecteer de optie [ REGISTRATIE ]
2. druk op toets OK en voer de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of uw eigen PIN-code en druk op toets OK
   *de handset gaat nu op zoek naar het betreffende basisstation*
3. houd nu bij de basis toets ·)) gedurende 15 seconden ingedrukt
4. na enkele seconden is de handset aangemeld en wordt rechts in het display het interne nummer van deze handset weergegeven (1~6)

**Afmelden handsets:**
Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te worden afgemeld.
1. druk op toets OK en selecteer de optie [ BASIS INST ]
2. druk 2x op toets OK en voer de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of uw eigen PIN-code
3. druk op toets OK en selecteer de handset die u wilt afmelden (*)
4. druk op toets OK; de geselecteerde handset wordt nu afgemeld

** u kunt alleen andere handsets afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden*



## INSTELLINGEN TELEFOON

**Introductie:**
1. u opent het menu door op toets OK te drukken
2. gebruik de toetsen ▲ en ▼ om door de menu opties te bladeren
3. druk op toets OK om de gewenste optie te openen
4. met de toetsen ▲ en ▼ maakt u dan een keuze of selecteert u ‘aan’ of ‘uit’
5. druk tot slot op toets OK om de instelling op te slaan.

**Menustructuur:**
De menustructuur van de telefoon serie ziet er als volgt uit:

BELLIJST
TELEF.BOEK
BASIS INST
    HANDSET VERW
    FLASHTIJD
    PIN WIJZIG
HANDSET INST
    ALARM
    BEL INSTEL
        INTERN BEL
        EXTERN BEL
        BELVOLUME
    TOON INSTEL
    TAAL
    NW NAAM HS
    HS DISPLAY
    AUTOM.ANTW
    DATUM&TIJD
REGISTRATIE
STANDAARD



**Belsignalen:**
Selecteer de optie [ BEL INSTEL ] om de belsignalen van de handset in te stellen:
- *u kunt aparte melodieën instellen voor intercom-oproepen en oproepen van buiten af*
- *bij [INTERN BEL] en [EXTERN BEL] heeft u de keuze uit 5 verschillende melodieën*
- *bij [BELVOLUME] heeft u de keuze uit 5 volume-standen en ‘volume-uit’*

**Handsettoontjes:**
Via de optie [ TOON INSTEL ] kunt u de volgende toontjes in of uitschakelen:
- [TOETSTOON]: toontjes die klinken bij het indrukken van een toets
- [BATTER TOON]: toontjes die klinkt als de batterijen bijna leeg zijn
- [BUITENBEREIK]: toontjes die klinken als u buiten bereik raakt

**Automatisch aannemen:**
Met deze functie [ AUTOM.ANTW ] ingeschakeld kunt u oproepen aannemen door alleen de handset uit de basis of oplader te nemen; u hoeft dan niet de telefoon-aan toets te gebruiken. Let op: *In het geval de handset niet in de basis of in de oplader staat, dient u altijd de telefoon-aan toets in te drukken om een oproep aan te nemen.*

**Alarm: (wekfunctie)**
U kunt de telefoon op een vooraf ingesteld moment en gedurende 60 seconden een alarmtoontje laten geven. (of druk op een willekeurige toets om het signaal voortijdig uit te schakelen)
Selecteer AAN om deze functie in te schakelen en voer daarna via het toetsenbord de alarmtijd in (24-uurs systeem). Hierna kunt u de sluimerfunctie (snooze) in- of uitschakelen. Het alarm moet dagelijks opnieuw ingesteld worden.

**Weergave handsetnaam of tijd:**
Via de optie [ HS DISPLAY ] kan het display van de handset in rust de handsetnaam of de actuele tijd weergeven.



**Taal:**
Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse instructies op het display weergegeven worden.

*Instructies om terug te keren naar de Nederlandse taal in het geval u per ongeluk een vreemde taal heeft ingesteld:*
1. *3x ‘telefoon-uit’ toets drukken*
2. *1x toets OK* drukken
2. *3x toets ▼ drukken*
3. *1x toets OK drukken*
2. *3x toets ▼ drukken*
3. *1x toets OK drukken*
4. *met ▲ en ▼ de Nederlandse taal selecteren*
5. *1x toets OK drukken*
6. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

**handsetnaam:**
Via deze optie (NW NAAM HS) kunt u uw handset een naam geven. gebruik toets ☎ om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in van maximaal 10 karakters. Druk op toets OK om de naam op te slaan.

**Flashtijd:**
Een flashpuls is een hele korte onderbreking van de telefoonverbinding. De verbreekduur van de FLASH-puls kunt u instellen op [ KORT ] (100ms), [ NORMAAL ] (300ms) of [ LANG ] (600ms). 100ms is de gestandaardiseerde verbreeksduur en deze tijd is vanaf de fabriek ingesteld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of uw telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreeksduur.

**PIN-code:**
Bij [ PIN WIJZIG ] kunt u de PIN-code wijzigen die u nodig heeft bij het aan- en afmelden van (nieuwe) handsets. De fabrieks PIN-code is 0000. Zie het hoofdstuk ‘SYSTEEM RESET’ in het geval u de nieuwe PIN-code kwijt of vergeten bent.



**Datum en tijd:**
In rust kunt u de tijd in het display van de handset laten weergegeven en bij NummerWeergave wordt de tijd en de datum van de oproep geregistreerd.
Bij [DATUMFORMAAT ] kunt u kiezen uit de weergave dag-maand-jaar of maand-dag-jaar en bij [ TIJDFORMAAT ] kunt u kiezen tussen 12-uur of 24-uur weergave. Voer de tijd en de datum in bij de respectievelijke opties [ TIJD INSTEL ] en [ DATUM INST ].

**Fabrieksinstellingen:**
Via de optie [ STANDAARD ] kunt u de instellingen terug zetten zoals ze waren toen de telefoon de fabriek verliet:

| | |
|---|---|
| Handsetnaam: | handset |
| Displaytaal: | Nederlands |
| Belvolume: | niveau 3 |
| Belmelodie externe oproep: | melodie 1 |
| Belmelodie Interne oproep: | melodie 2 |
| Ontvangstvolume: | niveau 3 |
| Handset tonen: | aan |
| Toetsblokkering: | uit |
| Alarm: | uit |
| Auto aannemen: | uit |
| Datum formaat: | dag-maand-jaar |
| Uur formaat: | 24 uur |
| Flashtijd: | kort (100mS) |

De geheugens blijven bij deze reset instructie ongemoeid.



## TIPS EN WAARSCHUWINGEN

**Algemeen:**
- Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De basis, de handset(s), de oplader(s) en de adapter(s) nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

**Installatie:**
- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de basis aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

**Plaatsing:**
- Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.



**Bereik:**
Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan gaat het symbool knipperen en verschijnt de tekst [ ZOEKEN ] in het display. In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen. Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact genomen wordt, verliest de handset het contact met de basis en zal het display [ ZOEKEN ] weergeven en zal het antennesymbool gaan knipperen. Enige minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de handset het contact met de basis hersteld.

**Lichtnetuitval:**
Deze telefoon betrekt zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand te houden.

**Hoortoestellen:**
Dragers van oudere generatie hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons nog steeds rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

**Afluisteren:**
Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

**Onderhoud:**
- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.



**Medische apparatuur:**
Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.

**Voeding handset:**
- Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteitsmeter:
  : geheel symbool knippert als de batterijen geladen worden alleen het binnenste knippert als de batterijen geladen zijn
  : indicatie dat de batterijen geladen dienen te worden knippert als de batterijen vrijwel leeg zijn
- Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor de oplaadbare batterijen.
- Oplaadbare batterijen of batterijpakketten mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen of batterijpakketten nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.

**Milieu:**
- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten.
  Gooi batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.



## MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

**Problemen met inkomende oproepen:**
- Inkomende oproepen worden niet gemeld:
  - De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in.
- U bent continu in gesprek:
  - Controleer of een 2e telefoon of een 2e handset die op de basis is aangemeld, de lijn heeft belegd.
  - Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon of in uw aansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.

**Problemen met uitgaande oproepen:**
- Er klinken alleen beeptonen als u een toets indrukt:
  - De toetsblokkering is ingeschakeld. Druk gedurende 2 seconden op toets ✻ om de toetsblokkering uit te schakelen.

**Problemen tijdens telefoneren:**
- Beeptonen tijdens intercomgesprek:
  - U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindig dit gesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep
- Ruis en andere bijgeluiden:
  - U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
  - In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten die storend inwerken op de radiogolven van uw DECT telefoon; probeer een andere locatie.

**Problemen met NummerWeergave:**
- U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display van uw handset.
  - Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige providers dient u zich te abonneren op deze dienst)
- U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon.
  - De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door, informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.



  - De naam is niet in het geheugen van uw handset geprogrammeerd; programmeer deze.
  - De naam is wel in het geheugen geprogrammeerd maar het bijbehorende telefoonnummer is ingeprogrammeerd zonder kengetal; programmeer het nummer inclusief kengetal.

**Overig:**
- Het display blijft blanco:
  - De batterijen zijn leeg. Plaats de handset in de basis of in de oplader om de batterijen op te laden en laat de handset minimaal 15 uur onafgebroken opladen.
- De handset wil niet inschakelen:
  - De batterijspanning is te laag; plaats de handset in de basis of oplader en laad de batterijen gedurende 15 uren op.
  - De batterijen zijn niet geplaatst; controleer dit.
- De batterijen raken te snel leeg:
  - Controleer de oplaadcontacten van de basis of oplader en van de handset en reinig deze desgewenst.
  - De batterijen zijn aan vervanging toe; vervang deze.
- De handset heeft geen contact met de basis:
  - U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
  - De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact); herstel dit.
  - De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan.

In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is:
- Neem de batterijen uit de handset en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan.

U kunt ook contact opnemen met de Profoon servicedienst op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355 of met de leverancier van deze telefoon.



## SYSTEEM RESET (PIN-code vergeten)

Indien u de nieuwe PIN-code vergeten of kwijt bent of indien de telefoon niet meer reageert, dan kunt u de telefoon volledig resetten waarbij de PIN-code wordt teruggezet naar 0000. Let op dat ook de handset(s) word(t)(en) afgemeld. Deze dient u opnieuw aan te melden.
1. neem de adapter uit het stopcontact
2. druk op de basis op toets ·)) EN HOUD DEZE TOETS INGEDRUKT
3. doe de adapter terug in het stopcontact (toets ·)) ingedrukt houden)
4. laat NA 30 SECONDEN toets ·)) los; de telefoon is nu gereset
5. meld nu de handset(s) weer aan zoals in het hoofdtuk ‘Multihandset’ beschreven is

## SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Protocol: | DECT / GAP, 5 handsets |
| NummerMelder: | DTMF & FSK, auto herkenning, 10 geheugens |
| Kiezen: | toon (DTMF) |
| FLASH : | 100/300/600mS, instelbaar |
| Telefoonboek: | 50 geheugens |
| Voeding basis: | via adapter AC100 - 240V<br>in: 100~240VAC, 50Hz<br>uit: 6VDC, 300mA, ━ —⊖— ✚ |
| Voeding handset: | via 2 batterijen<br>spanning: 1,2V<br>capaciteit: 400mAh<br>materiaal: NiMH<br>formaat: AAA |
| Voeding oplader: | via adapter<br>in: 100~240VAC, 50Hz<br>uit: 6VDC, 300mA, ━ —⊖— ✚ |
| Bereik: | 50m binnenshuis / 300m buitenshuis |
| Gebruiksduur (bij volle batterijen): | stand-by: > 100 uur / gebruik: > 10 uur |
| Aansluitfactor: | 12,5 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 0,5 volgens de oude meetmethode) |
| Gebruiks temp.: | 0°C tot 40°C |
| Opslag temp.: | -20°C tot 60°C |



## VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.PROFOON.COM

## GARANTIE



## DISPLAY

De volgende symbolen kunnen in het display oplichten:

◄ of ► licht op als het nummer links of rechts langer is dan in het display weergegeven kan worden

licht continu op: handset is in bereik van de basis; knippert: handset is buiten bereik van de basis

licht op als u met de toetsen ▲ en ▼ meer nummers of functies in het display kunt laten verschijnen

knippert tijdens het opbouwen van een intercomgesprek; licht continu op tijdens een intercomgesprek

De volgende symbolen zijn gekoppeld aan de toets OK:
licht op als u nu met toets OK het menu kunt openen
OK als u nu op toets OK drukt, dan bevestigt u de invoer of de keuze

knippert als u van buiten af opgebeld wordt; licht continu op tijdens een gesprek op de buitenlijn

licht continu op als de alarmfunctie is ingeschakeld; knippert tijdens het afgaan van het alarm

De volgende symbolen zijn gekoppeld aan de toets ☎:
licht op als u met toets ☎ een intercomgesprek kunt opbouwen
als u nu op toets ☎ drukt, dan gaat u een stap terug in het menu
C als dit ikoon oplicht dan kunt u met toets ☎ de invoer wissen; licht dit ikoon op tijdens een telefoongesprek, dan kunt u de microfoon uitschakelen met toets ☎

u heeft een VoiceMail bericht ontvangen (alleen beschikbaar op het FSK netwerk)

toetsenbord is vergrendeld

de bel is uitgeschakeld

geeft de lading van de batterij weer