Welkom bij Kobo!



Tik om de pagina om te slaan.

Gefeliciteerd met je nieuwe Kobo eReader Touch. Volg onze introductie om de basiswerking van de eReader te leren.

Home

Tik op het Home menu voor je bibliotheek, de webshop en Reading Life.

Dit zijn jouw meest recente 5 boeken.

Tik om je volgende boek te vinden.

Tik om terug te keren naar Home.


kobo
BIBLIOTHEEK
WIFI
PREVIEWS
op titel
Twenty Thousand Leagues Under The Sea
Jules Verne
PDF PREVIEW
Pride and Prejudice
Jane Austen
PDF PREVIEW
Frankenstein
Mary Shelley
PDF PREVIEW
War and Peace
Leo Tolstoy
PDF PREVIEW
The Count Of Monte Cristo
Alexandre Dumas, père
PDF PREVIEW
Pagina 1 van 7

Slaapstand en uitschakelen

SLAAPSTAND: Beweeg de aan/uit schakelaar naar rechts en laat onmiddellijk los.



UITSCHAKELEN: Beweeg de aan/uit schakelaar naar rechts en houd vast totdat het scherm Uitschakelen verschijnt.

Je eReader opladen

Deelt mee wanneer de eReader geladen moet worden:

LEEG – OPLADEN AUB!

LADEN

VOLLEDIG GELADEN



Verbind de eReader met de USB-kabel met je computer of gebruik een reguliere USB acculader.



Meer weten

Tik op het Help icoon op de Home pagina voor uitgebreide handleidingen.

Hulp nodig?
www.kobo.com/help