


Gebruiksaanwijzing *LivingColors* Mini



Aan de slag met uw *LivingColors*

Uitpakken en installeren


Pak de *LivingColors* uit, sluit de kabel aan op de achterkant van het product, steek de stekker in het stopcontact en laat de lichtshow maar beginnen!



Stap 1: plaats uw *LivingColors* op een stabiel en vlak oppervlak en richt de lamp naar de muur.

Stap 2: sluit de kabel aan op de achterkant van het product.

Stap 3: steek de stekker in het stopcontact.



Basisfuncties


De *LivingColors* in- of uitschakelen:

U schakelt uw *LivingColors* in of uit door op de achterkant van het product op de knop "I" of "O" te drukken. Wanneer u de *LivingColors* uitschakelt, wordt de laatst gekozen instelling onthouden.



Kleurkeuze:

Om te bepalen in welke kleur uw *LivingColors* verandert, raakt u de gewenste kleur aan op de kleurencirkel. Beweeg uw vinger rond de kleurencirkel om uw geselecteerde kleur nauwkeurig te regelen en volop gebruik te maken van de 256 verschillende kleurmogelijkheden.




Uitgebreide functionaliteit

Automatische kleurenloop:

U kunt uw *LivingColors* ook automatisch van kleur laten veranderen. Houd de knop "I" op de achterkant 5 seconden ingedrukt. De automatische kleurenloop begint en de kleuren veranderen vanzelf.



Om de automatische kleurenloop te stoppen, schakelt u de **LivingColors** uit door op de knop "0" te drukken. Druk vervolgens op de knop "1" om de **LivingColors** weer in te schakelen. De automatische kleurenloop is gestopt.



Problemen oplossen

Reset de lamp door de stekker uit het stopcontact te halen. Wacht 30 seconden en steek de stekker weer in het stopcontact.

