

CHALKtivity

Chalk in action!

Pogo jumper · Springstok · Pogo sauteur · Hüpfstab · Salta&Pinta · Pula-pula · Salta e Dipingi



1



2



3

- UK**
1. Open the lids of the pogo jumper.
 2. Fill the two compartments of the base with chalk powder and close the lids.*
 3. Ready to play! As you jump the pogo jumper leaves a chalk paw print on the ground. This stretchy bungee fits any height and supports up to 250 pounds/100 kg.
- *Extra refill packs can be bought separately.

- NL**
1. Open de doppen op de springstok.
 2. Vul de twee compartimenten met krijtpoeder en sluit de doppen.*
 3. Klaar om te spelen! Bij iedere sprong maakt de springstok een dierenpootafdruk op de grond. De uitrekbaar springstok is geschikt voor elke lichaamslengte. Maximale belasting 100 kg.
- *Navulverpakkingen met krijtpoeder zijn apart verkrijgbaar.

- FR**
1. Ouvre les opercules du pogo sauteur.
 2. Remplis chaque compartiment de poudre de craie.*
 3. Le jeu peut commencer ! À chaque saut, le pogo sauteur laisse une empreinte de pattes animales sur le sol. Sa structure extensible convient à tous types de tailles et peut supporter jusqu'à 100 kg.

*Les recharges de poudre de craie sont vendues séparément.

- DE**
1. Öffne die Verschlussdeckel auf dem Fußteil des Hüpfstabs.
 2. Füll die Kreidepulver in die zwei Kammern des Fußteils. Schließe anschließend den Verschlussdeckel wieder.*

- DE**
3. Jetzt geht's los! Bei jedem Sprung hinterlässt der Hüpfstab einen Pfotenabdruck aus Kreide auf dem Boden. Dieser flexible Hüpfstab eignet sich für jede Größe und ein Gewicht bis 100 kg.

*Nachfüllverpackungen mit Kreidepulver sind separat erhältlich.

- SP**
1. Abre las tapas del Salta&Pinta.
 2. Llena los dos compartimentos de la base con tiza en polvo.*
 3. ¡Listo para jugar! Al saltar el Salta&Pinta deja una huella de tiza en el suelo. Este bungee elástico se adapta a cualquier altura y soporta hasta 100 kg.

* Los paquetes de repuesto de tiza en polvo pueden comprarse por separado.

- PT**
1. Abra as tampas do pula-pula.
 2. Encha os dois compartimentos da base com pó de giz.*
 3. Pronto para brincar! Ao pular, o pula-pula deixa no chão uma pegada de giz. Esta corda elástica serve para qualquer altura e suporta até 100 kg.

* As recargas podem ser compradas separadamente.

- IT**
1. Apri i coperchi del Salta e Dipingi.
 2. Riempì i due compartimenti della base con gesso in polvere. *
 3. Sei pronto per giocare! Ogni volta che salti il Salta e Dipingi lascia a terra un'impronta d'animale in polvere di gesso. Questo Salta e Dipingi flessibile è adatto a qualsiasi altezza e può reggere fino a 100 kg.

* I pacchetti per le ricariche aggiuntive di gesso in polvere possono essere acquistati a parte.

UK WASHING/CARE INSTRUCTION:

For use ONLY outdoors. Leaving powdered chalk on surfaces for extended periods is not recommended. To remove powdered chalk from surfaces, use water, bristle brush or high pressure hose. Wipe the toy clean with a damp cloth.

NL WAS- EN GEBRUIKSIINSTRUCTIES:

UITSLUITEND voor gebruik buitenhuis. Het is niet aan te raden om krijtpoeder lang te laten zitten op oppervlaktes. Om het krijtpoeder te verwijderen van oppervlaktes gebruik water, borstel of hogedruksuit. Veeg het speelgoed schoon met een vochtige doek.

FR INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE :

Pour usage extérieur UNIQUEMENT. Il est déconseillé de laisser la poudre de craie sur les surfaces pendant une longue période de temps. Pour enlever la poudre de craie des surfaces, utilisez de l'eau, une brosse à poils ou un tuyau à haute pression. Nettoyez le jouet avec une serviette humide.

DE WASCH- UND GEBRAUCHSANLEITUNG:

AUSSCHLIESSLICH zum Spielen im Freien verwenden. Die Kreide-Kreationen sollten nicht lange Zeit auf den Flächen stehen bleiben. Die Kreide-Kreationen mit Wasser, Bürste oder Hochdruckreiniger von den Flächen entfernen. Das Spielzeug mit einem feuchten Tuch abwaschen.

SP INSTRUCCIONES DE LAVADO/CUIDADO:

SOLO para uso en exteriores. No se recomienda dejar los dibujos de tiza en las superficies durante largo periodos; para eliminarlos utilice agua, cepillo o lavado a presión. Limpie el juguete con un paño húmedo.

PT INSTRUÇÕES DE LAVAGEM/CUIDADO:

SÓ para uso ao ar livre. Não se recomenda deixar giz em pó em superfícies por períodos prolongados. Para remover giz em pó de superfícies, use água, escova de cerdas ou mangueira de alta pressão. Limpe o brinquedo com um pano úmido.

IT AVVERTENZE DI PULIZIA E CURA:

Usare SOLAMENTE all'aperto. Non si consiglia di lasciare il gesso in polvere sulle superfici per periodi prolungati. Per rimuovere il gesso in polvere dalle superfici, usare acqua, spazzola di setola o tubo flessibile ad alta pressione. Pulisci il giocattolo con un panno umido.

CAUTION:

Powdered chalk may stain some fabrics and surfaces. Test on a small area before use. Use of this product by children should be supervised by an adult.

LET OP:

Krijtpoeder kan vlekken geven in sommige stoffen en materialen. Probeer eerst op een klein oppervlak. Kinderen mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

MISE EN GARDE :

La poudre de craie peut tâcher certains tissus et surfaces. Faites un essai sur une petite surface avant utilisation. Produit à utiliser par les enfants sous la surveillance d'un adulte.

ACHTUNG:

Kreidepulver kann auf einigen Stoffen und Materialien Flecken verursachen. Zuerst auf einer kleinen Fläche ausprobieren. Kinder sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

ATENCIÓN:

La tiza en polvo puede manchar algunos tejidos y materiales. Pruebalo antes de usar en una pequeña superficie. Los niños solo deben usar el producto bajo supervisión de un adulto.

CUIDADO:

O giz em pó pode manchar alguns tecidos e superfícies. Teste numa pequena área antes de usar. Crianças devem utilizar este produto sob supervisão de um adulto.

ATTENZIONE:

Il gesso in polvere può macchiare alcune stoffe e alcune superfici. Fare una prova preliminare su una piccola parte della superficie prima di usarlo. Questo prodotto dovrebbe essere usato sotto la sorveglianza di un adulto.



Made by Koninklijke Jumbo B.V.
Westzijde 184, 1506 EK Zaandam, The Netherlands.

jumbo.eu

© 2018 Jumbodiset Group. All rights reserved.

Chalktivity is a registered trademark owned by Koninklijke Jumbo B.V.

19587