


# dyson pure coolme

## Gebruikershandleiding



---

## Inhoud

- 2 Uw garantie activeren
- 3 Aan de slag
- 4 Het filter vervangen
- 4 De machine onderhouden

# Bedankt dat u hebt gekozen voor een persoonlijke luchtreinigingsventilator van Dyson.

## Activeer nu uw garantie

Onze zorg voor onze machines stopt niet nadat ze zijn verkocht. Zelfs nadat uw garantie is verlopen, staan we nog steeds klaar om u te helpen.

**Exclusieve voordelen voor eigenaren**  
**Gratis Dyson onderdelen en arbeid**  
**Probleemloze vervanging**  
**Advies van experts. Zeven dagen per week**  
**Instructievideo's en nuttige tips**


## Hoe kunnen we u helpen?

Een probleem oplossen  
Tips en handleidingen  
Meer informatie over Dyson technologie en andere Dyson machines

## Klantenservice van Dyson

Als u een vraag hebt over uw persoonlijke luchtreinigingsventilator van Dyson, kunt u bellen met de helpdesk van Dyson. Houd uw serienummer en informatie over waar en wanneer u de machine hebt gekocht bij de hand. Of neem contact met ons op via de Dyson website.

# Aan de slag




# Het filter vervangen

Als u er altijd zeker van wilt zijn dat uw Dyson persoonlijke luchtreinigingsventilator optimaal werkt, is het belangrijk dat u deze regelmatig reinigt en controleert op blokkades.


Gebruik de machine niet zonder dat het filter is geplaatst.




Duw de zijknoppen tegelijk in om de bol te ontgrendelen.



Til het oude filter eruit aan de lipjes.



Plaats het nieuwe filter.




Duw de bol stevig terug op zijn plek, waarbij u erop let dat deze goed vastklikt.

---

# De machine onderhouden

Als u er altijd zeker van wilt zijn dat uw Dyson persoonlijke luchtreinigingsventilator optimaal werkt, is het belangrijk dat u deze regelmatig reinigt en controleert op blokkades.




## Uw persoonlijke luchtreinigingsventilator van Dyson schoonmaken

### Normale reiniging

Veeg de buitenkant van de machine af met een zachte borstel om vuil van het rooster te verwijderen.

Gebruik een zachte, droge, pluïsvrije doek om de bol en het halfronde oppervlak schoon te maken.



### Grondige reiniging

Maak de machine grondig schoon wanneer u het filter vervangt.

Als het filter is verwijderd, gebruikt u een Dyson flexibele kierenzuiger (of een schone kwast met een lange steel) om vuil uit de onderkant van de machine te verwijderen.

### Foutcodes

Als er een foutcode op de machine wordt weergegeven, zet de machine dan uit en vervolgens weer aan. Neem contact op met de klantenservice van Dyson als de foutcode niet verdwijnt.