

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING:

Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen,

- Stel dit toestel niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters.
- Plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op dit toestel.
- Gebruik alleen de aanbevolen accessoires.
- Verwijder de afdekkingen niet.
- Repareer dit toestel niet zelf. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

OPGELET!

Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen,

- Installeer of plaats dit toestel niet in een boekenkast, een muurkast of in een andere gesloten ruimte. Zorg voor een goede ventilatie van dit toestel.
- Sluit de ventilatieopeningen van dit toestel niet af met kranten, tafelkleden, gordijnen enzovoort.
- Plaats geen bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, op dit toestel.

De netstekker is de component waarmee de afsluiting plaatsvindt. Installeer dit toestel zo dat de netstekker bij het optreden van een probleem onmiddellijk uit het stopcontact getrokken kan worden.

■ Over de batterij

Waarschuwing

Risico van brand, explosie en brandwonden. Niet demonteren, boven 60 °C verhitten of verbranden.

OPGELET

- Explosiegevaar als de batterij onjuist vervangen wordt. Vervang de batterij alleen door batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type.
- Neem, wanneer u de batterijen wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw verkoper en vraag wat de juiste methode voor het weggooien is.

■ EMC ElektroMagnetische Compatibiliteit

Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat.

■ Identificatiemarkering van het product

Product	Locatie
High Definition videocamera	Accuhouder
Netadapter	Onderkant

■ Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen



Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.

Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.



Voor zakengebruikers in de Europese Unie

Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt verwijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.

[Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie]

Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.



Cd

Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden):

Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.



Verklaring van Conformiteit (DoC)

Hiermee verklaart "Panasonic Corporation" dat dit product in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.

Klanten kunnen een kopie van het originele DoC m.b.t. onze R&TTE-producten van onze DoC-server downloaden:

<http://www.doc.panasonic.de>

Neem contact op met de bevoegde vertegenwoordiger:

Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring
15, 22525 Hamburg, Duitsland

Dit product is voor de algemene consument bedoeld. (Categorie 3)

Dit product is speciaal bedoeld om aangesloten te worden op een toegangspunt van 2,4 GHz WLAN.

■ Waarschuwingen voor gebruik

Houd dit toestel zo ver mogelijk uit de buurt van elektromagnetische apparatuur (zoals magnetrons, televisie, videospelletjes, enz.).

- Indien u dit toestel op of naast een televisie gebruikt, kunnen beeld en/of geluid op dit toestel onderbroken worden door de straling van de elektromagnetische golven.
- Gebruik dit toestel niet in de buurt van een mobiele telefoon. Hierdoor kan ruis ontstaan met een nadelige invloed op beeld en/of geluid.
- Dit kan leiden tot beschadiging van de opname of vervorming van het beeldmateriaal tengevolge van sterke magnetische velden rond luidsprekers of grote motoren.
- De straling van elektromagnetische golven die door een microprocessor gegenereerd wordt, kan een nadelige invloed hebben op dit toestel en storingen van beeld en/of geluid veroorzaken.
- Als dit toestel de invloed van magnetische geladen apparatuur ondergaat en vervolgens niet naar behoren werkt, dient u dit toestel uit te schakelen en de accu te verwijderen, of de netspanningsadapter los te maken, en vervolgens de accu weer terug te plaatsen of de netspanningsadapter weer aan te sluiten. Hierna schakelt u dit toestel weer in.

Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van radiozenders of hoogspanningsdraden.

- Opnemen in de buurt van radiozenders of hoogspanningsdraden kan nadelige gevolgen hebben voor beeld en/of geluid.

Aansluiten op een computer

- Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabels.

Aansluiten op een TV

- Gebruik altijd de bijgeleverde HDMI-minikabel of een originele Panasonic HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30: optioneel).

■ Over het opnameformaat voor het maken van film

U kunt met dit toestel films opnemen in zowel de AVCHD*¹ als de iFrame opnameformaten.

*¹ Het is compatibel met AVCHD Progressive (1080/50p).

AVCHD:

Dit is geschikt om beelden op een high definition TV te bekijken of om beelden op een disc te bewaren*².

*² Om beelden te bewaren die opgenomen zijn met 1080/50p, is het nodig om een kopie op een disc te maken, gebruik makend van de verstrekte software HD Writer AE 5.0.

iFrame:

Dit is een opnameformaat dat geschikt is voor het bekijken en bewerken van beelden met een Mac (iMovie'11).

- Het is niet compatibel met films die opgenomen zijn in het AVCHD-formaat.

■ Vrijwaring ten aanzien van opgenomen inhoud

Panasonic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect te wijten is aan problemen van ongeacht welke aard die verlies van de opgenomen of opgemaakte inhoud tot gevolg hebben. Zij garandeert bovendien geen enkele inhoud indien de opname- of opmaakfunctie niet correct werkzaam is. Hetzelfde is eveneens van toepassing op de gevallen waarin reparaties van ongeacht welke aard op het toestel uitgevoerd zijn (met insluiting van ongeacht welke andere component die verband houdt met het niet intern geëgeugen).

■ Condensvorming (als de lens of de LCD-monitor beslagen zijn)

Condens treedt op wanneer een verandering van temperatuur of vochtgehalte plaatsvindt, zoals wanneer het toestel van buiten naar binnen gebracht wordt, of van een koude kamer naar een warme kamer. Wees voorzichtig omdat de lens of de LCD-monitor beschimmeld, vuil of beschadigd kunnen raken.





Wanneer u het toestel meeneemt naar een plaats met een andere temperatuur en het toestel wordt gedurende ongeveer een uur op kamertemperatuur gelaten, dan kan condensvorming voorkomen worden (als het temperatuurverschil groot is, doe het toestel dan in een plastic zak of iets dergelijks, verwijder de lucht uit de zak en sluit deze). Als condens opgetreden is, verwijder dan de batterij en/of de netadapter en laat het toestel gedurende ongeveer een uur in deze situatie. Als het toestel aan de omgevingstemperatuur gewend geraakt is, zal de bewaseming vanzelf verdwijnen.

■ Kaarten die geschikt zijn voor dit toestel

SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart en SDXC-geheugenkaart

- Geheugenkaarten van 4 GB of meer, die geen SDHC-logo hebben, of van 48 GB of meer die geen SDXC-logo hebben, zijn niet gebaseerd op de specificaties van SD-geheugenkaarten.
- Raadpleeg pagina 35 voor meer informatie over SD-kaarten.

■ Ten behoeve van deze gebruiksaanwijzing

- De SD-geheugenkaart, de SDHC-geheugenkaart en de SDXC-geheugenkaart worden in de tekst als "SD-kaart" aangeduid.
- Functie die voor de opnamemodus voor films gebruikt kan worden: 
Deze functie kan voor de opnamewijze voor foto's gebruikt worden: 
 - Functie die voor de afspeelmodus gebruikt kan worden: 
Functie die voor de afspeelmodus (alleen films) gebruikt kan worden: 
Functie die voor de afspeelmodus (alleen foto's) gebruikt kan worden: 
- Scène(s) opgenomen in 1080/50p of 1080/50i: "AVCHD scène(s)"
- Referentiepagina's worden aangegeven met een pijl, bijvoorbeeld: → 00

Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor de modellen [\(HC-V720\)](#), [\(HC-V727\)](#), [\(HC-V720M\)](#) en [\(HC-V710\)](#). De beelden kunnen enigszins anders zijn dan het origineel.

- De illustraties die in deze gebruiksaanwijzing opgenomen zijn, tonen het model [\(HC-V720\)](#). Toch kunnen delen van de uitleg naar andere modellen verwijzen.
- Afhankelijk van het model, zijn sommige functies niet beschikbaar.
- [\(HC-V720\)](#), [\(HC-V727\)](#) en [\(HC-V720M\)](#) komen overeen met de Wi-Fi[®]-functies
- De eigenschappen van de modellen kunnen verschillen, dus lees de beschrijvingen aandachtig door.
- Misschien zijn niet alle modellen beschikbaar, afhankelijk van de verkoopregio.

Inhoudsopgave

■ Openen van de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)

Als u de CD-ROM plaatst en de [INDEX.pdf] die op de CD-ROM staat opent, zal de lijst met gebruiksaanwijzingen weergegeven worden. Klik op de documentnaam van de gebruiksaanwijzing die u wenst te openen.

- Adobe Reader wordt verzocht het PDF-bestand te tonen. Download het van de homepage van Adobe Systems Incorporated.

Veiligheidsinstructies	26
Accessoires	31

Vorbereiding

Voeding	32
De accu plaatsen/verwijderen	32
Accu opladen	33
Oplaadtijd en opnametijd	34
Opnemen op een kaart	35
Kaarten die geschikt zijn voor dit toestel	35
Een SD-kaart plaatsen/verwijderen	35
De camera in-/uitschakelen	36
Gebruik van het touch screen	36
Over het touch-menu	37
Datum en tijd instellen	38

Basis

Een op te nemen medium selecteren [HC-V720M]	38
Veranderen van de opnamemodus	39
Video's opnemen	40
Foto's nemen	40
Gebruik van de zoom	41
Afspelen van video's/foto's	41
Video's/Foto's op de TV bekijken	42
Gebruik van het menuscherm	43
Taalselectie	43
Formatteren	43

Wi-Fi [HC-V720]/[HC-V727]/[HC-V720M]

Wat kunt u met de Wi-Fi®-functie doen	44
Als geen Wi-Fi-verbinding gemaakt kan worden	45

Overige

Technische specificaties	47
Over het copyright	49

Accessoires

Controleer de accessoires alvorens dit toestel in gebruik te nemen.

Houd de accessoires buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen.

Productnummers zijn correct vanaf december 2012. Deze kunnen aan veranderingen onderhevig zijn.

Accu

VW-VBT190



Netadapter

VSK0781




AC-kabel

K2CQ2YY00117



USB-kabel

K2KYYYY00201




HDMI-minikabel

K1HY19YY0021



Schoenadapter

VYC1055



CD-ROM

Software



CD-ROM

Handleiding voor het

gebruik



VFF1123



Optionele accessoires

Sommige optionele accessoires kunnen in bepaalde landen niet beschikbaar zijn.

Acculader (VW-BC10E)
Accu (lithium/VW-VBT190)
Accu (lithium/VW-VBT380)
HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30)
Groothoek conversielens (VW-W4907H)*
Filterkit (VW-LF46NE)*
Stereomicrofoon (VW-VMS10E)
Schoenadapter (VW-SK12E)
Accessoirekit (VW-ACT190E)

* Zet de instelling van de flitser op  ([UIT]), zet de instelling van het videolicht op  ([UIT]).

Voeding

■ Accu's die geschikt zijn voor dit toestel

De batterij die met dit toestel gebruikt kan worden, is VW-VBT190/VW-VBT380.


- Het toestel heeft een functie waarmee veilig bruikbare batterijen onderscheiden worden van andere. De speciale batterij (VW-VBT190/VW-VBT380) ondersteunt deze functie. De enige batterijen die geschikt zijn om in dit toestel gebruikt te worden, zijn originele Panasonic producten en batterijen die door andere bedrijven gefabriceerd zijn maar door Panasonic zijn gecertificeerd. Panasonic kan in geen geval de kwaliteit, de prestaties of de veiligheid van batterijen garanderen als deze door andere bedrijven gefabriceerd zijn maar geen originele Panasonic producten zijn.

Het blijkt dat in sommige markten namaakaccu's te koop zijn die sterk lijken op het originele product. Sommige van deze accu's zijn niet afdoende beveiligd met ingebouwde veiligheidsfuncties om te voldoen aan de vereisten van de geldende veiligheidsnormen. Het is mogelijk dat deze accu's in brand raken of exploderen. Wij wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig ongeluk of defect voortvloeiend uit het gebruik van namaakaccu's. Om er zeker van te zijn dat u veilige producten gebruikt, adviseren wij u een originele accu van Panasonic te gebruiken.

De accu plaatsen/verwijderen

- Druk op de power-toets om de stroom uit te schakelen. (→ 36)

Plaats de accu door deze in het toestel te steken in de richting aangegeven in de afbeelding.




A Accuhouder

Plaats de accu tot deze vastklikt.

De accu verwijderen

Zorg ervoor dat u de aan/uit-knop ingedrukt houdt totdat de statusindicator uitgaat. Verwijder daarna de accu, waarbij u het toestel ondersteunt om te voorkomen dat het valt.

Beweeg de hendel voor de accu-ontgrendeling in de richting van de pijl en verwijder de accu zodra deze ontgrendeld is.




Accu opladen

Bij aankoop van dit toestel is de accu niet geladen. Laad de accu volledig alvorens dit toestel te gebruiken.

De camera staat op standby wanneer de netadapter wordt aangesloten. Zolang de netadapter in het stopcontact zit, is het primaire circuit altijd "live".

Belangrijk:

- De netkabel is specifiek voor deze camera ontworpen en mag niet met een ander apparaat worden gebruikt. Bovendien mag een netkabel van andere apparatuur niet worden gebruikt met deze camera.
- De accu zal niet opgeladen worden als de stroom aanstaat.
- Er wordt aanbevolen de batterij te laden bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C. (Dit moet ook de temperatuur van de batterij zelf zijn.)



A DC-ingang

1 Sluit de netkabel aan op de netadapter en op het netstopcontact.

2 Sluit de netadapter aan op de DC-ingang.

- Het statuslampje knippert rood gedurende ongeveer 2 seconden (ongeveer 1 seconde aan, ongeveer 1 seconde uit) en het laden begint.

Het zal uitgaan als het laden klaar is.

■ Aansluiting op het netstopcontact

Het is mogelijk dit toestel te gebruiken met stroom die door het netstopcontact verstrekt wordt, door het toestel in te schakelen terwijl de netadapter aangesloten is.

Gebruik de batterij erbij, als u een lange tijd opneemt terwijl de netadapter aangesloten is.

■ Laden door aansluiting op andere apparatuur

Het is mogelijk de batterij te laden door deze met de (bijgeleverde) USB-kabel op andere apparatuur aan te sluiten.

- Gebruik geen andere dan de bijgeleverde netadapter.
- Wij raden aan om Panasonic accu's te gebruiken (→ 31).
- Bij gebruik van andere accu's, kunnen we de kwaliteit van dit product niet garanderen.
- Niet verwarmen of blootstellen aan vuur.
- Laat de batterij(en) niet achter in een auto terwijl het langdurig aan rechtstreeks zonlicht blootgesteld wordt en de portieren en de raampjes gesloten zijn.

Oplaadtijd en opnametijd

■ Oplaadtijd/opnametijd


- Temperatuur: 25 °C/vochtigheid: 60%RH
- De laadtijden tussen haakjes gelden wanneer het laden via de USB-aansluiting plaatsvindt.

Modelnummer accu [Spanning/Capaciteit (minimum)]	Oplaadtijd	Opnemen	Maximale ononderbroken opnametijd	Werkelijke opnametijd
Bijgeleverde batterij/ VW-VBT190 (optioneel) [3,6 V/1940 mAh]	2 h 20 min (5 h 20 min)	[1080/50p]	1 h 30 min	45 min
		[PH], [HA], [HG]	1 h 35 min	50 min
		[HE]	1 h 40 min	
		[iFrame]	1 h 45 min	55 min

- Deze tijden zijn bij benadering.
- **De opgegeven oplaadtijd is voor het geval de accu volledig leeg is. De oplaadtijd en opnametijd verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals hoge of lage temperatuur.**
- Onder de werkelijke opnametijd wordt verstaan de opnametijd waarbij afwisselend wordt opgenomen en gepauzeerd, het toestel aan/uit wordt gezet, de zoomknop wordt ingedrukt, enz.

■ Aanduiding batterijcapaciteit

De aanduiding van de resterende batterijcapaciteit wordt op de LCD-monitor weergegeven.



- Als er minder dan 3 minuten over zijn, zal  rood worden. Als de batterij ontladen wordt, zal  knipperen. Laad de batterij opnieuw of vervang hem door een volledig geladen batterij.

Opnemen op een kaart

Het toestel kan foto's of films op een SD-kaart of intern geheugen opnemen. Lees het volgende voor het maken van opnames op een SD-kaart.

Kaarten die geschikt zijn voor dit toestel

Gebruik SD-kaarten die in overeenstemming zijn met Class 4 of hoger, van SD Speed Class Rating voor het opnemen van video's.

Controleer de laatste informatie over SD-geheugenkaarten/SDHC-geheugenkaarten/SDXC-geheugenkaarten die gebruikt kunnen worden voor het opnemen van video's op de volgende website.

http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam

(Deze website is alleen beschikbaar in het Engels.)


- Houd de geheugenkaarten buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze de kaart inslikken.

Een SD-kaart plaatsen/verwijderen

Wanneer een andere SD-kaart dan die van Panasonic gebruikt wordt, of één die eerder in andere apparatuur gebruikt werd en die voor het eerst op dit toestel gebruikt wordt, moet de SD-kaart geformatteerd worden. (→ 43) Na het formatteren van de SD-kaart zijn alle opgenomen gegevens gewist. De eenmaal gewiste gegevens kunnen niet opnieuw teruggewonnen worden.

Opgelet:

Controleer of het toegangslampje uitgegaan is.



Lees-/schrijflampje [ACCESS] **A**

- Het lees-/schrijflampje brandt wanneer dit toestel toegang heeft tot de SD-kaart of het interne geheugen.

1 Open het klepje van de SD-kaart en plaats (verwijder) de SD-kaart in (uit) de kaartgleuf **B**.

- Houd de kant met het label **C** in de richting aangegeven in de afbeelding, en duw de kaart in één keer zo ver mogelijk recht naar binnen.
- Druk tegen het midden van de SD-kaart en trek deze vervolgens recht uit de sleuf.

2 Sluit het klepje van de SD-kaart goed.


- Sluit de afdekking totdat deze vastklikt.

De camera in-/uitschakelen

U kunt de stroom in- en uitschakelen met de power-toets of door de LCD-monitor te openen en te sluiten.

Het toestel in- en uitschakelen met de power-toets

Open de LCD-monitor en druk op de power-toets om het toestel in te schakelen.



De camera uitzetten

Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat de statusindicator uitgaat.

- A** Het statuslampje gaat branden.

Het toestel wordt ingeschakeld als de LCD-monitor geopend wordt en uitgeschakeld als deze gesloten wordt.


Gebruik van het touch screen

U kunt het toestel bedienen door de LCD-monitor (touch screen) rechtstreeks met uw vinger aan te raken.

■ Aanraken


Raak het aanraakscherm aan en laat het weer los om een pictogram of afbeelding te selecteren.

- Raak het midden van het pictogram aan.
- Als u het aanraakscherm aanraakt terwijl u een ander deel van het aanraakscherm aanraakt, wordt geen bediening uitgevoerd.



■ Verschuiven terwijl u aanraakt

Beweeg uw vinger terwijl u op het touch screen drukt.



■ Over de bedieningspictogrammen




Raak aan om van pagina te veranderen of een instelling uit te voeren.




Raak aan om naar het vorige scherm terug te keren.



Over het touch-menu

Raak ◀ (linkerkant)/▶ (rechterkant) van  op het touch-menu aan om de bedieningspictogrammen in te schakelen.


- Het is ook mogelijk om tussen de bedieningsiconen te schakelen door het touch-menu naar rechts of links te schuiven, door het aan te raken.



A Touch-menu

■ Weergeven van het touch-menu



De weergave van het touch-menu zal verdwijnen wanneer tijdens de opname van films/foto's gedurende bepaalde tijd geen aanraakfunctie ten uitvoer gebracht wordt. Raak  aan om het opnieuw weer te geven.

Datum en tijd instellen

De klok is op het moment van aankoop niet ingesteld. Stel de klok in.

1 Selecteer het menu. (→ 43)

MENU : [INSTELLEN] → [Klok instelling]

2 Selecteer het gedeelte van de datum of de tijd dat u wilt instellen, en stel vervolgens de gewenste waarde in met ▲/▼.

A Weergave van de wereldtijdinstelling:

🏠 [THUIS] / ✈️ [BESTEMMING]

- Het jaar kan ingesteld worden tussen 2000 en 2039.



3 Raak [ENTER] aan.

- Een melding wordt afgebeeld die u vraagt de wereldtijd in te stellen. Voer de Wereldtijdinstelling uit door het scherm aan te raken.
- Raak [STOP] aan om de instelling te voltooien.
- [HC-V720] / [HC-V727] / [HC-V720M]
Op het moment van aankoop wordt het bevestigingsscherm van de Wi-Fi-instelling weergegeven nadat de wereldtijd ingesteld is. Verlaat het scherm als het niet nodig is de instelling uit te voeren.


- Als het toestel voor de eerste keer ingeschakeld wordt, zal een bericht verschijnen waarin u gevraagd wordt de datum en de tijd in te stellen. Selecteer [JA] en voer stappen 2 tot 3 uit om de datum en de tijd in te stellen.

Een op te nemen medium selecteren

[HC-V720M]

De kaart en het intern geheugen kunnen afzonderlijk geselecteerd worden voor het opnemen van films of foto's.

1 Zet de modus op of .



2 Selecteer het menu. (→ 43)

MENU : [KIES MEDIUM]

3 Raak het medium aan waarop u de video's of foto's wilt opnemen.

- Het medium dat afzonderlijk voor video's of foto's geselecteerd wordt, wordt geel geaccentueerd.


4 Raak [ENTER] aan.



Veranderen van de opnamemodus

■ Intelligent auto modus

De modus (die geschikt is voor de opnameomstandigheden) wordt ingesteld door het toestel eenvoudig op het onderwerp dat u wenst op te nemen te richten.



Intelligent auto-toets

Door op de Intelligent auto-toets te drukken, kan de opnamemodus veranderd worden.

- Door op de Intelligent auto-toets te drukken terwijl andere opnamemodussen ingesteld zijn, zal naar de Intelligent auto modus geschakeld worden.






■ Naar de andere opnamemodussen schakelen

1 Raak de icoon van de knop van de opnamemodus aan.



2 Raak de gewenste icoon van de knop van de opnamemodus aan.



Instelling		Effect
	Intelligent Auto	U kunt de modus naar de Intelligent auto modus schakelen, die de instellingen optimaliseert voor de opname-omgeving waarin u zich in bevindt.
	Intelligent Auto Plus	U kunt de met de hand ingestelde helderheid en kleurbalansinstellingen aan de Intelligent auto modus toevoegen en vervolgens opnemen.
	Creative Control*	U kunt films met toegevoegde effecten opnemen.
	Scenemodus	Deze optie stelt het toestel in staat om de sluitertijd en de lensopening automatisch aan te passen aan de scène die u wenst op te nemen.
	Handmatig	U kunt de sluitertijd, de scherpstelling, de witbalans en de helderheid (diafragma/gain) instellen.



* Alleen bij video-opnames

- Door op de knop van de Intelligent auto modus te drukken terwijl het toestel op Intelligent auto modus staat, is het mogelijk de opnamemodus te veranderen.




Video's opnemen

- 1 Zet de mode op .
- 2 Open de LCD-monitor.
- 3 Druk op de start/stop opnametoets om de opname te starten.

- A Icoon opnameknop
- B Wanneer u begint op te nemen, verandert  in .

- 4 Druk opnieuw op de knop voor start/stop opname om de opname te pauzeren.

- De opname kan ook gestart/gestopt worden door de icoon van de opnameknop aan te raken.




Foto's nemen


- 1 Zet de modus op .
- 2 Open de LCD-monitor.
- 3 Druk de  toets tot halverwege in. (Alleen voor auto focus)



- 4 Druk de  toets volledig in.



Gebruik van de zoom



Icoon zoomhendel/zoomknop

T stand:

Close-up opname (inzoomen)

W stand:


Groothoekopname (uitzoomen)

- De zoomsnelheid is afhankelijk van het bereik waarover de zoomknop wordt bewogen.

A Zoombalk

De zoombalk wordt weergegeven tijdens de werking van de zoom.

Afspelen van video's/foto's



1 Zet de modus op .

2 Raak de selectie-icoon van de afspeelmodus **A** aan.

- U kunt de instelling ook verrichten door **MENU** aan te raken en [VIDEO SETUP] of [BEELDINST.] → [MEDIA, VIDEO/FOTO] te selecteren. (→ 43)

3 [HC-V720] / [HC-V727] / [HC-V710]

Kies de foto **B** of het opnameformaat van de film **C** die u wenst weer te geven.



HC-V720M

Kies het type medium **D** en kies daarna de foto **B** of het opnameformaat van de film **C** die u wenst af te spelen.



- Raak [ENTER] aan.

- De icoon wordt weergegeven in de thumbnail-weergave wanneer de film-optie aangeraakt wordt. (AVCHD, 1080/50p, 1080/50i, iFrame en MP4)
- 50p wordt weergegeven in de 1080/50p-scènes als [ALL AVCHD] aangeraakt wordt.

4 Raak de scène of de foto aan die u wilt afspelen.

- Om de volgende (vorige) pagina weer te geven:
 - Verschuif de thumbnail weergave omhoog (omlaag) door deze aan te raken.
 - Schakel het touch-menu in en raak op de schuifbalk van de thumbnails vervolgens ▲ (omhoog) / ▼ (omlaag) aan.



5 Kies het afspelen door de bedieningsicoon aan te raken.




E Bedieningsicoon

- De bedieningsiconen en de beeldschermweergave zullen verdwijnen wanneer gedurende bepaalde tijd geen aanraakhandeling ten uitvoer gebracht wordt. Raak het scherm aan om ze opnieuw weer te geven.
- Raak ►/|| aan om het afspelen van een film te starten/pauzeren.

Video's/Foto's op de TV bekijken



Sluit dit toestel aan op een TV met gebruik van de (bijgeleverde) HDMI-minikabel of een (in de handel verkrijgbare) AV-kabel.



- A A/V-connector [A/V]
- B HDMI-miniaansluiting [HDMI]


Gebruik van het menuscherm

- Raak ◀ (linkerkant)/▶ (rechterkant) van  op het touch-menu aan, om  weer te geven. (→ 37)

1 Raak  aan.





2 Raak het topmenu **A** aan.



3 Raak het submenu **B** aan.




- De volgende (vorige) pagina kan weergegeven worden door aanraking van  / .

4 Raak de gewenste instelling aan om deze vast te leggen.

5 Raak [STOP] aan om de menu-instelling te verlaten.

Over de weergave van de gids




Na het aanraken van , zal het aanraken van de submenu's en de opties tot gevolg hebben dat functiebeschrijvingen en bevestigingsberichten van instellingen verschijnen.

- Nadat de berichten weergegeven zijn, wordt de gidsweergave gewist.

Taalselectie

U kunt de taal op het beeldscherm en het menuscherm selecteren.

 : [INSTELLEN] → [LANGUAGE] → gewenste taal

Formatteren




Houd u er rekening mee dat indien een medium geformatteerd wordt, alle gegevens die op dat medium opgenomen zijn, gewist zullen worden en niet meer teruggewonnen kunnen worden. Maak een back-up van belangrijke gegevens op een PC, DVD-disc, enz.

 : [INSTELLEN] → [FORMAT. MEDIUM] → gewenst medium

[INTERN GEH.]^{*1}/[SD-KAART]/[HDD]^{*2}

*1  alleen

*2 Weergegeven als een USB HDD aangesloten wordt. (Raadpleeg de handleiding (PDF-formaat))

- Het  /  /  mediaselectiescherm wordt niet weergegeven wanneer de USB HDD niet aangesloten is. Raak [JA] aan.





Wat kunt u met de Wi-Fi[®]-functie doen

Door een verbinding te maken met apparatuur die compatibel is met Wi-Fi kunt u de Wi-Fi-functies van **[Afst. Bedien.]**, **[Afsp. DLNA]**, **[Live zenden]** en **[Huis monitor]** gebruiken.

Voordat u de respectievelijke Wi-Fi-functies gebruikt, dient u het apparaat te controleren en gereed te maken.

Om de Wi-Fi-functie te gebruiken, sluit u dit toestel aan op een draadloos toegangspunt of smartphone via Wi-Fi.

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor details over de Wi-Fi-verbinding.
- **Voor de bediening en de instellingen van uw apparaat zoals een smartphone, dient u de gebruiksaanwijzing ervan te lezen.**

Kenmerk	Beschrijving van de functies
 <p data-bbox="184 599 315 623">[Afst. Bedien.]</p>	<p>Door een smartphone te gebruiken, kunt u het opnemen/afspelen op afstand bedienen of kunt u films en foto's die met dit toestel opgenomen zijn naar SNS (Social Networking Service) uploaden.</p>
 <p data-bbox="184 751 315 774">[Afsp. DLNA]</p>	<p>Door dit toestel op een DLNA-compatibele TV aan te sluiten, via Wi-Fi, kunt u scènes en foto's op de TV afspelen.</p>
 <p data-bbox="184 905 315 928">[Live zenden]</p>	<p>U kunt films van dit toestel live uitzenden door een koppeling tussen "LUMIX CLUB" en USTREAM te maken.</p>
 <p data-bbox="184 1059 315 1083">[Huis monitor]</p>	<p>U kunt het opnamescherm van dit toestel bevestigen van buiten af m.b.v. een smartphone.</p>

Als geen Wi-Fi-verbinding gemaakt kan worden

Probleem	Controlepunten
<p>Er kan geen verbinding met het draadloze toegangspunt gemaakt worden.</p> <p>Het draadloze toegangspunt wordt niet gedetecteerd.</p>	<p>(Algemeen)</p> <ul style="list-style-type: none">• Zet het draadloze toegangspunt op ON.• Nader het draadloze toegangspunt en breng opnieuw de verbinding tot stand.• Als het enige tijd duurt om de verbinding tot stand te brengen, zal de Wi-Fi-verbinding afgebroken worden. Voer de instellingen van de verbinding opnieuw uit.• Controleer hoe u verbinding met het draadloze toegangspunt kunt maken en hoe de veiligheidsinstellingen ingesteld moeten worden.• Controleer of het draadloze toegangspunt in dit toestel geregistreerd is.• Het kan zijn dat het apparaat niet in staat is het draadloze toegangspunt te lokaliseren wegens problemen met het signaal. Gebruik [Handmatige verbinding]. <p>(Gemakkelijke verbinding)</p> <ul style="list-style-type: none">• Controleer of het draadloze toegangspunt op de juiste WPS-stand-by-modus staat.• Controleer of de PIN-code correct ingevoerd is. <p>(Handmatige verbinding)</p> <ul style="list-style-type: none">• Controleer of de SSID en het password correct ingevoerd zijn.• Controleer de authenticatiemethode, het encryptietype en de encryptiecode (Password).
<p>De radiogolven van het draadloze toegangspunt worden onderbroken.</p>	<ul style="list-style-type: none">• De situatie kan verbeteren door de positie of de hoek van het draadloze toegangspunt te veranderen.• Als u in de nabijheid een ander apparaat met 2,4 GHz-band gebruikt, zoals een magnetronoven of een draadloze telefoon, dan kan het signaal onderbroken worden. Houd voldoende afstand aan ten opzichte van dit soort apparaten.

Probleem	Controlepunten
<p>De Wi-Fi verbinding is niet mogelijk tussen dit apparaat en een smartphone.</p>	<p>(Verbinding draadloos toegangspunt)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Controleer of de smartphone correct op het draadloze toegangspunt aangesloten is door de Wi-Fi-instellingen van de smartphone na te kijken. ● Controleer of dit toestel en de smartphone met hetzelfde draadloze toegangspunt verbonden zijn. ● Controleer of het draadloze toegangspunt in dit toestel geregistreerd is. <p>(Directe verbinding)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Controleer of de smartphone correct op dit toestel aangesloten is door de Wi-Fi-instellingen van de smartphone na te kijken. ● Controleer of de SSID en het password correct ingevoerd zijn. ● Controleer of de smartphone niet op het draadloze toegangspunt aangesloten is. Is het wel op het draadloze toegangspunt aangesloten, verander dan het Wi-Fi-toegangspunt met gebruik van de Wi-Fi-instelling van de smartphone.
<p>Het duurt steeds lang voordat verbinding met een smartphone gemaakt wordt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Het kan langer duren om verbinding te maken, afhankelijk van de instelling van de Wi-Fi-verbinding op de smartphone maar dit is geen storing.
<p>Dit toestel wordt niet weergegeven op het Wi-Fi-instelscherm van de smartphone.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Probeer de Wi-Fi-functie in de Wi-Fi-instellingen van de smartphone AAN/UIT te schakelen.
<p>De Wi-Fi verbinding wordt onmiddellijk losgekoppeld.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Als er een instelling is voor het vermijden van slechte verbindingen in het Wi-Fi instellingsmenu van de Android™ inrichting 4.0 of latere versie, zet deze dan uit.
<p>Er kan geen verbinding gemaakt worden met gebruik van NFC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Controleer of uw smartphone compatibel is met NFC. Dit toestel kan met NFC-compatibele aansluitingen via Android (Besturingssysteem versie 2.3.3 of later) gebruikt worden. ● Controleer of de NFC-functie van uw smartphone op ON staat. ● Controleer of dit toestel niet met de power-toets uitgeschakeld is. ● Sommige smartphones kunnen niet gecontroleerd worden door ze eenvoudig aan te raken. Als dit toestel niet herkend wordt, zelfs niet na aanraking, verander dan de posities en probeer het opnieuw door het langzaam aan te raken. ● Raak het opnieuw aan als na aanraking geen verbinding gemaakt wordt.

Technische specificaties

High Definition videocamera

Veiligheidsinstructies

Stroombron:

5,0 V gelijkstroom (bij gebruik van de netadapter)

3,6 V gelijkstroom (bij gebruik van de accu)

Stroomverbruik:

Opnemen; 6,7 W

Laden; 7,7 W

Video-opnameformaat:

[AVCHD]; in overeenstemming met AVCHD-formaat versie 2.0 (AVCHD Progressive) [iFrame]; MPEG-4 AVC-bestandformaat - overeenstemmend (.MP4)

Filmcompressie:

MPEG-4 AVC/H.264

Audiocompressie:

[AVCHD]; Dolby® Digital/5.1 kan (interne microfoon), 2 kan (interne microfoon/externe microfoon)

[iFrame], [MP4]; AAC/2 kan

Opnamewijze en overdrachtsnelheid:

[1080/50p]; Maximum 28 Mbps (VBR)

[PH]; Maximum 24 Mbps (VBR)

[HA]; Gemiddeld 17 Mbps (VBR)

[HG]; Gemiddeld 13 Mbps (VBR)

[HE]; Gemiddeld 5 Mbps (VBR)

[iFrame]; Maximum 28 Mbps (VBR)

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor het beeldformaat en de opnametijd van films.

Foto-opnameformaat:

JPEG (Design rule for Camera File system, gebaseerd op Exif 2.2 standaard)

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor het beeldformaat van foto's en het aantal opneembare beelden.

Opnamedia:

SD-geheugenkaart

SDHC-geheugenkaart

SDXC-geheugenkaart

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor details over de SD-kaarten die in dit toestel gebruikt kunnen worden.

HC-V720M

Intern geheugen; 16 GB

Beeldsensor:

1/2,33 type (1/2,33") 1MOS beeldsensor

Totaal; 17520 K

Effectieve pixels;

Film; 4140 K (16:9)*

Foto; 3240 K (4:3), 3240 K (3:2), 4140 K (16:9)

* Als de waterpasopname uitgeschakeld is.

Lens:

Auto Iris, 21× optische zoom, F1.8 tot F3.5

Brandpuntlengte;

2,82 mm tot 59,2 mm

Macro (Full range AF)

35 mm equivalent;

Film;

28 mm tot 729,6 mm (16:9)

Foto;

33,9 mm tot 712,6 mm (4:3),

33,2 mm tot 697,6 mm (3:2),

28 mm tot 729,6 mm (16:9)

Minimumafstand scherpstelling;

Normaal; Ongeveer 3,0 cm (Wide/

Ongeveer 1,5 m (Tele)

Tele macro; Ongeveer 60 cm (Tele)

Intelligent auto Macro;

Ongeveer 1 cm (Wide)/Ongeveer 60 cm (Tele)

Filterdiameter:

46 mm

Zoom:

i.Zoom UIT 26×, 50× i.Zoom, 60×/1500× digitale zoom

(Gebruik van effectieve zone voor beeldsensor)

Beeldstabilisatiefunctie:

Optisch (hybride optische beeldstabilisator, actieve modus (correctie rotatie), vergrendeling optische beeldstabilisator, correctie kanteling functie)

Creative Control:

[Miniatureffect]/[Silent movie]/[8mm movie]/[Time Lapse Rec]

Monitor:

7,5 cm (3,0") brede LCD-monitor (Ongeveer 460 K punten)

Microfoon:

5.1-kanaal surroundmicrofoon/
Zoommicrofoon/Focusmicrofoon/
Stereomicrofoon

Minimum vereiste verlichting:

Ongeveer 3 lx (1/25 met de low light-modus in de scènemodus)

Ongeveer 1 lx met de kleur nachtzichtfunctie

AV-connector video uitgangsniveau:

1,0 Vp-p, 75 Ω, PAL-systeem

Video uitgangsniveau van HDMI-miniconnector:

HDMI™ (x.v.Colour™) 1080p/1080i/576p

AV-connector audio uitgangsniveau (Lijn):

316 mV, 600 Ω, 2 kan

HDMI-miniconnector niveau audio-output:

[AVCHD]; Dolby Digital/Linear PCM
[iFrame], [MP4]; Linear PCM

MIC-ingang:

-60 dBV (Mic gevoeligheid -40 dB equivalent, 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
(Stereo mini jack)

USB:

Lezerfunctie

SD-kaart; Alleen lezen (geen ondersteuning copyright bescherming)

HC-V720M

Intern geheugen; Alleen lezen

Hi-Speed USB (USB 2.0), USB-terminal type Mini AB

USB-hostfunctie (voor USB HDD)

Batterijopladende functie (Laadt op vanaf USB-aansluiting wanneer het toestel uitstaat)

Flitser:

Beschikbaar bereik; Ongeveer 1,5 m of minder

Afmetingen:

60,1 mm (B)×69,3 mm (H)×124,4 mm (D)
(inclusief naar buiten stekende delen)

Gewicht:

HC-V720 / **HC-V727**

Ongeveer 277 g

[zonder (bijgeleverde) batterij en (optionele) SD-kaart]

HC-V720M

Ongeveer 278 g

[zonder batterij (bijgeleverd)]

HC-V710

Ongeveer 273 g

[zonder (bijgeleverde) batterij en (optionele) SD-kaart]

Massa in werking:

HC-V720 / **HC-V727**

Ongeveer 322 g

[met (bijgeleverde) batterij en een (optionele) SD-kaart]

HC-V720M

Ongeveer 321 g

[met batterij (bijgeleverd)]

HC-V710

Ongeveer 318 g

[met (bijgeleverde) batterij en een (optionele) SD-kaart]

Werktemperatuur:

0 °C tot 40 °C

Werkvochtigheid:

10%RH tot 80%RH

Batterijwerkingstijd:

Zie pagina 34

HC-V720 / **HC-V727** / **HC-V720M**

Draadloze zender:

Standaard van overeenstemming; IEEE802.11b/g/n
Gebruikt frequentiebereik;

Middenfrequentie 2412 MHz tot 2462 MHz [11ch]
Encryptiemethode; WPA™/WPA2™/WEP voor Wi-Fi

Toegangsmethode; Infrastructuurmodus

Netadapter

Veiligheidsinstructies

Stroombron:

AC 110 V tot 240 V, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

12 W

DC-uitgang:

DC 5,0 V, 1,6 A

Afmetingen:

49 mm (B)×24 mm (H)×79 mm (D)

Gewicht:

Ongeveer 91 g

Over het copyright

■ Auteursrechten naleven

Het kopiëren van eerder opgenomen tapes of schijfjes of ander gepubliceerd of uitgezonden materiaal voor andere doeleinden dan uw eigen privé-gebruik kan een inbreuk vormen op het auteursrecht. Zelfs indien alleen bedoeld voor privégebruik kunnen aan het kopiëren van bepaald materiaal beperkingen zijn verbonden.

■ Licenties

- SDXC logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
- "AVCHD", "AVCHD Progressive" en het "AVCHD Progressive" logo zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation.
- Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
- x.v.Colour™ is een handelsmerk.
- iMovie en Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc. die gedeponeerd zijn in de V.S. en andere landen.
- Android en Google Play zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google, Inc.
- Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een certificatiemerken van Wi-Fi Alliance.
- Het Wi-Fi Protected Setup-merk is een merk van Wi-Fi Alliance.
- "Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" en "WPA2" zijn merken of gedeponeerde merken van Wi-Fi Alliance.

- DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- Andere systeem- of productnamen in de handleiding zijn over het algemeen de gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de fabrikant die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het betreffende systeem of product.

Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-patentportfoliolicentie voor privé- en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de AVC-norm ("AVC-video") en/of (ii) het decoderen van AVC-video die werd gecodeerd door een consument in een privé- en niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen via een videoleverancier die een licentie heeft om AVC-video te leveren. Geen enkele licentie wordt gegeven of wordt geacht te zijn gegeven voor enig ander gebruik. Meer informatie kunt u krijgen bij MPEG LA, LLC.

Zie <http://www.mpegla.com>.

Dit product bevat software met licentie onder de GNU General Public License Version 2.0 (GPL V2.0), de GNU LESSER General Public License Version 2.1 (LGPL V2.1) of andere licenties voor openbronssoftware. Op uw verzoek is een kopie van de overeenkomstige broncode met licentie onder GPL V2.0 of LGPL V2.1 beschikbaar. Voor gedetailleerde termen en voorwaarden daarvan, en voor contactinformatie, dient u de gebruiksaanwijzing te raadplegen die op de bijgevoegde CD-ROM staat.

Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Pursuant to the applicable EU legislation
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation
Web site: <http://panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2012