

GUARDO®

DASHCAM PRO

with built-in GPS and Driver Assist System



USER'S MANUAL

GB

NL

FR

D

TRANSLATION VOICE PROMPS

English voice	Nederlandse vertaling	Traduction française	Deutsche Übersetzung
Start record	Start opname	Début enregistrement	Aufnahme starten
Stop record	Stop opname	Fin enregistrement	Aufnahme stoppen
Emergency record	Noodopname	Enregistrement d'urgence	Notfall-Aufnahme
GPS fixed	GPS klaar	GPS prêt	GPS fertig
Low battery	Batterij leeg	Batterie faible	Niedriger Batteriestatus
Recover last file?	Laatste bestand terugzetten?	Récupérer dernier fichier?	Letzte Datei wiederherstellen?
Power Save on	Power Save aan	Économie d'énergie activée	Energiesparmodus aktiviert
Insert memory card!	Geheugenkaart invoeren!	Insérez carte mémoire	Speicherkarte einlegen!
Left lane	Linkse baan	Voie de gauche	Rechte Spur
Right lane	Rechtse baan	Voie de droite	Rechte Spur
Low light	Weinig licht	Luminosité faible	Schlechte Lichtverhältnisse
Too Close	Te dicht!	Trop proche!	Zu nah
Front Car	Voorligger	Voiture précédente	Vorausfahrendes Fahrzeug
Audio on	Audio aan	Audio activé	Ton an
Audio off	Audio uit	Audio désactivé	Ton aus
Emergency record full	Noodopname vol	Enregistrement d'urgence complet	Notfall-Aufnahme Voll
Guardo On	Guardo On	Guardo On	Guardo On
Driven by Guardo	Driven by Guardo	Driven by Guardo	Driven by Guardo

DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned

Company:	TE-GROUP nv
Address:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare, that the following equipment:

Product Name:	Guardo Dashcam Pro
Product Type:	Dashboard Camera

Complies with the essential requirements, which are specified in the directive 2004/108/EC on the approximation of the laws on the Member States relating to electromagnetic compatibility.

This product has been tested against following standards and specifications, applying versions valid on March 2016:

EN 50498: 2010
EN 55022: 2010
EN 55024: 2010
EN 61000-3-3: 2014
EN 61000-3-3: 2013
ISO 7637-2: 2011



----- Manual/Guardo Dashcam PRO/03-16/V1 -----
Copyright©GUARDO


Congratulations on your purchase. The Guardo DASHCAM Pro is a reliable, easy-to-use on-board GPS safety camera for car/truck that is designed to capture valuable footage in the event of an incident or accident. *Before first-time use of this device, you should carefully read these user instructions. Please keep these instructions so that you can reference them later on.*

SAFETY WARNINGS

- Avoid placing the device in direct sunlight. Take the unit out of the car/truck during hot/sunny periods.
- Never allow the device to come in contact with water or any other liquids.
- Do not expose the device to extremely high or low temperatures and/or humidity.
- Do not use the unit if you suspect that it is damaged. Do not try to open or repair the unit yourself. To avoid considerable subsequent damage to the device, only let a qualified expert repair the unit otherwise the warranty will be void.
- Keep the device away from children, it is not a toy.
- Do not operate the device when driving, be safe first!
- This device is intended to be used inside the vehicle only.
- The quality of the recorded footage might be affected by a number of uncontrolled variables: mounting location, driving conditions, weather conditions, road environment, lighting conditions, etc.
- Guardo does NOT take any responsibility for data loss or damage during operation.
- Guardo does NOT guarantee video recording of accidents in which the G-sensor was not activated due to incorrect user settings or accidents in which the device was severely damaged.

PARTS AND FUNCTIONS

Illustration I



1. Lens	
2. 5V USB/Power port	
3. Power button	• Short press to power ON. • Press and hold for 3 seconds to power OFF.
4. Reset button	• Reset the camera in case of a failure (a freeze or other unexpected issue).
5. Charging indicator	• Red during charging, OFF when fully charged.
6. Power indicator	• Blue when unit is ON. • Flashing when making videos/pictures/connection to PC.
7. MODE button	• Short press to switch modes (recording mode, camera mode, playback mode). • Short press to exit menu. • Short press to take photos while recording.
8. Recording/Guardo button	• Short press to start/stop recording.
9. Menu button	• Short press to enter menu. • Short press to switch menu. • Short press to thumbnail overview after viewing a file (playback mode).
10. Up-button	• Short press to move up in the menu. • Short press to go to the previous file (playback mode). • Short press to <u>turn on/off voice recording</u> while recording. You will hear "Audio ON" or "Audio OFF". • Short press to zoom in. <i>! This function cannot be used when recording. You need to zoom in in advance!</i>
11. Camera button	• Short press to take pictures (camera mode). • Short press to confirm the chosen submenu function in the menu. • Short press to Play/Pause videos when browsing videos (playback mode). • Short press to start emergency recording (rec. mode).
12. Down-button	• Short press to move down in the menu. • Short press to go to the next file (playback mode). • Short press to zoom out. <i>! This function cannot be used when recording. You need to zoom out in advance!</i>
13. Microphone	Super clear audio
14. HDMI-OUT port	For use on a Full HD TV
15. AV-OUT port	For use on a normal TV
16. TF/SD card slot	Max. 128 GB SDHC UHSI Class 10 (min. 16 GB)
17. Suction cup bracket (incl.)	GPS is built-in inside the bracket holder
18. 12/24V Smart Duo USB car charger (incl.)	Total is max. 2.1A, the camera uses 1A max.
19. 3,5m XL USB connection cable (incl.)	For data/PC use and charging
20. HDMI TV cable (incl.)	For use on Full HD TV
21. Micro SD card (not incl.)	See page 6
22. Built-in cable (not incl.)	See page 8

GETTING STARTED

A. POWER ON/OFF


1. Turning ON: Connect the Guardo DASHCAM PRO to the Duo USB car charger (18) using the USB charging cable (19). The device will automatically turn ON and you will hear "Guardo ON". As soon as the car engine is started, the recording will start. The DASHCAM will now be powered during recording.
When the car charger is disconnected from the unit, the DASHCAM will shut down automatically and save the files.
2. Turning OFF: Press and hold the Power button (3) for 3 seconds. You will hear "Driven by Guardo".
When the device has been turned OFF, short press the Power button (3) to turn it ON again.

Note:

- It is also possible to charge the Guardo DASHCAM PRO by connecting it to your PC/ notebook using the USB cable (19). **See page 10 before making the connection.**
- The built-in battery is only used to save the last file when the power is disconnected or for short time operation. If the battery is low, you will hear "Low battery" and see the red LED indicator (5). We strongly suggest to always connect the device to the Guardo car charger during use in the car/truck.
- Some car power outlets do not shut off when the car ignition is turned off. Keeping the Guardo DASHCAM PRO connected to such power outlet might cause the car battery to discharge.

B. USE OF THE SD CARD (not supplied, optionally available)

Illustration II



1. Insert the SD/TF card into the SD/TF card slot (16) at the bottom of the unit until it clicks into place. Format the SD card directly using the Dashcam menu, see page 13.
2. To remove the SD Card, press it lightly. It is partially ejected, allowing you to pull the card out. **!Device should be turned off before removing the card!** If no SD card is inserted, you will hear "Insert memory card".

Note:


- We recommend using a 16 GB SDHC card (or higher) with class 10 (or higher) and a minimum writing speed of 15MB/s (not supplied, optionally available).
- Without SD card, the unit will NOT function!
- If the SD card is inserted in a wrong way (difficult to insert), it may damage the device and the memory card. This is the user's responsibility!
- The device will set the SD card automatically after it has been inserted.
- SD cards should be tested and formatted on a regular basis to extend the lifetime and ensure reliable operation. Always format the SD card in the camera menu before first use!
- Copy the recorded files on the SD card to your PC on a regular basis to avoid loss of important information.

MICRO SD Card	VIDEO*						PHOTO*
	HDR 1920*1080 25FPS 16:9	2560*1080 25FPS 21:9	2304*1296 25FPS 16:9	1920*1080 45FPS 16:9	1920*1080 25FPS 16:9	1280*720 50FPS 16:9	4 MP
16GB	156 min	108 min	108 min	156 min	156 min	156 min	3660
32GB	322 min	223 min	223 min	322 min	322 min	322 min	7410
64GB	652 min	451 min	451 min	652 min	652 min	652 min	14835
128GB	1315 min	910 min	910 min	1315 min	1315 min	1315 min	29735

* Depends on SD card brand, model and class type. Data are approximate.


Video Resolution	Capacity of 2 minutes
HDR 1920*1080 25P 16:9	180 MB (188,874,752 bytes)
2560*1080 25P 21:9	260 MB (272,760,832 bytes)
2304*1296 25P 16:9	260 MB (272,760,832 bytes)
1920*1080 45P 16:9	180 MB (188,907,520 bytes)
1920*1080 25P 16:9	180 MB (188,874,752 bytes)
1280*720 50P 16:9	180 MB (188,907,520 bytes)
Photo Resolution: 4MP	1.16 MB (1,220,608 bytes)

INSTALLATION



1. Slide the suction cup bracket (17) in the designated location at the top of the camera until it clicks into place. Make sure the suction cup lever is unlocked.
2. Clean the inner front windshield of the car and remove the protective film from the bottom of the suction cup. Moisten the suction cup, place it on the inside of your windshield and lock the cup using the lever. We recommend placing the Guardo DASHCAM PRO on the right side of the rear view mirror. Make sure the camera is mounted horizontal for the best view.
3. Adjust the bracket position by using the adjustment knobs.
4. Connect the USB cable (19) of the car charger (18) to the USB port (2) of the DASHCAM, and insert the car charger into the cigarette lighter.

Note:



- Keep the windshield and the camera lens clean for optimal video quality.
- When you want to take the camera out of the car (for theft protection or for use outside the car), you can easily remove it from the suction cup bracket:
 1. Hold the bracket tightly and press the small handle to unlock the camera unit.
 2. Pull the camera backwards and slide it out of the holder. Do not use too much pressure to prevent damage to the bracket.

Built-In cable (optional) and Motion Detection/parking mode

We suggest to **only** use this feature when the Dashcam has been hardwired directly to the vehicle battery power. The built-in wire cable (optionally available at www.guardo.be) is required for the hardwiring part and installation is required by a 3rd party company or your local car dealer.

Motion Detection/Parking mode:

1. Set the "LCD OFF" screen at 1 MIN
2. Set "Motion Detection" at ON
3. Each motion detection is set at MAX 30 sec per movement

Note: This option may result in a vehicle battery discharge, this depends on Car/Truck model and make and brand, so please test it before use!

OPERATION

A. MODES

The camera can be set into 3 different modes: video recording mode, photo mode and playback mode. After having turned ON the camera, press the MODE Button (7) to switch between the different modes.

Attention! This menu will not function when PC mode is active.

VIDEO RECORDING MODE

A camera icon is shown in the upper left corner of the display.

- When the Guardo DASHCAM PRO is connected to your cars power supply, it will start Video recording as soon as the car engine is started. You will hear "Start Record". It will stop recording after the car is stopped. You will hear "Stop Record".
- When the Guardo DASHCAM PRO is not connected to the cars power supply it will start Video recording as soon as the camera is turned ON.
- Press the recording button (8) to stop recording and save the files automatically.

Note:

- G-sensor: When the G-Sensor is ON (default = ON), the DASHCAM will start emergency recording immediately after the car gets hit or brakes in case of emergency. During emergency recording, a red triangle symbol will be shown on the right side of the screen. You will hear "Emergency Record".

Note:

- Emergency recording will only detect an "impact" if the impact level is higher than the G-sensor sensitivity set in the menu.
- Emergency files are saved as files with name "Evenxxxx", they will not be overwritten during loop recording. When SD card is full with emergency records, you will hear "Emergency Record full".
- Emergency recordings have a max. recording time of up to 1 minute per file.
- After an incident it can be possible to recover the video file and you will see and hear "Recover last file?".
- Manual recording: You can also start recording manually by pressing the Camera button (11) in video mode at any time. These files are also saved as files with name "Evenxxxx".
- Loop recording: During recording, the device will save each video file every 2, 5 or 10 minutes automatically. When the SD card is full, the device will delete the oldest video file automatically.
- The night video recording function is turned on automatically under lowlight circumstances when set in HDR resolution.

PHOTO MODE

A photo icon is shown in the upper left corner of the display.

- Press the MODE button (7) 1x if you want to make pictures instead of recordings.
- Press the Camera button (11) every time you want to take a picture.

PLAYBACK MODE

A thumbnail icon is shown in the upper left corner of the display.

- For Playback mode, press the MODE button (7) 2x.
- Press the Camera button (11) to select a file.
- Using the UP and DOWN buttons (10-12) you can scroll through the recordings. Press the Camera button (11) to select a file.
- Press the Camera button (11) to start playback. Press the Camera button (11) to pause or begin playback again.
- To delete a file, select the file and press the MENU button (13). Press the Camera button (11) to confirm to delete a single file or all files.

B. CONNECTING TO A COMPUTER

If you want to watch, play, share, edit, ... the videos and photos you made you can do so by connecting the Guardo DASHCAM PRO to your computer!

1. Connect the mini USB cable (19) to the mini USB Port (2) of the Guardo DASHCAM PRO. Only use the SUPPLIED USB cable that was inside the box.
2. Connect the other end of the mini USB cable to the USB port of your computer.
3. The Guardo DASHCAM PRO will turn ON automatically. If not, turn it ON manually. 'USB Connecting...' will now appear on the display.
4. On your PC a "removable disk" (e.g. 'D:','E:', ...) window will appear or you will find an extra disk (e.g. 'D:','E:', ...) under 'My Computer' or 'Explorer' in case you have a Windows PC or in 'Finder' in case you have a Mac.
5. The following folders will be shown: "Guardo" & "Guardo GPS Player". The folder named "Guardo" contains all available photos and videos.
6. Copy/move the files to your hard disk or external disk to open, play, share or edit them (We recommend to use Windows Media Player or QuickTime)!

You don't need to install drivers to use the GUARDO DASHCAM with your PC because these are already pre-installed in the Windows OS or Apple OS.

Note: You can also remove the SD card from the DASHCAM and place it in a (built-in) SD card reader from your PC or a separate SD card reader if you have one. This is a quick and easy-to-use solution.

C. CONNECTING TO A TV

To watch the recorded files on your TV:

Set the TV in HDMI mode, connect the camera to the Full HD TV using a HDMI cable.

OR

Set the TV in AV mode, connect the camera to the TV using an AV cable.

D. MENU SETTINGS

In video recording mode & photo mode, there are 3 menus available:

- ➔ Main menu:  / 
- ➔ Quality settings menu: 
- ➔ System settings: 

- Select the desired mode using the MODE button (7).
- Press the MENU button 1x (9) to open the Main menu. Press the MENU button 2x (9) to open Quality settings menu, press the MENU button 3x (9) to open system settings.

► VIDEO MODE

Attention! These menus will not function when PC camera mode is active.

- Press Up/down buttons (10-12) to navigate through the menu.
- Press the Camera button (11) to open the submenu.
- Press Up/down buttons (10-12) to navigate through the submenu.
- Press the Camera Button (11) to select the desired setting.
- Use the MODE button (7) to exit the Menu.

A. MAIN MENU

Video Resolution <i>Set video resolution</i>	HDR 1920*1080 25P/30P ¹⁾ 2560*1080 25P/30P 2304*1296 25P/30P 1920*1080 40P/45P 1920*1080 25P/30P 1280*720 50P/60P
Quality <i>Set video quality</i>	Super Fine ¹⁾ Fine Normal
WDR Setting <i>Optimize video quality in different lighting environments</i>	Off On ¹⁾ ! If the resolution is HDR 1920*1080 25P/30P, this doesn't work.
Stamp <i>Indication on footage</i>	Date: On ¹⁾ / Off Time: On ¹⁾ / Off Driver ID/License plate: On ¹⁾ / Off
G-Sensor <i>Set the sensitivity of emergency recording triggered by the built-in sensor</i>	Off High Medium ¹⁾ Low
Loop recording <i>Set duration of loop recording</i>	1 min 2 min ¹⁾ 5 min Off
Motion Detection <i>Automatic recording when movement is detected</i>	Off ¹⁾ On Max. 30 seconds per movement when detected
DAS Setting by Ambarella <i>Select driving assistance functions</i>	LDWS Assist: ON ¹⁾ / Off FCWS Assist: ON ¹⁾ / Off FCMD Assist: ON ¹⁾ / Off LLW Assist: ON ¹⁾ / Off

¹⁾ Default setting

B. QUALITY SETTINGS MENU

Light frequency <i>Set light frequency</i>	50Hz ¹⁾ 60Hz
White balance <i>Adjustment of colors and light</i>	Auto ¹⁾ Sunny Cloudy Fluorescent Tungsten
AE Meter <i>Determines the exposure</i>	Center ¹⁾ Spot ! If the resolution is HDR 1920*1080 25P/30P, this doesn't work.
AE correction <i>Luminance adjustment</i>	-2 -1 0 ¹⁾ +1 +2 ! If the resolution is HDR 1920*1080 25P/30P, this doesn't work.

¹⁾ Default setting

C. SYSTEM SETTINGS MENU

GPS Info	GPS Connected: Yes/No Sensitivity: Strong/Medium/Low => For more information, see page 17
Speed Unit	Km/H ¹⁾ mph
Language <i>Set language</i>	English ¹⁾ Nederlands Français Deutsch
SD Card Volume <i>Card capacity info</i>	Total Used Reserved
TV Out <i>Set TV system</i>	NTSC PAL ¹⁾ => This will affect the Frame rate speed as set in "Video Resolution"!
Driver ID Setting <i>Set car license plate number/name</i>	Driver ID

Time/Date <i>Set system time</i>	Year/Month/Date/Hour/Minute
Time zone setting <i>Set system time</i>	GMT-12 ~ GMT+12 (+1 = Brussels, Amsterdam) ! After setting the time zone, and GPS positioned, system time will be corrected to the time of current time zone automatically.
GPS Speed <i>Show Speed info on LCD</i>	On ¹⁾ Off ! Only available after GPS positioned.
Format <i>Format SD card</i>	Yes No
Default Setting <i>Reset to factory settings</i>	Yes No
Power save <i>Automatic power off when not in use</i>	Off ¹⁾ 1min 3min 5min
LCD Off <i>Automatic power off LCD when not in use</i>	Off ¹⁾ 1min 3min 5min ! When set ON, you will hear "Power Save ON" <u>after the set time.</u>
Auto Power Off <i>Automatic power off when no power supply</i>	Off 15sec ¹⁾ 30sec 1min
Voice Alert <i>Set voice warnings</i>	On ¹⁾ Off
Volume <i>Set Volume</i>	0-100 ¹⁾
Version Info <i>Software version information</i>	Software and hardware version number

¹⁾ Default setting

► PHOTO MODE

Attention! These menus will not function when PC mode is active.

- Press Up/down buttons (10-12) to navigate through the menu.
- Press the Camera button (11) to open the submenu.
- Press Up/down buttons (10-12) to navigate through the submenu.
- Press the Camera Button (11) to select the desired setting.
- Use the MODE button (7) to exit the Menu.

A. MAIN MENU

Quality <i>Set photo quality</i>	Super Fine ¹⁾ Fine Normal
Stamp <i>Indication on photo</i>	Off Date/Time ¹⁾

¹⁾ Default setting

B. QUALITY SETTINGS MENU

Light frequency <i>Set light frequency</i>	50Hz ¹⁾ 60Hz
White balance <i>Adjustment of colors and light</i>	Auto ¹⁾ Sunny Cloudy Fluorescent Incandescent
AE Meter <i>Determines the exposure</i>	Center ¹⁾ Spot
AE correction <i>Luminance adjustment</i>	-2 -1 0 ¹⁾ +1 +2

¹⁾ Default setting

C. SYSTEM SETTINGS MENU

These system settings are identical to the systems settings in Video Mode. Once a System Setting is confirmed in Video Mode, it will automatically also be set in Photo mode, and vice versa.

DRIVER ASSISTANCE SYSTEM (DAS) BY AMBARELLA

The Guardo DASHCAM PRO is developed to improve your safety and aids you in alerting you to hazards and dangerous driving behavior. Mounted on the windshield of your car, the DASHCAM gives sound and voice warnings when your vehicle begins to stray from its lane or when a crash is imminent. Such advanced technologies that once were only available in luxury cars, are now at your disposal in this compact Super HD dashboard camera.

1. Lane Departure Warning System

The LDW system is designed to warn you when your vehicle begins to stray from its lane by detecting the road markings ahead. It prevents accidents effectively by addressing the main causes of collisions: drowsiness and distractions.

Enable LDWS in the camera menu (default = ON). When your vehicle strays from its lane, you will hear a warning beep and a yellow triangle symbol will appear on the left side of the screen.

This function only works when:

- * Driving speed is higher than 60km/h. + GPS function is activated (See page 17) + automatic calibration has been completed (can take up to 5 min.)

- * Lane line indications are clear enough for accurate detection: When the system cannot detect clear lane markings (f.e. due to weather conditions like fog, snow, heavy rain and dark night roads or low/high sun positions), the warning will possibly not activate.

2. Front Collision Warning System

The FCW system detects the vehicle ahead and enables sound or voice warnings to alert you and to remind you to keep an appropriate distance or perform an early braking maneuver prior to collision.

Enable FCWS in the camera menu (default = ON). When your vehicle is too close to the vehicle in front, you will hear a vocal warning "Too Close" and a yellow triangle symbol will appear on the left side of the screen.

This function only works when:

- * Driving speed is higher than 30~40 km/h. + GPS function is activated (See page 17)

3. Front Car Moving Detection

The FCMD system detects the vehicle ahead and informs you when it's moving off. Handy whilst being distracted in front of a red traffic light or when stuck in a traffic jam. The DASHCAM will promptly send you a warning signal to start driving again.

Enable FCMD in the camera menu (default = ON). When the vehicle in front of you is moving, you will hear a vocal warning "Front Car".

This function only works when:

- * Your vehicle is standing still + GPS function is activated (See page 17)

Note: Sometimes warnings may be mistakenly detected, causing a false warning.

4. Low Light Warning System

The LLW system evaluates the lightning conditions in which you are driving, and will remind you to turn the head lights on in case of insufficient light or less than optimal driving circumstances.

Enable LLWS in the camera menu (default = ON). When it is getting dark outside, you will hear a vocal warning "Low Light".

Note: Sometimes warnings may be mistakenly detected, causing a false warning.

IMPORTANT!

The operation of above mentioned functions depends strongly on factors that cannot be controlled by Guardo and Ambarella since it is a passive system. Each passive system has its limitations and the Guardo DASHCAM PRO cannot prevent accidents from happening. Please drive safe and attentive at all times! The Driver Assistance System only acts as a helpful and reliable aid while driving. It is the drivers responsibility to take appropriate actions on the road.

The below factors can affect LDWS, FCWS, FCMD functions:

- Condition of the road and lane indications (unexpected roadworks...)
- Weather conditions (snow, fog, rain, splash water...)
- Light conditions during day/night (low sun, direct sunlight, wet road surface reflections, shadows, night lights...)
- Vehicle speed
- Car's headlight type & operation (Normal, Xenon, LED, Laser) ...
- Installation position (See page 7)
- Strength of the GPS signal (See page 17)

! This list is not exhaustive, it only mentions a small selection of the most common factors that affect DAS functions.

Note: After setting DAS, it is normal if the device restarts.

ICONS ON THE DISPLAY



1. GPS fixed
2. Emergency record
3. Audio ON
4. Front car detected
5. Lane detected
6. Motion detection ON
7. DAS warning

GPS WITH GOOGLE & GUARDO DATA LOGGER

The Guardo DASHCAM PRO has a built-in GPS function in the suction cup holder and is compatible with the free Google Maps and Guardo data logging software. It can precisely pinpoint the driving speed of your car, location and routes on the map.

1. If the GPS bracket is not installed, a white GPS signal icon is shown in the top right corner of the screen and the DAS system will be deactivated and not functioning.
2. Install the GPS bracket and turn ON the Guardo DASHCAM PRO.
3. The GPS will try to establish a connection with the GPS satellites. This can take some time (the GPS icon remains white). It can take up to several minutes to get a fixed GPS location.
4. As soon as the connection to the GPS satellites has been established, the GPS icon will turn green and you will hear "GPS fixed". The more green bars, the stronger the GPS signal is.

Note: We suggest not to drive until the GPS position is fixed, especially at first time use.

5. The Guardo DASHCAM PRO is now able to execute a reliable positioning, and all GPS functions are available, just like the DAS system.

Note:

- GPS signal reception might be affected by the presence of metal windshield and/or other electronic devices in the car, by weather conditions, high buildings and geographical surroundings.
- System time of the Guardo DASHCAM PRO will automatically be set to the current time zone.
- GPS information will automatically be imported to video files when recording.

GUARDO GPS PLAYER



When you playback your video footage on PC or MAC, you can watch Google maps simultaneously (when connected online) and see your location moving around.

1. Insert a SD/TF card into the Guardo DASHCAM PRO, if not already done before.
2. The Guardo GPS player setup file will generate automatically in the SD card. You can now connect the device with the PC and find the Installation Setup file Guardo Player in the folder 'Guardo GPS Player'.

SD Card (E:)

Videos & photos =>


Free Guardo software =>

Guardo

Guardo GPS Player

3. For Windows: Double-click Guardo_Player.exe to install and use.
For MAC OS: Run the file Guardo_Player.pkg.
You will need QuickTime to play the file(s). Make sure you have this program installed or download from www.apple.com.

VIDEO




VIDEO SELECTION



File > Import videos or press +

Video overview



Video controls



Fullscreen



Picture from video



Import videos

PHOTO





PHOTO SELECTION



File > Import photos or press +



The following information will be shown if the boxes have been ticked:

Longitude/Latitude:

☒ Longitude/Latitude
E:4,437820° N:51,335610°

Distance:

☐ Longitude/Latitude ☒ Distance
FromStart: 0 m ToEnd: 1651 m

Speed:

☐ Longitude/Latitude ☐ Distance ☒ Speed
Current speed is: 66 km/h

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible causes & solutions
Camera does not turn on.	1. The battery is empty. Charge the battery. 2. There is moisture condensed inside the device. Dry the device in an environment of 18°C minimum. 3. The device is being connected with PC. Wait until connection is established.
Camera does not charge.	1. The charger is not connected correctly to the device. Check the USB connections. 2. The battery performance is too low (performance of battery will drop after a few years of operation).
Camera cannot record video's.	1. No SD/TF card is inserted. Insert an SD card. 2. There might be a problem with the SD/TF card. Format the SD card in the device and try again. 3. The SD card is not inserted correctly. Remove the card and insert correctly.
Image is not clear.	The lens might be dirty. Clean the lens with a soft cloth.
Image is too dark/light.	Exposure settings are wrong. Settings should be adjusted in the menu.
Camera cannot connect with PC.	The USB cable is not connected correctly to the device/PC. Check the USB connections. Use only the supplied factory cable.
Vertical stripes appear on the LCD display.	Direct and bright lights might cause vertical strings on the display. Switch off and wait at least 30 min.
LCD display is not clear.	The display might be exposed under direct light. Switch off and wait at least 30 min.
Wrong date or time is shown on images.	1. Date or Time setting was not correct. Set the correct date/time in the menu. 2. Date and time will be restored to the factory settings if the power is empty from internal battery.
No image on TV.	The AV or HDMI cable is not connected correctly. Check the connection and check the input option in the TV menu.
Wrong/no LDWS/FCWS/FCMD warnings.	1. The automatic calibration method might not be set right. The device needs to be reset using the reset button. 2. Drive for minimum 15 min. to have the automatic calibration set correctly. 3. Make sure the installation is done as described on page 7.
Camera has crashed completely: no operation possible.	Improper operations (Inserting or removing TF Card while recording, pressing buttons frequently and disorderly),... might cause system failure. Please use the Reset button to reset the device.

CUSTOMER SUPPORT

For more information, technical questions and return requests, please contact support@guardo.be.

SOFTWARE UPDATES

Guardo keeps improving its products and therefore releases product software updates on a regular basis when needed. Check www.guardo.be and click on 'support' to see if there is a software update available for your Guardo device!

GUARANTEE

Copyright © Guardo. Guardo is a registered trademark of TE-Group NV. The Guardo brand stands for superior product quality and outstanding customer service. That is why Guardo warrants this product against all defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of original purchase of the product. The conditions of this guarantee and the extent of responsibility of Guardo under this guarantee can be downloaded from our website: www.guardo.be.

LEGAL DISCLAIMER

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software. The device and the recorded footage are intended for personal use only and should only be used as reference material. Video surveillance and privacy issues are regulated by laws that vary from country to country. Check the laws in your local region before using this product. The use of the product is under your responsibility. In case of abuse, Guardo cannot be held liable for any abuse whatsoever.

Guardo is a registered trademark of TE-Group NV.

Google is a registered trademark of Google Inc.

AMBARELLA is a trademark of Ambarella, Inc.


Gefeliciteerd met uw aankoop. De Guardo DASHCAM Pro is een betrouwbare, eenvoudig te gebruiken on-board GPS verkeerscamera voor auto/vrachtwagen die is ontworpen om waardevolle beelden vast te leggen bij een incident of ongeval. *Voor het eerste gebruik van dit apparaat, dient u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. Bewaar deze instructies zodat u ze later kunt raadplegen.*

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Plaats het toestel bij voorkeur niet in direct zonlicht. Neem het toestel uit de auto/vrachtwagen tijdens warme/zonnige perioden.
- Laat het toestel nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen.
- Stel het toestel niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen en/of vochtigheid.
- Gebruik het toestel niet als u vermoedt dat het beschadigd is. Probeer het toestel niet zelf te openen of te repareren. Om aanzienlijke verdere schade aan het toestel te voorkomen, laat u enkel een gekwalificeerde expert het toestel herstellen, zo niet vervalt de garantie.
- Houd het toestel uit de buurt van kinderen, het is geen speelgoed.
- Gebruik het toestel niet tijdens het rijden, veiligheid is prioriteit!
- Dit toestel is enkel bedoeld voor gebruik in het voertuig.
- De kwaliteit van de opgenomen beelden kan beïnvloed worden door een aantal ongecontroleerde variabelen: montageplaats, rijomstandigheden, weersomstandigheden, wegomgeving, lichtomstandigheden, etc.
- Guardo neemt GEEN enkele verantwoordelijkheid voor het verlies van gegevens of schade tijdens het gebruik.
- Guardo geeft GEEN garanties voor video-opnamen van ongevallen waarbij de G-sensor niet is geactiveerd als gevolg van onjuiste gebruikersinstellingen of ongevallen waarbij het apparaat zwaar werd beschadigd.

ONDERDELEN EN FUNCTIES

Illustratie I



1. Lens	
2. 5V USB/Stroomaansluiting	
3. Aan/Uit toets	• Kort drukken om aan te schakelen. • 3 seconden ingedrukt houden om uit te schakelen.
4. Reset toets	• Reset van de camera in geval van een storing (als het systeem vastloopt of als er zich een ander probleem voordoet).
5. Laadindicator	• Rood tijdens het opladen, uit als de batterij volledig opgeladen is.
6. Stroomindicator	• Blauw als het toestel aan staat. • Knippert tijdens het maken van video's, foto's of bij verbinding met de PC.
7. MODE toets	• Kort drukken om tussen de modi te wisselen (opnamemodus, cameramodus, afspeelmodus). • Kort drukken om het menu te verlaten. • Kort drukken om foto's te maken tijdens een video-opname.
8. Opname-/Guardo toets	• Kort drukken om een opname te starten/beëindigen.
9. MENU toets	• Kort drukken om het menu te openen. • Kort drukken om te wisselen tussen de menu's. • Kort indrukken voor miniatuuroverzicht na het bekijken van een bestand (afspeelstand).
10. Omhoog toets	• Kort drukken om omhoog te gaan in het menu. • Kort drukken om naar het vorige bestand te gaan (afspeelmodus). • Kort drukken om <u>stemopname aan/uit te schakelen</u> tijdens een opname. U hoort "Audio ON" (Audio Aan) of "Audio OFF" (Audio Uit). • Kort drukken om in te zoomen. <i>! Deze functie kan niet gebruikt worden tijdens een opname. U dient vooraf in te zoomen!</i>
11. Camera toets	• Kort drukken om foto's te maken (cameramodus). • Kort drukken om het gekozen submenu in het menu te bevestigen. • Kort drukken om video's af te spelen / te pauzeren bij het bladeren tussen de opgenomen video's (afspeelmodus). • Kort drukken om noodopname te maken (opnamemodus).
12. Omlaag toets	• Kort drukken om omlaag te gaan in het menu. • Kort drukken om naar het volgende bestand te gaan (afspeelmodus). • Kort drukken om uit te zoomen. <i>! Deze functie kan niet gebruikt worden tijdens een opname. U dient vooraf uit te zoomen!</i>
13. Microfoon	Superduidelijke audio
14. HDMI-OUT poort	Voor gebruik met een Full HD TV
15. AV-OUT poort	Voor gebruik met een normale TV
16. TF/SD kaartsleuf	Max. 128 GB SDHC UHSI Klasse 10 (min. 16 GB)
17. Houder met zuignap (meegeleverd)	GPS is ingebouwd in de houder
18. 12/24V Smart Duo USB autolader (meegeleverd)	Totaal is max. 2.1A, de camera gebruikt max. 1A
19. 3,5m XL USB verbinding-kabel (meegeleverd)	Voor data/PC gebruik en opladen
20. HDMI TV kabel (meegeleverd)	Voor gebruik met Full HD TV
21. Micro SD-kaart (niet meegeleverd)	Zie pagina 24
22. Inbouwkabel (niet meegeleverd)	Zie pagina 26

A. AAN/UIT SCHAKELLEN


1. Aanschakelen: Sluit de Guardo DASHCAM PRO aan op de Duo USB autolader (18) met behulp van de USB-oplaadkabel (19). Het toestel wordt automatisch aangeschakeld en u hoort "Guardo ON".
Zodra de motor van de auto wordt gestart, zal de opname starten. De DASHCAM is nu aangesloten op de stroomvoorziening tijdens de opname. Wanneer de autolader wordt losgekoppeld van het toestel, zal de DASHCAM automatisch uitgeschakeld worden en de bestanden opslaan.
2. Uitschakelen: Houd de Aan/Uit toets (3) ingedrukt gedurende 3 seconden. U hoort "Driven by Guardo". Wanneer het apparaat uitgeschakeld is, drukt u kort op de Aan/Uit toets (3) om het toestel opnieuw aan te schakelen.

Opmerking:

- Het is ook mogelijk om de Guardo DASHCAM PRO op te laden door deze aan te sluiten op uw PC/notebook via de USB-kabel (19). **Zie pagina 28 voor het maken van de verbinding.**
- De geïntegreerde batterij wordt alleen gebruikt om het laatste bestand op te slaan als de stroom wordt uitgeschakeld of voor een kortstondige opname. Als de batterij bijna leeg is, brandt de rode LED-indicator (5) en hoort u "Low battery" (Batterij leeg). Wij raden aan om de camera altijd aan te sluiten op de Guardo autolader tijdens het gebruik in de auto/vrachtwagen.
- Bij sommige auto's wordt de stroomvoorziening niet volledig uitgeschakeld wanneer het contact van de auto uitgeschakeld wordt. Als de Guardo DASHCAM PRO in dit geval aangesloten blijft op stroomvoorziening, kan dit ervoor zorgen dat de batterij van de auto leeg loopt.

B. GEBRUIK VAN DE SD-KAART (niet meegeleverd, optioneel verkrijgbaar)

Illustratie II



1. Steek de SD/TF kaart in de SD/TF kaart sleuf (16) aan de onderkant van het toestel tot deze vastklikt. Formateer de SD-kaart onmiddellijk via het menu van de DASHCAM, zie pg. 31.
2. Druk licht op de SD-kaart als u ze uit de sleuf wilt halen. De kaart wordt dan gedeeltelijk uitgeworpen, waarna u ze gemakkelijk kunt uitnemen. **!Het toestel moet uitgeschakeld zijn VOOR u de kaart verwijdt!** U hoort "Insert memory card" (Geheugenkaart invoeren!) wanneer er geen kaart in de SD-sleuf zit.

Opmerking:


- Wij adviseren het gebruik van een 16GB SDHC-kaart (of hoger) met klasse 10 (of hoger) en een minimum schrijfsnelheid van 15MB/s (niet meegeleverd, optioneel verkrijgbaar).
- Zonder SD-kaart, werkt het toestel NIET!
- Als de SD-kaart verkeerd wordt ingevoerd (moeilijk om in te voeren), bestaat het risico dat het apparaat en de geheugenkaart beschadigd raken. Dit is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
- Het apparaat stelt de SD-kaart automatisch in nadat ze werd ingevoerd.
- SD-kaarten moeten regelmatig getest en geformatteerd worden om de levensduur te verlengen en om een betrouwbare werking te garanderen. Formateer de SD-kaart altijd via het menu van de camera voor het eerste gebruik!
- Kopieer de bestanden die op de SD-kaart werden opgeslagen regelmatig naar uw PC om het verlies van belangrijke informatie te voorkomen.

MICRO SD Kaart	VIDEO*						FOTO*
	HDR 1920*1080 25FPS 16:9	2560*1080 25FPS 21:9	2304*1296 25FPS 16:9	1920*1080 45FPS 16:9	1920*1080 25FPS 16:9	1280*720 50FPS 16:9	4 MP
16GB	156 min	108 min	108 min	156 min	156 min	156 min	3660
32GB	322 min	223 min	223 min	322 min	322 min	322 min	7410
64GB	652 min	451 min	451 min	652 min	652 min	652 min	14835
128GB	1315 min	910 min	910 min	1315 min	1315 min	1315 min	29735

* Afhankelijk van het merk, model en "klasse"-type van de SD-kaart en bij benadering.


Videoresolutie	Capaciteit van 2 min.
HDR 1920*1080 25P 16:9	180 MB (188,874,752 bytes)
2560*1080 25P 21:9	260 MB (272,760,832 bytes)
2304*1296 25P 16:9	260 MB (272,760,832 bytes)
1920*1080 45P 16:9	180 MB (188,907,520 bytes)
1920*1080 25P 16:9	180 MB (188,874,752 bytes)
1280*720 50P 16:9	180 MB (188,907,520 bytes)
Fotoresolutie: 4MP	1.16 MB (1,220,608 bytes)

INSTALLATIE



1. Schuif de houder met de zuignap (17) in de juiste locatie aan de bovenkant van de camera tot deze vastklikt. Zorg ervoor dat de hendel van de zuignap open staat.
2. Reinig de binnenzijde van de voorruit van de auto en verwijder de beschermfolie van de zuignap. Maak de zuignap licht vochtig, plaats ze op de binnenkant van de voorruit en sluit de zuignap met behulp van de hendel. We adviseren u om de Guardo DASHCAM PRO rechts van de achteruitkijkspiegel op te stellen. Monteer de camera horizontaal, zodat u het beste zicht krijgt.
3. Stel de houder in met behulp van de steldraaiknoppen.
4. Sluit de USB kabel (19) van de autolader (18) aan op de USB poort (2) van de DASHCAM, en steek de autolader in de sigarettenaansteker.

Opmerking:



- Houd de voorruit en de cameralens proper voor een optimale videokwaliteit.
- Als u de camera uit de auto wilt nemen (om diefstal te voorkomen of voor gebruik buiten de auto) kunt u deze gemakkelijk uit de houder verwijderen:
 1. Houd de houder stevig vast en druk op het kleine hendeltje om de camera los te maken.
 2. Trek de camera naar achteren en schuif deze uit de houder. Gebruik niet teveel druk om beschadiging van de houder te voorkomen.

Inbouwkabel (optioneel) en Bewegingsdetectie- / Parkeermodus

Wij raden aan om deze functie enkel te gebruiken wanneer de DASHCAM rechtstreeks verbonden is met de batterij-stroomvoorziening van het voertuig. De ingebouwde kabel (optioneel verkrijgbaar bij www.guardo.be) is vereist voor de vaste bedrading en de installatie dient uitgevoerd te worden door een externe firma of uw plaatselijke autodealer.

Bewegingsdetectie- / Parkeermodus:

1. Stel de "LCD Uit" instelling in op 1 minuut.
2. Stel de "Bewegingsdetectie" instelling in op "Aan".
3. Elke bewegingsdetectie is ingesteld op max. 30 sec per beweging

Opmerking: Deze instelling kan leiden tot het ontladen van de voertuigaccu, dit is afhankelijk van het merk en type auto/vrachtwagen, gelieve dit te testen voor gebruik!

WERKING

A. MODI

De camera kan ingesteld worden in 3 verschillende modi: fotomodus, videomodus en afspeelmodus. Nadat de camera aangeschakeld werd, drukt u op de MODE toets (7) om tussen de verschillende modi te wisselen.

Let op! Dit menu werkt niet indien de PC Modus geactiveerd is.

VIDEO-OPNAMEMODUS

In de linkerbovenhoek van het display wordt een camerapictogram weergegeven.

- Wanneer de Guardo DASHCAM PRO op de voeding van uw auto is aangesloten, begint hij videobeelden op te nemen zodra de motor van de auto wordt opgestart. U hoort "Start Record" (Start opname). De camera stopt met opnemen zodra de auto tot stilstand is gekomen. U hoort "Stop opname" (Stop opname).
- Wanneer de Guardo DASHCAM PRO niet op de voeding van uw auto is aangesloten, dient u de camera eerst aan te schakelen om opnames te maken.
- Druk op de opnametoets (8) als u de opname wilt stoppen en de bestanden automatisch wilt opslaan.

Opmerking:

- G-sensor: Wanneer de G-Sensor aangeschakeld is (standaardinstelling=Aan), zal de DASHCAM onmiddellijk noodopnamen maken als de auto aangereeden wordt of hard moet remmen in geval van nood. Tijdens de noodopnamen verschijnt een rood driehoek-symbool aan de rechterkant van het scherm. U hoort "Emergency record" (Noodopname).

Nota:

- Er zal enkel een "impact" gedetecteerd worden als de sterkte van de impact hoger ligt dan de gevoeligheid van de G-sensor ingesteld in het menu van de camera.
- Noodopnamen worden opgeslagen als bestanden met de naam "Evenxxxx", deze worden niet overschreven bij opname in lus (loop recording). Als de SD-kaart vol staat met noodopnamen, hoort u "Emergency Record Full" (Noodopname vol).
- Noodopnamen hebben een max. opnametijd van 1 minuut per bestand
- Na een incident is het mogelijk om het videobestand te herstellen. U hoort "Recover last file?" (Laatste bestand terugzetten?).
- Manueel opnemen: U kunt ook manuele opnamen maken door de Camera toets (11) in te drukken in Videomodus, om het even wanneer. Deze bestanden worden eveneens opgeslagen als bestanden met de naam "Evenxxxx".
- Opname in lus: Tijdens het opnemen slaat het apparaat ieder videobestand elke 1,2 of 3 minuten automatisch op. Wanneer de micro SD-kaart vol is, wist het toestel de oudste videobestanden automatisch 1 voor 1.
- De nachtopname-functie wordt automatisch aangeschakeld in slechte lichtomstandigheden indien de resolutie ingesteld is op HDR resolutie.

FOTOMODUS

In de linkerbovenhoek van het display wordt een fotopictogram weergegeven.

- Druk 1 keer op de MODE toets (7) als u foto's in plaats van videobeelden wilt nemen.
- Druk op de Camera toets (11) telkens wanneer u een foto wilt nemen

AFSPEELMODUS

In de linkerbovenhoek van het display wordt een afspeelpictogram weergegeven.

- Druk 2 keer op de MODE toets (7) om de afspeelmodus te kiezen.
- Druk op de Camera toets (11) om een bestand te selecteren.
- Met behulp van de Omhoog & Omlaag toetsen (10-12) kunt u doorheen de opnamen scrollen. Druk op de Camera toets (11) om een bestand te selecteren.
- Druk op de Camera toets (11) om met het afspelen te beginnen. Druk op de Camera toets (11) als u de opname wilt onderbreken of als u opnieuw wilt beginnen af te spelen.
- Om een bestand te verwijderen, selecteert u het bestand en drukt u op de MENU toets (13). Druk op de Camera Toets (11) om 1 of alle bestanden te verwijderen.

B. VERBINDEN MET EEN COMPUTER

Als u de gemaakte video's en foto's wil gaan bekijken, afspelen, delen, monteren,... kan dit door de Guardo DASHCAM PRO te verbinden met uw computer.

1. Verbind de mini USB kabel (19) met de mini USB poort (2) van de Guardo DASHCAM PRO. Gebruik enkel de MEEGELEVERDE USB kabel.
2. Verbind het andere uiteinde van de mini USB kabel met de USB poort van uw computer.
3. De Guardo DASHCAM PRO zal automatisch aangeschakeld worden. Indien dit niet gebeurt, dient u het toestel manueel aan te zetten. "USB aansluiten..." verschijnt op het scherm.
4. Op uw PC zal een "pop-up" scherm "verwisselbare schijf" verschijnen en u zal een extra schijf (bv. 'D:','E:', ...) vinden onder "Mijn Computer" of "Verkenner" bij Windows of in "Finder" bij Mac.
5. De volgende mappen worden weergegeven: "Guardo" & "Guardo GPS Player". De map "Guardo" bevat alle beschikbare foto's en video's.
6. Kopieer/verplaats de bestanden naar uw harde schijf om deze te bekijken, af te spelen, te delen of te bewerken (Wij raden Windows Media Player of QuickTime aan)!

U dient geen drivers te installeren om de Guardo DASHCAM PRO met uw PC te gebruiken aangezien deze geïnstalleerd en voorzien zijn in het Windows OS of Apple OS.

Opmerking: U kunt ook de SD-kaart uit de DASHCAM halen en deze in een (ingebouwde) SD-kaart lezer plaatsen van uw PC of een losse SD-kaart lezer gebruiken indien u deze zou hebben. Dit gaat sneller en is gemakkelijk in gebruik.

C. VERBINDEN MET EEN TV

Om de opgenomen bestanden op uw tv te kijken:

Zet de TV in de HDMI-modus, sluit de camera aan op de Full HD TV met behulp van een HDMI-kabel.

OF

Zet de TV in de AV-modus, sluit de camera aan op de TV met behulp van een AV-kabel.

D. MENU-INSTELLINGEN

In de videomodus en fotomodus zijn er telkens 3 menu's beschikbaar:

- ➔ Hoofdmenu:  / 
- ➔ Kwaliteitsinstellingen: 
- ➔ Systeeminstellingen: 

- Selecteer de gewenste modus door gebruik te maken van de MODE Toets (7).
- Druk 1x op de MENU toets (9) om het hoofdmenu te openen. Druk 2x op de MENU toets (9) om de Kwaliteitsinstellingen te openen, druk 3x op de MENU toets (9) om de systeeminstellingen te openen.

Let op! Deze menu's werken niet indien de PC Modus geactiveerd is.

- Gebruik de Omhoog/Omlaag toetsen (10-12) om door het menu te navigeren.
- Druk op de Camera toets (11) om het submenu te openen.
- Gebruik de Omhoog/Omlaag toetsen (10-12) om door het submenu te navigeren.
- Druk op de Camera toets (11) om de gewenste instelling te selecteren.
- Druk op de MODE toets (7) om het menu te verlaten.

A. HOOFTMENU

Video Resolutie <i>Videoresolutie instellen</i>	HDR 1920*1080 25P/30P ¹⁾ 2560*1080 25P/30P 2304*1296 25P/30P 1920*1080 40P/45P 1920*1080 25P/30P 1280*720 50P/60P
Beeldkwaliteit <i>Videokwaliteit instellen</i>	Superfijn ¹⁾ Fijn Normaal
WDR instellen <i>Videokwaliteit optimaliseren in verschillende lichtomstandigheden</i>	Uit Aan ¹⁾ ! Als de resolutie HDR 1920*1080 25P/30P is, werkt dit niet.
Stempelinstelling <i>Indicatie op beeld</i>	Datum: Aan ¹⁾ / Uit Tijd: Aan ¹⁾ / Uit Bestuurder ID / Kenteken: Aan ¹⁾ / Uit
G-Sensor instellen <i>Gevoeligheid van de noodopname instellen voor het activeren van de ingebouwde sensor</i>	Uit Hoog Medium ¹⁾ Laag
Opname in lus <i>Instellen duur opname in lus</i>	1 min 2 min ¹⁾ 5 min Uit
Bewegingsdetectie <i>Automatische opname wanneer er beweging wordt gedetecteerd</i>	Uit ¹⁾ Aan Max. 30 seconden per gedetecteerde beweging
DAS Instelling door Ambarella <i>Selecteren rijhulpsysteem</i>	LDWS Assistentie: Aan ¹⁾ / Uit FCWS Assistentie: Aan ¹⁾ / Uit FCMD Assistentie: Aan ¹⁾ / Uit LLW Assistentie: Aan ¹⁾ / Uit

¹⁾ Standaardinstelling

B. KWALITEITSINSTELLINGEN

Lichtfrequentie <i>Lichtfrequentie instellen</i>	50Hz ¹⁾ 60Hz
Witbalans <i>Kleur- en lichtinstellingen aanpassen</i>	Auto ¹⁾ Zonnig Bewolkt Fluorescerend Tungsten
AE Meter <i>Bepaalt de belichting</i>	Centreren ¹⁾ Punt ! Als de resolutie HDR 1920*1080 25P/30P is, werkt dit niet.
AE correctie <i>Helderheid aanpassen</i>	-2 -1 0 ¹⁾ +1 +2 ! Als de resolutie HDR 1920*1080 25P/30P is, werkt dit niet.

¹⁾ Standaardinstelling

C. SYSTEEMINSTELLINGEN

GPS Info	GPS verbonden: Ja/Nee Gevoeligheid: Hoog/Medium/Laag => Voor meer informatie, zie pagina 35
Snelheidseenheid	Km/u ¹⁾ mph
Taal <i>Taal instellen</i>	English ¹⁾ Nederlands Deutsch Français
SD-Kaart Volume <i>Info over de capaciteit van de kaart</i>	Totaal Gebruikt Gereserveerd
TV Out <i>Instellen TV systeem</i>	NTSC PAL ¹⁾ => Dit zal gevolgen hebben voor de frame rate (beeldfrequentie) snelheid ingesteld in "Video Resolutie"!
Bestuurder ID instellen <i>Kentekennummer/naam instellen</i>	Bestuurder ID

Datum/Tijd <i>Systeemdatum instellen</i>	Jaar/Maand/Dag/Uur/Minuut
Tijdzone instellen <i>Systeemtijd instellen</i>	GMT-12 ~ GMT+12 (+1 = Brussel, Amsterdam) ! Na het instellen van de tijdzone en het bepalen van de GPS positie, zal de systeem-tijd automatisch gecorrigeerd worden naar de tijd van de huidige tijdzone.
GPS snelheid <i>Toon snelheidsinformatie op het scherm</i>	Aan ¹⁾ Uit ! Enkel beschikbaar als GPS positie bepaald is.
Formatteren <i>SD-kaart formatteren</i>	Ja Nee
Standaardinstelling <i>Terugzetten naar fabrieksinstellingen</i>	Ja Nee
Automatische uitschakeling <i>Automatisch uitschakelen indien niet in gebruik</i>	Uit ¹⁾ 1min 3min 5min
LCD uit <i>Scherf automatisch uitschakelen indien niet in gebruik</i>	Uit ¹⁾ 1min 3min 5min ! Wanneer deze instelling geactiveerd wordt, hoort u "Power Save ON" (Power Save aan) <u>na de ingestelde tijdsduur</u> .
Automatische uitschakeling <i>Automatisch uitschakelen als er geen stroomtoevoer is</i>	Uit 15sec ¹⁾ 30sec 1min
Gesproken instructie <i>Gesproken waarschuwingen instellen</i>	Aan ¹⁾ Uit
Volume <i>Set Volume</i>	0-100 ¹⁾
Versie-info <i>Software versie informatie</i>	Versienummer voor software & hardware

¹⁾ Standaardinstelling

► FOTOMODUS

Let op! Deze menu's werken niet indien de PC Modus geactiveerd is.

- Gebruik de Omhoog/Omlaag toetsen (10-12) om door het menu te navigeren.
- Druk op de Camera toets (11) om het submenu te openen.
- Gebruik de Omhoog/Omlaag toetsen (10-12) om door het submenu te navigeren.
- Druk op de Camera toets (11) om de gewenste instelling te selecteren.
- Druk op de MODE toets (7) om het menu te verlaten.

A. HOOFDMENU

Kwaliteit <i>Fotokwaliteit instellen</i>	Superfijn ¹⁾ Fijn Normaal
Stempel <i>Indicatie op foto</i>	Uit Datum/Tijd ¹⁾

¹⁾ Standaardinstelling

B. KWALITEITSINSTELLINGEN

Lichtfrequentie <i>Lichtfrequentie instellen</i>	50Hz ¹⁾ 60Hz
Witbalans <i>Kleur- en lichtinstellingen aanpassen</i>	Auto ¹⁾ Zonnig Bewolkt Fluorescerend Tungsten
AE Meter <i>Bepaalt de belichting</i>	Centreren ¹⁾ Punt
AE correctie <i>Helderheid aanpassen</i>	-2 -1 0 ¹⁾ +1 +2

¹⁾ Standaardinstelling

C. SYSTEEMINSTELLINGEN

Deze systeeminstellingen zijn identiek aan de systeeminstellingen in de videomodus. Zodra een systeeminstelling wordt bevestigd in de videomodus, wordt deze automatisch ook ingesteld in de fotomodus, en vice versa.

De Guardo DASHCAM PRO is ontwikkeld om uw veiligheid te verbeteren, wijst u op gevaren en waarschuwt u voor gevaarlijk rijgedrag. Gemonteerd op de voorruit van uw auto, geeft de DASHCAM geluids- en spraakwaarschuwingen wanneer uw voertuig begint af te wijken van zijn rijbaan of wanneer een ongeval nabij is. Dergelijke geavanceerde technologieën, die ooit alleen beschikbaar waren in luxe auto's, zijn nu beschikbaar in deze compacte Super HD dashboard camera.

1. **Waarschuwingssysteem voor het (onbedoeld) verlaten van de rijstrook (Lane Departure Warning System – LDWS)**

Dit waarschuwingssysteem is ontworpen om u te waarschuwen als uw voertuig begint af te wijken van zijn rijstrook door het detecteren van de wegmarkeringen voor u. Ongelukken worden daadwerkelijk voorkomen door het aanpakken van de belangrijkste oorzaken van aanrijdingen: slaperigheid en afleiding. Activeer LDWS in het menu van de camera (standaard ingeschakeld). Wanneer uw voertuig afwijkt van zijn rijstrook, hoort u een waarschuwingsspieptoon en ziet u een geel driehoeksymbool aan de linkerkant van het scherm verschijnen.

Deze functie werkt enkel wanneer:

- * Snelheid is hoger dan 60 km/h. + GPS-functie is ingeschakeld (zie pagina 35) + automatische kalibratie is voltooid (kan tot 5 min. duren)
- * Wegmarkeringen van de rijstrook zijn duidelijk genoeg voor een nauwkeurige detectie: Wanneer het systeem geen duidelijke wegmarkeringen kan detecteren (bv. als gevolg van weersomstandigheden zoals mist, sneeuw, regen of laagstaande/hogstaande zon), zal de waarschuwing mogelijk niet geactiveerd kunnen worden.

2. **Waarschuwingssysteem voor frontale aanrijdingen (Front Collision Warning system – FCWS)**

Het FCW systeem detecteert de voorligger en maakt geluid of gesproken waarschuwingen om u te waarschuwen en om u te herinneren aan het behouden van een gepaste afstand of aan het uitvoeren van een remmanoeuvre voorafgaand aan een aanrijding. Activeer FCWS in het menu van de camera (standaard ingeschakeld). Wanneer uw voertuig te dicht bij de voorligger komt, hoort u een vocale waarschuwing "Too Close" (Te dicht) en ziet u een geel driehoeksymbool aan de linkerkant van het scherm verschijnen.

Deze functie werkt enkel wanneer:

- * Snelheid is hoger dan 30 ~ 40 km/h. + GPS-functie is ingeschakeld (zie pagina 35)

3. **Detectie beweging voorligger (Front Car Moving Detection - FCMD)**

Dit waarschuwingssysteem detecteert de voorligger en informeert u wanneer deze opnieuw vertrekt. Handig wanneer u wordt afgeleid als u voor een rood verkeerslicht of in de file staat. De DASHCAM zal snel een waarschuwingssignaal geven om aan te geven dat u weer verder kan rijden. Activeer FCMD in het menu van de camera (standaard ingeschakeld). Wanneer uw voorligger opnieuw vertrekt, hoort u "Front Car" (Voorligger).

Deze functie werkt enkel wanneer:

- * Uw auto volledig stilstaat + GPS-functie is ingeschakeld (zie pagina 35)

Let op: Soms worden waarschuwingen ten onrechte gedetecteerd, waardoor een loos alarm gegeven kan worden.

4. Waarschuwingssysteem weinig licht (Low Light Warning System- LLWS)

Dit waarschuwingssysteem evalueert de lichtomstandigheden waarin u rijdt, en zal u eraan herinneren de lampen aan te zetten bij onvoldoende licht of bij minder dan optimale rijomstandigheden. Activeer LLWS in het menu van de camera (standaard ingeschakeld). Wanneer het buiten donkerder wordt, hoort u "Low Light" (Weinig licht).

Let op: Soms worden waarschuwingen ten onrechte gedetecteerd, waardoor een loos alarm gegeven kan worden.

BELANGRIJK!

De werking van de hierboven genoemde functies is sterk afhankelijk van factoren die niet kunnen worden beheerst/gecontroleerd door Guardo en Ambarella omdat het gaat om een passief systeem. Elk passief systeem heeft zijn beperkingen en de Guardo DASHCAM PRO kan niet voorkomen dat ongelukken gebeuren. Gelieve steeds veilig en oplettend te rijden! De ondersteuningssystemen voor bestuurders werken enkel als een nuttig en betrouwbaar hulpmiddel tijdens het rijden. Het is de verantwoordelijkheid van de chauffeurs om passende maatregelen op de weg te nemen.

De volgende factoren kunnen van invloed zijn op de werking van LDWS, FCWS, FCMD functies:

- Toestand van de weg en van de wegmarkeringen (onverwachte wegenwerken...)
- Weersomstandigheden (sneeuw, mist, regen, opspattend water ...)
- Lichtomstandigheden tijdens de dag / nacht (zoals laagstaande zon, direct zonlicht, reflecties op nat wegdek, schaduwen, nachtverlichting...)
- Snelheid van het voertuig
- Type en werking van de koplampen van het voertuig (Normaal, Xenon, LED, Laser) ...
- Installatielocatie (zie pagina 25)
- Sterkte van het GPS-signaal (zie pagina 35)

! Deze lijst is niet limitatief, maar bevat slechts een kleine selectie van de meest voorkomende factoren die DAS functies beïnvloeden.

Let op: Na het instellen van de ondersteuningssystemen (DAS), is het normaal dat het apparaat opnieuw opstart.

ICONEN OP HET SCHERM



1. GPS positie bepaald
2. Noodopname
3. Audio aan
4. Voorligger gedetecteerd
5. Rijstrook gedetecteerd
6. Bewegingsdetectie aan
7. DAS waarschuwing

GPS MET GOOGLE & GUARDO DATA LOGGER

De Guardo DASHCAM PRO heeft een ingebouwde GPS-functie in de houder met zuignap en is compatibel met de gratis Google Maps en Guardo data logging software. Het kan de snelheid van uw auto, de locatie en de routes op de kaart precies lokaliseren.

1. Als de houder met GPS-functie niet geïnstalleerd is, is een wit GPS-signaal icoon zichtbaar in de rechterbovenhoek van het scherm en het DAS-systeem wordt uitgeschakeld en zal niet werken.
2. Installeer de houder met GPS-functie en zet de Guardo DASHCAM PRO aan.
3. De GPS zal proberen om een verbinding met de GPS-satellieten tot stand te brengen. Dit kan enige tijd duren (het GPS-icoon blijft wit). Het kan enkele minuten duren om een vaste GPS-locatie te krijgen.
4. Zodra de verbinding met de GPS-satellieten is vastgesteld, wordt het GPS pictogram groen en hoort u "GPS fixed"(GPS klaar). Hoe meer groene balkjes, des te sterker het GPS-signaal.

Opmerking: We raden aan niet te rijden totdat de GPS-positie is vastgesteld, met name bij het eerste gebruik.

5. De GUARDO DASHCAM PRO is nu in staat om een betrouwbare positionering uit te voeren, en alle GPS-functies zijn beschikbaar, net als het DAS-systeem.

Opmerking:

- De ontvangst van het GPS-signaal kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van vooruritten met een metaallaag en/of andere elektronische apparaten in de auto, door de weersomstandigheden, door de aanwezigheid van hoge gebouwen en door de geografische omgeving.
- Systeemtijd van de Guardo DASHCAM PRO zal automatisch worden ingesteld op de huidige tijdzone.
- GPS-informatie wordt automatisch geïmporteerd naar videobestanden tijdens het opnemen.

GUARDO GPS SPELER



Wanneer u uw videomateriaal op uw PC of Mac afspeelt, kunt u tegelijkertijd kijken naar Google Maps (als u verbonden bent met het internet) en ziet u uw locatie bewegen.

1. Plaats een SD/TF-kaart in de Guardo DASHCAM PRO, indien dit nog niet gebeurd was.
2. Het Guardo GPS Player setup bestand wordt automatisch gecreëerd op de SD-kaart. U kunt nu uw toestel verbinden met de PC. Zoek het installatiebestand Guardo Player in de map 'Guardo GPS Player'.

SD SD Card (E:)

Video's & foto's =>


Gratis Guardo software =>

Guardo

Guardo GPS Player

3. Voor Windows: Dubbelklik op Guardo_Player.exe om dit te installeren en te gebruiken
Voor MAC OS: : Installeer het bestand Guardo_Player.pkg.
U heeft QuickTime nodig om de bestanden af te spelen. Zorg ervoor dat dit programma geïnstalleerd is of download het via www.apple.com.


VIDEO



VIDEO SELECTIE



File > Import video's of druk op +



Video-overzicht



Videobediening



Volledig
scherm



Foto van
video



Video's
importeren

FOTO





FOTO SELECTIE



File > Import foto's of druk op +



De volgende informatie wordt getoond als de juiste velden zijn aangevinkt:

Lengte- en breedtegraad:

☒ Longitude/Latitude
E:4,437820° N:51,335610°

Afstand:

☐ Longitude/Latitude ☒ Distance
FromStart: 0 m ToEnd: 1651 m

Snelheid:

☐ Longitude/Latitude ☐ Distance ☒ Speed
Current speed is: 66 km/h

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaken en oplossingen
De camera kan niet worden aangeschakeld.	1. De batterij is leeg. Laad de batterij op. 2. Er is vocht gecondenseerd in het apparaat. Droog het apparaat in een omgeving van 18 ° C minimum. 3. Het toestel wordt aangesloten op de PC. Wacht tot de verbinding tot stand is gebracht.
De camera laadt niet op.	1. De lader is niet correct verbonden met het toestel. charger is not connected correctly to the device. Controleer de USB-aansluitingen. 2. De prestatie van de batterij is te laag (de prestatie van de batterij zal dalen na een paar jaar gebruik).
De camera kan geen video's opnemen.	1. Er is geen SD/TF kaart geplaatst. Plaats een SD-kaart. 2. Er kan een probleem zijn met de SD/TF-kaart. Formateer de SD-kaart in het apparaat en probeer opnieuw. 3. De SD-kaart is niet correct geplaatst. Verwijder de kaart en plaats deze op de correcte manier.
Het beeld is niet duidelijk.	De lens vuil. Maak de lens proper met een zachte doek.
Het beeld is te donker / licht.	De belichtingsinstellingen zijn verkeerd. De instellingen moeten worden aangepast in het menu.
De camera kan geen verbinding maken met de PC.	De USB-kabel is niet correct aangesloten op het toestel/PC. Controleer de USB-aansluitingen. Gebruik alleen de bijgeleverde kabel.
Er verschijnen verticale strepen op het LCD display.	Direct en fel licht kan verticale strepen op het scherm veroorzaken. Schakel het toestel uit en wacht minstens 30 min.
Het LCD display is niet duidelijk.	Het display werd blootgesteld aan fel licht. Schakel het toestel uit en wacht minstens 30 min.
De verkeerde datum of tijd wordt weergegeven op de beelden.	1. De instelling voor datum en tijd is niet correct. Stel de juiste datum / tijd in in het menu. 2. Datum en tijd worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen als de interne batterij leeg is.
Er verschijnt geen beeld op de TV.	De AV of HDMI kabel is niet correct verbonden. Check de aansluiting en controleer de input-optie in het menu van de TV.
Verkeerde of geen LDWS / FCWS / FCMD waarschuwingen.	1. De automatische kalibratie-methode werd misschien niet correct ingesteld. Rij minstens 15 min. voor het opnieuw afstellen van de auto-kalibratie. 2. Het toestel moet worden gereset met de reset-toets. 3. Zorg ervoor dat de installatie is uitgevoerd zoals beschreven op pagina 25.
De camera is volledig vastgelopen: geen bediening mogelijk.	Onjuiste handelingen (plaatsen of verwijderen TF Card tijdens het opnemen, vaak en wanordelijk op toetsen drukken...) kan leiden tot een systeemfout. Gebruik de Reset toets om het toestel te resetten.

KLANTENONDERSTEUNING

Voor meer informatie, technische vragen of retouraanvragen met betrekking tot dit product dient u rechtstreeks contact op te nemen met support@guardo.be.

SOFTWARE UPDATES

Guardo blijft zijn productaanbod verbeteren en zal dus regelmatig product software updates vrijgeven. Kijk regelmatig op www.guardo.be en klik 'support' om na te gaan of er een software-update beschikbaar is voor je Guardo toestel!

GARANTIE

Copyright © Guardo. Guardo is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV. Het merk Guardo staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Daarom garandeert Guardo dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van Guardo onder deze garantie kan je bekijken op www.guardo.be.

LEGAL DISCLAIMER

Deze software wordt aangeboden in de huidige staat ('as is') en enige expliciete of impliciete garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel worden verworpen. In geen geval zullen de auteurs of copyrighthouders aansprakelijk zijn voor enige claim of schade hetzij in overeenkomst, burgerlijke aansprakelijkheid, of onrechtmatige daad in verband met deze software of voortvloeiende uit het gebruik van deze software. Het toestel en de opgenomen beelden zijn enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen enkel worden gebruikt als referentiemateriaal. Videobewaking en privacy kwesties worden geregeld door wetten die verschillen van land tot land. Controleer de wetten in je eigen regio voor je dit product gebruikt. Het gebruik van het product valt onder je verantwoordelijkheid. In geval van misbruik, kan Guardo niet aansprakelijk worden gesteld.

Guardo is a registered trademark of TE-Group NV.
Google is a registered trademark of Google Inc.
AMBARELLA is a trademark of Ambarella, Inc.


Félicitations pour votre achat. La Guardo DASHCAM Pro est une caméra de sécurité GPS embarquée, conviviale et fiable pour voitures/camions, qui est conçue pour enregistrer des séquences précieuses en cas d'incident ou accident. *Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, lisez attentivement ce manuel destiné à l'utilisateur. Veuillez le conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement.*

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil. Retirez l'unité de la voiture/du camion durant les périodes chaudes/ensoleillées.
- Ne laissez jamais l'appareil entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées ou basses ni à l'humidité.
- N'utilisez pas l'unité si vous pensez qu'elle est endommagée. N'essayez pas d'ouvrir ou réparer l'unité vous-même. Afin d'éviter de graves dommages pouvant en découler, faites uniquement réparer l'unité par un expert qualifié sinon la garantie sera annulée.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants, ce n'est pas un jouet.
- N'utilisez pas l'appareil pendant la conduite, veillez à la sécurité en priorité !
- Cet appareil est destiné à une utilisation à l'intérieur du véhicule uniquement.
- La qualité des images enregistrées peut être affectée par un certain nombre de variables incontrôlées : la position de montage, les conditions de conduite, les conditions atmosphériques, l'environnement routier, les conditions d'éclairage...
- Guardo n'assumera AUCUNE responsabilité pour la perte de données ou les dommages causés durant le fonctionnement.
- Guardo ne garantit PAS l'enregistrement vidéo d'accidents où l'accéléromètre n'a pas été activé en raison de paramètres utilisateurs incorrects ou d'accidents durant lesquels l'appareil a été gravement endommagé.

PIÈCES ET FONCTIONS

Illustration I



1. Objectif	
2. Port USB/Alimentation 5V	
3. Bouton d'alimentation	- Appuyez brièvement pour allumer. - Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre.
4. Bouton de réinitialisation	Réinitialisez la caméra en cas de défaut (blocage ou problème inattendu).
5. Témoin de charge	Rouge durant la charge, éteint une fois la charge complète.
6. Témoin d'alimentation	- Bleu lorsque l'unité est allumée. - Clignotant pendant la prise de vidéos, d'images ou la connexion à un PC.
7. Bouton MODE	- Appuyez brièvement pour changer de mode (mode enregistrement, mode caméra, mode lecture). - Appuyez brièvement pour quitter le menu. - Appuyez brièvement pour prendre des photos pendant l'enregistrement.
8. Bouton d'enregistrement/Guardo	Appuyez brièvement pour démarrer/arrêter l'enregistrement.
9. Bouton MENU	- Appuyez brièvement pour ouvrir le menu. - Appuyez brièvement pour changer de menu. - Appuyez brièvement pour l'aperçu par miniature après avoir visionné un fichier (mode lecture).
10. Bouton Haut	- Appuyez brièvement pour monter dans le menu. - Appuyez brièvement pour passer au fichier précédent (mode lecture). - Appuyez brièvement pour <u>activer/désactiver l'enregistrement vocal</u> pendant l'enregistrement. Vous entendrez « Audio ON » (Audio activé) ou « Audio OFF » (Audio désactivé). - Appuyez brièvement pour agrandir. <i>Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant l'enregistrement. Vous devez agrandir à l'avance !</i>
11. Bouton Caméra	- Appuyez brièvement pour prendre des photos (mode appareil photo). - Appuyez brièvement pour confirmer la fonction de sous-menu sélectionnée dans le menu. - Appuyez brièvement pour lire/mettre en pause lors du visionnage de vidéos (mode lecture). - Appuyez brièvement pour démarrer l'enregistrement d'urgence (mode enregistrement).
12. Bouton Bas	- Appuyez brièvement pour descendre dans le menu. - Appuyez brièvement pour passer au fichier suivant (mode lecture). - Appuyez brièvement pour rétrécir. <i>Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant l'enregistrement. Vous devez rétrécir à l'avance !</i>
13. Microphone	Audio super limpide
14. Port HDMI	Pour une utilisation sur un téléviseur Full HD
15. Port AV	Pour une utilisation sur un téléviseur normal
16. Emplacement pour carte TF/SD	Max. 128 GO SDHC UHSI Class 10 (min. 16 GO)
17. Support de ventouse (inclus)	Le GPS est intégré dans le support.
18. Chargeur de voiture 12/24V Smart Duo USB (inclus)	Total de max. 2,1A, la caméra utilise 1A max.
19. Câble de charge USB XL de 3,5 m (inclus)	Pour données/PC et charge
20. Câble TV HDMI (inclus)	Pour une utilisation sur un téléviseur Full HD
21. Carte Micro SD (non fournie)	Voir page 42
22. Câble pour une installation encastrée (non fourni)	Voir page 44

DÉMARRAGE

A. MARCHE/ARRÊT


1. Mise sous tension : connectez la Guardo DASHCAM PRO au chargeur de voiture Duo USB (18) à l'aide du câble de charge USB (19). L'appareil va s'allumer automatiquement et vous entendrez « Guardo ON ».
Dès que vous avez démarré le moteur du véhicule, l'enregistrement commence. La DASHCAM sera alimentée durant l'enregistrement. Lorsque le chargeur de voiture est débranché de l'unité, la DASHCAM s'éteint automatiquement et enregistre les fichiers.
2. Mise hors tension : appuyez sur le bouton d'alimentation (3) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Vous entendrez « Driven by Guardo ».
Une fois que l'appareil est éteint, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (3) pour le remettre sous tension.

Remarque :

- Il est aussi possible de charger la Guardo DASHCAM PRO en la connectant à votre PC/ordinateur portable à l'aide du câble USB (19). **Consultez la page 46 avant d'effectuer le branchement.**
- La batterie intégrée ne sert que pour enregistrer le dernier fichier lorsque l'alimentation est débranchée ou pendant une courte période de fonctionnement. Si la batterie est faible, vous entendrez « Low battery » (Batterie faible) et le témoin LED rouge (5) s'allumera. Nous recommandons vivement de toujours connecter l'appareil au chargeur de voiture Guardo pendant l'utilisation dans la voiture/le camion.
- Certaines prises de véhicules restent sous tension lorsque le contact est coupé. Le maintien du branchement de la Guardo DASHCAM PRO à une telle prise peut décharger la batterie du véhicule.

UTILISATION DE LA CARTE SD (non fournie, disponible en option)

Illustration II



1. Insérez la carte SD/TF dans l'emplacement pour carte SD/TF (16) au bas de l'unité jusqu'à ce qu'elle soit encliquetée. Formatez la carte SD directement à l'aide du menu DASHCAM, voir page 49.
2. Pour extraire la carte SD, appuyez dessus légèrement. Elle est éjectée partiellement pour vous permettre de la sortir. **! L'appareil doit être éteint avant le retrait de la carte !** Si aucune carte SD n'est insérée, vous entendrez « Insert memory card » (Insérez carte de mémoire).

Remarque :


- Nous recommandons d'utiliser une carte de 16 GO SDHC (ou supérieure) de classe 10 (ou supérieure) et avec une vitesse d'écriture minimum de 15 Mo/s (non fournie, disponible en option).
- Sans carte SD, l'unité ne fonctionnera PAS !
- Si la carte SD n'est pas insérée correctement (difficile à insérer), elle peut endommager l'appareil et la carte mémoire. Ceci relève de la responsabilité de l'utilisateur !
- L'appareil paramètrera automatiquement la carte SD une fois qu'elle aura été insérée.
- Les cartes SD doivent être testées et formatées régulièrement pour prolonger leur durée de vie et garantir un fonctionnement fiable. Toujours formater la carte SD dans le menu de la caméra avant la première utilisation !
- Copiez régulièrement les fichiers enregistrés sur la carte SD sur votre PC afin d'éviter de perdre des informations importantes.

Carte MICRO SD	VIDÉO*						PHOTO*
	HDR 1920*1080 25FPS 16:9	2560*1080 25FPS 21:9	2304*1296 25FPS 16:9	1920*1080 45FPS 16:9	1920*1080 25FPS 16:9	1280*720 50FPS 16:9	4 MP
16GB	156 min	108 min	108 min	156 min	156 min	156 min	3660
32GB	322 min	223 min	223 min	322 min	322 min	322 min	7410
64GB	652 min	451 min	451 min	652 min	652 min	652 min	14835
128GB	1315 min	910 min	910 min	1315 min	1315 min	1315 min	29735

* Dépend de la marque, le modèle et le type de classe de la carte SD. Les données sont approximatives.


Résolution vidéo	Capacité de 2 minutes
HDR 1920*1080 25P 16:9	180 Mo (188,874,752 bytes)
2560*1080 25P 21:9	260 Mo (272,760,832 bytes)
2304*1296 25P 16:9	260 Mo (272,760,832 bytes)
1920*1080 45P 16:9	180 Mo (188,907,520 bytes)
1920*1080 25P 16:9	180 Mo (188,874,752 bytes)
1280*720 50P 16:9	180 Mo (188,907,520 bytes)
Résolution photo : 4MP	1,16 Mo (1,220,608 bytes)

INSTALLATION



1. Glissez le support de ventouse (17) dans l'emplacement indiqué au-dessus de la caméra jusqu'à ce qu'il s'encliquète. Assurez-vous que le levier de ventouse est déverrouillé.
2. Nettoyez le pare-brise du véhicule et retirez le film protecteur de la base de la ventouse. Humidifiez la ventouse, placez-la à l'intérieur de votre pare-brise et verrouillez-la à l'aide du levier. Nous recommandons d'installer la Guardo DASHCAM PRO à droite du rétroviseur. Veillez à ce que la caméra soit montée horizontalement pour une vue optimale.
3. Ajustez la position du support à l'aide des molettes de réglage.
4. Raccordez le câble USB (19) du chargeur de voiture (18) au port USB (2) de la DASHCAM, et insérez le chargeur de voiture dans l'allume-cigare.

Remarque :



- Veillez à ce que le pare-brise et l'objectif de la caméra restent propres pour une qualité vidéo optimale.
- Lorsque vous voulez sortir la caméra du véhicule (pour éviter le vol ou l'utiliser hors du véhicule), vous pouvez facilement la retirer du support de ventouse :
 1. Maintenez fermement le support et appuyez sur le petit levier pour débloquer la caméra.
 2. Tirez la caméra vers l'arrière et glissez-la hors du support. N'exercez pas de pression excessive pour éviter d'endommager le support.

Câble pour installation encastrée (en option) et mode détection de mouvement/parking

Nous conseillons d'utiliser **uniquement** cette fonctionnalité lorsque la DASHCAM est raccordée directement à l'alimentation de la batterie du véhicule. Le câble pour installation encastrée (disponible en option sur www.guardo.be) est requis pour le branchement et l'installation doit être effectuée par un prestataire de services tiers ou votre concessionnaire local.

Mode détection de mouvement/parking :

1. Réglez l'écran « LCD désactivé » sur 1 MIN.
2. Réglez « Détection de mouvement » sur « Activé ».
3. Chaque détection de mouvement est réglée à MAX 30 s par mouvement

Remarque : Cette option peut provoquer une décharge de la batterie du véhicule ; cela dépend de la marque et du modèle de voiture/camion. Procédez donc à un essai avant de l'utiliser !

FONCTIONNEMENT

A. MODES

La caméra peut être configurée suivant 3 modes différents : mode enregistrement vidéo, mode photo et mode lecture. Après avoir allumé la caméra, appuyez sur le bouton MODE (7) pour faire défiler les différents modes.

Attention ! Ce menu ne fonctionnera pas lorsque le mode PC est actif.

MODE ENREGISTREMENT VIDÉO

L'icône d'une caméra est affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran.

- Lorsque la Guardo DASHCAM PRO est raccordée à l'alimentation électrique de votre véhicule, elle lancera l'enregistrement vidéo dès que le moteur aura démarré. Vous entendrez « Start record » (Début enregistrement). Elle arrêtera l'enregistrement une fois le moteur coupé. Vous entendrez « Stop record » (Fin enregistrement).
- Lorsque la Guardo DASHCAM PRO n'est pas raccordée à l'alimentation électrique du véhicule, elle lancera l'enregistrement vidéo dès que la caméra sera allumée.
- Appuyez sur le bouton d'enregistrement (8) pour arrêter l'enregistrement et enregistrer les fichiers automatiquement.

Remarque :

- Capteur de gravité (G-Sensor) : lorsque le capteur de gravité est activé (réglage par défaut), la DASHCAM démarrera l'enregistrement dès que la voiture est heurtée ou effectue un freinage d'urgence. Pendant l'enregistrement d'urgence, un triangle rouge s'affichera à la droite de l'écran. Vous entendrez « Emergency Record » (Enregistrement d'urgence).

Remarque :

- L'enregistrement d'urgence ne détectera un « impact » que si le niveau d'impact est supérieur à la sensibilité du capteur de gravité configurée dans le menu.
- Les fichiers d'urgence sont enregistrés sous le nom « Evenxxxx », ils ne seront pas écrasés durant l'enregistrement en boucle. Lorsque la carte SD est pleine d'enregistrements d'urgence, vous entendrez « Emergency record full » (Enregistrement d'urgence complet).
- Les enregistrements d'urgence ont une durée max. de 1 minute par fichier.
- Après un incident, il est possible de récupérer le fichier vidéo ; vous verrez et entendrez alors « Recover last file?» (Récupérer dernier fichier).
- Enregistrement manuel : vous pouvez également démarrer l'enregistrement manuellement en appuyant à tout moment sur le bouton Caméra (11) en mode vidéo. Ces fichiers sont également enregistrés sous le nom « Evenxxxx ».
- Enregistrement en boucle : durant l'enregistrement, l'appareil enregistrera automatiquement chaque fichier vidéo toutes les 2, 5 ou 10 minutes. Lorsque la carte SD est pleine, l'appareil supprime automatiquement le fichier vidéo le plus ancien.
- La fonction enregistrement vidéo de nuit est activée automatiquement dans des conditions de faible éclairage lorsque la résolution HDR est activée.

MODE PHOTO

L'icône d'une photo est affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran.

- Appuyez sur le bouton MODE (7) 1x si vous voulez prendre des photos plutôt que d'effectuer des enregistrements.
- Appuyez sur le bouton Caméra (11) chaque fois que vous voulez prendre une photo.

MODE LECTURE

L'icône d'une miniature est affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran.

- Pour le mode Lecture, appuyez sur le bouton MODE (7) 2x.
- Appuyez sur le bouton Caméra (11) pour sélectionner un fichier.
- L'utilisation des boutons Haut et Bas (10-12) vous permet de faire défiler les enregistrements. Appuyez sur le bouton Caméra (11) pour sélectionner un fichier.
- Appuyez sur le bouton Caméra (11) pour lancer la lecture. Appuyez sur le bouton Caméra (11) pour mettre en pause ou relancer la lecture.
- Pour supprimer un fichier, sélectionnez le fichier et appuyez sur le bouton MENU (13). Appuyez sur le bouton Caméra (11) pour confirmer la suppression d'un seul fichier ou de tous les fichiers.

B. CONNEXION À UN ORDINATEUR

Si vous voulez regarder, lire, partager, modifier... les vidéos et photos que vous avez prises, vous pouvez le faire en connectant la Guardo DASHCAM PRO à votre ordinateur !

1. Connectez le câble mini USB (19) au port mini USB (2) de la Guardo DASHCAM PRO. Utilisez uniquement le câble USB fourni dans la boîte.
2. Branchez l'autre extrémité du câble mini USB au port USB de votre ordinateur.
3. La Guardo DASHCAM PRO va s'allumer automatiquement. Sinon, allumez-la manuellement. « Connexion USB... » apparaîtra sur l'écran.
4. Sur votre PC, une fenêtre « disque amovible » (p. ex. « D: », « E: »...) s'affichera ou vous trouverez un disque supplémentaire (p. ex. « D: », « E: »...) sous « Mon ordinateur » ou « Explorateur » si vous utilisez un PC Windows ou « Finder » si vous avez un Mac.
5. Les dossiers suivants seront affichés : « Guardo » & « Guardo GPS Player ». Le dossier nommé « Guardo » contient toutes les photos et vidéos disponibles.
6. Copiez/déplacez les fichiers sur votre disque dur ou votre disque externe pour les ouvrir, lire, partager ou modifier (nous recommandons d'utiliser Windows Media Player ou QuickTime) !

Vous ne devez pas installer de pilotes pour utiliser la Guardo DASHCAM avec votre PC parce qu'ils sont déjà préinstallés dans le système d'exploitation Windows ou Apple.

Remarque : Vous pouvez également retirer la carte SD de la DASHCAM et la placer dans un lecteur de carte SD (intégré) de votre PC ou un lecteur SD externe le cas échéant. Il s'agit d'une solution rapide et simple à utiliser.

C. CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR

Pour visionner les fichiers enregistrés sur votre téléviseur :

Configurez le téléviseur en mode HDMI, connectez la caméra au téléviseur Full HD à l'aide d'un câble HDMI.

OU

Configurez le téléviseur en mode AV, connectez la caméra au téléviseur à l'aide d'un câble AV.

D. RÉGLAGES DE MENU

En mode enregistrement vidéo et mode photo, 3 menus sont disponibles :

➔ Menu principal :  / 

➔ Menu Réglages de qualité : 

➔ Réglages système : 

- Sélectionnez le mode souhaité à l'aide du bouton MODE (7).
- Appuyez 1x sur le bouton MENU (9) pour ouvrir le menu principal. Appuyez 2x sur le bouton MENU (9) pour ouvrir le menu Réglages de qualité, appuyez 3x sur le bouton MENU (9) pour ouvrir les réglages du système.

► MODE VIDÉO

Attention ! Ces menus ne fonctionnent pas lorsque le mode PC est actif.

- Appuyez sur les boutons haut/bas (10-12) pour naviguer dans le menu.
- Appuyez sur le bouton Caméra (11) pour ouvrir le sous-menu.
- Appuyez sur les boutons haut/bas (10-12) pour naviguer dans le sous-menu.
- Appuyez sur le bouton Caméra (11) pour sélectionner le réglage souhaité.
- Utilisez le bouton MODE (7) pour quitter le Menu.

A. MENU PRINCIPAL

Résolution vidéo <i>Réglage de la résolution vidéo</i>	HDR 1920*1080 25P/30P ¹⁾ 2560*1080 25P/30P 2304*1296 25P/30P 1920*1080 40P/45P 1920*1080 25P/30P 1280*720 50P/60P
Qualité <i>Réglage de la qualité vidéo</i>	Super Fine ¹⁾ Fine Normale
Réglage fonction WDR <i>Optimisation de la qualité vidéo dans différents environnements d'éclairage</i>	Désactivé Activé ¹⁾ ! Si la résolution est HDR 1920*1080 25P/30P, cette fonction n'est pas disponible.
Réglage horodatage <i>Indication sur les images</i>	Date : Activé ¹⁾ / Désactivé Heure : Activé ¹⁾ / Désactivé Identification/Plaque : Activé ¹⁾ / Désactivé
G-sensor <i>Réglage de la sensibilité de l'enregistrement d'urgence déclenché par le capteur de gravité intégré</i>	Désactivé Haut Moyen ¹⁾ Faible
Enregistrement en boucle <i>Réglage de la durée de l'enregistrement en boucle</i>	1 min 2 min ¹⁾ 5 min Désactivé
Détection de mouvement <i>Enregistrement automatique lorsqu'un mouvement est détecté</i>	Désactivé ¹⁾ Activé Max. 30 secondes par mouvement détecté
Réglage DAS par Ambarella <i>Sélection des fonctions d'aide à la conduite</i>	Assistance LDWS : Activé ¹⁾ / Désactivé Assistance FCWS : Activé ¹⁾ / Désactivé Assistance FCMD : Activé ¹⁾ / Désactivé Assistance LLW : Activé ¹⁾ / Désactivé

¹⁾ Réglage par défaut

B. MENU RÉGLAGES DE QUALITÉ

Fréquence d'éclairage <i>Réglage de la fréquence d'éclairage</i>	50 Hz ¹⁾ 60 Hz
Balance des blancs <i>Réglage des couleurs et de la luminosité</i>	Auto ¹⁾ Ensoleillé Nuageux Fluorescent Lumière au tungstène
Mesure AE <i>Détermine l'exposition</i>	Centre ¹⁾ Point ! Si la résolution est HDR 1920*1080 25P/30P, cette fonction n'est pas disponible.
Correction AE <i>Réglage de la luminosité</i>	-2 -1 0 ¹⁾ +1 +2 ! Si la résolution est HDR 1920*1080 25P/30P, cette fonction n'est pas disponible.

¹⁾ Réglage par défaut

C. MENU RÉGLAGES SYSTÈME

Info GPS	GPS Connecté : Oui / Non Sensitivité: haut/moyen/faible => Pour plus d'informations, voir page 53
Unité de vitesse	Km/h ¹⁾ mph
Langue <i>Sélection de la langue</i>	English ¹⁾ Nederlands Deutsch Français
Volume carte SD <i>Capacité de la carte</i>	Total Utilisé Réservé
Sortie TV <i>Réglage du système du téléviseur</i>	NTSC PAL ¹⁾ => Ceci affectera la fréquence d'image telle que configurée dans « Résolution vidéo » !

Identification de chauffeur <i>Réglage de la plaque/le nom du chauffeur</i>	Identification de chauffeur
Date/Heure <i>Réglage de l'heure du système</i>	Année/Mois/Jour/Heure/Minute
Réglage fuseau horaire <i>Réglage de l'heure du système</i>	GMT-12 ~ GMT+12 (+1 = Bruxelles, Amsterdam) ! Après le réglage du fuseau horaire et le positionnement GPS, l'heure du système sera corrigée automatiquement sur la base du fuseau horaire actuel.
Vitesse GPS <i>Affiche la vitesse sur l'écran LCD</i>	Activé ¹⁾ Désactivé ! Uniquement disponible après le positionnement GPS.
Formater <i>Format carte SD</i>	Oui Non
Paramètres par défaut <i>Réinitialisation des réglages d'usine</i>	Oui Non
Économie d'énergie <i>Mise hors tension automatique lorsqu'il n'est pas utilisé</i>	Désactivé ¹⁾ 1min 3min 5min
LCD désactivé <i>Extinction automatique de l'écran lorsqu'il n'est pas utilisé</i>	Désactivé ¹⁾ 1min 3min 5min ! Lorsque le réglage est activé, vous entendrez « Power Save ON » (Economie d'énergie activée) <u>après le temps configuré.</u>
Arrêt automatique <i>Mise hors tension automatique en l'absence d'alimentation</i>	Désactivé 15s ¹⁾ 30s 1min
Alerte vocale <i>Réglage des avertissements vocaux</i>	Activé ¹⁾ Désactivé
Volume <i>Réglage du volume</i>	0-100 ¹⁾
Info version <i>Informations sur la version du logiciel</i>	Numéro de version du logiciel et du matériel

¹⁾ Réglage par défaut

MODE PHOTO

Attention ! Ces menus ne fonctionnent pas lorsque le mode PC est actif.

- Appuyez sur les boutons haut/bas (10-12) pour naviguer dans le menu.
- Appuyez sur le bouton Caméra (11) pour ouvrir le sous-menu.
- Appuyez sur les boutons haut/bas (10-12) pour naviguer dans le sous-menu.
- Appuyez sur le bouton Caméra (11) pour sélectionner le réglage souhaité.
- Utilisez le bouton MODE (7) pour quitter le Menu.

A. MENU PRINCIPAL

Qualité <i>Réglage de la qualité photo</i>	Super Fine ¹⁾ Fine Normale
Affichage date/heure <i>Indication sur la photo</i>	Désactivé Date/Heure ¹⁾

¹⁾ Réglage par défaut

B. MENU RÉGLAGES DE QUALITÉ

Fréquence d'éclairage <i>Réglage de la fréquence d'éclairage</i>	50 Hz ¹⁾ 60 Hz
Balance des blancs <i>Réglage des couleurs et de la luminosité</i>	Auto ¹⁾ Ensoleillé Nuageux Fluorescent Lumière au tungstène
Mesure AE <i>Détermine l'exposition</i>	Centre ¹⁾ Point
Correction AE <i>Réglage de la luminosité</i>	-2 -1 0 ¹⁾ +1 +2

¹⁾ Réglage par défaut

C. MENU RÉGLAGES SYSTÈME

Ces réglages système sont identiques aux réglages systèmes en mode Vidéo. Une fois qu'un réglage système est confirmé en mode Vidéo, il est automatiquement configuré également pour le mode Photo, et vice versa.

La Guardo DASHCAM PRO est conçue pour améliorer votre sécurité et vous avertit en cas de dangers et de conduite dangereuse. Installée sur le pare-brise de votre voiture, la DASHCAM vous transmet des avertissements sonores et vocaux lorsque votre véhicule commence à s'écarter de sa trajectoire ou lorsqu'une collision est imminente. De telles technologies de pointe, qui auparavant n'étaient disponibles que dans les voitures de luxe, sont à présent à votre disposition dans cette caméra Super HD compacte.

1. **Système d'avertissement de changement de bande (Lane Departure Warning System – LDWS)**

Le système LDWS est conçu pour vous avertir quand votre véhicule commence à quitter sa bande de circulation en détectant le marquage sur la route. Il évite efficacement les accidents en s'attaquant aux principales causes de collisions : la somnolence et la distraction.

Activez LDWS dans le menu caméra (activé par défaut). Lorsque votre véhicule s'écarte de sa trajectoire, vous entendez un bip d'avertissement et un triangle jaune s'affiche à gauche de l'écran.

Cette fonction fonctionne uniquement quand :

* La vitesse du véhicule est supérieure à 60 km/h. + La fonction GPS est activée (Voir page 53) + la calibration automatique est terminée (peut durer jusqu'à 5 min.).

* Le marquage est suffisamment visible pour une détection précise : si le système ne peut pas détecter de marquage clair (p. ex. en raison des conditions atmosphériques telles que brouillard, neige, averse et nuit ou soleil rasant/au zénith), il est possible que l'avertissement ne soit pas activé.

2. **Détection de mouvement du véhicule qui précède (Front Car Moving Detection - FCMD)**

Le système FCMD détecte le véhicule qui précède et vous informe quand il démarre. Pratique lorsque vous êtes distrait(e) devant un feu de signalisation ou lorsque vous êtes coincé(e) dans un embouteillage. La DASHCAM vous transmettra rapidement un signal d'avertissement pour redémarrer.

Activez FCMD dans le menu caméra (activé par défaut). Lorsque le véhicule qui vous précède démarre, vous entendez un avertissement vocal « Front Car » (Voiture précédente).

Cette fonction fonctionne uniquement quand :

* Votre véhicule est à l'arrêt + La fonction GPS est activée (Voir page 53)

Remarque : Il peut arriver que la détection soit erronée et provoque de faux avertissements.

3. **Système d'avertissement de collision anticipé (Front Collision Warning System- FCWS)**

Le système FCWS détecte le véhicule qui précède et transmet des avertissements sonores ou vocaux pour vous rappeler de garder une distance appropriée ou d'effectuer une manœuvre de freinage d'urgence avant une collision.

Activez FCWS dans le menu caméra (activé par défaut). Lorsque votre véhicule est trop proche du véhicule qui précède, vous entendez un avertissement vocal « Too close » (Trop proche) et un triangle jaune s'affiche à gauche de l'écran.

Cette fonction fonctionne uniquement quand :

* La vitesse du véhicule est supérieure à 30-40 km/h. + La fonction GPS est activée (Voir page 53)

4. Système d'avertissement de luminosité faible (Low Light Warning Sytem – LLWS)

Le système LLWS évalue les conditions de luminosité dans lesquelles vous conduisez et vous rappelle d'allumer vos phares en cas de luminosité insuffisante ou de conditions de conduite défavorables.

Activez LLWS dans le menu caméra (activé par défaut). Lorsqu'il commence à faire sombre, vous entendez un avertissement vocal « Low light » (Luminosité faible).

Remarque : Il peut arriver que la détection soit erronée et provoque de faux avertissements.

IMPORTANT !

L'efficacité des fonctions susmentionnées dépend fortement de facteurs qui ne peuvent pas être contrôlés par Guardo et Ambarella étant donné qu'il s'agit d'un système passif. Chaque système passif présente ses limites et la Guardo DASHCAM ne peut pas empêcher certains accidents de se produire. Veuillez conduire de manière prudente et attentive en toutes circonstances ! Le système d'aide à la conduite intervient en tant qu'assistance utile et fiable pendant la conduite. Le conducteur est responsable d'agir de façon appropriée sur la route.

Les facteurs ci-dessous peuvent affecter les fonctions LDWS, FCWS, FCMD :

- État de la route et marquage au sol (travaux routiers inattendus...)
- Conditions météo (neige, brouillard, pluie, des projections d'eau ...)
- Conditions d'éclairage durant le jour/la nuit (soleil rasant, lumière directe du soleil, reflets sur des routes humides, ombres, éclairage nocturne...)
- Vitesse du véhicule
- Position d'installation (Voir page 43)
- Type et fonctionnement des phares du véhicule (Normaux, Xénon, LED, Laser) ...
- Force du signal GPS (Voir page 53)

! Cette liste est non exhaustive, elle mentionne seulement une petite sélection des facteurs les plus courants qui affectent les fonctions DAS.

Remarque : après le réglage DAS, il est normal que l'appareil redémarre.

ICÔNES SUR L'ÉCRAN



1. Position GPS établie
2. Enregistrement d'urgence
3. Audio activé
4. Voiture précédente détectée
5. Voie détectée
6. Détection de mouvement activée
7. Avertissement DAS

GPS AVEC ENREGISTREMENT DE DONNÉES GOOGLE & GUARDO

La Guardo DASHCAM est dotée d'une fonction GPS intégrée dans le support de ventouse et est compatible avec le logiciel d'enregistrement de données gratuit Google Maps et Guardo. Elle peut déterminer précisément la vitesse de conduite de votre véhicule, sa position et les itinéraires sur la carte.

1. Si le support de GPS n'est pas installé, une icône de signal GPS blanche s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran et le système DAS est désactivé et ne fonctionnera pas.
2. Installez le support de GPS et allumez la Guardo DASHCAM PRO.
3. Le GPS essaiera d'établir une connexion avec les satellites GPS. Cette opération peut prendre un certain temps (l'icône de GPS reste blanche). Plusieurs minutes peuvent être nécessaires pour obtenir une localisation GPS fixe.
4. Dès que la connexion est établie avec les satellites GPS, l'icône GPS devient verte et l'avertissement sonore « GPS fixed » (GPS prêt) est émis. Plus il y a de barres vertes, plus le signal GPS est fort.

Remarque : nous recommandons de ne pas conduire tant que la position GPS n'est pas fixe, en particulier lors de la première utilisation.

5. La guardo DASHCAM PRO est à présent en mesure d'exécuter un positionnement fiable, et toutes les fonctions GPS sont disponibles, tout comme le système DAS.

Remarque :

- La réception du signal GPS peut être affectée par la présence d'un pare-brise métallisé et/ou d'autres appareils électroniques dans la voiture, les conditions atmosphériques, de grands bâtiments et l'environnement géographique.
- L'heure du système de la Guardo DASHCAM Pro sera corrigée automatiquement sur la base du fuseau horaire actuel.
- Les informations GPS seront importées automatiquement dans les fichiers vidéo lors de l'enregistrement.

GUARDO GPS PLAYER



Lorsque vous visionnez vos images vidéo sur PC ou MAC, vous pouvez regarder Google Maps simultanément (quand vous êtes connecté(e) en ligne) et observer la progression de votre localisation.

1. Insérez une carte SD/TF dans la Guardo DASHCAM PRO, si cela n'a pas déjà été fait.
2. Le fichier de configuration Guardo GPS Player sera généré automatiquement sur la carte SD. Vous pouvez connecter à présent l'appareil au PC et trouver le fichier de configuration d'installation Setup Guardo Player dans le dossier « Guardo GPS Player ».

SD Card (E:)

Vidéos & photos =>


Guardo

Logiciel Guardo gratuit =>

Guardo GPS Player

3. Pour Windows : double-cliquez sur Guardo Player.exe pour l'installer et l'utiliser.
Pour MAC OS : exécutez le fichier Guardo Player.pkg.
Vous avez besoin de QuickTime pour lire le ou les fichier(s). Assurez-vous que ce logiciel est installé ou téléchargez-le sur www.apple.com.

VIDÉO



SÉLECTION VIDEO



Fichier > Importez des vidéos
ou appuyez sur +

Aperçu de la vidéo



Commandes de vidéo




Plein écran




Image de la vidéo



Importation
de vidéos



PHOTO



SÉLECTION PHOTO



File Fichier > Importez des images ou appuyez sur +

Les informations suivantes seront affichées si les cases sont cochées :

Longitude/Latitude :

☒ Longitude/Latitude
E:4,437820° N:51,335610°

Distance :

☐ Longitude/Latitude ☒ Distance
FromStart: 0 m ToEnd: 1651 m

Vitesse :

☐ Longitude/Latitude ☐ Distance ☒ Speed
Current speed is: 66 km/h

DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles et solutions
La caméra ne s'allume pas.	1. La batterie est déchargée. Chargez la batterie. 2. De l'humidité s'est condensée dans l'appareil. Séchez l'appareil dans un environnement de 18°C minimum. 3. L'appareil est connecté à un PC. Attendez que la connexion soit établie.
La caméra ne charge pas.	1. Le chargeur n'est pas correctement raccordé à l'appareil. Vérifiez les connexions USB. 2. Les performances de la batterie sont insuffisantes (la batterie sera moins performante après quelques années d'utilisation).
La caméra ne peut pas enregistrer de vidéos.	1. Aucune carte SD/TF n'est insérée. Insérez une carte SD. 2. Il se peut qu'il y ait un problème avec la carte SD/TF. Formatez la carte SD dans l'appareil et essayez de nouveau. 3. La carte SD n'est pas insérée correctement. Retirez la carte et insérez-la correctement.
L'image n'est pas claire.	Il se peut que l'objectif soit sale. Nettoyez l'objectif avec un chiffon doux.
L'image est trop sombre/ claire.	Les réglages d'exposition sont incorrects. Les réglages doivent être modifiés dans le menu.
La caméra ne peut pas être connectée au PC.	Le câble USB n'est pas correctement raccordé à l'appareil/PC. Vérifiez les connexions USB. Utilisez uniquement le câble d'origine fourni.
Des bandes verticales apparaissent sur l'écran LCD.	La lumière directe et brillante peut générer des lignes verticales sur l'écran. Éteignez l'appareil et attendez au moins 30 min.
L'écran LCD n'est pas clair.	Il se peut que l'écran soit exposé à la lumière directe. Éteignez l'appareil et attendez au moins 30 min.
Une date ou heure incorrecte s'affiche sur les images.	1. Le réglage de la date ou de l'heure est incorrect. Réglez la date / l'heure correcte dans le menu. 2. La date et l'heure d'usine seront restaurées lorsque la batterie interne sera complètement déchargée.
Pas d'image sur le téléviseur.	Le câble AV ou HDMI n'est pas connecté correctement. Vérifiez le branchement et l'option d'entrée dans le menu du téléviseur.
Avertissements LDWS/FCWS/FCMD incorrects.	1. Il se peut que la méthode de calibration automatique ne soit pas correctement. Roulez pendant au moins 15 min pour que la calibration automatique soit effectuée correctement. 2. L'appareil doit être réinitialisé à l'aide du bouton de réinitialisation. 3. Assurez-vous que l'installation est effectuée conformément à la description de la page 43.
La caméra a planté complètement : aucune opération possible.	Des opérations incorrectes (Insertion ou retrait de la carte TF pendant l'enregistrement, pression fréquente et désordonnée sur des boutons...) peuvent provoquer une défaillance du système. Utilisez le bouton réinitialisation pour réinitialiser l'appareil.

ASSISTANCE CLIENTÈLE

Pour de plus amples informations, des questions techniques et des demandes de retour, veuillez prendre contact avec support@guardo.be.

MISES À JOUR DU LOGICIEL

Guardo améliore en permanence ses produits et sort par conséquent des mises à jour régulières du logiciel. Rendez-vous sur www.guardo.be et cliquez sur « support » pour voir si une mise à jour du logiciel est disponible pour votre appareil Guardo !

GARANTIE

Copyright © Guardo. Guardo est une marque commerciale déposée de TE-Group NV. La marque Guardo est synonyme de produits de qualité supérieure et d'un service à la clientèle exceptionnel. C'est la raison pour laquelle Guardo garantit ce produit contre tout vice de fabrication ou défaut matériel pour une période de deux (2) ans à compter de la date de son achat à l'état neuf. Les conditions de cette garantie et l'étendue de responsabilité de Guardo selon cette garantie peuvent être téléchargées sur notre site Web : www.guardo.be.

AVIS JURIDIQUE

Le logiciel est fourni « en l'état », sans garantie quelle qu'elle soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans limitation, les garanties de valeur marchande, d'adaptation à un usage particulier et d'absence de contrefaçon. En aucun cas, les auteurs ou titulaires des droits d'auteurs ne sauraient être tenus responsables des réclamations, dommages ou autres responsabilités, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une négligence ou d'une autre action, découlant de ou en lien direct ou indirect avec l'utilisation de ce logiciel. L'appareil et les images enregistrées sont destinés à un usage personnel uniquement et ne doivent pas être utilisés comme matériel de référence. La surveillance vidéo et les questions de vie privée sont régies par les lois, qui varient d'un pays à l'autre. Vérifiez les lois de votre pays avant d'utiliser ce produit. L'utilisation de ce produit relève de votre responsabilité. En cas d'utilisation abusive, Guardo ne saurait être tenu pour responsable à quelque titre que ce soit.

Guardo est une marque commerciale déposée de TE-Group NV.
Google est une marque déposée de Google Inc.
AMBARELLA est une marque déposée d'Ambarella, Inc.


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Guardo DASHCAM PRO. Sie ist eine zuverlässige, benutzerfreundliche Onboard-GPS-Sicherheitskamera für Pkw/Lkw, die entwickelt wurde, um im Falle eines Ereignisses oder eines Unfalls wertvolles Bildmaterial aufzunehmen. *Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor sie Ihr Gerät das erste Mal benutzen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.*

SICHERHEITSWARNUNGEN

- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus. Nehmen Sie das Gerät bei warmem/sonnigem Wetter aus dem Pkw/Lkw.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät niemals in Berührung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommt.
- Setzen Sie das Gerät keinen zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen und/oder Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie vermuten, dass es beschädigt sein könnte. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. Um erhebliche Folgeschäden am Gerät zu vermeiden, lassen Sie es nur von qualifizierten Fachleuten reparieren. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern. Es ist kein Spielzeug.
- Bedienen Sie das Gerät nicht während der Fahrt. Sicherheit steht an erster Stelle!
- Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Inneren eines Fahrzeugs vorgesehen.
- Die Qualität des aufgenommenen Bildmaterials kann durch eine Reihe unkontrollierter Faktoren beeinflusst werden: Montageort, Fahrbedingungen, Wetterbedingungen, Straßenumgebung, Lichtverhältnisse usw.
- Guardo übernimmt KEINE Verantwortung für Datenverlust oder Beschädigung während des Betriebs.
- Guardo garantiert KEINE Videoaufnahme bei Unfällen, bei denen der G-Sensor durch falsche Benutzereinstellungen nicht aktiviert wurde, oder bei Unfällen, bei denen das Gerät stark beschädigt wurde.

ELEMENTE UND FUNKTIONEN

Abbildung I



1. Objektiv	
2. 5-V-USB/Stromanschluss	
3. Ein-/Aus-Taste	• Zum Einschalten kurz drücken • Zum Ausschalten drücken und drei Sekunden lang halten
4. Reset-Taste	• Setzt die Kamera im Falle eines Ausfalls zurück (z. B. ein Einfrieren oder ein anderes unerwartetes Problem)
5. Ladeanzeige	• Rot während des Ladevorgangs; aus, wenn voll aufgeladen
6. Stromanzeige	• Blau, wenn das Gerät eingeschaltet ist • Blinkt während der Aufnahme von Videos und Fotos und bei der Herstellung der Verbindung zum PC
7. MODE-Taste	• Kurz drücken, um den Modus zu wechseln (Aufnahmemodus, Kameramodus, Wiedergabemodus) • Kurz drücken, um das Menü zu verlassen • Kurz drücken, um Fotos während der Aufnahme aufzunehmen
8. Aufnahme-/Guardo-Taste	• Kurz drücken, um die Aufnahme zu starten/stoppen
9. MENU-Taste	• Kurz drücken, um das Menü zu öffnen • Kurz drücken, um das Menü zu wechseln • Kurz drücken für eine Miniaturübersicht nach dem Ansehen einer Datei (Wiedergabemodus)
10. Auf-Taste	• Kurz drücken, um im Menü nach oben zu blättern • Kurz drücken, um zur vorherigen Datei zu wechseln (Wiedergabemodus) • Kurz drücken, um die <u>Sprachaufnahme</u> während der Aufnahme <u>ein-/auszuschalten</u>. Sie hören „Audio ON“ (Ton an) oder „Audio OFF“ (Ton aus). • Kurz drücken, um heranzuzoomen. <i>! Diese Funktion kann nicht während der Aufnahme verwendet werden. Sie müssen im Voraus heranzoomen!</i>
11. Kamera-Taste	• Kurz drücken, um Fotos aufzunehmen (Kameramodus) • Kurz drücken, um die gewählte Untermenü-Funktion im Menü zu bestätigen • Kurz drücken, um Videos beim Blättern durch die Videos abzuspielen/zu pausieren (Wiedergabemodus) • Kurz drücken, um eine Notfallaufnahme zu starten (Aufnahmemodus)
12. Ab-Taste	• Kurz drücken, um im Menü nach unten zu blättern • Kurz drücken, um zur nächsten Datei zu wechseln (Wiedergabemodus) • Kurz drücken, um herauszuzoomen! <i>Diese Funktion kann nicht während der Aufnahme verwendet werden. Sie müssen im Voraus herauszoomen!</i>
13. Mikrofon	Sehr klarer Ton
14. HDMI-Anschluss	Zur Verwendung mit einem Full-HD-Fernsehgerät
15. AV-Anschluss	Zur Verwendung mit einem normalen Fernsehgerät
16. SD/TF-Kartenschlitz	Max. 128 GB SDHC UHS-I Klasse 10 (min. 16 GB)
17. Saugnapfhalterung (mitgeliefert)	Das GPS ist im Inneren der Halterung eingebaut.
18. 12/24 V Smart Duo USB-Kfz-Ladegerät (mitgeliefert)	Der Gesamtstrom beträgt max. 2,1 A, die Kamera verbraucht max. 1 A.
19. 3,5 m XL USB-Anschlusskabel (mitgeliefert)	Für die Daten-/PC-Nutzung und zum Aufladen
20. HDMI-Fernsehkabel (mitgeliefert)	Zur Verwendung mit einem Full-HD-Fernsehgerät
21. Mikro-SD-Karte (nicht mitgeliefert)	Siehe Seite 60
22. Einbaukabel (nicht mitgeliefert)	Siehe Seite 62

A. EIN-/AUSSCHALTEN


1. Einschalten: Schließen Sie die Guardo DASHCAM PRO mit dem USB-Ladekabel (19) an das Duo-USB-Kfz-Ladegerät (18) an. Das Gerät wird automatisch eingeschaltet und Sie hören „Guardo ON“.
Die Aufnahme startet, sobald der Fahrzeugmotor gestartet wird. Die DASHCAM wird nun während der Aufnahme mit Strom versorgt. Wenn das Kfz-Ladegerät vom Gerät getrennt wird, fährt die DASHCAM automatisch herunter und speichert die Dateien.
2. Ausschalten: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (3) und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt. Sie hören „Driven by Guardo“.
Wenn das Gerät ausgeschaltet wurde, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste kurz, um es wieder einzuschalten.

Hinweis:

- Es ist auch möglich die Guardo DASHCAM PRO aufzuladen, indem Sie sie mit dem USB-Kabel (19) an Ihren PC bzw. Ihr Notebook anschließen. **Siehe Seite 64 vor der Herstellung der Verbindung.**
- Der eingebaute Akku wird nur verwendet, um die letzte Datei zu speichern, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, oder für Kurzzeitbetrieb. Wenn der Akku fast leer ist, hören Sie „Low battery“ (Niedriger Batteriestatus) und sehen Sie die rote LED-Anzeige (5). Wir empfehlen nachdrücklich, das Gerät bei der Verwendung in einem Pkw/Lkw immer an das Guardo-Kfz-Ladegerät anzuschließen.
- Manche Kfz-Stromversorgungen werden nicht abgeschaltet, wenn die Zündung abgeschaltet wird. Wenn die Guardo DASHCAM PRO an einer solchen Stromversorgung angeschlossen bleibt, kann dies eine Entladung der Fahrzeugbatterie verursachen.

B. VERWENDUNG DER SD-KARTE (nicht im Lieferumfang enthalten, optional erhältlich)

Abbildung II



1. Legen Sie die SD-/TF-Karte in den SD-/TF-Kartenschlitz (16) an der Unterseite des Geräts ein, bis sie einrastet. Formatieren Sie die SD-Karte direkt im Menü der Kamera, siehe Seite 67.
2. Um die SD-Karte zu entfernen, drücken Sie sie leicht. Die Karte wird teilweise ausgeworfen, sodass Sie sie herausziehen können. **Das Gerät muss vor dem Entfernen der Karte ausgeschaltet werden!** Wenn keine SD-Karte eingelegt ist, hören Sie „Insert memory card“ (Speicherkarte einlegen).

Hinweis:


- Wir empfehlen, eine 16 GB SDHC-Karte (oder höher) mit Klasse 10 (oder höher) und einer Mindestschreibgeschwindigkeit von 15 MB/s zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten, optional erhältlich).
- Ohne SD-Karte funktioniert das Gerät NICHT!
- Wenn die SD-Karte falsch eingelegt wird (schwer einzulegen), können das Gerät und die Speicherkarte beschädigt werden. Dies liegt in der Verantwortung des Benutzers!
- Das Gerät wird die SD-Karte automatisch einstellen, nachdem sie eingelegt wurde.
- SD-Karten sollten regelmäßig geprüft und formatiert werden, um die Lebensdauer zu verlängern und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Formatieren Sie die SD-Karte vor dem ersten Gebrauch direkt im Menü der Kamera!
- Kopieren Sie die aufgenommenen Dateien auf der SD-Karte regelmäßig auf Ihren PC, um den Verlust wichtiger Daten zu vermeiden.

MIKRO- SD-KARTE	VIDEO*						FOTO*
	HDR 1920*1080 25FPS 16:9	2560*1080 25FPS 21:9	2304*1296 25FPS 16:9	1920*1080 45FPS 16:9	1920*1080 25FPS 16:9	1280*720 50FPS 16:9	4 MP
16GB	156 min	108 min	108 min	156 min	156 min	156 min	3660
32GB	322 min	223 min	223 min	322 min	322 min	322 min	7410
64GB	652 min	451 min	451 min	652 min	652 min	652 min	14835
128GB	1315 min	910 min	910 min	1315 min	1315 min	1315 min	29735

* Abhängig von der SD-Karte Marke, Modell und Klasse-Typ. Die Daten sind ungefähre Angaben.


Videoauflösung	Kapazität von 2 Minuten
HDR 1.920 x 1.080 25P 16:9	180 MB (188.874.752 Bytes)
2.560 x 1.080 25P 21:9	260 MB (272.760.832 Bytes)
2.304 x 1.296 25P 16:9	260 MB (272.760.832 Bytes)
1.920 x 1.080 45P 16:9	180 MB (188.907.520 Bytes)
1.920 x 1.080 25P 16:9	180 MB (188.874.752 Bytes)
1.280 x 720 50P 16:9	180 MB (188.907.520 Bytes)
Fotoauflösung: 4 MP	1,16 MB (1.220.608 Bytes)

MONTAGE



1. Schieben Sie die Saugnapfhalterung (17) in die vorgesehene Stelle an der Oberseite der Kamera, bis sie einrastet. Stellen Sie sicher, dass der Saugnapfhebel entriegelt ist.
2. Reinigen Sie die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite des Saugnapfes. Befeuchten Sie den Saugnapf, legen Sie ihn an die Innenseite der Windschutzscheibe an und verriegeln Sie ihn mit dem Hebel. Wir empfehlen, die Guardo DASHCAM PRO rechts vom Rückspiegel zu positionieren. Stellen Sie für eine optimale Sicht sicher, dass die Kamera horizontal montiert ist.
3. Stellen Sie die Position der Halterung mit den Stellknöpfen ein.
4. Schließen Sie das USB-Kabel (19) des Kfz-Ladegeräts (18) am USB-Anschluss (2) der DASHCAM an und stecken Sie das Kfz-Ladegerät in den Zigarettenanzünder.

Hinweis:



- Halten Sie die Windschutzscheibe und das Kameraobjektiv für eine optimale Videoqualität sauber.
- Wenn Sie die Kamera aus dem Fahrzeug nehmen möchten (für Diebstahlschutz oder zur Verwendung außerhalb des Autos), können Sie sie leicht aus der Saugnapfhalterung entfernen:
 1. Halten Sie die Halterung fest und drücken Sie den kleinen Griff, um die Kamera zu entriegeln.
 2. Ziehen Sie die Kamera nach hinten und schieben Sie sie aus der Halterung. Üben Sie nicht zu viel Druck aus, um die Halterung nicht zu beschädigen.

Einbaukabel (optional) und Bewegungserkennung/Parkmodus

Wir empfehlen, diese Funktion **nur** zu verwenden, wenn die DASHCAM direkt mit der Fahrzeugbatterie verdrahtet ist. Das Einbaudrahtkabel (optional erhältlich auf www.guardo.be) ist für die Festverdrahtung erforderlich und die Installation muss von einem Drittanbieter oder Ihrem lokalen Fahrzeughändler durchgeführt werden.

Bewegungserkennung/Parkmodus:

1. Stellen Sie „LCD aus“ auf 1 Min. ein.
2. Schalten Sie die „Bewegungserkennung“ ein.
3. Jede Bewegungserkennung ist auf max. 30 Sek. pro Bewegung eingestellt.

Hinweis: Diese Option kann zu einer Entladung der Fahrzeugbatterie führen. Dies hängt vom Modell und der Marke des Pkw/Lkw ab. Prüfen Sie dies bitte vor der Verwendung!

BETRIEB

A. MODI

Die Kamera kann in drei verschiedenen Modi betrieben werden: Videoaufnahmemodus, Fotomodus, Wiedergabemodus. Nachdem Sie die Kamera eingeschaltet haben, drücken Sie die MODE-Taste (7), um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln.

Achtung! Dieses Menü funktioniert nicht, wenn der PC-Modus aktiv ist.

VIDEOAUFNAHMEMODUS

In der oberen linken Ecke des Displays wird ein Kamerasymbol angezeigt.

- Wenn die Guardo DASHCAM PRO an die Stromversorgung Ihres Fahrzeugs angeschlossen ist, wird die Videoaufnahme gestartet, sobald der Motor gestartet wird. Sie hören „Start record“ (Aufnahme starten). Die Aufnahme stoppt, nachdem das Fahrzeug gestoppt wird. Sie hören „Stop record“ (Aufnahme stoppen).
- Wenn die Guardo DASHCAM PRO nicht an die Stromversorgung des Fahrzeugs angeschlossen ist, wird die Videoaufnahme gestartet, sobald die Kamera eingeschaltet wird.
- Drücken Sie die Aufnahme-Taste (8), um die Aufnahme zu beenden und die Dateien automatisch zu speichern.

Hinweis:

- G-Sensor: Wenn der G-Sensor eingeschaltet ist (=Standardeinstellung), startet die DASHCAM die Notfallaufnahme sofort, nachdem das Fahrzeug getroffen wurde oder eine Notbremsung durchgeführt wurde. Während der Notfallaufnahme wird ein rotes Dreieckssymbol auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt. Sie hören „Emergency Record“ (Notfall-Aufnahme).

Hinweis:

- Die Notfallaufnahme erkennt einen „Aufprall“ nur dann, wenn die Aufprallstärke höher ist, als die im Menü eingestellte Empfindlichkeit des G-Sensors.
- Notfalldateien werden als Dateien mit dem Namen „Evenxxxx“ gespeichert. Sie werden während einer Daueraufnahme nicht überschrieben. Wenn die SD-Karte voll ist mit Notfallaufnahmen, hören Sie „Emergency Record full“ (Notfall-Aufnahme voll).
- Notfallaufnahmen haben eine maximale Aufnahmezeit von bis zu 1 Minute pro Datei.
- Nach einem Ereignis ist es möglich, die Videodatei wiederherzustellen, und Sie sehen und hören „Recover last file?“ (Letzte Datei wiederherstellen?).
- Manuelle Aufnahme: Sie können die Aufnahme auch jederzeit durch Drücken der Kamera-Taste (11) im Videomodus manuell starten. Diese Dateien werden ebenfalls als Dateien mit dem Namen „Evenxxxx“ gespeichert.
- Daueraufnahme: Während der Aufnahme speichert das Gerät jede Videodatei automatisch alle 2, 5 oder 10 Minuten. Wenn die SD-Karte voll ist, löscht das Gerät automatisch die älteste Videodatei.
- Die Nachtvideoaufnahme-Funktion wird bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch eingeschaltet, wenn die HDR-Auflösung eingestellt ist.

FOTOMODUS

In der oberen linken Ecke des Displays wird ein Fotosymbol angezeigt.

- Drücken Sie die MODE-Taste (7) einmal, wenn Sie Fotos anstelle von Videos aufnehmen möchten.
- Drücken Sie die Kamera-Taste (11) jedes Mal, wenn Sie ein Foto aufnehmen möchten.

WIEDERGABEMODUS

In der oberen linken Ecke des Displays wird ein Miniaturansicht-Symbol angezeigt.

- Für den Wiedergabemodus drücken Sie die MODE-Taste (7) zweimal.
- Drücken Sie die Kamera-Taste (11), um eine Datei auszuwählen.
- Mit den Auf- und Ab-Tasten (10–12) können Sie durch die Aufnahmen blättern. Drücken Sie die Kamera-Taste (11), um eine Datei auszuwählen.
- Drücken Sie die Kamera-Taste (11), um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie die Kamera-Taste (11), um die Wiedergabe zu pausieren oder wieder zu starten.
- Um eine Datei zu löschen, wählen Sie die Datei aus und drücken Sie die MENU-Taste (13). Drücken Sie die Kamera-Taste (11), um das Löschen einer Datei oder aller Dateien zu bestätigen.

B. ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER

Wenn Sie die Videos und Fotos, die Sie aufgenommen haben, ansehen, abspielen, teilen oder bearbeiten möchten, können Sie dies tun, indem Sie die Guardo DASHCAM PRO an Ihren Computer anschließen.

1. Schließen Sie das Mini-USB-Kabel (19) an den Mini-USB-Anschluss (2) der Guardo DASHCAM PRO an. Verwenden Sie nur das in der Box MITGELIEFERTE USB-Kabel.
2. Schließen Sie das andere Ende des Mini-USB-Kabels an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
3. Die Guardo DASHCAM PRO wird automatisch eingeschaltet. Falls dies nicht geschieht, schalten Sie sie manuell ein. „USB Anschluss ...“ erscheint nun auf dem Display.
4. Auf Ihrem PC wird ein Fenster „Wechseldatenträger“ (z. B. „D:“, „E:“ ...) angezeigt oder Sie finden einen zusätzlichen Datenträger (z. B. „D:“, „E:“ ...) unter „Mein Computer“ oder „Explorer“, wenn Sie einen Windows-PC verwenden, oder unter „Finder“, wenn Sie einen Mac verwenden.
5. Folgende Ordner werden angezeigt: „Guardo“ und „Guardo GPS Player“. Der Ordner „Guardo“ enthält alle verfügbaren Fotos und Videos.
6. Kopieren/verschieben Sie die Dateien auf Ihre Festplatte oder externe Festplatte, um sie zu öffnen, abzuspielen, zu teilen oder zu bearbeiten (wir empfehlen die Verwendung von Windows Media Player oder QuickTime)!

Sie müssen keine Treiber installieren, um die Guardo DASHCAM PRO mit Ihrem PC zu verwenden, da sie bereits im Windows- bzw. Apple-Betriebssystem vorinstalliert sind.

Hinweis: Sie können die SD-Karte auch aus der DASHCAM entfernen und sie in einen (eingebauten) SD-Kartenleser des PCs oder in einen separaten SD-Kartenleser einlegen. Dies ist eine schnelle und benutzerfreundliche Lösung.

C. ANSCHLUSS AN EIN FERNSEHGERÄT

Gehen Sie wie folgt vor, um die aufgenommen Dateien auf Ihrem Fernsehgerät anzusehen: Schalten Sie das Fernsehgerät in den HDMI-Modus und schließen Sie die Kamera mit einem HDMI-Kabel an das Full-HD-Fernsehgerät an.

ODER

Schalten Sie das Fernsehgerät in den AV-Modus und schließen Sie die Kamera mit einem AV-Kabel an das Fernsehgerät an.

D. MENÜ EINSTELLUNGEN

Im Videoaufnahmemodus und im Fotomodus sind drei Menüs verfügbar.

- ➔ Hauptmenü:  / 
- ➔ Menü Qualitätseinstellungen: 
- ➔ Menü Systemeinstellungen: 

- Wählen Sie den gewünschten Modus mit der MODE-Taste (7) aus.
- Drücken Sie die MENU-Taste (9) einmal, um das Hauptmenü zu öffnen. Drücken Sie die MENU-Taste (9) zweimal, um das Menü Qualitätseinstellungen zu öffnen. Drücken Sie die MENU-Taste (9) dreimal, um das Menü Systemeinstellungen zu öffnen.

Achtung! Diese Menüs funktionieren nicht, wenn der PC-Kameramodus aktiv ist.

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten (10/12), um durch das Menü zu navigieren.
- Drücken Sie die Kamera-Taste (11), um ein Untermenü zu öffnen.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten (10/12), um durch das Untermenü zu navigieren.
- Drücken Sie die Kamera-Taste (11), um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
- Verwenden Sie die MODE-Taste (7), um das Menü zu verlassen.

A. HAUPTMENÜ

Videoauflösung <i>Videoauflösung einstellen</i>	HDR 1.920 x 1.080 25P/30P ¹⁾ 2.560 x 1.080 25P/30P 2.304 x 1.296 25P/30P 1.920 x 1.080 40P/45P 1.920 x 1.080 25P/30P 1.280 x 720 50P/60P
Qualität <i>Videoqualität einstellen</i>	Superfein ¹⁾ Fein Normal
WDR-Einstellung <i>Videoqualität bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen optimieren</i>	Aus Ein ¹⁾ ! Dies funktioniert nicht bei der Auflösung HDR 1.920 x 1.080 25P/30P.
Stempel <i>Angabe auf Videoaufnahme</i>	Datum: Ein ¹⁾ /Aus Uhr: Ein ¹⁾ /Aus Fahrer-ID/Kennzeichen: Ein ¹⁾ /Aus
G-Sensor <i>Empfindlichkeit des eingebauten Sensors, der eine Notfallaufnahme ausgelöst, einstellen</i>	Aus Hoch Medium ¹⁾ Niedrig
Loop-Aufnahme <i>Dauer der Daueraufnahme einstellen</i>	1 Min. 2 Min. ¹⁾ 5 Min. Aus
Bewegungserkennung <i>Automatische Aufnahme, wenn Bewegung erkannt wird</i>	Aus ¹⁾ An Max. 30 Sekunden pro erkannter Bewegung
Einstellung DAS (Fahrerassistenzsystems von Ambarella) <i>Fahrerassistenzfunktionen auswählen</i>	LDWS-Unterstützung: Ein ¹⁾ /Aus FCWS-Unterstützung: Ein ¹⁾ /Aus FCMD-Unterstützung: Ein ¹⁾ /Aus LLWS-Unterstützung: Ein ¹⁾ /Aus

¹⁾ Standardeinstellung

B. MENÜ QUALITÄTSEINSTELLUNGEN

Lichtfrequenz <i>Lichtfrequenz einstellen</i>	50 Hz ¹⁾ 60 Hz
Weißabgleich <i>Anpassung von Farben und Licht</i>	Auto ¹⁾ Sonnig Bewölkt Fluoreszierend Kunstlicht
AE-Messer <i>Bestimmt die Belichtung</i>	Zentrum ¹⁾ Punkt ! Dies funktioniert nicht bei der Auflösung HDR 1.920 x 1.080 25P/30P.
AE-Korrektur <i>Anpassung der Luminanz</i>	-2 -1 0 ¹⁾ +1 +2 ! Dies funktioniert nicht bei der Auflösung HDR 1.920 x 1.080 25P/30P.

¹⁾ Standardeinstellung

C. MENÜ SYSTEMEINSTELLUNGEN

GPS-Info	GPS verbunden: Ja/Nein Empfindlichkeit: Hoch/Mittel/Niedrig => Für weitere Informationen, siehe Seite 71.
Geschwindigkeitseinheit	km/h ¹⁾ mph
Sprache <i>Sprache einstellen</i>	English ¹⁾ Nederlands Deutsch Français
SD-Karten-Inhalt <i>Kartenkapazität</i>	Total Verwendet Reserviert
TV-OUT <i>Fernsehgerät einstellen</i>	NTSC PAL ¹⁾ => Dies beeinflusst die Bildrate, die in „Videoauflösung“ eingestellt wurde!
Fahrer-ID Einstellung <i>Kfz-Kennzeichen/Name einstellen</i>	Fahrer-ID Einstellung

Zeiteinstellung <i>Systemzeit einstellen</i>	Jahr/Monat/Datum/Stunde/Minute
Einstellen Zeitzone <i>Systemzeit einstellen</i>	GMT-12 ~ GMT+12 (+1 = Brüssel, Amsterdam) ! Nach der Einstellung der Zeitzone und der Bestimmung der GPS-Position wird die Systemzeit automatisch auf die Zeit der aktuellen Zeitzone korrigiert.
GPS-Geschwindigkeit <i>Geschwindigkeit auf dem LCD anzeigen</i>	Ein ¹⁾ Aus ! Nur nach der Bestimmung der GPS-Position verfügbar.
Formatieren <i>SD-Karte formatieren</i>	Ja Nein
Standardeinstellung <i>Auf Werkseinstellungen zurücksetzen</i>	Ja Nein
Strom sparen <i>Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch</i>	Aus ¹⁾ 1 Min. 3 Min. 5 Min.
LCD Off <i>Automatische Abschaltung des LCDs während des Betriebs</i>	Aus ¹⁾ 1 Min. 3 Min. 5 Min. ! Bei der Einstellung „An“, hören sie nach der eingestellten Uhrzeit „Power Save ON“ (Energiesparmodus aktiviert).
Automatische Abschaltung <i>Automatische Abschaltung, wenn keine Stromversorgung angeschlossen ist</i>	Aus 15 Sek. ¹⁾ 30 Sek. 1 Min.
Akustischer Alarm <i>Sprachwarnungen einstellen</i>	Ein ¹⁾ Aus
Volumen <i>Lautstärke einstellen</i>	0–100 ¹⁾
Versionsinfo <i>Angaben zur Softwareversion</i>	Software- und Hardware-Versionsnummer

¹⁾ Standardeinstellung

FOTOMODUS

Achtung! Diese Menüs funktionieren nicht, wenn der PC-Modus aktiv ist.

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten (10/12), um durch das Menü zu navigieren.
- Drücken Sie die Kamera-Taste (11), um ein Untermenü zu öffnen.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten (10/12), um durch das Untermenü zu navigieren.
- Drücken Sie die Kamera-Taste (11), um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
- Verwenden Sie die MODE-Taste (7), um das Menü zu verlassen.

A. HAUPTMENÜ

Qualität <i>Fotoqualität einstellen</i>	Superfein ¹⁾ Fein Normal
Stempel <i>Angabe auf Foto</i>	Aus Datum/Uhrzeit ¹⁾

¹⁾ Standardeinstellung

B. MENÜ QUALITÄTSEINSTELLUNGEN

Lichtfrequenz <i>Lichtfrequenz einstellen</i>	50 Hz ¹⁾ 60 Hz
Weißabgleich <i>Anpassung von Farben und Licht</i>	Auto ¹⁾ Sonnig Bewölkt Fluoreszierend Kunstlicht
AE-messer <i>Bestimmt die Belichtung</i>	Zentrum ¹⁾ Punkt
AE-Korrektur <i>Anpassung der Luminanz</i>	-2 -1 0 ¹⁾ +1 +2

¹⁾ Standardeinstellung

C. MENÜ SYSTEMEINSTELLUNGEN

Diese Systemeinstellungen sind identisch mit den Systemeinstellungen im Videomodus. Sobald eine Systemeinstellung im Videomodus bestätigt wird, wird sie automatisch auch im Fotomodus eingestellt und umgekehrt.

Die Guardo DASHCAM PRO wurde entwickelt, um Ihre Sicherheit zu verbessern, und unterstützt Sie dabei, Gefahren und gefährliches Fahrverhalten zu erkennen. Die DASHCAM wird an der Windschutzscheibe Ihres Fahrzeugs befestigt und erzeugt Warntöne und Sprachwarnungen, wenn Ihr Fahrzeug beginnt, von der Fahrspur abzuweichen oder wenn ein Unfall droht. Solche fortschrittlichen Technologien, die bisher nur in Luxusfahrzeugen erhältlich waren, stehen jetzt mit dieser kompakten Super-HD-Armaturenbrettkamera zu Ihrer Verfügung.

1. *Spurhalteassistent (Lane Departure Warning System, LDWS)*

Der Spurhalteassistent wurde entwickelt, um Sie zu warnen, wenn Ihr Fahrzeug von der Fahrspur abzuweichen beginnt, indem er die Fahrbahnmarkierungen vor dem Fahrzeug erkennt. Er verhindert Unfälle effektiv, indem er die Hauptursachen von Zusammenstößen angeht: Schläfrigkeit und Ablenkungen.

Sie können den LDWS-Spurhalteassistenten im Kamera-Menü aktivieren (Standardeinstellung = an). Wenn Ihr Fahrzeug von der Spur abkommt, hören Sie einen Warnton und ein gelbes Dreieckssymbol erscheint auf der linken Seite des Bildschirms.

Diese Funktion funktioniert nur, wenn:

* Die Fahrgeschwindigkeit höher als 60 km/h ist + Die GPS-Funktion aktiviert ist (siehe Seite 71) + die automatische Kalibrierung beendet ist (kann bis zu 5 Minuten dauern.)

* Die Fahrbahnmarkierungen deutlich genug für eine genaue Erkennung sind: Wenn das System keine deutlichen Fahrbahnmarkierungen erkennen kann (z. B. aufgrund von Wetterbedingungen wie Nebel, Schnee, starkem Regen, dunklen Straßen nachts oder niedrigem/hohem Sonnenstand), wird die Warnung vielleicht nicht aktiviert.

2. *Auffahrwarnsystem (Front Collision Warning System, FCWS)*

Das Auffahrwarnsystem erkennt das vorausfahrende Fahrzeug und erzeugt Warntöne oder Sprachwarnungen, um Sie zu warnen und daran zu erinnern, einen angemessenen Abstand zu halten oder ein frühzeitiges Bremsmanöver vor einem Zusammenstoß durchzuführen.

Sie können das FCWS-Auffahrwarnsystem im Kamera-Menü aktivieren (Standardeinstellung = an). Wenn Sie zu nah auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auffahren, hören Sie die Sprachwarnung „Too close“ (Zu nah) und ein gelbes Dreieckssymbol erscheint auf der linken Seite des Bildschirms.

Diese Funktion funktioniert nur, wenn:

* Die Fahrgeschwindigkeit höher als 30–40 km/h ist + Die GPS-Funktion aktiviert ist (siehe Seite 71).

3. *Bewegungserkennung des vorausfahrenden Fahrzeugs (Front Car Moving Detection, FCMD)*

Die Bewegungserkennung des vorausfahrenden Fahrzeugs erkennt das vorausfahrende Fahrzeug und informiert Sie, wenn es sich bewegt. Das ist praktisch, wenn Sie vor einer roten Ampel oder im Stau abgelenkt werden. Die DASHCAM gibt sofort ein Warnsignal aus, um wieder loszufahren.

Sie können das FCMD-System im Kamera-Menü aktivieren (Standardeinstellung = an). Wenn sich das Fahrzeug vor Ihnen bewegt, hören Sie eine Sprachwarnung „Front Car“ (Vorausfahrendes Fahrzeug).

Diese Funktion funktioniert nur, wenn:

* Ihr Fahrzeug stillsteht + Die GPS-Funktion aktiviert ist (siehe Seite 71).

Hinweis: Manchmal werden Ereignisse fälschlicherweise erkannt, was eine falsche Warnung verursacht.

GPS MIT GOOGLE UND GUARDO-DATENLOGGER

Die Guardo DASHCAM PRO hat eine eingebaute GPS-Funktion in der Saugnapfhalterung und ist mit der kostenlosen Google-Maps- und Guardo-Datenlogger-Software kompatibel. Sie kann die Fahrgeschwindigkeit Ihres Fahrzeugs, dessen Position und die Routen auf der Karte genau bestimmen.

1. Wenn die GPS-Halterung nicht montiert ist, wird ein weißes GPS-Signal-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt und das Fahrerassistenzsystem ist deaktiviert und nicht funktionsfähig.
2. Montieren Sie die GPS-Halterung und schalten Sie die Guardo DASHCAM PRO ein.
3. Das GPS wird versuchen, eine Verbindung mit den GPS-Satelliten herzustellen. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen (das GPS-Symbol bleibt weiß). Es kann bis zu einigen Minuten dauern, um die GPS-Position zu bestimmen.
4. Sobald die Verbindung zu den GPS-Satelliten hergestellt ist, wird das GPS-Symbol grün und Sie hören „GPS fixed“ (GPS fertig). Je mehr grüne Balken angezeigt werden, desto stärker ist das GPS-Signal.

Hinweis: Wir empfehlen, nicht loszufahren, bis die GPS-Position bestimmt ist, vor allem bei der ersten Verwendung.

5. Die Guardo DASHCAM PRO kann nun die Position zuverlässig bestimmen und alle GPS-Funktionen und das Fahrerassistenzsystem stehen zur Verfügung.

Hinweis:


- Der GPS-Signalempfang kann durch die Anwesenheit von Metall in der Windschutzscheibe und/oder in anderen elektronischen Geräten im Fahrzeug, die Wetterbedingungen, hohe Gebäude und die geographische Umgebung beeinflusst werden.
- Die Systemzeit der Guardo DASHCAM PRO wird automatisch auf die aktuelle Zeitzone eingestellt.
- Die GPS-Informationen werden während der Aufnahme automatisch in die Video-Dateien importiert.

GUARDO GPS PLAYER



Wenn Sie Ihre Videoaufnahmen auf einem PC oder Mac wiedergeben, können Sie gleichzeitig in Google Maps sehen, wie sich Ihre Position bewegt (wenn eine Onlineverbindung vorhanden ist).

1. Legen Sie eine SD/TF-Karte in die Guardo DASHCAM PRO ein, falls Sie dies nicht bereits getan haben.
2. Die Setup-Datei Guardo GPS Player wird automatisch auf der SD-Karte erstellt. Sie können nun das Gerät an den PC anschließen. Die Setup-Datei Guardo Player befindet sich im Ordner „Guardo GPS Player“.




3. Für Windows: Doppelklicken Sie auf Guardo_Player.exe, um die Software zu installieren und zu verwenden.

Für MAC OS: Führen Sie die Datei Guardo_Player.pkg aus.

Sie brauchen QuickTime, um die Datei(en) abzuspielen. Vergewissern Sie sich, dass Sie dieses Programm installiert haben oder laden Sie es von www.apple.com herunter.


VIDEO



VIDEO AUSWAHL



File Datei > Videos importieren oder + drücken



Videoübersicht



Videosteuerung



Vollbild



Foto von Video



Videos importieren

FOTO




FOTO AUSWAHL



File Datei > Fotos importieren oder + drücken

Die folgenden Informationen werden angezeigt, wenn die entsprechenden Felder ausgewählt wurden:

Längengrad/Breitengrad:

☒ Longitude/Latitude
E:4,437820° N:51,335610°

Distanz:

☐ Longitude/Latitude ☒ Distance
FromStart: 0 m ToEnd: 1651 m

Geschwindigkeit:

☐ Longitude/Latitude ☐ Distance ☒ Speed
Current speed is: 66 km/h

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursachen und Lösungen
Die Kamera lässt sich nicht einschalten.	1. Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf. 2. Es ist Feuchtigkeit im Gerät kondensiert. Trocknen Sie das Gerät in einer Umgebung von mindestens 18 °C. 3. Das Gerät wird mit dem PC verbunden. Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.
Die Kamera lässt sich nicht aufladen.	1. Das Ladegerät ist nicht korrekt am Gerät angeschlossen. Überprüfen Sie die USB-Anschlüsse. 2. Die Akkuleistung ist zu gering (Akkuleistung sinkt nach einigen Betriebsjahren).
Die Kamera kann keine Videos aufnehmen.	1. Es ist keine SD-/TF-Karte eingelegt. Legen Sie eine SD-Karte ein. 2. Es kann ein Problem mit der SD-/TF-Karte vorliegen. Formatieren Sie die SD-Karte im Gerät und versuchen Sie es erneut. 3. Die SD-Karte wurde nicht korrekt eingelegt. Entfernen Sie die Karte und legen Sie sie korrekt ein.
Das Bild ist unscharf.	Das Objektiv kann verschmutzt sein. Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch.
Das Bild ist zu hell/dunkel.	Die Belichtungseinstellungen sind falsch. Passen Sie die Einstellungen im Menü an.
Die Kamera kann nicht mit dem PC verbunden werden.	Das USB-Kabel ist nicht korrekt am Gerät/PC angeschlossen. Überprüfen Sie die USB-Anschlüsse. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel.
Auf dem LCD-Display erscheinen vertikale Streifen.	Direktes und helles Licht kann vertikale Streifen auf dem Display verursachen. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie mindestens 30 Minuten.
Das LCD-Display ist unscharf.	Das Display ist möglicherweise direktem Licht ausgesetzt. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie mindestens 30 Minuten.
Es wird ein falsches Datum oder eine falsche Uhrzeit auf den Bildern angegeben.	1. Die Datums- oder Uhrzeiteinstellung war nicht korrekt. Stellen Sie das korrekte Datum bzw. die korrekte Uhrzeit im Menü ein. 2. Das Datum und die Uhrzeit werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, wenn der interne Akku leer ist.
Kein Bild auf dem Fernsehgerät	Das AV- oder HDMI-Kabel ist nicht korrekt angeschlossen. Überprüfen Sie die Anschlüsse und die Eingabeoption im Menü des Fernsehgeräts.
Falsche/Keine LDWS-/FCWS-/FCMD-Warnungen	1. Das automatische Kalibrierungsverfahren ist möglicherweise nicht korrekt eingestellt. Fahren Sie mindestens 15 Minuten lang, damit die automatische Kalibrierung korrekt eingestellt wird. 2. Das Gerät muss mit der Reset-Taste zurückgesetzt werden. 3. Stellen Sie sicher, dass die Montage wie auf Seite 61 beschrieben durchgeführt wird.
Die Kamera ist komplett abgestürzt: Es ist kein Betrieb möglich.	Unzulässige Handlungen (Einlegen oder Entfernen einer TF-Karte während der Aufnahme, häufiges und unkontrolliertes Drücken der Tasten, ...) können einen Systemausfall verursachen. Bitte verwenden Sie die Reset-Taste, um das Gerät zurückzusetzen.

KUNDENSERVICE

Für weitere Informationen, technische Fragen und Rückgabegesuche wenden Sie sich bitte an support@guardo.be.

SOFTWARE-UPDATES

Guardo verbessert seine Produkte fortlaufend und veröffentlicht daher in regelmäßigen Abständen Updates der Produktsoftware. Besuchen Sie www.guardo.be und klicken Sie auf „Support“, um zu sehen, ob ein Software-Update für Ihr Guardo-Gerät verfügbar ist!

GARANTIE

Copyright © Guardo. Guardo ist eine eingetragene Marke von TE-Group NV. Die Marke Guardo steht für höchste Produktqualität und hervorragenden Kundendienst. Daher gewährt Guardo eine Garantie bei allen Material- und Verarbeitungsfehlern für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum des Produkts. Die Bedingungen dieser Garantie und das Ausmaß der Verantwortung von Guardo im Rahmen dieser Garantie können von unserer Website heruntergeladen werden: www.guardo.be.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Software wird „in der vorliegenden Form“ geliefert, ohne jegliche Gewährleistung, ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich aber nicht beschränkt auf die Gewährleistung auf Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck und Nichtverletzung von Rechten Dritter. Die Verfasser oder Urheberrechtsinhaber können unter keinen Umständen für Forderungen, Schäden oder sonstige Verpflichtungen haftbar gemacht werden, sei es vertrags- oder zivilrechtlich oder anderweitig, die aus oder in Verbindung mit der Software oder deren Verwendung oder anderen Geschäftstransaktionen mit der Software entstehen.

Das Gerät und das aufgenommene Bildmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und sollten nur als Referenzmaterial verwendet werden. Videoüberwachung und Datenschutz werden von Gesetzen geregelt, die von Land zu Land unterschiedlich sind. Prüfen Sie erst die Gesetzeslage in Ihrem Bundesland, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nutzung dieses Produkts geschieht auf Ihre Verantwortung. Im Falle eines Missbrauchs kann Guardo für keinerlei missbräuchliche Verwendung haftbar gemacht werden.

Guardo ist eine eingetragene Marke von TE-Group NV.

Google ist eine eingetragene Marke von Google Inc.

AMBARELLA ist eine Marke von Ambarella, Inc.

