

Blu-ray Disc™ / DVD Player

BP250

PORTUGUÊS | MANUAL SIMPLES

Para visualizar instruções sobre funcionalidades avançadas, visite <http://www.lg.com> e transfira o Manual do Proprietário. Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.

NEDERLANDS | EENVOUDIGE HANDLEIDING


Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven, gaat u naar <http://www.lg.com>, waar u vervolgens de gebruikershandleiding kunt downloaden. Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw eenheid afwijken.

Ελληνικά | ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com> και κατεβάστε το Εγχειρίδιο του Κατόχου. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη συσκευή σας.

SLOVENŠČINA | ENOSTAVNI PRIROČNIK

Če si želite ogledati navodila za napredne funkcije, obiščite <http://www.lg.com> in prenesite navodila za uporabo. Nekateri vsebine v tem priročniku se lahko razlikujejo od vaše enote.



www.lg.com

Ligação à TV (Saída HDMI)

TV-aansluiting (HDMI UIT) / Σύνδεση TV (Εξοδος HDMI) / TV-povezava (HDMI-izhod)

Ligação do adaptador de CA

Netstreamadapter aansluiten / Σύνδεση του Μετασχηματιστή AC / Povezovanje napajalnika AC

Disco, Reprodução de Dados

Disk, gegevens afspeLEN / Δίσκος, Αναπαραγωγή περιεχομένου / Disk, Predvajanje podatkov

- Dispositivo com suporte MTP / Apparaat dat MTP ondersteunt / Συσκευή που υποστηρίζει MTP / Naprava, ki podpira MTP
-
- Exibe todos os dispositivos conectados. / Toont alle gekoppelde apparaten. / Εμφάνιση όλων των συνδεδεμένων συσκευών. / Prikaže vse povezane naprave.

Seleciona vídeo, fotografia ou conteúdo de áudio. / Selecteert video-, foto- en audiocontent. / Επιλογή βίντεο, φωτογραφίας ή ηχητικού περιεχομένου. / Izbere video datoteke, fotografije ali avdio vsebine.

Exibe o ficheiro ou pasta no dispositivo conectado. / Toont het bestand of de map op het gekoppelde apparaat. / Εμφάνιση του αρχείου ή του φακέλου στη συνδεδεμένη συσκευή. / Prikaže datoteko ali mapo povezane naprave.

! A reprodução da maioria dos CDs de Áudio, BD ROM e DVD ROM é iniciada automaticamente. / Bij de meeste audio cd's, bd rom en dvd romdisks start het afspelen automatisch. / Για τους περισσότερους δίσκους Audio CD, BD ROM και DVD ROM, η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. / Pri večini zvočnih CDjev, diskov BD ROM in diskov DVD ROM se predvajanje začne samodejno.

Configuração Inicial

Begininstellingen / Αρχική διαμόρφωση / Začetna nastavitve

-
- Siga as instruções no ecrã para a instalação inicial. / Volg de aanwijzingen voor de eerste installatie die op het scherm worden weergegeven. / Ακολουθήστε τις οδηγίες της αρχικής εγκατάστασης που εμφανίζονται στην οθόνη. / Sledite navodilam za začetno namestitve, ki se prikažejo na zaslonu.
-

Utilizar o menu de INÍCIO

HOME-menu gebruikt / Χρήση ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ μενού / Uporaba menija DOMAČA STRAN

- Reproduz conteúdos vídeo. / Video-inhoud afspelen. / Αναπαράγει περιεχόμενα βίντεο. / Predvaja video vsebine.
- Reproduz Fotos. / Foto's weergeven. / Αναπαράγει περιεχόμενα φωτογραφίας. / Predvaja foto vsebine.
- Reproduz conteúdos áudio. / Audio-inhoud afspelen. / Αναπαράγει περιεχόμενα ήχου. / Predvaja zvočne vsebine.
- Ajusta as configurações do sistema. / De systeeminstellingen aanpassen. / Ορίζει τις ρυθμίσεις του συστήματος. / Nastavitve sistemskih nastavitve.

Informação Adicional

Aanvullende informatie / Πρόσθετες πληροφορίες / Dodatne informacije

Apoio ao Cliente
Podará actualizar o Leitor utilizando o software mais recente de modo a melhorar o funcionamento dos seus produtos e/ou adicionar novas funcionalidades. Para obter o software mais recente deste leitor (caso tenham sido feitas actualizações), visite, por favor, <http://www.lg.com> ou contacte o centro de apoio ao cliente LG Electronics.

Klantondersteuning
Met behulp van de nieuwste software kunt u de speler bijwerken om de werking ervan te verbeteren en/of nieuwe functies toe te voegen. Als u de meest recente software voor deze speler wilt downloaden (indien er een update is uitgebracht), gaat u naar <http://www.lg.com> of neemt u contact op met de klantenservice van LG Electronics.

Υποστήριξη πελατών
Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό, ώστε να βελτιώσετε τη λειτουργία του προϊόντος και/ή να προσθέσετε νέα χαρακτηριστικά. Για να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό για αυτήν τη συσκευή (αν έχουν γίνει ενημερώσεις), επισκεφτείτε τη σελίδα <http://www.lg.com> ή απευθυνθείτε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.

Podpora za stranko
Predvajalnik lahko posodobite z najnovejšo opremo, ki lahko izboljša delovanje izdelka in/ali mu doda nove funkcije. Če želite pridobiti najnovejšo programsko opremo za ta predvajalnik (če so na voljo posodobitve), obiščite <http://www.lg.com> ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom družbe LG Electronics.

Informação Adicional

Aanvullende informatie / Πρόσθετες πληροφορίες / Dodatne informacije

NOTAS SOBRE SOFTWARE DE CÓDIGO ABERTO
Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite <http://opensource.lge.com>. Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor. A LG Electronics também irá fornecer-lhe um código aberto em CD-ROM por um valor que cobre as despesas de distribuição, como os custos do suporte, envio e processamento, mediante pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por 3 (três) anos a partir da data de aquisição do produto.

VERKLARING OVER OPEN SOURCE-SOFTWARE

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen. Naast de broncode zijn alle licentietooraarden, beperkingen van garantie en auteursrechaanduidingen beschikbaar om te downloaden. LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van de media, de verzending en de verwerking. Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten aan: opensource@lge.com. Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>. Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποσιγήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

OBVESTILO O ODPRTOKODNI PROGRAMSKI OPREMI



Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>. Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah. Družba LG Electronics vam bo priskrbelo tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov opensource@lge.com. Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.



Εspecificação



Specificatie / Προδιαγραφή / Specificacije

PORTUGUÊS

Transformador de corrente AC	- Modelo : WA-12M12FG - Fabricante : Asian Power Devices Inc. - Entrada : 100-240 V~ 50-60 Hz, 0,5 A Max. - Saída : 12 V  1 A
Consumo de energia da rede em espera	0,5 W (Se todas as portas de rede estiverem ativadas.)
Dimensões (L x A x P)	270 mm x 43 mm x 195 mm
Peso Neto (Approx.)	0,83 kg
Barramento Alimentação (USB)	5 V  500 mA

O modelo e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

NEDERLANDS

Netspanningsadapter	- Model : WA-12M12FG - Fabrikant : Asian Power Devices Inc. - Invoer : 100-240 V~ 50-60 Hz, 0,5 A Max. - Uitvoer : 12 V  1 A
Stroomverbruik op standby van het netwerk	0,5 W (als alle netwerkpoorten geactiveerd zijn.)
Afmetingen (B x H x D)	Circa 270 mm x 43 mm x 195 mm
Netto gewicht (circa)	0,83 kg
USB-busvoeding	5 V  500 mA

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ελληνικά

Μετασχηματιστής AC	- Μοντέλο : WA-12M12FG - Κατασκευστής : Asian Power Devices Inc. - Είσοδος: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,5 Α Μεγ. - Εξόδος: 12 V  1 Α
Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή με υποστηρίξη δικτύου	0,5 W (Εάν είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 270 mm x 43 mm x 195 mm
Καθαρό βάρος (περίπου)	0,83 kg
Παροχή ρεύματος διαύλου (USB)	5 V  500 mA



Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.



Εspecificação

Specificatie / Προδιαγραφή / Specificacije

SLOVENŠČINA



Napajalnik AC	- Model : WA-12M12FG - Proizvajalec : Asian Power Devices Inc. - Vhod: 100-120 V~, 50-60 Hz, 0,5 A maks. - Izhod : 12 V  1 A
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti	0,5 W (Če so vsa omrežna vrata aktivirana.)
Dimenzije (S x V x G)	Pribl. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Neto teža (približno)	0,83 kg
Napajanje vodila (USB)	5 V  500 mA

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Informação de Segurança

Veilighedsinformatie / Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια / Varnostne informacije





VOORZICHTIG

Schokegevaar!
NIET OPENEN

LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE BEPERKEN, DIET U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKwalificeERDE ELEKTRICIEN.

Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op een elektrische schok.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies te vinden zijn in de documentatie die bij het product is geleverd.

WAARSchUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

LET OP: stel het apparaat niet bloot aan vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten met voelstoffen op het apparaat.

WAARSchUWING: plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig.

LET OP: Gebruik geen hoogspanningsapparaten in de nabijheid van dit product (bijvoorbeeld, een elektrische vliegennepner). Het signaal afkomstig van een hoogspannings-ontlading, zoals een vonk, zou de werking van dit product kunnen verstoren.

LET OP: Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Volg voor de installatie van het apparaat de instructies van de fabrikant. De behuizing is voorzien van gaten en openingen voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen dat product naar behoren functioneert en als bescherming tegen oververhitting. Blokkeer de slussen en openingen niet door het apparaat op een bed, bank, vloerleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΘΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΘΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ), ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΙΓΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Το σύμβολο του βέλους σε αγλία αστραπή μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί την χρήση για παρούσα «επιβλαβής τάση χωρίς μόνωση» στο εσωτερικό του προϊόντος ή οποίο μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο μέγεθος για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί την χρήση ότι πρόκειται για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΥΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΘΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πλαιύνει πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένου χώρους, όπως βιβλιοθήκες και παρόμοια έπιπλα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (ό.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό πιθανόν να δυολελυτοχηρήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράζετε τα ανοίγματα αερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι σπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό και για να διασφαλιστεί η οξείσπιτη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από τυχόν υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει ποτέ να εμποδίζονται, κάτι που συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν τοποθετείτε το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστή θέση, όπως μια βιβλιοθήκη ή μια ραφiera, εκτός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.



CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASSE 1 LASER APPARAT
CLASS 1 PRODUCT LASER
KLAS 1 PRODUK LASER
URAZEDZENIA LASEROWE KLAS 1

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί Σύστημα λέιζερ. Για να διασφαλιστεί σωστή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε τη χειρωνακτική προειδοποίηση και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Εάν η μονάδα απαιτεί συντήρηση, επικοινωνήστε με ειδικευμένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Η χρήση χειριστηρίων, ρυθμιστών ή τη πραγματοποιήση διαδικασιών εκτός των αναφερομένων στο παρόν πλάνον να προκαλέσουν επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. Προς αποφυγή αυτής της έκθεσης, εκθέστε την ακτινο λείζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος

Το Θες της Προσοδοσίας είναι η συσκευή αποσυνδεδεμένη. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το Θες της Προσοδοσίας πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΘΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράζετε τα ανοίγματα αερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι σπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό και για να διασφαλιστεί η οξείσπιτη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από τυχόν υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει ποτέ να εμποδίζονται, κάτι που συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν τοποθετείτε το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστή θέση, όπως μια βιβλιοθήκη ή μια ραφiera, εκτός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASSE 1 LASER APPARAT
CLASS 1 PRODUCT LASER
KLAS 1 PRODUK LASER
URAZEDZENIA LASEROWE KLAS 1



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί Σύστημα λέιζερ. Για να διασφαλιστεί σωστή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε τη χειρωνακτική προειδοποίηση και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Εάν η μονάδα απαιτεί συντήρηση, επικοινωνήστε με ειδικευμένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Η χρήση χειριστηρίων, ρυθμιστών ή τη πραγματοποιήση διαδικασιών εκτός των αναφερομένων στο παρόν πλάνον να προκαλέσουν επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. Προς αποφυγή αυτής της έκθεσης, εκθέστε την ακτινο λείζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος

Το Θες της Προσοδοσίας είναι η συσκευή αποσυνδεδεμένη. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το Θες της Προσοδοσίας πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο.

Επικοινωνήστε με τα γραφεία για τη συμμόρφωση αυτού του προϊόντος:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands



POZOR

NEVARNOST ELEKTRICNEGA UDARA, NE ODPIRAJTE

POZOR: ZA ZMANJANJE TVEGANJA TELESNIH POŠKODOB NE ODBIRANITE POKROVA (ALI ZADNJEGA DELA). NAPRAVA NE VSEBUJE DELOV, KI BI HIL LAHKO SERVISIRAL UPORABNIK, SERVISIRANJE PREDPISUJE USPOSOBLJENEMU SERVISNEMU OSEBUJ.

Simbòlo strele s puščico v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozarjanje uporabnika na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v ohišju izdelka, ki je dovolj visoka, da predstavlja nevarnost električnega udara za osebe.

Klicaj v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozarjanje uporabnika na prisotnost pomembnih navodil za uporabo in vzdrževanje (servisiranje) v gradivih, ki spremljajo izdelek.

OPOROZORILO: POZAR ALI ELEKTRIČNI UDAR PREPREČITE TAKO, DA TEGA IZDELKA NE IZPOSTAVIJATE DEŽJU ALI VLADI.

POZOR: Naprave ni dovoljeno izpostavljati vodi (prijlskanje ali kapljanje), na napravo pa ne polagajte predmetov, napolnjenih z vodo, na primer vazo.

OPOROZORILO: Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali podobno.

POZOR: V bližini tega izdelka ne smete uporabljati visokonapetostnih naprav (npr. električni muhalnik). Izdelek se lahko pokvari zaradi električnega udara.

POZOR: Ne zapirajte odprtih za zračenje. Napravo namestite skladno z navodili proizvajalca.

Reže in odprtine v ohišju so namenjene za zračenje, ki zagotavlja zanesljivo delovanje izdelka s tem, da ga ščiti pred pregrevanjem. Odprtini ni dovoljeno prekriti, na primer tako, da izdelek postavite na posteljo, zofa, preprogo ali drugo podobno površino. Izdelka ni dovoljeno postaviti v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali omara, razen če je poskbljeno za potrebno zračenje in če ste upoštevali navodila proizvajalca.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASSE 1 LASER APPARAT
CLASS 1 PRODUCT LASER
KLAS 1 PRODUK LASER
URAZEDZENIA LASEROWE KLAS 1

POZOR: Izdelek uporablja laserski sistem. Za ustrezno uporabo izdelka skrbno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Če enota zahteva vzdrževanje, se obrnite na pooblaščen servis.

Upravljanje, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo nevarno sevanje. Ne odpirajte ohišja, da preprečite neposredno izpostavljenost laserskemu žarku.

POZOR, napajalni kabel

Napajalni višič je namenjen izklopu naprave. Napajalni višič mora biti lahko dostopen za uporabo v nujnih primerih.

Ta naprava je opremljena s prenosno baterijo ali akumulatorjem.

Varno odstranjevanje baterije ali akumulatorja iz opreme: Odstranite staro baterijo ali akumulator, postopek poteka obratno kot pri sestavljanju. Da preprečite onesnaženje okolja in škodovanje zdravju ljudi in živali, zavrzite staro baterijo ali akumulator v ustrezno posodo na označenem zbirnem mestu. Baterije ali akumulatorja ne zavrzite med ostale odpadke. Priporočamo, da uporabljate krajevni brezplačni sistem za odstranjevanje baterij in akumulatorjev. Baterij ni dovoljeno izpostavljati prekomerni vročini, na primer neposredni sončni svetlobi, ognju in podobnemu.

OBVESTILO: Za informacije o varnostnih oznakah, vključno z identifikacijo izdelka in nazivnih napetostih, glejte glavno nalepko na spodnji ali od zadaj strani naprave.




PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELECTRICO
NÃO ABRIR

CUIDADO: DE FORMA A REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELECTRÍCOS NÃO REMOVA A COBERTURA (OU PARTE TRASEIRA) NEM PARTES DE ACESSO, PEÇA ASSISTÊNCIA A PESSOAL QUALIFICADO.

Este símbolo de relâmpago com uma seta no interior de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador da presença de voltagem perigosa não isolada no interior da cobertura do produto que pode possuir magnitude suficiente para constituir risco de choque eléctrico para as pessoas.



AVISO:

AVISO: DE FORMA A PREVENIR CHOQUES ELECTRÍCOS, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO A CHUVA OU HUMIDADE.


CUIDADO: O aparelho não deverá ser exposto à água (pingos ou salpicos) nem devem ser colocados perto do aparelho, ou em cima deste, objectos cheios de líquidos, como copos.

AVISO: Não instale este equipamento em espaços confinados, como estantes ou unidades idênticas.

ATENÇÃO: Não utilize produtos de alta voltagem perto deste produto. (Ex. Mata moscas eléctrico) Este produto poderá avariar em caso de choque eléctrico.

CUIDADO: Não bloquear as aberturas de ventilação. Instale o aparelho de acordo com as instruções do fabricante.

As anhuas e aberturas na cobertura destinam-se a ventilação do aparelho, para garantir um adequado funcionamento do produto e para o proteger contra sobre-aquecimento. As aberturas nunca devem ser obstruídas, ao colocar o produto sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser colocado numa instalação encastrada, como uma estante ou uma prateleira, a não ser que seja acatada uma ventilação adequada e as instruções do fabricante sejam respeitadas.



AVISO:

CUIDADO: Este produto utiliza um sistema laser. Para garantir uma utilização correta deste produto leia, por favor, este manual do utilizador com atenção e guarde-o para consultas futuras.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASSE 1 LASER APPARAT
CLASS 1 PRODUCT LASER
KLAS 1 PRODUK LASER
URAZEDZENIA LASEROWE KLAS 1

Se a unidade requires manutenção, contacte um centro de assistência autorizada. A utilização de controlos, configurações ou o desempenho de procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar numa exposição perigosa à radiação. Para evitar a exposição directa ao raio laser, não tente abrir a gaveta.

CUIDADOS com o Cabo de Alimentação

A Ficha de Alimentação é o dispositivo de desligamento. Em caso de emergência, a Ficha de Alimentação deve manter-se rapidamente acessível.

Este dispositivo está equipado com uma pilha ou acumulador portátil.

Forma segura de remover a bateria do equipamento: Remova as pilhas ou bateria antigas e siga os passos na ordem inversa para voltar a montar o equipamento. Para prevenir a contaminação do ambiente e possíveis ameaças para a sociedade e vida animal, as pilhas ou baterias gastas devem ser colocadas num contentor

especial designado para esse efeito. Não eliminar pilhas ou baterias juntamente com resíduos domésticos. Recomendamos que use os sistemas locais de reutilização de baterias e acumuladores. A bateria não deve ser exposta a calor excessivo tal como raios solares, fogo ou outros.

AVISO: Para informação de marcação de segurança incluindo a identificação do produto e taxas de fornecimento, consulte a etiqueta na parte inferior ou parte traseira do dispositivo.

Cuidado: Utilize soemnte o adaptador de CA fornecido com este aparelho. Não utilize uma fonte de corrente de outro dispositivo ou fabricante. Utilizar qualquer outro cabo ou fonte de corrente pode provocar danos ao aparelho e anular a sua garantia.

- Eliminação do seu antigo aparelho**
- Quando este símbolo de latão cruzado estiver abrigado a um produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
 - Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico através de pontos de recolha designados, facilitados pelo governo ou autoridades locais.
 - A eliminação correcta do seu aparelho antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
 - Para obter informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu aparelho antigo, contacte as autoridades locais, um serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde comprou o produto.

- Eliminação de baterias/acumuladores**
- Quando este símbolo com um caixote do lixo aparece nas baterias/acumuladores do seu produto, significa que estão cobertos pela Directiva Europeia 2006/66/EC.
 - Este símbolo pode ser combinado com símbolos químicos para mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais de 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
 - Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminadas em separado do lixo municipal através dos serviços de recolha designados pelas autoridades locais ou nacionais.
 - A eliminação correcta das baterias/acumuladores usadas ajuda a prevenir consequências negativas potenciais para o ambiente e para a saúde humana e animal.
 - Para informações mais detalhadas sobre a eliminação das suas baterias/acumuladores, contacte por favor os serviços de reciclagem locais, ou o local onde adquiriu o produto.

Contacte o escritório para conformidade deste produto :
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands